

AUROPLAY

TWS Earbuds



User Manual

prove

Дякуємо, що обрали Proove! Будь ласка, уважно прочитайте посібник користувача перед використанням продукту.

ПАРАМЕТРИ ПРОДУКТУ

Матеріал: ABS

Версія Bluetooth: 6.0

Розмір динаміка: Ø13мм

Порт: Type-C

Підтримувані профілі BT: A2DP, AVRCP, AVCTP, HFP, SPP, HID

Аудіокодек: RF, SBC

Ємність акумулятора кейса: 300mAh

Ємність акумулятора навушників: 30mAh

Тип акумулятора: літієва

Час роботи (дзвінки): 3 год (80% гучності)

Час роботи (музика): 4 год (80% гучності)

Час заряджання акумулятора: 1.5 год

Діапазон частот: 20Гц-20кГц

Опір: 32Ω±15%

Розмір продукту: 54.2x46.2x21.3мм

Вага: 45.4г

КОМПЛЕКТАЦІЯ

- Зарядний кейс x1
- Зарядний кабель x1
- Навушники x1
- Посібник користувача x1
- Наліпки x1

ЕКСПЛУАТАЦІЯ ПРОДУКТУ

УВІМКНЕННЯ

Витягніть навушники з кейсу, і вони автоматично увімкнуться.

ПІДКЛЮЧЕННЯ BLUETOOTH

- Вийміть навушники з зарядного кейсу.
- Увімкніть Bluetooth на телефоні.
- Знайдіть Bluetooth-пристрій із необхідною назвою.
- Натисніть для підключення, звукове сповіщення повідомить про успішне з'єднання.

Примітка: Якщо інформація про підключення не з'являється, навушники автоматично перейдуть у режим очікування через 2–4 секунди. Якщо навушники не під'єднані до пристрою, вони автоматично вимикаються через 3 хвилини.

ФУНКЦІЇ НАВУШНИКІВ

Лівий навушник		Правий навушник
Пауза	Один дотик	Пауза
Попередня пісня	Два дотики	Наступна пісня
Ігровий режим Ввімкнути/Вимк	Три дотики	Ігровий режим Ввімкнути/Вимк
Google Асистент	Чотири дотики	Google Асистент
Зменшення гучності (Авто) Якщо утримувати сенсор, гучність зменшується	Тривале натискання	Збільшення гучності (Авто) Якщо утримувати сенсор, гучність збільшується

ЗАРЯДЖАННЯ НАВУШНИКІВ

Помістіть навушники в зарядний кейс для заряджання, якщо індикатор показує низький заряд.

ЗАСТЕРЕЖЕННЯ

- Навушники слід зберігати в сухому та провітрюваному місці, уникаючи контакту з водою, високою температурою, пилом та іншими агресивними середовищами, щоб запобігти зниженню якості звуку.
- Використовуйте навушники відповідно до рекомендацій, звертаючи увагу на вплив навколишнього середовища.
- Щоб забезпечити стабільне з'єднання, рекомендується дотримуватися дистанції не більше 10 метрів між телефоном і навушниками.
- Якщо навушники не можуть підключитися або працювати належним чином, не розбирайте їх самостійно.
- Гарантія на пристрій і аксесуари не поширюється на випадки самостійного розбирання.
- Для заряджання використовуйте стандартний зарядний пристрій або той, що вказаний виробником.
- Щоб забезпечити нормальну роботу навушників, переконайтеся, що рівень заряду достатній.

Порушення правил експлуатації може призвести до втрати працездатності продукту та гарантії на нього.

Thank you for choosing Proove! Please read the user manual carefully before using the product.

PRODUCT PARAMETERS

Material: ABS

Bluetooth version: 6.0

Speaker size: Ø13mm

Input: Type-C

Supported BT profiles: A2DP, AVRCP, AVCTP, HFP, SPP, HID

Audio Codec: RF, SBC

Case battery capacity: 300mAh

Earbud battery capacity: 30mAh

Battery type: lithium

Operating time (calls): 3 h (80% volume)

Operating time (music): 4 h (80% volume)

Battery charging time: 1.5 h

Frequency range: 20Hz-20kHz

Impedance: $32\Omega \pm 15\%$

Product size: 54.2x46.2x21.3mm

Weight: 45.4g

PACKAGE

- Charging case x1
- Charging cable x1
- Earbuds x1
- User manual x1
- Stickers x1

PRODUCT DETAILS

TURNING ON

Take the earbuds out of the case, and they will turn on automatically.

BLUETOOTH CONNECTION

- Take the earbuds out of the charging case.
- Turn on Bluetooth on your phone.
- Search for a Bluetooth device with the desired name.
- Press to connect, a sound notification will indicate a successful connection.

Note: If no connection information appears, the earbuds will automatically enter standby mode after 2–4 seconds. If the earbuds are not connected to a device, they will automatically turn off after 3 minutes.

EARBUDS FUNCTIONS

Left earbud		Right earbud
Pause	One tap	Pause
Previous song	Two taps	Next song
Game Mode On/Off	Three taps	Game Mode On/Off
Google Assistant	Four taps	Google Assistant
Volume down (Auto) When you hold the sensor, the sound moves down	Long press	Volume up (Auto) When you hold the sensor, the sound moves up

CHARGING THE EARBUDS

Place the earbuds in the charging case for charging when the indicator light shows low power.

WARNING

- Store the earbuds in a dry and ventilated place, avoiding contact with water, high temperature, dust, and other corrosive environments to avoid degradation of sound quality.
- Use the earbuds according to the recommendations, paying attention to the effects of the environment.
- To ensure a stable connection, it is recommended that you keep a distance of no more than 10 meters between your phone and the earbuds.
- If the earbuds cannot connect or function properly, do not disassemble them yourself.
- The warranty for the device and accessories is not covered in case of unauthorized disassembly.
- For charging, use a standard charger or one specified by the manufacturer.
- To ensure proper use of the earbuds, make sure they have sufficient charge.

Failure to observe the operating instructions may result in malfunctioning of the product and void the warranty.

Vă mulțumim că ați ales Proove! Vă rugăm să citiți cu atenție manualul de utilizare înainte de a utiliza produsul.

PARAMETRII PRODUSULUI

Material: ABS

Versiune Bluetooth: 6.0

Dimensiune difuzor: Ø13mm

Port: Type-C

Profiluri BT suportate: A2DP, AVRCP, AVCTP, HFP, SPP, HID

Codec audio: RF, SBC

Capacitate baterie carcasă: 300mAh

Capacitate baterie căști: 30mAh

Tip baterie: litiu

Timpe de funcționare (apeluri): 3 ore (80% volum)

Timpe de funcționare (muzică): 4 ore (80% volum)

Timpe de încărcare a bateriei: 1.5 ore

Gama de frecvențe: 20Hz–20kHz

Impedanță: $32\Omega \pm 15\%$

Dimensiune produs: 54.2x46.2x21.3mm

Greutate: 45.4g

CONȚINUTUL PACHETULUI

- Carcasă de încărcare x1
- Cablu de încărcare x1
- Căști x1
- Manual de utilizare x1
- Autocolante x1

UTILIZAREA PRODUSULUI

PORNIRE

Scoateți căștile din carcasă și acestea se vor porni automat.

CONECTARE BLUETOOTH

- Scoateți căștile din carcasa de încărcare.
- Activați Bluetooth pe telefon.
- Găsiți dispozitivul Bluetooth cu numele corespunzător.
- Apăsăți pentru conectare, iar o notificare sonoră va confirma conexiunea reușită.

Notă: Dacă informațiile de conectare nu apar, căștile vor trece automat în modul de așteptare după 2–4 secunde. Dacă nu sunt conectate la dispozitiv, acestea se vor opri automat după 3 minute.

FUNCTIILE CĂȘTILOR

Cască stângă		Cască dreaptă
Pauză	Atingere simplă	Pauză
Melodia anterioară	Două atingeri	Melodia următoare
Mod joc Activare/Dezactivare	Trei atingeri	Mod joc Activare/Dezactivare
Google Asistent	Patru atingeri	Google Asistent
Reducerea volumului (Auto). Dacă mențineți senzorul, volumul scade	Apăsare lungă	Creșterea volumului (Auto). Dacă mențineți senzorul, volumul crește

ÎNCĂRCAREA CĂȘTILOR

Puneți căștile în carcasa de încărcare pentru a le încărca atunci când indicatorul arată un nivel scăzut al bateriei.

AVERTISMENTE

- Căștile trebuie păstrate într-un loc uscat și bine ventilat, evitând contactul cu apa, temperaturile ridicate, praful și alte medii corozive, pentru a preveni scăderea calității sunetului.
- Utilizați căștile conform recomandărilor, acordând atenție influenței mediului înconjurător.
- Pentru a asigura o conexiune stabilă, se recomandă menținerea unei distanțe de maximum 10 metri între telefon și căști.
- Dacă căștile nu se pot conecta sau nu funcționează corespunzător, nu le dezamblați pe cont propriu.
- Garanția pentru dispozitiv și accesorii nu se aplică în cazurile de dezamblare neautorizată.
- Pentru încărcare, utilizați un încărcător standard sau cel indicat de producător.
- Pentru a asigura funcționarea normală a căștilor, verificați ca nivelul de încărcare să fie suficient.

Nerespectarea instrucțiunilor de utilizare poate duce la defectarea produsului și la anularea garanției.

ГАРАНТІЙНИЙ ТАЛОН

/ WARRANTY CARD / CARD DE GARANȚIE:

Тип пристрою / Device Type / Tipul dispozitivului:	
Модель / Model / Model:	
Найменування продавця (магазин) / Seller Name (Store) / Numele vânzătorului (Magazin):	
Адреса продавця (адреса магазину) / Seller Address (Store Address) / Adresa vânzătorului (Adresa magazinului):	
Підпис покупця (М.П.) / Buyer's Signature (Seal) / Semnătura cumpărătorului (Ștampilă):	

УВАГА!

Гарантійний талон є важливим документом, що підтверджує ваше право на обслуговування та ремонт пристрою протягом гарантійного періоду. У разі його втрати ви можете втратити можливість безкоштовного ремонту чи заміни пристрою. Якщо протягом гарантійного терміну виявлено недоліки товару, покупець має право на його безкоштовний ремонт або заміну. Якщо товар неможливо відремонтувати чи замінити, покупець має право на повернення коштів або отримання знижки на товар.

ATTENTION!

The warranty card is an important document that confirms your right to service and repair the device during the warranty period. If you lose it, you may not be able to use it to get your device repaired or replaced free of charge. If the goods are found to be defective during the warranty period, the buyer is entitled to have the goods repaired or replaced free of charge. If the product cannot be repaired or replaced, the buyer is entitled to a refund or a discount on the product.

ATENȚIE!

Cardul de garanție este un document important care confirmă dreptul dumneavoastră la service în perioada de garanție. În cazul pierderii acestuia, este posibil să nu puteți beneficia de serviciile de garanție. Dacă, în timpul perioadei de garanție, se constată defecte ale produsului, cumpărătorul are dreptul la repararea sau înlocuirea acestuia. Dacă acest lucru nu este posibil, el poate solicita rambursarea sumei plătite sau o reducere la produs.

UK. Умови гарантії / Гарантія покриває дефекти, що виникли з вини виробника або постачальника, за умов належного використання товару відповідно до інструкцій. Більш детальну інформацію Ви можете знайти у розділі обслуговування споживачів на сайті prooveglobal.com чи звернувшись в службу підтримки з поданого списку країн.

EN. Warranty conditions / The warranty covers defects caused by the manufacturer or supplier, provided the product is used correctly and in accordance with the instructions. More detailed information can be found in the consumer service section on the website prooveglobal.com or by contacting the support service from the listed countries.

RO. Condiții de garanție / Garanția acoperă defectele cauzate de producător sau furnizor, cu condiția ca produsul să fie utilizat corect și în conformitate cu instrucțiunile. Informații mai detaliate pot fi găsite în secțiunea de servicii pentru consumatori pe site-ul prooveglobal.com sau contactând serviciul de asistență din țările listate.

UA. Гарантійний термін / 12 місяців. Термін дії гарантії рахується з дати продажу, зазначеної у платіжному документі (касовий чек або інший платіжний документ, який має бути доданим до гарантійного талону).

EN. Warranty period / 24 months. The warranty period is calculated from the date of sale indicated on the payment document (receipt or other payment document, which must be attached to the warranty card).

RO. Perioada de garanție / 24 luni. Perioada de garanție se calculează de la data vânzării indicată pe documentul de plată (bonul fiscal sau alt document de plată, care trebuie atașat cardului de garanție).

WARNING Please follow the above safety instructions otherwise it will cause fire, electric shock, damage or other damage.



Shenzhen Anyway Technology Co., Ltd.
6005# SEG Plaza, Huaqiang North, Futian District, Shenzhen, China
Designed by Proove. Made in China

PROD
UCT
WITH
LOVE



Join Prove on
social media!