



WARRIOR
Gaming Chair

EN ENGLISH	01
ES ESPAÑOL	04
DE DEUTSCH	07
FR FRANÇAIS	10
CH 中文	13
AR العربية	16
PL POLSKI	18
UA УКРАЇНСЬКА	21
RU РУССКИЙ	24
TUR TÜRKÇE	27

Thank you for choosing Proove! Please read the user manual carefully before using the product.

Product Parameters

Material: semi PU+mesh
Base: aluminium
Armrest: 4D
Mechanism: frog
Gas lift: class 4
Backrest: polyurethane foam
Wheels: silent PU
Wheel diameter: 65mm
Tilt function: 15°
Backrest recline: 90-135°
Adjustable seat height: 51-57cm
Maximum load capacity: up to 136kg
Product size: 123.5×52×56cm
Weight: 25.5kg

Package

- Parts for assembly
- Assembly manual x1
- User manual x1
- Stickers x1

Adjustment

The height of the seat:

Step 1: Locate the lever under the seat on the right-hand side.

Step 2: Lift the lever to adjust the height.

Step 3: To increase the height, lift slightly out of the chair. To lower it, remain in a seated position.

Tilt the backrest:

Step 1: Locate the lever to the right of the backrest.

Step 2: Pull the lever and lean back to adjust the angle.

Step 3: Select one of the five fixed positions.

Step 4: Release the lever to lock the position.

Tilt the seat:

Step 1: Locate the lever under the seat on the left-hand side.

Step 2: Pull the lever upwards to recline the seat.

Step 3: Push the lever down to lock the position.

Armrests:

Support four levels of adjustment:

Up/down: Press the button on the side of the armrest and set to the desired height.

Forward/backward: Move the armrest along the axis to a comfortable position.

Left/right: Rotate the armrest in the desired direction.

Tilt angle: Adjust the tilt angle to best suit your hand position.

Care recommendations



Clean by hand with mild detergents. Do not use a washing machine.



Use specialised artificial leather and fabric care products without aggressive chemical components.



Avoid direct sunlight.



Dry naturally in a well-ventilated area.



Ironing the fabric may damage the material and structure of the coating.



Do not use chlorine or other bleaching agents.



Avoid excessive wetting to avoid deformation of the artificial leather and fabric.

Warning

1. The gaming chair should be used in accordance with its technical specifications and manufacturer's recommendations. The maximum load on the chair should not exceed 136 kg to avoid structural damage.
2. Use the chair only on a flat and stable surface to ensure its stability and reduce the risk of tipping over.

3. Always sit in the chair when adjusting the height, backrest or armrests to avoid personal injury or damage to the mechanisms.
4. Use caution when handling moving parts and do not allow your hands or other parts of your body to come into contact with the mechanisms.
5. Avoid contact of the fabric cover with sharp objects and do not use aggressive chemical cleaning agents that may damage the material.
6. Place the chair in places protected from direct sunlight to prevent colour fading.
7. Regularly check the condition of the mechanisms and wheels of the chair, clean them from dust and lubricate moving parts if necessary.
8. Do not leave the chair outdoors or in damp areas to avoid corrosion of metal elements and damage to materials.

Gracias por elegir Proove. Lea atentamente el manual de usuario antes de utilizar el producto.

Parámetros del producto

Material: semi PU+malla

Base: aluminio

Apoyabrazos 4D

Mecanismo: frog

Elevación a gas: clase 4

Respaldo: espuma de poliuretano

Ruedas: PU silencioso

Diámetro ruedas 65mm

Función de inclinación: 15°

Reclinación del respaldo: 90-135°

Altura del asiento ajustable: 51-57cm

Capacidad de carga máxima: hasta 136kg

Tamaño del producto: 123.5×52×56cm

Peso: 25,5kg

Paquete

- Piezas para el montaje
- Manual de montaje x1
- Manual del usuario x1
- Pegatinas x1

Reglamento

La altura del asiento:

Paso 1: Localice la palanca debajo del asiento, en el lado derecho.

Paso 2: Levante la palanca para ajustar la altura.

Paso 3: Para aumentar la altura, levántese ligeramente de la silla. Para bajarla, permanezca sentado.

Incline el respaldo:

Paso 1: Localice la palanca a la derecha del respaldo.

Paso 2: Tire de la palanca e inclínese hacia atrás para ajustar el ángulo.

Paso 3: Seleccione una de las cinco posiciones fijas.

Paso 4: Suelte la palanca para bloquear la posición.

Inclinación del asiento:

Paso 1: Localice la palanca debajo del asiento, en el lado izquierdo.

Paso 2: Tire de la palanca hacia arriba para reclinar el asiento.

Paso 3: Empuje la palanca hacia abajo para bloquear la posición.

Reposabrazos:

Admiten cuatro niveles de ajuste:

Arriba/abajo: Pulse el botón situado en el lateral del reposabrazos y ajústelo a la altura deseada.

Adelante/atrás: Mueva el reposabrazos a lo largo del eje hasta una posición cómoda.

Izquierda/derecha: Gire el reposabrazos en la dirección deseada.

Ángulo de inclinación: Ajuste el ángulo de inclinación para adaptarlo mejor a la posición de sus manos.

Recomendaciones de asistencia



Limpiar a mano con detergentes suaves. No utilice la lavadora.



Utilice productos especializados para el cuidado del cuero artificial y los tejidos sin componentes químicos agresivos.



Evitar la luz solar directa.



Secar de forma natural en un lugar bien ventilado.



Planchar el tejido puede dañar el material y la estructura del revestimiento.



No utilice cloro ni otros agentes blanqueadores.



Evite mojar en exceso para evitar la deformación de la piel artificial y el tejido.

Advertencia

1. La silla de juego debe utilizarse de acuerdo con sus especificaciones técnicas y las recomendaciones del fabricante. La carga máxima sobre la silla no debe superar los 136 kg para evitar daños estructurales.
2. Utilice la silla únicamente sobre una superficie plana y estable para garantizar su estabilidad y reducir el riesgo de vuelco.

3. Siéntese siempre en la silla cuando ajuste la altura, el respaldo o los reposabrazos para evitar lesiones personales o daños en los mecanismos.
4. Tenga cuidado al manipular las piezas móviles y no permita que sus manos u otras partes de su cuerpo entren en contacto con los mecanismos.
5. Evite el contacto de la funda de tela con objetos afilados y no utilice productos de limpieza químicos agresivos que puedan dañar el material.
6. Coloque la silla en lugares protegidos de la luz solar directa para evitar la decoloración.
7. Compruebe periódicamente el estado de los mecanismos y las ruedas de la silla, límpielos de polvo y lubrique las piezas móviles si es necesario.
8. No deje la silla a la intemperie ni en zonas húmedas para evitar la corrosión de los elementos metálicos y el deterioro de los materiales.

Vielen Dank, dass Sie sich für Proove entschieden haben! Bitte lesen Sie das Benutzerhandbuch sorgfältig durch, bevor Sie das Produkt verwenden.

Produkt-Parameter

Material: Semi PU+Stoff

Fuß: Metall

Armlehne: 4D

Mechanismus: Frog

Gasdruckfeder: Klasse 4

Rückenlehne: Polyurethanschaum

Räder: geräuscharmes PU

Durchmesser der Räder: 60mm

Neigungsfunktion: 15°

Rückenlehne neigbar: 90-135°

Einstellbare Sitzhöhe: 51-58,5cm

Maximale Belastbarkeit: bis zu 136kg

Größe des Produkts: 135x52x56cm

Gewicht: 24.9kg

Paket

- Teile für die Montage
- Montageanleitung x1
- Benutzerhandbuch x1
- Aufkleber x1

Verordnung

Die Höhe des Sitzes:

Schritt 1: Suchen Sie den Hebel unter dem Sitz auf der rechten Seite.

Schritt 2: Heben Sie den Hebel an, um die Höhe zu verstellen.

Schritt 3: Um die Höhe zu erhöhen, heben Sie sich leicht aus dem Stuhl heraus. Um die Höhe abzusenken, bleiben Sie in einer sitzenden Position.

Neigen Sie die Rückenlehne:

Schritt 1: Suchen Sie den Hebel rechts neben der Rückenlehne.

Schritt 2: Ziehen Sie den Hebel und lehnen Sie sich zurück, um den Winkel zu verstellen.

Schritt 3: Wählen Sie eine der fünf festen Positionen.

Schritt 4: Lassen Sie den Hebel los, um die Position zu fixieren.

Neigen Sie den Sitz:

Schritt 1: Suchen Sie den Hebel unter dem Sitz auf der linken Seite.

Schritt 2: Ziehen Sie den Hebel nach oben, um den Sitz zu neigen.

Schritt 3: Drücken Sie den Hebel nach unten, um die Position zu verriegeln.

Armlehnen:

Sie lassen sich in vier Stufen verstellen:

Nach oben/unten: Drücken Sie den Knopf an der Seite der Armlehne und stellen Sie die gewünschte Höhe ein.

Vorwärts/rückwärts: Bewegen Sie die Armlehne entlang der Achse in eine bequeme Position.

Links/rechts: Drehen Sie die Armlehne in die gewünschte Richtung.

Neigungswinkel: Stellen Sie den Neigungswinkel so ein, dass er Ihrer Handhaltung am besten entspricht.

Empfehlungen zur Pflege



Von Hand mit milden Reinigungsmitteln reinigen. Verwenden Sie keine Waschmaschine.



Verwenden Sie spezielle Kunstleder- und Textilpflegeprodukte ohne aggressive chemische Bestandteile.



Vermeiden Sie direkte Sonneneinstrahlung.



Trocknen Sie an einem gut belüfteten Ort.



Das Bügeln des Stoffes kann das Material und die Struktur der Beschichtung beschädigen.



Verwenden Sie kein Chlor oder andere Bleichmittel.



Vermeiden Sie übermäßige Nässe, um eine Verformung von Kunstleder und Stoff zu vermeiden.

Warnung

1. Der Spielsessel sollte entsprechend den technischen Daten und den Empfehlungen des Herstellers verwendet werden. Die maximale Belastung des Stuhls sollte 136 kg nicht

- überschreiten, um strukturelle Schäden zu vermeiden.
2. Benutzen Sie den Stuhl nur auf einer ebenen und stabilen Fläche, um seine Stabilität zu gewährleisten und das Risiko des Umkippens zu verringern.
 3. Setzen Sie sich immer in den Stuhl, wenn Sie die Höhe, die Rückenlehne oder die Armlehnen verstellen, um Verletzungen oder Schäden an den Mechanismen zu vermeiden.
 4. Seien Sie beim Umgang mit beweglichen Teilen vorsichtig und achten Sie darauf, dass Ihre Hände oder andere Körperteile nicht mit den Mechanismen in Berührung kommen.
 5. Vermeiden Sie den Kontakt des Stoffbezugs mit scharfen Gegenständen und verwenden Sie keine aggressiven chemischen Reinigungsmittel, die das Material beschädigen könnten.
 6. Stellen Sie den Stuhl an einen vor direkter Sonneneinstrahlung geschützten Ort, um ein Ausbleichen der Farben zu verhindern.
 7. Kontrollieren Sie regelmäßig den Zustand der Mechanik und der Räder des Stuhls, befreien Sie sie von Staub und schmieren Sie bewegliche Teile, falls erforderlich.
 8. Lassen Sie den Stuhl nicht im Freien oder in feuchten Räumen stehen, um Korrosion der Metallelemente und Materialschäden zu vermeiden.

Merci d'avoir choisi Proove ! Veuillez lire attentivement le manuel d'utilisation avant d'utiliser le produit.

Paramètres du produit

Matériau: Semi PU+maille

Base: aluminium

Accoudoir: 4D

Mécanisme: frog

Vérin à gaz: classe 4

Dossier: mousse de polyuréthane

Roues: PU silencieux

Diamètre des roues: 65mm

Fonction d'inclinaison: 15°

Inclinaison du dossier: 90-135°

Hauteur d'assise réglable: 51-57cm

Capacité de charge maximale: jusqu'à 136kg

Dimensions du produit: 123.5×52×56cm

Poids: 25.5kg

Paquet

- Pièces pour l'assemblage
- Manuel d'assemblage x1
- Mode d'emploi x1
- Autocollants x1

Réglementation

La hauteur du siège:

Étape 1: Repérez le levier sous le siège, du côté droit.

Étape 2: Soulevez le levier pour régler la hauteur.

Étape 3: Pour augmenter la hauteur, soulevez légèrement le fauteuil. Pour l'abaisser, restez en position assise.

Incliner le dossier:

Étape 1: Repérez le levier à droite du dossier.

Étape 2: Tirez le levier et penchez-vous en arrière pour régler l'angle.

Étape 3: Sélectionnez l'une des cinq positions fixes.

Étape 4: Relâchez le levier pour verrouiller la position.

Incliner le siège:

Étape 1: Localisez le levier sous le siège, sur le côté gauche.

Étape 2: Tirez le levier vers le haut pour incliner le siège.

Étape 3: Poussez le levier vers le bas pour verrouiller la position.

Accoudoirs:

Ils offrent quatre niveaux de réglage:

Vers le haut/vers le bas: Appuyez sur le bouton situé sur le côté de l'accoudoir et réglez-le à la hauteur souhaitée.

Vers l'avant/vers l'arrière: Déplacez l'accoudoir le long de l'axe pour obtenir une position confortable.

Gauche/droite: Tourner l'accoudoir dans la direction souhaitée.

Angle d'inclinaison: Réglez l'angle d'inclinaison pour qu'il corresponde au mieux à la position de vos mains.

Recommandations de soins



Nettoyer à la main avec des détergents doux. Ne pas utiliser de machine à laver.



Utilisez des produits d'entretien spécialisés pour le cuir artificiel et le tissu, sans composants chimiques agressifs.



Éviter la lumière directe du soleil.



Sécher naturellement dans un endroit bien ventilé.



Le repassage du tissu peut endommager le matériau et la structure du revêtement.



Ne pas utiliser de chlore ou d'autres agents de blanchiment.



Éviter de trop mouiller pour ne pas déformer le cuir artificiel et le tissu.

Avertissement

1. Le fauteuil de jeu doit être utilisé conformément à ses spécifications techniques et aux recommandations du fabricant. La charge maximale sur le fauteuil ne doit pas dépasser 136 kg afin d'éviter tout dommage structurel.

2. N'utilisez le fauteuil que sur une surface plane et stable afin de garantir sa stabilité et de réduire le risque de basculement.
3. Asseyez-vous toujours dans le fauteuil lorsque vous réglez la hauteur, le dossier ou les accoudoirs, afin d'éviter les blessures ou d'endommager les mécanismes.
4. Soyez prudent lorsque vous manipulez des pièces mobiles et ne laissez pas vos mains ou d'autres parties de votre corps entrer en contact avec les mécanismes.
5. Évitez tout contact du revêtement en tissu avec des objets pointus et n'utilisez pas de produits de nettoyage chimiques agressifs susceptibles d'endommager le matériau.
6. Placez la chaise dans des endroits protégés de la lumière directe du soleil afin d'éviter que les couleurs ne s'altèrent.
7. Vérifier régulièrement l'état des mécanismes et des roues de la chaise, les dépoussiérer et lubrifier les parties mobiles si nécessaire.
8. Ne laissez pas la chaise à l'extérieur ou dans des endroits humides afin d'éviter la corrosion des éléments métalliques et l'endommagement des matériaux.

感谢您选择 Proove Gaming! 请在使用产品前仔细阅读用户手册。

产品参数

材料: semi PU+网布

椅脚: 铝合金

扶手: 4D

托盘: 青蛙托

气杆: 4级

靠背: 泡沫PU

脚轮: 默PU

脚轮直径: 65mm

倾斜功能: 15°

靠背斜倚: 90-135°

可调节座椅高度: 51-57cm

最大承重: 最高136kg

产品尺寸: 123.5×52×56cm

重量: 25.5kg

包装

- 组装部件
- 组装手册 x1
- 说明书 x1
- 贴纸 x1

调节

座椅高度:

步骤 1: 找到座椅右侧下方的调节杆。

步骤 2: 抬起控制杆调节高度。

步骤 3: 若要增加高度, 请稍稍抬出椅子。要降低高度, 请保持坐姿。

倾斜靠背:

步骤 1: 找到靠背右侧的控制杆。

步骤 2: 拉动控制杆并向后倾斜以调整角度。

步骤 3: 从五个固定位置中选择一个。

步骤 4: 松开控制杆, 锁定位置。

倾斜座椅:

步骤 1: 找到座椅左侧下方的控制杆。

步骤 2: 向上拉动控制杆, 使座椅倾斜。

步骤 3: 向下按压控制杆, 锁定位置。

扶手:

支持四级调节:

向上/向下: 按下扶手侧面的按钮, 调至所需高度。

向前/向后: 沿轴线移动扶手至舒适位置。

左/右: 按所需方向旋转扶手。

倾斜角度: 调整倾斜角度, 使其最适合您的手部位置。

照護建議



使用溫和的清潔劑手工清潔。請勿使用洗衣機。



使用不含腐蝕性化學成分的專用人造革和織物護理產品。



避免陽光直射。



在通風良好的地方自然晾乾。



熨燙織物可能會損壞塗層的材料和結構。



不要使用氯或其他漂白劑。



避免過度浸濕, 以免人造革和織物變形。

警告

1. 遊戲椅的使用應符合其技術規格和製造商的建議。椅子的最大承重不應超過 136 千克, 以免造成結構損壞。
2. 只能在平坦、穩定的地面上使用遊戲椅, 以確保其穩定性並降低翻倒的風險。
3. 調節高度、靠背或扶手時, 一定要坐在椅子上, 以免造成人身傷害或損壞機械裝置。

4. 操作移动部件时要小心, 不要让手或身体其他部位接触到机械装置。
5. 避免布套接触尖锐物品, 不要使用可能会损坏布套的腐蚀性化学清洁剂。
6. 将椅子放在避免阳光直射的地方, 以防褪色。
7. 定期检查椅子机械装置和轮子的状况, 清除灰尘, 必要时润滑活动部件。
8. 不要将椅子放在室外或潮湿的地方, 以避免金属元件腐蚀和材料损坏。

شكراً لاختيارك Proove! يرجى قراءة دليل المستخدم بعناية قبل استخدام المنتج.

معلومات المنتج

- المادة: PU+semi مش
- القاعدة: الألومنيوم
- مسند الذراع: 4D
- الآلية: frog
- رفع الغاز: فئة 4
- مسند الظهر: رغوة البولي يوريثان
- البكرات: مادة PU الصامتة
- قطر الأسطوانة: 65mm
- وظيفة الإمالة: 15°
- إمالة مسند الظهر: 90°-135°
- ارتفاع المقعد القابل للتعديل: 51-57cm
- الحمولة القصوى: حتى 136kg
- حجم المنتج: 123.5x52x56cm
- الوزن: 25.5kg

علبة

- أجزاء للتركيب
- دليل التركيب x1
- دليل المستخدم x1
- ملصقات x1

التنظيم

- ارتفاع المقعد:
- الخطوة 1: حدد موقع الرفاعة أسفل المقعد على الجانب الأيمن.
 - الخطوة 2: ارفع الرفاعة لضبط الارتفاع.
 - الخطوة 3: لزيادة الارتفاع، ارفعه قليلاً من الكرسي. لخفضه، ابق في وضعية الجلوس.

قم بإمالة مسند الظهر:

- الخطوة 1: حدد موقع الذراع على يمين مسند الظهر.
- الخطوة 2: اسحب الذراع ونحن للخلف لضبط الزاوية.
- الخطوة 3: اختر أحد الأوضاع الخمسة الثابتة.
- الخطوة 4: حرر الذراع لتقلل الوضعية.

قم بإزالة المقعد:

- الخطوة 1: حدد موقع الذراع أسفل المقعد على الجانب الأيسر.
- الخطوة 2: اسحب الذراع لأعلى لإزالة المقعد.
- الخطوة 3: انزع الذراع لأسفل لفتح الوضع.

مساند الذراعين:

تدعم أربعة مستويات للضغط:

- لأعلى/لأسفل: اضغط على الزر الموجود على جانب مسند الذراع واضبطه على الارتفاع المطلوب.
- للأمام/الخلف: حرك مسند الذراع على طول المحور إلى الوضع المريح.
- يسار/يمين: قم بتدوير مسند الذراع في الاتجاه المطلوب.
- زاوية الإمالة: اضبط زاوية الإمالة بما يتناسب مع وضعية يدك.

نصائح الرعاية



يُنظف يدوياً بمنظفات معتدلة. لا تستخدم الغسالة.



استخدم منتجات العناية بالجلد الصناعي ومنتجات العناية بالجلد الصناعي والأقمشة المتخصصة التي لا تحتوي على مكونات كيميائية قوية.



تجنب أشعة الشمس المباشرة.



جفف بشكل طبيعي في منطقة جيدة التهوية.



قد يؤدي كي القماش إلى تلف المادة وهيكال الطلاء.



لا تستخدم الكلور أو مواد التبييض الأخرى.



تجنب التبلل المفرط لتجنب تشوه الجلد الصناعي والنسيج.

تحذير

- يجب استخدام كرسي الألعاب وفقاً لمواصفاته الفنية وتوصيات الشركة المصنعة. يجب ألا يتجاوز الحد الأقصى للحمل على الكرسي 136 كجم لتجنب حدوث تلف هيكلية.
- لا تستخدم الكرسي إلا على سطح مستو وثابت لضمان ثباته وتقليل خطر الانقلاب.
- اجلس دائماً على الكرسي عند ضبط الارتفاع أو مسند الظهر أو مساند الذراعين لتجنب الإصابة الشخصية أو تلف الآليات.
- توخّ الحذر عند التعامل مع الأجزاء المتحركة ولا تدع يدك أو أجزء أخرى من جسمك تلامس الآليات.
- تجنب ملامسة الغطاء القماشى للأشياء الحادة ولا تستخدم مواد تنظيف كيميائية قوية قد تتلف المادة.
- ضع الكرسي في أماكن محمية من أشعة الشمس المباشرة لمنع بهتان اللون.
- افحص حالة الآليات وعجلات الكرسي بانتظام، ونظفها من الغبار وقم بنسجيم الأجزاء المتحركة إذا لزم الأمر.
- لا تترك الكرسي في الهواء الطلق أو في مناطق رطبة لتجنب تآكل العناصر المعدنية وتلف المواد.

Dziękujemy za wybranie Proove! Przed rozpoczęciem korzystania z produktu należy uważnie przeczytać instrukcję obsługi.

Parametry produktu

Materiał: semi PU+siatka

Podstawa: aluminium

Podłokietnik: 4D

Mechanizm: frog

Podnośnik gazowy: klasa 4

Oparcie: pianka poliuretanowa

Koła: ciche PU

Średnica kółek: 65mm

Funkcja pochylenia: 15°

Odchylenie oparcia: 90-135°

Regulowana wysokość siedziska: 51-57cm

Maksymalny udźwig: do 136 kg

Rozmiar produktu: 123.5×52×56cm

Waga: 25.5kg

Pakiet

- Części do montażu
- Instrukcja montażu x1
- Podręcznik użytkownika x1
- Naklejki x1

Rozporządzenie

Wysokość siedziska:

Krok 1: Zlokalizuj dźwignię pod siedziskiem po prawej stronie.

Krok 2: Podnieś dźwignię, aby wyregulować wysokość.

Krok 3: Aby zwiększyć wysokość, lekko podnieś się z fotela. Aby ją obniżyć, pozostań w pozycji siedzącej.

Odchylenie oparcia:

Krok 1: Zlokalizuj dźwignię po prawej stronie oparcia.

Krok 2: Pociągnij dźwignię i odchyl się do tyłu, aby wyregulować kąt.

Krok 3: Wybierz jedną z pięciu stałych pozycji.

Krok 4: Zwolnij dźwignię, aby zablokować pozycję.

Przechylenie fotela:

Krok 1: Zlokalizuj dźwignię pod siedziskiem po lewej stronie.

Krok 2: Pociągnij dźwignię w górę, aby odchylić fotel.

Krok 3: Popchnij dźwignię w dół, aby zablokować pozycję.

Podłokietniki:

Obsługują cztery poziomy regulacji:

Góra/dół: Naciśnij przycisk z boku podłokietnika i ustaw żądaną wysokość.

Do przodu/do tyłu: Przesuń podłokietnik wzdłuż osi do wygodnej pozycji.

W lewo/w prawo: Obróć podłokietnik w żądanym kierunku.

Kąt nachylenia: Wyreguluj kąt nachylenia, aby jak najlepiej dopasować go do pozycji dłoni.

Zalecenia dotyczące opieki



Czyścić ręcznie przy użyciu łagodnych detergentów. Nie należy używać pralki.



Używaj specjalistycznych produktów do pielęgnacji sztucznej skóry i tkanin bez agresywnych składników chemicznych.



Unikać bezpośredniego światła słonecznego.



Suszyć naturalnie w dobrze wentylowanym pomieszczeniu.



Prasowanie tkaniny może uszkodzić materiał i strukturę powłoki.



Nie używaj chloru ani innych środków wybielających.



Unikać nadmiernego zwilżania, aby uniknąć deformacji sztucznej skóry i tkaniny.

Ostrzeżenie

1. Fotel do gier powinien być używany zgodnie z jego specyfikacją techniczną i zaleceniami producenta. Maksymalne obciążenie fotela nie powinno przekraczać 136 kg, aby uniknąć uszkodzenia konstrukcji.
2. Z fotela należy korzystać wyłącznie na płaskiej i stabilnej powierzchni, aby zapewnić jego stabilność i zmniejszyć ryzyko przewrócenia.
3. Podczas regulacji wysokości, oparcia lub podłokietników należy zawsze siedzieć na fotelu,

aby uniknąć obrażeń ciała lub uszkodzenia mechanizmów.

4. Podczas obsługi ruchomych części należy zachować ostrożność i nie dopuszczać do kontaktu rąk lub innych części ciała z mechanizmami.
5. Należy unikać kontaktu pokrycia z tkaniny z ostrymi przedmiotami i nie używać agresywnych chemicznych środków czyszczących, które mogą uszkodzić materiał.
6. Umieść fotel w miejscach chronionych przed bezpośrednim działaniem promieni słonecznych, aby zapobiec blaknięciu kolorów.
7. Regularnie sprawdzaj stan mechanizmów i kółek fotela, oczyszczaj je z kurzu i w razie potrzeby smaruj ruchome części.
8. Nie pozostawiaj krzesła na zewnątrz lub w wilgotnych miejscach, aby uniknąć korozji elementów metalowych i uszkodzenia materiałów.

Дякуємо, що обрали Proove Gaming! Будь ласка, уважно прочитайте посібник користувача перед використанням продукту.

Параметри продукту

Матеріал: semi PU+сітка

Основа: алюміній

Підлокітник: 4D

Механізм: frog

Газліфт: клас 4

Спинка: пінополіуретан

Колеса: безшумні PU

Діаметр коліс: 65мм

Функція нахилу: 15°

Відхилення спинки: 90-135°

Регульована висота сидіння: 51-57см

Максимальне навантаження: до 136кг

Розмір продукту: 123.5×52×56см

Вага: 25.5кг

Комплектація

- Деталі для збірки
- Мануал для збірки x1
- Посібник користувача x1
- Наліпки x1

Регулювання

Висота сидіння:

Крок 1: Знайдіть важіль під сидінням з правого боку.

Крок 2: Підніміть важіль, щоб відрегулювати висоту.

Крок 3: Для підвищення висоти злегка підніміться з крісла. Для зниження — залишайтеся в сидячому положенні.

Нахил спинки:

Крок 1: Знайдіть важіль, розташований справа від спинки.

Крок 2: Потягніть важіль і відкиньтесь назад, щоб налаштувати кут нахилу.

Крок 3: Виберіть одне з п'яти фіксованих положень.

Крок 4: Відпустіть важіль, щоб зафіксувати положення.

Нахил сидіння:

Крок 1: Знайдіть важіль під сидінням з лівого боку.

Крок 2: Відтягніть важіль уверх для можливості нахилу сидіння.

Крок 3: Опустіть важіль униз для фіксації положення.

Підлокітники:

Підтримують чотири рівні регулювання:

Вгору/вниз: Натисніть кнопку збоку підлокітника та встановіть потрібну висоту.

Вперед/назад: Рухайте підлокітник уздовж осі до комфортного положення.

Вліво/вправо: Поверніть підлокітник у потрібному напрямку.

Кут нахилу: Налаштуйте кут нахилу, щоб максимально адаптувати положення рук.

Рекомендації щодо догляду



Очищення виконується вручну з використанням м'яких засобів. Не застосовувати пральну машину.



Використовуйте спеціалізовані засоби для догляду за штучною шкірою та тканиною без агресивних хімічних компонентів.



Уникайте потрапляння прямих сонячних променів.



Сушіть лише природним шляхом у добре провітрюваному приміщенні.



Прасування тканини може пошкодити матеріал і структуру покриття.



Не використовуйте хлорні чи інші відбілювальні засоби.



Не допускайте надмірного намокання, щоб уникнути деформації штучної шкіри та тканини.

Застереження

1. Геймерське крісло слід використовувати відповідно до його технічних характеристик і рекомендацій виробника. Максимальне навантаження на крісло не повинно перевищувати 136 кг, щоб уникнути пошкодження конструкції.
2. Використовуйте крісло лише на рівній і стабільній поверхні, що забезпечить його

стійкість і зменшить ризик перекидання.

3. Під час налаштування висоти, нахилу спинки чи підлокітників завжди сидіть у кріслі, щоб уникнути травм або пошкодження механізмів.
4. Будьте обережні під час роботи з рухомими елементами, не допускайте контакту рук чи інших частин тіла з механізмами.
5. Уникайте контакту тканинного покриття з гострими предметами та не використовуйте агресивні хімічні засоби для очищення, які можуть пошкодити матеріал.
6. Розташовуйте крісло в місцях, захищених від прямих сонячних променів, щоб запобігти вигорянню кольору.
7. Регулярно перевіряйте стан механізмів і коліс крісла, очищайте їх від пилу й за необхідності змащуйте рухомі частини.
8. Не залишайте крісло на вулиці чи у вологих приміщеннях, щоб уникнути корозії металевих елементів та пошкодження матеріалів.

Спасибо, что выбрали Proove! Пожалуйста, внимательно прочитайте руководство пользователя перед использованием продукта.

Параметры продукта

Материал: semi PU+сетка
Основа: алюминий
Подлокотник: 4D
Механизм: frog
Газлифт: класс 4
Спинка: пенополиуретан
Колеса: бесшумные PU
Диаметр колес: 65мм
Функция наклона: 15°
Отклонение спинки: 90-135°
Регулируемая высота сиденья: 51-57см
Максимальная нагрузка: до 136кг
Размер продукта: 123.5×52×56см
Вес: 25.5кг

Комплектация

- Детали для сборки
- Мануал для сборки x1
- Руководство пользователя x1
- Стикеры x1

Регулировка

Высота сиденья:

Шаг 1: Найдите рычаг под сиденьем с правой стороны.

Шаг 2: Поднимите рычаг, чтобы отрегулировать высоту.

Шаг 3: Для повышения высоты слегка поднимитесь с кресла. Для понижения - оставайтесь в сидячем положении.

Наклон спинки:

Шаг 1: Найдите рычаг, расположенный справа от спинки.

Шаг 2: Потяните рычаг и откиньтесь назад, чтобы настроить угол наклона.

Шаг 3: Выберите одно из пяти фиксированных положений.

Шаг 4: Отпустите рычаг, чтобы зафиксировать положение.

Наклон сиденья:

Шаг 1: Найдите рычаг под сиденьем с левой стороны.

Шаг 2: Оттяните рычаг вверх для возможности наклона сиденья.

Шаг 3: Опустите рычаг вниз для фиксации положения.

Подлокотники:

Поддерживают четыре уровня регулировки:

Вверх/вниз: Нажмите кнопку сбоку подлокотника и установите нужную высоту.

Вперед/назад: Двигайте подлокотник вдоль оси до комфортного положения.

Влево/вправо: Поверните подлокотник в нужном направлении.

Угол наклона: Настройте угол наклона, чтобы максимально адаптировать положение рук.

Рекомендации по уходу



Очистка выполняется вручную с использованием мягких средств. Не применять стиральную машину.



Используйте специализированные средства для ухода за искусственной кожей и тканью без агрессивных химических компонентов.



Избегайте попадания прямых солнечных лучей.



Сушите только естественным путем в хорошо проветриваемом помещении.



Глажка ткани может повредить материал и структуру покрытия.



Не используйте хлорные или другие отбеливающие средства.



Не допускайте чрезмерного намокания, чтобы избежать деформации искусственной кожи и ткани.

Предостережение

1. Геймерское кресло следует использовать в соответствии с его техническими характеристиками и рекомендациями производителя. Максимальная нагрузка на кресло не должна превышать 136 кг, чтобы избежать повреждения конструкции.
2. Используйте кресло только на ровной и стабильной поверхности, что обеспечит его

1. устойчивость и уменьшит риск опрокидывания.
2. При настройке высоты, наклона спинки или подлокотников всегда сидите в кресле, чтобы избежать травм или повреждения механизмов.
3. Будьте осторожны при работе с подвижными элементами, не допускайте контакта рук или других частей тела с механизмами.
4. Избегайте контакта тканевого покрытия с острыми предметами и не используйте агрессивные химические средства для очистки, которые могут повредить материал.
5. Располагайте кресло в местах, защищенных от прямых солнечных лучей, чтобы предотвратить выгорание цвета.
6. Регулярно проверяйте состояние механизмов и колес кресла, очищайте их от пыли и при необходимости смазывайте движущиеся части.
7. Не оставляйте кресло на улице или во влажных помещениях, чтобы избежать коррозии металлических элементов и повреждения материалов.

Proove'u tercih ettiğiniz için teşekkür ederiz! Ürünü kullanmadan önce lütfen kullanım kılavuzunu dikkatlice okuyun.

Ürün özellikleri

Malzeme: yarı PU+file

Taban: alüminyum

Kolçak: 4D

Mekanizma: kurbağa

Gazlı amortisör: sınıf 4

Sırt dayanağı: poliüretan köpük

Tekerlekler: sessiz PU

Tekerlek çapı: 65 mm

Eğim fonksiyonu: 15°

Sırt dayanağı yatırma: 90-135°

Ayarlanabilir koltuk yüksekliği: 51-57 cm

Maksimum taşıma kapasitesi: 136 kg'a kadar

Ürün boyutları: 123,5×52×56 cm

Ağırlık: 25,5 kg

Paket içeriği

- Montaj parçaları
- Montaj kılavuzu x1
- Kullanım kılavuzu x1
- Çıkartmalar x

Ayarlama

Koltuk yüksekliği:

1. *Adım:* Koltuğun sağ tarafındaki kolu bulun.
2. *Adım:* Yüksekliği ayarlamak için kolu kaldırın.
3. *Adım:* Yüksekliği artırmak için sandalyeden hafifçe kaldırın. Alçaltmak için oturma pozisyonunda kalın.

Sırt dayanağını eğin:

1. *Adım:* Sırt dayanağının sağındaki kolu bulun.
2. *Adım:* Kolu çekin ve açığı ayarlamak için arkanıza yaslanın.
3. *Adım:* Beş sabit konumdan birini seçin.

4. Adım: Konumu sabitlemek için kolu bırakın.

Koltuğu eğin:

1. Adım: Koltuğun sol tarafındaki kolu bulun.
2. Adım: Koltuğu yatırmak için kolu yukarı çekin.
2. Adım: Konumu sabitlemek için kolu aşağı itin.

Kolçaklar:

Dört farklı ayar seviyesi mevcuttur:

Yukarı/aşağı: Kol dayanağının yan tarafındaki düğmeye basın ve istediğiniz yüksekliğe ayarlayın.

İleri/geri: Kol dayanağını eksen boyunca rahat bir konuma getirin.

Sol/sağ: Kol dayanağını istediğiniz yönde döndürün.

Eğim açısı: Eğim açısını el pozisyonunuza en uygun şekilde ayarlayın.

Bakım önerileri



Yumuşak deterjanlarla elde temizleyin. Çamaşır makinesinde yıkamayın.



Sert kimyasallar içermeyen özel kumaş temizleyicileri kullanın.



Direkt gün ışığından koruyunuz.



Sadece iyi havalandırılan bir alanda doğal olarak kurutun.



Kumaşın ütülenmesi, kaplamanın malzemesine ve yapısına zarar verebilir.



Klor veya diğer ağartıcı maddeler kullanmayın.



Kumaşın deformasyonunu önlemek için aşırı ıslatmaktan kaçının.

Uyarı

1. Oyun koltuğu, teknik özelliklerine ve üreticinin önerilerine uygun olarak kullanılmalıdır. Yapısal hasarı önlemek için koltuk üzerindeki maksimum yük 136 kg'ı geçmemelidir.
2. Dengesini sağlamak ve devrilme riskini azaltmak için koltuğu yalnızca düz ve sabit bir yüzeyde kullanın.
3. Kişisel yaralanmaları veya mekanizmalara zarar vermemek için yüksekliği, sırtlığı veya kolçakları ayarlarken daima sandalyede oturun.
4. Hareketli parçaları tutarken dikkatli olun ve ellerinizin veya vücudunuzun diğer kısımlarının

- mekanizmalarla temas etmesine izin vermeyin.
5. Kumaş kılıfın keskin nesnelerle temasından kaçının ve malzemeye zarar verebilecek agresif kimyasal temizlik maddeleri kullanmayın.
 6. Renginin solmasını önlemek için sandalyeyi doğrudan güneş ışığından korunan yerlere yerleştirin.
 7. Sandalyenin mekanizmalarının ve tekerleklerinin durumunu düzenli olarak kontrol edin, tozdan arındırın ve gerekirse hareketli parçaları yağlayın.
 8. Metal parçaların korozyona uğramasını ve malzemelerin hasar görmesini önlemek için sandalyeyi açık havada veya nemli alanlarda bırakmayın.

WARNING



Please follow the above safety instructions otherwise it will cause fire, electric shock, damage or other damage.



Shenzhen Anyway Technology Co., Ltd.
6005# SEG Plaza, Huaqiang North, Futian District, Shenzhen, China
Designed by Proove Gaming. Made in China



Join Proove on
social media!

PROOVE GAMING