



CYREX

Wired Magnetic Keyboard

EN | ENGLISH 01

ES | ESPAÑOL 05

DE | DEUTSCH 09

FR | FRANÇAIS 13

CH | 中文 17

AR | العربية 21

PL | POLSKI 25

UA | УКРАЇНСЬКА 29

RU | РУССКИЙ 33

Thank you for choosing Proove Gaming! Please read the user manual carefully before using the product.

Product Parameters


Material: ABS+semi-aluminium
Keycaps material: PBT
Number of keys: 68
Switches type: KTT AquaPrime Magnetic
Key life: 100 million keystrokes
Response time: 1000Hz/s
Operating voltage: 5V
Port: Type-C
Connection type: USB
Cable length: 1.8m
Compatible OS: Windows, Linux, MacOS
Product size: 309,5x100,7x4mm
Weight: 546g

Package

- Keyboard x1
- Warranty card x1
- User manual x1
- Stickers x1

Product details

1. Type-C port
2. Stands



Product operation

Wired connection:

1. Set the switch to USB mode.
2. Connect the keyboard to the computer's USB port using the included cable.

FN control

Multimedia Keys

Key	Windows Function	MacOS Function
FN + 1	Decrease Screen Brightness	Decrease Screen Brightness
FN + 2	Increase Screen Brightness	Increase Screen Brightness
FN + 3	Launches Task View	Launches Mission Control
FN + 4	File Explorer / My Computer	Spotlight
FN + 5	Mail	Decrease Keyboard Backlight
FN + 6	Browser (Homepage)	Increase Keyboard Backlight
FN + 7	Previous Track	Previous Track
FN + 8	Play / Pause	Play / Pause
FN + 9	Next Track	Next Track
FN + 0	Volume Mute	Volume Mute
FN + - _	Decrease Volume	Decrease Volume
FN + = +	Increase Volume	Increase Volume

Function Keys

Key	Key Name	Windows Function	macOS Function	Notes
FN + P	Print Screen	Screenshot	Screenshot	
FN + O	Scroll Lock	Scroll Lock	Scroll Lock	
FN + Delete	Insert	Insert	Insert	
FN + Home	End	End	End	
FN + Win	Win Lock	Win Lock	Win Lock	Disables Windows Key

Lighting Modes

Key Combination	Function	Description
FN + M	Backlight Mode	Change the backlight mode
FN + \	Backlight On / Off	Turn the keyboard backlight on or off
FN + <	Rotary Lighting On / Off	Turn the rotary encoder lighting on or off
FN + >	Rotary Lighting Effect	Change the rotary encoder lighting effect
FN + ?	Rotary Lighting Color	Change the rotary encoder lighting color
FN + ↑	Backlight Brightness +	Increase keyboard backlight brightness
FN + ↓	Backlight Brightness -	Decrease keyboard backlight brightness
FN + ←	RGB Speed -	Decrease RGB lighting speed
FN + →	RGB Speed +	Increase RGB lighting speed
FN + [	Hue -	Decrease hue range
FN +]	Hue +	Increase hue range

FN + ;	Saturation –	Decrease lighting effect saturation
FN + '	Saturation +	Increase lighting effect saturation

Other Functions

Key Combination	Function	Description
FN + D + I (Hold 3s)	DEL / INS Switch	Switch between Delete key and Insert key
FN + Z (Hold 3s)	Windows Mode	Switch to Windows mode
FN + X (Hold 3s)	macOS Mode	Switch to macOS mode
FN + F + R (Hold 3s)	Factory Reset	Restore factory keyboard settings

Keyboard software

Use the keyboard software to configure,
Scan the QR code

Note: Compatible with Windows 10/11



Download
APP

Warning

- Do not disassemble the device or attempt to service it yourself.
- Avoid overheating and do not use the device in high-temperature environments.
- Do not allow liquids to come into contact with the product.

Failure to observe the operating instructions may result in malfunctioning of the product and void the warranty.

Gracias por elegir Proove Gaming! Lea atentamente el manual de usuario antes de utilizar el producto.

Parámetros del producto

Material: ABS+semi-aluminio

Material de la tapa: PBT

Número de teclas: 68

Tipo de interruptor: KTT AquaPrime Magnetic

Duración de las teclas: 100 millones de pulsaciones

Tiempo de respuesta: 1000Hz/s

Tensión de funcionamiento: 5V

Puerto: Type-C

Longitud del cable: 1,8m

Compatible OS: Windows, Linux, MacOS

Tamaño del producto: 309,5x100,7x4mm


Peso: 546g

Paquete

- Teclado x1
- Tarjeta de garantía x1
- Manual del usuario x1
- Pegatinas x1

Detalles del producto

1. Puerto Type-C
2. Soportes



Funcionamiento del producto

Conexión por cable:

1. Ajuste el interruptor al modo USB.
2. Conecte el teclado al puerto USB del ordenador utilizando el cable incluido.

Control FN

Teclas multimedia

Clave	Función de Windows	Función de MacOS
FN + 1	Disminuir el brillo de la pantalla	Disminuir el brillo de la pantalla
FN + 2	Aumentar el brillo de la pantalla	Aumentar el brillo de la pantalla
FN + 3	Iniciar la vista de tareas	Iniciar Mission Control
FN + 4	Explorador de archivos / Mi PC	Spotlight
FN + 5	Correo	Disminuir la retroiluminación del teclado
FN + 6	Navegador (página de inicio)	Aumentar la retroiluminación del teclado
FN + 7	Pista anterior	Pista anterior
FN + 8	Reproducir / Pausar	Reproducir/Pausar
FN + 9	Pista siguiente	Pista siguiente
FN + 0	Silenciar el volumen	Silenciar el volumen
FN + - _	Bajar volumen	Disminuir el volumen
FN + = +	Subir volumen	Aumentar el volumen

Teclas de función

Clave	Nombre de la clave	Función de Windows	Función de macOS	Notas
FN + P	Imprimir pantalla	Captura de pantalla	Captura de pantalla	
FN + O	Bloqueo de desplazamiento	Bloqueo de desplazamiento	Bloqueo de desplazamiento	
FN + Delete	Insertar	Insertar	Insertar	
FN + Home	Fin	Fin	Fin	
FN + Win	Win Lock	Win Lock	Win Lock	Desactiva la tecla Windows

Modos de iluminación

Combinación de teclas	Función	Descripción
FN + M	Modo de retroiluminación	Cambiar el modo de retroiluminación
FN + \	Retroiluminación activada/desactivada	Activar o desactivar la retroiluminación del teclado
FN + <	Iluminación giratoria activada/desactivada	Activar o desactivar la iluminación del codificador giratorio
FN + >	Efecto de iluminación giratoria	Cambiar el efecto de iluminación del codificador giratorio
FN + ?	Color de iluminación giratoria	Cambiar el color de iluminación del codificador giratorio
FN + ↑	Brillo de retroiluminación +	Aumentar el brillo de la retroiluminación del teclado
FN + ↓	Brillo de retroiluminación -	Disminuir el brillo de la retroiluminación del teclado
FN + ←	Velocidad RGB -	Disminuir la velocidad de iluminación RGB
FN + →	Velocidad RGB +	Aumentar la velocidad de iluminación RGB
FN + [	Tono -	Disminuir el rango de tonos
FN +]	Tono +	Aumentar el rango de tonos

FN + ;	Saturación -	Disminuir la saturación del efecto de iluminación
FN + ' (apóstrofo)	Saturación +	Aumentar la saturación del efecto de iluminación

Otras funciones

Combinación de teclas	Función	Descripción
FN + D + I (Mantener 3s)	Interruptor DEL / INS	Cambiar entre la tecla Suprimir y la tecla Insertar
FN + Z (Mantener 3s)	Modo Windows	Cambiar al modo Windows
FN + X (Mantener 3s)	Modo macOS	Cambiar al modo macOS
FN + F + R (Mantener 3s)	Restablecimiento de fábrica	Restaurar la configuración de fábrica del teclado

Software del teclado

Utilice el software del teclado para realizar la configuración.
Escanee el código QR

Nota: Compatible con Windows 10/11



Download
APP

Warning

- No desmonte el dispositivo ni intente repararlo usted mismo.
- Evite el sobrecalentamiento y no utilice el dispositivo en entornos con altas temperaturas.
- No permita que los líquidos entren en contacto con el producto.

El incumplimiento de las instrucciones de uso puede provocar el mal funcionamiento del producto y anular la garantía.

Vielen Dank, dass Sie sich für Proove Gaming entschieden haben! Bitte lesen Sie das Benutzerhandbuch sorgfältig durch, bevor Sie das Produkt verwenden.

Produkt-Parameter

Material: ABS+Halbaluminium

Kappenmaterial: PBT

Anzahl der Tasten: 68

Schaltertyp: KTT AquaPrime Magnetic

Tastenlebensdauer: 100 Millionen Anschläge

Reaktionszeit: 1000Hz/s

Betriebsspannung: 5V

Anschluss: Type-C

Kabellänge: 1,8m

Kompatible OS: Windows, Linux, MacOS

Produktgröße: 309,5x100,7x4mm


Gewicht: 546g

Paket

- Tastatur x1
- Garantiekarte x1
- Benutzerhandbuch x1
- Aufkleber x1

Einzelheiten zum Produkt

1. Type-C-Anschluss
2. Ständer



Betrieb des Produkts

Kabelverbindung:

1. Stellen Sie den Schalter auf USB-Modus.
2. Schließen Sie die Tastatur mit dem mitgelieferten Kabel an den USB-Anschluss des Computers an.

FN-Steuerung

Multimedia-Tasten

Schlüssel	Windows-Funktion	MacOS-Funktion
FN + 1	Bildschirmhelligkeit verringern	Bildschirmhelligkeit verringern
FN + 2	Bildschirmhelligkeit erhöhen	Bildschirmhelligkeit erhöhen
FN + 3	Taskansicht starten	Mission Control starten
FN + 4	Datei-Explorer / Arbeitsplatz	Spotlight
FN + 5	E-Mail	Tastatur-Hintergrundbeleuchtung verringern
FN + 6	Browser (Startseite)	Tastatur-Hintergrundbeleuchtung erhöhen
FN + 7	Vorheriger Titel	Vorheriger Titel
FN + 8	Wiedergabe / Pause	Wiedergabe/Pause
FN + 9	Wiedergabe / Pause	Nächster Titel
FN + 0	Lautstärke stummschalten	Lautstärke stummschalten
FN + -	Lautstärke verringern	Lautstärke verringern
FN + =	Lautstärke erhöhen	Lautstärke erhöhen

Funktionstasten

Schlüssel	Schlüssel-name	Windows-Funktion	macOS-Funktion	Hinweise
FN + P	Druckbildschirm	Screenshot	Screenshot	
FN + O	Bildlaufsperr	Bildlaufsperr	Bildlaufsperr	
FN + Delete	Einfügen	Einfügen	Einfügen	
FN + Home	Ende	Ende	Ende	
FN + Win	Win-Taste sperren	Win-Taste sperren	Win-Taste sperren	Deaktiviert die Windows -Taste

Beleuchtungsmodi

Tastenkombination	Funktion	Beschreibung
FN + M	Hintergrundbeleuchtungsmodus	Ändern Sie den Hintergrundbeleuchtungsmodus
FN + \	Hintergrundbeleuchtung ein/aus	Schalten Sie die Hintergrundbeleuchtung der Tastatur ein oder aus
FN + <	Rotierende Beleuchtung ein/aus	Schalten Sie die Beleuchtung des Drehgebers ein oder aus
FN + >	Rotierende Beleuchtungseffekte	Ändern Sie den Beleuchtungseffekt des Drehgebers
FN + ?	Farbe der rotierenden Beleuchtung	Ändern Sie die Farbe der Beleuchtung des Drehgebers
FN + ↑	Helligkeit der Hintergrundbeleuchtung +	Erhöhen Sie die Helligkeit der Tastatur-Hintergrundbeleuchtung
FN + ↓	Helligkeit der Hintergrundbeleuchtung -	Verringern Sie die Helligkeit der Tastatur-Hintergrundbeleuchtung
FN + ←	RGB-Geschwindigkeit -	Verringern Sie die RGB-Beleuchtungsgeschwindigkeit
FN + →	RGB-Geschwindigkeit +	Erhöhen Sie die RGB-Beleuchtungsgeschwindigkeit
FN + [	Farbton -	Verringern Sie den Farbbereich
FN +]	Farbton +	Erhöhen Sie den Farbbereich

FN + ;	Sättigung –	Verringern Sie die Sättigung des Beleuchtungseffekts
FN + ' (Apostroph)	Sättigung +	Erhöhen Sie die Sättigung des Beleuchtungseffekts

Weitere Funktionen

Tastenkombination	Function	Beschreibung
FN + D + I (Hold 3s)	DEL / INS-Schalter	Zwischen der Löschtaste und der Einfügetaste umschalten
FN + Z (Hold 3s)	Windows-Modus	Zum Windows-Modus wechseln
FN + X (Hold 3s)	macOS-Modus	Zum macOS-Modus wechseln
FN + F + R (Hold 3s)	Werkseinstellungen zurücksetzen	Werkseinstellungen der Tastatur wiederherstellen

Tastatur-Software

Verwenden Sie die Tastatur-Software zur Konfiguration, Scannen Sie den QR-Code

Hinweis: Kompatibel mit Windows 10/11



Download
APP

Warning

- Das Gerät nicht zerlegen oder versuchen, es selbst zu warten.
- Überhitzung vermeiden und das Gerät nicht in Umgebungen mit hohen Temperaturen verwenden.
- Das Produkt nicht mit Flüssigkeiten in Berührung kommen lassen.

Die Nichtbeachtung der Bedienungsanleitung kann zu Fehlfunktionen des Produkts und zum Erlöschen der Garantie führen.

Merci d'avoir choisi Proove Gaming! Veuillez lire attentivement le manuel d'utilisation avant d'utiliser le produit.

Paramètres du produit

Matériau: ABS+semi-aluminium

Matériau du capuchon: PBT

Nombre de touches: 68

Type de switches: KTT AquaPrime Magnetic

Durée de vie des touches: 100 millions de frappes

Temps de réponse: 1000Hz/s

Tension de fonctionnement: 5V

Port: Type-C

Longueur du câble: 1.8m

Compatible OS: Windows, Linux, MacOS

Taille du produit: 309.5x100.7x4mm


Poids: 546g

Paquet

- Clavier x1
- Carte de garantie x1
- Mode d'emploi x1
- Autocollants x1

Détails du produit

1. Port Type-C
2. Supports



Fonctionnement du produit

Connexion filaire:

1. Réglez le commutateur sur le mode USB.
2. Connectez le clavier au port USB de l'ordinateur à l'aide du câble fourni.

Commande FN

Touches multimédia

Touche	Fonction Windows	Fonction MacOS
FN + 1	Réduire la luminosité de l'écran	Réduire la luminosité de l'écran
FN + 2	Augmenter la luminosité de l'écran	Augmenter la luminosité de l'écran
FN + 3	Lancer la vue des tâches	Lancer Mission Control
FN + 4	Explorateur de fichiers / Poste de travail	Spotlight
FN + 5	Messagerie	Réduire le rétroéclairage du clavier
FN + 6	Navigateur (page d'accueil)	Augmenter le rétroéclairage du clavier
FN + 7	Piste précédente	Piste précédente
FN + 8	Lecture / Pause	Lecture / Pause
FN + 9	Piste suivante	Piste suivante
FN + 0	Couper le son	Couper le son
FN + - _	Réduire le volume	Réduire le volume
FN + = +	Augmenter le volume	Augmenter le volume

Touches de fonction

Clé	Nom de la clé	Fonction Windows	Fonction macOS	Remarques
FN + P	Imprimer l'écran	Capture d'écran	Capture d'écran	
FN + O	Verrouillage du défilement	Verrouillage du défilement	Verrouillage du défilement	
FN + Delete	Insérer	Insérer	Insérer	
FN + Home	Fin	Fin	Fin	
FN + Win	Verrouillage Windows	Verrouillage Windows	Verrouillage Windows	Désactive la touche Windows

Modes d'éclairage

Combinaison de touches	Fonction	Description
FN + M	Mode rétroéclairage	Modifier le mode de rétroéclairage
FN + \	Rétroéclairage activé/désactivé	Activer ou désactiver le rétroéclairage du clavier
FN + <	Éclairage rotatif activé/désactivé	Activer ou désactiver l'éclairage de l'encodeur rotatif
FN + >	Effet d'éclairage rotatif	Modifier l'effet d'éclairage de l'encodeur rotatif
FN + ?	Couleur d'éclairage rotatif	Modifier la couleur d'éclairage de l'encodeur rotatif
FN + ↑	Luminosité du rétroéclairage +	Augmenter la luminosité du rétroéclairage du clavier
FN + ↓	Luminosité du rétroéclairage -	Diminuer la luminosité du rétroéclairage du clavier
FN + ←	Vitesse RGB -	Diminuer la vitesse d'éclairage RGB
FN + →	Vitesse RGB +	Augmenter la vitesse d'éclairage RGB
FN + [	Teinte -	Réduire la gamme de teintes
FN +]	Teinte +	Augmenter la gamme de teintes

FN + ;	Saturation –	Réduire la saturation de l'effet d'éclairage
FN + '	Saturation +	Augmenter la saturation de l'effet d'éclairage

Autres fonctions

Combinaison de touches	Fonction	Description
FN + D + I (Maintenir 3s)	Commutateur DEL / INS	Basculer entre la touche Supprimer et la touche Insérer
FN + Z (Maintenir 3s)	Mode Windows	Passer en mode Windows
FN + X (Maintenir 3s)	Mode macOS	Passer en mode macOS
FN + F + R (Maintenir 3s)	Réinitialisation d'usine	Restaurer les paramètres d'usine du clavier

Logiciel pour clavier

Utilisez le logiciel du clavier pour effectuer les réglages.
Scannez le code QR

Remarque: Compatible avec Windows 10/11



Download
APP

Avertissement

- Ne démontez pas l'appareil et n'essayez pas de le réparer vous-même.
- Évitez toute surchauffe et n'utilisez pas l'appareil dans des environnements à température élevée.
- Ne laissez pas de liquides entrer en contact avec le produit.

Le non-respect des instructions d'utilisation peut entraîner un dysfonctionnement du produit et annuler la garantie.

感谢您选择 Proove Gaming! 请在使用前仔细阅读用户手册。

产品参数

材质: ABS+半铝

盖子材质: PBT

按键数: 68

开关类型: KTT AquaPrime Magnetic

按键寿命: 1亿次按压

响应时间: 1000Hz/s

操作电压: 5V

连接端口: Type-C

连接线长度: 1.8m

兼容操作系统: Windows, Linux, MacOS

产品尺寸: 309.5x100.7x4mm

重量: 546g

配件

- 键盘 x1
- 保修卡 x1
- 说明书 x1
- 贴纸 x1

产品详情

1. Type-C接口

2. 支架



设备操作

有线连接：

1. 将开关设置为USB模式.
2. 使用随附的线缆将键盘连接至计算机的USB端口.

FN控制

多媒体键

键	Windows 功能	MacOS 功能
FN + 1	降低屏幕亮度	降低屏幕亮度
FN + 2	提高屏幕亮度	提高屏幕亮度
FN + 3	启动任务视图	启动任务控制
FN + 4	文件资源管理器/我的电脑	Spotlight
FN + 5	邮件	降低键盘背光
FN + 6	浏览器 (主页)	提高键盘背光
FN + 7	上一首曲目	上一曲
FN + 8	播放/暂停	播放/暂停
FN + 9	下一首曲目	下一曲
FN + 0	静音	静音
FN + - _	降低音量	降低音量
FN + = +	提高音量	提高音量

功能键

键	键名称	Windows 函数	macOS 函数	备注
FN + P	打印屏幕	屏幕截图	屏幕截图	
FN + O	滚动锁定	滚动锁定	滚动锁定	
FN + Delete	插入	插入	插入	
FN + Home	结束	结束	结束	
FN + Win	Win锁定	Win锁定	Win锁定	禁用 Windows 键

照明模式

键盘组合键	功能	说明
FN + M	背光模式	更改背光模式
FN + \	背光开/关	开启或关闭键盘背光
FN + <	旋转灯效开/关	开启或关闭旋转编码器背光
FN + >	旋转灯效	更改旋转编码器背光效果
FN + ?	旋转灯效颜色	更改旋转编码器背光颜色
FN + ↑	背光亮度+	增加键盘背光亮度
FN + ↓	背光亮度-	降低键盘背光亮度
FN + ←	RGB速度 -	降低RGB背光闪烁频率
FN + →	RGB速度 +	提高RGB背光闪烁频率
FN + [	色调-	降低色相范围
FN +]	色调+	提高色相范围

FN + ;	饱和度 -	降低灯光效果饱和度
FN + '	饱和度 +	提高灯光效果饱和度

其他功能

键盘组合键	功能	说明
FN + D + I (保持 3s)	删除/插入开关	在删除键和插入键之间切换
FN + Z (保持 3s)	Windows模式	切换至Windows模式
FN + X (保持 3s)	macOS模式	切换至macOS模式
FN + F + R (保持 3s)	恢复出厂设置	恢复键盘出厂设置

键盘软件

使用键盘软件进行设置。
扫描二维码

注意：兼容 Windows 10/11



Download
APP

警告

- 请勿自行拆卸设备或尝试维修。
- 避免设备过热。请勿在高温环境中使用。
- 请勿让液体接触产品。

不遵守操作说明可能导致产品故障并使保修失效。

شكراً لاختيارك IProove Gaming! يُرجى قراءة دليل المستخدم بعناية قبل استخدام المنتج.

معلومات المنتج

المادة: ABS+شبه ألومنيوم

مادة الغطاء: PBT

عدد المفاتيح: 68

نوع المفاتيح: KTT AquaPrime Magnetic

عمر المفاتيح: 10 مليون ضغطة مفاتيح

زمن الاستجابة: 1000Hz/s

جهد التشغيل: 5V

المنفذ: Type-C

طول الكابل: 2m

أنظمة التشغيل المتوافقة: Windows, Linux, MacOS

حجم المنتج: 309.5x100.7x4mm

الوزن: 546g


علية

- لوحة مفاتيح 1 ×
- بطاقة الضمان 1 ×
- دليل المستخدم 1 ×
- ملصقات 1 ×

تفاصيل المنتج

1. بوابة Type-C

2. منصات



تشغيل المنتج

اتصال سلكي:

1. اضغط المفاتيح على وضع USB.
2. قم بتوصيل لوحة المفاتيح بمنفذ USB بالكمبيوتر باستخدام الكبل المرفق.

التحكم FN

مفاتيح الوسائط المتعددة

مفتاح	وظيفة Windows	وظيفة MacOS
FN + 1	تقليل سطوع الشاشة	تقليل سطوع الشاشة
FN + 2	زيادة سطوع الشاشة	زيادة سطوع الشاشة
FN + 3	تشغيل عرض المهام	تشغيل Mission Control
FN + 4	مستكشف الملفات / جهاز الكمبيوتر	Spotlight
FN + 5	البريد	تقليل إضاءة لوحة المفاتيح
FN + 6	المتصفح (الصفحة الرئيسية)	زيادة إضاءة لوحة المفاتيح
FN + 7	المسار السابق	المسار السابق
FN + 8	تشغيل / إيقاف مؤقت	تشغيل / إيقاف مؤقت
FN + 9	المسار التالي	المسار التالي
FN + 0	كتم الصوت	كتم الصوت
FN + -	تقليل الصوت	تقليل الصوت
FN + =	زيادة الصوت	زيادة الصوت

المفتاح	اسم المفتاح	وظيفة Windows	وظيفة macOS	ملاحظات
FN + P	طباعة الشاشة	لقطة شاشة		
FN + O	قفل التمرير	قفل التمرير		
FN + Delete	إدراج	إدراج		
FN + Home	نهاية	نهاية		
FN + Win	قفل Win	قفل Win		تعطيل مفتاح Windows

أوضاع الإضاءة

مجموعة المفاتيح	الوظيفة	الوصف
FN + M	وضع الإضاءة الخلفية	تغيير وضع الإضاءة الخلفية
FN + \	تشغيل/إيقاف الإضاءة الخلفية	تشغيل أو إيقاف تشغيل الإضاءة الخلفية للوحة المفاتيح
FN + <	تشغيل/إيقاف الإضاءة الدوارة	تشغيل أو إيقاف تشغيل إضاءة المشفر الدوار
FN + >	تأثير الإضاءة الدوارة	تغيير تأثير إضاءة المشفر الدوار
FN + ?	لون الإضاءة الدوارة	تغيير لون إضاءة المشفر الدوار
FN + ↑	سطوع الإضاءة الخلفية +	زيادة سطوع الإضاءة الخلفية للوحة المفاتيح
FN + ↓	سطوع الإضاءة الخلفية -	تقليل سطوع الإضاءة الخلفية للوحة المفاتيح
FN + ←	سرعة RGB -	تقليل سرعة إضاءة RGB
FN + →	سرعة RGB +	زيادة سرعة إضاءة RGB
FN + [	سرعة RGB -	تقليل نطاق درجة اللون
FN +]	سرعة RGB +	زيادة نطاق درجة اللون
FN + ;	التشبع -	تقليل تشبع تأثير الإضاءة
FN + '	التشبع +	زيادة تشبع تأثير الإضاءة

وظائف أخرى

مجموعة المفاتيح	الوظيفة	الوصف
FN + D + I (للسم)	مفتاح DEL / INS	التبديل بين مفتاح الحذف ومفتاح الإخراج
FN + Z (للسم)	وضع Windows	التبديل إلى وضع Windows
FN + X (للسم)	وضع macOS	التبديل إلى وضع macOS
FN + F + R (للسم)	إعادة الضبط إلى إعدادات المصنع	استعادة إعدادات لوحة المفاتيح المصنعية

برنامج لوحة المفاتيح

استخدم برنامج لوحة المفاتيح لإجراء الإعدادات.

امسح رمز الاستجابة السريعة

ملاحظة: متوافق مع Windows 10/11

تحذير

- لا تقم بتفكيك الجهاز أو محاولة صيقلته بنفسك.
- تجنب ارتفاع درجة الحرارة ولا تستخدم الجهاز في بيئات ذات درجات حرارة عالية.
- لا تسمح للسوائل بالاتصال بالمنتج.

القد يؤدي عدم اتباع تعليمات الاستخدام إلى حدوث خلل في المنتج وإبطال الضمان.



Dziękujemy za wybranie Proove Gaming! Przed rozpoczęciem korzystania z produktu należy uważnie przeczytać instrukcję obsługi.

Parametry produktu

Materiał: ABS+półaluminium

Materiał nasadki: PBT

Liczba klawiszy: 68

Typ przełączników: KTT AquaPrime Magnetic

Żywotność klawiszy: 100 milionów naciśnień

Czas reakcji: 1000Hz/s

Napięcie robocze: 5V

Port: Type-C

Długość kabla: 1,8m

Kompatybilne SO: Windows, Linux, MacOS

Rozmiar produktu: 309,5x100,7x4mm


Waga: 546g

Pakiet

- Klawiatura x1
- Karta gwarancyjna x1
- Podręcznik użytkownika x1
- Naklejki x1

Szczegóły produktu

1. Port Type-C
2. Stojaki



Działanie produktu

Połączenie przewodowe:

1. Ustaw przełącznik w trybie USB.
2. Podłącz klawiaturę do portu USB komputera za pomocą dołączonego kabla.

Klawisz FN

Klawisze multimedialne

Klawisz	Funkcja w systemie Windows	Funkcja w systemie MacOS
FN + 1	Zmniejsz jasność ekranu	Zmniejsz jasność ekranu
FN + 2	Zwiększ jasność ekranu	Zwiększ jasność ekranu
FN + 3	Uruchom widok zadań	Uruchom Mission Control
FN + 4	Eksplorator plików / Mój komputer	Spotlight
FN + 5	Poczta	Zmniejsz podświetlenie klawiatury
FN + 6	Przeglądarka (strona główna)	Zwiększ podświetlenie klawiatury
FN + 7	Poprzedni utwór	Poprzedni utwór
FN + 8	Odtwarzanie / Pauza	Odtwarzaj / Pauza
FN + 9	Następny utwór	Następny utwór
FN + 0	Wyciszenie	Wycisz głośność
FN + - _	Zmniejsz głośność	Zmniejsz głośność
FN + = +	Zwiększ głośność	Zwiększ głośność

Klawisze funkcyjne

Klucz	Nazwa klucza	Funkcja systemu Windows	Funkcja systemu macOS	Uwagi
FN + P	Zrzut ekranu	Zrzut ekranu	Zrzut ekranu	
FN + O	Blokada przewijania	Blokada przewijania	Blokada przewijania	
FN + Delete	Wstawianie	Wstawianie	Wstawianie	
FN + Home	Koniec	Koniec	Koniec	
FN + Win	Blokada Win	Blokada Win	Blokada Win	Wyłącza klawisz Windows

Tryby oświetlenia

Kombinacja klawiszy	Funkcja	Opis
FN + M	Tryb podświetlenia	Zmiana trybu podświetlenia
FN + \	Włączanie/wyłączanie podświetlenia	Włączenie lub wyłączenie podświetlenia klawiatury
FN + <	Włączanie/wyłączanie podświetlenia obrotowego	Włączenie lub wyłączenie podświetlenia enkodera obrotowego
FN + >	Efekt podświetlenia obrotowego	Zmiana efektu podświetlenia enkodera obrotowego
FN + ?	Kolor podświetlenia obrotowego	Zmiana koloru podświetlenia enkodera obrotowego
FN + ↑	Jasność podświetlenia +	Zwiększenie jasności podświetlenia klawiatury
FN + ↓	Jasność podświetlenia –	Zmniejszenie jasności podświetlenia klawiatury
FN + ←	Prędkość RGB –	Zmniejszenie prędkości podświetlenia RGB
FN + →	Prędkość RGB +	Zwiększenie prędkości podświetlenia RGB
FN + [	Barwa –	Zmniejsz zakres odcieni
FN +]	Barwa +	Zwiększ zakres odcieni

FN + ;	Nasycenie –	Zmniejsz nasycenie efektu podświetlenia
FN + ' (apostrof)	Nasycenie +	Zwiększ nasycenie efektu podświetlenia

Inne funkcje

Kombinacja klawiszy	Funkcja	Opis
FN + D + I (Trzymaj 3s)	Przełącznik DEL / INS	Przełączanie między klawiszem Delete a klawiszem Insert
FN + Z (Trzymaj 3s)	Tryb Windows	Przełączanie do trybu Windows
FN + X (Trzymaj 3s)	Tryb macOS	Przełączanie do trybu macOS
FN + F + R (Trzymaj 3s)	Przywróć ustawienia fabryczne	Przywracanie fabrycznych ustawień klawiatury

Oprogramowanie klawiatury

Użyj oprogramowania klawiatury, aby dokonać ustawień.
Zeskanuj kod QR

Uwaga: Kompatybilne z systemem Windows 10/11



Download
APP

Ostrzeżenie

- Nie należy demontować urządzenia ani próbować samodzielnie go naprawiać.
- Należy unikać przegrzania i nie używać urządzenia w środowiskach o wysokiej temperaturze.
- Nie należy dopuścić do kontaktu produktu z płynami.

Nieprzestrzeganie instrukcji obsługi może spowodować nieprawidłowe działanie produktu i unieważnienie gwarancji.

Дякуємо, що обрали Proove Gaming! Будь ласка, уважно прочитайте посібник користувача перед використанням продукту.

Параметри продукту


Матеріал: ABS+напівалюміній
 Матеріал кейкапів: PBT
 Кількість клавіш: 68
 Тип перемикачів: KTT AquaPrime Magnetic
 Термін служби клавіш: 100 мільйонів натискань
 Час відгуку: 1000Гц/с
 Робоча напруга: 5V
 Порт: Type-C
 Довжина кабелю: 1,8м
 Сумісні ОС: Windows, Linux, MacOS
 Розмір продукту: 309,5x100,7x4мм
 Вага: 546г

Комплектація

- Клавіатура x1
- Гарантійний талон x1
- Посібник користувача x1
- Наліпки x1

Деталі продукту

1. Порт Type-C
2. Підставки



Експлуатація пристрою

Провідне підключення:

1. Встановіть перемикач у режим USB.
2. Підключіть клавіатуру до USB-порту комп'ютера за допомогою кабелю, що входить до комплекту.

Кнопка FN

Мультимедійні клавіші

Ключ	Функція Windows	Функція MacOS
FN + 1	Зменшити яскравість екрана	Зменшити яскравість екрана
FN + 2	Збільшити яскравість екрана	Збільшити яскравість екрана
FN + 3	Запустити перегляд завдань	Запустити Mission Control
FN + 4	Провідник файлів / Мій комп'ютер	Spotlight
FN + 5	Пошта	Зменшити підсвічування клавіатури
FN + 6	Браузер (домашня сторінка)	Збільшити підсвічування клавіатури
FN + 7	Попередній трек	Попередній трек
FN + 8	Відтворення / Пауза	Відтворення / Пауза
FN + 9	Наступний трек	Наступний трек
FN + 0	Вимкнути звук	Вимкнути звук
FN + -	Зменшити гучність	Зменшити гучність
FN + =	Збільшити гучність	Збільшити гучність

Функціональні клавіші

Ключ	Назва ключа	Функція Windows	Функція macOS	Примітки
FN + P	Друк екрана	Знімок екрана	Знімок екрана	
FN + O	Блокування прокрутки	Блокування прокрутки	Блокування прокрутки	
FN + Delete	Вставка	Вставка	Вставка	
FN + Home	Кінець	Кінець	Кінець	
FN + Win	Блокування Win	Блокування Win	Блокування Win	Вимкнення клавіші Windows

Режими освітлення

Комбінація клавіш	Функція	Опис
FN + M	Режим підсвічування	Змінити режим підсвічування
FN + \	Підсвічування увімкнено/вимкнено	Увімкнути або вимкнути підсвічування клавіатури
FN + <	Обертове підсвічування увімкнено/вимкнено	Увімкнути або вимкнути підсвічування поворотного енодера
FN + >	Ефект обертowego підсвічування	Змінити ефект підсвічування поворотного енодера
FN + ?	Колір обертowego підсвічування	Змінити колір підсвічування поворотного енодера
FN + ↑	Яскравість підсвічування +	Збільшити яскравість підсвічування клавіатури
FN + ↓	Яскравість підсвічування -	Зменшити яскравість підсвічування клавіатури
FN + ←	Швидкість RGB -	Зменшити швидкість RGB-підсвічування
FN + →	Швидкість RGB +	Збільшити швидкість RGB-підсвічування
FN + [	Відтінок -	Зменшити діапазон відтінків
FN +]	Відтінок +	Збільшити діапазон відтінків

FN + ;	Насиченість –	Зменшити насиченість ефекту підсвічування
FN + ' (apostrophe)	Насиченість +	Збільшити насиченість ефекту підсвічування

Інші функції

Комбінація клавіш	Функція	Опис
FN + D + I (Hold 3s)	Перемикач DEL / INS	Перемикання між клавішами Delete та Insert
FN + Z (Hold 3s)	Режим Windows	Перемикання в режим Windows
FN + X (Hold 3s)	Режим macOS	Перемикання в режим macOS
FN + F + R (Hold 3s)	Скидання до заводських налаштувань	Відновлення заводських налаштувань клавіатури

Програмне забезпечення клавіатури

Використовуйте програмне забезпечення клавіатури для налаштування. Відскануйте QR-код

Примітка: Сумісність із Windows 10/11



Download
APP

Застереження

- Не розбирайте пристрій і не намагайтеся самостійно його ремонтувати.
- Уникайте перегріву і не використовуйте пристрій у середовищах з високою температурою.
- Не допускайте контакту рідин з виробом.

Порушення правил експлуатації може призвести до втрати працездатності продукту та втрати гарантії.

Спасибо, что выбрали Proove Gaming! Пожалуйста, внимательно прочитайте руководство пользователя перед использованием продукта.

Параметры продукта

Материал: ABS+полуалюминий

Материал кейкапов: PBT

Количество клавиш: 68

Тип переключателей: KTT AquaPrime Magnetic

Срок службы клавиш: 100 миллионов нажатий

Время отклика: 1000Гц/с

Рабочее напряжение: 5V

Порт: Type-C

Длина кабеля: 1.8м

Совместимые ОС: Windows, Linux, MacOS

Размер продукта: 309.5x100.7x4мм

Вес: 546г

Комплектация

- Клавиатура x1
- Гарантийный талон x1
- Руководство пользователя x1
- Стикеры x1

Детали продукта

1. Порт Type-C
2. Подставки



Эксплуатация продукта

Проводное подключение:

1. Установите переключатель в режим USB.
2. Подключите клавиатуру к USB-порту компьютера с помощью прилагаемого кабеля.

Управление FN

Мультимедийные клавиши

Ключ	Функция Windows	Функция MacOS
FN + 1	Уменьшить яркость экрана	Уменьшить яркость экрана
FN + 2	Увеличить яркость экрана	Увеличить яркость экрана
FN + 3	Запустить просмотр задач	Запустить Mission Control
FN + 4	Проводник / Мой компьютер	Spotlight
FN + 5	Почта	Уменьшить подсветку клавиатуры
FN + 6	Браузер (домашняя страница)	Увеличить подсветку клавиатуры
FN + 7	Предыдущий трек	Предыдущий трек
FN + 8	Воспроизведение / Пауза	Воспроизведение/пауза
FN + 9	Следующий трек	Следующий трек
FN + 0	Отключить звук	Отключить звук
FN + - _	Уменьшить громкость	Уменьшить громкость
FN + = +	Увеличить громкость	Увеличить громкость

Функциональные клавиши

Клавиша	Название клавиши	Функция Windows	Функция macOS	Примечания
FN + P	Print Screen	Screenshot	Screenshot	
FN + O	Scroll Lock	Scroll Lock	Scroll Lock	
FN + Delete	Insert	Insert	Insert	
FN + Home	End	End	End	
FN + Win	Win Lock	Win Lock	Win Lock	Отключение клавиши Windows

Режимы освещения

Комбинация клавиш	Функция	Описание
FN + M	Режим подсветки	Изменить режим подсветки
FN + \	Включение/выключение подсветки	Включить или выключить подсветку клавиатуры
FN + <	Включение/выключение вращающейся подсветки	Включить или выключить подсветку поворотного энкодера
FN + >	Эффект вращающейся подсветки	Изменить эффект подсветки поворотного энкодера
FN + ?	Цвет вращающейся подсветки	Изменить цвет подсветки поворотного энкодера
FN + ↑	Яркость подсветки +	Увеличить яркость подсветки клавиатуры
FN + ↓	Яркость подсветки –	Уменьшить яркость подсветки клавиатуры
FN + ←	Скорость RGB –	Уменьшить скорость RGB-подсветки
FN + →	Скорость RGB +	Увеличить скорость RGB-подсветки
FN + [	Оттенок –	Уменьшить диапазон оттенков
FN +]	Оттенок +	Увеличить диапазон оттенков

FN + ;	Насыщенность –	Уменьшить насыщенность эффекта подсветки
FN + ' (апостроф)	Насыщенность +	Увеличить насыщенность эффекта подсветки

Другие функции

Комбинация клавиш	Функция	Описание
FN + D + I (Удерживать 3с)	Переключатель DEL / INS	Переключение между клавишами Delete и Insert
FN + Z (Удерживать 3с)	Режим Windows	Переключение в режим Windows
FN + X (Удерживать 3с)	Режим macOS	Переключение в режим macOS
FN + F + R (Удерживать 3с)	Сброс к заводским настройкам	Восстановление заводских настроек клавиатуры

Программное обеспечение клавиатуры

Используйте программное обеспечение клавиатуры для настройки. Отсканируйте QR-код

Примечание: Совместимо с Windows 10/11



Download
APP

Предостережение

- Не разбирайте устройство и не пытайтесь ремонтировать его самостоятельно.
- Избегайте перегрева и не используйте устройство в условиях высоких температур.
- Не допускайте попадания жидкостей на изделие.

Нарушение правил эксплуатации может привести к потере работоспособности продукта и потере гарантии.

WARNING



Please follow the above safety instructions otherwise it will cause fire, electric shock, damage or other damage.



Shenzhen Anyway Technology Co., Ltd.
27th Floor, Building 1, Huaqiang Kechuang Plaza,
Futian District, Shenzhen, China
Designed by Proove Gaming. Made in China



Join Proove on
social media!

PROOVE GAMING