

FACE TRACE

Auto Face Tracking



User Manual

prove

Thank you for choosing Proove! Please read the user manual carefully before using the product.

PRODUCT PARAMETERS

Material: ABS

Smartphone mount: mechanical clamp

Folded length: 120mm

Unfolded length: 280mm

Battery capacity: 1200mAh

Charging time: ~2.5 h

Operating time:

Smart tracking mode: 5 h

Rotation mode: 2 h

Port: Type-C

Product size: 95x95x280mm

Weight: 268g



PACKAGE

- Tripod x1
- Remote control x1
- USB to Type-C cable x1
- User manual x1
- Stickers x1


PRODUCT DETAILS

1. Lens
2. Remote control
3. $\frac{1}{4}$ Interface
4. Type-C input
5. Mechanical clam




PRODUCT OPERATION

1. Secure your smartphone with the mechanical clamp and adjust the angle you need to shoot. You can also open the mount to easily adjust your smartphone.



2. Adjust the height of the device using the hidden stand.



3. Thanks to the universal 1/4-inch interface, the device can be easily mounted on a variety of compatible tripods.



FUNCTIONAL DESCRIPTION

1. Long press the power button to turn the device on or off.
2. Short press the rotation mode button to turn the device clockwise. If the device is rotating, short pressing the rotate button will stop the rotation. Double-click the rotation mode button to change the device's rotation to counterclockwise.



3. Shortly press the Gesture Mode button to turn Gesture Mode on or off. You can adjust the angle of the lens to make gesture mode more comfortable.



4. The device continues to operate while the "OK" gesture is displayed. The indicator does not light up.
5. When the Palm gesture is displayed, the device stops working. The indicator lights up red.

POWERING UP THE DEVICE



Connect one end of the cable to the USB port on the power adapter and the other end to the Type-C port on the device. The indicator light blinks red while charging, and turns off when charging is complete. If the device's charge level is low, the red light flashes.

REMOTE CONTROL

1. Slide the power button up to turn the remote on or down to turn it off.
2. When the remote control is turned on, the connection light will blink. Use the Bluetooth function on your smartphone to search for and connect to the remote control. When the connection is successful, the indicator will turn off.
3. When the device is connected to your smartphone, press the photo or video button to take a picture or start recording.
4. If the device is not used for 5 minutes, it will automatically turn off.
5. After turning on the remote control, if the tripod is already connected to a smartphone, the connection will be restored automatically.



WARNING

- Do not disassemble or attempt to repair or modify this device yourself, as tampering with the device may compromise its integrity and result in damage or reduced performance.
- Do not overload the device to avoid damage.
- Proceed with caution when adjusting the height and angles of the tripod to avoid accidentally damaging or dropping the device.
- Never leave the monopod with the device attached unattended, especially in windy conditions.
- Avoid using the device in high humidity or rain unless it is designed for such conditions to prevent corrosion and damage.
- The product is equipped with a built-in lithium-ion battery. Please do not pollute the environment when disposing of it. Try to dispose of it separately and in an environmentally friendly manner.

Failure to observe the operating instructions may result in malfunctioning of the product and void the warranty.

Gracias por elegir Proove. Lea atentamente el manual de usuario antes de utilizar el producto.

PARÁMETROS DEL PRODUCTO

Material: ABS

Soporte para smartphone: abrazadera mecánica

Longitud plegada: 120mm

Longitud sin plegar: 280mm

Capacidad de la batería: 1200mAh

Tiempo de carga: ~2.5 h

Tiempo de funcionamiento:

Modo de seguimiento inteligente: 5 h

Modo de rotación: 2 h

Puerto: Type-C

Tamaño del producto: 95x95x280mm

Peso: 268g



PAQUETE

- Tripode x1
- Mando a distancia x1
- Cable USB a Type-C x1
- Manual de usuario x1
- Pegatinas x1




DETALLES DEL PRODUCTO


1. Objetivo
2. Mando a distancia
3. ¼ Interfaz
4. Entrada Type-C
5. Clip mecánico

FUNCIONAMIENTO DEL PRODUCTO

1. Fije su smartphone con la abrazadera mecánica y ajuste el ángulo al ángulo de disparo que desee. También puede abrir el soporte para ajustar su smartphone para facilitar el ajuste.



2. Ajuste la altura del dispositivo mediante el soporte oculto.



3. Gracias a la interfaz universal de 1/4 de pulgada, el dispositivo se puede montar fácilmente en una variedad de trípodes compatibles.



DESCRIPCIÓN DEL FUNCIONAMIENTO

1. Pulsación larga del botón de encendido para encender o apagar el dispositivo.
2. Pulse brevemente el botón de modo de rotación para girar el dispositivo en el sentido de las agujas del reloj. Si el dispositivo está girando, una pulsación corta del botón de modo de rotación detendrá la rotación. Pulse dos veces el botón de modo de rotación para cambiar la rotación del dispositivo a sentido antihorario.



3. Pulse brevemente el botón de Modo Gestual para activar o desactivar el Modo Gestual. Puede ajustar el ángulo de la lente para que el modo gesto resulte más cómodo



4. Cuando se muestra el gesto OK, el dispositivo sigue funcionando. El indicador no se enciende.
5. Cuando se muestra el gesto Palm, el dispositivo deja de funcionar. El indicador se ilumina en rojo.

ENCENDIDO DEL DISPOSITIVO



Conecte un extremo del cable al puerto USB del adaptador de corriente y el otro extremo al puerto Type-C del dispositivo. El indicador luminoso parpadea en rojo durante la carga y se apaga cuando ésta finaliza. Si el nivel de carga del dispositivo es bajo, la luz roja parpadea.

MANDO A DISTANCIA

1. Deslice el botón de encendido hacia arriba para encender el mando a distancia o hacia abajo para apagarlo.
2. Cuando el mando a distancia está encendido, la luz de conexión parpadea. Utilice la función Bluetooth de su smartphone para buscar el mando a distancia y conectar a él. Cuando la conexión se realiza correctamente, el indicador se apaga.
3. Cuando el dispositivo esté conectado a su smartphone, pulse el botón de foto o video para hacer una foto o iniciar la grabación.
4. Si el dispositivo no se utiliza durante 5 minutos, se apaga automáticamente.
5. Tras encenderlo, si el trípode ya está conectado a un smartphone, la conexión se restablecerá automáticamente.



ADVERTENCIA

- No desmonte ni intente reparar o modificar este dispositivo usted mismo, ya que la manipulación puede comprometer su integridad y provocar daños o reducir su rendimiento.
- No sobrecargue el aparato para evitar daños.
- Proceda con precaución al ajustar la altura y los ángulos del trípode para evitar dañar o dejar caer accidentalmente el dispositivo.
- No deje nunca desatendido el monopié con el dispositivo acoplado, especialmente en condiciones de viento.
- Evite utilizar el dispositivo en condiciones de alta humedad o lluvia, a menos que esté diseñado para tales condiciones, a fin de evitar la corrosión y los daños.
- El producto está equipado con una batería de iones de litio integrada. No contamine el medio ambiente cuando se deshaga de ella. Procure desecharla por separado y de forma respetuosa con el medio ambiente.

El incumplimiento de las instrucciones de uso puede provocar el mal funcionamiento del producto y anular la garantía.

Vielen Dank, dass Sie sich für Proove entschieden haben! Bitte lesen Sie das Benutzerhandbuch sorgfältig durch, bevor Sie das Produkt verwenden.

PRODUKT-PARAMETER

Material: ABS
Smartphonehalterung: mechanische Klemme
Länge zusammengeklappt: 120mm
Länge ausgeklappt: 280mm
Batteriekapazität: 1200mAh
Ladezeit: ~2.5 Std
Betriebszeit:
Intelligenter Verfolgungsmodus: 5 Std
Rotationsmodus: 2 Std
Anschluss: Type-C
Produktgröße: 95x95x280mm
Gewicht: 268g

PAKET

- Stativ x1
- Fernsteuerung x1
- USB-zu-Type-C-Kabel (1)
- Benutzerhandbuch x1
- Aufkleber x1

EINZELHEITEN ZUM PRODUKT

1. Objektiv
2. Fernsteuerung
3. ¼ Schnittstelle
4. Type-C-Eingang
5. Mechanischer Clip




BETRIEB DES PRODUKTS

1. Sichern Sie Ihr Smartphone mit der mechanischen Klemme und stellen Sie den Winkel auf den gewünschten Aufnahmewinkel ein. Sie können die Halterung auch öffnen, um Ihr Smartphone für eine einfache Einstellung anzupassen.



2. Stellen Sie die Einbauhöhe des Geräts mit Hilfe des Unterputzgestells ein.



3. Mit einer universellen 1/4-Zoll-Schnittstelle kann das Gerät leicht auf einer Vielzahl von kompatiblen Stativen montiert werden.



FUNKTIONSBESCHREIBUNG

1. Drücken Sie lange auf die Netztaste, um das Gerät ein- oder auszuschalten.
2. Drücken Sie kurz die Taste für den Rotationsmodus, um das Gerät im Uhrzeigersinn zu drehen. Wenn sich das Gerät dreht, stoppt ein kurzer Druck auf die Taste für den Rotationsmodus die Drehung. Doppelklicken Sie auf die Taste für den Rotationsmodus, um das Gerät gegen den Uhrzeigersinn zu drehen.



3. Drücken Sie kurz die Taste Gestenmodus, um den Gestenmodus ein- oder auszuschalten. Sie können den Linsenwinkel einstellen, um den Gestenmodus komfortabler zu gestalten.



4. Wenn die Geste OK angezeigt wird, arbeitet das Gerät weiter. Die Anzeige leuchtet nicht auf.
5. Wenn die Palm-Geste angezeigt wird, funktioniert das Gerät nicht mehr. Die Anzeige leuchtet rot auf.

EINSCHALTEN DES GERÄTS



Schließen Sie ein Ende des Kabels an den USB-Anschluss des Netzteils und das andere Ende an den Typ-C-Anschluss des Geräts an. Die Anzeigeleuchte blinkt während des Ladevorgangs rot und erlischt, wenn der Ladevorgang abgeschlossen ist. Wenn der Ladezustand des Geräts niedrig ist, blinkt die rote Leuchte.

FERNSTEUERUNG

1. Schieben Sie die Netztaste nach oben, um die Fernbedienung einzuschalten, oder nach unten, um sie auszuschalten.
2. Wenn die Fernbedienung eingeschaltet ist, blinkt die Verbindungsleuchte. Verwenden Sie die Bluetooth-Funktion Ihres Smartphones, um nach der Fernbedienung zu suchen und sich mit ihr zu verbinden. Wenn die Verbindung erfolgreich hergestellt wurde, erlischt die Anzeige.
3. Wenn das Gerät mit Ihrem Smartphone verbunden ist, drücken Sie die Foto- oder Videotaste, um ein Foto zu machen oder eine Aufnahme zu starten.
4. Wenn das Gerät 5 Minuten lang nicht benutzt wird, schaltet es sich automatisch aus.
5. Wenn das Stativ nach dem Einschalten der Fernbedienung bereits mit einem Smartphone verbunden ist, wird die Verbindung automatisch wiederhergestellt.



WARNUNG

- Nehmen Sie das Gerät nicht auseinander und versuchen Sie nicht, es selbst zu reparieren oder zu modifizieren, da Eingriffe in das Gerät dessen Integrität beeinträchtigen und zu Schäden oder Leistungseinbußen führen können.
- Überlasten Sie das Gerät nicht, um Schäden zu vermeiden.
- Gehen Sie beim Einstellen der Höhe und des Winkels des Stativs vorsichtig vor, um eine versehentliche Beschädigung oder ein Fallenlassen des Geräts zu vermeiden.
- Lassen Sie das Einbeinstativ mit angeschlossenem Gerät niemals unbeaufsichtigt, insbesondere bei Wind.
- Verwenden Sie das Gerät nicht bei hoher Luftfeuchtigkeit oder Regen, es sei denn, es ist für solche Bedingungen ausgelegt, um Korrosion und Schäden zu vermeiden.
- Das Produkt ist mit einem eingebauten Lithium-Ionen-Akku ausgestattet. Bitte belasten Sie die Umwelt nicht, wenn Sie ihn entsorgen. Versuchen Sie, den Akku separat und umweltfreundlich zu entsorgen.

Die Nichtbeachtung der Bedienungsanleitung kann zu Fehlfunktionen des Produkts und zum Erlöschen der Garantie führen.

Merci d'avoir choisi Proove ! Veuillez lire attentivement le manuel d'utilisation avant d'utiliser le produit.

PARAMÈTRES DU PRODUIT

Matériau: ABS

Support pour smartphone: pince mécanique

Longueur pliée: 120mm

Longueur dépliée: 280mm

Capacité de la batterie: 1200mAh

Temps de charge: ~2.5 h

Durée de fonctionnement:

Mode de suivi intelligent : 5 h

Mode rotation: 2 h

Port: Type-C

Taille du produit: 95x95x280mm

Poids: 268g



PAQUET

- Trépied x1
- Télécommande x1
- Câble USB vers Type-C x1
- Manuel de l'utilisateur x1
- Autocollants x1

DÉTAILS DU PRODUIT

1. Objectif
2. Télécommande
3. ¼ Interface
4. Entrée Type-C
5. Clip mécanique




FONCTIONNEMENT DU PRODUIT

1. Fixez votre smartphone à l'aide de la pince mécanique et réglez l'angle en fonction de l'angle de prise de vue souhaité.



2. Ajustez la hauteur d'installation de l'appareil à l'aide du rack encastré.



3. Grâce à une interface universelle de 1/4 pouce, l'appareil peut être facilement monté sur une variété de trépieds compatibles.



DESCRIPTION DU FONCTIONNEMENT

1. Appuyez longuement sur le bouton d'alimentation pour allumer ou éteindre l'appareil.
2. Appuyez brièvement sur le bouton du mode de rotation pour faire tourner l'appareil dans le sens des aiguilles d'une montre. Si l'appareil est en train de tourner, une brève pression sur le bouton du mode de rotation arrête la rotation. Double-cliquez sur le bouton du mode de rotation pour faire tourner l'appareil dans le sens inverse des aiguilles d'une montre.



3. Appuyez brièvement sur le bouton Mode Gestuel pour activer ou désactiver le mode Gestuel. Vous pouvez régler l'angle de l'objectif pour rendre le mode geste plus confortable.
4. Lorsque le geste OK s'affiche, l'appareil continue de fonctionner. L'indicateur ne s'allume pas.
5. Lorsque le geste Palm est affiché, l'appareil cesse de fonctionner. Le voyant s'allume en rouge.

MISE SOUS TENSION DE L'APPAREIL



Connectez une extrémité du câble au port USB de l'adaptateur d'alimentation et l'autre extrémité au port Type-C de l'appareil. Le voyant clignote en rouge pendant la charge et s'éteint lorsque la charge est terminée. Si le niveau de charge de l'appareil est faible, le voyant rouge clignote.

TÉLÉCOMMANDE

1. Faites glisser le bouton d'alimentation vers le haut pour allumer la télécommande ou vers le bas pour l'éteindre.
2. Lorsque la télécommande est allumée, le voyant de connexion clignote. Utilisez la fonction Bluetooth de votre smartphone pour rechercher la télécommande et vous y connecter. Lorsque la connexion est établie, le voyant s'éteint.
3. Lorsque l'appareil est connecté à votre smartphone, appuyez sur la touche photo ou vidéo pour prendre une photo ou démarrer un enregistrement.
4. Si l'appareil n'est pas utilisé pendant 5 minutes, il s'éteint automatiquement.
5. Après avoir allumé la télécommande, si le trépied est déjà connecté à un smartphone, la connexion sera rétablie automatiquement.



AVERTISSEMENT

- Ne démontez pas cet appareil et n'essayez pas de le réparer ou de le modifier vous-même, car toute altération de l'appareil peut compromettre son intégrité et entraîner des dommages ou des performances réduites.
 - Ne surchargez pas l'appareil pour éviter de l'endommager.
 - Soyez prudent lorsque vous réglez la hauteur et les angles du trépied afin d'éviter d'endommager ou de faire tomber accidentellement l'appareil.
 - Ne laissez jamais le monopode avec l'appareil fixé sans surveillance, surtout en cas de vent.
 - Évitez d'utiliser l'appareil en cas d'humidité élevée ou de pluie, sauf s'il est conçu pour de telles conditions, afin d'éviter la corrosion et les dommages.
 - Le produit est équipé d'une batterie lithium-ion intégrée. Ne polluez pas l'environnement lorsque vous vous en débarrassez. Essayez de vous en débarrasser séparément et d'une manière respectueuse de l'environnement.
- Le non-respect des instructions d'utilisation peut entraîner un dysfonctionnement du produit et annuler la garantie.

感谢您选择 Proove! 在使用产品之前, 请仔细阅读用户手册。

产品参数

材質: ABS

智慧型手機固定座: 機械夾

折疊長度: 120mm

展開長度: 280mm

電池容量: 1200mAh

充電時間: ~2.5 小時

操作時間:

智能跟蹤模式: 5 小時

旋轉模式: 2 小時

連接埠: Type-C

產品尺寸: 95x95x280mm

重量: 268克

顏色: 黑色



包裝

- 三腳架 x1
- 遙控器 x1
- USB 至 Type-C 連接線 x1
- 用戶手冊 x1
- 貼紙 x1


產品詳細資訊

1. 鏡頭
2. 遙控器
3. ¼ 接口
4. Type-C 輸入
5. 機械夾




设备操作

1. 用机械夹固定智能手机，并将角度调整到所需的拍摄角度。



2. 使用嵌入式安装架调整设备的安装高度。



3. 通过通用的 1/4 英寸接口，可将设备轻松安装到各种兼容的三脚架上。



功能说明

1. 长按电源按钮可打开或关闭设备。

2. 短按旋转模式按钮可顺时针旋转设备。如果设备正在旋转，短按旋转模式按钮将停止旋转。双击旋转模式按钮可将设备的旋转方向改为逆时针。



3. 短按手势模式按钮可打开或关闭手势模式。您可以调整镜头角度，使手势模式更舒适。



4. 显示“OK”手势时，设备继续运行。指示灯不会亮起。

5. 显示 Palm 手势时，设备停止工作。指示灯亮红灯。



启动设备

将数据线的一端连接到电源适配器上的 USB 端口，另一端连接到设备上的 Type-C 端口。充电时指示灯闪烁红光，充电完成后熄灭。如果设备电量不足，红灯会闪烁。



遥控器

1. 向上滑动电源按钮打开遥控器，向下滑动电源按钮关闭遥控器。
2. 打开遥控器时，连接指示灯会闪烁。使用智能手机上的蓝牙功能搜索并连接遥控器。连接成功后，指示灯熄灭。
3. 设备与智能手机连接后，按拍照或录像按钮拍照或开始录像。
4. 如果 5 分钟不使用设备，它将自动关闭。
5. 打开遥控器后，如果三脚架已与智能手机连接，则会自动恢复连接。



警告。

- 请勿自行拆卸或试图修理或修改本设备，因为篡改设备可能会损害其完整性，导致损坏或性能降低。
- 请勿使设备超载，以免造成损坏。
- 调整三脚架的高度和角度时要小心谨慎，以免意外损坏或掉落设备。
- 切勿将连接有设备的独脚架置于无人看管的状态，尤其是在有风的情况下。
- 避免在高湿度或雨天使用设备，除非其设计适用于此类条件，以防止腐蚀和损坏。
- 本产品配有内置锂离子电池。处理时请不要污染环境。请尽量以环保方式单独处理。

否则可能导致产品无法使用，并使保修失效。

شكراً لاختيارك IProove! يُرجى قراءة دليل المستخدم بعناية قبل استخدام المنتج.

معلومات المنتج



- الخامة: ABS
- حامل الهاتف الذكي: مشبك ميكانيكي
- الطول المطوي: 120 مم
- الطول غير المطوي: 280 مم
- سعة البطارية: 1200mAh
- وقت الشحن: ~2.5 ساعة
- وقت التشغيل:
- وضع التتبع الذكي: 5 ساعة
- وضع الدوران: 2 ساعة
- المنفذ: Type-C
- حجم المنتج: 95x95x280 مم
- الوزن: 268 جم

محتويات العبوة

- حامل ثلاثي القوائم x1
- جهاز تحكم عن بُعد x1
- كابل USB إلى Type-C x1
- دليل المستخدم x1
- ملصقات x1


تفاصيل المنتج




1. العنسة
2. جهاز تحكم عن بُعد
3. ¼ الواجهة
4. منخل من النوع C
5. مشبك ميكانيكي

تشغيل المنتج

1. قم بتوصيل هاتفك الذكي بالمشبك الميكانيكي واضبط الزاوية حسب زاوية التصوير التي تريدها، ويمكنك أيضًا فتح الحامل لضبط هاتفك الذكي بسهولة الضبط.



2. اضبط ارتفاع الجهاز باستخدام الحامل المخفي.



3. بفضل الواجهة العالمية ¼ بوصة، يمكن تركيب الجهاز بسهولة على مجموعة متنوعة من الحوامل المتوافقة.



الوصف الوظيفي

- 1 اضغط مطولاً على زر الطاقة لتشغيل الجهاز أو إيقاف تشغيله.
- 2 اضغط لفترة قصيرة على زر وضع الدوران لتدوير الجهاز في اتجاه عقارب الساعة. سيؤدي الضغط لفترة قصيرة على زر وضع الدوران إلى إيقاف الدوران. انقر مرتين على زر وضع الدوران لتغيير دوران الجهاز إلى عكس اتجاه عقارب الساعة.



- 3 اضغط لفترة قصيرة على زر وضع الإيماءات لتشغيل وضع الإيماءات أو إيقاف تشغيله. يمكنك ضبط زاوية العدسة لجعل وضع الإيماءات أكثر راحة.



- 4 عند عرض إيماءة موافق، يستمر الجهاز في العمل. لا يضيء المؤشر.
- 5 عند عرض إيماءة راحة اليد، يتوقف الجهاز عن العمل. يضيء المؤشر باللون الأحمر.

تشغيل الجهاز



قم بتوصيل أحد طرفي الكابل بمنفذ USB على محول الطاقة والطرف الآخر بمنفذ Type-C على الجهاز. يومض ضوء المؤشر باللون الأحمر أثناء الشحن، وينطفئ عند اكتمال الشحن. إذا كان مستوى شحن الجهاز منخفضًا، يومض الضوء الأحمر.

جهاز التحكم عن بُعد



1. مرر زر الطاقة لأعلى لتشغيل جهاز التحكم عن بُعد أو لأسفل لإيقاف تشغيله.
2. عند تشغيل جهاز التحكم عن بُعد، سيومض ضوء الاتصال. استخدم وظيفة Bluetooth على هاتفك الذكي للبحث عن جهاز التحكم عن بُعد والاتصال به. عند نجاح الاتصال، ينطلق المؤشر.
3. عند توصيل الجهاز بهاتفك الذكي، اضغط على زر الصورة أو الفيديو لالتقاط صورة أو بدء التسجيل.
4. إذا لم يتم استخدام الجهاز لمدة 5 دقائق، يتم إيقاف تشغيله تلقائياً.
5. بعد تشغيل جهاز التحكم عن بُعد، إذا كان الحامل ثلاثي القوائم متصلاً بالفعل بهاتف ذكي، فستتم استعادة الاتصال تلقائياً.

تحذير

- لا تقم بفك هذا الجهاز أو محاولة إصلاحه أو تعديله بنفسك، لأن العبث بالجهاز قد يضر بسلامته ويؤدي إلى تلفه أو انخفاض أدائه.
- لا تقرب في تحميل الجهاز لتجنب التلف.
- توخ الحذر عند ضبط ارتفاع الحامل ثلاثي القوائم وزواياه لتجنب تلف الجهاز أو سقوطه عن طريق الخطأ.
- لا تترك الحامل الأحادي والجهاز متصل بالجهاز دون مراقبة، خاصة في ظروف الرياح.
- تجنب استخدام الجهاز في الرطوبة العالية أو المطر إلا إذا كان مصمماً لمثل هذه الظروف لمنع التآكل والتلف.
- المنتج مزود ببطارية ليثيوم أيون مدمجة. يُرجى عدم تلويث البيئة عند التخلص منها. حاول التخلص منها بشكل منفصل وبطريقة صديقة للبيئة.

القد يؤدي عدم اتباع تعليمات الاستخدام إلى حدوث خلل في المنتج وإبطال الضمان.

Dziękujemy za wybranie Proovel! Przed rozpoczęciem korzystania z produktu należy uważnie przeczytać instrukcję obsługi.

PARAMETRY PRODUKTU

Materiał: ABS

Mocowanie smartfona: zacisk mechaniczny

Długość po złożeniu: 120mm

Długość po rozłożeniu: 280mm

Pojemność baterii: 1200mAh

Czas ładowania: ~2.5 godz

Czas pracy:

Inteligentny tryb śledzenia: 5 godz

Tryb obracania: 2 godz

Port: Type-C

Rozmiar produktu: 95x95x280mm

Waga: 268g



PAKIET

- Statyw x1
- Pilot zdalnego sterowania x1
- Kabel USB do Type-C x1
- Instrukcja obsługi x1
- Naklejki x1


SZCZEGÓŁY PRODUKTU

1. Obiektyw
2. Pilot zdalnego sterowania
3. ¼ Interfejs
4. Wejście Type-C
5. Klips mechaniczny




DZIAŁANIE PRODUKTU

1. Przymocuj smartfon za pomocą mechanicznego zacisku i dostosuj kąt do żadanego kąta fotografowania. Możesz także otworzyć uchwyt, aby wyregulować smartfon w celu łatwej regulacji.



2. Wyreguluj wysokość urządzenia za pomocą ukrytej podstawki.



3. Dzięki uniwersalnemu interfejsowi 1/4 cala urządzenie można łatwo zamontować na różnych kompatybilnych statywach.



OPIS FUNKCJI

1. Długie naciśnięcie przycisku zasilania włącza lub wyłącza urządzenie.
2. Krótko naciśnij przycisk trybu obrotu, aby obrócić urządzenie zgodnie z ruchem wskazówek zegara. Jeśli urządzenie się obraca, krótkie naciśnięcie przycisku trybu obrotu zatrzyma obrót. Dwukrotne naciśnięcie przycisku trybu obrotu spowoduje zmianę trybu obrotu urządzenia na przeciwny do ruchu wskazówek zegara.



3. Krótko naciśnij przycisk trybu gestów, aby włączyć lub wyłączyć tryb gestów. Można dostosować kąt obiektywu, aby tryb gestów był wygodniejszy.



4. Po wyświetleniu gestu OK urządzenie nadal działa. Wskaźnik nie świeci się.
5. Po wyświetleniu gestu Palm urządzenie przestaje działać. Wskaźnik zaświeci się na czerwono.

WŁĄCZANIE ZASILANIA URZĄDZENIA



Podłącz jeden koniec kabla do portu USB w zasilaczu, a drugi koniec do portu Type-C w urządzeniu. Wskaźnik miga na czerwono podczas ładowania i gaśnie po zakończeniu ładowania. Jeśli poziom naładowania urządzenia jest niski, czerwona lampka miga.

PILOT ZDALNEGO STEROWANIA

1. Przesuń przycisk zasilania w górę, aby włączyć pilota, lub w dół, aby go wyłączyć.
2. Po włączeniu pilota wskaźnik połączenia będzie migać. Użyj funkcji Bluetooth na smartfonie, aby wyszukać pilota i połączyć się z nim. Po pomyślnym nawiązaniu połączenia wskaźnik zgaśnie.
3. Gdy urządzenie jest połączone ze smartfonem, naciśnij przycisk robienia zdjęć lub nagrywania wideo, aby zrobić zdjęcie lub rozpocząć nagrywanie.
4. Jeśli urządzenie nie będzie używane przez 5 minut, wyłączy się automatycznie.
5. Po włączeniu pilota zdalnego sterowania, jeśli statyw jest już połączony ze smartfonem, połączenie zostanie przywrócone automatycznie.



OSTRZEŻENIE

- Nie należy demontować ani podejmować prób samodzielnej naprawy lub modyfikacji urządzenia, ponieważ ingerencja w urządzenie może naruszyć jego integralność i spowodować uszkodzenie lub obniżenie wydajności.
- Nie należy przeciążać urządzenia, aby uniknąć jego uszkodzenia.
- Należy zachować ostrożność podczas regulacji wysokości i kątów statywu, aby uniknąć przypadkowego uszkodzenia lub upuszczenia urządzenia.
- Nigdy nie pozostawiaj monopodu z podłączonym urządzeniem bez nadzoru, zwłaszcza w wietrznych warunkach.
- Unikaj używania urządzenia w warunkach wysokiej wilgotności lub deszczu, chyba że zostało ono zaprojektowane do takich warunków, aby zapobiec korozji i uszkodzeniom.
- Produkt jest wyposażony we wbudowany akumulator litowo-jonowy. Podczas jego utylizacji nie należy zanieczyszczać środowiska. Staraj się utylizować go oddzielnie i w sposób przyjazny dla środowiska.

Nieprzestrzeganie instrukcji obsługi może spowodować nieprawidłowe działanie produktu i unieważnienie gwarancji.

Дякуємо, що обрали Proove! Будь ласка, уважно прочитайте посібник користувача перед використанням продукту.

ПАРАМЕТРИ ПРОДУКТУ

Матеріал: ABS

Кріплення смартфона: механічний затискач

Довжина в складеному вигляді: 120мм

Довжина в розкладеному вигляді: 280мм

Ємність акумулятора: 1200mAh

Час зарядки: ~2.5 год

Час роботи:

Режим відстеження обличчя: 5 h

Режим обертання: 2 год

Порт: Type-C

Розмір продукту: 95x95x280мм

Вага: 268г



КОМПЛЕКТАЦІЯ

- Трипод x1
- Пульст дистанційного керування x1
- Кабель USB to Type-C x1
- Інструкція x1
- Наліпки x1

ДЕТАЛІ ПРОДУКТУ

1. Об'єктив
2. Пульст дистанційного керування
3. ¼ Інтерфейс
4. Вхід Type-C
5. Механічний затискач




ЕКСПЛУАТАЦІЯ ПРИСТРОЮ

1. Закріпіть смартфон механічним затискачем та відрегулюйте необхідний вам кут для зйомки. Також можна відкрити кріплення для зручного регулювання смартфона.



2. Відрегулюйте висоту встановлення пристрою за допомогою прихованої стійки.



3. Завдяки універсальному 1/4-дюймовому інтерфейсу пристрій можна легко закріпити на різних сумісних штативах.



ОПИС ФУНКЦІОНАЛУ

1. Тривале натискання на кнопку живлення для увімкнення або вимкнення пристрою.
2. Коротке натискання на кнопку режиму повороту увімкне поворот пристрою по годинниковій стрілці. Якщо пристрій обертається - коротке натискання на кнопку режиму повороту призупинить обертання. Двічі натисніть на кнопку режиму повороту для зміни повороту пристрою проти годинникової стрілки.



3. Коротке натискання на кнопку режиму жестів для увімкнення або вимкнення режиму жестів. Можна регулювати кут об'єктиву для комфортного користування режимом жестів.



4. При показі жесту «Ок» пристрій продовжує працювати. Індикатор не горить.
5. При показі жесту «Долоня» пристрій зупиняє роботу. Індикатор горить червоним кольором.

ЖИВЛЕННЯ ПРИСТРОЮ



Підключіть один кінець кабелю до порту USB на адаптері живлення, а інший - до порту Type-C на пристрої. Під час заряджання індикатор блимає червоним кольором, а після завершення заряджання індикатор гасне. Якщо рівень заряду пристрою низький, починає блимати червоний індикатор.

ПУЛЬТ ДИСТАНЦІЙНОГО КЕРУВАННЯ

1. Перемістіть кнопку живлення вгору, щоб увімкнути пульт, або вниз, щоб вимкнути його.
2. Після вмикання пульта дистанційного керування заблимає індикатор підключення. Для пошуку та підключення до пульта використовуйте функцію Bluetooth на смартфоні. Після успішного підключення індикатор згасне.
3. Коли пристрій підключено до смартфона, натисніть кнопку фото або відео, щоб зробити знімок або розпочати запис.
4. Якщо пристрій не використовується протягом 5 хвилин, він автоматично вимикається.
5. Після увімкнення пульта, якщо трипод вже підключено до смартфона, з'єднання відновиться автоматично.



ЗАСТЕРЕЖЕННЯ

- Не розбирайте і не намагайтеся самостійно відремонтувати або модифікувати цей пристрій, оскільки втручання в конструкцію може порушити його цілісність та призвести до пошкодження або зниження продуктивності.
- Не перевантажуйте пристрій, щоб уникнути його пошкодження.
- Під час регулювання висоти та кутів трипода дійте обережно, щоб уникнути випадкового пошкодження або падіння пристрою.
- Ніколи не залишайте монопод зі встановленим пристроєм без нагляду, особливо у вітряну погоду.
- Уникайте використання пристрою в умовах підвищеної вологості або дощу, якщо він не призначений для таких умов, щоб запобігти корозії та пошкодженню.
- Продукт оснащений вбудованим літій-іонним акумулятором. Будь ласка, не забруднюйте довкілля під час його утилізації. Намагайтеся утилізувати його роздільно та екологічно.

Порушення правил експлуатації може призвести до втрати працездатності продукту та втрати гарантії.

Спасибо, что выбрали Proove! Пожалуйста, внимательно прочитайте руководство пользователя перед использованием продукта.

ПАРАМЕТРЫ ПРОДУКТА

Материал: ABS

Крепление смартфона: механический зажим

Длина в сложенном виде: 120мм

Длина в разложенном виде: 280мм

Емкость аккумулятора: 1200мАч

Время зарядки: ~2.5 ч

Время работы:

Интеллектуальный режим слежения: 5 ч

Режим вращения: 2 ч

Порт: Type-C

Размер продукта: 95x95x280мм

Вес: 268г



КОМПЛЕКТАЦИЯ

- Трипод x1
- Пульт дистанционного управления x1
- Кабель USB to Type-C x1
- Инструкция x1
- Наклейки x1

ДЕТАЛИ ПРОДУКТА

1. Объектив
2. Пульт дистанционного управления
3. ¼ Интерфейс
4. Вход Type-C
5. Механический зажим




ЭКСПЛУАТАЦИЯ УСТРОЙСТВА

1. Закрепите смартфон механическим зажимом и отрегулируйте необходимый вам угол для съемки. Также можно открыть крепление для удобной регулировки смартфона.



2. Отрегулируйте высоту установки устройства с помощью скрытой стойки.



3. Благодаря универсальному 1/4-дюймовому интерфейсу устройство можно легко закрепить на различных совместимых штативах.



ОПИСАНИЕ ФУНКЦИОНАЛА

1. Длительное нажатие на кнопку питания для включения или выключения устройства.
2. Короткое нажатие на кнопку режима поворота включит поворот устройства по часовой стрелке. Если устройство вращается - короткое нажатие на кнопку режима поворота приостановит вращение. Дважды нажмите на кнопку режима поворота для изменения поворота устройства против часовой стрелки.



3. Короткое нажатие на кнопку режима жестов для включения или выключения режима жестов. Можно регулировать угол объектива для комфортного пользования режимом жестов.



4. При показе жеста «Ок» устройство продолжает работать. Индикатор не горит.
5. При показе жеста «Ладонь» устройство останавливает работу. Индикатор горит красным цветом.

ПИТАНИЕ УСТРОЙСТВА



Подключите один конец кабеля к порту USB на адаптере питания, а другой - к порту Type-C на устройстве. Во время зарядки индикатор мигает красным цветом, а после завершения зарядки индикатор гаснет. Если уровень заряда устройства низкий, начинает мигать красный индикатор.

ПУЛЬТ ДИСТАНЦИОННОГО УПРАВЛЕНИЯ

1. Переместите кнопку питания вверх, чтобы включить пульт, или вниз, чтобы выключить его.
2. После включения пульта дистанционного управления замигает индикатор подключения. Для поиска и подключения к пульту используйте функцию Bluetooth на смартфоне. После успешного подключения индикатор погаснет.
3. Когда устройство подключено к смартфону, нажмите кнопку фото или видео, чтобы сделать снимок или начать запись.
4. Если устройство не используется в течение 5 минут оно автоматически выключается.
5. После включения пульта, если трипод уже подключен к смартфону, соединение восстановится автоматически.



ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ

- Не разбирайте и не пытайтесь самостоятельно отремонтировать или модифицировать данное устройство, поскольку вмешательство в конструкцию может нарушить его целостность и привести к повреждению или снижению производительности.
- Не перегружайте устройство, чтобы избежать его повреждения.
- При регулировке высоты и углов трипода действуйте осторожно, чтобы избежать случайного повреждения или падения устройства.
- Никогда не оставляйте монопод с установленным устройством без присмотра, особенно в ветреную погоду.
- Избегайте использования устройства в условиях повышенной влажности или дождя, если оно не предназначено для таких условий, чтобы предотвратить коррозию и повреждение.
- Продукт оснащен встроенным литий-ионным аккумулятором. Пожалуйста, не загрязняйте окружающую среду при его утилизации. Старайтесь утилизировать его отдельно и экологично.

Нарушение правил эксплуатации может привести к потере работоспособности продукта и потере гарантии.

WARNING



Please follow the above safety instructions otherwise it will cause fire, electric shock, damage or other damage.



Shenzhen Anyway Technology Co., Ltd.

6005# SEG Plaza, Huaqiang North, Futian District, Shenzhen, China

Designed by Proove. Made in China

PROD
UCT
WITH
LOVE



Join Prove on
social media!