

LUMICAT

Wireless Over-Ear Headphones



User Manual

prove
kids

EN ENGLISH	01
ES ESPAÑOL	07
DE DEUTSCH	13
FR FRANÇAIS	19
CH 中文	25
AR العربية	29
PL POLSKI	33
UA УКРАЇНСЬКА	39
RU РУССКИЙ	45

Thank you for choosing Proove! Please read the user manual carefully before using the product.

PRODUCT PARAMETERS

Material: ABS

Bluetooth version: 6.0

Speaker size: Ø40mm

Port: Type-C, AUX

Supported BT profiles: A2DP, AVRCP, HFP

Audio Codec: AAC, SBC

Battery capacity: 800mAh

Battery type: lithium

Operating time (light on): 8 h (80% volume)

Operating time (light off): 60 h (80% volume)

Battery charging time: 2 h

Frequency range: 20Hz-20kHz

Impedance: 32Ω±15%

Product size: 180x170x75mm


Weight: 247g

PACKAGE

- Headphones x1
- Charging cable x1
- AUX cable x1
- Warranty card x1
- User manual x1
- Stickers x1

PRODUCT DETAILS

1. Headphone volume +
2. Multi-functional button
3. Headphone volume -
4. Power switch
5. Type-C
6. 3.5 audio port




PRODUCT OPERATION

1. Turn the power switch to the "ON" direction to emit a "power on" prompt sound. Next, the power indicator light will light up in blue for 2 seconds and then turn to red and blue lights flashing alternately. At this time, the headset enters the wireless search and pairing state.
2. At this time, please find the necessary device in the device wireless list, click to connect, and the headset will prompt "connected" after the connection is successful.
3. The headset can remember the previously paired device. When making a second connection, you only need to turn on the Bluetooth in the device, and the headset will automatically reconnect to the device (if it does not reconnect, please find the wireless name in the wireless list and click to connect).
4. If the headset is stuck or other functions cannot be used normally during use, pull the power switch to the OFF side. Restart after 2 seconds to restore the headset function.

HEADPHONE INDICATOR

Enter the wireless search and pairing mode, and the lights flash alternately. The pairing success light goes out, and the working status blue light flashes once every 3 seconds.

USING THE CABLE TO CONNECT



Headphones and devices can work directly after being plugged into the cable. If the headphones are in wireless mode, the headphones will automatically shut down and enter the cable working mode after the cable is plugged in.

FUNCTION CONTROL

Power On	Pull the power switch to the ON side
Power Off	The power switch to the OFF side
Volume +	Press the volume "+"
Volume -	Press the volume "-"
Previous Track	Hold the button "-"
Next Track	Hold the button "+"
Play/Pause	Press multi-functional button

Answer/Hang up	Press the multi-functional button
Reject to Answer the Call/Power Off	Hold the multi-functional button for 2 seconds
Active Voice Assistant	When the headset is working, press the multi-functional key three times
Ear shell RGB light off mode	Double click the multi-functional button
Ear shell RGB light on mode	Press and hold the multi-functional key for 2S

SAFE VOLUME LEVEL FOR CHILDREN

To change the decibel level, press the volume buttons (“+” and “-”) simultaneously. An audible signal in the headphones will confirm that the setting has been successfully adjusted.

Note: Three levels are available: 75dB/85dB/95dB, suitable for children of different ages and conditions of use

PROOVE APP

Before using headphones, please scan the QR-code link to download official app «Proove»

Note: It is available in App Store and Play Market.

How do I connect the headphones?



QR for App

- In the Bluetooth settings of your smartphone, connect to the headphones.
- In the app, click «+», select your model from the bottom and confirm the connection.
- The app will optionally offer to share your contacts and call history.

THE MAIN FUNCTIONALITY OF THE APP

Equalizer:

- Pre-made profiles (pop, rock, jazz, electro, etc.).
- Manual customization and saving your own styles.

Quick modes:

- ANC – active noise reduction.
- Transparency – transmits external sounds.
- Game mode – minimum latency.

Search for headphones:

- Map with the last location.
- Get the exact distance to your device.

Warning

- Store the headphones in a dry and ventilated place, avoiding contact with water, high temperature, dust, and other corrosive environments to avoid degradation of sound quality.
- Use the headphones according to the recommendations, paying attention to the effects of the environment.
- To ensure a stable connection, it is recommended that you keep a distance of no more than 10 meters between your phone and the headphones.



- If the headphones cannot connect or function properly, do not disassemble them yourself.
- The warranty for the device and accessories is not covered in case of unauthorized disassembly.
- For charging, use a standard charger or one specified by the manufacturer.
- To ensure proper use of the headphones, make sure they have sufficient charge.

Failure to observe the operating instructions may result in malfunctioning of the product and void the warranty.

Gracias por elegir Proove! Lea atentamente el manual de usuario antes de utilizar el producto.

PARÁMETROS DEL PRODUCTO

Material: ABS

Versión Bluetooth: 6.0

Tamaño del altavoz: Ø40mm

Puerto: Type-C, AUX

Perfiles BT compatibles: A2DP, AVRCP, HFP

Códec de audio: AAC, SBC

Capacidad de la batería: 800mAh

Tipo de batería: litio

Tiempo de funcionamiento (luz encendida): 8 h (80% de volumen)

Tiempo de funcionamiento (luz apagada): 60 h (80% volumen)

Tiempo de carga de la batería: 2 h

Gama de frecuencias: 20Hz-20kHz

Impedancia: $32\Omega \pm 15\%$

Tamaño del producto: 180x170x75mm


Peso: 247g

PAQUETE

- Auriculares x1
- Cable de carga x1
- Cable AUX x1
- Tarjeta de garantía x1
- Manual del usuario x1
- Pegatinas x1

DETALLES DEL PRODUCTO

1. Volumen de los auriculares +
2. Botón multifunción
3. Volumen de los auriculares -
4. Interruptor de encendido
5. Type-C
6. Puerto de audio 3.5



FUNCIONAMIENTO DEL PRODUCTO

1. Gire el interruptor de encendido hacia la posición «ON» para que se emita un sonido de aviso de «encendido». A continuación, el indicador luminoso de encendido se iluminará en azul durante 2 segundos y luego cambiará a luces rojas y azules que parpadearán alternativamente. En ese momento, los auriculares entrarán en el estado de búsqueda y emparejamiento inalámbrico.
2. En ese momento, busque el dispositivo necesario en la lista de dispositivos inalámbricos, haga clic para conectarse y los auriculares mostrarán el mensaje «conectado» una vez que la conexión se haya establecido correctamente.
3. Los auriculares pueden recordar el dispositivo emparejado anteriormente. Al realizar una segunda conexión, solo tiene que activar el Bluetooth en el dispositivo y los auriculares se volverán a conectar automáticamente al dispositivo (si no se vuelven a conectar, busque el nombre inalámbrico en la lista inalámbrica y haga clic para conectarse).
4. Si los auriculares se bloquean o no se pueden utilizar otras funciones con normalidad durante el uso, coloque el interruptor de encendido en la posición OFF. Reinicie después de 2 segundos para restaurar la función de los auriculares.


LUZ INDICADORA DE AURICULARES

Entra en el modo de emparejamiento de búsqueda inalámbrica; las luces parpadean alternativamente. La luz de emparejamiento exitoso se apaga y la luz azul parpadea una vez cada 3 segundos durante el funcionamiento.

UTILIZAR EL CABLE PARA CONECTAR

Headphones and devices can work directly after being plugged into the cable. If the headphones are in wireless mode, the headphones will automatically shut down and enter the cable working mode after the cable is plugged in.

UTILIZAR EL CABLE PARA CONECTAR



Los auriculares y dispositivos pueden funcionar directamente tras conectarlos al cable de línea. Si los auriculares están en modo inalámbrico, se apagarán automáticamente y pasarán al modo de funcionamiento con cable de línea.

CONTROL DE FUNCIONES

Encienda	tire del interruptor de encendido hacia el lado de ENCENDIDO
Apagado	Tire de la llave de encendido hacia el lado apagado
Volumen +	Pulsar brevemente el volumen "+"
Volumen -	presione brevemente el volumen "-"
Última canción	Mantenga pulsado el botón "-"
Siguiente canción	Mantenga pulsado el botón "+"

Reproducir / pausar	Presione brevemente el botón multifunción
Responder / colgar	una llamada Pulse brevemente el botón multifunción
Reject to Answer the CallPower Off	mantenga presionado el botón multifunción durante 2 segundos
Active el asistente de voz	Cuando el auricular esté funcionando, presione la tecla multifunción tres veces
Apague la luz RGB del auricular	la carcasa del oído Haga doble clic en el botón multifunción
Modo de juego	Mantenga presionada la tecla multifunción durante 2S

VOLUMEN SEGURO PARA NIÑOS

Para cambiar el nivel de decibelios, hay que pulsar al mismo tiempo los botones de volumen («+» y «-»). En los auriculares, una señal sonora confirmará que el ajuste se ha realizado correctamente.

Nota: Hay tres niveles disponibles 75dB/85dB/95dB que se adaptan a niños de diferentes edades y condiciones de uso.

APLICACIÓN PROOVE

Antes de utilizar los auriculares, escanee el código QR para descargar la aplicación oficial «Proove».

Nota: Está disponible en App Store y Play Market.



QR for App

¿Cómo conecto los auriculares?

- En los ajustes Bluetooth de tu smartphone, conecta los auriculares.
- En la aplicación, haz clic en «+», selecciona tu modelo en la parte inferior y confirma la conexión.
- La aplicación te ofrecerá opcionalmente compartir tus contactos y el historial de llamadas.

FUNCIONES PRINCIPALES DE LA APLICACIÓN

Ecualizador:

- Perfiles preestablecidos (pop, rock, jazz, electro, etc.).
- Ajuste manual y guardado de tus propios estilos.

Modos rápidos:



- ANC – cancelación activa del ruido.
- Transparencia – deja pasar los sonidos externos.
- Modo Juego – latencia mínima.

Búsqueda de auriculares:

- Mapa con la última ubicación.
- Obtén la distancia exacta a tu dispositivo.

ADVERTENCIA

- Guarde los auriculares en un lugar seco y ventilado, evitando el contacto con el agua, las altas temperaturas, el polvo y otros ambientes corrosivos para evitar la degradación de la calidad del sonido.



- Utiliza los auriculares según las recomendaciones, prestando atención a los efectos del entorno.
- Para garantizar una conexión estable, se recomienda mantener una distancia no superior a 10 metros entre el teléfono y los auriculares.
- Si los auriculares no pueden conectarse o funcionar correctamente, no los desmonte usted mismo.
- La garantía del dispositivo y los accesorios no está cubierta en caso de desmontaje no autorizado.
- Para la carga, utilice un cargador estándar o uno especificado por el fabricante.
- Para garantizar un uso adecuado de los auriculares, asegúrate de que tienen carga suficiente.

El incumplimiento de las instrucciones de uso puede provocar el mal funcionamiento del producto y anular la garantía.

Vielen Dank, dass Sie sich für Proove entschieden haben! Bitte lesen Sie das Benutzerhandbuch sorgfältig durch, bevor Sie das Produkt verwenden.

PRODUKT-PARAMETER

Material: ABS

Bluetooth-Version: 6.0

Lautsprechergröße: Ø40mm

Anschluss: Type-C, AUX

Unterstützte BT-Profile: A2DP, AVRCP, HFP

Audio-Codec: AAC, SBC

Batteriekapazität des Gehäuses: 800mAh

Batterietyp: Lithium

Betriebszeit (Licht an): 8 Std (80 % Lautstärke)

Betriebszeit (Licht aus): 60 Std (80% Lautstärke)

Batterieladezeit: 2 Std

Frequenzbereich: 20Hz-20kHz

Impedanz: 32Ω+15%

Produktgröße: 180x170x75mm


Gewicht: 247g

PAKET

- Kopfhörer x1
- Ladekabel x1
- AUX-Kabel x1
- Garantiekarte x1
- Benutzerhandbuch x1
- Aufkleber x1

EINZELHEITEN ZUM PRODUKT

1. Lautstärke der Kopfhörer +
2. Multifunktionstaste
3. Lautstärke der Kopfhörer -
4. Ein-/Ausschalter
5. Anschluss Type-C
6. 3,5-mm-Audioanschluss




BETRIEB DES PRODUKTS

1. Drehen Sie den Netzschalter in Richtung „ON“, um einen Signalton für das Einschalten auszugeben.
Anschließend leuchtet die Betriebsanzeige 2 Sekunden lang blau und wechselt dann zu abwechselnd rotem und blauem Blinken. Zu diesem Zeitpunkt wechselt das Headset in den Modus für die Suche nach und Kopplung mit einem drahtlosen Gerät.
2. Suchen Sie nun das gewünschte Gerät in der Liste der drahtlosen Geräte, klicken Sie darauf, um die Verbindung herzustellen, und das Headset zeigt nach erfolgreicher Verbindung die Meldung „verbunden“ an.
3. Das Headset kann sich das zuvor gekoppelte Gerät merken. Bei einer zweiten Verbindung müssen Sie nur Bluetooth auf dem Gerät einschalten, und das Headset stellt automatisch wieder eine Verbindung zum Gerät her (wenn keine Verbindung hergestellt wird, suchen Sie den Namen des Geräts in der Liste der drahtlosen Geräte und klicken Sie darauf, um die Verbindung herzustellen).
4. Wenn das Headset während des Gebrauchs hängen bleibt oder andere Funktionen nicht normal verwendet werden können, ziehen Sie den Netzschalter in die Position „OFF“. Starten Sie das Gerät nach 2 Sekunden neu, um die Funktion des Headsets wiederherzustellen.

KOPFHÖRERANZEIGE

Rufen Sie den Modus für die Suche und Kopplung von WLAN-Geräten auf, und die Anzeigen blinken abwechselnd. Die Anzeige für erfolgreiche Kopplung erlischt, und die blaue Betriebsanzeige blinkt alle 3 Sekunden einmal.

VERBINDUNG ÜBER KABEL



Kopfhörer und Geräte können direkt nach dem Anschließen des Kabels verwendet werden. Wenn sich die Kopfhörer im kabellosen Modus befinden, schalten sie sich automatisch aus und wechseln in den Kabelmodus, sobald das Kabel angeschlossen wird.

FUNCTION CONTROL

Einschalten	Netzschalter auf die ON-Seite ziehen
Schalten	Sie den Netzschalter auf die OFF-Seite aus
Lautstärke +	Drücken Sie die Lautstärke "+"
Lautstärke -	Drücken Sie die Lautstärke "-"
Zurück Halten	Sie die Taste "-" gedrückt
Weiter Halten	Sie die Taste "+" gedrückt
Wiedergabe/Pause	Botón multifunción drücken

Annehmen/Auflegen	Drücken Sie die Botón multifunción
Den Anruf ablehnen	die Botón multifunción 2 Sekunden lang gedrückt halten
Sprachassistent aktivieren	Wenn das Headset funktioniert, drücken Sie dreimal die Botón multifunción
Ohrmuschel RGB-Licht-Aus-Modus	Doppelklicken Sie auf die Botón multifunción
Spielmodus	Halten Sie die Botón multifunción 2 Sekunden lang gedrückt

SICHERE LAUTSTÄRKE FÜR KINDER

Um die Dezibelzahl zu ändern, müssen Sie gleichzeitig die Lautstärketasten („+“ und „-“) drücken. Ein akustisches Signal in den Kopfhörern bestätigt die erfolgreiche Einstellung.

Hinweis: Es stehen drei Stufen zur Verfügung: 75dB/85dB/95dB, die für Kinder unterschiedlichen Alters und unterschiedlicher Nutzungsbedingungen geeignet sind.

PROOVE APP

Bevor Sie die Kopfhörer verwenden, scannen Sie bitte den QR-Code-Link, um die offizielle App «Proove» herunterzuladen.

Hinweis: Die App ist im App Store und im Play Market erhältlich.

Wie schließe ich die Kopfhörer an?

- Stellen Sie in den Bluetooth-Einstellungen Ihres Smartphones eine Verbindung zu den Kopfhörern her.



QR for App

- Klicken Sie in der App auf «+», wählen Sie unten Ihr Modell aus und bestätigen Sie die Verbindung.
- Die App bietet Ihnen optional an, Ihre Kontakte und Anruflisten zu teilen.

DIE WICHTIGSTEN FUNKTIONEN DER APP

Equalizer:

- Vorgefertigte Profile (Pop, Rock, Jazz, Elektro, etc.).
- Manuelle Anpassung und Speicherung eigener Styles.

Schnellmodi:

- ANC – aktive Geräuschunterdrückung.
- Transparenz – lässt externe Geräusche durch.
- Spielmodus – minimale Latenz.

Suche nach Kopfhörern:

- Karte mit dem letzten Standort.
- Ermitteln Sie die genaue Entfernung zu Ihrem Gerät.

WARNUNG

- Bewahren Sie den Kopfhörer an einem trockenen und belüfteten Ort auf und vermeiden Sie den Kontakt mit Wasser, hohen Temperaturen, Staub und anderen korrosiven Umgebungen, um eine Beeinträchtigung der Klangqualität zu vermeiden.
- Verwenden Sie den Kopfhörer entsprechend den Empfehlungen und achten Sie dabei auf die Auswirkungen der Umgebung.



- Um eine stabile Verbindung zu gewährleisten, empfiehlt es sich, einen Abstand von höchstens 10 Metern zwischen Ihrem Telefon und den Kopfhörern einzuhalten.
- Wenn sich die Kopfhörer nicht verbinden lassen oder nicht richtig funktionieren, zerlegen Sie sie nicht selbst.
- Die Garantie für das Gerät und das Zubehör erlischt bei unbefugter Demontage.
- Verwenden Sie zum Aufladen ein Standardladegerät oder ein vom Hersteller angegebenes Ladegerät.
- Um eine ordnungsgemäße Nutzung der Ohrhörer zu gewährleisten, stellen Sie sicher, dass sie ausreichend aufgeladen sind.

Die Nichtbeachtung der Bedienungsanleitung kann zu Fehlfunktionen des Produkts und zum Erlöschen der Garantie führen.

Merci d'avoir choisi Proove! Veuillez lire attentivement le manuel d'utilisation avant d'utiliser le produit.

PARAMÈTRES DU PRODUIT

Matériau: ABS

Version Bluetooth: 6.0

Taille du haut-parleur: Ø40mm

Port: Type-C, AUX

Profils BT pris en charge: A2DP, AVRCP, HFP

Codec audio: AAC, SBC

Capacité de la batterie: 800mAh

Type de batterie: lithium

Durée de fonctionnement (lumière allumée): 8 h (80% volume)

Durée de fonctionnement (lumière éteinte): 60 h (80% volume)

Temps de charge de la batterie: 2 h

Gamme de fréquences: 20Hz-20kHz

Impédance: 32Ω±15%

Dimensions du produit: 180x170x75mm


Poids: 247g

PAQUET

- Écouteurs x1
- Câble de charge x1
- Câble AUX x1
- Carte de garantie x1
- Mode d'emploi x1
- Autocollants x1

DÉTAILS DU PRODUIT

1. Volume du casque +
2. Bouton multifonctionnel
3. Volume du casque -
4. Interrupteur d'alimentation
5. Port Type-C
6. Port audio 3.5




FONCTIONNEMENT DU PRODUIT

1. Tournez l'interrupteur d'alimentation vers la position « ON » pour émettre un signal sonore indiquant la mise sous tension. Ensuite, le voyant d'alimentation s'allume en bleu pendant 2 secondes, puis passe au rouge et au bleu clignotant alternativement. À ce moment, le casque entre en mode de recherche et d'appairage sans fil.
2. À ce stade, veuillez trouver l'appareil nécessaire dans la liste des appareils sans fil, cliquez pour vous connecter, et le casque affichera le message « connecté » une fois la connexion établie.
3. Le casque peut mémoriser l'appareil précédemment appairé. Lors d'une deuxième connexion, il vous suffit d'activer le Bluetooth sur l'appareil et le casque se reconnectera automatiquement à l'appareil (s'il ne se reconnecte pas, veuillez rechercher le nom sans fil dans la liste des appareils sans fil et cliquer pour vous connecter).
4. Si le casque est bloqué ou si d'autres fonctions ne peuvent pas être utilisées normalement pendant l'utilisation, placez l'interrupteur d'alimentation en position OFF. Redémarrez après 2 secondes pour rétablir le fonctionnement du casque.

INDICATEUR DU CASQUE

Entrez en mode de recherche et d'appairage sans fil, et les voyants clignotent alternativement. Le voyant de réussite de l'appairage s'éteint et le voyant bleu d'état de fonctionnement clignote une fois toutes les 3 secondes.

UTILISATION DU CÂBLE POUR LA CONNEXION



Les écouteurs et les appareils peuvent fonctionner directement après avoir été branchés au câble. Si les écouteurs sont en mode sans fil, ils s'éteindront automatiquement et passeront en mode de fonctionnement avec câble une fois celui-ci branché.

FUNCTION CONTROL

Allumez	tirez l'interrupteur d'alimentation sur le côté ON
Éteignez	tirez l'interrupteur d'alimentation sur le côté ON
Volume +	Appuyez brièvement sur le volume "+"
Volume -	Appuyez brièvement sur le volume "-"
Dernière chanson	Appuyez longuement sur le bouton "-"
Chanson suivante	Appuyez longuement sur le bouton "+"

Lecture/pause	Appuyez brièvement sur le bouton multifonctionnel
Répondre/raccrocher un appel	Appuyez brièvement sur le bouton multifonctionnel
Rejeter pour répondre à l'appel	appuyez et maintenez le bouton multifonctionnel pendant 2 secondes
Activez l'assistant vocal	Lorsque le casque fonctionne, appuyez trois fois sur la touche multifonctionnel
Mode d'extinction de la lumière RVB	de la coque d'oreille Double-cliquez sur le bouton multifonctionnel
Modèles de jeux	Appuyez et maintenez la touche multifonctionnel pendant 25

NIVEAU DE VOLUME SÉCURISÉ POUR LES ENFANTS

Pour modifier le niveau de décibels, appuyez simultanément sur les boutons de volume (« + » et « - »). Un signal sonore dans les écouteurs confirmera que le réglage a été effectué avec succès.

Remarque : trois niveaux sont disponibles 75dB/85dB/95dB, adaptés aux enfants de différents âges et aux différentes conditions d'utilisation.

APPLICATION PROOVE

Avant d'utiliser les écouteurs, veuillez scanner le code QR pour télécharger l'application officielle «Proove».

Remarque: elle est disponible dans l'App Store et le Play Market.

Comment brancher les écouteurs ?

- Dans les paramètres Bluetooth de votre smartphone, connectez les écouteurs.



QR for App

- Dans l'application, cliquez sur « + », sélectionnez votre modèle en bas et confirmez la connexion.
- L'application vous proposera éventuellement de partager vos contacts et votre historique d'appels.

PRINCIPALES FONCTIONNALITÉS DE L'APPLICATION

Égaliseur:

- Profils prédéfinis (pop, rock, jazz, électro, etc.).
- Ajustement manuel et sauvegarde de vos propres styles.

Modes rapides:

- ANC – annulation active du bruit.
- Transparence – laisse passer les sons externes.
- Mode jeu – latence minimale.

Recherche de casques:

- Carte avec le dernier emplacement.
- Obtenez la distance exacte par rapport à votre appareil.

AVERTISSEMENT

- Conservez le casque dans un endroit sec et ventilé, en évitant tout contact avec l'eau, les températures élevées, la poussière et d'autres environnements corrosifs, afin d'éviter toute dégradation de la qualité sonore.



- Utilisez le casque conformément aux recommandations, en tenant compte des effets de l'environnement.
- Pour garantir une connexion stable, il est recommandé de ne pas dépasser une distance de 10 mètres entre votre téléphone et les écouteurs.
- Si les écouteurs ne peuvent pas se connecter ou ne fonctionnent pas correctement, ne les démontez pas vous-même.
- La garantie de l'appareil et des accessoires n'est pas couverte en cas de démontage non autorisé.
- Pour le chargement, utilisez un chargeur standard ou un chargeur spécifié par le fabricant.
- Pour garantir une utilisation correcte des oreillettes, assurez-vous qu'elles sont suffisamment chargées.

Le non-respect des instructions d'utilisation peut entraîner un dysfonctionnement du produit et annuler la garantie.

感谢您选择 Proove! 请在使用前仔细阅读用户手册。

产品参数

材质: ABS

蓝牙版本: 6.0

扬声器尺寸: Ø40mm

接口: Type-C, AUX

支持的蓝牙配置文件: A2DP, AVRCP, HFP

音频编解码器: AAC, SBC

电池容量: 800mAh

电池类型: 锂电池

运行时间 (灯亮): 8小时 (80%音量)

运行时间 (灯亮): 60小时 (80%音量)

充电时间: 2小时

频率响应: 20Hz-20kHz

阻抗: $32\Omega \pm 15\%$

产品尺寸: 180x170x75mm


重量: 247g

配件

- 耳机 x1
- 充电线 x1
- AUX 音频线 x1
- 保修卡 x1
- 说明书 x1
- 贴纸 x1

产品详情

- | | |
|----------|-----------|
| 1. 耳机音量+ | 4. 电源开关键 |
| 2. 多功能按钮 | 5. Type-C |
| 3. 耳机音量- | 6. 3.5音频口 |




产品详情

1. 将电源开关拨至“ON”方向，发出“电源开启”提示音。随后电源指示灯将亮起蓝色2秒，转为红蓝灯交替闪烁。此时耳机进入无线搜索配对状态。
2. 此时请在设备无线列表中找到目标设备，点击连接，配对成功后耳机将提示“已连接”。
3. 耳机可记忆已配对设备。二次连接时，仅需开启设备蓝牙功能，耳机将自动重新连接（若未自动连接，请在设备列表中手动选择无线名称点击连接）。
4. 若使用中耳机出现卡顿或功能异常，请将电源开关拨至OFF侧。静置2秒后重新启动即可恢复耳机功能。

耳机指示灯

进入无线搜索配对模式时，指示灯交替闪烁。配对成功后指示灯熄灭，工作状态蓝灯每3秒闪烁一次。

有线连接使用



耳机接入线缆后即可与设备直接工作。若耳机处于无线模式，接入线缆后耳机将自动关机并进入有线工作模式。

有线连接使用

开机	将电源开关键向ON边拨动
关机	将电源开关键向OFF边拨动
音量+	短按音量“+”
音量-	短按音量“-”
上一曲	长按按键“-”
下一曲	长按按键“+”
播放/暂停	短按多功能键
接听/挂断电话	短按多功能键
拒绝接听	来电时长按多功能键2秒
激活语音助手	在耳机工作状态，三击多功能键
耳壳RGB关灯模式	双击多功能键
游戏模式	长按多功能键2S

儿童安全音量级别

要改变分贝级别，需同时按下音量按钮（“+”和“-”）。耳机中的声音信号将确认设置成功。

注：提供75dB/85dB/95dB三档音量，适合不同年龄段儿童及使用场景。

PROOVE应用程序

使用耳机前，请扫描二维码链接下载官方应用程序 «Proove»

注意：该应用程序可在App Store和Google Play商店下载。

如何连接耳机？

- 在智能手机的蓝牙设置中，连接耳机。
- 在应用程序中点击“+”，从底部选择您的型号并确认连接。
- 应用程序将提供共享联系人和通话记录的选项。



QR for App

儿童安全音量级别

均衡器:

- 预制配置文件 (流行、摇滚、爵士、电子等)。
- 手动调整和保存自己的风格。

快速模式:

- ANC – 主动降噪。
- 透明度 – 让外部声音通过。
- 游戏模式 – 最低延迟。



搜索耳机:

- 地图显示最后的位置。
- 获取与设备的确切距离。

警告

- 將耳機存放在乾燥通風的地方，避免接觸水，高溫，灰塵和其他腐蝕性環境，以免音質下降。
- 請依照建議使用耳機，並注意環境的影響。
- 為確保連線穩定，建議您在手機與耳機之間保持不超過 10 公尺的距離。
- 如果耳机无法连接或无法正常工作，请勿自行拆卸。
- 未經許可的拆卸將不享有裝置和配件的保固。
- 充電時，請使用標準充電器或製造商指定的充電器。
- 為了確保耳機的正常使用，請確保耳機有足夠的電量。

不遵守操作说明可能会导致产品故障并使保修失效。



شكراً لاختيارك IProove! يرجى قراءة دليل المستخدم بعناية قبل استخدام المنتج.

معلومات المنتج

المادة: ABS

إصدار البلوتوث: 6.0

حجم السماعة: Ø40mm

المنفذ: Type-C، AUX

ملفات BT المدعومة: A2DP، AVRCP، HFP

برنامج ترميز الصوت: AAC، SBC

سعة البطارية: 800mAh

نوع البطارية: ليثيوم

مدة التشغيل (الضوء مضاء): 8 ساعات (حجم الصوت 80%)

مدة التشغيل (الضوء مغلقاً): 60 ساعة (حجم الصوت 80%)

مدة شحن البطارية: 2 ساعة

نطاق التردد: 20Hz-20kHz

المقاومة: $32\Omega \pm 15\%$

حجم المنتج: 180x170x75mm


الوزن: 247g

عليه

- سماعات 1x
- كابل شحن 1x
- AUX كابل 1x
- بطاقة الضمان 1x
- دليل المستخدم 1x
- ملصقات 1x

تفاصيل المنتج

1. حجم صوت سماعة الرأس +
2. زر متعدد الوظائف
3. حجم صوت سماعة الرأس -
4. مفتاح الطاقة
5. Type-C
6. منفذ صوت 3.5



تشغيل المنتج

1. أدر مفتاح الطاقة إلى وضع "ON" (تشغيل) لإصدار صوت تنبيه 'تشغيل'. بعد ذلك، سيضيء مصباح مؤشر الطاقة باللون الأزرق لمدة ثانيتين ثم يتحول إلى وميض باللونين الأحمر والأزرق بالتناوب. في هذا الوقت، تدخل سماعة الرأس في حالة البحث اللاسلكي والاقتران.
2. في هذا الوقت، يرجى العثور على الجهاز المطلوب في قائمة الأجهزة اللاسلكية، والنقر للاتصال، وستعرض سماعة الرأس رسالة "متصل" بعد نجاح الاتصال.
3. يمكن لسماعة الرأس تذكر الجهاز المقترن مسبقًا. عند إجراء اتصال ثانٍ، ما عليك سوى تشغيل Bluetooth في الجهاز، وستقوم سماعة الرأس تلقائيًا بإعادة الاتصال بالجهاز (إذا لم يتم إعادة الاتصال، يرجى البحث عن الاسم اللاسلكي في قائمة الأجهزة اللاسلكية والنقر للاتصال).
4. إذا كانت سماعة الرأس عالقة أو لا يمكن استخدام الوظائف الأخرى بشكل طبيعي أثناء الاستخدام، اسحب مفتاح الطاقة إلى الجانب OFF. أعد التشغيل بعد ثانيتين لاستعادة وظيفة سماعة الرأس.

استخدام الكابل للتوصيل

يمكن تشغيل سماعات الرأس والأجهزة مباشرة بعد توصيلها بالكابل. إذا كانت سماعات الرأس في الوضع اللاسلكي، فستوقف سماعات الرأس تلقائيًا عن العمل وتدخل في وضع تشغيل الكابل بعد توصيل الكابل.



التحكم في الوظائف

تشغيل	اسحب مفتاح التشغيل إلى جانب التشغيل (ON)
إيقاف التشغيل	حرك مفتاح التشغيل إلى جانب الإيقاف (OFF)
رفع الصوت	اضغط على زر الصوت "+"
خفض الصوت	اضغط على زر الصوت "-"
المسار السابق	اضغط مطوّلًا على الزر "-"
المسار التالي	اضغط مطوّلًا على الزر "+"
تشغيل/إيقاف مؤقت	اضغط على الزر متعدد الوظائف
الرد/إنهاء المكالمات	اضغط على الزر متعدد الوظائف
رفض المكالمات	اضغط مطوّلًا على الزر متعدد الوظائف لمدة ثانيتين
تفعيل المساعد الصوتي	عند عمل السماع، اضغط على الزر متعدد الوظائف ثلاث مرات
وضع إيقاف إضاءة RGB	انقر نقرًا مزدوجًا على الزر متعدد الوظائف
وضع إضاءة RGB	اضغط مطوّلًا على الزر متعدد الوظائف لمدة ثانيتين

مستوى صوت آمن للأطفال

لتغيير مستوى الديسبل، يجب الضغط على زري الصوت ("+" و "-") في نفس الوقت. سيؤكد صوت في السماعات نجاح الإعداد.
ملاحظة: تتوفر ثلاثة مستويات 75dB/85dB/95dB، وهي مناسبة للأطفال من مختلف الأعمار وظروف الاستخدام.

تطبيق Proove

قبل استخدام سماعات الرأس، يُرجى مسح رابط رمز الاستجابة السريعة لتحميل التطبيق الرسمي «Proove».

ملاحظة: متوفر في متجر App Store و Play Market.

كيف أقوم بتوصيل سماعات الرأس؟

- في إعدادات البلوتوث في هاتفك الذكي، قم بتوصيل سماعات الرأس.
- في التطبيق، انقر على «+»، وحدد طرازك من الأسفل وقم بتأكيد الاتصال.
- سيعرض التطبيق اختياريًا مشاركة جهات الاتصال وسجل المكالمات.



الوظائف الرئيسية للتطبيق

معادل الصوت:

- ملفات تعريف مُعدّة مسبقًا (موسيقى البوب والروك والجاز والإلكترو وغيرها).
- الضبط اليدوي وحفظ الأنماط الخاصة بك.

أوضاع سريعة:

- ANC – إلغاء الضوضاء النشط.
- الشفافية – السماح للأصوات الخارجية بالمرور.
- وضع اللعب – الحد الأدنى من زمن الاستجابة.

البحث عن سماعات الرأس:

- خريطة مع آخر موقع.
- احصل على المسافة الدقيقة إلى جهازك.

تحذير

- قم بتخزين سماعات الرأس في مكان جاف وجيد التهوية، وتجنب ملامستها للماء ودرجات الحرارة المرتفعة والغبار والبيئات الأخرى المسببة للتآكل لتجنب تدهور جودة الصوت.
- استخدم سماعات الرأس وفقًا للتوصيات، مع الانتباه إلى تأثيرات البيئة المحيطة.
- لضمان اتصال مستقر، يوصى بأن تحافظ على مسافة لا تزيد عن 10 أمتار بين هاتفك وسماعات الرأس.
- إذا تعذر توصيل السماعات أو لم تعمل بشكل صحيح، فلا تقم بتفكيكها بنفسك.
- لا يتم تغطية ضمان الجهاز والملحقات في حالة التفكيك غير المصرح به.
- للشحن، استخدم شاحنًا قياسيًا أو شاحنًا محددًا من قبل الشركة المصنعة.
- لضمان الاستخدام السليم لسماعات الأذن، تأكد من وجود شحن كافٍ لها.

القد يؤدي عدم اتباع تعليمات الاستخدام إلى حدوث خلل في المنتج وإبطال الضمان.

Dziękujemy za wybranie Proove! Przed rozpoczęciem korzystania z produktu należy uważnie przeczytać instrukcję obsługi.

PARAMETRY PRODUKTU

Materiał: ABS

Wersja Bluetooth: 6.0

Rozmiar głośnika: Ø40mm

Port: Type-C, AUX

Obsługiwane profile BT: A2DP, AVRCP, HFP

Kodek audio: AAC, SBC

Pojemność baterii: 800mAh

Typ baterii: litowa

Czas pracy (światło włączone): 8 godz (80% głośności)

Czas pracy (światło wyłączone): 60 godz (80% głośności)

Czas ładowania baterii: 2 godz

Zakres częstotliwości: 20Hz-20kHz

Impedancja: 32Ω±15%

Rozmiar produktu: 180x170x75mm


Waga: 247g

PAKIET

- Słuchawki x1
- Kabel do ładowania x1
- Kabel AUX x1
- Karta gwarancyjna x1
- Podręcznik użytkownika x1
- Naklejki x1

SZCZEGÓŁY PRODUKTU

1. Głośność słuchawek +
2. Wielofunkcyjny przycisk
3. Głośność słuchawek -
4. Włącznik zasilania
5. Port Type-C
6. Port audio 3.5




SZCZEGÓŁY PRODUKTU

1. Przesuń przełącznik zasilania w kierunku „ON”, aby usłyszeć sygnał dźwiękowy „włączenie zasilania”. Następnie kontrolka zasilania zaświeci się na niebiesko na 2 sekundy, a następnie zacznie migać na przemian na czerwono i niebiesko. W tym momencie zestaw słuchawkowy przechodzi w stan wyszukiwania i parowania bezprzewodowego.
2. W tym momencie znajdź potrzebne urządzenie na liście urządzeń bezprzewodowych, kliknij, aby się połączyć, a po pomyślnym nawiązaniu połączenia zestaw słuchawkowy wyświetli komunikat „połączono”.
3. Zestaw słuchawkowy może zapamiętać poprzednio sparowane urządzenie. Podczas nawiązywania drugiego połączenia wystarczy włączyć Bluetooth w urządzeniu, a zestaw słuchawkowy automatycznie ponownie połączy się z urządzeniem (jeśli nie nastąpi ponowne połączenie, znajdź nazwę sieci bezprzewodowej na liście sieci bezprzewodowych i kliknij, aby się połączyć).
4. Jeśli zestaw słuchawkowy zawiesi się lub inne funkcje nie będą działać normalnie podczas użytkowania, przesuń przełącznik zasilania w stronę OFF. Po 2 sekundach uruchom ponownie, aby przywrócić działanie zestawu słuchawkowego.

WSKAŹNIK SŁUCHAWEK

Przejdź do trybu wyszukiwania i parowania bezprzewodowego, a diody będą migać naprzemiennie. Dioda sygnalizująca pomyślne sparowanie zgaśnie, a niebieska dioda sygnalizująca stan pracy będzie migać co 3 sekundy.

PODŁĄCZANIE ZA POMOCĄ KABLA



Słuchawki i urządzenia mogą działać bezpośrednio po podłączeniu do kabla. Jeśli słuchawki są w trybie bezprzewodowym, po podłączeniu kabla automatycznie się wyłączą i przejdą w tryb pracy z kablem.

STEROWANIE FUNKCJAMI

Włączanie	Przesuń włącznik zasilania na stronę WŁ
Wyłączanie	Przesuń włącznik zasilania na stronę WYŁ
Głośność +	Krótkie naciśnięcie głośności „+”
Głośność -	Krótkie naciśnięcie głośności „-”
Poprzedni utwór	Długie naciśnięcie przycisku „-”
Następny utwór	Długie naciśnięcie przycisku „+”

Odtwarzanie/pauza	Krótkie naciśnięcie przycisku Wielofunkcyjny
Odbieranie/kończenie połączenia	Krótkie naciśnięcie przycisku Wielofunkcyjny
Odrzucanie połączenia	Długie naciśnięcie przycisku Wielofunkcyjny przez 2 sekundy, gdy nadejdzie połączenie
Aktywowanie asystenta głosowego	Gdy zestaw słuchawkowy działa, kliknij trzykrotnie przycisk Wielofunkcyjny
Tryb wyłączenia światła RGB nausznika	Dwukrotne naciśnięcie przycisku Wielofunkcyjny
Tryb gry	Długie naciśnięcie przycisku Wielofunkcyjny przez 2 sekundy

BEZPIECZNY POZIOM GŁOŚNOŚCI DLA DZIECI

Aby zmienić poziom decybeli, należy jednocześnie nacisnąć przyciski głośności („+” i „-”). Sygnał dźwiękowy w słuchawkach potwierdzi pomyślne ustawienie.

Uwaga: Dostępne są trzy poziomy 75dB/85dB/95dB, odpowiednie dla dzieci w różnym wieku i różnych warunków użytkowania.

APLIKACJA PROOVE

Przed użyciem słuchawek należy zeskanować link z kodem QR, aby pobrać oficjalną aplikację «Proove»

Uwaga: Aplikacja jest dostępna w sklepach App Store i Play Market.

Jak podłączyć słuchawki?

- W ustawieniach Bluetooth smartfona połączyć się ze słuchawkami.



QR for App

- W aplikacji kliknij «+», wybierz swój model od dotu i potwierdź połączenie.
- Aplikacja opcjonalnie zaoferuje udostępnienie kontaktów i historii połączeń.

GŁÓWNE FUNKCJE APLIKACJI

Korektor dźwięku:

- Gotowe profile (pop, rock, jazz, electro itp.).
- Ręczna regulacja i zapisywanie własnych stylów.

Szybkie tryby:



- ANC – aktywna redukcja szumów.
- Transparency – przepuszczanie dźwięków z zewnątrz.
- Tryb gry – minimalne opóźnienie.

Wyszukiwanie słuchawek:

- Mapa z ostatnią lokalizacją.
- Dokładna odległość od urządzenia.

OSTRZEŻENIE

Aby uniknąć pogorszenia jakości dźwięku, słuchawki należy przechowywać w suchym i wentylowanym miejscu, unikając kontaktu z wodą, wysoką temperaturą, kurzem i innymi czynnikami powodującymi korozję. Używaj słuchawek zgodnie z zaleceniami, zwracając uwagę na wpływ otoczenia.



Aby zapewnić stabilne połączenie, zaleca się zachowanie odległości nie większej niż 10 metrów między telefonem a słuchawkami.

Jeśli słuchawki nie mogą się połączyć lub nie działają prawidłowo, nie demontuj ich samodzielnie.

W przypadku nieautoryzowanego demontażu gwarancja na urządzenie i akcesoria nie jest objęta.

Do ładowania należy używać standardowej ładowarki lub ładowarki określonej przez producenta.

Aby zapewnić prawidłowe korzystanie z wkładek dousznych, należy upewnić się, że są one wystarczająco naładowane.

Nieprzestrzeganie instrukcji obsługi może spowodować nieprawidłowe działanie produktu i unieważnienie gwarancji.

Дякуємо, що обрали Proove! Будь ласка, уважно прочитайте посібник користувача перед використанням продукту.

ПАРАМЕТРИ ПРОДУКТУ

Матеріал: ABS

Версія Bluetooth: 6.0

Розмір динаміка: Ø40мм

Порт: Type-C, AUX

Підтримувані профілі BT: A2DP, AVRCP, HFP

Аудіокодек: AAC, SBC

Ємність акумулятора: 800mAh

Тип акумулятора: літійовий

Час роботи (з увімкненим підсвічуванням): 8 год (80% гучності)

Час роботи (з вимкненим підсвічуванням): 60 год (80% гучності)

Час заряджання акумулятора: 2 год

Діапазон частот: 20Гц-20кГц

Опір: $32\Omega \pm 15\%$

Розмір продукту: 180x170x75мм


Вага: 247г

КОМПЛЕКТАЦІЯ

- Навушники x1
- Кабель для зарядки x1
- AUX-кабель x1
- Гарантійний талон x1
- Посібник користувача x1
- Наліпки x1

ДЕТАЛІ ПРОДУКТУ

1. Гучність навушників +
2. Багатофункціональна кнопка
3. Гучність навушників -
4. Вимикач живлення
5. Type-C
6. Аудіопорт 3,5




ЕКСПЛУАТАЦІЯ ПРОДУКТУ

1. Поверніть вимикач живлення в положення «ON», щоб пролунав звуковий сигнал «включення живлення». Далі індикатор живлення загориться синім кольором на 2 секунди, а потім почне по черзі блимати червоним і синім кольорами. У цей момент гарнітура переходить у стан пошуку бездротового з'єднання та сполучення.
2. У цей момент знайдіть необхідний пристрій у списку бездротових пристроїв, натисніть, щоб підключитися, і після успішного підключення гарнітура видасть повідомлення «підключено».
3. Навушники можуть запам'ятати раніше з'єднаний пристрій. При повторному з'єднанні вам потрібно лише увімкнути Bluetooth на пристрої, і навушники автоматично з'єднуються з пристроєм (якщо з'єднання не відбулося, знайдіть назву бездротового пристрою в списку бездротових пристроїв і натисніть, щоб з'єднатися).
4. Якщо навушники зависли або інші функції не працюють нормально під час використання, переведіть вимикач живлення в положення «OFF». Через 2 секунди перезапустіть пристрій, щоб відновити роботу навушників.

ІНДИКАТОР НАВУШНИКІВ

Увійдіть у режим пошуку та сполучення бездротових пристроїв, і індикатори будуть по черзі блимати. Індикатор успішного сполучення згасне, а синій індикатор робочого стану буде блимати раз на 3 секунди.

ПІДКЛЮЧЕННЯ ЗА ДОПОМОГОЮ КАБЕЛЮ



Навушники та пристрої можуть працювати відразу після підключення до кабелю. Якщо навушники перебувають у бездротовому режимі, вони автоматично вимкнуться і перейдуть у режим роботи з кабелем після підключення кабелю.

КЕРУВАННЯ ФУНКЦІЯМИ

Увімкнення	Перемкніть кнопку живлення в положення ON
Вимкнення	Перемкніть тумблер живлення в положення OFF
Гучність +	Натисніть кнопку гучності «+»
Гучність -	Натисніть кнопку гучності «-»
Попередня пісня	Утримуйте кнопку «←»
Наступна пісня	Утримуйте кнопку «+»

Відтворення/Пауза	Натисніть багатофункціональну кнопку
Відповісти/Завершити виклик	Натисніть багатофункціональну кнопку
Відхилити виклик	Утримуйте багатофункціональну кнопку протягом 2 секунд
Активувати голосового помічника	Коли навушники працюють, тричі натисніть багатофункціональну кнопку
Режим вимкнення підсвітки RGB	Двічі натисніть багатофункціональну кнопку
Режим RGB-підсвітки	Утримуйте багатофункціональну кнопку протягом 2 секунд

БЕЗПЕЧНИЙ РІВЕНЬ ГУЧНОСТІ ДЛЯ ДІТЕЙ

Для зміни рівня децибелів необхідно одночасно натиснути кнопки гучності («+» та «-»). В навушниках звуковий сигнал підтвердить успішне налаштування.

Примітка: Доступно три рівні 75дБ/85дБ/95дБ, що підходять для дітей різного віку та умов використання.

ДОДАТОК PROOVE

Перед використанням навушників, будь ласка, відскануйте QR-код, щоб завантажити офіційний додаток «Proove»

Примітка: Додаток доступний в App Store та Play Market.

Як підключити навушники?

- У Bluetooth налаштуваннях смартфона під'єднайтесь до навушників.




QR for App

- У додатку натисніть «+», оберіть свою модель знизу та підтвердьте підключення.
- Додаток за бажанням запропонує надати доступ до контактів та історії викликів.

ОСНОВНИЙ ФУНКЦІОНАЛ ДОДАТКА


Еквалайзер:

- Готові профілі (поп, рок, джаз, електро тощо).
- Ручне налаштування та збереження своїх стилів.



Швидкі режими:

- ANC – активне шумопоглинання.
- Прозорість – пропускання зовнішніх звуків.
- Ігровий режим – мінімальна затримка.



Пошук навушників:

- Карта з останнім місцеперебуванням.
- Точна відстань до пристрою.

ЗАСТЕРЕЖЕННЯ

- Навушники слід зберігати в сухому та провітрюваному місці, уникаючи контакту з водою, високою температурою, пилом та іншими агресивними середовищами, щоб запобігти зниженню якості звуку.
- Використовуйте навушники відповідно до рекомендацій, звертаючи увагу на вплив навколишнього середовища.

- Щоб забезпечити стабільне з'єднання, рекомендується дотримуватися дистанції не більше 10 метрів між телефоном і навушниками.
- Якщо навушники не можуть підключитися або працювати належним чином, не розбирайте їх самостійно.
- Гарантія на пристрій і аксесуари не поширюється на випадки самостійного розбирання.
- Для заряджання використовуйте стандартний зарядний пристрій або той, що вказаний виробником.
- Щоб забезпечити нормальну роботу навушників, переконайтеся, що рівень заряду достатній.

Порушення правил експлуатації може призвести до втрати працездатності продукту та втрати гарантії.

Спасибо, что выбрали Proove! Пожалуйста, внимательно прочитайте руководство пользователя перед использованием продукта.

ПАРАМЕТРЫ ПРОДУКТА

Материал: ABS

Версия Bluetooth: 6.0

Размер динамика: Ø40мм

Порт: Type-C, AUX

Поддерживаемые профили BT: A2DP, AVRCP, HFP

Аудиокодек: AAC, SBC

Емкость аккумулятора: 800мАч

Тип батареи: литиевая

Время работы (с включенной подсветкой): 8 ч (80% громкости)

Время работы (с выключенной подсветкой): 60 ч (80% громкости)

Время зарядки батареи: 2 ч

Диапазон частот: 20Гц-20 кГц

Сопротивление: $32\Omega \pm 15\%$

Размер продукта: 180x170x75мм


Вес: 247г

КОМПЛЕКТАЦИЯ

- Наушники x1
- Кабель для зарядки x1
- AUX-кабель x1
- Гарантийный талон x1
- Руководство пользователя x1
- Стикеры x1

ДЕТАЛИ ПРОДУКТА

1. Громкость наушников +
2. Многофункциональная кнопка
3. Громкость наушников -
4. Выключатель питания
5. Type-C
6. Аудиоразъем 3.5мм




ЭКСПЛУАТАЦИЯ ПРОДУКТА

1. Поверните выключатель питания в положение «ON», чтобы услышать звуковой сигнал «включение питания». Затем индикатор питания загорится синим цветом на 2 секунды, а затем начнет мигать поочередно красным и синим цветом. В это время гарнитура переходит в режим поиска и сопряжения беспроводных устройств.
2. В это время найдите необходимое устройство в списке беспроводных устройств, нажмите, чтобы подключиться, и после успешного подключения гарнитура выдаст сообщение «подключено».
3. Гарнитура может запомнить ранее сопряженное устройство. При повторном подключении вам нужно только включить Bluetooth в устройстве, и гарнитура автоматически подключится к устройству (если подключение не восстанавливается, найдите название беспроводной сети в списке беспроводных сетей и нажмите, чтобы подключиться).
4. Если гарнитура зависла или другие функции не работают нормально во время использования, переведите выключатель питания в положение «OFF». Через 2 секунды перезапустите устройство, чтобы восстановить работу гарнитуры.

ИНДИКАТОР НАУШНИКОВ

Войдите в режим поиска и сопряжения беспроводных устройств, индикаторы будут мигать поочередно. Индикатор успешного сопряжения погаснет, а синий индикатор рабочего состояния будет мигать раз в 3 секунды.

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ КАБЕЛЯ ДЛЯ ПОДКЛЮЧЕНИЯ



Наушники и устройства могут работать сразу после подключения к кабелю. Если наушники находятся в беспроводном режиме, после подключения кабеля они автоматически отключатся и перейдут в режим работы с кабелем.

УПРАВЛЕНИЕ ФУНКЦИЯМИ

Включение	Переключите тумблер питания в положение ON
Выключение	Переключите тумблер питания в положение OFF
Громкость +	Нажмите кнопку громкости «+»
Громкость -	Нажмите кнопку громкости «-»
Предыдущий трек	Удерживайте кнопку «-»
Следующий трек	Удерживайте кнопку «+»

Воспроизведение/Пауза	Нажмите многофункциональную кнопку
Ответить/Завершить звонок	Нажмите многофункциональную кнопку
Отклонить звонок	Удерживайте многофункциональную кнопку в течение 2 секунд
Активировать голосового помощника	Когда наушники работают, трижды нажмите многофункциональную кнопку
Режим выключения RGB-подсветки	Дважды нажмите многофункциональную кнопку
Режим RGB-подсветки	Удерживайте многофункциональную кнопку в течение 2 секунд

БЕЗОПАСНЫЙ УРОВЕНЬ ГРОМКОСТИ ДЛЯ ДЕТЕЙ

Для изменения уровня децибел необходимо одновременно нажать кнопки громкости («+» и «-»). В наушниках звуковой сигнал подтвердит успешную настройку.

Примечание: Доступно три уровня 75дБ/85дБ/95дБ, подходящие для детей разного возраста и условий использования.

ПРИЛОЖЕНИЕ PROOVE

Перед использованием наушников отсканируйте ссылку с QR-кодом, чтобы скачать официальное приложение «Proove».

Примечание: Оно доступно в App Store и Play Market.

Как подключить наушники?

- В Bluetooth настройках смартфона подключитесь к наушникам.



- В приложении нажмите «+», выберите свою модель снизу и подтвердите подключение.
- Приложение по желанию предложит предоставить доступ к контактам и истории вызовов.

ОСНОВНОЙ ФУНКЦИОНАЛ ПРИЛОЖЕНИЯ

Эквалайзер:

- Готовые профили (поп, рок, джаз, электро и т.д.).
- Ручная настройка и сохранение своих стилей.

Быстрые режимы:



- ANC – активное шумопоглощение.
- Прозрачность – пропускание внешних звуков.
- Игровой режим – минимальная задержка.

Поиск наушников:

- Карта с последним местоположением.
- Точное расстояние до устройства.

ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ

- Наушники следует хранить в сухом и проветриваемом месте, избегая контакта с водой, высокой температурой, пылью и другими агрессивными средами, чтобы избежать снижения качества звука.
- Используйте наушники в соответствии с рекомендациями, обращая внимание на воздействие окружающей среды.



- Чтобы обеспечить стабильное соединение, рекомендуется соблюдать дистанцию не более 10 метров между телефоном и наушниками.
- Если наушники не могут подключиться или должным образом работать, не разбирайте их самостоятельно.
- Гарантия на устройство и аксессуары не распространяется на случаи самостоятельной разборки.
- Для зарядки используйте стандартное зарядное устройство или то, что указано производителем.
- Чтобы обеспечить нормальное использование наушников, убедитесь, что их заряд достаточен.

Нарушение правил эксплуатации может привести к потере работоспособности продукта и потере гарантии.

WARNING



Please follow the above safety instructions otherwise it will cause fire, electric shock, damage or other damage.



Shenzhen Anyway Technology Co., Ltd.

27th Floor, Building 1, Huaqiang Kechuang Plaza, Futian District, Shenzhen, China

Designed by Proove. Made in China

PROD
UCT
WITH
LOVE



Join Proove on
social media!