

FUNK

Bluetooth Speaker

15w



User Manual

proove

EN ENGLISH	01
ES ESPAÑOL	05
DE DEUTSCH	09
FR FRANÇAIS	13
CH 中文	17
AR العربية	21
PL POLSKI	25
UA УКРАЇНСЬКА	29
RU РУССКИЙ	33

Thank you for choosing Proove! Please read the user manual carefully before using the product.

PRODUCT PARAMETERS



Material: ABS+silicone
 Bluetooth version: 5.4
 Speaker size: 1.75"x2
 Speaker power: 12W RMS
 Maximum power: 15W
 Port: Type-C
 Audio mode: BT, TWS, AUX(Type-C)
 Audio range: $\pm 90\text{dB}$
 Battery capacity: 2600mAh
 Operating time: 6 h (70% volume)
 Battery charging time: 2 h
 Connection distance: up to 20m
 Frequency range: 20Hz-20kHz
 Product size: 100x50.2x102.8mm
 Weight: 311g

PACKAGE

- Portable speaker x1
- Power cable x1
- Leather case x1
- Warranty card x1
- User manual x1
- Stickers x1

PRODUCT DETAILS

1. Volume up/Next track
2. Play/Pause
3. Volume down/Last track
4. Microphone
5. Battery level lights
6. Bluetooth status light
7. Lights button
8. Bluetooth button
9. Type-C port



PRODUCT OPERATION

POWER

- To turn on, press and hold the "Play/Pause" button for 4 seconds.
- To turn off, press and hold the "Play/Pause" button for 2 seconds.

BLUETOOTH MODE

- Turn on Bluetooth on your device by pressing the "Bluetooth button".
- Turn on Bluetooth on your phone or other device, find the name of the desired device in the list of available devices, and connect.
- Briefly press the "Play/Pause" button

ANSWERING/REJECTING CALLS

- To answer a call, briefly press the "Play/Pause" button.
- To reject a call, press and hold the "Play/Pause" button.
- To end a call at the end of a conversation, briefly press the "Play/Pause" button.

CONNECTING BLUETOOTH

- Disconnecting and deleting a Bluetooth pairing: Briefly press the Bluetooth button for 3 seconds, and you will hear a beep.
- Disconnecting Bluetooth: Briefly press the Bluetooth button, and you will hear a double beep.
- Reconnecting Bluetooth: Briefly press the Bluetooth button, and you will hear a single beep.

WIRED CONNECTION

- Use a Type-C cable to connect. The device will automatically recognize your smartphone or other gadget.

VOLUME CONTROL

- To increase the volume, briefly press "Volume Up/Next Track."
- To decrease the volume, briefly press "Volume Down/Last Track."
- To play the previous song, press "Volume Down/Last Track."
- To play the next song, press "Volume Up/Next Track."

TWS MODE

- To enable TWS mode: press the Bluetooth button twice. The two devices will automatically connect to each other.
- To turn off TWS mode: press the Bluetooth button twice. The two devices will automatically disconnect from each other.

BACKLIGHT MODE

- To turn the backlight on or off, press the "Lights button" twice.
- To switch the backlight, briefly press the "Lights button".

PROOVE APP

Before using the portable speaker, please scan the QR code to download the official "Proove" app.

Note: It is available in the App Store and Play Market.



HOW TO CONNECT THE PORTABLE SPEAKER?

- Turn on the portable speaker.
- Connect to the device in the Bluetooth settings of your smartphone.
- In the app, press "+", select your model at the bottom, and confirm the connection.
- The app will ask for access to your contacts and call history if you want.


MAIN APP FEATURES

Equalizer:

- Ready-made profiles (pop, rock, jazz, electro, etc.).
- Manual adjustment and saving of your own styles.

Device search:

- Map with last location.
- Exact distance to the device.



Bass boost:

- Boosts low frequencies, making the sound deeper and richer.



RGB Settings:

- Color and lighting mode selection.

WARNING

- Do not disassemble or attempt to repair or modify this product yourself, as tampering with its design may damage the device, impair its functionality, or create a hazard for the user.
- Avoid overheating and do not use the device in high-temperature environments.
- Avoid dropping, strong impacts, or significant pressure on the product.
- Store and use the device in dry conditions, as far away as possible from sources of heat and moisture.
- The product is equipped with a built-in battery. Please do not pollute the environment when disposing of it. Try to dispose of it separately and in an environmentally friendly manner.
-

Failure to observe the operating instructions may result in malfunctioning of the product and void the warranty.



Gracias por elegir Proove. Lea atentamente el manual de usuario antes de utilizar el producto.

PARÁMETROS DEL PRODUCTO

Material: ABS+silicona

Versión de Bluetooth: 5.4

Tamaño del altavoz: 1.75"x2

Potencia del altavoz: 12W RMS

Potencia máxima: 15W

Puerto: Type-C

Modo de audio: BT, TWS, AUX(Type-C)

Rango de audio: ± 90 dB

Capacidad de la batería: 2600mAh

Tiempo de funcionamiento: 6 h (70% volumen)

Tiempo de carga de la batería: 2 h

Distancia de conexión: hasta 20m

Rango de frecuencia: 20Hz-20kHz

Tamaño del producto: 100x50.2x102.8mm



Peso: 311g

PAQUETE

- Sistema de altavoces x1
- Cable de alimentación x1
- Estuche de cuero x1
- Tarjeta de garantía x1
- Manual de usuario x1
- Pegatinas x1

DETALLES DEL PRODUCTO

1. Subir volumen/Pista siguiente
2. Reproducir/Pausar
3. Bajar volumen/Pista anterior
4. Micrófono
5. Indicadores de nivel de batería
6. Indicador de estado de Bluetooth
7. Botón de luces
8. Botón de Bluetooth
9. Puerto Type-C



FUNCIONAMIENTO DEL PRODUCTO

ENCENDIDO

- Para encenderlo, mantenga pulsado el botón «Reproducir/Pausar» durante 4 segundos.
- Para apagarlo, mantenga pulsado el botón «Reproducir/Pausar» durante 2 segundos.

MODO BLUETOOTH

- Active el Bluetooth en su dispositivo pulsando el «botón Bluetooth».
- Active el Bluetooth en su teléfono u otro dispositivo, busque el nombre del dispositivo deseado en la lista de dispositivos disponibles y conéctese.
- Pulse brevemente el botón «Reproducir/Pausa».

RESPONDER/RECHAZAR LLAMADAS

- Para responder a una llamada, pulse brevemente el botón «Reproducir/Pausa».
- Para rechazar una llamada, mantenga pulsado el botón «Reproducir/Pausa».
- Para finalizar una llamada al terminar la conversación, pulse brevemente el botón «Reproducir/Pausa».

CONEXIÓN BLUETOOTH

- Desconexión y eliminación de un emparejamiento Bluetooth: pulse brevemente el botón durante 3 segundos y oirá un pitido.
- Desconexión Bluetooth: pulse brevemente el botón y oirá un doble pitido.
- Volver a conectar Bluetooth: pulse brevemente el botón y oirá un pitido único.

CONEXIÓN POR CABLE

- Utiliza un cable Type-C para conectarte. El dispositivo reconocerá automáticamente tu smartphone u otro dispositivo.

CONTROL DE VOLUMEN

- Para subir el volumen, pulse brevemente «Subir volumen/Pista siguiente».
- Para bajar el volumen, pulse brevemente «Bajar volumen/Pista anterior».
- Para reproducir la canción anterior, pulse «Bajar volumen/Pista anterior».
- Para reproducir la canción siguiente, pulse «Subir volumen/Pista siguiente».

MODO TWS

- Para activar el modo TWS: pulse el Bluetooth botón dos veces. Los dos dispositivos se conectarán automáticamente entre sí.
- Para desactivar el modo TWS: pulse el Bluetooth botón dos veces. Los dos dispositivos se desconectarán automáticamente entre sí.

MODO DE RETROILUMINACIÓN

- Para encender o apagar la retroiluminación, pulse dos veces el botón «Luces».
- Para cambiar la retroiluminación, pulse brevemente el botón «Luces».

APLICACIÓN PROOVE

Antes de utilizar el altavoz portátil, escanee el código QR para descargar la aplicación oficial «Proove».

Nota: La aplicación está disponible en App Store y Play Market.



QR for App

¿CÓMO CONECTAR EL DISPOSITIVO?

- Encienda el altavoz portátil.
- Conéctese al dispositivo en la configuración de Bluetooth de su smartphone.
- En la aplicación, pulse «+», seleccione su modelo en la parte inferior y confirme la conexión.
- La aplicación le pedirá acceso a sus contactos y al historial de llamadas si lo desea.


FUNCIONES PRINCIPALES DE LA APLICACIÓN

Ecualizador:

- Perfiles predefinidos (pop, rock, jazz, electro, etc.).
- Configuración manual y almacenamiento de sus propios estilos.

Búsqueda de dispositivos:

- Mapa con la última ubicación.
- Distancia exacta al dispositivo.



Amplificación de graves:

- Amplifica las frecuencias bajas, haciendo que el sonido sea más profundo y rico.



Configuración RGB:

- Selección de colores y modos de iluminación.

ADVERTENCIA

- No desmonte ni intente reparar o modificar este producto por su cuenta, ya que manipular su diseño puede dañar el dispositivo, afectar a su funcionalidad o suponer un peligro para el usuario.
- Evite el sobrecalentamiento y no utilice el dispositivo en entornos con altas temperaturas.
- Evite caídas, golpes fuertes o presiones significativas sobre el producto.
- Guarde y utilice el dispositivo en condiciones secas, lo más lejos posible de fuentes de calor y humedad.
- El producto está equipado con una batería incorporada. No contamine el medio ambiente al desecharlo. Intente desecharlo por separado y de forma respetuosa con el medio ambiente.

El incumplimiento de las instrucciones de uso puede provocar el mal funcionamiento del producto y anular la garantía.



Vielen Dank, dass Sie sich für Proove entschieden haben! Bitte lesen Sie das Benutzerhandbuch sorgfältig durch, bevor Sie das Produkt verwenden.

PRODUKT-PARAMETER



Material: ABS+Silikon
 Bluetooth Version: 5.4
 Lautsprechergröße: 1.75"x2
 Lautsprecherleistung: 12W RMS
 Maximale Leistung: 15W
 Anschluss: Type-C
 Audio-Modus: BT, TWS, AUX(Type-C)
 Audiobereich: ± 90 dB
 Batteriekapazität: 2600mAh
 Betriebszeit: 6 Std (70% Lautstärke)
 Batterieladezeit: 2 Std
 Verbindungsreichweite: bis zu 20m
 Frequenzbereich: 20Hz-20kHz
 Produktgröße: 100x50.2x102.8mm
 Gewicht: 311g

PAKET

- Lautsprechersystem x1
- Netzkabel x1
- Garantiekarte x1
- Ledertasche x1
- Bedienungsanleitung x1
- Aufkleber x1

EINZELHEITEN ZUM PRODUKT

1. Lautstärke erhöhen/Nächster Titel
2. Wiedergabe/Pause
3. Lautstärke verringern/Letzter Titel
4. Mikrofon
5. Batteriestandsanzeige
6. Bluetooth-Statusanzeige
7. Tastenbeleuchtung
8. Bluetooth-Taste
9. Type-C-Anschluss



BETRIEB DES PRODUKTS

STROMVERSORGUNG

- Zum Einschalten halten Sie die Taste „Wiedergabe/Pause“ 4 Sekunden lang gedrückt.
- Zum Ausschalten halten Sie die Taste „Wiedergabe/Pause“ 2 Sekunden lang gedrückt.

BLUETOOTH-MODUS

- Schalten Sie Bluetooth auf Ihrem Gerät ein, indem Sie die „Bluetooth-Taste“ drücken.
- Schalten Sie Bluetooth auf Ihrem Telefon oder einem anderen Gerät ein, suchen Sie den Namen des gewünschten Geräts in der Liste der verfügbaren Geräte und stellen Sie eine Verbindung her.
- Drücken Sie kurz die Taste „Wiedergabe/Pause“.

ANRUF ANNEHMEN/ABLEHNEN

- Um einen Anruf anzunehmen, drücken Sie kurz die Taste „Wiedergabe/Pause“.
- Um einen Anruf abzulehnen, halten Sie die Taste „Wiedergabe/Pause“ gedrückt.
- Um einen Anruf nach Beendigung des Gesprächs zu beenden, drücken Sie kurz die Taste „Wiedergabe/Pause“.

BLUETOOTH VERBINDEN

- Bluetooth-Kopplung trennen und löschen: Drücken Sie die Taste kurz 3 Sekunden lang, bis Sie einen Piepton hören.
- Bluetooth trennen: Drücken Sie die Taste kurz, bis Sie einen doppelten Piepton hören.
- Bluetooth erneut verbinden: Drücken Sie kurz die Taste, woraufhin Sie einen einzelnen Piepton hören.

KABELVERBINDUNG

- Verwenden Sie zum Anschließen ein Type-C-Kabel. Das Gerät erkennt Ihr Smartphone oder anderes Gerät automatisch.

LAUTSTÄRKEREGELUNG

- Um die Lautstärke zu erhöhen, drücken Sie kurz „Lautstärke erhöhen/nächster Titel“.
- Um die Lautstärke zu verringern, drücken Sie kurz „Lautstärke verringern/letzter Titel“.
- Um den vorherigen Titel abzuspielen, drücken Sie „Lautstärke verringern/letzter Titel“.
- Um den nächsten Titel abzuspielen, drücken Sie „Lautstärke erhöhen/nächster Titel“.

TWS-MODUS

- So aktivieren Sie den TWS-Modus: Drücken Sie die Bluetooth Taste zweimal. Die beiden Geräte verbinden sich automatisch miteinander.
- So deaktivieren Sie den TWS-Modus: Drücken Sie die Bluetooth Taste zweimal. Die beiden Geräte trennen sich automatisch voneinander.

HINTERGRUNDBELEUCHTUNGSMODUS

- Um die Hintergrundbeleuchtung ein- oder auszuschalten, drücken Sie zweimal die Taste „Lights“.
- Um die Hintergrundbeleuchtung zu wechseln, drücken Sie kurz die Taste „Lights“.

APP PROOVE

Scannen Sie vor der Verwendung des tragbaren Lautsprechers den QR-Code, um die offizielle App „Proove“ herunterzuladen.

Hinweis: Die App ist im App Store und im Play Market erhältlich.



QR for App

WIE VERBINDE ICH DAS GERÄT?

- Schalten Sie den tragbaren Lautsprecher ein.
- Verbinden Sie sich mit dem Gerät in den Bluetooth-Einstellungen Ihres Smartphones.
- Drücken Sie in der App auf „+“, wählen Sie unten Ihr Modell aus und bestätigen Sie die Verbindung.
- Die App fragt Sie, ob Sie Zugriff auf Ihre Kontakte und Ihren Anrufverlauf gewähren möchten.


HAUPTFUNKTIONEN DER APP

Equalizer:

- Voreingestellte Profile (Pop, Rock, Jazz, Elektro usw.).
- Manuelle Einstellung und Speicherung eigener Stile.

Gerätesuche:

- Karte mit dem letzten Standort.
- Genaue Entfernung zum Gerät.



Bassverstärkung:

- Verstärkt die tiefen Frequenzen und macht den Klang tiefer und satter.



RGB-Einstellungen:

- Farb- und Beleuchtungsmodi auswählen.

WARNUNG

- Zerlegen Sie dieses Produkt nicht und versuchen Sie nicht, es selbst zu reparieren oder zu modifizieren, da Manipulationen am Design das Gerät beschädigen, seine Funktionalität beeinträchtigen oder eine Gefahr für den Benutzer darstellen können.
- Vermeiden Sie Überhitzung und verwenden Sie das Gerät nicht in Umgebungen mit hohen Temperaturen.
- Vermeiden Sie Stürze, starke Stöße oder starken Druck auf das Produkt.
- Bewahren Sie das Gerät an einem trockenen Ort auf und verwenden Sie es unter trockenen Bedingungen, möglichst weit entfernt von Wärme- und Feuchtigkeitsquellen.
- Das Produkt ist mit einem eingebauten Akku ausgestattet. Bitte verschmutzen Sie bei der Entsorgung nicht die Umwelt. Versuchen Sie, das Produkt separat und auf umweltfreundliche Weise zu entsorgen.

Die Nichtbeachtung der Bedienungsanleitung kann zu Fehlfunktionen des Produkts und zum Erlöschen der Garantie führen.



Merci d'avoir choisi Proove! Veuillez lire attentivement le manuel d'utilisation avant d'utiliser le produit.

PARAMÈTRES DU PRODUIT

Matériau: ABS+silicone

Version Bluetooth: 5.4

Taille des haut-parleurs: 1.75"x2

Puissance du haut-parleur: 12W RMS

Puissance maximale: 15W

Port: Type-C

Mode audio: BT, TWS, AUX(Type-C)

Gamme audio: ± 90 dB

Capacité de la batterie: 2600mAh

Durée de fonctionnement: 6 h (70% volume)

Temps de charge de la batterie: 2 h

Distance de connexion: jusqu'à 20m

Plage de fréquences: 20Hz-20kHz

Dimensions du produit: 100x50.2x102.8mm



Poids: 311g

PAQUET

- Système d'enceintes x1
- Câble d'alimentation x1
- Étui en cuir x1
- Carte de garantie x1
- Manuel d'utilisation x1
- Autocollants x1

DÉTAILS DU PRODUIT

1. Augmenter le volume/Piste suivante
2. Lecture/Pause
3. Baisser le volume/Piste précédente
4. Micro
5. Voyants de niveau de batterie
6. Voyant d'état Bluetooth
7. Bouton Lumières
8. Bouton Bluetooth
9. Port Type-C



FONCTIONNEMENT DU PRODUIT

ALIMENTATION

- Pour allumer, appuyez sur le bouton « Lecture/Pause » et maintenez-le enfoncé pendant 4 secondes.
- Pour éteindre, appuyez sur le bouton « Lecture/Pause » et maintenez-le enfoncé pendant 2 secondes.

MODE BLUETOOTH

- Activez le Bluetooth sur votre appareil en appuyant sur le bouton « Bluetooth ».
- Activez le Bluetooth sur votre téléphone ou autre appareil, recherchez le nom de l'appareil souhaité dans la liste des appareils disponibles, puis connectez-vous.
- Appuyez brièvement sur le bouton « Lecture/Pause ».

RÉPONDRE/REFUSER DES APPELS

- Pour répondre à un appel, appuyez brièvement sur le bouton « Lecture/Pause ».
- Pour rejeter un appel, appuyez sur le bouton « Lecture/Pause » et maintenez-le enfoncé.
- Pour mettre fin à un appel à la fin d'une conversation, appuyez brièvement sur le bouton « Lecture/Pause ».

CONNEXION BLUETOOTH

- Déconnexion et suppression d'un appairage Bluetooth : appuyez brièvement sur le bouton pendant 3 secondes et vous entendrez un bip.
- Déconnexion Bluetooth : appuyez brièvement sur le bouton et vous entendrez un double bip.
- Reconnecter le Bluetooth : appuyez brièvement sur le bouton et vous entendrez un bip unique.

CONNEXION FILAIRE

- Utilisez un câble de Type-C pour vous connecter. L'appareil reconnaîtra automatiquement votre smartphone ou autre gadget.

CONTRÔLE DU VOLUME

- Pour augmenter le volume, appuyez brièvement sur « Volume +/Piste suivante ».
- Pour diminuer le volume, appuyez brièvement sur « Volume -/Piste précédente ».
- Pour lire la chanson précédente, appuyez sur « Volume -/Piste précédente ».
- Pour lire la chanson suivante, appuyez sur « Volume +/Piste suivante ».

MODE TWS

- Pour activer le mode TWS : appuyez deux fois sur le bouton Bluetooth. Les deux appareils se connecteront automatiquement l'un à l'autre.
- Pour désactiver le mode TWS : appuyez deux fois sur le bouton Bluetooth. Les deux appareils se déconnecteront automatiquement l'un de l'autre.

MODE RÉTROÉCLAIRAGE

- Pour activer ou désactiver le rétroéclairage, appuyez deux fois sur le bouton « Lumières ».
- Pour changer le rétroéclairage, appuyez brièvement sur le bouton « Lumières ».

APPLICATION PROOVE

Avant d'utiliser l'enceinte portable, scannez le code QR pour télécharger l'application officielle Provee.



QR for App

Remarque: elle est disponible dans l'App Store et sur Play Market.

COMMENT CONNECTER L'ENCEINTE PORTABLE ?

- Allumez l'enceinte portable.
- Connectez-vous à l'appareil dans les paramètres Bluetooth de votre smartphone.
- Dans l'application, appuyez sur « + », sélectionnez votre modèle en bas et confirmez la connexion.
- L'application vous demandera l'accès à vos contacts et à votre historique d'appels si vous le souhaitez.


PRINCIPALES FONCTIONNALITÉS DE L'APPLICATION

Égaliseur:

- Profils prédéfinis (pop, rock, jazz, électro, etc.).
- Réglage manuel et enregistrement de vos propres styles.

Recherche d'appareil:

- Carte avec dernier emplacement.
- Distance exacte par rapport à l'appareil.



Amplification des basses:

- Amplifie les basses fréquences, rendant le son plus profond et plus riche.




Paramètres RGB :

- Choix des couleurs et des modes d'éclairage.

AVERTISSEMENT

- Ne démontez pas, ne réparez pas et ne modifiez pas ce produit vous-même, car toute altération de sa conception pourrait endommager l'appareil, nuire à son fonctionnement ou présenter un danger pour l'utilisateur.
- Évitez la surchauffe et n'utilisez pas l'appareil dans des environnements à haute température.
- Évitez de faire tomber le produit, de lui infliger des chocs violents ou d'exercer une pression importante sur lui.
- Conservez et utilisez l'appareil dans un endroit sec, aussi loin que possible des sources de chaleur et d'humidité.
- Le produit est équipé d'une batterie intégrée. Veuillez ne pas polluer l'environnement lorsque vous le jetez. Essayez de le jeter séparément et de manière écologique.

Die Nichtbeachtung der Bedienungsanleitung kann zu Fehlfunktionen des Produkts und zum Erlöschen der Garantie führen.



感谢您选择 Proove! 请在使用前仔细阅读用户手册。

产品参数

材料: ABS+硅胶

蓝牙版本: 5.4

扬声器尺寸: 1.75"x2

扬声器功率: 12W RMS

最大功率: 15W

端口: Type-C

音频模式: BT, TWS, AUX(Type-C)

音频范围: $\pm 90\text{dB}$

电池容量: 2600mAh

工作时间: 6 小时 (70% 音量)

电池充电时间: 2 小时

连接距离: 最远 20m

频率范围: 20Hz-20kHz

产品尺寸: 100x50.2x102.8mm



重量: 311g

内容物

- 扬声器系统 x1
- 电源线 x1
- 皮革保护套 x1
- 保修卡 x1
- 用户手册 x1
- 贴纸 x1

产品详情

1. 音量增大/下一首
2. 播放/暂停
3. 音量减小/上一首
4. 麦克风
5. 电池电量指示灯
6. 蓝牙状态指示灯
7. 灯光按钮
8. 蓝牙按钮
9. Type-C接口



设备操作

电源

- 开启电源: 长按“播放/暂停”按钮4秒.
- 关闭电源: 长按“播放/暂停”按钮2秒.

蓝牙模式

- 按下“蓝牙按钮”开启设备蓝牙功能.
- 在手机或其他设备开启蓝牙, 从可用设备列表中选择目标设备名称进行连接.
- 短按“播放/暂停”按钮

接听/拒接来电

- 短按“播放/暂停”按钮接听来电.
- 拒接来电: 长按“播放/暂停”按钮.
- 通话结束后挂断: 短按“播放/暂停”按钮.

蓝牙连接指南

- 解除蓝牙配对: 短按按钮3秒, 听到单声提示音.
- 断开蓝牙连接: 短按按钮, 听到双声提示音.
- 重新连接蓝牙: 短按按钮, 将听到单声提示音.

有线连接

- 使用Type-C数据线进行连接. 设备将自动识别您的智能手机或其他电子设备.

音量控制

- 增大音量: 短按“音量+/下一曲”.
- 减小音量: 短按“音量-/上一曲”.
- 播放上一首歌曲: 按下“音量-/上一曲”.
- 播放下一首歌曲: 按下“音量+/下一曲”.

TWS模式

- 开启TWS模式: 双击按钮. 两台设备将自动配对连接.
- 关闭TWS模式: 双击按钮. 两台设备将自动断开连接.

背光模式

- 开启/关闭背光: 双击“灯光按钮”.
- 切换背光模式: 短按“灯光按钮”.

PROOVE应用

使用便携音箱前, 请扫描二维码下载官方“Proove”应用.

注: 该应用可在App Store和Play商店获取.



QR for App


如何连接设备?

- 开启便携音箱.
- 在智能手机蓝牙设置中连接设备.
- 在应用中点击“+”, 底部选择您的型号并确认连接.
- 应用程序将请求访问您的联系人及通话记录 (如需).

应用程序主要功能

均衡器:

- 预设音效模式 (流行, 摇滚, 爵士, 电子等).
- 手动调节并保存自定义音效.



设备搜索:


- 显示最近位置地图.
- 精确显示设备距离.

低音增强:

- 强化低频表现, 使声音更浑厚饱满.

RGB 设置:


- 选择颜色和灯光模式.



警告

- 严禁自行拆解、维修或改装本产品，擅自改动设计可能导致设备损坏、功能失效或引发安全隐患。
- 避免过热，勿在高温环境使用。
- 避免摔落、强烈撞击或施加过大压力。
- 请将设备存放在干燥环境中，并尽可能远离热源和潮湿源。
- 本产品内置电池，废弃处理时请勿污染环境，建议进行分类回收并采用环保方式处置。

不遵守操作说明可能导致产品故障并使保修失效



شكراً لاختيارك IProove! يُرجى قراءة دليل المستخدم بعناية قبل استخدام المنتج.

معلومات المنتج

المادة: ABS+سيليكون

إصدار البلوتوث: 5.4

حجم مكبر الصوت: 1.75x2"

قوة مكبر الصوت: 12W RMS

الطاقة القصوى: 15W

المنفذ: Type-C

وضع الصوت: BT, TWS, AUX(Type-C)

نطاق الصوت: 90dB±

سعة البطارية: 2600mAh

وقت التشغيل: 6 ساعات (70% من مستوى الصوت)

وقت شحن البطارية: ساعتان

مسافة الاتصال: حتى 20m

نطاق التردد: 20Hz-20kHz

حجم المنتج: 100x50.2x102.8mm



الوزن: 311g

علية

- نظام مكبرات الصوت × 1
- كابل الطاقة × 1
- حقيبة جلدية × 1
- بطاقة الضمان × 1
- دليل المستخدم × 1
- ملصقات × 1

تفاصيل المنتج

1. رفع مستوى الصوت/المسار التالي
2. تشغيل/إيقاف مؤقت
3. خفض مستوى الصوت/المسار الأخير
4. ميكروفون
5. مصابيح مستوى البطارية
6. مصباح حالة البلوتوث
7. زر المصباح
8. زر البلوتوث
9. منفذ Type-C



تشغيل المنتج

التشغيل

- للتشغيل، اضغط مع الاستمرار على زر "تشغيل/إيقاف مؤقت" لمدة 4 ثوانٍ.
- لإيقاف التشغيل، اضغط مع الاستمرار على زر "تشغيل/إيقاف مؤقت" لمدة ثانيتين.

وضع البلوتوث

- قم بتشغيل البلوتوث على جهازك بالضغط على زر "البلوتوث".
- قم بتشغيل البلوتوث على هاتفك أو أي جهاز آخر، وابحث عن اسم الجهاز المطلوب في قائمة الأجهزة المتاحة، ثم قم بالاتصال.
- اضغط لفترة قصيرة على زر "تشغيل/إيقاف مؤقت".

الرد على المكالمات/رفضها

- للرد على مكالمات، اضغط لفترة قصيرة على زر "تشغيل/إيقاف مؤقت".
- لرفض مكالمات، اضغط مع الاستمرار على زر "تشغيل/إيقاف مؤقت".
- لإنهاء مكالمات في نهاية المحادثة، اضغط لفترة وجيزة على زر "تشغيل/إيقاف مؤقت".

توصيل البلوتوث

- فصل وحذف اقتران البلوتوث: اضغط لفترة وجيزة على الزر لمدة 3 ثوانٍ وستسمع صوتًا.
- فصل البلوتوث: اضغط لفترة وجيزة على الزر وستسمع صوتًا مزدوجًا.
- إعادة توصيل البلوتوث: اضغط على الزر لفترة وجيزة، وستسمع صوتًا واحدًا.

اتصال سلكي

- استخدم كابل من Type-C سيتعرف الجهاز تلقائيًا على هاتفك الذكي أو أي جهاز آخر.

التحكم في مستوى الصوت

- لزيادة مستوى الصوت، اضغط لفترة وجيزة على "رفع مستوى الصوت/المقطع التالي".
- لتقليل مستوى الصوت، اضغط لفترة وجيزة على "خفض مستوى الصوت/المقطع الأخير".
- لتشغيل الأغنية السابقة، اضغط على "خفض مستوى الصوت/المقطع الأخير".
- لتشغيل الأغنية التالية، اضغط على "رفع مستوى الصوت/المقطع التالي".

وضع TWS

- لتنشيط وضع TWS: اضغط على الزر مرتين. سيتصل الجهازان تلقائيًا ببعضهما البعض.
- لإيقاف وضع TWS: اضغط على الزر مرتين. سيتم فصل الجهازين تلقائيًا عن بعضهما البعض.

وضع الإضاءة الخلفية

- لتشغيل الإضاءة الخلفية أو إيقافها، اضغط على "زر الإضاءة" مرتين.
- لتبديل الإضاءة الخلفية، اضغط لفترة قصيرة على "زر الإضاءة".

تطبيق Proove

قبل استخدام السماعة المحمولة، يرجى مسح رمز الاستجابة السريعة لتنزيل التطبيق الرسمي "Proove".

ملاحظة: التطبيق متاح على App Store و Play Market.

كيفية توصيل الجهاز؟

- قم بتشغيل السماعة المحمولة.
- قم بالاتصال بالجهاز في إعدادات Bluetooth بهاتفك الذكي.
- في التطبيق، اضغط على "+"، وحدد طرازك في الأسفل، وقم بتأكيد الاتصال.
- سيطلب التطبيق الوصول إلى جهات الاتصال وسجل المكالمات إذا كنت ترغب في ذلك.

الوظائف الأساسية للتطبيق

المعادل:

- ملفات تعريف جاهزة (بوب، روك، جاز، إلكتروني، إلخ).
- ضبط يدوي وحفظ الأنماط الخاصة بك.

البحث عن الجهاز:

- خريطة بأحدث موقع.
- المسافة الدقيقة إلى الجهاز.

تقوية الصوت الجيهر:



- يقوي الترددات المنخفضة، مما يجعل الصوت أعمق وأكثر ثراء

إعدادات RGB:

- اختيار الألوان وأنماط الإضاءة.




QR for App



تحذير

- لا تقم بتفكيك هذا المنتج أو محاولة إصلاحه أو تعديله بنفسك، لأن العبث بتصميمه قد يؤدي إلى تلف الجهاز أو إضعاف وظائفه أو تشكيل خطر على المستخدم.
- تجنب السخونة الزائدة ولا تستخدم الجهاز في بيئات ذات درجات حرارة عالية.
- تجنب السقوط أو الصدمات القوية أو الضغط الشديد على المنتج.
- قم بتخزين الجهاز واستخدامه في ظروف جافة، بعيدًا قدر الإمكان عن مصادر الحرارة والرطوبة.
- المنتج مزود ببطارية مدمجة، يرجى عدم تلويث البيئة عند التخلص منها. حاول التخلص منها بشكل منفصل وبطريقة صديقة للبيئة.


الفقد يؤدي عدم اتباع تعليمات الاستخدام إلى حدوث خلل في المنتج وإبطال الضمان.



Dziękujemy za wybranie Proove! Przed rozpoczęciem korzystania z produktu należy uważnie przeczytać instrukcję obsługi.


PARAMETRY PRODUKTU

Materiał: ABS+silikon
 Wersja Bluetooth: 5.4
 Rozmiar głośnika: 1.75"x2
 Moc głośnika: 12W RMS
 Maksymalna moc: 15W
 Port: Type-C
 Tryb audio: BT, TWS, AUX(Type-C)
 Zakres audio: ± 90 dB
 Pojemność baterii: 2600mAh
 Czas pracy: 6 godz (70% głośności)
 Czas ładowania baterii: 2 godz
 Odległość połączenia: do 20m
 Zakres częstotliwości: 20Hz-20kHz
 Rozmiar produktu: 100x50.2x102.8mm
 Waga: 311g



PAKIET

- System głośników x1
- Kabel zasilający x1
- Skórzane etui x1
- Karta gwarancyjna x1
- Instrukcja obsługi x1
- Naklejki x1



SZCZEGÓŁY PRODUKTU

1. Zwiększanie głośności/Następny utwór
2. Odtwarzanie/Pauza
3. Zmniejszanie głośności/Poprzedni utwór
4. Mikrofon
5. Kontrolki poziomu naładowania baterii
6. Kontrolka stanu Bluetooth
7. Przycisk światła
8. Przycisk Bluetooth
9. Port Type-C

DZIAŁANIE PRODUKTU

ZASILANIE

- Aby włączyć urządzenie, naciśnij i przytrzymaj przycisk „Odtwarzanie/Pauza” przez 4 sekundy.
- Aby wyłączyć urządzenie, naciśnij i przytrzymaj przycisk „Odtwarzanie/Pauza” przez 2 sekundy.

TRYB BLUETOOTH

- Włącz Bluetooth w swoim urządzeniu, naciskając przycisk „Bluetooth”.
- Włącz Bluetooth w telefonie lub innym urządzeniu, znajdź nazwę żadanego urządzenia na liście dostępnych urządzeń i połącz się.
- Naciśnij krótko przycisk „Odtwarzanie/Pauza”

ODBIERANIE/ODRZUCANIE POŁĄCZEŃ

- Aby odebrać połączenie, naciśnij krótko przycisk „Odtwarzanie/Pauza”.
- Aby odrzucić połączenie, naciśnij i przytrzymaj przycisk „Odtwarzanie/Pauza”.
- Aby zakończyć połączenie po zakończeniu rozmowy, naciśnij krótko przycisk „Odtwarzanie/Pauza”.

ŁĄCZENIE BLUETOOTH

- Rozłączanie i usuwanie parowania Bluetooth: Naciśnij krótko przycisk przez 3 sekundy, a usłyszysz sygnał dźwiękowy.
- Rozłączanie Bluetooth: Naciśnij krótko przycisk, a usłyszysz podwójny sygnał dźwiękowy.
- Ponowne łączenie Bluetooth: Naciśnij krótko przycisk, a usłyszysz pojedynczy sygnał dźwiękowy.

POŁĄCZENIE PRZEWODOWE

- Do podłączenia użyj kabla Type-C. Urządzenie automatycznie rozpozna Twój smartfon lub inne urządzenie.

REGULACJA GŁOŚNOŚCI

- Aby zwiększyć głośność, naciśnij krótko przycisk „Volume Up/Next Track” (Zwiększ głośność/Następny utwór).
- Aby zmniejszyć głośność, naciśnij krótko przycisk „Volume Down/Last Track” (Zmniejsz głośność/Poprzedni utwór).
- Aby odtworzyć poprzedni utwór, naciśnij przycisk „Volume Down/Last Track” (Zmniejsz głośność/Poprzedni utwór).
- Aby odtworzyć następny utwór, naciśnij przycisk „Volume Up/Next Track”

TRYB TWS

- Aby włączyć tryb TWS: naciśnij dwukrotnie Bluetooth przycisk. Oba urządzenia automatycznie potaczą się ze sobą.
- Aby wyłączyć tryb TWS: naciśnij dwukrotnie Bluetooth przycisk. Oba urządzenia automatycznie rozłączą się ze sobą.

TRYB PODŚWIETLENIA

- Aby włączyć lub wyłączyć podświetlenie, naciśnij dwukrotnie przycisk „Podświetlenie”.
- Aby przełączyć podświetlenie, naciśnij krótko przycisk „Podświetlenie”.

APLIKACJA PROOVE

Przed użyciem przenośnego głośnika zeskanuj kod QR, aby pobrać oficjalną aplikację „Proove”.

Uwaga: aplikacja jest dostępna w App Store i Play Market.



QR for App

JAK PODŁĄCZYĆ URZĄDZENIE?

- Włącz przenośny system akustyczny.
- W ustawieniach Bluetooth smartfona potaczą się z urządzeniem.
- W aplikacji naciśnij „+”, wybierz swój model na dole i potwierdź potaczenie.
- Aplikacja zaproponuje dostęp do kontaktów i historii potaczeń.


PODSTAWOWE FUNKCJE APLIKACJI

Korektor:

- Gotowe profile (pop, rock, jazz, electro itp.).
- Ręczne dostosowywanie i zapisywanie własnych stylów.

Wyszukiwanie urządzenia:

- Mapa z ostatnią lokalizacją.
- Dokładna odległość do urządzenia.



Wzmocnienie basów:

- Wzmacnia niskie częstotliwości, sprawiając, że dźwięk jest głębszy i bardziej nasycony.

Ustawienia RGB:

- Wybór kolorów i trybów podświetlenia.

OSTRZEŻENIE

- Nie należy samodzielnie demontować, naprawiać ani modyfikować tego produktu, ponieważ ingerencja w jego konstrukcję może spowodować uszkodzenie urządzenia, pogorszenie jego funkcjonalności lub stworzyć zagrożenie dla użytkownika.
- Należy unikać przegrzania i nie używać urządzenia w środowiskach o wysokiej temperaturze.
- Unikaj upuszczania, silnych uderzeń lub znacznego nacisku na produkt.
- Urządzenie należy przechowywać i używać w suchych warunkach, jak najdalej od źródeł ciepła i wilgoci.
- Produkt jest wyposażony we wbudowaną baterię. Nie zanieczyszczaj środowiska podczas utylizacji. Staraj się utylizować go oddzielnie i w sposób przyjazny dla środowiska.

Nieprzestrzeganie instrukcji obsługi może spowodować nieprawidłowe działanie produktu i unieważnienie gwarancji.



Дякуємо, що обрали Proove! Будь ласка, уважно прочитайте посібник користувача перед використанням продукту.

ПАРАМЕТРИ ПРОДУКТУ



Матеріал: ABS+силікон
 Версія Bluetooth: 5.4
 Розмір динаміків: 1.75"x2
 Потужність динаміків: 12W RMS
 Максимальна потужність: 15W
 Порт: Type-C
 Аудіо режим: BT, TWS, AUX(Type-C)
 Діапазон звуку: ± 90 дБ
 Ємність акумулятора: 2600mAh
 Час роботи: 6 год (70% гучності)
 Час заряджання акумулятора: 2 год
 Радіус підключення: до 20м
 Діапазон частот: 20Гц-20кГц
 Розмір продукту: 100x50.2x102.8мм
 Вага: 311г

КОМПЛЕКТАЦІЯ

- Акустична система x1
- Кабель живлення x1
- Шкіряний чохол x1
- Гарантійний талон x1
- Посібник користувача x1
- Наліпки x1

ДЕТАЛІ ПРОДУКТУ

1. Збільшення звуку/Наступний трек
2. Відтворення/Пауза
3. Зменшення звуку/Попередній трек
4. Мікрофон
5. Індикатори рівня батареї
6. Індикатор статусу Bluetooth
7. Кнопка освітлення
8. Кнопка Bluetooth
9. Type-C порт



ЕКСПЛУАТАЦІЯ ПРОДУКТУ

ЖИВЛЕННЯ

- Для увімкнення натисніть і утримуйте кнопку "Відтворення/Пауза" протягом 4 секунд.
- Для вимкнення натисніть і утримуйте кнопку "Відтворення/Пауза" протягом 2 секунд.

РЕЖИМ BLUETOOTH

- Увімкніть Bluetooth на пристрої, натиснувши "Кнопка Bluetooth".
- Увімкніть Bluetooth на телефоні або іншому пристрої, знайдіть у списку доступних пристроїв назву необхідного пристрою і під'єднайтесь.
- Коротко натисніть кнопку "Відтворення/Пауза"

ВІДПОВІДЬ/ВІДХИЛЕННЯ ДЗВІНКІВ

- Щоб відповісти на дзвінок, коротко натисніть кнопку "Відтворення/Пауза".
- Щоб відхилити дзвінок, тривало затисніть кнопку "Відтворення/Пауза".
- Щоб завершити дзвінок наприкінці розмови, коротко натисніть кнопку "Відтворення/Пауза".

ПІДКЛЮЧЕННЯ BLUETOOTH

- Від'єднання та видалення пари Bluetooth: коротко натисніть кнопку Bluetooth протягом 3 секунд, пролунає звуковий сигнал.
- Від'єднання Bluetooth: коротко натисніть кнопку Bluetooth, пролунає подвійний звуковий сигнал.
- Повторне підключення Bluetooth: коротко натисніть кнопку Bluetooth, пролунає один звуковий сигнал.

ПІДКЛЮЧЕННЯ ДРОТОВЕ

- Використовуйте кабель Type-C для підключення. Пристрій автоматично розпізнає смартфон або інший гаджет.

РЕГУЛЮВАННЯ ГУЧНОСТІ

- Щоб підвищити гучність, коротко натисніть "Збільшення звуку/Наступний трек"
- Щоб зменшити гучність, коротко натисніть "Зменшення звуку/Попередній трек"
- Щоб увімкнути попередню пісню, натисніть "Зменшення звуку/Попередній трек"
- Щоб увімкнути наступну пісню, натисніть "Збільшення звуку/Наступний трек"

РЕЖИМ TWS

- Щоб увімкнути режим TWS: двічі натисніть кнопку Bluetooth. Два пристрої автоматично з'єднаються між собою.
- Щоб вимкнути режим TWS: двічі натисніть кнопку Bluetooth. Два пристрої автоматично роз'єднаються між собою.

РЕЖИМ ПІДСВІТКИ

- Щоб увімкнути або вимкнути, підсвітку двічі натисніть "Кнопка освітлення".
- Щоб перемкнути підсвітку, коротко натисніть "Кнопка освітлення".

ДОДАТОК PROOVE

Перед використанням портативної акустики, будь ласка, відскануйте QR-код, щоб завантажити офіційний додаток «Proove».

Примітка: Додаток доступний в App Store та Play Market.



QR for App

ЯК ПІДКЛЮЧИТИ ПРИСТРІЙ?

- Увімкніть портативну акустичну систему.
- У Bluetooth налаштуваннях смартфона під'єднайтеся до пристрою.
- У додатку натисніть «+», оберіть свою модель знизу та підтвердьте підключення.
- Додаток за бажанням запропонує надати доступ до контактів та історії викликів.

ОСНОВНИЙ ФУНКЦІОНАЛ ДОДАТКА

Еквалайзер:

- Готові профілі (поп, рок, джаз, електро тощо).
- Ручне налаштування та збереження своїх стилів.

Пошук пристрою:

- Карта з останнім місцеперебуванням.
- Точна відстань до пристрою.



Посилення баса:

- Підсилює низькі частоти, роблячи звук глибшим та насиченішим.



Налаштування RGB:

- Вибір кольорів і режимів підсвічування

ЗАСТЕРЕЖЕННЯ

- Не розбирайте і не намагайтеся самостійно відремонтувати або модифікувати цей виріб, оскільки втручання в його конструкцію може призвести до пошкодження пристрою, порушення його функціональності або створити небезпеку для користувача.
- Уникайте перегріву і не використовуйте пристрій в середовищі з підвищеною температурою.
- Уникайте падіння, сильних ударів або значного тиску на продукт.
- Зберігайте та використовуйте пристрій у сухих умовах, якомога далі від джерел тепла та вологоти.
- Продукт оснащений вбудованим акумулятором. Будь ласка, не забруднюйте навколишнє середовище при його утилізації. Намагайтеся утилізувати його роздільно та екологічно.


Порушення правил експлуатації може призвести до втрати працездатності продукту та втрати гарантії.



Спасибо, что выбрали Proove! Пожалуйста, внимательно прочитайте руководство пользователя перед использованием продукта.


ПАРАМЕТРЫ ПРОДУКТА

Материал: ABS+силикон
 Версия Bluetooth: 5.4
 Размер динамиков: 1.75"x2
 Мощность динамиков: 12W RMS
 Максимальная мощность: 15W
 Порт: Type-C
 Аудиорежим: BT, TWS, AUX(Type-C)
 Аудио диапазон: ± 90 дБ
 Ёмкость аккумулятора: 2600мАч
 Время работы: 6 ч (70% громкости)
 Время зарядки аккумулятора: 2 ч
 Радиус подключения: до 20м
 Диапазон частот: 20Гц-20кГц
 Размер продукта: 100x50.2x102.8мм
 Вес: 311г



КОМПЛЕКТАЦИЯ

- Акустическая система x1
- Кабель питания x1
- Кожаный чехол x1
- Гарантийный талон x1
- Руководство пользователя x1
- Наклейки x1



ДЕТАЛИ ПРОДУКТА

1. Увеличение громкости/Следующий трек
2. Воспроизведение/Пауза
3. Уменьшение громкости/Предыдущий трек
4. Микрофон
5. Индикаторы уровня заряда батареи
6. Индикатор состояния Bluetooth
7. Кнопка подсветки
8. Кнопка Bluetooth
9. Порт Type-C

ЭКСПЛУАТАЦИЯ ПРОДУКТА

ПИТАНИЕ

- Чтобы включить, нажмите и удерживайте кнопку «Воспроизведение/Пауза» в течение 4 секунд.
- Чтобы выключить, нажмите и удерживайте кнопку «Воспроизведение/Пауза» в течение 2 секунд.

РЕЖИМ BLUETOOTH

- Включите Bluetooth на вашем устройстве, нажав кнопку «Bluetooth».
- Включите Bluetooth на телефоне или другом устройстве, найдите название нужного устройства в списке доступных устройств и подключитесь.
- Кратковременно нажмите кнопку «Воспроизведение/Пауза»

ОТВЕТ НА ЗВОНОК/ОТКАЗ ОТ ЗВОНКА

- Чтобы ответить на звонок, кратковременно нажмите кнопку «Воспроизведение/Пауза».
- Чтобы отказаться от звонка, нажмите и удерживайте кнопку «Воспроизведение/Пауза».
- Чтобы завершить вызов по окончании разговора, кратковременно нажмите кнопку «Воспроизведение/Пауза».

ПОДКЛЮЧЕНИЕ BLUETOOTH

- Отключение и удаление сопряжения Bluetooth: кратковременно нажмите кнопку в течение 3 секунд, и вы услышите звуковой сигнал.
- Отключение Bluetooth: кратковременно нажмите кнопку, и вы услышите двойной звуковой сигнал.
- Повторное подключение Bluetooth: кратковременно нажмите кнопку, и вы услышите один звуковой сигнал.

ПРОВОДНОЕ СОЕДИНЕНИЕ

- Для подключения используйте кабель Type-C. Устройство автоматически распознает ваш смартфон или другой гаджет.

РЕГУЛИРОВКА ГРОМКОСТИ

- Чтобы увеличить громкость, кратковременно нажмите «Увеличение громкости/Следующий трек».
- Чтобы уменьшить громкость, кратковременно нажмите «Уменьшение громкости/Предыдущий трек».
- Чтобы воспроизвести предыдущую песню, нажмите «Уменьшение

громкости/Предыдущий трек».

- Чтобы воспроизвести следующую песню, нажмите «Увеличение громкости/Следующий трек».

РЕЖИМ TWS

- Чтобы включить режим TWS: дважды нажмите кнопку Bluetooth. Два устройства автоматически подключатся друг к другу.
- Чтобы выключить режим TWS: дважды нажмите кнопку Bluetooth. Два устройства автоматически отключатся друг от друга.

РЕЖИМ ПОДСВЕТКИ

- Чтобы включить или выключить подсветку, дважды нажмите кнопку «Подсветка».
- Чтобы переключить подсветку, кратко нажмите кнопку «Подсветка».

ПРИЛОЖЕНИЕ PROOVE

Перед использованием портативной акустики отсканируйте QR-код, чтобы загрузить официальное приложение "Proove".

Примечание: Приложение доступно в App Store и Play Market.



QR for App

КАК ПОДКЛЮЧИТЬ УСТРОЙСТВО?

- Включите портативную акустическую систему.
- В настройках Bluetooth смартфона подключитесь к устройству.
- В приложении нажмите «+», выберите свою модель внизу и подтвердите подключение.
- Приложение по желанию предложит предоставить доступ к контактам и истории вызовов.

ОСНОВНОЙ ФУНКЦИОНАЛ ПРИЛОЖЕНИЯ

Эквалайзер:

- Готовые профили (поп, рок, джаз, электро и т. д.).
- Ручная настройка и сохранение своих стилей.

Поиск устройства:

- Карта с последним местоположением.
- Точное расстояние до устройства.



Усиление низких частот:

- Усиливает низкие частоты, делая звук более глубоким и насыщенным.



Настройка RGB:

- Выбор цветов и режимов подсветки.

ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ

- Не разбирайте, не пытайтесь самостоятельно отремонтировать или модифицировать данный продукт, так как вмешательство в его конструкцию может повредить устройство, ухудшить его функциональность или создать опасность для пользователя.
- Избегайте перегрева и не используйте устройство в условиях высокой температуры.
- Избегайте падений, сильных ударов или значительного давления на продукт.
- Храните и используйте устройство в сухих условиях, как можно дальше от источников тепла и влаги.
- Продукт оснащен встроенной батареей. Пожалуйста, не загрязняйте окружающую среду при утилизации. Старайтесь утилизировать его отдельно и экологически безопасным способом.

Нарушение правил эксплуатации может привести к потере работоспособности продукта и потере гарантии.



WARNING



Please follow the above safety instructions otherwise it will cause fire, electric shock, damage or other damage.



Shenzhen Anyway Technology Co., Ltd.
27th Floor, Building 1, Huaqiang Kechuang
Plaza, Futian District, Shenzhen, China
Designed by Proove. Made in China

PROD
UCT
WITH
LOVE



Join Proove on
social media!