

LUNA

Hair Dryer

1500w



User Manual

prove

EN ENGLISH	01
ES ESPAÑOL	04
DE DEUTSCH	07
FR FRANÇAIS	10
CH 中文	13
AR العربية	15
PL POLSKI	17
UA УКРАЇНСЬКА	20
RU РУССКИЙ	23

Thank you for choosing Proove! Please read the user manual carefully before using the product.

PRODUCT PARAMETERS

Material: PC+ABS

Motor type: DC rotary motor

Voltage: 220-240V, 50-60Hz

Power: 1500W

Revolutions per minute: 110000

Air flow rate: up to 20m/s

Heating temperature: 60/77°C

Negative ions: 200 million/cm³

Noise: ≤59dB

Cable length: 1,6m

Product size: 250x66x87mm


Weight: 395g

PACKAGE

- Hair dryer x1
- Concentrator x1
- Warranty card x1
- User manual x1
- Stickers x1

PRODUCT DETAILS

1. LED display
2. Power slider
3. Temperature control button
4. Removable filter
5. Concentrator



PRODUCT OPERATION

Plug the device into a power outlet. The power slider is used to select the hair dryer's operating mode; in the standard position, the hair dryer is turned off. Moving the slider activates 2 blow modes in sequence.

After turning on the power, briefly pressing the temperature control button cycles through the hair dryer's 3 temperature modes:


1. Blue – cold air mode
2. Orange – warm air mode
3. Red – hot air mode

USING THE CONCENTRATOR


Align the attachment with the hair dryer - it will automatically lock into place with a magnet. The concentrator narrows the air flow for precise and accurate hair styling.

CLEANING AND MAINTENANCE


- Before cleaning, make sure that the device is disconnected from the mains.



- To clean the filter, remove the protective mesh and carefully remove any dirt from its surface. Then wipe the body of the device with a dry cloth, avoiding the use of water and detergents.



- After cleaning the filter, secure the protective mesh in its original position.



- Regular cleaning of the filter is necessary to maintain its optimal performance and extend the life of the hair dryer.

WARNING

- Do not disassemble or attempt to repair or modify this product yourself, as tampering with its design may damage the device, impair its functionality, or create a hazard for the user.
- If the device is in an environment with high or low temperatures, turn it off to avoid possible damage or malfunction. Wait until the temperature has stabilized to a safe level for further use of the device.
- Do not hold the hair dryer too close to your skin or hair to avoid overheating, burns, or hair damage. Only use the device for its intended purpose and in accordance with the instructions for use.
- Do not block the air intake and air outlet while the hair dryer is in use. This may cause the device to overheat and malfunction.
- Always disconnect the device from the power supply before cleaning or replacing the attachments.
- Do not use this product near bathtubs, showers, sinks, or other containers containing water.
- Store and use the device in dry conditions, away from sources of heat, moisture, and children.

Failure to follow the operating instructions may result in device malfunction and void the warranty.

Gracias por elegir Proove. Lea atentamente el manual de usuario antes de utilizar el producto.

PARÁMETROS DEL PRODUCTO:

Material: PC+ABS

Tipo de motor: motor rotatorio DC

Voltaje: 220-240V, 50-60Hz

Potencia: 1500W

Revoluciones por minuto: 110000

Flujo de aire: hasta 20m/s

Temperatura de calentamiento: 60/77°C

Iones negativos: 200 millones/cm³

Ruido: ≤59dB

Longitud del cable: 1.6m

Tamaño del producto: 250x66x87mm


Peso: 395g

PAQUETE

- Secador de pelo x1
- Concentrador x1
- Tarjeta de garantía x1
- Manual de usuario x1
- Pegatinas x1

DETALLES DEL PRODUCTO

1. Pantalla LED
2. Control deslizante de potencia
3. Botón de control de temperatura
4. Filtro extraíble
5. Concentrador



FUNCIONAMIENTO DEL DISPOSITIVO

Enchufe el dispositivo a una toma de corriente. El control deslizante de potencia se utiliza para seleccionar el modo de funcionamiento del secador de pelo; en la posición estándar, el secador de pelo está apagado. Al mover el regulador se activan 2 modos de soplado secuencialmente. Después de encender el aparato, al pulsar brevemente el botón de control de temperatura se alternan los 3 modos de temperatura del secador de pelo:


1. Azul: modo de aire frío
2. Naranja: modo de aire templado
3. Rojo: modo de aire caliente

USO DEL CONCENTRADOR


Alinee el accesorio con el secador de pelo: se fijará automáticamente en su sitio gracias a un imán. El concentrador reduce el flujo de aire para un peinado preciso y exacto.

LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO


- Antes de limpiar, asegúrese de que el dispositivo esté desconectado de la red eléctrica.



- Para limpiar el filtro, retire la malla protectora y elimine con cuidado cualquier suciedad de su superficie. A continuación, limpie el cuerpo del dispositivo con un paño seco, evitando el uso de agua y detergentes.



- Después de limpiar el filtro, fije la malla protectora en su posición original.



- Es necesario limpiar el filtro con regularidad para mantener su rendimiento óptimo y prolongar la vida útil del secador de pelo.

ADVERTENCIA

- No desmonte ni intente reparar o modificar este producto por su cuenta, ya que manipular su diseño puede dañar el dispositivo, afectar a su funcionalidad o suponer un peligro para el usuario.
- Si el dispositivo se encuentra en un entorno con temperaturas altas o bajas, apáguelo para evitar posibles daños o fallos de funcionamiento. Espere hasta que la temperatura se haya estabilizado a un nivel seguro para seguir utilizando el dispositivo.
- No mantenga el secador de pelo demasiado cerca de la piel o el cabello para evitar sobrecalentamientos, quemaduras o daños en el cabello. Utilice el dispositivo únicamente para los fines previstos y de acuerdo con las instrucciones de uso.
- No bloquee la entrada y salida de aire mientras el secador de pelo esté en uso. Esto podría provocar el sobrecalentamiento y el mal funcionamiento del dispositivo.
- Desconecte siempre el dispositivo de la fuente de alimentación antes de limpiar o sustituir los accesorios.
- No utilice este producto cerca de bañeras, duchas, lavabos u otros recipientes que contengan agua.
- Guarde y utilice el dispositivo en condiciones secas, lejos de fuentes de calor, humedad y niños.

El incumplimiento de las instrucciones de uso puede provocar el mal funcionamiento del producto y anular la garantía.

Vielen Dank, dass Sie sich für Proove entschieden haben! Bitte lesen Sie das Benutzerhandbuch sorgfältig durch, bevor Sie das Produkt verwenden.

PRODUKT-PARAMETER:

Material: PC+ABS

Motortyp: DC-Rotationsmotor

Spannung: 220-240V, 50-60Hz

Leistung: 1500W

Umdrehungen pro Minute: 110000

Luftstromgeschwindigkeit: bis zu 20m/s

Heiztemperatur: 60/77°C

Negative Ionen: 200 Millionen/cm³

Geräuschpegel: ≤59 dB

Kabellänge: 1.6m

Produktgröße: 250x66x87mm


Gewicht: 395g

PAKET

- Haartrockner x1
- Konzentrator x1
- Garantiekarte x1
- Bedienungsanleitung x1
- Aufkleber x1

EINZELHEITEN ZUM PRODUKT

1. LED-Anzeige
2. Leistungsregler
3. Temperaturregelungsknopf
4. Abnehmbarer Filter
5. Konzentrator



BETRIEB DES PRODUKTS

Schließen Sie das Gerät an eine Steckdose an. Mit dem Leistungsregler können Sie den Betriebsmodus des Haartrockners auswählen; in der Standardposition ist der Haartrockner ausgeschaltet. Durch Bewegen des Schiebereglers werden nacheinander 2 Gebläsemodi aktiviert. Nach dem Einschalten können Sie durch kurzes Drücken der Temperaturregelungstaste zwischen den 3 Temperaturmodi des Haartrockners wechseln:


1. Blau – Kaltluftmodus
2. Orange – Warmluftmodus
3. Rot – Heißluftmodus

VERWENDUNG DES KONZENTRATORS


Setzen Sie den Aufsatz auf den Haartrockner – er rastet automatisch mit einem Magneten ein. Der Konzentrator verengt den Luftstrom für ein präzises und genaues Haarstyling.

REINIGUNG UND WARTUNG


- Vergewissern Sie sich vor der Reinigung, dass das Gerät vom Stromnetz getrennt ist.



- Um den Filter zu reinigen, entfernen Sie das Schutzgitter und entfernen Sie vorsichtig alle Verschmutzungen von der Oberfläche. Wischen Sie dann das Gehäuse des Geräts mit einem trockenen Tuch ab, ohne Wasser und Reinigungsmittel zu verwenden.



- Befestigen Sie nach der Reinigung des Filters das Schutzgitter wieder in seiner ursprünglichen Position.



- Eine regelmäßige Reinigung des Filters ist notwendig, um seine optimale Leistung zu erhalten und die Lebensdauer des Haartrockners zu verlängern.

WARNUNG

- Demontieren Sie dieses Produkt nicht und versuchen Sie nicht, es selbst zu reparieren oder zu modifizieren, da Manipulationen am Design das Gerät beschädigen, seine Funktionalität beeinträchtigen oder eine Gefahr für den Benutzer darstellen können.
- Befindet sich das Gerät in einer Umgebung mit hohen oder niedrigen Temperaturen, schalten Sie es aus, um mögliche Schäden oder Fehlfunktionen zu vermeiden. Warten Sie, bis sich die Temperatur auf ein für die weitere Verwendung des Geräts sicheres Niveau stabilisiert hat.
- Halten Sie den Haartrockner nicht zu nah an Ihre Haut oder Ihr Haar, um Überhitzung, Verbrennungen oder Haarschäden zu vermeiden. Verwenden Sie das Gerät nur für den vorgesehenen Zweck und gemäß der Gebrauchsanweisung.
- Blockieren Sie während des Gebrauchs des Haartrockners nicht den Lufteinlass und den Luftauslass. Dies kann zu einer Überhitzung und Fehlfunktion des Geräts führen.
- Trennen Sie das Gerät immer von der Stromversorgung, bevor Sie die Aufsätze reinigen oder austauschen.
- Verwenden Sie dieses Produkt nicht in der Nähe von Badewannen, Duschen, Waschbecken oder anderen Behältern, die Wasser enthalten.
- Bewahren Sie das Gerät an einem trockenen Ort auf und verwenden Sie es fern von Wärmequellen, Feuchtigkeit und Kindern.

Die Nichtbeachtung der Bedienungsanleitung kann zu Fehlfunktionen des Produkts und zum Erlöschen der Garantie führen.

Merci d'avoir choisi Proove! Veuillez lire attentivement le manuel d'utilisation avant d'utiliser le produit.

PARAMÈTRES DU PRODUIT:

Matériau: PC+ABS

Type de moteur: Moteur rotatif DC

Tension: 220-240V, 50-60Hz

Puissance: 1500W

Tours par minute: 110000

Débit d'air: jusqu'à 20m/s

Température de chauffage: 60/77°C

Ions négatifs: 200 millions/cm³

Bruit: ≤59dB

Longueur du câble: 1.6m

Taille du produit: 250x66x87mm


Poids: 395g

PAQUET

- Sèche-cheveux x1
- Concentrateur x1
- Carte de garantie x1
- Mode d'emploi x1
- Autocollants x1

DÉTAILS DU PRODUIT

1. Écran LED
2. Curseur d'alimentation
3. Bouton de contrôle de la température
4. Filtre amovible
5. Concentrateur



FONCTIONNEMENT DU PRODUIT

Branchez l'appareil à une prise électrique. Le curseur d'alimentation permet de sélectionner le mode de fonctionnement du sèche-cheveux ; en position standard, le sèche-cheveux est éteint. Le déplacement du curseur active 2 modes de soufflerie à la suite.

Après avoir mis l'appareil sous tension, appuyez brièvement sur le bouton de contrôle de la température pour faire défiler les 3 modes de température du sèche-cheveux :


1. Bleu – mode air froid
2. Orange – mode air tiède
3. Rouge – mode air chaud

UTILISATION DU CONCENTRATEUR


Alignez l'accessoire avec le sèche-cheveux : il se verrouille automatiquement en place grâce à un aimant. Le concentrateur réduit le débit d'air pour un coiffage précis et soigné.

NETTOYAGE ET ENTRETIEN


- Avant de nettoyer l'appareil, assurez-vous qu'il est débranché du secteur.



- Pour nettoyer le filtre, retirez la grille de protection et éliminez soigneusement toute saleté de sa surface. Essayez ensuite le corps de l'appareil avec un chiffon sec, en évitant d'utiliser de l'eau et des détergents.



- Après avoir nettoyé le filtre, remettez la grille de protection dans sa position d'origine.



- Un nettoyage régulier du filtre est nécessaire pour maintenir ses performances optimales et prolonger la durée de vie du sèche-cheveux.

AVERTISSEMENT

- Ne démontez pas, ne tentez pas de réparer ou de modifier ce produit vous-même, car toute altération de sa conception pourrait endommager l'appareil, nuire à son fonctionnement ou présenter un danger pour l'utilisateur.
- Si l'appareil se trouve dans un environnement où la température est élevée ou basse, éteignez-le pour éviter tout dommage ou dysfonctionnement éventuel. Attendez que la température se stabilise à un niveau sûr avant de réutiliser l'appareil.
- Ne tenez pas le sèche-cheveux trop près de votre peau ou de vos cheveux afin d'éviter toute surchauffe, brûlure ou détérioration des cheveux. Utilisez l'appareil uniquement pour l'usage auquel il est destiné et conformément au mode d'emploi.
- Ne bloquez pas l'entrée et la sortie d'air pendant l'utilisation du sèche-cheveux. Cela pourrait entraîner une surchauffe et un dysfonctionnement de l'appareil.
- Débranchez toujours l'appareil de l'alimentation électrique avant de nettoyer ou de remplacer les accessoires.
- N'utilisez pas ce produit à proximité d'une baignoire, d'une douche, d'un lavabo ou de tout autre récipient contenant de l'eau.
- Rangez et utilisez l'appareil dans un endroit sec, loin de toute source de chaleur, d'humidité et hors de portée des enfants.

Le non-respect des instructions d'utilisation peut entraîner un dysfonctionnement du produit et annuler la garantie.

感谢您选择 Proove! 请在使用前仔细阅读用户手册。

产品参数:

材质: PC+ABS

电机类型: 直流旋转电机

电压: 220-240V, 50-60Hz

功率: 1500W

转速: 110000

风速: 最高20m/s

加热温度: 60/77°C

负离子: 200 millions/cm³

噪音: ≤59dB

电缆长度: 1.6m

产品尺寸: 250x66x87mm


重量: 395g

配件

- 吹风机 x1
- 集风嘴 x1
- 保修卡 x1
- 用户手册 x1
- 贴纸 x1

产品详情

1. LED 显示屏
2. 电源滑块
3. 温度控制按钮
4. 可拆卸滤网
5. 集风嘴



设备操作

将设备插入电源插座。电源滑块用于选择吹风机的运行模式；在标准位置时，吹风机处于关闭状态。滑动开关可依次激活2种吹风模式。

开机后短按温度控制键，可在吹风机3种温度模式间循环切换：




1. 蓝色 – 冷风模式
2. 橙色 – 温风模式
3. 红色 – 热风模式

使用集风嘴

将附件对准吹风机 – 磁吸设计将自动锁定到位。集风嘴可收束气流，实现精准造型。

清洁与保养

- 清洁前请确保设备已断开电源。
- 清洁滤网时，先取下防护网，仔细清除表面污垢。随后用干布擦拭机身，避免使用水和清洁剂。
- 清洁滤网后，将防护网固定回原位。
- 定期清洁滤网可维持其最佳性能并延长吹风机使用寿命。



警告

- 请勿自行拆卸、维修或改装本产品，擅自改动设计可能导致设备损坏、功能失效或引发安全隐患。
- 若设备处于高温或低温环境，请立即关闭电源以避免损坏或故障。请等待设备温度稳定至安全水平后再继续使用。
- 请勿将吹风机过近接触皮肤或头发，以免造成过热、烫伤或损伤发质。请严格遵循使用说明，仅将设备用于其设计用途。
- 使用过程中请勿堵塞进风口和出风口，否则可能导致设备过热故障。
- 清洁或更换附件前，务必先切断电源。
- 请勿在浴缸、淋浴间、水槽或其他盛水容器附近使用本产品。
- 请将本设备存放于干燥环境，远离热源、潮湿场所及儿童活动区域。

违反操作规程可能导致产品性能下降及保修失效。

شكراً لاختيارك IProove! يُرجى قراءة دليل المستخدم بعناية قبل استخدام المنتج.

معلومات المنتج:

المادة: PC+ABS

نوع المحرك: محرك DC دوار

الجهد: 240V, 50-60Hz-220

الطاقة: 1500W

عدد الدورات في الدقيقة: 110000

معدل تدفق الهواء: حتى 20m/s

درجة حرارة التسخين: 77/60°C

الأيونات السالبة: 200millions/cm³

الضوضاء: 59dB $\geq$

طول الكابل: 1.6m

حجم المنتج: 250x66x87mm


الوزن: 395g

علبة

- مجفف شعر 1x
- مكثف 1x
- بطاقة الضمان 1x
- دليل المستخدم 1x
- ملصقات 1x

تفاصيل المنتج

1. شاشة LED
2. منزلق الطاقة
3. زر التحكم في درجة الحرارة
4. مرشح قابل للإزالة
5. مكثف



تشغيل المنتج

قم بتوصيل الجهاز بمأخذ الطاقة. يستخدم منزلق الطاقة لتحديد وضع تشغيل مجفف الشعر؛ في الوضع القياسي، يكون مجفف الشعر في وضع إيقاف التشغيل. يؤدي تحريك شريط التحكم إلى تنشيط وضعين للتجفيف بالتتابع. بعد تشغيل الطاقة، يؤدي الضغط لفترة قصيرة على زر التحكم في درجة الحرارة إلى التبديل بين أوضاع درجة الحرارة الثلاثة لمجفف الشعر:


1. الأزرق - وضع الهواء البارد
2. البرتقالي - وضع الهواء الدافئ
3. الأحمر - وضع الهواء الساخن

استخدام المكثف

قم بمحاذاة الملحق مع مجفف الشعر - سيتم تثبيته تلقائيًا في مكانه بواسطة مغناطيس. يعمل المكثف على تضيق تدفق الهواء لتصفيف الشعر بدقة وإثقان.

التنظيف والصيانة

- قبل التنظيف، تأكد من فصل الجهاز عن مصدر الطاقة.
- لتنظيف الفلتر، قم بإزالة الشبكة الواقية وأزل أي أوساخ من على سطحه بعناية. ثم امسح جسم الجهاز بقطعة قماش جافة، وتجنب استخدام الماء والمنظفات.
- بعد تنظيف الفلتر، ثبت الشبكة الواقية في موضعها الأصلي.
- من الضروري تنظيف الفلتر بالنظام للحفاظ على أدائه الأمثل وإطالة عمر مجفف الشعر.



تحذير

- لا تقم بتفكيك هذا المنتج أو محاولة إصلاحه أو تعديله بنفسك، لأن العبث بتصميمه قد يؤدي إلى تلف الجهاز أو إضعاف وظائفه أو تشكيل خطر على المستخدم.
- إذا كان الجهاز في بيئة ذات درجات حرارة عالية أو منخفضة، فقم بإيقاف تشغيله لتجنب أي تلف أو عطل محتمل. انتظر حتى تستقر درجة الحرارة إلى مستوى آمن لاستخدام الجهاز مرة أخرى.
- لا تضع مجفف الشعر قريبًا جدًا من بشرتك أو شعرك لتجنب السخونة الزائدة أو الحروق أو تلف الشعر. استخدم الجهاز فقط للغرض المقصود منه ووفقًا لتعليمات الاستخدام.
- لا تسد مدخل الهواء ومخرج الهواء أثناء استخدام مجفف الشعر. فقد يتسبب ذلك في ارتفاع درجة حرارة الجهاز وتعمله.
- افصل الجهاز دائمًا عن مصدر الطاقة قبل تنظيف الملحقات أو استبدالها.
- لا تستخدم هذا المنتج بالقرب من أحواض الاستحمام أو الدش أو الأحواض أو أي أوعية أخرى تحتوي على ماء.
- قم بتخزين الجهاز واستخدامه في ظروف جافة، بعيدًا عن مصادر الحرارة والرطوبة والأطفال.

قد يؤدي انتهاك قواعد التشغيل إلى فقدان أداء المنتج وفقدان الضمان.

Đziękujemy za wybranie Proove! Przed rozpoczęciem korzystania z produktu należy uważnie przeczytać instrukcję obsługi.

PARAMETRY PRODUKTU:

Materiał: PC+ABS

Typ silnika: silnik rotacyjny DC

Napięcie: 220-240V, 50-60Hz

Moc: 1500W

Obroty na minutę: 110000

Przepływ powietrza: do 20m/s

Temperatura nagrzewania: 60/77°C

Jony ujemne: 200 milionów/cm³

Hatas: ≤59dB

Długość kabla: 1.6m

Rozmiar produktu: 250x66x87mm


Waga: 395g

PAKIET

- Suszarka do włosów x1
- Koncentrator x1
- Karta gwarancyjna x1
- Instrukcja obsługi x1
- Naklejki x1

SZCZEGÓŁY PRODUKTU

1. Wyświetlacz LED
2. Suwak mocy
3. Przycisk regulacji temperatury
4. Wyjmowany filtr
5. Koncentrator



DZIAŁANIE PRODUKTU

Podłącz urządzenie do gniazdka elektrycznego. Suwak mocy służy do wyboru trybu pracy suszarki; w pozycji standardowej suszarka jest wyłączona. Przesunięcie suwaka powoduje aktywację 2 trybów nadmuchu w kolejności.

Po włączeniu zasilania krótkie naciśnięcie przycisku regulacji temperatury powoduje przełączanie między 3 trybami temperatury suszarki:


1. Niebieski – tryb zimnego powietrza
2. Pomarańczowy – tryb ciepłego powietrza
3. Czerwony – tryb gorącego powietrza

KORZYSTANIE Z KONCENTRATORA


Dopasuj nasadkę do suszarki – zostanie ona automatycznie zablokowana za pomocą magnesu. Koncentrator zawęża strumień powietrza, umożliwiając precyzyjną i dokładną stylizację włosów.

CZYSZCZENIE I KONSERWACJA


- Przed czyszczeniem upewnij się, że urządzenie jest odłączone od zasilania.



- Aby wyczyścić filtr, zdejmij siatkę ochronną i ostrożnie usuń wszelkie zabrudzenia z jego powierzchni. Następnie wytrzyj obudowę urządzenia suchą szmatką, unikając użycia wody i detergentów.



- Po wyczyszczeniu filtra zamocuj siatkę ochronną w jej pierwotnym położeniu.



- Do konserwacji używaj tylko miękkiej ściereczki i w razie potrzeby niewielkiej ilości neutralnego detergentu.

OSTRZEŻENIE

- Nie należy samodzielnie demontować, naprawiać ani modyfikować tego produktu, ponieważ ingerencja w jego konstrukcję może spowodować uszkodzenie urządzenia, pogorszenie jego funkcjonalności lub stworzyć zagrożenie dla użytkownika.
- Jeśli urządzenie znajduje się w środowisku o wysokiej lub niskiej temperaturze, należy je wyłączyć, aby uniknąć ewentualnych uszkodzeń lub nieprawidłowego działania. Poczekać, aż temperatura ustabilizuje się na poziomie bezpiecznym dla dalszego użytkowania urządzenia.
- Nie trzymaj suszarki zbyt blisko skóry lub włosów, aby uniknąć przegrzania, poparzeń lub uszkodzenia włosów. Używaj urządzenia wyłącznie zgodnie z jego przeznaczeniem i instrukcją obsługi.
- Nie blokuj wlotu i wylotu powietrza podczas użytkowania suszarki. Może to spowodować przegrzanie i nieprawidłowe działanie urządzenia.
- Przed czyszczeniem lub wymianą nasadek należy zawsze odłączyć urządzenie od zasilania.
- Nie używaj tego produktu w pobliżu wanien, pryszniców, umywalk lub innych pojemników zawierających wodę.
- Przechowuj i używaj urządzenie w suchych warunkach, z dala od źródeł ciepła, wilgoci i dzieci.

Nieprzestrzeganie instrukcji obsługi może spowodować nieprawidłowe działanie produktu i unieważnienie gwarancji.

Дякуємо, що обрали Proove! Будь ласка, уважно прочитайте посібник користувача перед використанням продукту.

ПАРАМЕТРИ ПРОДУКТУ:

Матеріал: PC+ABS

Тип двигуна: роторний двигун DC

Напруга: 220-240V, 50-60Hz

Потужність: 1500W

Обертів за хвилину: 110000

Швидкість повітряного потоку: до 20m/s

Температура нагріву: 60/77°C

Концентрація негативних іонів: 200 мільйонів/см³

Шум: ≤59дБ

Довжина кабелю: 1.6м

Розмір продукту: 250x66x87мм


Вага: 395г

КОМПЛЕКТАЦІЯ

- Фен x1
- Концентратор x1
- Гарантійний талон x1
- Посібник користувача x1
- Наліпки x1

ДЕТАЛІ ПРОДУКТУ

1. Світлодіодний дисплей
2. Повзунок живлення
3. Кнопка регулювання температури
4. Знімний фільтр
5. Концентратор



ЕКСПЛУАТАЦІЯ ПРИСТРОЮ

Підключіть пристрій до розетки. Повзунок живлення використовується для вибору режиму роботи фена; у стандартному положенні фен вимкнений. Переміщення регулятора послідовно активує 2 режими обдування.

Після увімкнення живлення коротке натискання кнопки регулювання температури перемикає 3 режими температури фена:


1. Синій — режим холодного повітря
2. Помаранчевий — режим теплого повітря
3. Червоний — режим гарячого повітря

ВИКОРИСТАННЯ КОНЦЕНТРАТОРА


Вирівняйте насадку з феном — вона автоматично зафіксується на місці за допомогою магніту. Концентратор звужує потік повітря для точного і акуратного укладання волосся.

ЧИЩЕННЯ ТА ОБСЛУГОВУВАННЯ


- Перед чищенням переконайтеся, що прилад відключений від електромережі.



- Щоб почистити фільтр, зніміть захисну сітку і обережно видаліть бруд з її поверхні. Потім протріть корпус приладу сухою тканиною, уникаючи використання води та миючих засобів.



- Після чищення фільтра закріпіть захисну сітку в її початковому положенні.



- Регулярне чищення фільтра необхідне для підтримки його оптимальної роботи та продовження терміну служби фена.

ЗАСТЕРЕЖЕННЯ

- Не розбирайте, не намагайтеся самостійно ремонтувати або модифікувати цей виріб, оскільки втручання в його конструкцію може пошкодити пристрій, погіршити його функціональність або створити небезпеку для користувача.
- Якщо пристрій знаходиться в середовищі з високою або низькою температурою, вимкніть його, щоб уникнути можливого пошкодження або несправності. Зачекайте, поки температура стабілізується до безпечного рівня для подальшого використання пристрою.
- Не тримайте фен занадто близько до шкіри або волосся, щоб уникнути перегріву, опіків або пошкодження волосся. Використовуйте пристрій тільки за призначенням і відповідно до інструкції з експлуатації.
- Не блокуйте вхід і вихід повітря під час використання фена. Це може призвести до перегріву та несправності пристрою.
- Завжди відключайте прилад від джерела живлення перед чищенням або заміною насадок.
- Не використовуйте цей прилад поблизу ванн, душових кабін, раковин або інших ємностей, що містять воду.
- Зберігайте та використовуйте прилад у сухих умовах, подалі від джерел тепла, вологи та дітей.

Порушення правил експлуатації може призвести до втрати продуктивності продукту та втрати гарантії.

Спасибо, что выбрали Proove! Перед использованием продукта внимательно прочитайте руководство пользователя.

ПАРАМЕТРЫ ПРОДУКТА:

Материал: PC+ABS

Тип двигателя: роторный двигатель DC

Напряжение: 220-240V, 50-60Hz

Мощность: 1500W

Оборотов в минуту: 110000

Скорость воздушного потока: до 20m/s

Температура нагрева: 60/77°C

Концентрация отрицательных ионов: 200 миллионов/см³

Шум: ≤59дБ

Длина кабеля: 1.6м

Размер продукта: 250x66x87мм


Вес: 395г

КОМПЛЕКТАЦИЯ

- Фен x1
- Концентратор x1
- Гарантийный талон x1
- Руководство пользователя x1
- Стикеры x1

ДЕТАЛИ ПРОДУКТА

1. LED-дисплей
2. Слайдер питания
3. Кнопка регулировки температуры
4. Съёмный фильтр
5. Концентратор



ЭКСПЛУАТАЦИЯ УСТРОЙСТВА

Подключите устройство к розетке. Слайдер питания используется для выбора режима работы фена, в стандартном положении фен выключен. При перемещении слайдера поочерёдно активируются 2 режима обдува.

После включения питания коротким нажатием кнопки регулировки температуры циклически изменяются 3 температурных режима работы фена:


1. Синий – режим обдува холодным воздухом
2. Оранжевый – режим обдува теплым воздухом
3. Красный – режим обдува горячим воздухом

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ КОНЦЕНТРАТОРА


Совместите насадку с феном — она автоматически фиксируется с помощью магнита. Концентратор сужает поток воздуха для точного и аккуратного укладывания волос.

ОЧИСТКА И ОБСЛУЖИВАНИЕ


- Перед очисткой убедитесь, что устройство отключено от электросети.



- Для очистки фильтра снимите защитную сетку и аккуратно удалите загрязнения с её поверхности. После этого протрите корпус устройства сухой тканью, избегая использования воды и моющих средств.



- После очистки фильтра зафиксируйте защитную сетку в исходном положении



- Регулярная очистка фильтра необходима для поддержания его оптимальной производительности и продления срока службы фена.

ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ

- Не разбирайте и не пытайтесь самостоятельно отремонтировать или модифицировать данное изделие, поскольку вмешательство в его конструкцию может привести к повреждению устройства, нарушению его функциональности или создать опасность для пользователя.
- Если устройство находится в среде с высокими или низкими температурными показателями, выключите его, чтобы избежать возможных повреждений или сбоев в работе. Подождите, пока температура не будет стабилизирована до безопасного уровня для дальнейшего использования устройства.
- Не подносите фен слишком близко к коже или волосам, чтобы избежать перегрева, ожогов или повреждения волос. Эксплуатируйте устройство только в соответствии с его назначением и инструкциями по применению.
- Не перекрывайте воздухозаборник и выходное отверстие для воздуха во время работы фена. Это может привести к перегреву устройства и выходу его из строя.
- Всегда отключайте устройство от питания перед чисткой или заменой насадок.
- Не используйте этот продукт рядом с ваннами, душами, раковинами или другими сосудами, содержащими воду.
- Храните и используйте устройство в сухих условиях, вдали от источников тепла, влаги и детей

Нарушение правил эксплуатации может привести к потере работоспособности продукта и потере гарантии.

WARNING



Please follow the above safety instructions otherwise it will cause fire, electric shock, damage or other damage.



Shenzhen Anyway Technology Co., Ltd.
27th Floor, Building 1, Huaqiang Kechuang Plaza,
Futian District, Shenzhen, China
Designed by Proove. Made in China

PROD
UCT
WITH
LOVE



Join Proove on
social media!