

OCULON

Smart Outdoor Camera



User Manual


prove

EN ENGLISH	01
ES ESPAÑOL	09
DE DEUTSCH	17
FR FRANÇAIS	25
CH 中文	33
AR العربية	40
PL POLSKI	47
UA УКРАЇНСЬКА	55
RU РУССКИЙ	63

Thank you for choosing Proove! Please read the user manual carefully before using the product.


PRODUCT PARAMETER

Material: ABS+PC
Matrix: 1/3" CMOS 3 MP (2304x1296)
Focal length: 4mm
FOV: 98.9°
Battery capacity: 5200mAh
Type-C input: 5V/1A
Charging time: ~6.5 h
Operating time: ~3 months
Connection type: Wi-Fi, 2.4GHz
Protection type: IP65
Night vision distance: 8m
Audio: microphone/speaker
Storage: cloud/microSD up to 256 GB
Compatible OS: Android/iOS
Product size: 77x48x125mm
Weight: 251g



PACKAGE

- Camera x1
- Cable x1
- Fasteners x4
- User manual x1
- Stickers x1



PRODUCT DETAILS

1. Camera
2. LED indicator
3. Reset button
4. Type-C input
5. Power slider
6. Micro SD card slot

APP DOWNLOAD

1. Reset button: press the button for 5 seconds to successfully restart the camera.
2. It is recommended to insert a high-speed MicroSD card with a capacity of 8 to 256 GB, otherwise the camera will not be able to save photos/videos and support the update function.
3. Download the app: scan the QR code below to download and install the app.
4. Register and log in: Open the Smart Life app to register and log in (follow the prompts in the app).

CONNECTING WITH A QR CODE

1. Connect the camera to a power source.
2. Make sure Wi-Fi is available and the camera is within range of your Wi-Fi network.
3. Open the Smart Life app, find "Add device" and tap it.
4. Select "Camera and locks", tap "Smart camera" to add the camera, then tap "Next" and follow the instructions.






Please note that only 2.4 GHz Wi-Fi networks are supported.


5. If your mobile phone is not connected to Wi-Fi, tap "Connect to Wi-Fi." The app will switch to the WLAN interface to connect to Wi-Fi.




6. A QR code will appear on the screen, which you need to scan with your smartphone camera. (Hold the camera about 15-20 cm away from the mobile phone display).



7. When the smart camera connects, it will emit a sound signal. Then, tap "I heard a Prompt" in the app, and the connection will begin.




8. When the connection is complete, click "Done."
9. Once you have completed all the steps, you will be able to configure and use the device.
10. After that, when you go to the app's home page, the connected device will appear on the screen. Now you can monitor the camera by clicking on the desired device without having to add it again.




CONNECTING VIA WIFI WITHOUT A QR CODE


1. Pressing and holding the reset button will restart the device and activate access point mode, in which the camera will start broadcasting its own Wi-Fi network for connection via the mobile app.




2. Repeat the steps described in the section "Connecting using a QR code" up to step 4, but do not complete the steps. You will need to tap the connection selection button in the upper right corner and select "Wi-Fi mode."
3. Select "AP Mode" and follow the instructions.
4. Enter your account login and password to connect to Wi-Fi.



5. Then connect to the camera's access point and wait for the connection to be established.



6. Tap "Finish" to complete the connection.
7. Use your device.



WARNING

- Do not disassemble or attempt to repair or modify this product yourself, as tampering with its design may damage the device, impair its functionality, or create a hazard for the user.
- If the device is in an environment with high or low temperatures, turn it off to avoid possible damage or malfunction.
- Wait until the temperature has stabilized to a safe level for further use of the device.

- Store and use the device in a dry environment, away from heat and moisture sources and children.
- Make sure the camera is as close as possible to the Wi-Fi router for proper operation.
- Provide the camera with as much space as possible for proper operation.
- The product is equipped with a built-in lithium-ion battery. Please do not pollute the environment when disposing of it. Try to dispose of it separately and in an environmentally friendly manner.

Failure to observe the operating instructions may result in malfunctioning of the product and void the warranty.

Gracias por elegir Proove. Lea atentamente el manual de usuario antes de utilizar el producto.

PARÁMETROS DEL PRODUCTO

Material: ABS+PC

Matriz: 1/3" CMOS 3 MP (2304x1296)

Distancia focal: 4mm

FOV: 98.9°

Capacidad de la batería: 5200mAh

Entrada Type-C: 5V/1A

Tiempo de carga: ~6.5 h

Tiempo de funcionamiento: ~3 meses

Tipo de conexión: Wi-Fi, 2.4GHz

Grado de protección: IP65

Visión nocturna: 8m


Audio: micrófono/altavoz

Almacenamiento: nube/microSD hasta 256Gb

Compatibilidad con SO: Android/iOS


Tamaño del producto: 77x48x125mm

Peso: 251g



PAQUETE

- Cámara x1
- Cable x1
- Fijadores x4
- Manual del usuario x1
- Pegatinas x1



DETALLES DEL PRODUCTO

1. Cámara
2. Indicador LED
3. Botón de reinicio
4. Entrada Type-C
5. Control deslizante de encendido
6. Entrada para tarjeta micro SD

DESCARGA DE LA APLICACIÓN

1. Botón de reinicio: mantenga pulsado el botón durante 5 segundos para reiniciar correctamente la cámara.
2. Se recomienda insertar una tarjeta MicroSD de alta velocidad con una capacidad de 8 a 256GB, de lo contrario, la cámara no podrá guardar fotos/videos ni mantener la función de actualización.
3. Descargar la aplicación: escanee el código QR a continuación para descargar e instalar la aplicación.
4. Regístrese e inicie sesión: abra la aplicación «Smart Life» para registrarse e iniciar sesión (siga las instrucciones de la aplicación).



CONEXIÓN MEDIANTE CÓDIGO QR

1. Conecte la cámara a una fuente de alimentación.
2. Asegúrese de que hay conexión Wi-Fi y de que la cámara se encuentra dentro del alcance de la red Wi-Fi.
3. Abra la aplicación Smart Life, busque la opción «Añadir dispositivo» y pulse sobre ella.
4. Seleccione «Cámara y cerraduras», pulse «Cámara inteligente» para añadir la cámara, luego pulse «Siguiente» y siga las instrucciones.




Ten en cuenta que solo se admite la red Wi-Fi de 2,4 GHz.


- Si tu teléfono móvil no está conectado a una red Wi-Fi, pulsa «Conectar a Wi-Fi». La aplicación pasará a la interfaz WLAN para conectarse a la red Wi-Fi.




6. Aparecerá un código QR en la pantalla, que deberá escanear con la cámara de su smartphone. (Mantenga la cámara a una distancia de entre 15 y 20 cm de la pantalla del teléfono móvil).



7. Cuando la cámara del smartphone se conecte, emitirá un pitido. A continuación, pulse «He oído el pitido» en la aplicación y se establecerá la conexión.




8. Cuando se complete la conexión, pulsa «Listo».
9. Una vez completados todos los pasos, podrás configurar y utilizar el dispositivo.
10. A continuación, cuando accedas a la página principal de la aplicación, el dispositivo conectado aparecerá en la pantalla. Ahora puedes supervisar el funcionamiento de la cámara pulsando el dispositivo correspondiente, sin necesidad de volver a añadirlo.




CONEXIÓN A TRAVÉS DE WIFI SIN CÓDIGO QR


1. Al mantener pulsado el botón de reinicio, el dispositivo se reiniciará y se activará el modo de punto de acceso, en el que la cámara comenzará a distribuir su propia red WiFi para conectarse a través de la aplicación móvil.




2. Repita los pasos descritos en el apartado «Conexión mediante código QR» hasta el punto 4, pero no hasta el final, ya que deberá pulsar el botón de selección de conexión situado en la esquina superior derecha y seleccionar «Wi-Fi mode».
3. Seleccione «AP Mode» y siga las instrucciones.
4. Introduzca el nombre de usuario y la contraseña de su cuenta para conectarse a Wi-Fi.



5. A continuación, conéctese al punto de acceso de la cámara y espere a que se establezca la conexión.



6. Pulse «Finalizar» para completar la conexión.
7. Utilice el dispositivo.



ADVERTENCIA

- No desmonte ni intente reparar o modificar este producto por su cuenta, ya que la manipulación de su estructura podría dañar el dispositivo, alterar su funcionamiento o suponer un peligro para el usuario.
- Si el dispositivo se encuentra en un entorno con temperaturas altas o bajas, apáguelo para evitar posibles daños o fallos de funcionamiento. Espere hasta que la temperatura se establezca a un nivel seguro para seguir utilizando el dispositivo.


- Guarde y utilice el dispositivo en un lugar seco, alejado de fuentes de calor y humedad, y fuera del alcance de los niños.
- Asegúrese de que la cámara se encuentra lo más cerca posible del router Wi-Fi para que funcione correctamente.
- Proporcione a la cámara el mayor espacio posible para que funcione correctamente.
- El producto está equipado con una batería recargable de iones de litio. No contamine el medio ambiente al desecharlo. Intente reciclarlo por separado y de forma ecológica.

Failure to observe the operating instructions may result in malfunctioning of the product and void the warranty.

Vielen Dank, dass Sie sich für Proove entschieden haben! Bitte lesen Sie das Benutzerhandbuch sorgfältig durch, bevor Sie das Produkt verwenden.


PRODUKT-PARAMETER

Material: ABS+PC
Matrix: 1/3" CMOS 3 MP (2304x1296)
Brennweite: 4mm
FOV: 98.9°
Batteriekapazität: 5200mAh
Type-C-Eingang: 5V/1A
Ladezeit: ~6.5 h
Betriebsdauer: ~3 Monate
Verbindungstyp: Wi-Fi, 2.4GHz
Schutzart: IP65
Nachtsichtreichweite: 8m
Audio: Mikrofon/Lautsprecher
Speicher: Cloud/microSD bis 256Gb
Kompatible OS: Android/iOS
Produktgröße: 77x48x125mm
Gewicht: 251g



PAKET

- Kamera x1
- Kabel x1
- Befestigungselemente x4
- Benutzerhandbuch x1
- Aufkleber x1



EINZELHEITEN ZUM PRODUKT

1. Kamera
2. LED-Anzeige
3. Reset-Taste
4. Typ-C-Anschluss
5. Netzschalter
6. Micro-SD-Kartensteckplatz

APP HERUNTERLADEN

1. Reset-Taste: Halten Sie die Taste 5 Sekunden lang gedrückt, um die Kamera erfolgreich neu zu starten.
2. Es wird empfohlen, eine schnelle MicroSD-Karte mit einer Kapazität von 8 bis 256 GB einzulegen, da die Kamera sonst keine Fotos/Videos speichern und die Update-Funktion nicht unterstützen kann.
3. App herunterladen: Scannen Sie den QR-Code unten, um die App herunterzuladen und zu installieren.
4. Registrieren und anmelden: Öffnen Sie die Smart Life-App, um sich zu registrieren und anzumelden (befolgen Sie die Anweisungen in der App).



VERBINDUNG ÜBER QR-CODE

1. Schließen Sie die Kamera an eine Stromquelle an.
2. Stellen Sie sicher, dass WLAN verfügbar ist und sich die Kamera in Reichweite des WLANs befindet.
3. Öffnen Sie die Smart Life-App, suchen Sie den Punkt „Gerät hinzufügen“ und tippen Sie darauf.
4. Wählen Sie „Kamera und Schlösser“, tippen Sie auf „Smart-Kamera“, um die Kamera hinzuzufügen, tippen Sie dann auf „Weiter“ und folgen Sie den Anweisungen




Bitte beachten Sie, dass nur das 2,4-GHz-WLAN-Netzwerk unterstützt wird.


5. Wenn Ihr Mobiltelefon nicht mit dem WLAN verbunden ist, tippen Sie auf „Mit WLAN verbinden“. Die App wechselt zur WLAN-Oberfläche, um eine Verbindung zum WLAN herzustellen.





6. Auf dem Bildschirm erscheint ein QR-Code, den Sie mit Ihrer Smartphone-Kamera scannen müssen. (Halten Sie die Kamera etwa 15-20 cm vom Display Ihres Mobiltelefons entfernt).



7. Sobald die Smartphone-Kamera verbunden ist, ertönt ein Signalton. Tippen Sie anschließend in der App auf „Ich habe den Ton gehört“ und die Verbindung wird hergestellt.




8. Wenn die Verbindung hergestellt ist, klicken Sie auf „Fertig“.
9. Wenn Sie alle Schritte ausgeführt haben, können Sie das Gerät konfigurieren und verwenden.
10. Wenn Sie anschließend zur Startseite der App wechseln, wird das verbundene Gerät auf dem Bildschirm angezeigt. Jetzt können Sie die Kamera überwachen, indem Sie auf das gewünschte Gerät klicken, ohne es erneut hinzufügen zu müssen.




VERBINDUNG ÜBER WLAN OHNE QR-CODE


1. Durch langes Drücken der Reset-Taste wird das Gerät neu gestartet und der Hotspot-Modus aktiviert, in dem die Kamera ein eigenes WLAN-Netzwerk für die Verbindung über die mobile App bereitstellt.




2. Wiederholen Sie die Schritte, die unter „Verbindung über QR-Code“ bis zu Schritt 4 beschrieben sind, jedoch nicht bis zum Ende. Sie müssen auf die Schaltfläche zur Verbindungsauswahl in der oberen rechten Ecke klicken und „Wi-Fi mode“ auswählen.
3. Wählen Sie „AP Mode“ und folgen Sie den Anweisungen.
4. Geben Sie den Benutzernamen und das Passwort Ihres Kontos ein, um eine Verbindung zu Wi-Fi herzustellen.



4. Verbinden Sie sich anschließend mit dem Zugangspunkt der Kamera und warten Sie, bis die Verbindung hergestellt ist.



5. Tippen Sie auf „Beenden“, um die Verbindung zu beenden.
6. Verwenden Sie das Gerät.



WARNUNG

- Demontieren Sie dieses Produkt nicht und versuchen Sie nicht, es selbst zu reparieren oder zu modifizieren, da Eingriffe in seine Konstruktion zu Schäden am Gerät, Funktionsstörungen oder Gefahren für den Benutzer führen können.
- Wenn sich das Gerät in einer Umgebung mit hohen oder niedrigen Temperaturen befindet, schalten Sie es aus, um mögliche Schäden oder Funktionsstörungen zu vermeiden. Warten Sie, bis sich die Temperatur auf ein für die weitere Verwendung des Geräts sicheres Niveau stabilisiert hat.

- Bewahren Sie das Gerät an einem trockenen Ort, fern von Wärme- und Feuchtigkeitsquellen sowie Kindern auf.
- Stellen Sie sicher, dass sich die Kamera für einen ordnungsgemäßen Betrieb so nah wie möglich am WLAN-Router befindet.
- Sorgen Sie für ausreichend Platz um die Kamera herum, damit sie ordnungsgemäß funktioniert.
- Das Produkt ist mit einem integrierten Lithium-Ionen-Akku ausgestattet. Bitte vermeiden Sie bei der Entsorgung eine Verschmutzung der Umwelt. Versuchen Sie, das Produkt getrennt und umweltgerecht zu entsorgen.

Failure to observe the operating instructions may result in malfunctioning of the product and void the warranty.

Merci d'avoir choisi Proove! Veuillez lire attentivement le manuel d'utilisation avant d'utiliser le produit.

PARAMÈTRES DU PRODUIT

Matériau: ABS+PC

Matrice: 1/3" CMOS 3 MP (2304x1296)

Longueur focale: 4mm

FOV: 98.9°

Capacité de la batterie: 5200mAh

Entrée Type-C: 5V/1A

Temps de charge: ~6.5 h

Autonomie: ~3 mois

Type de connexion: Wi-Fi, 2.4GHz

Indice de protection: IP65

Vision nocturne: 8m


Audio: microphone/haut-parleur

Stockage: cloud/microSD jusqu'à 256Gb

Compatible OS: Android/iOS


Taille du produit: 77x48x125mm

Poids: 251g



PAQUET

- Caméra x1
- Câble x1
- Fixations x4
- Mode d'emploi x1
- Autocollants x1



DÉTAILS DU PRODUIT

1. Caméra
2. Indicateur LED
3. Bouton de réinitialisation
4. Entrée Type-C
5. Curseur d'alimentation
6. Entrée pour carte Micro SD

TÉLÉCHARGEMENT DE L'APPLICATION

1. Bouton de réinitialisation : appuyez sur le bouton pendant 5 secondes pour redémarrer la caméra.
2. Il est recommandé d'insérer une carte MicroSD haute vitesse d'une capacité comprise entre 8 et 256 Go, sinon la caméra ne pourra pas enregistrer de photos/vidéos ni prendre en charge la fonction de mise à jour.
3. Téléchargez l'application : scannez le code QR ci-dessous pour télécharger et installer l'application.
4. Inscrivez-vous et connectez-vous : ouvrez l'application «Smart Life» pour vous inscrire et vous connecter (suivez les instructions dans l'application).



CONNEXION À L'AIDE D'UN CODE QR

1. Connectez la caméra à une source d'alimentation.
2. Assurez-vous que le Wi-Fi est disponible et que la caméra se trouve dans la zone de couverture Wi-Fi.
3. Ouvrez l'application Smart Life, recherchez «Ajouter un appareil» et appuyez dessus.
4. Sélectionnez «Caméra et serrures», appuyez sur «Caméra intelligente» pour ajouter la caméra, puis appuyez sur « Suivant » et suivez les instructions.




Veuillez noter que seul le réseau Wi-Fi 2.4GHz est pris en charge.


5. Si votre téléphone mobile n'est pas connecté au Wi-Fi, appuyez sur «Se connecter au Wi-Fi». L'application passe à l'interface WLAN pour se connecter au Wi-Fi.




6. Un code QR apparaîtra à l'écran, que vous devrez scanner à l'aide de l'appareil photo de votre smartphone. (Maintenez l'appareil photo à une distance d'environ 15 à 20 cm de l'écran de votre téléphone portable).



7. Lorsque l'appareil photo sera connecté, il émettra un signal sonore. Appuyez ensuite sur «J'ai entendu le signal» dans l'application et la connexion commencera.




8. Une fois la connexion établie, appuyez sur «Terminé».
9. Une fois toutes les étapes terminées, vous pouvez configurer et utiliser l'appareil.
10. Ensuite, lorsque vous accédez à la page d'accueil de l'application, l'appareil connecté s'affiche à l'écran. Vous pouvez désormais surveiller le fonctionnement de la caméra en appuyant sur l'appareil souhaité, sans avoir à l'ajouter à nouveau.




CONNEXION VIA WIFI SANS CODE QR


1. Appuyez longuement sur le bouton de réinitialisation pour redémarrer l'appareil et activer le mode point d'accès, dans lequel la caméra commence à diffuser son propre réseau Wi-Fi pour la connexion via l'application mobile.




2. Répétez les étapes décrites dans la section «Connexion à l'aide d'un code QR» jusqu'à l'étape 4, mais sans aller jusqu'au bout. Vous devrez appuyer sur le bouton de sélection de connexion dans le coin supérieur droit et sélectionner « Mode Wi-Fi ».
3. Sélectionnez «Mode AP» et suivez les instructions.
4. Saisissez le nom d'utilisateur et le mot de passe de votre compte pour vous connecter au Wi-Fi.



5. Connectez-vous ensuite au point d'accès de la caméra et attendez que la connexion soit établie.



- Appuyez sur «Terminer» pour terminer la connexion.
- Utilisez votre appareil.



AVERTISSEMENT

- Ne démontez pas et n'essayez pas de réparer ou de modifier ce produit, car toute intervention sur sa structure pourrait endommager l'appareil, altérer son fonctionnement ou présenter un danger pour l'utilisateur.
- Si l'appareil se trouve dans un environnement soumis à des températures élevées ou basses, éteignez-le afin d'éviter tout dommage ou dysfonctionnement. Attendez que la température se stabilise à un niveau sûr pour continuer à utiliser l'appareil.

- Conservez et utilisez l'appareil dans un endroit sec, à l'écart de toute source de chaleur et d'humidité, et hors de portée des enfants.
- Assurez-vous que la caméra est aussi proche que possible du routeur Wi-Fi pour un fonctionnement correct.
- Veillez à ce que la caméra dispose d'un espace suffisant pour fonctionner correctement.
- Le produit est équipé d'une batterie lithium-ion intégrée. Veuillez ne pas polluer l'environnement lors de sa mise au rebut. Veuillez le recycler séparément et de manière écologique.

Le non-respect des instructions d'utilisation peut entraîner un dysfonctionnement du produit et annuler la garantie.

感谢您选择 Proove! 请在使用前仔细阅读用户手册。

产品参数

材质: ABS+PC

矩阵: 1/3" CMOS 3 MP (2304x1296)

焦距: 4mm

FOV: 98.9°

电池容量: 5200mAh

Type-C输入: 5V/1A

充电时间: ~6.5小时

使用时间: ~3个月

连接方式: Wi-Fi, 2.4GHz

防护等级: IP65

夜视距离: 8米


音频: 麦克风/扬声器

存储: 云端/microSD最高256Gb

兼容系统: Android/iOS


产品尺寸: 77x48x125mm

重量: 251g



配件

- 摄像头 ×1
- 电缆 ×1
- 固定夹 ×4
- 说明书 x1
- 贴纸 x1



产品详情

- 摄像头
- LED指示灯
- 重置按钮
- Type-C接口
- 电源滑块
- Micro SD卡插槽

应用程序下载

1. 重置按钮: 按住按钮5秒钟以成功重启摄像头.
2. 建议插入容量为8GB至256GB的高速MicroSD卡, 否则摄像头无法保存照片/视频并支持更新功能.
3. 下载应用程序: 扫描下方二维码以下载并安装应用程序.
4. 注册并登录: 打开“Smart Life”应用程序进行注册和登录 (请按照应用程序中的提示操作) .

应用程序下载

1. 将摄像头连接至电源.
2. 确保Wi-Fi可用且摄像头处于Wi-Fi信号覆盖范围内.
3. 打开“Smart Life”应用, 找到“添加设备”选项并点击.
4. 选择“摄像头和门锁”, 点击“智能摄像头”以添加摄像头, 然后点击“下一步”并按照提示操作.






请注意, 仅支持2.4 GHz Wi-Fi网络.


5. 如果手机未连接到Wi-Fi, 请点击“连接到Wi-Fi”.应用程序将切换到WLAN界面以连接到Wi-Fi.




6. 屏幕上将显示一个二维码, 请使用智能手机的摄像头进行扫描。(请将摄像头与手机屏幕保持约15-20厘米的距离。)



7. 当智能手机摄像头连接成功时, 会发出提示音。随后在应用程序中点击“我已听到提示音”, 连接将开始。




8. 连接完成后, 点击“完成”。
9. 完成所有步骤后, 即可对设备进行设置并使用。
10. 之后, 当您返回应用程序主页面时, 已连接的设备将显示在屏幕上。现在您可以通过点击相应设备来监控摄像头, 无需再次添加。




通过WIFI连接无需二维码


1. 长按重置按钮将重启设备并激活热点模式，此时摄像头将开始广播自己的Wi-Fi网络，可通过移动应用程序进行连接。




2. 请按照“通过二维码连接”部分中描述的步骤操作，直至第4步，但不要完成整个过程。随后，您需要点击右上角的连接选项按钮，并选择“Wi-Fi模式”。
3. 选择“AP模式”并按照提示操作。
4. 输入账户登录名和密码以连接到 Wi-Fi。



5. 然后连接到摄像头的热点并等待连接成功。



6. 点击“完成”以结束连接。
7. 使用设备。



警告

- 请勿拆卸或尝试自行维修或改装本产品，因为对产品结构的任何干预可能导致设备损坏，功能失常或对用户造成危险。
- 如果设备处于高温或低温环境中，请立即关闭设备，以避免可能的损坏或故障。请等待温度稳定在安全水平后再继续使用设备。
- 请将设备存放在干燥环境中，远离热源，潮湿处及儿童。
- 请确保摄像头尽可能靠近Wi-Fi路由器以确保正常工作。
- 为摄像头提供尽可能大的空间以确保正常工作。
- 本产品内置锂离子电池。请勿在丢弃时污染环境。请尽量进行分类回收并环保处理。

不遵守操作说明可能导致产品故障并使保修失效。

شكراً لاختيارك IProove! يُرجى قراءة دليل المستخدم بعناية قبل استخدام المنتج.

معلومات المنتج

المادة: ABS+PC

المستشعر: CMOS 3 MP (2304x1296) "3/1"

البعد البؤري: 4مم

زاوية الرؤية: 98.9°

سعة البطارية: 5200mAh

إدخال Type-C: 5V/1A

مدة الشحن: 6.5~ ساعات

مدة التشغيل: 3~ أشهر

نوع الاتصال: Wi-Fi+ 2.4GHz

درجة الحماية: IP65

مسافة الرؤية الليلية: 8م

الصوت: ميكروفون/مكبر صوت

التخزين: microSD/حتى 256 جيجابايت

أنظمة التشغيل المتوافقة: Android/iOS

أبعاد المنتج: 77x48x125mm

الوزن: 251g

علية



• كاميرا 1×

• كابل 1×

• مثبتات 4×

• دليل المستخدم 1×

• ملصقات 1×



تفاصيل المنتج

1. الكاميرا
2. مؤشر LED
3. زر إعادة الضبط
4. مدخل Type-C
5. زر تشغيل
6. مدخل بطاقة Micro SD

تنزيل التطبيق

1. زر إعادة الضبط: اضغط على الزر لمدة 5 ثوان لإعادة تشغيل الكاميرا بنجاح.
2. يوصى بإدخال بطاقة MicroSD عالية السرعة بسعة تتراوح من 8 إلى 256 جيجابايت، وإلا لن تتمكن الكاميرا من حفظ الصور/الفيديو ودعم وظيفة التحديث.
3. تنزيل التطبيق: امسح رمز الاستجابة السريعة أثناء تنزيل التطبيق وتثبيته.
4. قم بالتسجيل والدخول: افتح تطبيق "Smart Life" للتسجيل والدخول (استخدم الإرشادات الموجودة في التطبيق).



الاتصال باستخدام رمز QR

1. قم بتوصيل الكاميرا بمصدر الطاقة.
2. تأكد من توفر شبكة Wi-Fi ومن أن الكاميرا موجودة في نطاق تغطية شبكة Wi-Fi.
3. افتح تطبيق Smart Life، وابحث عن "إضافة جهاز" وانقر عليه.
4. اختر "الكاميرا والأقفال"، وانقر على "الكاميرا الذكية" لإضافة الكاميرا، ثم انقر على "التالي" واتبع التعليمات.




يرجى ملاحظة أن الشبكة اللاسلكية 2.4 جيجا هرتز هي الوحيدة المدعومة.


5. إذا لم يكن الهاتف المحمول متصلاً بشبكة Wi-Fi، فانقر على "الاتصال بشبكة Wi-Fi". سيتحول التطبيق إلى واجهة WLAN للاتصال بشبكة Wi-Fi.



6. سيظهر رمز QR على الشاشة، والذي يجب مسحه ضوئيًا باستخدام الكاميرا الذكية. (حافظ على الكاميرا على مسافة حوالي 15-20 سم من شاشة الهاتف المحمول).



7. عندما تتصل الكاميرا الذكية، ستصدر إشارة صوتية. ثم اضغط على "سمعت الإشارة" في التطبيق، وستبدأ الاتصال.




8. عند اكتمال الاتصال، انقر على "تم".
9. بعد إتمام جميع الخطوات، يمكنك تكوين الجهاز واستخدامه.
10. بعد ذلك، عند الانتقال إلى الصفحة الرئيسية للتطبيق، سيظهر الجهاز المتصل على الشاشة. يمكنك الآن مراقبة عمل الكاميرا بالنقر على الجهاز المطلوب، دون الحاجة إلى إضافته مرة أخرى.



الاتصال عبر WiFi بدون رمز QR


1. الضغط لفترة طويلة على زر إعادة الضبط سيؤدي إلى إعادة تشغيل الجهاز وتفعيل وضع نقطة الوصول، حيث سيبدأ الكاميرا في بث شبكة Wi-Fi خاصة بها للاتصال عبر التطبيق المحمول.



2. كرر الخطوات الموضحة في نقطة "الاتصال باستخدام رمز QR" حتى النقطة 4، ولكن لا تكملها، ستحتاج إلى النقر على زر اختيار الاتصال في الزاوية العلوية اليمنى واختيار "Wi-Fi mode".
3. اختر "AP Mode" واتبع التعليمات.
4. أدخل اسم المستخدم وكلمة المرور لحسابك لتتصل به Wi-Fi.




5. ثم قم بتوصيل الكاميرا بنقطة الوصول وانتظر حتى يتم الاتصال بنجاح.



6. اضغط على "إنهاء" لإنهاء الاتصال.

7. استخدم الجهاز.



تحذير

- لا تقم بفك أو محاولة إصلاح أو تعديل هذا المنتج بنفسك، لأن التدخل في تصميمه قد يؤدي إلى تلف الجهاز أو تعطيل وظائفه أو تشكيل خطر على المستخدم.
- إذا كان الجهاز في بيئة ذات درجات حرارة عالية أو منخفضة، فقم بإيقاف تشغيله لتجنب أي تلف أو عطل محتمل. انتظر حتى تستقر درجة الحرارة إلى مستوى آمن لاستخدام الجهاز.
- قم بتخزين الجهاز واستخدامه في مكان جاف، بعيدًا عن مصادر الحرارة والرطوبة والأطفال.
- تأكد من أن الكاميرا قريبة قدر الإمكان من جهاز التوجيه اللاسلكي (WiFi) لضمان عملها بشكل صحيح.
- تأكد من توفير أكبر مساحة ممكنة للكاميرا لضمان عملها بشكل صحيح.
- المنتج مزود ببطارية ليثيوم أيون مدمجة. يرجى عدم تلويث البيئة عند التخلص منها. حاول التخلص منها بشكل منفصل وصديق للبيئة.

القد يؤدي عدم اتباع تعليمات الاستخدام إلى حدوث خلل في المنتج وإبطال الضمان.

Dziękujemy za wybranie Proove! Przed rozpoczęciem korzystania z produktu należy uważnie przeczytać instrukcję obsługi.

PARAMETRY PRODUKTU

Materiał: ABS+PC

Matryca: 1/3" CMOS 3 MP (2304x1296)

Ogniskowa: 4mm

FOV: 98.9°

Pojemność baterii: 5200mAh

Wejście Type-C: 5V/1A

Czas ładowania: ~6.5 h

Czas pracy: ~3 miesiące

Typ połączenia: Wi-Fi, 2.4GHz

Stopień ochrony: IP65

Zasięg widzenia nocnego: 8m


Audio: mikrofon/głośnik

Pamięć: chmura/microSD do 256Gb

Kompatybilny OS: Android/iOS


Rozmiar produktu: 77x48x125mm

Waga: 251g



PAKIET

- Kamera x1
- Kabel x1
- Zatrzaski x4
- Podręcznik użytkownika x1
- Naklejki x1



SZCZEGÓŁY PRODUKTU

1. Kamera
2. Wskaźnik LED
3. Przycisk resetowania
4. Wejście Type-C
5. Suwak zasilania
6. Gniazdo karty Micro SD

POBIERANIE APLIKACJI

1. Przycisk resetowania: naciśnij przycisk przez 5 sekund, aby pomyślnie zrestartować kamerę.
2. Zalecamy włożenie szybkiej karty MicroSD o pojemności od 8 do 256GB, w przeciwnym razie kamera nie będzie mogła zapisywać zdjęć/filmów ani aktualizować się.
3. Pobierz aplikację: zeskanuj poniższy kod QR, aby pobrać i zainstalować aplikację.
4. Zarejestruj się i zaloguj: otwórz aplikację „Smart Life”, aby się zarejestrować i zalogować (skorzystaj z podpowiedzi w aplikacji).



POŁĄCZENIE ZA POMOCĄ KODU QR

1. Podłącz kamerę do źródła zasilania.
2. Upewnij się, że Wi-Fi jest dostępne, a kamera znajduje się w zasięgu sieci Wi-Fi.
3. Otwórz aplikację Smart Life, znajdź opcję „Dodaj urządzenie” i kliknij ją.
4. Wybierz „Kamera i zamki”, kliknij „Inteligentna kamera”, aby dodać kamerę, a następnie kliknij „Dalej” i postępuj zgodnie z instrukcjami.




Pamiętaj, że obsługiwana jest tylko sieć Wi-Fi 2.4 GHz.


5. Jeśli telefon komórkowy nie jest podłączony do sieci Wi-Fi, kliknij „Połącz z Wi-Fi”. Aplikacja przejdzie do interfejsu WLAN, aby połączyć się z siecią Wi-Fi.



6. Na ekranie pojawi się kod QR, który należy zeskanować za pomocą aparatu w smartfonie. (Trzymaj aparat w odległości około 15-20cm od wyświetlacza telefonu komórkowego).



7. Gdy aparat w smartfonie potoczy się, usłyszysz sygnał dźwiękowy. Następnie w aplikacji naciśnij „Usłyszałem sygnał”, a połączenie zostanie nawiązane.




8. Po zakończeniu połączenia kliknij „Gotowe”.
9. Po wykonaniu wszystkich kroków będziesz mógł skonfigurować i używać urządzenia.
10. Następnie, po przejściu do strony głównej aplikacji, na ekranie pojawi się podłączone urządzenie. Teraz możesz monitorować pracę kamery, klikając na odpowiednie urządzenie, bez konieczności dodawania go ponownie.



PODŁĄCZENIE PRZEZ WIFI BEZ KODU QR


1. Długie naciśnięcie przycisku resetowania spowoduje ponowne uruchomienie urządzenia i aktywację trybu punktu dostępowego, w którym kamera zacznie rozgłaszać własną sieć Wi-Fi w celu połączenia przez aplikację mobilną.




2. Powtórz czynności opisane w punkcie „Łączenie za pomocą kodu QR” do punktu 4, ale nie do końca. Musisz kliknąć przycisk wyboru połączenia w prawym górnym rogu i wybrać „Wi-Fi mode”.
3. Wybierz „AP Mode” i postępuj zgodnie z instrukcjami.
4. Wprowadź login konta i hasło, aby połączyć się z Wi-Fi.



5. Następnie połącz się z punktem dostępowym kamery i poczekaj na nawiązanie połączenia.



6. Naciśnij „Zakończ”, aby zakończyć połączenie.
7. Korzystaj z urządzenia.



OSTRZEŻENIE

- Nie rozbieraj ani nie próbuj samodzielnie naprawiać lub modyfikować tego produktu, ponieważ ingerencja w jego konstrukcję może spowodować uszkodzenie urządzenia, naruszenie jego funkcjonalności lub stworzyć zagrożenie dla użytkownika.
- Jeśli urządzenie znajduje się w środowisku o wysokich lub niskich temperaturach, wyłącz je, aby uniknąć ewentualnych uszkodzeń lub awarii. Poczekaj, aż temperatura ustabilizuje się do poziomu bezpiecznego dla dalszego użytkowania urządzenia.

- Przechowuj i używaj urządzenie w suchym miejscu, z dala od źródeł ciepła i wilgoci oraz dzieci.
- Upewnij się, że kamera znajduje się jak najbliżej routera Wi-Fi, aby zapewnić prawidłowe działanie.
- Zapewnij kamerze jak najwięcej miejsca, aby mogła działać prawidłowo.
- Produkt jest wyposażony we wbudowany akumulator litowo-jonowy. Proszę nie zanieczyszczać środowiska podczas utylizacji. Staraj się utylizować go oddzielnie i w sposób przyjazny dla środowiska.

Nieprzestrzeganie instrukcji obsługi może spowodować nieprawidłowe działanie produktu i unieważnienie gwarancji.

Дякуємо, що обрали Proove! Будь ласка, уважно прочитайте посібник користувача перед використанням продукту.

ПАРАМЕТРИ ПРОДУКТУ

Матеріал: ABS+PC

Матриця: 1/3" CMOS 3 MP (2304x1296)

Фокусна відстань: 4мм

FOV: 98.9°

Ємність акумулятора: 5200mAh

Вхід Type-C: 5V/1A

Час заряджання: ~6.5 год

Час роботи: ~3 місяці

Тип підключення: Wi-Fi, 2.4ГГц

Клас захисту: IP65

Нічне бачення: 8м


Аудіо: мікрофон/динамік

Сховище: хмара/microSD до 256ГБ

Сумісні ОС: Android/iOS


Розмір продукту: 77x48x125мм

Вага: 251г



КОМПЛЕКТАЦІЯ

- Камера x1
- Кабель x1
- Фіксатори x4
- Посібник користувача x1
- Наліпки x1



ДЕТАЛІ ПРОДУКТУ

1. Камера
2. LED індикатор
3. Кнопка скидання
4. Вхід Type-C
5. Слайдер живлення
6. Вхід карти Micro SD

ЗАВАНТАЖЕННЯ ПРОГРАМИ

1. Кнопка скидання: натискайте кнопку протягом 5 секунд для успішного перезапуску камери.
2. Рекомендується вставити високошвидкісну карту MicroSD ємністю від 8 до 256 ГБ, інакше камера не зможе зберігати фото/відео та підтримувати функцію оновлення.
3. Завантажте додаток: проскануйте QR-код нижче, щоб завантажити та встановити додаток.
4. Зареєструйтеся та увійдіть: відкрийте додаток «Smart Life», щоб зареєструватися та увійти (користуйтеся підказками в додатку).



ПІДКЛЮЧЕННЯ ЗА ДОПОМОГОЮ QR-КОДУ

1. Підключіть камеру до джерела живлення.
2. Переконайтеся, що Wi-Fi доступний і камера знаходиться в зоні дії Wi-Fi.
3. Відкрийте додаток Smart Life, знайдіть пункт «Додати пристрій» і натисніть на нього.
4. Виберіть «Камера і замки», натисніть «Розумна камера», щоб додати камеру, потім натисніть «Далі» і дотримуйтесь інструкцій.




Зверніть увагу, що підтримується тільки мережа Wi-Fi 2.4ГГц.


5. Якщо мобільний телефон не підключений до Wi-Fi, натисніть «Підключитися до Wi-Fi». Додаток перейде в інтерфейс WLAN для підключення до Wi-Fi.




6. На екрані з'явиться QR-код, який потрібно відсканувати за допомогою смарт-камери. (Тримайте камеру на відстані близько 15-20 см від дисплея мобільного телефону).



7. Коли смарт-камера підключиться, вона подасть звуковий сигнал. Потім в додатку натисніть «Я почув сигнал», і з'єднання почnetється.




8. Коли з'єднання буде завершено, натисніть «Готово».
9. Коли ви виконаєте всі кроки, ви зможете налаштувати та використовувати пристрій.
10. Після цього, коли ви перейдете на головну сторінку додатка, на екрані з'явиться підключений пристрій. Тепер ви можете стежити за роботою камери, натиснувши на потрібний пристрій, без необхідності додавати його заново.



ПІДКЛЮЧЕННЯ ЧЕРЕЗ WIFI БЕЗ QR-КОДУ


1. Тривале натискання на кнопку скидання перезавантажить пристрій і активує режим точки доступу, при якому камера почне роздавати власну Wi-Fi мережу для підключення через мобільний додаток,




1. Повторіть дії, які були описані в пункті «Підключення за допомогою QR-коду» до пункту 4, але не до кінця, вам потрібно буде натиснути на кнопку вибору підключення в верхньому правому куті і вибрати «Wi-Fi mode».
2. Виберіть «AP Mode» і дотримуйтесь інструкцій.
3. Введіть логін облікового запису та пароль для підключення до Wi-Fi.



5. Потім підключіться до точки доступу камери і дочекайтеся успішного з'єднання.



6. Натисніть «Завершити», щоб завершити з'єднання.
7. Користуйтеся пристроєм.



ЗАСТЕРЕЖЕННЯ

- Не розбирайте і не намагайтеся самостійно ремонтувати або модифікувати даний виріб, оскільки втручання в його конструкцію може призвести до пошкодження пристрою, порушення його функціональності або створити небезпеку для користувача.
- Якщо пристрій знаходиться в середовищі з високими або низькими температурними показниками, вимкніть його, щоб уникнути можливих пошкоджень або збоїв в роботі. Зачекайте, поки температура не стабілізується до безпечного рівня для подальшого використання пристрою.

- Зберігайте і використовуйте пристрій в сухих умовах, подалі від джерел тепла і вологості та дітей.
- Переконайтеся, що камера знаходиться якомога ближче до Wi-Fi роутера для коректної роботи.
- Забезпечте камеру якомога більшим простором для коректної роботи.
- Продукт оснащений вбудованим літій-іонним акумулятором. Будь ласка, не забруднюйте навколишнє середовище при його утилізації. Намагайтеся утилізувати його окремо і екологічно.

Порушення правил експлуатації може призвести до втрати працездатності продукту та втрати гарантії.

Спасибо, что выбрали Proove! Пожалуйста, внимательно прочитайте руководство пользователя перед использованием продукта.

ПАРАМЕТРЫ ПРОДУКТА

Материал: ABS+PC

Матрица: 1/3" CMOS 3 MP (2304x1296)

Фокусное расстояние: 4мм

FOV: 98.9°

Ёмкость аккумулятора: 5200мАч

Вход Type-C: 5V/1A

Время зарядки: ~6.5 ч

Время работы: ~3 месяца

Тип подключения: Wi-Fi, 2.4Гц

Класс защиты: IP65

Ночное видение: 8м


Аудио: микрофон/динамик

Хранилище: облако/microSD до 256ГБ

Совместимые ОС: Android/iOS


Размер продукта: 77x48x125мм

Вес: 251г



КОМПЛЕКТАЦИЯ

- Камера x1
- Кабель x1
- Фиксаторы x4
- Руководство пользователя x1
- Стикеры x1



ДЕТАЛИ ПРОДУКТА

1. Камера
2. LED индикатор
3. Кнопка сброса
4. Вход Type-C
5. Слайдер питания
6. Вход карты Micro SD

ЗАГРУЗКА ПРИЛОЖЕНИЯ

1. Кнопка сброса: нажимайте кнопку в течение 5 секунд для успешного перезапуска камеры.
2. Рекомендуется вставить высокоскоростную карту MicroSD емкостью от 8 до 256 Гб, иначе камера не сможет сохранять фото/видео и поддерживать функцию обновления.
3. Загрузите приложение: просканируйте QR-код ниже, чтобы загрузить и установить приложение.
4. Зарегистрируйтесь и войдите: откройте приложение "Smart Life", чтобы зарегистрироваться и войти (пользуйтесь подсказками в приложении).



ПОДКЛЮЧЕНИЕ С ПОМОЩЬЮ QR-КОДА

1. Подключите камеру к источнику питания.
2. Убедитесь, что Wi-Fi доступен и камера находится в зоне действия Wi-Fi.
3. Откройте приложение Smart Life, найдите пункт "Добавить устройство" и нажмите на него.
4. Выберите "Камера и замки", нажмите "Умная камера", чтобы добавить камеру, затем нажмите "Далее" и следуйте инструкциям.




Обратите внимание, что поддерживается только сеть Wi-Fi 2.4 ГГц.


5. Если мобильный телефон не подключен к Wi-Fi, нажмите "Подключиться к Wi-Fi". Приложение перейдет в интерфейс WLAN для подключения к Wi-Fi.



6. На экране появится QR-код, который нужно отсканировать с помощью смарт-камеры. (Держите камеру на расстоянии около 15-20 см от дисплея мобильного телефона).



7. Когда смарт-камера подключится, она подаст звуковой сигнал. Затем в приложении нажмите "Я услышал сигнал", и соединение начнется.




8. Когда соединение будет завершено, нажмите "Готово".
9. Когда вы выполните все шаги, вы сможете настраивать и использовать устройство.
10. После этого, когда вы перейдете на главную страницу приложения, на экране появится подключенное устройство. Теперь вы можете следить за работой камеры, нажав на нужное устройство, без необходимости добавлять его заново.




ПОДКЛЮЧЕНИЕ ЧЕРЕЗ WIFI БЕЗ QR-КОДА


1. Длительное нажатие на кнопку сброса перезапустит устройство и активирует режим точки доступа, при котором камера начнёт раздавать собственную Wi-Fi сеть для подключения через мобильное приложение.




2. Повторите действия, которые были описаны в пункте "Подключение с помощью QR-кода" до пункта 4, но не до конца, вам нужно будет нажать на кнопку выбора подключения в верхнем правом углу и выбрать "Wi-Fi mode".
3. Выберите "AP Mode" и следуйте инструкциям.
4. Введите логин учетной записи и пароль для подключения к Wi-Fi.



5. Затем подключитесь к точке доступа камеры и дождитесь успешного соединения.



6. Нажмите "Завершить", чтобы завершить соединение.
7. Пользуйтесь устройством.



ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ

- Не разбирайте и не пытайтесь самостоятельно отремонтировать или модифицировать данное изделие, поскольку вмешательство в его конструкцию может привести к повреждению устройства, нарушению его функциональности или создать опасность для пользователя.
- Если устройство находится в среде с высокими или низкими температурными показателями, выключите его, чтобы избежать возможных повреждений или сбоев в работе. Подождите, пока температура не будет стабилизирована до безопасного уровня для дальнейшего использования устройства.

- Храните и используйте устройство в сухих условиях, вдали от источников тепла и влаги и детей.
- Убедитесь, что камера находится как можно ближе к Wi-Fi роутеру для корректной работы.
- Обеспечьте камеру как можно большим пространством для корректной работы.
- Продукт оснащен встроенным литий-ионным аккумулятором. Пожалуйста, не загрязняйте окружающую среду при его утилизации. Старайтесь утилизировать его отдельно и экологично.

Нарушение правил эксплуатации может привести к потере работоспособности продукта и потере гарантии.

WARNING



Please follow the above safety instructions otherwise it will cause fire, electric shock, damage or other damage.



Shenzhen Anyway Technology Co., Ltd.
6005# SEG Plaza, Huaqiang North, Futian District, Shenzhen, China
Designed by Proove. Made in China

PROD
UCT
WITH
LOVE



Join Proove on
social media!