

TRANSIT

Travel Adapter



User Manual

prove

EN ENGLISH	01
ES ESPAÑOL	06
DE DEUTSCH	11
FR FRANÇAIS	16
CH 中文	21
AR العربية	26
PL POLSKI	31
UA УКРАЇНСЬКА	36
RU РУССКИЙ	41

Thank you for choosing Proove! Please read the user manual carefully before using the product.

PRODUCT PARAMETERS

Material: fireproof PC

Input: AC 100V-250V, 50/60Hz

Output: 2xType-C, USB, AC

Output power:

AC: 110V-1100W / 240V-2400W

Type-C1/2: 5V/3A, 9V/2.77A, 12V/2.08A (25W)

USB: 5V/3A, 9V/2A, 12V/1.5A (18W)

Type-C1/2+USB: 5V/3A (15W)

PPS: 3.3-11V/2.25A (25W)

Maximum power: 25W

Amperage: 8A

Product size: 54x82.5x26.5mm


Weight: 105g

PACKAGE

- Travel adapter x1
- Warranty card x1
- User manual x1
- Stickers x1

PRODUCT DETAILS




1. Power strip
2. Plug types: US, AU, EU, UK
3. Plug adapters
4. USB port
5. Type-C ports



PRODUCT OPERATION

- The adapter supports universal plugs and is compatible with Type A, C, G, and I outlets.



		Type I: Australia 2-pin, no ground
		Type C: Korea/ Germany 2-pin, no ground
		Type G: United Kingdom 3-pin, no ground

Please note that the adapter does not convert voltage (AC-AC). Before use, make sure the connected device supports the appropriate voltage range.

The adapter plugs into Type A, C, G, and I outlets, ensuring compatibility with power grids in more than 200 countries worldwide.

TYPE A PLUG (USA / JAPAN)

1. Gently press the corresponding button and slide the plug out as far as it will go, as shown in the illustration.
2. To retract the plug, press the button and slide it back into the housing.

TYPE I PLUG (AUSTRALIA / CHINA)

1. Press the button and extend the TYPE A plug to its full position.
2. Rotate the lower part of the plug outward, matching the connector on the adapter.
3. Before use, make sure the contacts are locked in place.
4. To retract the plug, press the button and push it back into the housing.

TYPE C PLUG (EUROPE / GERMANY / KOREA)

1. Lift the protruding part of the plug and slide it upward until fully extended.
2. Make sure the plug is fully locked in place before connecting.
3. To retract, slide the plug back into the housing until it clicks.

TYPE G PLUG (UK)

1. Press the button and pull the TYPE G plug out of the housing.
2. Make sure all contacts are fully extended.
3. After use, press the button and fold the plug back into the housing.

WARNING

- Always unplug the adapter from the outlet when not in use.
- Please read these instructions carefully before use! This device does not convert voltage (AC-AC), so to avoid possible damage to the device or other safety hazards, make sure the outlet you intend to use has the correct voltage for your device before using this adapter.
- Use the adapter indoors only.
- Improper use may result in electric shock.
- The adapter supports USB cables up to 3 meters in length.
- The adapter is intended for temporary use only and should not be used continuously.
- The adapter is not grounded. This product is intended for use only with double-insulated, non-grounded appliances.

Failure to observe the operating instructions may result in malfunctioning of the product and void the warranty.

Gracias por elegir Proove. Lea atentamente el manual de usuario antes de utilizar el producto.

PARÁMETROS DEL PRODUCTO

Material: PC ignífugo

Entrada: AC 100V-250V, 50/60Hz

Salida: 2xType-C, USB, AC

Potencia de salida:

AC: 110V-1100W / 240V-2400W

Type-C1/2: 5V/3A, 9V/2.77A, 12V/2.08A (25W)

USB: 5V/3A, 9V/2A, 12V/1.5A (18W)

Type-C1/2+USB: 5V/3A (15W)

PPS: 3.3-11V/2.25A (25W)

Potencia máxima: 25W

Intensidad: 8A

Tamaño del producto: 54x82.5x26.5mm


Peso: 105g

PAQUETE

- Adaptador de viaje x1
- Tarjeta de garantía x1
- Manual del usuario x1
- Pegatinas x1

DETALLE DEL PRODUCTO




1. Multitoma
2. Tipos de enchufes: EE. UU., AU, UE, Reino Unido
3. Conmutadores de enchufes
4. Entrada USB
5. Entradas Type-C



FUNCIONAMIENTO DEL PRODUCTO

El adaptador admite clavijas universales y es compatible con enchufes de los tipos A, C, G e I.



		Tipo I: Australia 2 clavijas, sin toma de tierra
		Tipo C: Corea/Alemania 2 clavijas, sin toma de tierra
		Tipo G: Reino Unido 3 clavijas, sin toma de tierra

Ten en cuenta que el adaptador no transforma la tensión (CA-CA). Antes de utilizarlo, asegúrate de que el dispositivo conectado admita el rango de tensión correspondiente.

El adaptador se conecta a enchufes de los tipos A, C, G e I, lo que garantiza la compatibilidad con las redes eléctricas de más de 200 países de todo el mundo.

ENCHUFE TIPO A (EE. UU. / JAPÓN)

1. Presione ligeramente el botón correspondiente y extraiga el enchufe hasta el tope, tal y como se muestra en la imagen.
2. Para retraer el enchufe, presione el botón y gírelo hacia el interior de la carcasa.

ENCHUFE TIPO I (AUSTRALIA / CHINA)

1. Pulse el botón y extraiga el enchufe TIPO A hasta su posición máxima.
2. Gire la parte inferior del enchufe hacia fuera, imitando el conector del adaptador.
3. Antes de utilizarlo, asegúrese de que los contactos estén bien fijados.
4. Para guardar el enchufe, pulse el botón y empújelo hacia dentro de la carcasa.

ENCHUFE TIPO C (EUROPA / ALEMANIA / COREA)

1. Sujete la lengüeta del enchufe y levántelo hasta su posición máxima.
2. Asegúrese de que el enchufe esté completamente fijado antes de conectarlo.
3. Para guardarlo, gire el enchufe hacia el interior de la carcasa hasta que encaje.

CONECTOR TYPE G (REINO UNIDO)

1. Pulsa el botón y extrae el conector TYPE G de la carcasa.
2. Asegúrate de que todos los contactos estén completamente extendidos.
3. Después de su uso, pulsa el botón y vuelve a guardar el conector en la carcasa.

ADVERTENCIA

- Desenchufe siempre el adaptador de la toma de corriente cuando no lo utilice.
- ¡Lea atentamente estas instrucciones antes de utilizarlo! Este dispositivo no convierte la tensión (CA-CA), por lo que, para evitar posibles daños en el dispositivo u otros riesgos para la seguridad, asegúrese de que la toma de corriente que va a utilizar tiene la tensión adecuada para el funcionamiento de su dispositivo antes de utilizar este adaptador.
- Utilice el adaptador únicamente en interiores.
- Un uso incorrecto puede provocar una descarga eléctrica.
- El adaptador admite cables USB de hasta 3 metros de longitud.
- El adaptador está diseñado únicamente para un uso temporal y no debe utilizarse de forma permanente.
- El adaptador no dispone de toma de tierra. Este producto está diseñado para utilizarse únicamente con aparatos sin toma de tierra y con doble aislamiento.

El incumplimiento de las instrucciones de uso puede provocar el mal funcionamiento del producto y anular la garantía.

Vielen Dank, dass Sie sich für Proove entschieden haben!
Bitte lesen Sie das Benutzerhandbuch sorgfältig durch, bevor Sie das Produkt verwenden.

PRODUKT-PARAMETER


Material: feuerfestes PC
Eingang: AC 100V-250V, 50/60Hz
Ausgang: 2x Type-C, USB, AC
Ausgangsleistung:
AC: 110V-1100W / 240V-2400W
Type-C1/2: 5V/3A, 9V/2.77A, 12V/2.08A (25W)
USB: 5V/3A, 9V/2A, 12V/1.5A (18W)
Type-C1/2+USB: 5V/3A (15W)
PPS: 3.3-11V/2.25A (25W)
Leistung: 25W
Stromstärke: 8A
Produktgröße: 54x82.5x26.5mm
Gewicht: 105g

PAKET

- Reiseadapter x1
- Garantiekarte x1
- Benutzerhandbuch x1
- Aufkleber x1

EINZELHEITEN ZUM PRODUKT




1. Mehrfachsteckdose
2. Steckertypen: US, AU, EU, UK
3. Steckeradapter
4. USB-Anschluss
5. Type-C-Anschlüsse



BETRIEB DES PRODUKTS

Der Adapter unterstützt Universalstecker und ist mit Steckdosen der Typen A, C, G und I kompatibel.



		Typ I: Australien 2-polig, ohne Erdung
		Typ C: Korea/ Deutschland 2-polig, ohne Erdung
		Typ G: Großbritannien 3-polig, ohne Erdung

Bitte beachten Sie, dass der Adapter keine Spannungsumwandlung (AC-AC) vornimmt. Vergewissern Sie sich vor der Verwendung, dass das angeschlossene Gerät den entsprechenden Spannungsbereich unterstützt.

Der Adapter lässt sich an Steckdosen der Typen A, C, G und I anschließen, wodurch die Kompatibilität mit Stromnetzen in mehr als 200 Ländern weltweit gewährleistet ist.

STECKER TYPE A (USA / JAPAN)

1. Drücken Sie leicht auf den entsprechenden Knopf und schieben Sie den Stecker bis zum Anschlag heraus, wie in der Abbildung gezeigt.
2. Um den Stecker wieder einzuklappen, drücken Sie den Knopf und drehen Sie ihn in das Gehäuse zurück.

STECKER TYPE I (AUSTRALIEN / CHINA)

1. Drücken Sie den Knopf und ziehen Sie den Stecker vom Typ A bis zum Anschlag heraus.
2. Drehen Sie den unteren Teil des Steckers nach außen und passen Sie ihn an den Anschluss des Adapters an.
3. Vergewissern Sie sich vor der Verwendung, dass die Kontakte fest sitzen.
4. Um den Stecker zu verstauen, drücken Sie den Knopf und schieben Sie ihn zurück in das Gehäuse.

STECKER TYPE C (EUROPA / DEUTSCHLAND / KOREA)

1. Haken Sie den hervorstehenden Stecker ein und ziehen Sie ihn nach oben, bis er vollständig ausgefahren ist.
2. Vergewissern Sie sich vor dem Anschließen, dass der Stecker vollständig eingerastet ist.
3. Zum Zusammenklappen drehen Sie den Stecker in das Gehäuse, bis er einrastet.

STECKER TYPE G (UK)

1. Drücken Sie den Knopf und ziehen Sie den Stecker TYPE G aus dem Gehäuse heraus.
2. Vergewissern Sie sich, dass alle Kontakte vollständig ausgefahren sind.
3. Drücken Sie nach der Verwendung den Knopf und klappen Sie den Stecker wieder in das Gehäuse ein.

WARNUNG

- Ziehen Sie den Netzstecker immer aus der Steckdose, wenn das Gerät nicht in Gebrauch ist.
- Lesen Sie diese Anleitung vor der Verwendung sorgfältig durch! Dieses Gerät wandelt keine Spannung um (AC-AC). Um mögliche Schäden am Gerät oder andere Sicherheitsrisiken zu vermeiden, vergewissern Sie sich daher vor der Verwendung dieses Adapters, dass die Steckdose, die Sie verwenden möchten, die richtige Spannung für den Betrieb Ihres Geräts aufweist.
- Verwenden Sie den Adapter nur in Innenräumen.
- Eine unsachgemäße Verwendung kann zu einem Stromschlag führen.
- Der Adapter unterstützt USB-Kabel mit einer Länge von bis zu 3 Metern.
- Der Adapter ist nur für den vorübergehenden Gebrauch bestimmt und darf nicht dauerhaft verwendet werden.
- Der Adapter verfügt über keinen Erdungsanschluss. Dieses Produkt ist nur für die Verwendung mit nicht geerdeten Geräten mit doppelter Isolierung vorgesehen.

Die Nichtbeachtung der Bedienungsanleitung kann zu Fehlfunktionen des Produkts und zum Erlöschen der Garantie führen.

Merci d'avoir choisi Proove! Veuillez lire attentivement le manuel d'utilisation avant d'utiliser le produit.

PARAMÈTRES DU PRODUIT

Matériau: PC ignifuge

Entrée: AC 100V-250V, 50/60Hz

Sortie: 2 ports Type-C, USB, AC

Puissance de sortie:

AC: 110V-1100W / 240V-2400W

Type-C1/2: 5V/3A, 9V/2.77A, 12V/2.08A (25W)

USB: 5V/3A, 9V/2A, 12V/1.5A (18W)

Type-C1/2+USB: 5V/3A (15W)

PPS: 3.3-11V/2.25A (25W)

Puissance maximale: 25W

Intensité: 8A

Taille du produit: 54x82.5x26.5mm


Poids: 105g

PAQUET

- Adaptateur de voyage x1
- Carte de garantie x1
- Mode d'emploi x1
- Autocollants x1

DÉTAIL DU PRODUIT




1. Multiprise
2. Types de fiches : US, AU, EU, UK
3. Commutateurs de fiches
4. Port USB
5. Ports Type-C



FONCTIONNEMENT DU PRODUIT

- Cet adaptateur prend en charge les fiches universelles et est compatible avec les prises de type A, C, G et I.



		Type I: Australie 2 broches, sans mise à la terre
		Type C: Corée/ Allemagne 2 broches, sans mise à la terre
		Type G: Royaume-Uni 3 broches, sans mise à la terre

Veuillez noter que l'adaptateur ne convertit pas la tension (CA-CA). Avant utilisation, assurez-vous que l'appareil connecté prend en charge la plage de tension correspondante.

L'adaptateur se branche sur les prises de type A, C, G et I, ce qui garantit sa compatibilité avec les réseaux électriques de plus de 200 pays à travers le monde.

FICHE TYPE A (ÉTATS-UNIS / JAPON)

1. Appuyez légèrement sur le bouton correspondant et faites glisser la fiche jusqu'à la butée, comme indiqué sur l'illustration.
2. Pour replier la fiche, appuyez sur le bouton et faites-la pivoter dans le boîtier.

FICHE TYPE I (AUSTRALIE / CHINE)

1. Appuyez sur le bouton et faites sortir la fiche TYPE A jusqu'à la butée.
2. Tournez la partie inférieure de la fiche vers l'extérieur, en suivant le raccordement sur l'adaptateur.
3. Avant utilisation, assurez-vous que les contacts sont bien fixés.
4. Pour ranger la fiche, appuyez sur le bouton et repoussez-la dans le boîtier.

FICHE TYPE C (EUROPE / ALLEMAGNE / CORÉE)

1. Soulevez la languette de la fiche et tirez-la vers le haut jusqu'à ce qu'elle soit complètement déployée.
2. Assurez-vous que la fiche est bien verrouillée avant de la brancher.
3. Pour la replier, enfoncez la fiche dans le boîtier jusqu'à ce qu'elle s'enclenche.

FICHE TYPE G (ROYAUME-UNI)

1. Appuyez sur le bouton et retirez la fiche TYPE G du boîtier.
2. Assurez-vous que tous les contacts sont complètement sortis.
3. Après utilisation, appuyez sur le bouton et repliez la fiche dans le boîtier.

AVERTISSEMENT

- Débranchez toujours l'adaptateur de la prise lorsqu'il n'est pas utilisé.
- Lisez attentivement ce mode d'emploi avant utilisation ! Cet appareil ne convertit pas la tension (CA-CA) ; par conséquent, afin d'éviter tout dommage éventuel à l'appareil ou tout autre risque pour la sécurité, assurez-vous que la prise que vous comptez utiliser dispose d'une tension adaptée au fonctionnement de votre appareil avant d'utiliser cet adaptateur.
- Utilisez l'adaptateur uniquement à l'intérieur.
- Une utilisation incorrecte peut entraîner un risque d'électrocution.
- L'adaptateur prend en charge des câbles USB d'une longueur maximale de 3 mètres.
- L'adaptateur est destiné à un usage temporaire uniquement et ne doit pas être utilisé en permanence.
- L'adaptateur n'est pas mis à la terre. Ce produit est destiné à être utilisé uniquement avec des appareils non mis à la terre et à double isolation.

Le non-respect des instructions d'utilisation peut entraîner un dysfonctionnement du produit et annuler la garantie.

感谢您选择 Proove! 请在使用前仔细阅读用户手册.

产品参数

材质: 阻燃PC

输入: AC 100V-250V, 50/60Hz

输出: 2xType-C, 1个USB, AC

输出功率:

AC: 110V-1100W / 240V-2400W

Type-C1/2: 5V/3A, 9V/2.77A, 12V/2.08A (25W)

USB: 5V/3A, 9V/2A, 12V/1.5A (18W)

Type-C1/2+USB: 5V/3A (15W)

PPS: 3.3-11V/2.25A (25W)

最大功率: 25W

电流: 8A

产品尺寸: 54x82.5x26.5mm


重量: 105g

配件

- 旅行适配器 x1
- 保修卡 x1
- 说明书 x1
- 贴纸 x1

产品详情




1. 多插座
2. 插头类型: US, AU, EU, UK
3. 插头转换开关
4. USB 接口
5. Type-C接口



设备操作

该转换插头支持通用插头, 并兼容A, C, G, I型插座.



		I型: 澳大利亚 2极, 无接地
		C型: 韩国/德国 2极, 无接地
		G型: 英国 3极, 无接地

请注意, 该适配器不进行电压转换 (AC-AC) 。使用前, 请确保连接的设备支持相应的电压范围。

该适配器可连接A、C、G和I型插座, 确保与全球200多个国家的电网兼容。

TYPE A 插头 (美国/日本)

1. 轻按对应按钮, 将插头完全推至止位, 如图所示。
2. 要将插头收起, 请按下按钮并将其旋转回机身。

TYPE I 插头 (澳大利亚/中国)

1. 按下按钮, 将TYPE A插头完全拉出。
2. 将插头底部向外旋转, 使其与适配器接口对齐。
3. 使用前请确保触点已锁定。
4. 要收起插头, 请按下按钮并将其推回机身内。

TYPE C 插头 (欧洲/德国/韩国)

1. 撬起插头凸起部分, 将其向上拉至完全伸出位置。
2. 连接前请确保插头已完全锁定。
3. 收纳时——将插头旋转推入外壳, 直至听到咔嗒声。

TYPE G 插头 (英国)

1. 按下按钮, 将 TYPE G 插头从外壳中拉出。
2. 请确保所有触点完全伸出。
3. 使用完毕后, 按下按钮, 将插头收回到外壳中。

警告

- 不使用适配器时, 请务必将其从插座上拔下.
- 使用前请仔细阅读本说明书! 本设备不进行电压转换 (AC-AC), 因此, 为避免可能对设备造成损坏或其他安全隐患, 在使用本适配器前, 请确保您准备使用的插座电压符合设备的工作要求.
- 请仅在室内使用本适配器.
- 使用不当可能导致触电.
- 本适配器支持长度不超过3米的USB线缆.
- 本适配器仅供临时使用, 不应长期使用.
- 本适配器未接地. 本产品仅适用于双重绝缘且未接地的设备.

不遵守操作说明可能导致产品故障并使保修失效.

شكراً لاختيارك Proove! يُرجى قراءة دليل المستخدم بعناية قبل استخدام المنتج.

معلومات المنتج

المادة: بولي كربونات مقاوم للحريق

المدخلات: AC 100V-250V, 50/60Hz

المخرجات: 2xType-C, USB, AC

طاقة الخرج:

AC: 110V-1100W / 240V-2400W

Type-C1/2: 5V/3A, 9V/2.77A, 12V/2.08A (25W)

USB: 5V/3A, 9V/2A, 12V/1.5A (18W)

Type-C1/2+USB: 5V/3A (15W)

PPS: 3.3-11V/2.25A (25W)

الطاقة القصوى: 25W

شدة التيار: 8A

أبعاد المنتج: 54x82.5x26.5mm


الوزن: 105g

علبة

- محول للسفر 1x
- بطاقة الضمان 1x
- دليل المستخدم 1x
- ملصقات 1x

تفاصيل المنتج




1. مقبس متعدد
2. أنواع المقابس: الولايات المتحدة، أستراليا، الاتحاد الأوروبي، المملكة المتحدة
3. مفاتيح تبديل المقابس
4. منفذ USB
5. مداخل Type-C



تشغيل المنتج

يدعم هذا المحول المقابس المتعددة الاستخدامات، وهو متوافق مع المقابس من الأنواع A و C و G و I.



		النوع I: أستراليا ثنائي القطب، بدون أرضي
		النوع C: كوريا/ ألمانيا ثنائي القطب، بدون أرضي
		النوع G: المملكة المتحدة 3 دبابيس، بدون تأريض

يرجى ملاحظة أن المحول لا يحول الجهد الكهربائي (AC-AC). قبل الاستخدام، تأكد من أن الجهاز المتصل يدعم نطاق الجهد الكهربائي المناسب.

يتصل المحول بمقابس من الأنواع A و C و G و I، مما يضمن التوافق مع شبكات الكهرباء في أكثر من 200 دولة حول العالم.

المقبس من النوع A (الولايات المتحدة الأمريكية / اليابان)

1. اضغط برفق على الزر المناسب واسحب المقبس إلى أقصى حد، كما هو موضح في الصورة.
2. لإعادة المقبس إلى مكانه، اضغط على الزر وأدره داخل الهيكل.

المقبس من النوع I (أستراليا / الصين)

1. اضغط على الزر واسحب القابس من النوع A إلى أقصى حد.
2. أدر الجزء السفلي من القابس للخارج، مع تكرار الوصلة الموجودة على المحول.
3. قبل الاستخدام، تأكد من أن نقاط التلامس مثبتة.
4. لإزالة القابس، اضغط على الزر وادفعه للخلف داخل الهيكل.

المقبس من النوع C (أوروبا / ألمانيا / كوريا)

1. ارفع الجزء البارز من المقبس وارفعه لأعلى حتى يصل إلى أقصى موضع.
2. تأكد من أن المقبس مثبت تمامًا قبل التوصيل.
3. للتخزين – أدر المقبس داخل الهيكل حتى تسمع صوت طقطقة.

المقبس من النوع G (المملكة المتحدة)

1. اضغط على الزر واسحب المقبس من النوع G من الهيكل.
2. تأكد من أن جميع نقاط التلامس قد انبثقت بالكامل.
3. بعد الاستخدام، اضغط على الزر وأعد المقبس إلى الهيكل.

- احرص دائماً على فصل المحول عن مقبس الكهرباء عند عدم استخدامه.
 - اقرأ هذه التعليمات بعناية قبل الاستخدام! لا يقوم هذا الجهاز بتحويل الجهد (AC-AC)، لذلك، لتجنب أي تلف محتمل للجهاز أو أي مخاطر أخرى على السلامة، تأكد من أن المقبس الذي تنوي استخدامه يوفر الجهد المناسب لتشغيل جهازك قبل استخدام هذا المحول.
 - استخدم المحول في الأماكن المغلقة فقط.
 - قد يؤدي الاستخدام غير السليم إلى صعق كهربائي.
 - يدعم المحول كابلات USB بطول يصل إلى 3 أمتار.
 - المحول مخصص للاستخدام المؤقت فقط ولا يجب استخدامه بشكل دائم.
 - المحول غير مزود بتأريض. هذا المنتج مخصص للاستخدام فقط مع الأجهزة غير المؤرضة ذات العزل المزدوج.
- الفقد يؤدي عدم اتباع تعليمات الاستخدام إلى حدوث خلل في المنتج وإبطال الضمان.

Dziękujemy za wybranie Proove! Przed rozpoczęciem korzystania z produktu należy uważnie przeczytać instrukcję obsługi.

PARAMETRY PRODUKTU

Materiał: ognioodporny poliwęglan (PC)

Wejście: AC 100V-250V, 50/60Hz

Wyjście: 2xType-C, USB, AC

Moc wyjściowa:

AC: 110V-1100W / 240V-2400W

Type-C1/2: 5V/3A, 9V/2.77A, 12V/2.08A (25W)

USB: 5V/3A, 9V/2A, 12V/1.5A (18W)

Type-C1/2+USB: 5V/3A (15W)

PPS: 3.3-11V/2.25A (25W)

Maksymalna moc: 25W

Natężenie prądu: 8A

Rozmiar produktu: 54x82.5x26.5mm


Waga: 105g

PAKIET

- Adapter podróżny x1
- Karta gwarancyjna x1
- Podręcznik użytkownika x1
- Naklejki x1

SZCZEGÓŁY PRODUKTU




1. Listwa zasilająca
2. Typy wtyczek: US, AU, EU, UK
3. Przetaczniki wtyczek
4. Wejście USB
5. Wejścia Type-C



DZIAŁANIE PRODUKTU

Ta przejściówka obsługuje wtyczki uniwersalne i jest kompatybilna z gniaздkami typu A, C, G oraz I.



		Type I: Australia – 2-stykowa, bez uziemienia
		Type C: Korea/Niemcy – 2-stykowa, bez uziemienia
		Type G: Wielka Brytania – 3-stykowa, bez uziemienia

Należy pamiętać, że zasilacz nie przekształca napięcia (AC-AC). Przed użyciem upewnij się, że podłączone urządzenie obsługuje odpowiedni zakres napięcia.

Zasilacz można podłączyć do gniazdek typu A, C, G i I, co zapewnia kompatybilność z sieciami elektrycznymi w ponad 200 krajach na całym świecie.

WTYCZKA TYPE A (USA / JAPONIA)

1. Delikatnie naciśnij odpowiedni przycisk i wysuń wtyczkę do oporu, jak pokazano na rysunku.
2. Aby schować wtyczkę, naciśnij przycisk i wsuń ją z powrotem do obudowy.

WTYCZKA TYPE I (AUSTRALIA / CHINY)

1. Naciśnij przycisk i wysuń wtyczkę TYPE A do końca.
2. Obróć dolną część wtyczki na zewnątrz, dopasowując ją do gniazda w adapterze.
3. Przed użyciem upewnij się, że styki są dobrze zamocowane.
4. Aby schować wtyczkę, naciśnij przycisk i wsuń ją z powrotem do obudowy.

WTYCZKA TYPE C (EUROPA / NIEMCY / KOREA)

1. Złap wystającą wtyczkę i podnieś ją do góry do pełnego wysunięcia.
2. Przed podłączeniem upewnij się, że wtyczka jest całkowicie zablokowana.
3. Aby schować wtyczkę – wsuń ją z powrotem do obudowy, aż usłyszysz kliknięcie.

WTYCZKA TYPE G (WIELKA BRYTANIA)

1. Naciśnij przycisk i wyciągnij wtyczkę TYPE G z obudowy.
2. Upewnij się, że wszystkie styki są całkowicie wysunięte.
3. Po użyciu naciśnij przycisk i schowaj wtyczkę z powrotem do obudowy.

OSTRZEŻENIE

- Zawsze odłączaj zasilacz od gniazdka, gdy nie jest używany.
- Przed użyciem dokładnie zapoznaj się z niniejszą instrukcją! To urządzenie nie przekształca napięcia (AC-AC), dlatego aby uniknąć ewentualnego uszkodzenia urządzenia lub innych zagrożeń dla bezpieczeństwa, przed użyciem tego adaptera upewnij się, że gniazdko, z którego zamierzasz korzystać, ma odpowiednie napięcie do pracy Twojego urządzenia.
- Używaj adaptera wyłącznie w pomieszczeniach.
- Nieprawidłowe użytkowanie może spowodować porażenie prądem elektrycznym.
- Adapter obsługuje kable USB o długości do 3 metrów.
- Adapter jest przeznaczony wyłącznie do tymczasowego użytku i nie powinien być używany w sposób ciągły.
- Adapter nie posiada uziemienia. Produkt ten jest przeznaczony wyłącznie do użytku z urządzeniami bez uziemienia, posiadającymi podwójną izolację.

Nieprzestrzeganie instrukcji obsługi może spowodować nieprawidłowe działanie produktu i unieważnienie gwarancji.

Дякуємо, що обрали Proove! Будь ласка, уважно прочитайте посібник користувача перед використанням продукту.

ПАРАМЕТРИ ПРОДУКТУ

Матеріал: вогнестійкий полікарбонат

Вхід: AC 100V-250V, 50/60Hz

Вихід: 2xType-C, USB, AC

Вихідна потужність:

AC: 110V-1100W / 240V-2400W

Type-C1/2: 5V/3A, 9V/2.77A, 12V/2.08A (25W)

USB: 5V/3A, 9V/2A, 12V/1.5A (18W)

Type-C1/2+USB: 5V/3A (15W)

PPS: 3.3-11V/2.25A (25W)

Максимальна потужність: 25W

Сила струму: 8A

Розміри виробу: 54x82.5x26.5мм


Bara: 105g

КОМПЛЕКТАЦІЯ

- Адаптер для подорожей x1
- Гарантійний талон x1
- Посібник користувача x1
- Наліпки x1

ДЕТАЛІ ПРОДУКТУ




1. Мультирозетка
2. Типи вилок US, AU, EU, UK
3. Перемикачі вилок
4. Вхід USB
5. Входи Type-C



ЕКСПЛУАТАЦІЯ ПРОДУКТУ

Адаптер підтримує універсальні штепсельні вилки та сумісний із розетками типів A, C, G, I.



		Тип I: Австралія 2-контактна, без заземлення
		Тип C: Корея/Німеччина 2-контактна, без заземлення
		Тип G: Великобританія 3-контактна, без заземлення

Зверніть увагу, що адаптер не перетворює напругу (AC-AC). Перед використанням переконайтеся, що підключений пристрій підтримує відповідний діапазон напруги.

Адаптер підключається до розеток типів A, C, G та I, що забезпечує сумісність із електромережами у більш ніж 200 країнах світу.

ШТЕКЕР TYPE A (USA / JAPAN)

1. Злегка натисніть відповідну кнопку та висуньте штекер до упору, як показано на малюнку.
2. Щоб скласти штекер назад, натисніть кнопку та поверніть його у корпус.

ШТЕКЕР TYPE I (AUSTRALIA / CHINA)

1. Натисніть кнопку та висуньте штекер TYPE A до повного положення.
2. Поверніть нижню частину вилки назовні, повторюючи роз'єм на адаптері.
3. Перед використанням переконайтеся, що контакти зафіксовані.
4. Щоб прибрати штекер, натисніть кнопку та заштовхніть його назад у корпус.

ШТЕКЕР TYPE C (EUROPE / GERMANY / KOREA)

1. Підчепіть виступаючий штекеру та підніміть його угору до повного положення.
2. Переконайтеся, що штекер повністю зафіксований перед підключенням.
3. Для складання – поверніть штекер у корпус до клацання.

ШТЕКЕР TYPE G (UK)

1. Натисніть кнопку та витягніть штекер TYPE G із корпусу.
2. Переконайтеся, що всі контакти повністю висунуті.
3. Після використання натисніть кнопку та складіть штекер назад у корпус.

ЗАСТЕРЕЖЕННЯ

- Завжди відключайте адаптер від розетки, коли він не використовується.
- Уважно прочитайте цю інструкцію перед використанням! Цей пристрій не перетворює напругу (AC-AC), тому, щоб уникнути можливого пошкодження пристрою або інших загроз безпеці, переконайтеся, що розетка, яку ви збираєтеся використовувати, має належну напругу для роботи вашого пристрою, перш ніж використовувати цей адаптер.
- Використовуйте адаптер лише в приміщенні.
- Неправильне використання може призвести до ураження електричним струмом.
- Адаптер підтримує USB-кабелі довжиною до 3 метрів.
- Адаптер призначений лише для тимчасового використання і не повинен використовуватися постійно.
- Адаптер не має заземлення. Цей виріб призначений для використання лише з незаземленими приладами з подвійною ізоляцією.

Порушення правил експлуатації може призвести до втрати працездатності продукту та втрати гарантії.

Спасибо, что выбрали Proove! Пожалуйста, внимательно прочитайте руководство пользователя перед использованием продукта.

ПАРАМЕТРЫ ПРОДУКТА

Материал: огнестойкий поликарбонат

Вход: AC 100V-250V, 50/60Hz

Выход: 2xType-C, USB, AC

Выходная мощность:

AC: 110V-1100W / 240V-2400W

Type-C1/2: 5V/3A, 9V/2.77A, 12V/2.08A (25W)

USB: 5V/3A, 9V/2A, 12V/1.5A (18W)

Type-C1/2+USB: 5V/3A (15W)

PPS: 3.3-11V/2.25A (25W)

Максимальная мощность: 25W

Сила тока: 8A

Размеры изделия: 54x82.5x26.5mm

Вес: 105г

КОМПЛЕКТАЦИЯ

- Адаптер для путешествий x1
- Гарантийный талон x1
- Руководство пользователя x1
- Стикеры x1

ДЕТАЛИ ПРОДУКТА




1. Многорозетка
2. Типы вилок: US, AU, EU, UK
3. Переключатели вилок
4. Вход USB
5. Входы Type-C



ЭКСПЛУАТАЦИЯ ПРОДУКТА

Адаптер поддерживает универсальные штепсельные вилки и совместим с розетками типов A, C, G, I.



		Type I: Австралия 2-контактная, без заземления
		Type C: Корея/Германия 2-контактная, без заземления
		Type G: Великобритания 3-контактная, без заземления

Обратите внимание, что адаптер не преобразует напряжение (AC-AC). Перед использованием убедитесь, что подключаемое устройство поддерживает соответствующий диапазон напряжения.

Адаптер подключается к розеткам типов A, C, G и I, что обеспечивает совместимость с электросетями более чем в 200 странах мира.

ШТЕКЕР TYPE A (США / ЯПОНИЯ)

1. Слегка нажмите соответствующую кнопку и выдвиньте штекер до упора, как показано на рисунке.
2. Чтобы сложить штекер обратно, нажмите кнопку и поверните его в корпус.

ШТЕКЕР TYPE I (АВСТРАЛИЯ / КИТАЙ)

1. Нажмите кнопку и выдвиньте штекер TYPE A до упора.
2. Поверните нижнюю часть вилки наружу, повторяя разъем на адаптере.
3. Перед использованием убедитесь, что контакты зафиксированы.
4. Чтобы убрать штекер, нажмите кнопку и задвиньте его обратно в корпус.

ШТЕКЕР TYPE C (ЕВРОПА / ГЕРМАНИЯ / КОРЕЯ)

1. Зацепите выступающий штекер и поднимите его вверх до упора.
2. Убедитесь, что штекер полностью зафиксирован перед подключением.
3. Для складывания – поверните штекер в корпус до щелчка.

ШТЕКЕР TYPE G (ВЕЛИКОБРИТАНИЯ)

1. Нажмите кнопку и вытащите штекер TYPE G из корпуса.
2. Убедитесь, что все контакты полностью выдвинуты.
3. После использования нажмите кнопку и сложите штекер обратно в корпус.

ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ

- Всегда отключайте адаптер от розетки, когда он не используется.
- Внимательно прочтите эту инструкцию перед использованием! Это устройство не преобразует напряжение (AC-AC), поэтому, чтобы избежать возможного повреждения устройства или других угроз безопасности, убедитесь, что розетка, которую вы собираетесь использовать, имеет надлежащее напряжение для работы вашего устройства, прежде чем использовать этот адаптер.
- Используйте адаптер только в помещении.
- Неправильное использование может привести к поражению электрическим током.
- Адаптер поддерживает USB-кабели длиной до 3 метров.
- Адаптер предназначен только для временного использования и не должен использоваться постоянно.
- Адаптер не имеет заземления. Это изделие предназначено для использования только с незаземленными приборами с двойной изоляцией.

Нарушение правил эксплуатации может привести к потере работоспособности продукта и потере гарантии.

WARNING



Please follow the above safety instructions otherwise it will cause fire, electric shock, damage or other damage.



Shenzhen Anyway Technology Co., Ltd.
27th Floor, Building 1, Huaqiang Kechuang Plaza,
Futian District, Shenzhen, China
Designed by Proove. Made in China

PROD
UCT
WITH
LOVE



Join Prove on
social media!