

DEFUZZER

Fabric Shaver



User Manual


prove

EN ENGLISH	01
ES ESPAÑOL	03
DE DEUTSCH	05
FR FRANÇAIS	07
CH 中文	09
AR العربية	11
PL POLSKI	13
UA УКРАЇНСЬКА	15
RU РУССКИЙ	17

Thank you for choosing Proove! Please read the user manual carefully before using the product.

PRODUCT PARAMETERS

Material: ABS+stainless steel
Blades quantity: 6pcs
Processing area diameter: 46mm
Revolutions per minute: 5500/6500/7500
Battery capacity: 1200mAh
Charging time: 2.5 h
Operating time: 2.5 h
Type-C input: DC 5V/1A
Power: 2W
Lint container volume: 31.5ml
Product size: 63x58x154mm
Weight: 161g




PACKAGE

- Lint remover x1
- Cable x1
- Brush x1
- Blade x2
- User manual x1
- Stickers x1

PRODUCT DETAILS


1. LED display
2. Power button
3. Type-C input
4. Metal mesh
5. Blades
6. Lint container



PRODUCT OPERATION


Briefly pressing the power button cycles through the device's operating modes, including the off mode. The display shows the current operating mode and battery charge level.

Connect one end of the cable to the USB port on the power adapter and the other end to the Type-C connector on the device. During charging, the indicator will flash green and the charge level will gradually increase to 100%.



CLEANING THE DEVICE

To clean the device, remove the dust collector by pulling it down, then remove any remaining fabric. You can then remove the protective mesh and remove the removable blades for cleaning or replacement. Ensure that all parts are reinstalled correctly and securely for safe use of the device.



WARNING

- Do not disassemble or attempt to repair or modify this product yourself, as tampering with the design may compromise the integrity of the device, resulting in damage or reduced performance.
- If the device is in an environment with high or low temperatures, turn it off to avoid possible damage or malfunction. Wait until the temperature has stabilized to a safe level for further use of the device.
- Store and use the device in a dry place, away from sources of heat and moisture.
- Do not use the device on the body; the device is intended for use on fabric only. Also, avoid foreign objects from entering the device.
- The product is equipped with a built-in lithium-ion battery. Please do not contaminate the environment when disposing of it. Try to dispose of it separately and in an environmentally friendly manner.

Failure to observe the operating instructions may result in malfunctioning of the product and void the warranty.

Gracias por elegir Proove. Lea atentamente el manual de usuario antes de utilizar el producto.

PARÁMETROS DEL PRODUCTO


Material: ABS+acero inoxidable
 Cantidad de cuchillas: 6pzs
 Diámetro del área de trabajo: 46mm
 Revoluciones por minuto: 5500/6500/7500
 Capacidad de la batería: 1200mAh
 Tiempo de carga: 2.5 h
 Tiempo de funcionamiento: 2.5 h
 Entrada Type-C: DC 5V/1A
 Potencia: 2W
 Volumen del contenedor de pelusas: 31.5ml
 Tamaño del producto: 63x58x154mm
 Peso: 161g

PAQUETE

- Máquina para eliminar pelusas x1
- Cable x1
- Cepillo x1
- Cuchilla x2
- Manual del usuario x1
- Pegatinas x1

DETALLES DEL PRODUCTO


1. Pantalla LED
2. Botón de encendido
3. Entrada Type-C
4. Malla metálica
5. Cuchillas
6. Contenedor de pelusas



FUNCIONAMIENTO DEL PRODUCTO


Al pulsar brevemente el botón de encendido, se alternan los modos de funcionamiento del dispositivo, incluido el modo de apagado. En la pantalla se muestran el modo de funcionamiento actual y el nivel de carga de la batería.

Conecta un extremo del cable al puerto USB del adaptador de corriente y el otro al conector tipo C del dispositivo. Durante la carga, el indicador parpadeará en verde y el nivel de carga aumentará gradualmente hasta el 100 %.



LIMPIEZA DEL DISPOSITIVO

Para limpiar el dispositivo, retire el colector de polvo tirando de él hacia abajo, elimine los restos de tela y, a continuación, retire la rejilla protectora y extraiga las cuchillas extraíbles para limpiarlas o sustituirlas. Asegúrese de que todos los elementos se han vuelto a colocar correctamente y de forma segura para poder utilizar el dispositivo con total seguridad.



ADVERTENCIA


- No desmonte ni intente reparar o modificar este producto por su cuenta, ya que cualquier intervención en su estructura podría alterar la integridad del dispositivo, provocar daños o reducir su rendimiento.
- Si el dispositivo se encuentra en un entorno con temperaturas altas o bajas, apáguelo para evitar posibles daños o fallos de funcionamiento. Espere hasta que la temperatura se estabilice a un nivel seguro para seguir utilizando el dispositivo.
- Guarde y utilice el dispositivo en un lugar seco, alejado de fuentes de calor y humedad.
- No utilice el dispositivo sobre el cuerpo, ya que está diseñado únicamente para tejidos, y evite que entren objetos extraños en el dispositivo.
- El producto está equipado con una batería recargable de iones de litio integrada. No contamine el medio ambiente al desecharlo. Intente desecharlo de forma separada y respetuosa con el medio ambiente.

El incumplimiento de las instrucciones de uso puede provocar el mal funcionamiento del producto y anular la garantía.

Vielen Dank, dass Sie sich für Proove entschieden haben! Bitte lesen Sie das Benutzerhandbuch sorgfältig durch, bevor Sie das Produkt verwenden.

PRODUKT-PARAMETER

Material: ABS+Edelstahl
 Anzahl der Klingen: 6Stk
 Durchmesser der Arbeitsfläche: 46mm
 Umdrehungen pro Minute: 5500/6500/7500
 Akkukapazität: 1200mAh
 Ladezeit: 2.5 Std
 Betriebszeit: 2.5 Std
 Type-C-Eingang: DC 5V/1A
 Leistung: 2W
 Fassungsvermögen des Flusenbehälters: 31.5ml
 Produktgröße: 63x58x154mm
 Gewicht: 161g




PAKET

- Fusselentferner x1
- Kabel x1
- Bürste x1
- Klinge x2
- Benutzerhandbuch x1
- Aufkleber x1

EINZELHEITEN ZUM PRODUKT


1. LED-Display
2. Ein-/Aus-Taste
3. Type-C-Anschluss
4. Metallgitter
5. Klingen
6. Flusenbehälter



BETRIEB DES PRODUKTS


Durch kurzes Drücken der Ein-/Aus-Taste werden die Betriebsmodi des Geräts nacheinander umgeschaltet, einschließlich des Ausschaltmodus. Auf dem Display werden der aktuelle Betriebsmodus und der Ladezustand des Akkus angezeigt.

Verbinden Sie ein Ende des Kabels mit dem USB-Anschluss des Netzteils und das andere Ende mit dem Typ-C-Anschluss Ihres Geräts. Während des Ladevorgangs blinkt die Anzeige grün und der Ladezustand steigt schrittweise auf 100 % an.



REINIGUNG DES GERÄTS

Um das Gerät zu reinigen, nehmen Sie den Staubauffangbehälter heraus, indem Sie ihn nach unten ziehen, entfernen Sie dann die Stoffreste, nehmen Sie das Schutzgitter ab und entnehmen Sie die abnehmbaren Klingen zur Reinigung oder zum Austausch. Vergewissern Sie sich, dass alle Teile wieder richtig und fest eingesetzt sind, damit das Gerät sicher verwendet werden kann.



WARNUNG


- Zerlegen Sie dieses Produkt nicht und versuchen Sie nicht, es selbst zu reparieren oder zu modifizieren, da Eingriffe in die Konstruktion die Integrität des Geräts beeinträchtigen, zu Schäden oder Leistungseinbußen führen können.
- Wenn sich das Gerät in einer Umgebung mit hohen oder niedrigen Temperaturen befindet, schalten Sie es aus, um mögliche Schäden oder Funktionsstörungen zu vermeiden. Warten Sie, bis sich die Temperatur auf ein für die weitere Verwendung des Geräts sicheres Niveau stabilisiert hat.
- Bewahren Sie das Gerät an einem trockenen Ort, fern von Wärme- und Feuchtigkeitsquellen auf.
- Verwenden Sie das Gerät nicht am Körper, es ist nur für Textilien bestimmt. Achten Sie außerdem darauf, dass keine Fremdkörper in das Gerät gelangen.
- Das Produkt ist mit einem integrierten Lithium-Ionen-Akku ausgestattet. Bitte vermeiden Sie bei der Entsorgung eine Verschmutzung der Umwelt. Entsorgen Sie das Gerät getrennt und umweltgerecht.

Die Nichtbeachtung der Bedienungsanleitung kann zu Fehlfunktionen des Produkts und zum Erlöschen der Garantie führen.

Merci d'avoir choisi Proove! Veuillez lire attentivement le manuel d'utilisation avant d'utiliser le produit.

PARAMÈTRES DU PRODUIT

Matériau: ABS+acier inoxydable
 Nombre de lames: 6pcs
 Diamètre de la zone de traitement: 46mm
 Tours par minute: 5500/6500/7500
 Capacité de la batterie: 1200mAh
 Temps de charge: 2.5 h
 Temps de fonctionnement: 2.5 h
 Entrée Type-C: DC 5V/1A
 Puissance: 2W
 Volume du réservoir de peluches: 31.5ml
 Taille du produit: 63x58x154mm
 Poids: 161g




PAQUET

- Machine à enlever les peluches x1
- Câble x1
- Brosse x1
- Lame x2
- Mode d'emploi x1
- Autocollants x1

DÉTAILS DU PRODUIT


1. Écran LED
2. Bouton d'alimentation
3. Entrée Type-C
4. Grille métallique
5. Lames
6. Réservoir de peluches



FONCTIONNEMENT DU PRODUIT


Une brève pression sur le bouton d'alimentation permet de basculer entre les différents modes de fonctionnement de l'appareil, y compris le mode d'arrêt. L'écran affiche le mode de fonctionnement actuel et le niveau de charge de la batterie.

Connectez une extrémité du câble au port USB de l'adaptateur secteur et l'autre extrémité au connecteur Type-C de l'appareil. Pendant le chargement, le voyant clignote en vert et le niveau de charge augmente progressivement jusqu'à 100 %.



NETTOYAGE DE L'APPAREIL

Pour nettoyer l'appareil, retirez le collecteur de poussière en le tirant vers le bas, puis éliminez les résidus de tissu. Vous pouvez ensuite retirer la grille de protection et les lames amovibles pour les nettoyer ou les remplacer. Assurez-vous que tous les éléments sont correctement remis en place et bien fixés pour une utilisation ultérieure en toute sécurité.



AVERTISSEMENT

- Ne démontez pas et n'essayez pas de réparer ou de modifier ce produit, car toute intervention sur sa structure pourrait compromettre son intégrité, l'endommager ou réduire ses performances.
- Si l'appareil se trouve dans un environnement où la température est élevée ou basse, éteignez-le pour éviter tout dommage ou dysfonctionnement. Attendez que la température se stabilise à un niveau sûr avant de réutiliser l'appareil.
- Conservez et utilisez l'appareil dans un endroit sec, à l'écart de toute source de chaleur et d'humidité.
- N'utilisez pas l'appareil sur le corps, il est uniquement destiné à être utilisé sur des tissus. Évitez également que des objets étrangers ne pénètrent dans l'appareil.
- Le produit est équipé d'une batterie lithium-ion intégrée. Veuillez ne pas polluer l'environnement lors de son élimination. Veuillez le recycler séparément et de manière écologique.

Le non-respect des instructions d'utilisation peut entraîner un dysfonctionnement du produit et annuler la garantie.

感谢您选择 Proove! 请在使用前仔细阅读用户手册.

产品参数

材质: ABS+不锈钢
 刀片数量: 6个
 处理区域直径: 46mm
 转速: 5500/6500/7500
 电池容量: 1200mAh
 充电时间: 2.5小时
 使用时间: 2.5小时
 Type-C输入: DC 5V/1A
 功率: 2W
 绒毛收集盒容量: 31.5ml
 产品尺寸: 63x58x154mm
 重量: 161g

配件



- 除毛球器 x1
- 电缆 x1
- 刀片 x2
- 毛刷x1
- 说明书 x1
- 贴纸 x1

产品详情

1. LED显示屏
2. 电源按钮
3. Type-C接口
4. 金属网
5. 刀片
6. 绒毛收集盒

设备操作



短按电源按钮可依次切换设备的工作模式, 包括关机模式. 显示屏上会显示当前工作模式和电池电量.



将电缆的一端连接到电源适配器的USB端口, 另一端连接到设备上的Type-C接口。充电时, 指示灯将闪烁绿色, 电量将逐渐增加至100%。

设备清洁

要清洁设备, 请先将集尘盒向下拉出并取下, 然后清除残留的布料。随后可取下防护网, 并取出可拆卸刀片进行清洁或更换。请确保所有部件均已正确且牢固地安装到位, 以确保设备后续使用安全。



警告

- 请勿拆卸或尝试自行维修或改装本产品, 因为对结构的干预可能导致设备损坏、性能下降或无法正常工作。
- 如果设备处于高温或低温环境中, 请立即关闭设备以避免可能的损坏或故障。请等待温度稳定在安全水平后再继续使用设备。
- 请将设备存放在干燥环境中, 远离热源和潮湿场所。
- 请勿将设备直接接触皮肤, 本设备仅适用于织物, 同时避免异物进入设备内部。
- 本产品内置锂离子电池。请勿随意丢弃或焚烧, 以免污染环境。建议进行分类回收处理。

不遵守操作说明可能导致产品故障并使保修失效。

شكراً لاختيارك Proove! يرجى قراءة دليل المستخدم بعناية قبل استخدام المنتج.

معلومات المنتج

المادة: ABS+فولاذ مقاوم للصدأ

عدد الشفرات: 6 قطع

قطر منطقة المعالجة: 46mm

عدد الدورات في الدقيقة: 7500/6500/5500

سعة البطارية: 1200mAh

مدة الشحن: 2.5 ساعة

مدة التشغيل: 2.5 ساعة


إدخال Type-C: DC 5V/1A

الطاقة: 2W

سعة حاوية الوبر: 31.5ml


أبعاد المنتج: 63x58x154mm

الوزن: 161g



علبة

- آلة إزالة الكرات x1
- كابل x1
- فرشاة x1
- شفرة x2
- دليل المستخدم x1
- ملصقات x1




تفاصيل المنتج

1. شاشة LED
2. زر التشغيل
3. مدخل Type-C
4. شبكة معدنية
5. شفرات
6. حاوية الوبر

تشغيل المنتج


يؤدي الضغط لفترة قصيرة على زر الطاقة إلى تبديل أوضاع تشغيل الجهاز بالتتابع، بما في ذلك وضع إيقاف التشغيل. يعرض الشاشة وضع التشغيل الحالي ومستوى شحن البطارية.



قم بتوصيل أحد طرفي الكابل بمنفذ USB في محول الطاقة، والطرف الآخر بمقبس Type-C في الجهاز. أثناء الشحن، سيومض المؤشر باللون الأخضر، وسيزداد مستوى الشحن تدريجياً حتى يصل إلى 100%.

تنظيف الجهاز

لتنظيف الجهاز، قم بإزالة مجمع الغبار عن طريق سحبه لأسفل، ثم قم بإزالة بقايا القماش، وبعد ذلك يمكنك إزالة الشبكة الواقية وإخراج الشفرات القابلة للإزالة للتنظيف أو الاستبدال. تأكد من إعادة تركيب جميع الأجزاء بشكل صحيح ومتين لاستخدام الجهاز بأمان في المستقبل.



تحذير

- لا تقم بفك أو محاولة إصلاح أو تعديل هذا المنتج بنفسك، لأن التدخل في التصميم قد يؤدي إلى إتلاف الجهاز أو تلفه أو انخفاض أدائه.
- إذا كان الجهاز في بيئة ذات درجات حرارة عالية أو منخفضة، فقم بإيقاف تشغيله لتجنب أي تلف أو عطل محتمل. انتظر حتى تستقر درجة الحرارة إلى مستوى آمن لاستخدام الجهاز.
- قم بتخزين الجهاز واستخدامه في مكان جاف، بعيداً عن مصادر الحرارة والرطوبة.
- لا تستخدم الجهاز على الجسم، فالجهاز مخصص للاستخدام على الأقمشة فقط، وتجنب دخول أي أجسام غريبة إلى الجهاز.
- المنتج مزود ببطارية ليثيوم أيون منمجة. يرجى عدم تلويث البيئة عند التخلص منها. حاول التخلص منها بشكل منفصل وصديق للبيئة.

القد يؤدي عدم اتباع تعليمات الاستخدام إلى حدوث خلل في المنتج وإبطال الضمان.

Dziękujemy za wybranie Proove! Przed rozpoczęciem korzystania z produktu należy uważnie przeczytać instrukcję obsługi.

PARAMETRY PRODUKTU

Materiał: ABS+stal nierdzewna

Liczba ostrzy: 6szt

Średnica obszaru roboczego: 46mm

Obroty na minutę: 5500/6500/7500

Pojemność baterii: 1200mAh

Czas ładowania: 2.5 godz

Czas pracy: 2.5 godz


Wejście Type-C: DC 5V/1A

Moc: 2W

Pojemność pojemnika na kłaczki: 31.5ml

Rozmiar produktu: 63x58x154mm

Waga: 161g




PAKIET

- Maszynka do usuwania kulek x1
- Kabel x1
- Szczotka x1
- Ostrze x2
- Podręcznik użytkownika x1
- Naklejki x1

SZCZEGÓŁY PRODUKTU


1. Wyświetlacz LED
2. Przycisk zasilania
3. Wejście Type-C
4. Metalowa siatka
5. Ostrza
6. Pojemnik na kłaczki



DZIAŁANIE PRODUKTU


Krótkie naciśnięcie przycisku zasilania powoduje kolejno przetaczanie trybów pracy urządzenia, w tym trybu wyłączenia. Na wyświetlaczu pokazany jest aktualny tryb pracy i poziom naładowania akumulatora.

Podłącz jeden koniec kabla do portu USB zasilacza, a drugi do złącza Type-C w urządzeniu. Podczas ładowania wskaźnik będzie migać na zielono, a poziom naładowania będzie stopniowo wzrastał do 100%.



CZYSZCZENIE URZĄDZENIA

Aby wyczyścić urządzenie, zdejmij pojemnik na kurz, pociągając go w dół, a następnie usuń resztki materiału. Następnie można zdjąć siatkę ochronną i wyjąć zdejmowane ostrza w celu wyczyszczenia lub wymiany. Upewnij się, że wszystkie elementy zostały ponownie zamontowane prawidłowo i solidnie, aby zapewnić bezpieczne użytkowanie urządzenia.



OSTRZEŻENIE

- Nie rozbieraj ani nie próbuj samodzielnie naprawiać lub modyfikować tego produktu, ponieważ ingerencja w konstrukcję może naruszyć integralność urządzenia, spowodować jego uszkodzenie lub obniżenie wydajności.
- Jeśli urządzenie znajduje się w środowisku o wysokich lub niskich temperaturach, należy je wyłączyć, aby uniknąć ewentualnych uszkodzeń lub awarii. Należy poczekać, aż temperatura ustabilizuje się do poziomu bezpiecznego dla dalszego użytkowania urządzenia.
- Urządzenie należy przechowywać i użytkować w suchym miejscu, z dala od źródeł ciepła i wilgoci.
- Nie używaj urządzenia na ciele, urządzenie jest przeznaczone wyłącznie do tkanin, unikaj również przedostawania się do urządzenia ciał obcych.
- Produkt jest wyposażony we wbudowany akumulator litowo-jonowy. Proszę nie zanieczyszczać środowiska podczas utylizacji. Staraj się utylizować go oddzielnie i w sposób przyjazny dla środowiska.

Nieprzestrzeganie instrukcji obsługi może spowodować nieprawidłowe działanie produktu i unieważnienie gwarancji.

Дякуємо, що обрали Proove! Будь ласка, уважно прочитайте посібник користувача перед використанням продукту.

ПАРАМЕТРИ ПРОДУКТУ

Матеріал: ABS+нержавіюча сталь

Кількість лез: 6шт

Діаметр зони обробки: 46мм

Обертів за хвилину: 5500/6500/7500

Ємність акумулятора: 1200mAh

Час заряджання: 2.5 год

Час роботи: 2.5 год


Вхід Type-C: DC 5V/1A

Потужність: 2W

Об'єм контейнера для ворсу: 31.5мл

Розмір продукту: 63x58x154мм

Вага: 161г




КОМПЛЕКТАЦІЯ

- Машинка для видалення катишків x1
- Кабель x1
- Щітка x1
- Лезо x2
- Посібник користувача x1
- Наліпки x1

ДЕТАЛІ ПРОДУКТУ


1. LED дисплей
2. Кнопка живлення
3. Вхід Type-C
4. Металева сітка
5. Леза
6. Контейнер для ворсу



ЕКСПЛУАТАЦІЯ ПРОДУКТУ


Коротке натискання кнопки живлення по черзі перемикає режими роботи пристрою, включаючи режим вимкнення. На дисплеї відображаються поточний режим роботи та рівень заряду акумулятора.

Підключіть один кінець кабелю до USB-порту адаптера живлення, а інший — до роз'єму Type-C на пристрої. Під час заряджання індикатор буде блимати зеленим кольором, а рівень заряду поступово збільшиться до 100%.



ОЧИЩЕННЯ ПРИСТРОЮ

Для очищення пристрою зніміть пилосбірник, потягнувши його вниз, потім видаліть залишки тканини, після чого можна зняти захисну сітку і витягти знімні леза для очищення або заміни. Переконайтеся, що всі елементи встановлені назад правильно і надійно для подальшого безпечного використання пристрою.



ЗАСТЕРЕЖЕННЯ


- Не розбирайте і не намагайтеся самостійно ремонтувати або модифікувати цей виріб, оскільки втручання в конструкцію може порушити цілісність пристрою, призвести до його пошкодження або зниження продуктивності.
- Якщо пристрій знаходиться в середовищі з високими або низькими температурними показниками, вимкніть його, щоб уникнути можливих пошкоджень або збоїв в роботі. Зачекайте, поки температура не стабілізується до безпечного рівня для подальшого використання пристрою.
- Зберігайте і використовуйте пристрій в сухих умовах, подалі від джерел тепла і вологості.
- Не використовуйте пристрій на тілі, пристрій призначений тільки для тканини, також уникайте попадання в пристрій сторонніх предметів.
- Продукт оснащений вбудованим літій-іонним акумулятором. Будь ласка, не забруднюйте навколишнє середовище при його утилізації. Намагайтеся утилізувати його окремо і екологічно.

Порушення правил експлуатації може призвести до втрати працездатності продукту та втрати гарантії.

Спасибо, что выбрали Proove! Пожалуйста, внимательно прочитайте руководство пользователя перед использованием продукта.

ПАРАМЕТРЫ ПРОДУКТА

Материал: ABS+нержавеющая сталь
 Количество лезвий: 6шт
 Диаметр рабочей зоны: 46мм
 Оборотов в минуту: 5500/6500/7500
 Ёмкость аккумулятора: 1200мАч
 Время зарядки: 2.5 ч
 Время работы: 2.5 ч
 Вход Type-C: DC 5V/1A
 Мощность: 2W
 Объём контейнера для ворса: 31.5мл
 Размер продукта: 63x58x154мм
 Вес: 161г




КОМПЛЕКТАЦИЯ

- Машинка для удаления катышков x1
- Кабель x1
- Щётка x1
- Лезвие x2
- Руководство пользователя x1
- Стикеры x1

ДЕТАЛИ ПРОДУКТА


1. LED дисплей
2. Кнопка питания
3. Вход Type-C
4. Металлическая сетка
5. Лезвия
6. Контейнер для ворса



ЭКСПЛУАТАЦИЯ ПРОДУКТА


Краткое нажатие кнопки питания поочередно переключает режимы работы устройства, включая режим выключения. На дисплее отображаются текущий режим работы и уровень заряда аккумулятора.

Подключите один конец кабеля к USB-порту адаптера питания, а другой — к разъему Type-C на устройстве. Во время зарядки индикатор будет мигать зеленым цветом, а уровень заряда постепенно увеличится до 100%.



ОЧИСТКА УСТРОЙСТВА

Для очистки устройства снимите пылесборник, потянув его вниз, затем удалите остатки ткани, после чего можно снять защитную сетку и извлечь съемные лезвия для очистки или замены. Убедитесь, что все элементы установлены обратно правильно и надёжно для последующего безопасного использования устройства.



ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ

- Не разбирайте и не пытайтесь самостоятельно отремонтировать или модифицировать это изделие, поскольку вмешательство в конструкцию может нарушить целостность устройства, привести к его повреждению или снижению производительности.
- Если устройство находится в среде с высокими или низкими температурными показателями, выключите его во избежание возможных повреждений или сбоев в работе. Подождите, пока температура не будет стабилизирована до безопасного уровня для дальнейшего использования устройства.
- Храните и используйте устройство в сухих условиях, вдали от источников тепла и влаги.
- Не используйте устройство на теле, устройство предназначено только для ткани, также избегайте попадания в устройство посторонних предметов.
- Продукт оснащен встроенным литий-ионным аккумулятором. Пожалуйста, не загрязняйте окружающую среду при его утилизации. Старайтесь утилизировать его отдельно и экологично.

Нарушение правил эксплуатации может привести к потере работоспособности продукта и потере гарантии.

WARNING



Please follow the above safety instructions otherwise it will cause fire, electric shock, damage or other damage.



Shenzhen Anyway Technology Co., Ltd.

6005# SEG Plaza, Huaqiang North, Futian District, Shenzhen, China

Designed by Proove. Made in China

PROD
UCT
WITH
LOVE



Join Proove on
social media!