



GLIMMER

Wireless Gaming Headset

EN ENGLISH	01
ES ESPAÑOL	06
DE DEUTSCH	11
FR FRANÇAIS	16
CH 中文	21
AR العربية	25
PL POLSKI	29
UA УКРАЇНСЬКА	34
RU РУССКИЙ	39

Thank you for choosing Proove Gaming! Please read the user manual carefully before using the product.

PRODUCT PARAMETERS

Material: ABS

Bluetooth version: 5.4

Protocols: A2DP, HFP, AVRCP, HSP

Speaker size: Ø40mm

Port: Type-C

Speaker sensitivity: $114\pm 3\text{dB}$

Microphone sensitivity: $-38\pm 3\text{dB}$

THD: $\leq 5\%$

Battery type: lithium

Battery capacity: 900mAh

Operating time:

With backlight(Bluetooth): up to 80% volume ~14 h

Without backlight(Bluetooth): up to 80% volume ~82 h

With backlight(2.4GHz): up to 80% volume ~12 h

Without backlight(2.4GHz): up to 80% volume ~38 h

Battery charging time: ~2 h

Connection distance: up to 10m

Operating modes: 2.4GHz+Bluetooth

Operating voltage: 3.7V

Rated power: 20mW

Max power: 30mW

Frequency range: 20Hz-20kHz


Impedance: $20\pm 2\Omega$

Product size: 189x180x83mm

Weight: 226g

PACKAGE

- Headphones x1
- Type-C cable for charging x1
- USB receiver x1
- Instruction manual x1
- Stickers x1



PRODUCT DETAILS

1. Power button/LED light button
2. Volume button (-)/Previous track
3. Volume button (+)/Next track
4. Button
 - Mode
 - Play/Pause
 - Answering/End call
 - Switch normal/7.1 sound
5. LED indicator
6. Charging port
7. Charging LED indicator
8. Left earpiece
9. Right earpiece



PRODUCT OPERATION

To turn ON or OFF, press and hold the Power button.

To reset pairing, press the Power button quickly for 3 times.

VOLUME AND MUSIC

To make volume down, press the Volume button (-) quickly when you are in 2.4GHz/BT mode.

To make volume up, press the Volume button (+) quickly when you are in 2.4GHz/BT mode.

To play previous song, hold and press Previous track button when you are in 2.4GHz/BT mode.

To play next song, hold and press Next track button when you are in 2.4GHz/BT mode.

SWITCHING AND CALLS

To switch modes, hold and press the Button to switch between 2.4GHz/BT mode.

To play or pause track, press Button.

To answer or end the call, press Button.

To switch between normal and 7.1 surround sound, press the Button quickly for 2 times.

POWER LED INDICATOR

Green LED flash	2.4GHz pairing mode
Green LED permanent	2.4GHz pairing successful
Blue LED flash	BT pairing mode
Blue LED permanent	BT pairing successful

CONNECTING


- Connect the adapter of the headphone with the USB or Type-C port of your PC or others .

Note: 2.4G mode can not work with XBOX Series, etc.

- When the status light turn on, the headphone is connected

Note: If it is the first time to use the headphone, you may need to set the headphone with your device. Making this headphone as the default input and output device.

MICROPHONE POWER



CHARGING

Red LED permanent	Charging
Red LED OFF	Fully charged

Note: Fully charge your headphone before first use. Use the included Type-C to USB cable to charge your headphone. Connect the cable to a charger, computer or power bank (devices not included). Once charged safely, disconnect.

HEADPHONE EQUALISER APP

- Install the equaliser app on your phone. You can download it from the official website using the QR code.



QR for App

- Connect your headphones to your phone via Bluetooth. The equaliser only works with headphones when connected via Bluetooth.
- Open the app and make sure the headphones are correctly recognised.
- Adjust the equaliser according to your preferences for optimal sound.

WARNING

- Please use a 5V-1A/5V-2A charger to charge the transmitter body. Using a charger with a higher voltage may damage the charger.
- If the earbuds are not used for more than 3 months, please charge them before use.
- When receiving the earbuds, please fully charge them before use.
- Do not open or modify the products.
- Do not disassemble the device or attempt to perform any maintenance yourself.
- If the product is in an environment where the temperature is outside the permissible range, turn off the device and wait until the operating temperature stabilizes within the specified range.
- Do not allow liquids to get on the product.

Failure to observe the operating instructions may result in malfunctioning of the product and void the warranty.

Gracias por elegir Proove Gaming. Lea atentamente el manual de usuario antes de utilizar el producto.

PARÁMETROS DEL PRODUCTO

Material: ABS

Versión de Bluetooth: 5.4

Protocolos: A2DP, HFP, AVRCP, HSP

Tamaño del altavoz: Ø40mm

Puerto: Type-C

Sensibilidad del altavoz: 114 ± 3 dB

Sensibilidad del micrófono: -38 ± 3 dB

THD: $\leq 5\%$

Tipo de batería: litio

Capacidad de la batería: 900mAh

Tiempo de funcionamiento:

Con retroiluminación(Bluetooth): hasta 80% volumen ~14 h

Sin retroiluminación(Bluetooth): hasta 80% volumen ~82 h

Con retroiluminación(2.4GHz): hasta el 80% de volumen ~12 h

Sin retroiluminación(2.4GHz): hasta 80% de volumen ~38 h

Tiempo de carga de la batería: ~2 h

Distancia de conexión: hasta 10m

Modos de funcionamiento: 2.4GHz+Bluetooth

Tensión de funcionamiento: 3.7V

Potencia nominal: 20mW

Potencia máxima: 30mW

Rango de frecuencia: 20Hz-20kHz


Impedancia: $20 \pm 2\Omega$

Tamaño del producto: 189x180x83mm

Peso: 226g

PAQUETE

- Auriculares x1
- Cable Type-C para carga x1
- Receptor USB x1
- Manual de instrucciones x1
- Pegatinas x1



DETALLES DEL PRODUCTO

1. Botón de encendido/botón de luz LED
2. Botón de volumen (-)/Pista anterior
3. Botón de volumen (+)/Pista siguiente
4. Botón
 - Modo
 - Reproducir/Pausar
 - Responder/Finalizar llamada
 - Cambiar sonido normal/7.1
5. Indicador LED
6. Puerto de carga
7. Indicador LED de carga
8. Auricular izquierdo
9. Auricular derecho



FUNCIONAMIENTO DEL PRODUCTO

Para ENCENDER o APAGAR, mantenga pulsado el botón de encendido.

Para restablecer el emparejamiento, pulse el botón de encendido rápidamente 3 veces.

VOLUMEN Y MÚSICA

Para bajar el volumen, pulse rápidamente el botón de volumen (-) cuando esté en modo 2.4GHz/BT.

Para subir el volumen, pulse rápidamente el botón de volumen (+) cuando esté en modo 2.4GHz/BT.

Para reproducir la canción anterior, mantenga pulsado el botón de pista anterior cuando esté en modo 2.4GHz/BT.

Para reproducir la siguiente canción, mantenga pulsado el botón de la pista siguiente cuando esté en modo 2.4GHz/BT.

CAMBIAR Y LLAMADAS

Para cambiar de modo, mantenga pulsado el botón y púlselo para cambiar entre el modo 2,4 GHz/BT.

Para reproducir o pausar la pista, pulse el botón.

Para responder o finalizar la llamada, pulse el botón.

Para cambiar entre sonido envolvente normal y 7.1, pulse el botón rápidamente dos veces.

INDICADOR LED DE ENCENDIDO

Flash LED verde	Modo de emparejamiento de 2.4GHz
LED verde permanente	Emparejamiento de 2.4GHz correcto
LED azul intermitente	Modo de emparejamiento BT
LED azul permanente	Emparejamiento BT correcto


CONEXIÓN

- Conecte el adaptador de los auriculares al puerto USB o Tipo-C de su PC u otros
- Nota: El modo 2.4G no puede funcionar con la serie XBOX, etc.

- Cuando se encienda la luz de estado, los auriculares estarán conectados

Nota: Si es la primera vez que utiliza los auriculares, es posible que tenga que configurarlos con su dispositivo. Establezca estos auriculares como dispositivo de entrada y salida predeterminado.

ALIMENTACIÓN DEL MICRÓFONO



CARGA

LED rojo permanente	Carga
LED rojo apagado	Completamente cargado

Nota: Cargue completamente los auriculares antes de usarlos por primera vez. Utilice el cable USB a tipo C incluido para cargar los auriculares. Conecte el cable a un cargador, ordenador o batería portátil (dispositivos no incluidos). Una vez cargados de forma segura, desconéctelos.

APLICACIÓN ECUALIZADORA DE AURICULARES

1. Instala la aplicación del ecualizador en tu teléfono. Puedes descargarla desde el sitio web oficial utilizando el código QR.



QR for App

2. Conecta los auriculares al teléfono mediante Bluetooth. El ecualizador sólo funciona con auriculares conectados por Bluetooth.
3. Abre la aplicación y asegúrate de que los auriculares se reconocen correctamente.
4. Ajusta el ecualizador según tus preferencias para obtener un sonido óptimo.

ADVERTENCIA

- Utilice un cargador de 5V-1A/5V-2A para cargar el cuerpo del transmisor. El uso de un cargador con un voltaje más alto puede dañar el cargador.
- Si los auriculares no se utilizan durante más de 3 meses, cárguelos antes de usarlos.
- Cuando reciba los auriculares, cárguelos completamente antes de usarlos.
- No abra ni modifique los productos.
- No desmonte el dispositivo ni intente realizar ningún mantenimiento usted mismo.
- Si el producto se encuentra en un entorno donde la temperatura está fuera del rango permitido, apague el dispositivo y espere hasta que la temperatura de funcionamiento se establezca dentro del rango especificado.
- No permita que entren líquidos en el producto.

El incumplimiento de las instrucciones de uso puede provocar el mal funcionamiento del producto y anular la garantía.

Vielen Dank, dass Sie sich für Proove Gaming entschieden haben! Bitte lesen Sie das Benutzerhandbuch sorgfältig durch, bevor Sie das Produkt verwenden.

PRODUKT-PARAMETER

Material: ABS

Bluetooth Version: 5.4

Protokolle: A2DP, HFP, AVRCP, HSP

Lautsprechergröße: Ø40mm

Anschluss: Type-C

Lautsprecherempfindlichkeit: $114 \pm 3\text{dB}$

Mikrofon-Empfindlichkeit: $-38 \pm 3\text{dB}$

THD: $\leq 5\%$

Batterietyp: Lithium

Batteriekapazität: 900mAh

Betriebsdauer:

Mit Hintergrundbeleuchtung(Bluetooth): bis zu 80% Lautstärke ~14 Std

Ohne Hintergrundbeleuchtung(Bluetooth): bis zu 80 % Lautstärke ~82 Std

Mit Hintergrundbeleuchtung(2.4GHz): bis zu 80 % Lautstärke ~12 Std

Ohne Hintergrundbeleuchtung(2.4GHz): bis zu 80 % Lautstärke ~38 Std

Batterieladezeit: ~2 Std

Verbindungsreichweite: bis zu 10m

Betriebsarten: 2.4GHz+Bluetooth

Betriebsspannung: 3.7V

Nennleistung: 20mW

Maximale Leistung: 30mW

Frequenzbereich: 20Hz-20kHz


Impedanz: $20 \pm 2\Omega$

Produktgröße: 189x180x83mm

Gewicht: 226g

PAKET

- Kopfhörer x1
- Ladekabel Type-C x1
- USB-Empfänger x1
- Bedienungsanleitung x1
- Aufkleber x1



EINZELHEITEN ZUM PRODUKT

1. Ein-/Aus-Taste/LED-Licht-Taste
2. Lautstärketaste (-)/Vorheriger Titel
3. Lautstärketaste (+)/Nächster Titel
4. Taste
 - Modus
 - Wiedergabe/Pause
 - Anruf annehmen/beenden
 - Umschalten zwischen normalem und 7.1-Sound
5. LED-Anzeige
6. Ladeanschluss
7. Lade-LED-Anzeige
8. Linker Ohrhörer
9. Rechter Ohrhörer



PRODUKTBEDIENUNG

Zum Ein- und Ausschalten halten Sie die Ein-/Aus-Taste gedrückt.

Um die Kopplung zurückzusetzen, drücken Sie die Ein-/Aus-Taste dreimal schnell hintereinander.

LAUTSTÄRKE UND MUSIK

Um die Lautstärke zu verringern, drücken Sie im 2.4GHz/BT-Modus kurz die Lautstärketaste (-).

Um die Lautstärke zu erhöhen, drücken Sie im 2.4GHz/BT-Modus kurz die Lautstärketaste (+).

Um den vorherigen Titel abzuspielen, halten Sie die Taste „Vorheriger Titel“ gedrückt und drücken Sie sie, während Sie sich im 2.4GHz/BT-Modus befinden.

Um den nächsten Titel abzuspielen, halten Sie die Taste „Nächster Titel“ gedrückt und drücken Sie sie, wenn Sie sich im 2.4GHz/BT-Modus befinden.

WECHSELN UND ANRUFE

Um zwischen den Modi zu wechseln, halten Sie die Taste gedrückt und drücken Sie sie, um zwischen dem 2.4GHz/BT-Modus zu wechseln.

Um einen Titel abzuspielen oder anzuhalten, drücken Sie die Taste.

Um einen Anruf anzunehmen oder zu beenden, drücken Sie die Taste.

Um zwischen normalem und 7.1-Surround-Sound zu wechseln, drücken Sie die Taste zweimal schnell hintereinander.

LED-BETRIEBSANZEIGE

Grüne LED blinkt	2.4GHz-Kopplungsmodus
Grüne LED leuchtet dauerhaft	2.4GHz-Kopplung erfolgreich
Blaue LED blinkt	Bluetooth-Kopplungsmodus
Blaue LED leuchtet dauerhaft	Bluetooth-Kopplung erfolgreich

VERBINDEN


- Verbinden Sie den Adapter des Kopfhörers mit dem USB- oder Typ-C-Anschluss Ihres PCs oder anderer Geräte.

Hinweis: Der 2,4-GHz-Modus kann nicht mit der XBOX-Serie usw. verwendet werden.

- Wenn die Statusleuchte aufleuchtet, ist der Kopfhörer verbunden

Hinweis: Wenn Sie den Kopfhörer zum ersten Mal verwenden, müssen Sie ihn möglicherweise mit Ihrem Gerät koppeln. Machen Sie diesen Kopfhörer zum Standard-Eingabe- und Ausgabegerät.

MIKROFONLEISTUNG



AUFLADEN

Rote LED leuchtet dauerhaft	Aufladen
Rote LED AUS	Vollständig aufgeladen

Hinweis: Laden Sie Ihre Kopfhörer vor dem ersten Gebrauch vollständig auf. Verwenden Sie das mitgelieferte Typ-C-zu-USB-Kabel, um Ihre Kopfhörer aufzuladen. Schließen Sie das Kabel an ein Ladegerät, einen Computer oder eine Powerbank an (Geräte nicht im Lieferumfang enthalten). Trennen Sie das Kabel nach dem sicheren Aufladen.

KOPFHÖRER-EQUALIZER-APP

1. Installieren Sie die Equalizer-App auf Ihrem Telefon. Sie können sie über den QR-Code von der offiziellen Website herunterladen.



QR for App

2. Verbinden Sie Ihren Kopfhörer über Bluetooth mit Ihrem Telefon. Der Equalizer funktioniert nur mit Kopfhörern, die über Bluetooth verbunden sind.
3. Öffnen Sie die App und vergewissern Sie sich, dass der Kopfhörer korrekt erkannt wird.
4. Stellen Sie den Equalizer nach Ihren Vorlieben ein, um einen optimalen Klang zu erzielen.

WARNUNG

- Bitte verwenden Sie ein 5V-1A/5V-2A-Ladegerät, um das Gehäuse des Senders aufzuladen. Die Verwendung eines Ladegeräts mit einer höheren Spannung kann das Ladegerät beschädigen.
- Wenn die Ohrhörer länger als 3 Monate nicht verwendet werden, laden Sie sie bitte vor der Verwendung auf.
- Wenn Sie die Ohrhörer erhalten, laden Sie sie bitte vor der Verwendung vollständig auf.
- Öffnen oder modifizieren Sie die Produkte nicht.
- Zerlegen Sie das Gerät nicht und versuchen Sie nicht, Wartungsarbeiten selbst durchzuführen.
- Wenn sich das Produkt in einer Umgebung befindet, in der die Temperatur außerhalb des zulässigen Bereichs liegt, schalten Sie das Gerät aus und warten Sie, bis sich die Betriebstemperatur innerhalb des angegebenen Bereichs stabilisiert hat.
- Lassen Sie keine Flüssigkeiten auf das Produkt gelangen.

Die Nichtbeachtung der Bedienungsanleitung kann zu Fehlfunktionen des Produkts und zum Erlöschen der Garantie führen.

Merci d'avoir choisi Proove Gaming! Veuillez lire attentivement le manuel d'utilisation avant d'utiliser le produit.

PARAMÈTRES DU PRODUIT

Matériau: ABS

Version Bluetooth: 5.4

Protocoles: A2DP, HFP, AVRCP, HSP

Taille du haut-parleur: Ø40mm

Port: Type-C

Sensibilité du haut-parleur: 114 ± 3 dB

Sensibilité du microphone: -38 ± 3 dB

THD: $\leq 5\%$

Type de batterie: lithium

Capacité de la batterie: 900mAh

Durée de fonctionnement:

Avec rétroéclairage(Bluetooth): jusqu'à 80% du volume ~14 h

Sans rétroéclairage(Bluetooth): jusqu'à 80% du volume ~82 h

Avec rétroéclairage(2.4GHz): jusqu'à 80 % du volume ~12 h

Sans rétroéclairage(2.4GHz): jusqu'à 80 % du volume ~38 h

Temps de charge de la batterie: ~2 h

Distance de connexion: jusqu'à 10m

Modes de fonctionnement: 2.4GHz+Bluetooth

Tension de fonctionnement: 3.7V

Puissance nominale : 20mW

Puissance maximale : 30mW

Gamme de fréquences: 20Hz-20kHz


Impédance: $20 \pm 2\Omega$

Taille du produit: 189x180x83mm

Poids: 226g

PAQUET

- Casque d'écoute x1
- Câble Type-C pour le chargement x1
- Récepteur USB x1
- Manuel d'instruction x1
- Autocollants x1



DÉTAILS DU PRODUIT

1. Bouton d'alimentation/bouton de rétroéclairage LED
2. Bouton de volume (-)/piste précédente
3. Bouton de volume (+)/piste suivante
4. Bouton
 - Mode de fonctionnement
 - Lecture/Pause
 - Réponse/fin d'appel
 - Commutation du son normal/7.1
5. Indicateur LED
6. Port de charge
7. Indicateur LED de charge
8. Écouteur gauche
9. Écouteur droit



FONCTIONNEMENT DU PRODUIT

Pour allumer ou éteindre l'appareil, appuyez sur le bouton d'alimentation et maintenez-le enfoncé.

Pour réinitialiser l'appairage, appuyez rapidement sur la touche Marche/Arrêt pendant 3 fois.

VOLUME ET MUSIQUE

Pour diminuer le volume, appuyez rapidement sur le bouton de volume (-) lorsque vous êtes en mode 2.4GHz/BT.

Pour augmenter le volume, appuyez rapidement sur le bouton Volume (+) lorsque vous êtes en mode 2.4GHz/BT.

Pour lire la chanson précédente, maintenez enfoncé le bouton Piste précédente lorsque vous êtes en mode 2.4GHz/BT.

Pour lire la chanson suivante, maintenez enfoncé le bouton de la piste suivante lorsque vous êtes en mode 2.4GHz/BT.

CHANGEMENT DE MODE ET APPELS

Pour passer d'un mode à l'autre, maintenez le bouton enfoncé et appuyez sur le bouton pour passer du mode 2.4GHz/BT.

Pour lire ou mettre en pause une piste, appuyez sur le bouton.

Pour répondre ou mettre fin à un appel, appuyez sur le bouton.

Pour passer du son normal au son surround 7.1, appuyez rapidement sur le bouton pendant 2 fois.

INDICATEUR LED D'ALIMENTATION

LED verte flash	Mode d'appairage 2.4GHz
LED verte permanente	Appairage 2.4GHz réussi
LED bleue clignotante	Mode d'appairage BT
LED bleue permanente	Appairage BT réussi

CONNEXION


- Connectez l'adaptateur du casque avec le port USB ou Type-C de votre PC ou autre

Remarque : le mode 2.4G ne peut pas fonctionner avec la série XBOX, etc.

- Lorsque le voyant d'état s'allume, le casque est connecté

Remarque : si c'est la première fois que vous utilisez le casque, il se peut que vous deviez le configurer avec votre appareil. Faites de ce casque le périphérique d'entrée et de sortie par défaut.

ALIMENTATION DU MICROPHONE



CHARGEMENT

LED rouge permanente	Chargement
DEL rouge éteinte	Chargement complet

Remarque : chargez complètement votre casque avant la première utilisation. Utilisez le câble Type-C vers USB inclus pour charger votre casque. Connectez le câble à un chargeur, un ordinateur ou une banque d'alimentation (appareils non inclus). Une fois chargé en toute sécurité, déconnectez.

APPLICATION D'ÉGALISEUR POUR CASQUE D'ÉCOUTE

1. Installez l'application de l'égaliseur sur votre téléphone. Vous pouvez la télécharger à partir du site web officiel en utilisant le code QR.



QR for App

2. Connectez votre casque à votre téléphone via Bluetooth. L'égaliseur ne fonctionne qu'avec des écouteurs connectés via Bluetooth.
3. Ouvrez l'application et assurez-vous que les écouteurs sont correctement reconnus.
4. Réglez l'égaliseur en fonction de vos préférences pour un son optimal.

AVERTISSEMENT

- Veuillez utiliser un chargeur 5V-1A/5V-2A pour charger le corps de l'émetteur. L'utilisation d'un chargeur à tension plus élevée peut endommager le chargeur.
- Si les écouteurs ne sont pas utilisés pendant plus de 3 mois, veuillez les recharger avant de les utiliser.
- Lorsque vous recevez les écouteurs, chargez-les complètement avant de les utiliser.
- N'ouvrez pas et ne modifiez pas les produits.
- Ne démontez pas l'appareil et n'essayez pas de l'entretenir vous-même.
- Si le produit se trouve dans un environnement où la température est en dehors de la plage autorisée, éteignez l'appareil et attendez que la température de fonctionnement se stabilise dans la plage spécifiée.
- Ne laissez pas de liquides pénétrer dans l'appareil.

Le non-respect des instructions d'utilisation peut entraîner un dysfonctionnement du produit et annuler la garantie.

感谢您选择 Proove Gaming! 请在使用前仔细阅读用户手册。

产品参数

材料: ABS

蓝牙版本: 5.4

协议: A2DP, HFP, AVRCP, HSP

扬声器尺寸: Ø40mm

端口: Type-C

扬声器灵敏度: $114 \pm 3\text{dB}$

麦克风灵敏度: $-38 \pm 3\text{dB}$

THD: $\leq 5\%$

电池类型: 锂

电池容量: 900mAh

工作时间:

有背光 (Bluetooth): 最多 80% 音量 ~14 小时。

无背光 (Bluetooth): 音量达 80% ~82 小时

背光 (2.4GHz): 最多 80% 音量 ~12 小时

无背光 (2.4GHz): 音量达 80% ~38 小时

电池充电时间: ~2 小时

连接距离: 最远 10m

操作模式: 2.4GHz+Bluetooth

工作电压: 3.7V

额定功率: 20mW

最大功率: 30mW

频率范围: 20Hz-20kHz


阻抗: $20 \pm 2\Omega$

产品尺寸: 189x180x83mm

重量: 226g

配件

- 耳机 x1
- 充电用Type-C线 x1
- USB接收器 x1
- 使用说明书 x1
- 贴纸 x1



产品详情

1. 电源按钮/LED灯按钮
2. 音量按钮 (-) / 上一曲目
3. 音量按钮 (+) / 下一曲目
4. 按钮
 - 模式
 - 播放/暂停
 - 接听/结束通话
 - 切换普通/7.1声道
5. LED指示灯
6. 充电端口
7. 充电LED指示灯
8. 左耳塞
9. 右耳塞



产品操作

要打开或关闭, 请按住电源按钮。
要重置配对, 请快速按下电源按钮3次。

音量与音乐

要降低音量, 请在2.4GHz/蓝牙模式下快速按下音量按钮 (-)。
要提高音量, 请在2.4GHz/蓝牙模式下快速按下音量按钮 (+)。
要播放上一首歌曲, 请在2.4GHz/蓝牙模式下按住上一首曲目按钮。
要播放下一首歌曲, 请在2.4GHz/BT模式下按住并按下“下一首曲目”按钮。

切换和通话

要切换模式, 请按住按钮并在2.4GHz/BT模式之间切换。
要播放或暂停曲目, 请按下按钮。
要接听或结束通话, 请按下按钮。
要在普通和7.1环绕声之间切换, 请快速按下按钮两次

电源LED指示灯

绿色LED闪光	2.4GHz 配对模式
绿色LED常亮	2.4GHz 配对成功
蓝色LED闪光	蓝牙配对模式
蓝色LED常亮	蓝牙配对成功

连接


- 将耳机的适配器与电脑的USB或Type-C端口或其他设备连接

注意：2.4G模式不能用于XBOX系列等。

- 当状态指示灯亮起时，表示耳机已连接

注意：如果这是您第一次使用耳机，您可能需要将耳机与您的设备进行配对。将此耳机设置为默认输入和输出设备。

麦克风电源



充电

红色LED常亮	充电
红色LED熄灭	充满电

注意：首次使用前，请为耳机充满电。使用随附的Type-C至USB线缆为耳机充电。将线缆连接至充电器，电脑或移动电源（设备不包含在内）。充电完成后，请断开连接。

耳机均衡器应用程序

- 在手机上安装均衡器应用程序。您可以使用二维码从官方网站下载。



QR for App

- 通过蓝牙将耳机连接到手机。只有通过蓝牙连接耳机时，均衡器才能工作。
- 打开应用程序，确保耳机被正确识别。
- 根据您的偏好调节均衡器，以获得最佳音效。

警告

- 请使用5V-1A/5V-2A充电器为发射器主体充电。使用更高电压的充电器可能会损坏充电器。
- 如果耳塞超过3个月未使用, 请在使用前充电。
- 收到耳塞后, 请在使用前完全充电。
- 请勿打开或改装产品。
- 请勿自行拆卸设备或尝试进行任何维护。
- 如果产品所处的环境温度超出允许范围, 请关闭设备, 等待操作温度稳定在指定范围内。
- 请勿让液体溅到产品上。

不遵守操作说明可能导致产品故障并使保修失效

شكراً لاختيارك Gaming Proove! يرجى قراءة دليل المستخدم بعناية قبل استخدام المنتج.

معلومات المنتج

المادة: ABS

إصدار البلوتوث: 5.4

البروتوكولات: A2DP, HFP, AVRCP

حجم مكبر الصوت: Ø40mm

المنفذ: Type-C

حساسية مكبر الصوت: 3dB±114

حساسية الميكروفون: 3dB±38

THD: ≤5%

نوع البطارية: ليثيوم

سعة البطارية: 900mAh

وقت التشغيل:

مع إضاءة خلفية (Bluetooth): حتى 80% من مستوى الصوت ~14 س

بدون إضاءة خلفية (Bluetooth): حتى 80% من مستوى الصوت ~82 س

بإضاءة خلفية (2.4GHz): حتى 80% من مستوى الصوت ~12 س

بدون إضاءة خلفية (2.4GHz): حتى 80% من مستوى الصوت ~38 س

وقت شحن البطارية: ~2 س

مسافة الاتصال: حتى 10m

أوضاع التشغيل: 2.4GHz+Bluetooth

جهد التشغيل: 3.7V

الطاقة المقدرة: 20mW

الطاقة القصوى: 30mW

نطاق التردد: 20KHz-20KHz


المعاوقة: 2Ω±20

حجم المنتج: 189x180x83mm

الوزن: 226g

علبة

- سماعات رأس 1x
- كبل من النوع C للشحن x1
- جهاز استقبال USB x1
- دليل التعليمات x1
- ملصقات 1x



تفاصيل المنتج



1. زر الطاقة/زر إضاءة LED
2. زر مستوى الصوت (-)/المسار السابق
3. زر مستوى الصوت (+)/المسار التالي
4. زر
 - الوضع
 - تشغيل/إيقاف مؤقت
 - الرد/إنهاء المكالمات
 - تبديل الصوت العادي/7.1 الصوت العادي
5. مؤشر LED
6. منفذ الشحن
7. مؤشر LED للشحن
8. سماعة الأذن اليسرى
9. سماعة الأذن اليمنى

تشغيل المنتج

لتشغيل أو إيقاف التشغيل، اضغط مع الاستمرار على زر التشغيل.
لإعادة ضبط الاقتران، اضغط على زر التشغيل بسرعة لمدة 3 مرات.

مستوى الصوت والموسيقى

لخفض مستوى الصوت، اضغط على زر مستوى الصوت (-) بسرعة عندما تكون في وضع 2.4 جيجا هرتز/التردد العالي.
لرفع مستوى الصوت، اضغط على زر مستوى الصوت (+) بسرعة عندما تكون في وضع 2.4 جيجا هرتز/انترنت.
لتشغيل الأغنية السابقة، اضغط مع الاستمرار على زر المسار السابق عندما تكون في وضع 2.4GHz/BT.
لتشغيل الأغنية التالية، اضغط مطوياً مع الاستمرار على زر المسار التالي عندما تكون في وضع 2.4GHz/BT.

التبديل والمكالمات

للتبديل بين الأوضاع، اضغط مع الاستمرار مع الاستمرار على الزر للتبديل بين وضع 2.4GHz/BT.
لتشغيل المسار أو إيقافه مؤقتاً، اضغط على الزر.
لرد على المكالمات أو إنهائها، اضغط على الزر.
للتبديل بين الصوت المحيطي العادي والصوت المحيطي 7.1، اضغط على الزر بسرعة لمرتين.


مؤشر LED للطاقة

وميض الصمام الأخضر LED	وضع الاقتران 2.4 جيجا هرتز
مصباح LED أخضر دائم	تم الاقتران 2.4 جيجا هرتز بنجاح
وميض LED أزرق	وضع الاقتران BT
صمام LED أزرق دائم	تم إقران BT بنجاح

التوصيل

- قم بتوصيل محول سماعة الرأس بمنفذ USB أو منفذ Type-C في الكمبيوتر الشخصي أو غيره ملاحظة: لا يمكن أن يعمل وضع 2.4G مع سلسلة XBOX، إلخ.
- عندما يضيء ضوء الحالة، تكون سماعة الرأس متصلة ملاحظة: إذا كانت هذه هي المرة الأولى لاستخدام سماعة الرأس، فقد تحتاج إلى ضبط سماعة الرأس مع جهازك. جعل سماعة الرأس هذه كجهاز الإدخال والإخراج الافتراضي.

طاقة الميكروفون



الشحن

مؤشر LED أحمر دائم	الشحن
مؤشر LED أحمر مطلقاً	مشحونة بالكامل

ملاحظة: اشحن سماعة الرأس بالكامل قبل الاستخدام الأول. استخدم كابل USB من النوع C المرفق لشحن سماعة الرأس. قم بتوصيل الكبل بشاحن أو كمبيوتر أو بنك طاقة (الأجهزة غير مضمنة). بمجرد شحنها بأمان، فصلها.

تطبيق موازن سماعة الرأس

1. قم بتثبيت تطبيق المعادل على هاتفك. يمكنك تنزيله من الموقع الرسمي باستخدام رمز الاستجابة السريعة.



QR for App

2. قم بتوصيل سماعات الرأس بهاتفك عبر Bluetooth. يعمل المعادل فقط مع سماعات الرأس عند توصيلها عبر البلوتوث.
3. افتح التطبيق وتأكد من التعرف على سماعات الرأس بشكل صحيح.
4. اضبط المعادل وفقاً لتفضيلاتك للحصول على الصوت الأمثل.

تحذير

- يرجى استخدام شاحن بجهد 5 فولت-1 أمبير/5 فولت-2 أمبير لشحن جسم جهاز الإرسال. قد يؤدي استخدام شاحن بجهد أعلى إلى تلف الشاحن.
 - إذا لم يتم استخدام سماعات الأذن لأكثر من 3 أشهر، يرجى شحنها قبل الاستخدام.
 - عند استلام سماعات الأذن، يرجى شحنها بالكامل قبل الاستخدام.
 - لا تقم بفتح المنتجات أو تعديلها.
 - لا تفك الجهاز أو تحاول إجراء أي صيانة بنفسك.
 - إذا كان المنتج في بيئة تكون فيها درجة الحرارة خارج النطاق المسموح به، أوقف تشغيل الجهاز وانتظر حتى تستقر درجة حرارة التشغيل ضمن النطاق المحدد.
 - لا تسمح للسوائل بالوصول إلى المنتج.
- القد يؤدي عدم اتباع تعليمات الاستخدام إلى حدوث خلل في المنتج وإبطال الضمان.

Dziękujemy za wybranie Proove Gaming! Przed rozpoczęciem korzystania z produktu należy uważnie przeczytać instrukcję obsługi.

PARAMETRY PRODUKTU

Materiał: ABS

Wersja Bluetooth: 5.4

Protokoły: A2DP, HFP, AVRCP, HSP

Rozmiar głośnika: Ø40 mm

Port: Type-C

Czułość głośnika: 114 ± 3 dB

Czułość mikrofonu: -38 ± 3 dB

THD: $\leq 5\%$

Typ baterii: litowa

Pojemność baterii: 900mAh

Czas pracy:

Z podświetleniem(Bluetooth): do 80% głośności ~14 godz

Bez podświetlenia(Bluetooth): do 80% głośności ~82 godz

Podświetlenie(2.4GHz): do 80% głośności ~12 godz

Bez podświetlenia(2.4GHz): do 80% głośności ~38 godz

Czas ładowania baterii: ~2 h

Odległość połączenia: do 10m

Tryby pracy: 2.4GHz+Bluetooth

Napięcie robocze: 3.7V

Moc znamionowa: 20mW

Maksymalna moc: 30mW

Zakres częstotliwości: 20Hz-20kHz


Impedancja: $20 \pm 2 \Omega$

Rozmiar produktu: 189x180x83mm

Waga: 226g

PAKIET

- Słuchawki x1
- Kabel Type-C do ładowania x1
- Odbiornik USB x1
- Instrukcja obsługi x1
- Naklejki x1



SZCZEGÓŁY PRODUKTU

1. Przycisk zasilania/przycisk podświetlenia LED
2. Przycisk głośności (-)/Poprzedni utwór
3. Przycisk głośności (+)/Następny utwór
4. Przycisk
 - Tryb
 - Odtwarzanie/Pauza
 - Odbieranie/kończenie połączenia
 - Przetwarzanie dźwięku normalnego/7.1
5. Wskaźnik LED
6. Port ładowania
7. Wskaźnik LED ładowania
8. Lewa słuchawka
9. Prawa słuchawka



OBSŁUGA PRODUKTU

Aby włączyć lub wyłączyć urządzenie, naciśnij i przytrzymaj przycisk zasilania.
Aby zresetować parowanie, naciśnij szybko przycisk zasilania 3 razy.

GŁOŚNOŚĆ I MUZYKA

Aby zmniejszyć głośność, naciśnij szybko przycisk głośności (-) w trybie 2.4GHz/BT.

Aby zwiększyć głośność, naciśnij szybko przycisk głośności (+) w trybie 2.4GHz/BT.

Aby odtworzyć poprzedni utwór, przytrzymaj i naciśnij przycisk poprzedniego utworu w trybie 2.4GHz/BT.

Aby odtworzyć następny utwór, przytrzymaj i naciśnij przycisk następnego utworu w trybie 2.4GHz/BT.

PRZEŁĄCZANIE I POŁĄCZENIA

Aby przełączać tryby, przytrzymaj i naciśnij przycisk w celu przełączenia między trybem 2.4GHz/BT.

Aby odtworzyć lub wstrzymać utwór, naciśnij przycisk.

Aby odebrać lub zakończyć połączenie, naciśnij Przycisk.

Aby przełączyć między normalnym dźwiękiem a dźwiękiem przestrzennym 7.1, naciśnij szybko przycisk 2 razy.

WSKAŹNIK LED ZASILANIA

Zielona dioda LED migająca	Tryb parowania 2.4GHz
Zielona dioda LED na stałe	Parowanie 2.4GHz powiodło się
Niebieska dioda LED błyskowa	Tryb parowania BT
Niebieska dioda LED na stałe	Parowanie BT powiodło się

PODŁĄCZANIE


- Podłącz adapter słuchawek do portu USB lub Type-C komputera lub innych urządzeń.

Uwaga: tryb 2.4G nie może współpracować z konsolami z serii XBOX itp.

- Gdy lampka stanu zaświeci się, słuchawki są podłączone.

Uwaga: Jeśli słuchawki są używane po raz pierwszy, może być konieczne skonfigurowanie ich z urządzeniem. Ustawienie słuchawek jako domyślnego urządzenia wejściowego i wyjściowego.

ZASILANIE MIKROFONU



ŁADOWANIE

Czerwona dioda LED na stałe	Ładowanie
Czerwona dioda LED wyłączona	W pełni naładowany

Uwaga: Przed pierwszym użyciem należy w pełni naładować słuchawki. Do ładowania słuchawek użyj dołączonego kabla USB typu C. Podłącz kabel do ładowarki, komputera lub power banku (urządzenia nie są dołączone do zestawu). Po bezpiecznym naładowaniu odłącz.

APLIKACJA KOREKTORA DŹWIĘKU DLA SŁUCHAWEK

1. Zainstaluj aplikację korektora na swoim telefonie. Można ją pobrać z oficjalnej strony internetowej za pomocą kodu QR.



QR for App

2. Podłącz słuchawki do telefonu przez Bluetooth. Equalizer działa tylko ze słuchawkami podłączonymi przez Bluetooth.
3. Otwórz aplikację i upewnij się, że słuchawki zostały prawidłowo rozpoznane.
4. Dostosuj korektor do swoich preferencji, aby uzyskać optymalny dźwięk.

OSTRZEŻENIE

- Do ładowania nadajnika należy używać ładowarki 5V-1A/5V-2A. Korzystanie z ładowarki o wyższym napięciu może spowodować uszkodzenie ładowarki.
- Jeśli elementy douszne nie były używane przez ponad 3 miesiące, należy je naładować przed użyciem.
- Po otrzymaniu słuchawek należy je w pełni naładować przed użyciem.
- Nie należy otwierać ani modyfikować produktów.
- Nie należy demontować urządzeń ani podejmować prób samodzielnej konserwacji.
- Jeśli produkt znajduje się w środowisku, w którym temperatura wykracza poza dopuszczalny zakres, należy wyłączyć urządzenie i poczekać, aż temperatura robocza ustabilizuje się w określonym zakresie.
- Nie dopuszczać do przedostania się płynów na produkt.

Nieprzestrzeganie instrukcji obsługi może spowodować nieprawidłowe działanie produktu i unieważnienie gwarancji.

Дякуємо, що обрали Proove Gaming! Будь ласка, уважно прочитайте посібник користувача перед використанням продукту.

ПАРАМЕТРИ ПРОДУКТУ

Матеріал: ABS

Версія Bluetooth: 5.4

Протоколи: A2DP, HFP, AVRCP, HSP

Розмір динаміка: Ø40мм

Порт: Type-C

Чутливість динаміка: 114±3дБ

Чутливість мікрофона: -38±3дБ

THD: ≤5%

Тип акумулятора: літійовий

Ємність акумулятора: 900mAh

Час роботи:

З підсвічуванням (Bluetooth): до 80% гучності ~14 год

Без підсвічування (Bluetooth): до 80% гучності ~82 год

З підсвічуванням (2.4ГГц): до 80% гучності ~12 год

Без підсвічування (2.4ГГц): до 80% гучності ~38 год

Час заряджання: ~2 год

Відстань підключення: до 10м

Режими роботи: 2.4ГГц+Bluetooth

Робоча напруга: 3.7V

Номінальна потужність: 20mW

Максимальна потужність: 30mW

Діапазон частот: 20Гц-20кГц


Опір: 20±2Ω

Розмір продукту: 189x180x83мм

Вага: 226г

КОМПЛЕКТАЦІЯ

- Навушники x1
- Кабель Type-C для зарядки x1
- Донгл x1
- Інструкція з експлуатації x1
- Наклейки x1



ДЕТАЛІ ПРОДУКТУ

1. Кнопка увімкнення/кнопка світлодіодного підсвічування
2. Кнопка гучності (-)/Попередній трек
3. Кнопка регулювання гучності (+)/Наступний трек
4. Кнопка
 - Режим
 - Відтворення/Пауза
 - Відповідь/завершення дзвінка
 - Перемикач звичайний звук/7.1
5. Світлодіодний індикатор
6. Порт для зарядки
7. Світлодіодний індикатор заряджання
8. Лівий навушник
9. Правий навушник



РОБОТА З ПРИСТРОЄМ

Щоб увімкнути або вимкнути пристрій, натисніть і утримуйте кнопку живлення.
Щоб скинути сполучення, швидко натисніть кнопку живлення 3 рази.

ГУЧНІСТЬ І МУЗИКА

Щоб зменшити гучність, швидко натисніть кнопку гучності (-), коли ви перебуваєте в режимі 2.4ГГц/BT.

Щоб збільшити гучність, швидко натисніть кнопку гучності (+), перебуваючи в режимі 2.4ГГц/BT.

Щоб відтворити попередню пісню, утримуйте і натисніть кнопку «Попередній трек», коли ви перебуваєте в режимі 2.4ГГц/BT.

Щоб перейти до наступної пісні, утримуйте і натисніть кнопку «Наступний трек», коли ви перебуваєте в режимі 2.4ГГц/BT.

ПЕРЕМИКАННЯ ТА ДЗВІНКИ

Для перемикання режимів утримуйте і натискайте кнопку для перемикання між режимами 2.4ГГц/BT.

Щоб відтворити або призупинити трек, натисніть кнопку.

Щоб прийняти або завершити дзвінок, натисніть кнопку.

Щоб переключитися між звичайним і об'ємним звуком 7.1, швидко натисніть 2 рази кнопку .

СВІТЛОДІОДНИЙ ІНДИКАТОР ЖИВЛЕННЯ

Зелений світлодіодний спалах	Режим сполучення 2.4ГГц
Зелений світлодіод постійний	Успішне сполучення на 2.4ГГц
Синій світлодіодний спалах	Режим сполучення BT
Синій світлодіод постійний	Успішне сполучення з BT

ПІДКЛЮЧЕННЯ


- Підключіть донгл навушників до порту USB або Type-C комп'ютера або іншого пристрою.

Примітка: Режим 2.4G не може працювати з приставками серії XBOX тощо

- Коли індикатор стану увімкнеться, навушники підключено

Примітка: Якщо ви використовуєте навушники вперше, можливо, вам доведеться налаштувати навушники за допомогою пристрою. Зробіть цей навушник пристроєм введення та виведення за замовчуванням.

ЖИВЛЕННЯ МІКРОФОНА



ЗАРЯДЖАННЯ

Червоний світлодіод постійний	Зарядка
Червоний світлодіод вимкнений	Повністю заряджений

Примітка: Перед першим використанням повністю зарядіть навушники. Для заряджання навушників використовуйте кабель Type-C до USB, що входить до комплекту. Підключіть кабель до зарядного пристрою, комп'ютера або павербанку (пристрої не входять до комплекту). Після безпечного заряджання від'єднайте.

ДОДАТОК-ЕКВАЛАЙЗЕР ДЛЯ НАВУШНИКІВ

1. Встановіть додаток-еквалайзер на ваш телефон. Завантажити його можна з офіційного сайту за QR-кодом.



QR for App

2. Підключіть навушники до телефону через Bluetooth. Еквалайзер працює з навушниками тільки в разі підключення через Bluetooth.
3. Відкрийте додаток і переконайтеся, що навушники правильно розпізнані.
4. Налаштуйте еквалайзер відповідно до ваших уподобань для отримання оптимального звуку.

ЗАСТЕРЕЖЕННЯ

- Будь ласка, використовуйте зарядний пристрій 5V-1A/5V-2A для заряджання корпусу донгла. Використання зарядного пристрою з вищою напругою може пошкодити зарядний пристрій.
- Якщо навушники не використовуються більше 3 місяців, будь ласка, зарядіть їх перед використанням.
- При отриманні навушників, будь ласка, повністю зарядіть їх перед використанням.
- Не відкривайте та не модифікуйте продукти.
- Не розбирайте пристрій і не намагайтеся самостійно виконувати будь-яке технічне обслуговування.
- Якщо виріб знаходиться в середовищі, де температура виходить за межі допустимого діапазону, вимкніть пристрій і зачекайте, поки робоча температура стабілізується в межах зазначеного діапазону.
- Не допускайте потрапляння рідини на пристрій.

Порушення правил експлуатації може призвести до втрати працездатності продукту та втрати гарантії.

Спасибо, что выбрали Proove Gaming! Пожалуйста, внимательно прочитайте руководство пользователя перед использованием продукта.

ПАРАМЕТРЫ ПРОДУКТА

Материал: ABS

Версия Bluetooth: 5.4

Протоколы: A2DP, HFP, AVRCP, HSP

Размер динамика: Ø40мм

Порт: Type-C

Чувствительность динамика: 114±3дБ

Чувствительность микрофона: -38±3дБ

THD: ≤5%

Тип аккумулятора: литиевый

Емкость аккумулятора: 900мАч

Время работы:

С подсветкой (Bluetooth): до 80% громкости ~14 ч

Без подсветки (Bluetooth): до 80% громкости ~82 ч

С подсветкой (2.4ГГц): до 80% громкости ~12 ч

Без подсветки (2.4ГГц): до 80% громкости ~38 ч

Время зарядки: ~2 ч

Расстояние подключения: до 10м

Режимы работы: 2.4ГГц+Bluetooth

Рабочее напряжение: 3.7V

Номинальная мощность: 20mW

Максимальная мощность: 30mW

Диапазон частот: 20Гц-20кГц


Сопротивление: 20±2Ω

Размер продукта: 189x180x83мм

Вес: 226г

КОМПЛЕКТАЦИЯ

- Наушники x1
- Кабель Type-C для зарядки x1
- Донгл x1
- Инструкция по эксплуатации x1
- Наклейки x1



ДЕТАЛИ ПРОДУКТА

1. Кнопка включения/кнопка светодиодной подсветки
2. Кнопка громкости (-)/Предыдущий трек
3. Кнопка регулировки громкости (+) /Следующий трек
4. Кнопка
 - Режим
 - Воспроизведение/Пауза
 - Ответ/завершение звонка
 - Переключатель обычный звук/7.1 обычный звук
5. Светодиодный индикатор
6. Порт для зарядки
7. Светодиодный индикатор зарядки
8. Левый наушник
9. Правый наушник



РАБОТА С УСТРОЙСТВОМ

Чтобы включить или выключить устройство, нажмите и удерживайте кнопку питания.

Чтобы сбросить сопряжение, быстро нажмите кнопку питания 3 раза.

ГРОМКОСТЬ И МУЗЫКА

Чтобы уменьшить громкость, быстро нажмите кнопку громкости (-), когда вы находитесь в режиме 2.4ГГц/BT.

Чтобы увеличить громкость, быстро нажмите кнопку громкости (+), находясь в режиме 2.4ГГц/BT.

Чтобы воспроизвести предыдущую песню, удерживайте и нажмите кнопку «Предыдущий трек», когда вы находитесь в режиме 2.4ГГц/BT.

Чтобы перейти к следующей песне, удерживайте и нажмите кнопку «Следующий трек», когда вы находитесь в режиме 2.4ГГц/BT.

ПЕРЕКЛЮЧЕНИЕ И ЗВОНКИ

Для переключения режимов удерживайте и нажимайте кнопку для переключения между режимами 2.4ГГц/BT.

Чтобы воспроизвести или приостановить трек, нажмите кнопку.

Чтобы принять или завершить звонок, нажмите кнопку.

Чтобы переключиться между обычным и объемным звуком 7.1, быстро нажмите 2 раза кнопку.

СВЕТОДИОДНЫЙ ИНДИКАТОР ПИТАНИЯ

Зеленая светодиодная вспышка	Режим сопряжения 2.4ГГц
Зеленый светодиод постоянный	Успешное сопряжение на 2.4ГГц
Синяя светодиодная вспышка	Режим сопряжения BT
Синий светодиод постоянный	Успешное сопряжение с BT

ПОДКЛЮЧЕНИЕ


- Подключите донгл наушников к порту USB или Type-C компьютера, или другого устройства.

Примечание Режим 2.4G не может работать с приставками серии XBOX и т. д.

- Когда индикатор состояния включится, наушники подключены

Примечание: Если вы используете наушники впервые, вам может потребоваться настроить наушники с помощью устройства. Сделайте этот наушник устройством ввода и вывода по умолчанию.

ПИТАНИЕ МИКРОФОНА



ЗАРЯДКА

Красный светодиод постоянный	Зарядка
Красный светодиод выключен	Полностью заряжен

Примечание: Перед первым использованием полностью зарядите наушники. Для зарядки наушников используйте кабель Type-C к USB, входящий в комплект. Подключите кабель к зарядному устройству, компьютеру или павербанку (устройства не входят в комплект). После безопасной зарядки отсоедините.

ПРИЛОЖЕНИЕ-ЭКВАЛАЙЗЕР ДЛЯ НАУШНИКОВ

1. Установите приложение-эквалайзер на ваш телефон. Скачать его можно с официального сайта по QR-коду.



QR for App

2. Подключите наушники к телефону по Bluetooth. Эквалайзер работает с наушниками только при подключении по Bluetooth.
3. Откройте приложение и убедитесь, что наушники правильно распознаны.
4. Настройте эквалайзер согласно вашим предпочтениям для получения оптимального звука.

ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ

- Пожалуйста, используйте зарядное устройство 5V-1A/5V-2A для зарядки корпуса донгла. Использование зарядного устройства с более высоким напряжением может повредить зарядное устройство.
- Если наушники не используются более 3 месяцев, пожалуйста, зарядите их перед использованием.
- При получении наушников, пожалуйста, полностью зарядите их перед использованием.
- Не открывайте и не модифицируйте продукты.
- Не разбирайте устройство и не пытайтесь самостоятельно выполнять любое техническое обслуживание.
- Если изделие находится в среде, где температура выходит за пределы допустимого диапазона, выключите устройство и подождите, пока рабочая температура стабилизируется в пределах указанного диапазона.
- Не допускайте попадания жидкости на устройство.

Нарушение правил эксплуатации может привести к потере работоспособности продукта и потере гарантии.

WARNING



Please follow the above safety instructions otherwise it will cause fire, electric shock, damage or other damage.



Shenzhen Anyway Technology Co., Ltd.
6005# SEG Plaza, Huaqiang North, Futian District, Shenzhen, China
Designed by Proove. Made in China



Join Proove on
social media!