



CLØUD
Gaming Chair

EN ENGLISH	01
ES ESPAÑOL	04
DE DEUTSCH	07
FR FRANÇAIS	10
CH 中文	13
AR العربية	16
PL POLSKI	19
UA УКРАЇНСЬКА	22
RU РУССКИЙ	25

Thank you for choosing Proove Gaming! Please read the user manual carefully before using the product.

Product Parameters

Material: mesh+nylon

Base: PA+GF

Armrest: 8D adjustable

Mechanism: one touch zero

Battery capacity: 2200mAh

Gaslift: class 4

Casters: nylon

Casters diameter: 65mm

Backrest recliner: 147°

Seat sliding: 5cm

Seat height: 10cm

Maximum load: up to 140kg

Product size: 76x69x62cm

Weight: 33.5kg

Package

- Assembly parts
- Assembly instructions x1
- Warranty card x1
- User manual x1
- Stickers x1

Adjustment

Headrest tilt:


Adjustable in three directions: forward and backward tilt, height, and rotation around the axis.



Lumbar and back support:

The depth of lumbar support can be adjusted using the side locks.


Note: The backrest will lower to its lowest position after being raised to its highest level.



Seat height:

Step 1: Locate the lever under the seat on the right side.


Step 2: Lift the lever to adjust the height.



Seat depth:

Step 1: Find the lever under the seat on the right side.

Step 2: Tilt the lever clockwise (away from you).



Adjusting the armrests:

Up/Down: Move the armrest along the axis to adjust the height.

Note: The armrest will drop to its lowest position after being raised to its highest level.

Forward/Backward: Move the armrest along the axis to a comfortable position within 100 mm.

Left/right: Rotate the armrest 75° using the internal rotation mechanism.


Forward tilt angle: Raise the front of the armrest to an angle of up to 24°.

Backward tilt angle: Raise the rear of the armrest to an angle of up to 24° for the optimal position.

Clockwise rotation: The armrest is equipped with a full 90° rotation.

Counterclockwise rotation: The armrest is equipped with a full 90° rotation.

Outward rotation: Adjust the outward rotation by 60°.



Function button

Press the button to adjust the angle of the chair.



Care recommendations

-  Cleaning should be done manually using mild detergents. Do not use a washing machine.
-  Use specialized fabric cleaners without aggressive chemical components.
-  Dry only naturally in a well-ventilated area.
-  Ironing the fabric may damage the material and the structure of the coating.
-  Do not use chlorine or other bleaching agents.

Warning

- The chair should be used in accordance with its technical specifications and manufacturer's recommendations. The maximum load on the chair should not exceed 150 kg to avoid damage to the structure.
- Use the chair only on a flat and stable surface to ensure its stability and reduce the risk of tipping.
- When adjusting the height, backrest angle, or armrests, always sit in the chair to avoid injury or damage to the mechanisms.
- Be careful when working with moving parts; do not allow your hands or other body parts to come into contact with the mechanisms.
- Avoid contact between the fabric covering and sharp objects, and do not use aggressive cleaning chemicals that could damage the material.
- Place the chair in areas protected from direct sunlight to prevent color fading.
- Regularly check the condition of the chair's mechanisms and wheels, clean them from dust, and lubricate the moving parts if necessary.
- Do not leave the chair outdoors or in damp rooms to avoid corrosion of metal elements and damage to materials.

Failure to observe the operating instructions may result in malfunctioning of the product and void the warranty.

Gracias por elegir Proove Gaming! Lea atentamente el manual de usuario antes de utilizar el producto.

Parámetros del producto

Material: malla+nylon

Base: PA+GF

Apoyabrazos: 8D ajustable

Mechanism: one touch zero

Capacidad de la batería: 2200mAh

Elevador de gas: clase 4

Rodillos: nylon

Diámetro de las ruedas: 65mm

Inclinación del respaldo: 147°

Deslizamiento del asiento: 5cm

Altura del asiento: 10cm

Carga máxima: hasta 140kg

Tamaño del producto: 76x69x62cm

Peso: 33.5kg

Paquete

- Piezas para el montaje
- Instrucciones de montaje x1
- Tarjeta de garantía x1
- Manual del usuario x1
- Pegatinas x1

Regulación

Inclinación del reposacabezas:


Se ajusta manualmente en tres direcciones: inclinación hacia delante y hacia atrás, altura y rotación alrededor del eje.



Soporte lumbar y dorsal:

La profundidad del soporte lumbar se puede fijar con los fijadores laterales.


Nota: El respaldo del asiento bajará a la posición más baja después de subirlo al nivel más alto.



Altura del asiento:

Paso 1: Busque la palanca debajo del asiento, en el lado derecho.


Paso 2: Levante la palanca para ajustar la altura.



Profundidad del asiento:

Paso 1: Busque la palanca debajo del asiento, en el lado derecho.

Paso 2: Inclíne la palanca en el sentido de las agujas del reloj (alejándola de usted).



Ajuste de los reposabrazos:

Arriba/abajo: Mueva el reposabrazos a lo largo del eje para ajustar la altura.

Nota: El reposabrazos bajará a la posición más baja después de subirlo al nivel más alto.

Adelante/atrás: Mueva el reposabrazos a lo largo del eje hasta una posición cómoda de 100 mm.

Izquierda/derecha: Gire el reposabrazos 75° con el mecanismo de rotación interna.


Ángulo de inclinación hacia delante: Eleve la parte delantera del reposabrazos hasta un ángulo de 24°.

Ángulo de inclinación hacia atrás: Eleve la parte trasera del reposabrazos hasta un ángulo de 24° para obtener la posición óptima.

Rotación en sentido horario: El reposabrazos está equipado con una rotación completa de 90°.

Rotación en sentido antihorario: El reposabrazos está equipado con una rotación completa de 90°.

Rotación externa: Ajuste de la rotación externa en 60°.



Botón funcional

Pulse el botón para ajustar el ángulo de inclinación del asiento.



Recomendaciones para el cuidado

-  La limpieza se realiza a mano con productos suaves. No utilizar lavadora.
-  Utilizar productos específicos para la limpieza de tejidos sin componentes químicos agresivos.
-  Secar solo de forma natural en un lugar bien ventilado.
-  Planchar el tejido puede dañar el material y la estructura del revestimiento.
-  No utilizar cloro ni otros productos blanqueadores.

Advertencia

- La silla debe utilizarse de acuerdo con sus características técnicas y las recomendaciones del fabricante. La carga máxima de la silla no debe superar los 150 kg para evitar daños en la estructura.
- Utilice la silla únicamente sobre una superficie plana y estable, lo que garantizará su estabilidad y reducirá el riesgo de vuelco.
- Cuando ajuste la altura, la inclinación del respaldo o los reposabrazos, siéntese siempre en la silla para evitar lesiones o daños en los mecanismos.
- Tenga cuidado al manipular los elementos móviles, evite el contacto de las manos u otras partes del cuerpo con los mecanismos.
- Evite el contacto de la tapicería con objetos afilados y no utilice productos químicos agresivos para la limpieza, ya que pueden dañar el material.
- Coloque la silla en lugares protegidos de la luz solar directa para evitar que se decolore.
- Compruebe regularmente el estado de los mecanismos y las ruedas de la silla, límpielos del polvo y, si es necesario, lubrique las partes móviles.
- No deje la silla en la calle o en lugares húmedos para evitar la corrosión de los elementos metálicos y el deterioro de los materiales.

El incumplimiento de las instrucciones de uso puede provocar el mal funcionamiento del producto y anular la garantía.

Vielen Dank, dass Sie sich für Proove Gaming entschieden haben! Bitte lesen Sie das Benutzerhandbuch sorgfältig durch, bevor Sie das Produkt verwenden.

Produkt-Parameter

Material: Netzgewebe+Nylon
 Sockel: PA+GF
 Armlehne: 8D verstellbar
 Mechanismus: one touch zero
 Batteriekapazität: 2200mAh
 Gasdruckfeder: Klasse 4
 Rollen: Nylon
 Durchmesser der Rollen: 65mm
 Neigung der Rückenlehne: 147°
 Sitzverstellung: 5cm
 Sitzhöhe: 10cm
 Maximale Belastung: bis zu 140kg
 Produktgröße: 76x69x62cm
 Gewicht: 33.5kg

Paket

- Teile für den Zusammenbau
- Montageanleitung x1
- Garantiekarte x1
- Benutzerhandbuch x1
- Aufkleber x1

Einstellung

Neigung der Kopfstütze:


Kann in drei Richtungen selbst eingestellt werden: Neigungswinkel nach vorne und hinten, Höhe, Drehung um die Achse.



Unterstützung für Lendenwirbelsäule und Rücken:

Die Tiefe der Lendenwirbelstütze kann mit Hilfe der seitlichen Verriegelungen fixiert werden.


Hinweis: Die Rückenlehne des Stuhls wird nach dem Anheben auf die höchste Stufe in die niedrigste Position abgesenkt.



Sitzhöhe:

Schritt 1: Suchen Sie den Hebel unter dem Sitz auf der rechten Seite.


Schritt 2: Heben Sie den Hebel an, um die Höhe einzustellen.



Sitztiefe:

Schritt 1: Suchen Sie den Hebel unter dem Sitz auf der rechten Seite.

Schritt 2: Neigen Sie den Hebel im Uhrzeigersinn (von sich weg).



Einstellung der Armlehnen:

Nach oben/unten: Bewegen Sie die Armlehne entlang der Achse, um die Höhe einzustellen.

Hinweis: Die Armlehne senkt sich nach dem Anheben auf die höchste Position auf die niedrigste Position ab.


Nach vorne/hinten: Bewegen Sie die Armlehne entlang der Achse um 100 mm in eine bequeme Position.

Nach links/rechts: Drehen Sie die Armlehne mit Hilfe des Innenrotationsmechanismus um 75°.

Neigungswinkel nach vorne: Heben Sie den vorderen Teil der Armlehne um bis zu 24° an.

Neigungswinkel nach hinten: Heben Sie den hinteren Teil der Armlehne um bis zu 24° an, um die optimale Position zu erreichen.

Drehung im Uhrzeigersinn: Die Armlehne ist um 90° vollständig drehbar.



Funktionstaste

Drücken Sie auf den Knopf, um den Neigungswinkel des Stuhls einzustellen.



Pflegehinweise



Die Reinigung erfolgt manuell mit milden Reinigungsmitteln. Nicht in der Waschmaschine waschen.



Verwenden Sie spezielle Reinigungsmittel für Stoffe ohne aggressive chemische Bestandteile.



Trocknen Sie den Stoff nur auf natürliche Weise in einem gut belüfteten Raum.



Das Bügeln des Stoffes kann das Material und die Struktur der Beschichtung beschädigen.



Verwenden Sie keine Chlor- oder andere Bleichmittel.

Warnung

- Der Stuhl sollte gemäß seinen technischen Eigenschaften und den Empfehlungen des Herstellers verwendet werden. Die maximale Belastung des Stuhls darf 150 kg nicht überschreiten, um Schäden an der Konstruktion zu vermeiden.
- Verwenden Sie den Stuhl nur auf einer ebenen und stabilen Oberfläche, um seine Stabilität zu gewährleisten und die Gefahr des Umkippens zu verringern.
- Setzen Sie sich beim Einstellen der Höhe, der Neigung der Rückenlehne oder der Armlehnen immer auf den Stuhl, um Verletzungen oder Beschädigungen der Mechanismen zu vermeiden.
- Seien Sie vorsichtig beim Umgang mit beweglichen Teilen und vermeiden Sie den Kontakt Ihrer Hände oder anderer Körperteile mit den Mechanismen.
- Vermeiden Sie den Kontakt des Stoffbezugs mit scharfen Gegenständen und verwenden Sie keine aggressiven Reinigungsmittel, die das Material beschädigen könnten.
- Stellen Sie den Stuhl an einem Ort auf, der vor direkter Sonneneinstrahlung geschützt ist, um ein Ausbleichen der Farbe zu vermeiden.
- Überprüfen Sie regelmäßig den Zustand der Mechanismen und Räder des Stuhls, reinigen Sie sie von Staub und schmieren Sie die beweglichen Teile bei Bedarf.
- Lassen Sie den Stuhl nicht im Freien oder in feuchten Räumen stehen, um Korrosion der Metallteile und Beschädigungen des Materials zu vermeiden.

Die Nichtbeachtung der Bedienungsanleitung kann zu Fehlfunktionen des Produkts und zum Erlöschen der Garantie führen.

Merci d'avoir choisi Proove Gaming! Veuillez lire attentivement le manuel d'utilisation avant d'utiliser le produit.

Paramètres du produit

Matériau: malla+naïlon

Base: PA+GF

Accoudoir: réglable en 8D

Mécanisme: one touch zero

Capacité de la batterie: 2200mAh

Relevage à gaz: classe 4

Rouleaux: Nylon

Diamètre des roulettes: 65mm

Inclinaison du dossier: 147°

Coulissement du siège: 5cm

Hauteur du siège: 10cm

Charge maximale: jusqu'à 140kg

Dimensions du produit: 76x69x62cm

Poids: 33.5kg

Paquet

- Pièces pour l'assemblage
- Instructions d'assemblage x1
- Carte de garantie x1
- Mode d'emploi x1
- Autocollants x1

Réglage

Inclinaison de l'appuie-tête:


Réglable manuellement dans 3 directions: inclinaison vers l'avant et vers l'arrière, hauteur, rotation autour de l'axe.



Soutien du bas du dos et du dos:

La profondeur du soutien lombaire peut être réglée à l'aide des fixations latérales.


Remarque : le dossier du siège s'abaissera à sa position la plus basse après avoir été relevé à son niveau le plus haut.



Hauteur du siège:

Étape 1 : Localisez le levier situé sous le siège, à droite.


Étape 2 : Soulevez le levier pour régler la hauteur.



Profondeur du siège:

Étape 1: Repérez le levier situé sous le siège, à droite.

Étape 2: Inclinez le levier dans le sens des aiguilles d'une montre (vers l'extérieur).



Réglage des accoudoirs:

Vers le haut/vers le bas: déplacez l'accoudoir le long de l'axe pour régler la hauteur.

Remarque: l'accoudoir descendra à sa position la plus basse après avoir été relevé à son niveau le plus haut.

Vers l'avant/vers l'arrière: déplacez l'accoudoir le long de l'axe jusqu'à une position confortable de 100 mm.

Gauche/droite: tournez l'accoudoir de 75° à l'aide du mécanisme de rotation interne.


Angle d'inclinaison vers l'avant : relevez la partie avant de l'accoudoir jusqu'à un angle de 24°.

Angle d'inclinaison vers l'arrière: relevez la partie arrière de l'accoudoir jusqu'à un angle de 24° pour obtenir une position optimale.

Rotation dans le sens des aiguilles d'une montre: l'accoudoir est équipé d'une rotation complète de 90°.

Rotation dans le sens inverse des aiguilles d'une montre: l'accoudoir est équipé d'une rotation complète de 90°.

Rotation externe : réglage de la rotation externe de 60°.



Bouton fonctionnel

Appuyez sur le bouton pour régler l'angle d'inclinaison du siège.



Recommandations d'entretien



Le nettoyage s'effectue à la main à l'aide de produits doux. Ne pas utiliser de machine à laver.



Utilisez des produits de nettoyage spécialisés pour tissus sans composants chimiques agressifs.



Séchez uniquement à l'air libre dans une pièce bien aérée.



Le repassage du tissu peut endommager le matériau et la structure du revêtement.



N'utilisez pas de chlore ou d'autres agents blanchissants.

Avertissement

- Le fauteuil doit être utilisé conformément à ses caractéristiques techniques et aux recommandations du fabricant. La charge maximale du fauteuil ne doit pas dépasser 150 kg afin d'éviter d'endommager la structure.
- Utilisez le fauteuil uniquement sur une surface plane et stable afin d'assurer sa stabilité et de réduire le risque de basculement.
- Lors du réglage de la hauteur, de l'inclinaison du dossier ou des accoudoirs, restez toujours assis dans le fauteuil afin d'éviter toute blessure ou tout dommage aux mécanismes.
- Soyez prudent lorsque vous manipulez des éléments mobiles, évitez tout contact des mains ou d'autres parties du corps avec les mécanismes.
- Évitez tout contact entre le revêtement en tissu et des objets pointus et n'utilisez pas de produits chimiques agressifs pour le nettoyage, qui pourraient endommager le matériau.
- Placez le fauteuil à l'abri des rayons directs du soleil afin d'éviter la décoloration.
- Vérifiez régulièrement l'état des mécanismes et des roulettes du fauteuil, nettoyez-les de la poussière et lubrifiez les pièces mobiles si nécessaire.
- Ne laissez pas le fauteuil à l'extérieur ou dans des pièces humides afin d'éviter la corrosion des éléments métalliques et l'endommagement des matériaux.

Le non-respect des instructions d'utilisation peut entraîner un dysfonctionnement du produit et annuler la garantie.

感谢您选择 Proove Gaming! 请在使用前仔细阅读用户手册。

产品参数

材料: 网眼+尼龙
 底座: PA+GF
 扶手: 8D可调
 机械装置: one touch zero
 电池容量: 2200mAh
 气举: 4级
 脚轮: 尼龙
 脚轮直径: 65mm
 靠背倾斜度: 147°
 座椅滑动范围: 5cm
 座椅高度: 10cm
 最大承重: 最高140kg
 产品尺寸: 76x69x62cm
 重量: 33.5kg

配件

- 组装零件
- 组装说明 x1
- 保修卡 x1
- 说明书 x1
- 贴纸 x1

调节

头枕倾斜度:


可自行调节三个方向: 前后倾斜角度、高度、围绕轴心旋转。



座椅高度:

腰部支撑深度可通过侧面固定器进行调节。


注: 椅背在升至最高位置后, 将降至最低位置。



座椅深度:

步骤 1: 找到座椅右侧下方的杠杆。


步骤 2: 抬起杠杆以调节高度。



扶手调节:

步骤 1: 找到座椅右侧下方的杠杆。

步骤 2: 顺时针方向（朝远离您的方向）倾斜杠杆



扶手调节:

向上/向下: 沿轴线移动扶手以调节高度。

注: 扶手升至最高位置后，将降至最低位置。

向前/向后: 沿轴线移动扶手 100 毫米，直至达到舒适位置。

左/右: 使用内部旋转机构将扶手旋转 75°。


前倾角度: 将扶手前部抬起 24°。

后倾角度: 将扶手后部抬起 24°，以获得最佳位置。

顺时针旋转: 扶手可进行 90° 全旋转。

逆时针旋转: 扶手可进行 90° 全旋转。

外旋: 外旋调节范围为 60°。



功能按

按下按钮调节座椅倾斜角度。



护理建议



清洁需手动进行，使用温和清洁剂。请勿使用洗衣机。



清洁需手动进行，使用温和清洁剂。请勿使用洗衣机。



请使用不含刺激性化学成分的专用织物清洁剂。



熨烫织物可能会损坏材料和涂层结构。



请勿使用氯或其他漂白剂。

警告

- 座椅应按照其技术参数和制造商的建议使用。座椅的最大承重不得超过150公斤，以免损坏结构。
- 请在平坦稳定的表面上使用座椅，以确保其稳定性并降低翻倒风险。
- 在调节座椅高度、靠背倾斜度或扶手时，请始终坐在座椅上，以免受伤或损坏机械装置。
- 操作活动部件时请小心，避免手或其他身体部位接触机械装置。
- 避免织物表面接触尖锐物品，不要使用可能损坏材料的强效化学清洁剂。
- 将椅子放在远离阳光直射的地方，以防止颜色褪色。
- 定期检查座椅的机械装置和轮子，清除灰尘，并在必要时润滑活动部件。
- 请勿将座椅放置在室外或潮湿的室内，以免金属部件腐蚀和材料损坏。

不遵守操作说明可能导致产品故障并使保修失效。

شكراً لاختيارك Proove Gaming! يُرجى قراءة دليل المستخدم بعناية قبل استخدام المنتج.

معلومات المنتج

- المادة: شبكة+نايلون
- القاعدة: PA+GF
- مسند الذراع: 8D قابل للتعديل
- الآلية: one touch zero
- سعة البطارية: 2200mAh
- رفع الغاز: فئة 4
- البكرات: نايلون
- قطر الأسطوانة: 65mm
- إمالة مسند الظهر: 147°
- انزلاق المقعد: 5cm
- ارتفاع المقعد: 10cm
- الحمولة القصوى: حتى 140kg
- حجم المنتج: 76x69x62cm
- الوزن: 33.5kg

علية

- تفاصيل التجميع
- تعليمات التجميع 1x
- بطاقة الضمان 1x
- دليل المستخدم 1x
- ملصقات 1x



التعديل


ميل مسند الرأس:

يمكن ضبطه يدوياً في 3 اتجاهات: زاوية الميل للأمام والخلف، والارتفاع، والدوران حول المحور.

دعم أسفل الظهر والظهر:


يمكن تثبيت عمق دعم أسفل الظهر باستخدام المشبكات الجانبية.

ملاحظة: سوف ينخفض ظهر الكرسي إلى أدنى مستوى بعد رفعه إلى أعلى مستوى.




ارتفاع المقعد:

- الخطوة 1: ابحث عن الذراع الموجود أسفل المقعد على الجانب الأيمن.
الخطوة 2: ارفع الذراع لضبط الارتفاع.




عمق المقعد:

- الخطوة 1: ابحث عن الذراع الموجود أسفل المقعد على الجانب الأيمن.
الخطوة 2: قم بإمالة الذراع في اتجاه عقارب الساعة (بعيدًا عنك)



ضبط مساند الذراعين:

- لأعلى/الأسفل:** حرك مسند الذراع على طول المحور لضبط الارتفاع.
ملاحظة: سينخفض مسند الذراع إلى أدنى موضع بعد رفعه إلى أعلى مستوى.
للأمام/للخلف: حرك مسند الذراع على طول المحور إلى موضع مريح بمقدار 100 مم.
إلى اليسار/اليمن: أدر مسند الذراع بواسطة آلية الدوران الداخلي بزاوية 75 درجة.
زاوية الميل إلى الأمام: ارفع الجزء الأمامي من مسند الذراع بزاوية تصل إلى 24 درجة.
زاوية الميل إلى الخلف: ارفع الجزء الخلفي من مسند الذراع بزاوية تصل إلى 24 درجة للحصول على الوضع الأمثل.
الدوران في اتجاه عقارب الساعة: مسند الذراع مزود بخاصية الدوران الكامل بزاوية 90 درجة.
الدوران عكس اتجاه عقارب الساعة: مسند الذراع مزود بخاصية الدوران الكامل بزاوية 90 درجة.
الدوران الخارجي: ضبط الدوران الخارجي بزاوية 60 درجة.



زر وظيفي

اضغط على الزر لضبط زاوية ميل الكرسي.



توصيات بشأن العناية

 يتم التنظيف يدويًا باستخدام مواد تنظيف لطيفة. لا تستخدم الغسالة.

 استخدم مواد تنظيف متخصصة للأقمشة لا تحتوي على مكونات كيميائية قوية.

 جفف القماش بشكل طبيعي فقط في مكان جيد التهوية.

 قد يؤدي كي القماش إلى إتلاف المادة وبنية الغطاء.

 لا تستخدم الكلور أو أي مواد تبييض أخرى.

تحذير

- يجب استخدام الكرسي وفقًا لمواصفاته الفنية وتوصيات الشركة المصنعة. يجب ألا يتجاوز الحمل الأقصى للكرسي 150 كجم لتجنب تلف الهيكل.
 - استخدم الكرسي فقط على سطح مستو وثابت لضمان ثباته وتقليل خطر انقلابه.
 - أثناء ضبط الارتفاع أو ميل الظهر أو مساند الذراعين، اجلس دائمًا على الكرسي لتجنب الإصابات أو تلف الآليات.
 - توخ الحذر أثناء التعامل مع الأجزاء المتحركة، وتجنب ملامسة اليدين أو أجزاء الجسم الأخرى للآليات.
 - تجنب ملامسة الأقمشة لأشياء حادة ولا تستخدم مواد كيميائية قوية للتنظيف قد تتلف المادة.
 - ضع الكرسي في أماكن محمية من أشعة الشمس المباشرة لمنع تلاشي اللون.
 - افحص بانتظام حالة اليات الكرسي وعجلاته، ونظفها من الغبار وقم بتشحيم الأجزاء المتحركة عند الضرورة.
 - لا تترك الكرسي في الخارج أو في الأماكن الرطبة لتجنب تآكل العناصر المعدنية وتلف المواد.
- القد يؤدي عدم اتباع تعليمات الاستخدام إلى حدوث خلل في المنتج وإبطال الضمان.

Dziękujemy za wybranie Proove Gaming! Przed rozpoczęciem korzystania z produktu należy uważnie przeczytać instrukcję obsługi.

Parametry produktu

Materiał: siatka+nylon
 Podstawa: PA+GF
 Podłokietnik: regulowane w 8D
 Mechanizm: one touch zero
 Pojemność baterii: 2200mAh
 Podnośnik gazowy: klasa 4
 Rolki: Nylon
 Średnica rolki: 65mm
 Pochylenie oparcia: 147°
 Przesuwanie siedziska: 5cm
 Wysokość siedziska: 10cm
 Maksymalne obciążenie: do 140kg
 Rozmiar produktu: 76x69x62cm
 Waga: 33.5kg

Pakiet

- Części do montażu
- Instrukcja montażu x1
- Karta gwarancyjna x1
- Podręcznik użytkownika x1
- Naklejki x1

Regulacja

Nachylenie zagłówka:


Regulowany ręcznie w 3 kierunkach: kąt nachylenia do przodu i do tyłu, wysokość, obrót wokół osi.



Wsparcie dla lędźwi i pleców:

Głębokość podparcia lędźwiowego można ustawić za pomocą bocznych elementów ustalających.


Uwaga: Oparcie fotela opuści się do najniższego położenia po podniesieniu do najwyższego poziomu.



Wysokość siedziska:

Krok 1: Znajdź dźwignię pod siedzeniem po prawej stronie.


Krok 2: Podnieś dźwignię, aby wyregulować wysokość.



Głębokość siedzenia:

Krok 1: Znajdź dźwignię pod siedzeniem po prawej stronie.

Krok 2: Przechyl dźwignię zgodnie z ruchem wskazówek zegara (od siebie).



Regulacja podłokietników:

W górę/w dół: Przesuń podłokietnik wzdłuż osi, aby dostosować wysokość.

Uwaga: Podłokietnik opuści się do najniższego położenia po podniesieniu do najwyższego poziomu.

Do przodu/do tyłu: Przesuń podłokietnik wzdłuż osi do wygodnej pozycji o 100 mm.

W lewo/w prawo: Obróć podłokietnik za pomocą mechanizmu obrotu wewnętrznego o 75°.


Kąt nachylenia do przodu: Podnieś przednią część podłokietnika pod kątem do 24°.

Kąt nachylenia do tyłu: Podnieś tylną część podłokietnika pod kątem do 24°, aby uzyskać optymalną pozycję.

Obrót zgodnie z ruchem wskazówek zegara: Podłokietnik jest wyposażony w pełny obrót o 90°.

Obrót przeciwnie do ruchu wskazówek zegara: Podłokietnik jest wyposażony w pełny obrót o 90°.

Obrót zewnętrzny: Regulacja obrotu zewnętrznego o 60°.



Przycisk funkcyjny:

Naciśnij przycisk, aby regulować kąt nachylenia fotela.



Zalecenia dotyczące pielęgnacji

-  Czyszczenie należy wykonywać ręcznie przy użyciu delikatnych środków. Nie należy używać pralki.
-  Należy stosować specjalistyczne środki do czyszczenia tkanin bez agresywnych składników chemicznych.
-  Suszyć wyłącznie w naturalny sposób w dobrze wentylowanym pomieszczeniu.
-  Prasowanie tkaniny może spowodować uszkodzenie materiału i struktury powłoki.
-  Nie należy stosować środków zawierających chlor ani innych środków wybielających.

Ostrzeżenie

- Fotel należy używać zgodnie z jego specyfikacją techniczną i zaleceniami producenta. Maksymalne obciążenie fotela nie powinno przekraczać 150 kg, aby uniknąć uszkodzenia konstrukcji.
- Używaj fotela tylko na równej i stabilnej powierzchni, co zapewni jego stabilność i zmniejszy ryzyko przewrócenia się.
- Podczas regulacji wysokości, nachylenia oparcia lub podłokietników zawsze należy siedzieć na fotelu, aby uniknąć urazów lub uszkodzenia mechanizmów.
- Należy zachować ostrożność podczas pracy z ruchomymi elementami, nie dopuszczać do kontaktu rąk lub innych części ciała z mechanizmami.
- Unikaj kontaktu pokrycia materiałowego z ostrymi przedmiotami i nie używaj agresywnych środków chemicznych do czyszczenia, które mogą uszkodzić materiał.
- Umieść krzesło w miejscach chronionych przed bezpośrednim działaniem promieni słonecznych, aby zapobiec blaknięciu koloru.
- Regularnie sprawdzaj stan mechanizmów i kół krzesła, czyść je z kurzu i w razie potrzeby smaruj ruchome części.
- Nie pozostawiaj krzesła na zewnątrz lub w wilgotnych pomieszczeniach, aby uniknąć korozji elementów metalowych i uszkodzenia materiałów.

Nieprzestrzeganie instrukcji obsługi może spowodować nieprawidłowe działanie produktu i unieważnienie gwarancji.

Дякуємо, що обрали Proove Gaming! Будь ласка, уважно прочитайте посібник користувача перед використанням продукту.

Параметри продукту

Матеріал: сітка+нейлон

Основа: PA+GF

Підлокітник: регульований 8D

Механізм: one touch zero

Ємність акумулятора: 2200mAh

Газліфт: клас 4

Колеса: нейлон

Діаметр коліс: 65мм

Відхилення спинки: 147°

Зсув сидіння: 5см

Висота сидіння: 10см

Максимальне навантаження: до 140кг

Розмір продукту: 76x69x62см

Вага: 33.5кг

Комплектація

- Деталі для збірки
- Інструкція зі збірки x1
- Гарантійний талон x1
- Посібник користувача x1
- Наліпки x1

Регулювання

Нахил підголов'я:


Регулюється власноруч за 3 напрямками:
кут нахилу вперед-назад, висота,
обертання навколо осі.



Підтримка попереку та спини:

Глибину підтримки попереку можна зафіксувати за допомогою бічних фіксаторів.


Примітка: Спинка крісла опуститься до найнижчого положення після підняття до найвищого рівня.



Висота сидіння:

Крок 1: Знайдіть важіль під сидінням з правого боку.


Крок 2: Підніміть важіль, щоб відрегулювати висоту.



Глибина сидіння:

Крок 1: Знайдіть важіль під сидінням з правого боку.

Крок 2: Нахиліть важіль за часовою стрілкою (від себе)



Регулювання підлокітників:

Вгору/вниз: Рухайте підлокітник уздовж осі, щоб налаштувати висоту.

Примітка: Підлокітник опуститься до найнижчого положення після підняття до найвищого рівня.

Вперед/назад: Перемістіть підлокітник уздовж осі до комфортного положення на 100 мм.

Вліво/вправо: Поверніть підлокітник за допомогою механізму внутрішнього обертання на 75°.


Кут нахилу вперед: Підніміть передню частину підлокітника на кут до 24°.

Кут нахилу назад: Підніміть задню частину підлокітника на кут до 24° для оптимального положення.

Обертання за годинниковою стрілкою: Підлокітник оснащений повним внутрішнім обертанням на 90°.

Обертання проти годинникової стрілки: Підлокітник оснащений повним внутрішнім обертанням на 90°.

Зовнішнє обертання: Регулювання зовнішнього обертання на 60°.



Функціональна кнопка:

Натисніть на кнопку для регулювання куту нахилу крісла.



Рекомендації щодо догляду



Очищення виконується вручну з використанням м'яких засобів. Не застосовувати пральну машину.



Використовуйте спеціалізовані засоби для чищення тканини без агресивних хімічних компонентів.



Сушіть лише природним шляхом у добре провітрюваному приміщенні.



Прасування тканини може пошкодити матеріал і структуру покриття.



Не використовуйте хлорні чи інші відбілювальні засоби.

Застереження

- Крісло слід використовувати відповідно до його технічних характеристик і рекомендацій виробника. Максимальне навантаження на крісло не повинно перевищувати 150 кг, щоб уникнути пошкодження конструкції.
- Використовуйте крісло лише на рівній і стабільній поверхні, що забезпечить його стійкість і зменшить ризик перекидання.
- Під час налаштування висоти, нахилу спинки чи підлокітників завжди сидіть у кріслі, щоб уникнути травм або пошкодження механізмів.
- Будьте обережні під час роботи з рухомими елементами, не допускайте контакту рук чи інших частин тіла з механізмами.
- Уникайте контакту тканинного покриття з гострими предметами та не використовуйте агресивні хімічні засоби для очищення, які можуть пошкодити матеріал.
- Розташовуйте крісло в місцях, захищених від прямих сонячних променів, щоб запобігти вигорянню кольору.
- Регулярно перевіряйте стан механізмів і коліс крісла, очищайте їх від пилу й за необхідності змащуйте рухомі частини.
- Не залишайте крісло на вулиці чи у вологих приміщеннях, щоб уникнути корозії металевих елементів та пошкодження матеріалів.

Порушення правил експлуатації може призвести до втрати працездатності продукту та втрати гарантії.

Спасибо, что выбрали Proove Gaming! Пожалуйста, внимательно прочитайте руководство пользователя перед использованием продукта.

Параметры продукта

Материал: сетка+нейлон
 Основание: PA+GF
 Подлокотник: регулируемый 8D
 Механизм: one touch zero
 Емкость аккумулятора: 2200мАч
 Газлифт: класс 4
 Колеса: нейлон
 Диаметр колес: 65мм
 Отклонение спинки: 147°
 Сдвиг сиденья: 5см
 Высота сиденья: 10см
 Максимальная нагрузка: до 140кг
 Размер продукта: 76x69x62см
 Вес: 33.5кг

Комплектация

- Детали для сборки
- Инструкция по сборке x1
- Гарантийный талон x1
- Руководство пользователя x1
- Стикеры x1

Регулировка

Наклон подголовника:


Регулируется самостоятельно по 3 направлениям: угол наклона вперед-назад, высота, вращение вокруг оси.



Поддержка поясницы и спины:

Глубину поддержки поясницы можно зафиксировать с помощью боковых фиксаторов.


Примечание: Спинка кресла опустится до самого низкого положения после поднятия до самого высокого уровня.



Высота сиденья:

Шаг 1: Найдите рычаг под сиденьем с правой стороны.


Шаг 2: Поднимите рычаг, чтобы отрегулировать высоту.



Глубина сиденья:

Шаг 1: Найдите рычаг под сиденьем с правой стороны.

Шаг 2: Наклоните рычаг по часовой стрелке (от себя)



Регулировка подлокотников:

Вверх/вниз: Перемещайте подлокотник вдоль оси, чтобы настроить высоту.

Примечание: Подлокотник опустится в самое нижнее положение после поднятия в самое верхнее положение.

Вперед/назад: Переместите подлокотник вдоль оси в удобное положение на 100 мм.

Влево/вправо: Поверните подлокотник с помощью механизма внутреннего вращения на 75°.


Угол наклона вперед: Поднимите переднюю часть подлокотника на угол до 24°.

Угол наклона назад: Поднимите заднюю часть подлокотника на угол до 24° для оптимального положения.

Вращение по часовой стрелке: Подлокотник оснащен полным вращением на 90°.

Вращение против часовой стрелки: Подлокотник оснащен полным вращением на 90°.

Внешнее вращение: Регулировка внешнего вращения на 60°.



Функциональная кнопка:

Нажмите на кнопку для регулировки угла наклона кресла.



Рекомендации по уходу

-  Очистка выполняется вручную с использованием мягких средств. Не использовать стиральную машину.
-  Используйте специализированные средства для чистки ткани без агрессивных химических компонентов.
-  Сушите только естественным путем в хорошо проветриваемом помещении.
-  Глажка ткани может повредить материал и структуру покрытия.
-  Не используйте хлорные или другие отбеливающие средства.

Предостережение

- Кресло следует использовать в соответствии с его техническими характеристиками и рекомендациями производителя. Максимальная нагрузка на кресло не должна превышать 150 кг, чтобы избежать повреждения конструкции.
- Используйте кресло только на ровной и стабильной поверхности, что обеспечит его устойчивость и уменьшит риск опрокидывания.
- При настройке высоты, наклона спинки или подлокотников всегда сидите в кресле, чтобы избежать травм или повреждения механизмов.
- Будьте осторожны при работе с подвижными элементами, не допускайте контакта рук или других частей тела с механизмами.
- Избегайте контакта тканевого покрытия с острыми предметами и не используйте агрессивные химические средства для очистки, которые могут повредить материал.
- Располагайте кресло в местах, защищенных от прямых солнечных лучей, чтобы предотвратить выгорание цвета.
- Регулярно проверяйте состояние механизмов и колес кресла, очищайте их от пыли и при необходимости смазывайте подвижные части.
- Не оставляйте кресло на улице или во влажных помещениях, чтобы избежать коррозии металлических элементов и повреждения материалов.

Нарушение правил эксплуатации может привести к потере работоспособности продукта и потере гарантии.

WARNING Please follow the above safety instructions otherwise it will cause fire, electric shock, damage or other damage.



Shenzhen Anyway Technology Co., Ltd.
27th Floor, Building 1, Huaqiang Kechuang Plaza, Futian District, Shenzhen, China
Designed by Proove Gaming. Made in China



Join Proove on
social media!

PROOVE GAMING