



OFFLAND

RGB Mouse Pad

EN ENGLISH	01
ES ESPAÑOL	03
DE DEUTSCH	05
FR FRANÇAIS	07
CH 中文	09
AR العربية	11
PL POLSKI	13
UA УКРАЇНСЬКА	15
RU РУССКИЙ	17
TUR TÜRKÇE	19

Thank you for choosing Proove Gaming! Please read the user manual carefully before using the product.

Product parameters

Material: fabric+rubber

RGB effects: 15

Operating voltage: 5V

Connector: USB to Type-C

Cable length: 1.8m

Product size: 800x300x4mm

Weight: 76g

Package

- Mouse pad x1
- USB to Type-C cable for charging x1
- Warranty card x1
- User manual x1
- Stickers x1

Product details

1. Backlight switch
2. Type-C port
3. Backlight operation area

Product operation

To use the backlight, connect the cable to the Type-C port on the left side of the gaming surface and to a USB port on your computer or laptop.



15 lighting modes

Light Green

Blue

Cyan

Purple
Pink
White
Peach
RGB
Smooth Color Transition
Neon (Red, Yellow, Green, Blue, Indigo, Violet)
Breathing (Red, Yellow, Green, Blue, Indigo, Violet)
Red
Orange
Yellow
Green

- Long press for 3-5 seconds to turn off/short press to turn on. This off/on applies to any of the 15 light effect modes mentioned above.
- With power off memory function. When turned on, it can remember the status of any of the above 15 light effect modes before the power is turned off.

Warning

- Do not open or modify the product
- Do not disassemble the product or attempt to service it yourself
- Avoid overheating and do not use the device in a hot environment.
- Do not allow liquids to get on the product

Failure to observe the operating instructions may result in malfunctioning of the product and void the warranty.

Gracias por elegir Proove Gaming. Lea atentamente el manual de usuario antes de utilizar el producto.

Parámetros del producto

Material: tela+caucho

Efectos RGB: 15

Tensión de funcionamiento: 5V

Conector: USB to Type-C

Longitud del cable: 1.8m

Tamaño del producto: 800x300x4mm

Peso: 76g

Contenido del paquete

- Alfombrilla de ratón x1
- Cable USB to Type-C para la carga x1
- Tarjeta de garantía x1
- Manual del usuario x1
- Pegatinas x1

Detalles del producto

1. Interruptor de retroiluminación
2. Puerto Type-C
3. Área de funcionamiento de la retroiluminación

Funcionamiento del aparato

Para que la retroiluminación funcione, conecta el cable al puerto Type-C del lado izquierdo de la superficie de juego y a un puerto USB de tu ordenador o portátil.



15 modos de iluminación

Verde claro

Azul

Celeste

Morado
Rosa
Blanco
Melocotón
RGB
Transición suave de colores
Neón (Rojo, Amarillo, Verde, Azul, Índigo, Violeta)
Respiración (Rojo, Amarillo, Verde, Azul, Índigo, Violeta)
Rojo
Naranja
Amarillo
Verde

- Pulsación larga durante 3-5 segundos para apagar/ pulsación corta para encender. (Este apagado/encendido se aplica a cualquiera de los 15 modos de efectos de luz mencionados anteriormente)
- Con función de memoria de apagado. (Cuando se enciende, puede recordar el estado de cualquiera de los 15 modos de efectos de luz mencionados anteriormente antes de apagar la alimentación).

Advertencia

- No abra ni modifique el producto
- No desmonte el producto ni intente repararlo usted mismo.
- Evite el sobrecalentamiento y no utilice el aparato en un ambiente caluroso.
- No permita que entren líquidos en el producto

El incumplimiento de las instrucciones de uso puede provocar el mal funcionamiento del producto y anular la garantía.

Vielen Dank, dass Sie sich für Proove Gaming entschieden haben! Bitte lesen Sie das Benutzerhandbuch sorgfältig durch, bevor Sie das Produkt verwenden.

Produkt-Parameter

Material: Stoff+Gummi
 RGB-Effekte: 15
 Betriebsspannung: 5V
 Anschluss: USB to Type-C
 Kabellänge: 1.8m
 Produktgröße: 800x300x4mm
 Gewicht: 76g

Paket

- Mauspad x1
- USB to Type-C-Kabel zum Aufladen x1
- Garantiekarte x1
- Benutzerhandbuch x1
- Aufkleber x1

Einzelheiten zum Produkt

1. Schalter für die Hintergrundbeleuchtung
2. Type-C-Anschluss
3. Betriebsbereich der Hintergrundbeleuchtung

Betrieb des Produkts

Um die Hintergrundbeleuchtung zu verwenden, schließen Sie das Kabel an den Type-C-Anschluss auf der linken Seite der Spieloberfläche und an einen USB-Anschluss an Ihrem Computer oder Laptop an.



15 Beleuchtungsmodi

Hellgrün

Blau

Hellblau
Lila
Rosa
Weiß
Pfirsich
RGB
Sanfter Farbwechsel
Neon (Rot, Gelb, Grün, Blau, Indigo, Violett)
Atmung (Rot, Gelb, Grün, Blau, Indigo, Violett)
Rot
Orange
Gelb
Grün

- Langes Drücken für 3-5 Sekunden zum Ausschalten/kurzes Drücken zum Einschalten. Dieses Aus-/Einschalten gilt für jeden der 15 oben genannten Lichteffekt-Modi.
- Mit Ausschalt-Speicherfunktion. Wenn es eingeschaltet ist, kann es sich an den Status der oben genannten 15 Lichteffekt-Modi erinnern, bevor der Strom ausgeschaltet wird.

Warnung

- Öffnen oder modifizieren Sie das Produkt nicht.
- Zerlegen Sie das Produkt nicht und versuchen Sie nicht, es selbst zu warten.
- Vermeiden Sie Überhitzung und verwenden Sie das Gerät nicht in einer heißen Umgebung.
- Achten Sie darauf, dass keine Flüssigkeiten auf das Gerät gelangen.

Die Nichtbeachtung der Bedienungsanleitung kann zu Fehlfunktionen des Produkts und zum Erlöschen der Garantie führen.

Merci d'avoir choisi Proove Gaming! Veuillez lire attentivement le manuel d'utilisation avant d'utiliser le produit.

Paramètres du produit

Matériau: tissu+caoutchouc

Effets RGB: 15

Tension de fonctionnement: 5V

Connecteur: USB to Type-C

Longueur du câble: 1.8m

Taille du produit: 800x300x4mm

Poids: 76g

Paquet

- TTapis de souris x1
- Câble USB to Type-C pour la recharge x1
- Carte de garantie x1
- Mode d'emploi x1
- Autocollants x1

Détails du produit

1. Interrupteur de rétroéclairage
2. Port de type C
3. Zone de fonctionnement du rétroéclairage

Fonctionnement du produit

Pour que le rétroéclairage fonctionne, connectez le câble au port Type-C situé sur le côté gauche de la surface de jeu et à un port USB de votre ordinateur ou portable.



15 modes d'éclairage

Vert clair

Bleu

Cyan

Violet
Rose
Blanc
Pêche
RGB
Transition douce des couleurs
Néon (Rouge, Jaune, Vert, Bleu, Indigo, Violet)
Respiration (Rouge, Jaune, Vert, Bleu, Indigo, Violet)
Rouge
Orange
Jaune
Vert

- Appuyez longuement sur la touche pendant 3 à 5 secondes pour l'éteindre/appuyez brièvement pour l'allumer. Cette fonction s'applique à n'importe lequel des 15 modes d'effets lumineux mentionnés ci-dessus.
- Avec fonction de mémoire d'extinction. Lorsqu'il est allumé, il peut mémoriser l'état de l'un des 15 modes d'effets lumineux mentionnés ci-dessus avant que l'appareil ne soit éteint.

Avertissement

- Ne pas ouvrir ou modifier le produit
- Ne pas démonter le produit ou tenter de le réparer soi-même.
- Évitez la surchauffe et n'utilisez pas l'appareil dans un environnement chaud.
- Ne laissez pas de liquides pénétrer dans l'appareil.

Die Nichtbeachtung der Bedienungsanleitung kann zu Fehlfunktionen des Produkts und zum Erlöschen der Garantie führen.

感谢您选择 Proove Gaming! 请在使用前仔细阅读用户手册.

产品参数

材料: 布料+橡胶

RGB 效果: 15

操作电压: 5V

接口: USB to Type-C

线长: 1.8m

产品尺寸: 800x300x4mm

重量: 76g

配件

- 鼠标垫
- 用于充电的 USB to Type-C 连接线
- 保修卡 x1
- 说明书 x1
- 贴纸 x1

产品详情

1. 背光开关
2. Type-C 接口
3. 背光操作区

设备操作

要使背光正常工作, 请将电缆连接到游戏面板左侧的 Type-C 端口和电脑或笔记本电脑上的 USB 端口.



15种灯光模式
浅绿色
蓝色
天蓝色

紫色
粉红色
白色
桃色
RGB
平滑变色
霓虹 (红,黄,绿,蓝,靛,紫)
呼吸 (红,黄,绿,蓝,靛,紫)
红色
橙色
黄色
绿色

- 长按 3-5 秒关闭/短按打开.此关闭/打开功能适用于上述 15 种光效模式中的任何一种模式.
- 具有关机记忆功能.开机后, 可在关机前记住上述 15 种光效模式中任何一种的状态.

警告

- 请勿打开或改装产品.
- 请勿拆卸产品或尝试自行维修.
- 避免过热. 不要在高温环境下使用设备.
- 不要让液体沾到产品上.

不遵守操作说明可能导致产品故障并使保修失效.

شكراً لاختيارك Gaming Proove! يرجى قراءة دليل المستخدم بعناية قبل استخدام المنتج.

معلومات المنتج

الخامة: قماش+مطاط

تأثيرات RGB 15

جهد التشغيل: 5V

الموصل: USB to Type-C

طول الكابل: 1.8m

حجم المنتج: 800x300x4mm

الوزن: 76g

علية

- لوحة الماوس x1
- كابل USB to Type-C للشحن
- بطاقة الضمان x1
- دليل المستخدم x1
- ملصقات x1

تفاصيل المنتج

1. مفتاح الإضاءة الخلفية
2. الموصل Type-C
3. منطقة تشغيل الإضاءة الخلفية

تشغيل المنتج

لاستخدام الإضاءة الخلفية، قم بتوصيل الكبل بمنفذ Type-C على الجانب الأيسر من سطح الألعاب ومنفذ USB على الكمبيوتر أو الكمبيوتر المحمول.

١٥ وضعية إضاءة
أخضر فاتح
أزرق

سماوي
بنفسجي
وردي
أبيض
خوخ
RGB
انتقال سلس للألوان
ثيون (أحمر, أصفر, أخضر, أزرق, نيلي, بنفسجي)
تنفس (أحمر, أصفر, أخضر, أزرق, نيلي, بنفسجي)
أحمر
برتقالي
أصفر
أخضر

- اضغط لفترة طويلة على المفتاح لمدة 3-5 ثواني لإيقاف التشغيل/اضغط لفترة قصيرة للتشغيل. تنطبق هذه الوظيفة على أي من أوضاع تأثير الضوء الخمسة عشر المذكورة أعلاه.
- مع وظيفة الذاكرة انقطاع التيار الكهربائي. عند تشغيله، يمكنه حفظ حالة أي من أوضاع تأثير الضوء الخمسة عشر المذكورة أعلاه قبل إيقاف تشغيل الجهاز.

تحذير

- لا تفتح المنتج أو تعدله
- لا تقم بتفكيك المنتج أو محاولة إصلاحه بنفسك.
- تجنب السخونة الزائدة ولا تستخدم الجهاز في بيئة حارة.
- لا تسمح للسوائل بالدخول إلى الجهاز.

القد يؤدي عدم اتباع تعليمات الاستخدام إلى حدوث خلل في المنتج وإبطال الضمان.

Dziękujemy za wybranie Proove Gaming! Przed rozpoczęciem korzystania z produktu należy uważnie przeczytać instrukcję obsługi.

Parametry produktu

Materiał: tkanina+guma

Efekty RGB: 15

Napięcie robocze: 5V

Złącze: USB to Type-C

Długość kabla: 1.8m

Rozmiar produktu: 800x300x4mm

Waga: 76g

Pakiet

- Podkładka pod mysz x1
- Kabel USB to Type-C do ładowania x1
- Karta gwarancyjna x1
- Podręcznik użytkownika x1
- Naklejki x1

Szczegóły produktu

1. Przełącznik podświetlenia
2. Port Type C
3. Obszar działania podświetlenia

Działanie produktu

Aby podświetlenie działało, podłącz kabel do portu typu C po lewej stronie powierzchni do grania i do portu USB w komputerze lub laptopie.



15 trybów podświetlenia

Jasnozielony

Niebieski

Błękitny

Fioletowy
Różowy
Biały
Brzoskwiniowy
RGB
Płynne przejście kolorów
Neon (Czerwony, Żółty, Zielony, Niebieski, Indygo, Fioletowy)
Oddychanie (Czerwony, Żółty, Zielony, Niebieski, Indygo, Fioletowy)
Czerwony
Pomarańczowy
Żółty
Zielony

- Długie naciśnięcie przez 3-5 sekund wyłącza / krótkie naciśnięcie włącza. To wyłączenie/włączenie dotyczy każdego z 15 trybów efektów świetlnych wymienionych powyżej.
- Z funkcją pamięci wyłączenia. Po włączeniu może zapamiętać stan dowolnego z powyższych 15 trybów efektów świetlnych przed wyłączeniem zasilania.

Ostrzeżenie

- Nie otwierać ani nie modyfikować produktu
- Nie demontować produktu ani nie podejmować prób samodzielnego serwisowania.
- Należy unikać przegrzania i nie używać urządzenia w gorącym otoczeniu.
- Nie dopuszczać do przedostania się płynów na produkt

Nieprzestrzeganie instrukcji obsługi może spowodować nieprawidłowe działanie produktu i unieważnienie gwarancji.

Дякуємо, що обрали Proove Gaming! Будь ласка, уважно прочитайте посібник користувача перед використанням продукту.

Параметри продукту

Матеріал: тканина+гума
 RGB ефекти: 15
 Робоча напруга: 5V
 Коннектор: USB to Type-C
 Довжина кабелю: 1.8м
 Розмір продукту: 800x300x4мм
 Вага: 76г

Комплектація

- Килимок для миші x1
- Кабель USB to Type-C для живлення x1
- Гарантійний талон x1
- Посібник користувача x1
- Наліпки x1

Деталі продукту

1. Перемикач підсвітки
2. Порт Type-C
3. Зона роботи підсвітки

Експлуатація пристрою

Для роботи підсвічування приєднайте кабель до порту Type-C у лівій частині ігрової поверхні та до USB-порту комп'ютера або ноутбука.



15 режимів підсвітки

Світло-зелений

Синій

Блакитний

Фіолетовий
Рожевий
Білий
Персиковий
RGB
Плавний перехід кольорів
Неон (червоний, жовтий, зелений, синій, індиго, фіолетовий)
Дихання (червоний, жовтий, зелений, синій, індиго, фіолетовий)
Червоний
Помаранчевий
Жовтий
Зелений

- Довге натискання на 3-5 секунд для вимкнення/коротке натискання для включення. Це вимкнення/включення стосується будь-якого з 15 режимів світлових ефектів, зазначених вище.
- З функцією пам'яті при відключенні енергії. При включенні може запам'ятовувати статус будь-якого з вищевказаних 15 режимів світлових ефектів до відключення енергії.

Застереження

- Не можна відкривати або модифікувати продукт
- Не розбирайте пристрій і не намагайтеся виконати його обслуговування самостійно
- Уникайте перегріву і не використовуйте пристрій у середовищі з підвищеною температурою.
- Не допускайте потрапляння на виріб рідини.

Порушення правил експлуатації може призвести до втрати можливості експлуатації обладнання та втрати гарантії.

Спасибо, что выбрали Proove Gamin! Пожалуйста, внимательно прочитайте руководство пользователя перед использованием продукта.

Параметры продукта

Материал: ткань+резина
 RGB эффекты: 15
 Рабочее напряжение: 5V
 Коннектор: USB to Type-C
 Длина кабеля: 1.8м
 Размер продукта: 800x300x4мм
 Вес: 76г

Комплектация

- Коврик для мыши x1
- Кабель USB to Type-C для зарядки x1
- Гарантийный талон x1
- Руководство пользователя x1
- Стикеры x1

Детали продукта

1. Переключатель подсветки
2. Порт Type-C
3. Зона работы подсветки

Эксплуатация продукта

Для работы подсветки подключите кабель к порту Type-C в левой части игровой поверхности и к USB-порту компьютера или ноутбука.



15 режимов подсветки

Светло-зеленый

Синий

Голубой

Фиолетовый
Розовый
Белый
Персиковый
RGB
Плавный переход цветов
Неон (красный, желтый, зеленый, синий, индиго, фиолетовый)
Дыхание (красный, желтый, зеленый, синий, индиго, фиолетовый)
Красный
Оранжевый
Желтый
Зеленый

- Длинное нажатие на 3-5 секунд для выключения/короткое нажатие для включения. Это выключение/включение касается любого из 15 режимов световых эффектов, указанных выше.
- С функцией памяти при отключении энергии. При включении может запоминать статус любого из вышеуказанных 15 режимов световых эффектов до отключения энергии.

Предостережение

- Не открывайте или модифицируйте продукт.
- Не разбирайте устройство и не пытайтесь обслуживать его самостоятельно.
- Избегайте перегрева и не используйте устройство в среде с повышенной температурой.
- Избегайте попадания жидкости на устройство.

Нарушение правил эксплуатации может привести к потере работоспособности продукта и потере гарантии.

Proove Gaming'i tercih ettiğiniz için teşekkür ederiz! Ürünü kullanmadan önce lütfen kullanım kılavuzunu dikkatlice okuyun.

Ürün parametreleri

Malzeme: kumaş+kauçuk

RGB efektleri: 15

Çalışma voltajı: 5V

Konnektör: USB - Type-C

Kablo uzunluğu: 1,8 m

Ürün boyutu: 800x300x4 mm

Ağırlık: 76 g

Paket içeriği

- 1 adet mouse pad
- 1 adet şarj için USB - Type-C kablosu
- 1 adet garanti belgesi
- 1 adet kullanım kılavuzu
- 1 adet etiket

Ürün detayları

1. Arka aydınlatma anahtarı
2. Type-C portu
3. Arka aydınlatma çalışma alanı

Ürün kullanımı

Arka aydınlatmayı kullanmak için kabloyu oyun yüzeyinin sol tarafındaki Type-C portuna ve bilgisayarınızdaki veya dizüstü bilgisayarınızdaki bir USB portuna bağlayın.



15 aydınlatma modu

Açık Yeşil

Mavi

Camgöbeği

Mor
Pembe
Beyaz
Şeftali
RGB
Yumuşak Renk Geçişi
Neon (Kırmızı, Sarı, Yeşil, Mavi, Çivit Mavisi, Menekşe)
Nefes Alan (Kırmızı, Sarı, Yeşil, Mavi, Çivit Mavisi, Menekşe)
Kırmızı
Turuncu
Sarı
Yeşil

- Kapatmak için 3-5 saniye uzun basın/açmak için kısa basın. Bu açma/kapatma, yukarıda belirtilen 15 ışık efekti modundan herhangi biri için geçerlidir.
- Güç kapatma hafıza fonksiyonu ile. Açıldığında, güç kapatılmadan önce yukarıdaki 15 ışık efekti modundan herhangi birinin durumunu hatırlayabilir.

Uyarı

- Ürünü açmayın veya üzerinde değişiklik yapmayın.
- Ürünü sökmeyin veya kendiniz bakımını yapmaya çalışmayın.
- Aşırı ısınmaktan kaçının ve cihazı sıcak bir ortamda kullanmayın.
- Ürüne sıvı temas etmesine izin vermeyin.

Kullanım talimatlarına uyulmaması, ürünün arızalanmasına ve garantinin geçersiz kalmasına neden olabilir.

WARNING



Please follow the above safety instructions otherwise it will cause fire, electric shock, damage or other damage.



Shenzhen Anyway Technology Co., Ltd.

6005# SEG Plaza, Huaqiang North, Futian District, Shenzhen, China

Designed by Proove Gaming. Made in China



Join Proove on
social media!