



AFK

Wireless Gaming Keyboard

EN ENGLISH	01
ES ESPAÑOL	05
DE DEUTSCH	09
FR FRANÇAIS	13
CH 中文	17
AR العربية	21
PL POLSKI	25
UA УКРАЇНСЬКА	29
RU РУССКИЙ	33

Thank you for choosing Proove! Please read the user manual carefully before using the product.

Product Parameters

Material: ABS
Number of keys: 68
Switches type: Outemu Red
Key life: 50 million keystrokes
Operating voltage: 5V
Port: Type-C
Battery capacity: 1500mAh
Operating time (wireless mode):
With backlight: ~20 h
Without backlight: ~100 h
Charging time: ~2 h
Connection type: 2.4GHz+BT+USB
Cable length: 1.5m
Compatible OS: Windows, Linux, MacOS
Product size: 318x110x28mm
Weight: 420g




Package

- Keyboard x1
- User manual x1
- Stickers x1

Product details

1. Type-C port
2. Dongle
3. Stands



Product operation

1. If you're using the device wirelessly for the first time, make sure to charge the battery. To do this, connect the keyboard to a computer or a household power source using a smartphone charging adapter. For optimal battery performance, it is highly recommended to complete a full charge (100%) before first use.

2.4 GHz Wireless Connection

1. Connect the dongle to the appropriate USB port on your laptop/PC.
2. Move the mode slider to the ON position.

Wired connection

1. Connect the keyboard to the computer's USB port via cable.
2. The computer will detect the keyboard automatically.

BT connection

1. Long press FN+S key for 3 seconds, then the blue indicator flashes quickly into searching condition.
2. Then turn on the Bluetooth search in the device to be connected, and find the available device name.
3. Then click for pairing connection, the blue light will keep on after the Bluetooth connection is successful.
4. Bluetooth re-connection: Bluetooth 1 re-connection, If the keyboard has been connected to the Bluetooth device before, press FN+S.
5. The blue indicator will flash slowly, and the Bluetooth will enter the connection state.

Reconnect

1. If the keyboard has been connected to the receiver before, press FN+A. At this time, the green indicator will flash slowly, and the receiver will enter the connection state.

FN control

1. FN+A=2.4G – Green light indicator, the indicator is flashing during searching, the green indicator will keep on once the connection is successful.
2. FN+S=Bluetooth 1 – Blue light indicator, the indicator is flashing during searching, the blue indicator will keep on once the connection is successful.
3. FN+D=Bluetooth 2 – Cyan light indicator, the indicator is flashing during searching, the indicator will keep on once the connection is successful/
4. FN+F=Bluetooth 3 – Purple light indicator, the indicator is flashing during searching, the indicator will keep on once the connection is successful.
5. FN+Y= wired – Red light indicator.

FN+

FN+	Combination	Function	Comments
	A	2.4G	
	S	Bluetooth 1	
	D	Bluetooth 2	
	F	Bluetooth 3	
	G	Wired	
	ESC	`~	
	1 !	F1	
	2 @	F2	
	3 #	F3	
	4 \$	F4	
	5 %	F5	
	6 ^	F6	
	7 &	F7	
	8 *	F8	
	9 (	F9	
	0)	F10	
	-	F11	
	= +	F12	
	Q	My computer	
	W	Homepage	
	E	Mail	
	R	Music player	
	T	Prev track	
	Y	Next track	
	U	Pause/Play	
	I	Stop	
	O	VOL+	
	P	VOL-	
	[{	Mute	
	] }	Calculator	
	; :	"HOME" key	
	' "	"END"key	
	, <	"PRINT SCREEN" key	
	. >	"SCROLL LOCK" key	
	/ ?	"PAUSE BREAK" key	

FN+	BACK	Light reset	Hold down for 1 seconds to restore the factory default backlight effect
	INS	Switch main backlight effects	Including 21 kinds of backlights
	R Shift	Change the color	Switch color of current backlight
	PgUp	Back to last backlight effect	
	PgDn	Main light switch	Turn on/off of keycap backlight
	↓	Brightness -	0%-20%-40%-60%-80%-100%, the "CAPS LOCK" indicator blinks three times when setting to extreme.
	↑	Brightness +	0%-20%-40%-60%-80%-100%, the "CAPS LOCK" indicator blinks three times when setting to extreme.
	←	Backlight speed -	Total 3 levels, the "CAPS LOCK" indicator blinks three times when setting to extreme.
	→	Backlight speed +	Total 3 levels, the "CAPS LOCK" indicator blinks three times when setting to extreme.
	WIN_L	Windows L	

Warning

- Do not disassemble the product or attempt to service it yourself.
- If the product is in an environment whose temperature is outside the permissible range, turn off the device and wait until the operating temperature stabilizes within the specified range.
- Do not allow the product to get wet.

Failure to observe the operating instructions may result in malfunctioning of the product and void the warranty.

Gracias por elegir Proove Gaming. Lea atentamente el manual de usuario antes de utilizar el producto.

Parámetros del producto

Material: ABS
 Número de teclas: 68
 Tipo de interruptor: Outemu Red
 Duración de las teclas: 50 millones de pulsaciones
 Tensión de funcionamiento: 5V
 Puerto: Type-C
 Capacidad de la batería: 1500mAh
 Tiempo de funcionamiento (modo inalámbrico):
 Con retroiluminación: ~20 h
 Sin retroiluminación: ~100 h
 Tiempo de carga: ~2 h
 Tipo de conexión: 2.4GHz+BT+USB
 Longitud del cable: 1.5m
 Compatible OS: Windows, Linux, MacOS
 Tamaño del producto: 318x110x28mm
 Peso: 420g




Paquete

- Teclado x1
- Manual de usuario x1
- Pegatinas x1

Detalles del producto

1. Puerto Type-C
2. Adaptador (receptor) inalámbrico
3. Pies de soporte



Funcionamiento del producto

1. Si es la primera vez que utiliza el teclado por cable, asegúrese de cargarlo. Para ello, conecte el teclado a una toma de corriente doméstica mediante un adaptador de carga para teléfonos inteligentes. Para una óptima duración de la batería, se recomienda realizar una carga completa (100%) antes del primer uso.

Conexión inalámbrica de 2,4 GHz

1. Conecte el cable al puerto USB adecuado de su ordenador portátil/PC.
2. Mueva el control deslizante rojo a la posición ON.

Conexión por cable

1. Conecta el teclado al puerto USB del ordenador mediante el cable.
2. El ordenador detecta el teclado automáticamente.

Conexión Bluetooth

1. Mantén presionada la tecla FN+S durante 3 segundos, luego el indicador azul parpadeará rápidamente indicando que está en modo de búsqueda.
2. Activa la búsqueda de Bluetooth en el dispositivo que deseas conectar y encuentra el nombre del dispositivo disponible.
3. Haz clic para emparejar la conexión. La luz azul permanecerá encendida después de una conexión Bluetooth exitosa.
4. Reconexión Bluetooth: para reconectar Bluetooth 1, si el teclado ha sido previamente conectado a un dispositivo Bluetooth, presiona FN+S.
5. El indicador azul parpadeará lentamente y el Bluetooth entrará en estado de conexión.

Reconectar con el receptor

1. Si el teclado ya ha sido conectado previamente al receptor, presiona FN+A. En este momento, el indicador verde parpadeará lentamente y el receptor entrará en estado de conexión.

FN control

1. FN+A=2,4 G – Indicador de luz verde, el indicador parpadea durante la búsqueda, el indicador verde se mantendrá encendido una vez que la conexión se haya realizado con éxito.
2. FN+S=Bluetooth 1 – Indicador de luz azul, el indicador parpadea durante la búsqueda, el indicador azul se mantendrá encendido una vez que la conexión se haya realizado correctamente.
3. FN+D=Bluetooth 2 – Indicador de luz cian, el indicador parpadea durante la búsqueda, el indicador se mantendrá encendido una vez que la conexión se haya realizado correctamente/
4. FN+F=Bluetooth 3 – Indicador de luz púrpura, el indicador parpadea durante la búsqueda, el indicador se mantendrá encendido una vez que la conexión se haya realizado correctamente.
5. FN+Y=con cable - Indicador de luz roja.

FN+	Combination ke	Function	Description
	A	2,4G	
	S	Bluetooth 1	
	D	Bluetooth 2	
	F	Bluetooth 3	
	G	Cableado	
	ESC	`~	
	1 !	F1	
	2 @	F2	
	3 #	F3	
	4 \$	F4	
	5 %	F5	
	6 ^	F6	
	7 &	F7	
	8 *	F8	
	9 (	F9	
	0)	F10	
	-	F11	
	= +	F12	
	Q	Mi ordenador	
	W	Página de inicio	
	E	Correo	
	R	Reproductor de música	
	T	Pista anterior	
	Y	Pista siguiente	
	U	Pausa/Reproducir	
	I	Detener	
	O	VOL+	
	P	VOL-	
	[{	Silenciar	
	] }	Calculadora	
	; :	Tecla "HOME"	
	' "	Tecla "END"	
	, <	Tecla "PRINT SCREEN"	
	. >	Tecla "SCROLL LOCK"	
	/ ?	Tecla "PAUSE BREAK"	

FN+	BACK	Restablecer luz	Mantén pulsado durante 1 segundo para restaurar el efecto de retroiluminación predeterminado de fábrica
	INS	Cambiar efectos principales de retroiluminación	Incluye 21 tipos de retroiluminación
	R Shift	Cambiar el color	Cambia el color de la retroiluminación actual
	Del	Cambiar la luz de los dos lados	
	PgUp	Volver al último efecto de retroiluminación	Hay 2 estados: Encendido prolongado – Apagado (bucle)
	PgDn	Interruptor de luz principal	Encendido/apagado de la retroiluminación del teclado
	↓	Brillo -	0%-20%-40%-60%-80%-100%, el indicador «CAPS LOCK» parpadea tres veces cuando se ajusta al extremo.
	↑	Brillo +	0%-20%-40%-60%-80%-100%, el indicador «CAPS LOCK» parpadea tres veces cuando se ajusta al extremo.
	←	Velocidad de retroiluminación -	Total 3 niveles, el indicador «BLOQ MAYÚS» parpadea tres veces cuando se ajusta al extremo.
	→	Velocidad de retroiluminación +	Total 3 niveles, el indicador «BLOQ MAYÚS» parpadea tres veces cuando se ajusta al extremo.
	WIN_L	Windows L	

Advertencia

- No desmonte el producto ni intente repararlo usted mismo.
- Si el producto se encuentra en un entorno cuya temperatura está fuera del rango permitido, apague el dispositivo y espere hasta que la temperatura de funcionamiento se establezca dentro del rango especificado.
- No permita que el producto se moje.

El incumplimiento de las instrucciones de uso puede provocar el mal funcionamiento del producto y anular la garantía.

Vielen Dank, dass Sie sich für Proove Gaming entschieden haben! Bitte lesen Sie das Benutzerhandbuch sorgfältig durch, bevor Sie das Produkt verwenden.

Produkt-Parameter

Material: ABS
 Anzahl der Tasten: 68
 Schaltertyp: Outemu Rot
 Tastenlebensdauer: 50 Millionen Anschläge
 Betriebsspannung: 5V
 Anschluss: Type-C
 Batteriekapazität: 1500mAh
 Betriebszeit (kabelloser Modus):
 Mit Hintergrundbeleuchtung: ~20 Std
 Ohne Hintergrundbeleuchtung: ~100 Std
 Aufladezeit: ~2 Std
 Anschlussart: 2.4GHz+BT+USB
 Kabellänge: 1.5m
 Kompatibles OS: Windows, Linux, MacOS
 Produktgröße: 318x110x28mm
 Gewicht: 420g




Paket

- Tastatur x1
- Benutzerhandbuch x1
- Aufkleber x1

Einzelheiten zum Produkt

1. Type-C-Anschluss
2. Drahtloser Adapter
3. Standfüße



Betrieb des Produkts

1. Wenn Sie das Gerät zum ersten Mal kabellos verwenden, sollten Sie den Akku aufladen. Schließen Sie dazu die Tastatur über einen Smartphone-Ladeadapter an einen Computer oder eine Haushaltsstromquelle an. Für eine optimale Akkuleistung wird dringend empfohlen, den Akku vor der ersten Verwendung vollständig (zu 100 %) aufzuladen.

2,4-GHz-Funkverbindung

1. Schließen Sie den Dongle an den entsprechenden USB-Anschluss Ihres Laptops/PCs an.
2. Schieben Sie den Modus-Schalter in die Position EIN.

Kabelverbindung

1. Schließen Sie die Tastatur über ein Kabel an den USB-Anschluss des Computers an.
2. Der Computer erkennt die Tastatur automatisch.

BT-Verbindung

1. Drücken Sie die FN+S-Taste 3 Sekunden lang, dann blinkt die blaue Anzeige schnell und geht in den Suchzustand über.
2. Schalten Sie dann die Bluetooth-Suche im zu verbindenden Gerät ein und suchen Sie den Namen des verfügbaren Geräts.
3. Klicken Sie dann auf „Pairing-Verbindung“, die blaue Anzeige leuchtet weiter, nachdem die Bluetooth-Verbindung erfolgreich hergestellt wurde.
4. Bluetooth-Wiederverbindung: Bluetooth 1-Wiederverbindung: Wenn die Tastatur bereits mit dem Bluetooth-Gerät verbunden war, drücken Sie FN+S.
5. Die blaue Anzeige blinkt langsam und Bluetooth wechselt in den Verbindungsstatus.

Wiederverbindung

1. Wenn die Tastatur bereits mit dem Empfänger verbunden war, drücken Sie FN+A. Zu diesem Zeitpunkt blinkt die grüne Anzeige langsam und der Empfänger wechselt in den Verbindungsstatus.

FN-Steuerung

1. FN+A=2,4G – Grüne Leuchtanzeige, die Anzeige blinkt während der Suche, die grüne Anzeige leuchtet dauerhaft, sobald die Verbindung erfolgreich hergestellt wurde.
2. FN+S=Bluetooth 1 – Blaue Leuchtanzeige, die Anzeige blinkt während der Suche, die blaue Anzeige leuchtet dauerhaft, sobald die Verbindung erfolgreich hergestellt wurde.
3. FN+D=Bluetooth 2 – Cyanfarbene Leuchtanzeige, die Anzeige blinkt während der Suche, die Anzeige leuchtet dauerhaft, sobald die Verbindung erfolgreich hergestellt wurde.
4. FN+F=Bluetooth 3 – Violette Leuchtanzeige, die Anzeige blinkt während der Suche, die Anzeige leuchtet dauerhaft, sobald die Verbindung erfolgreich hergestellt wurde.
5. FN+Y= verkabelt – Rote Leuchtanzeige.

Tastenkombinationen+FN

	Kombinationsschlüssel	Funktion	Beschreibung
	A	2,4G	
	S	Bluetooth 1	
	D	Bluetooth 2	
	F	Bluetooth 3	
	G	Drahtregime	
	ESC	`~	
	1 !	F1	
	2 @	F2	
	3 #	F3	
	4 \$	F4	
	5 %	F5	
	6 ^	F6	
	7 &	F7	
	8 *	F8	
	9 (	F9	
	0)	F10	
	-	F11	
	= +	F12	
FN+	Q	Mein Computer	
	W	Startseite	
	E	E-Mail	
	R	Musikplayer	
	T	Vorheriger Titel	
	Y	Nächster Titel	
	U	Pause/Wiedergabe	
	I	Stopp	
	O	Lauter	
	P	Leiser	
	[{	Stummschaltung	
	] }	Rechner	
	; :	"HOME"-Taste	
	' "	"END"-Taste	
	, <	"DRUCKEN"-Taste	
	. >	"BILDLAUFSPERRE"-Taste	
	/ ?	„PAUSE“-Taste	

FN+	BACK	Licht zurücksetzen	1 Sekunde gedrückt halten, um den werkseitigen Standard-Beleuchtungseffekt wiederherzustellen
	INS	Haupt-Hintergrundbeleuchtungseffekte umschalten	Einschließlich 21 Arten von Hintergrundbeleuchtung
	R Shift	Farbe ändern	Farbe der aktuellen Hintergrundbeleuchtung ändern
	Del	Licht von zwei Seiten umschalten	Es gibt 2 Zustände: Lang an - Aus (Schleife)
	PgUp	Zurück zum letzten Hintergrundbeleuchtungseffekt	Ein-/Ausschalten der Hintergrundbeleuchtung der Tastenkappe
	PgDn	Hauptlichtschalter	
	↓	Helligkeit -	0%-20%-40%-60%-80%-100%, die Anzeige "CAPS LOCK" blinkt dreimal, wenn die Einstellung auf extrem gesetzt wird
	↑	Helligkeit +	0 % - 20 % - 40 % - 60 % - 80 % - 100 %: Die Anzeige "CAPS LOCK" blinkt dreimal, wenn die Einstellung auf „Extrem“ gesetzt wird
	←	Geschwindigkeit der Hintergrundbeleuchtung -	Insgesamt 3 Stufen: Die Anzeige „CAPS LOCK“ blinkt dreimal, wenn die Einstellung auf „Extrem“ gesetzt wird
	→	Geschwindigkeit der Hintergrundbeleuchtung +	Insgesamt 3 Stufen: Die Anzeige „CAPS LOCK“ blinkt dreimal, wenn die Einstellung auf „Extrem“ gesetzt wird
	WIN_L	Windows L	

Warnung

- Nehmen Sie das Produkt nicht auseinander und versuchen Sie nicht, es selbst zu warten.
- Wenn sich das Produkt in einer Umgebung befindet, deren Temperatur außerhalb des zulässigen Bereichs liegt, schalten Sie das Gerät aus und warten Sie, bis sich die Betriebstemperatur innerhalb des angegebenen Bereichs stabilisiert hat.
- Achten Sie darauf, dass das Gerät nicht nass wird.

Die Nichtbeachtung der Bedienungsanleitung kann zu Fehlfunktionen des Produkts und zum Erlöschen der Garantie führen.

Merci d'avoir choisi Proove Gaming! Veuillez lire attentivement le manuel d'utilisation avant d'utiliser le produit.

Paramètres du produit

Matériau: ABS

Nombre de touches: 68

Type de switches: Outemu Red

Durée de vie des touches: 50 millions de pressions

Tension de fonctionnement: 5V

Port: Type-C

Capacité de la batterie: 1500mAh

Durée de fonctionnement (mode sans fil):

Rétro-éclairé: ~20 h

Sans rétroéclairage: ~100 h

Temps de charge: ~2 h

Type de connexion: 2.4GHz+BT+USB

Longueur du câble: 1.5m

Compatible OS: Windows, Linux, MacOS

Taille du produit: 318x110x28mm

Poids: 420g




Paquet

- Clavier x1
- Manuel de l'utilisateur x1
- Autocollants x1

Détails du produit

1. Port Type-C
2. Adaptateur sans fil
3. Pieds de support



Fonctionnement du produit

1. Si vous utilisez l'appareil sans fil pour la première fois, veuillez à charger la batterie. Pour ce faire, connectez le clavier à un ordinateur ou à une source d'alimentation domestique à l'aide d'un adaptateur de charge pour smartphone. Pour une performance optimale de la batterie, il est fortement recommandé d'effectuer une charge complète (100 %) avant la première utilisation.

Connexion sans fil 2.4GHz

1. Connectez le dongle au port USB approprié de votre ordinateur portable/PC.
2. Placez le curseur de mode sur la position ON.

Connexion filaire

1. Connectez le clavier au port USB de l'ordinateur à l'aide d'un câble.
2. L'ordinateur détecte automatiquement le clavier.

Connexion BT

1. Appuyez longuement sur la touche FN+S pendant 3 secondes, puis l'indicateur bleu clignote rapidement en condition de recherche.
2. Activez ensuite la recherche Bluetooth dans l'appareil à connecter et trouvez le nom de l'appareil disponible.
3. Cliquez ensuite sur la connexion d'appairage, le voyant bleu reste allumé lorsque la connexion Bluetooth est réussie.
4. Reconnexion Bluetooth: Si le clavier a déjà été connecté au périphérique Bluetooth, appuyez sur FN+S.
5. Le voyant bleu clignote lentement et le Bluetooth entre en état de connexion.

Reconnexion

1. Si le clavier a déjà été connecté au récepteur, appuyez sur FN+A. L'indicateur vert clignote alors lentement et le récepteur passe à l'état de connexion.

Commande FN

1. FN+A=2.4G – Indicateur lumineux vert, l'indicateur clignote pendant la recherche, l'indicateur vert reste allumé une fois que la connexion est réussie.
2. FN+S=Bluetooth 1 – Indicateur lumineux bleu, l'indicateur clignote pendant la recherche, l'indicateur bleu reste allumé une fois la connexion établie.
3. FN+D=Bluetooth 2 – Indicateur lumineux cyan, l'indicateur clignote pendant la recherche, l'indicateur reste allumé une fois que la connexion est réussie.
4. FN+F=Bluetooth 3 – Indicateur lumineux violet, l'indicateur clignote pendant la recherche, l'indicateur reste allumé une fois que la connexion est réussie.
5. FN+Y= filaire – Indicateur lumineux rouge.

Touches de raccourci+FN

	Combination ke	Function	Description
	A	2,4G	
	S	Bluetooth 1	
	D	Bluetooth 2	
	F	Bluetooth 3	
	G	Connexion filaire	
	ESC	~	
	1 !	F1	
	2 @	F2	
	3 #	F3	
	4 \$	F4	
	5 %	F5	
	6 ^	F6	
	7 &	F7	
	8 *	F8	
	9 (	F9	
	0)	F10	
	—	F11	
	= +	F12	
FN+	Q	Mon ordinateur	
	W	Page d'accueil	
	E	Courrier	
	R	Lecteur de musique	
	T	Piste précédente	
	Y	Piste suivante	
	U	Pause/Lecture	
	I	Arrêter	
	O	VOL+	
	P	VOL-	
	[{	Sourdine	
	] }	Calculatrice	
	; :	Touche "HOME"	
	' "	Touche "END"	
	, <	Touche "PRINT SCREEN"	
	. >	Touche "SCROLL LOCK"	
	/ ?	Touche "PAUSE BREAK"	

FN+	BACK	Réinitialisation de l'éclairage	Maintenir la touche enfoncée pendant 1 seconde pour rétablir l'effet de rétroéclairage par défaut
	INS	Changer les effets principaux du rétro-éclairage	Comprend 21 types de rétroéclairage
	R Shift	Changer la couleur	Changement de couleur du rétroéclairage actuel
	PgUp	Retour au dernier effet de rétroéclairage	
	PgDn	Commutateur d'éclairage principal	Activer/désactiver le rétroéclairage des capuchons de touches
	↓	Luminosité -	0%-20%-40%-60%-80%-100%, l'indicateur "CAPS LOCK" clignote trois fois lorsque le réglage est extrême
	↑	Luminosité +	0%-20%-40%-60%-80%-100%, l'indicateur "CAPS LOCK" clignote trois fois lorsque le
	←	Vitesse de rétroéclairage -	réglage est extrême Total 3 niveaux, l'indicateur "CAPS LOCK" clignote trois fois lorsque le réglage est extrême
	→	Vitesse de rétroéclairage +	Total 3 niveaux, l'indicateur "CAPS LOCK" clignote trois fois lorsque le réglage est extrême
	WIN_L	Windows L	

Avertissement

- Ne démontez pas l'appareil et n'essayez pas de le réparer vous-même.
- Si le produit se trouve dans un environnement dont la température est en dehors de la plage autorisée, éteignez l'appareil et attendez que la température de fonctionnement se stabilise dans la plage spécifiée.
- Ne pas mouiller l'appareil.

Le non-respect des instructions d'utilisation peut entraîner un dysfonctionnement du produit et annuler la garantie.

感谢您选择 Proove Gaming! 请在使用前仔细阅读用户手册。

产品参数

材料: ABS

按键数量: 68

开关类型: Outemu Red

按键寿命: 5000 万次按压

工作电压: 5V

端口: Type-C

电池容量: 1500mAh

工作时间 (无线模式):

背光: ~20 小时

无背光: ~100 小时

充电时间: ~2 小时


连接类型: 2.4GHz+BT+USB

线缆长度: 1.5m

兼容操作系统: Windows, Linux, MacOS

产品尺寸: 318x110x28mm

重量: 420g




配件

- 键盘 x1
- 用户手册 x1
- 贴纸 x1

产品详情

1. Type-C 端口
2. 无线适配器
3. 支架支脚



设备操作

如果您是首次使用无线设备, 请务必为电池充电。为此, 请使用智能手机充电适配器将键盘连接到电脑或家用电源。为了获得最佳电池性能, 强烈建议您在首次使用前完成完全充 (100%)。

2.4GHz无线连接

将适配器连接到笔记本电脑/PC上的相应USB端口。

将模式滑块移动到“开”位置。

有线连接

通过电缆将键盘连接到计算机的USB端口。

计算机会自动检测键盘。

蓝牙连接

长按FN+S键3秒钟, 然后蓝色指示灯快速闪烁进入搜索状态。

然后在要连接的设备中打开蓝牙搜索, 并找到可用的设备名称。

然后单击进行配对连接, 蓝牙连接成功后, 蓝色指示灯将保持亮起。

蓝牙重新连接: 蓝牙1重新连接, 如果键盘之前已经连接到蓝牙设备, 请按FN+S。

蓝色指示灯将缓慢闪烁, 蓝牙将进入连接状态。

重新连接

如果键盘之前已经连接到接收器, 请按FN+A。此时, 绿色指示灯将缓慢闪烁, 接收器将进入连接状态。

FN控制

FN+A=2.4G—绿灯, 搜索时指示灯闪烁, 连接成功后绿灯常亮。

FN+S=蓝牙1—蓝灯, 搜索时指示灯闪烁, 连接成功后蓝灯常亮。

FN+D=蓝牙2—蓝绿色灯, 搜索时指示灯闪烁, 连接成功后指示灯常亮/

FN+F=蓝牙3—紫色指示灯, 搜索期间指示灯闪烁, 连接成功后指示灯持续亮起。

FN+Y=有线—红灯指示灯。

热键+FN

	组合键	功能	描述
FN+	A	2.4G	
	S	Bluetooth 1	
	D	Bluetooth 2	
	F	Bluetooth 3	
	G	Cableado	
	ESC	` ~	
	1 !	F1	
	2 @	F2	
	3 #	F3	
	4 \$	F4	
	5 %	F5	
	6 ^	F6	
	7 &	F7	
	8 *	F8	
	9 (	F9	
	0)	F10	
	-	F11	
	= +	F12	
	Q	Mi ordenador	
	W	Página de inicio	
	E	Correo	
	R	Reproductor de música	
	T	Pista anterior	
	Y	Pista siguiente	
	U	Pausa/Reproducir	
	I	Detener	
	O	VOL+	
	P	VOL-	
	[{	Silenciar	
	] }	Calculadora	
	; :	Tecla "HOME"	
	' "	Tecla "END"	
	, <	Tecla "PRINT SCREEN"	
	. >	Tecla "SCROLL LOCK"	
	/ ?	Tecla "PAUSE BREAK"	

FN+	BACK	灯光重置	按住1秒可恢复出厂默认背光效果
	INS	切换主背光效果	包括21种背光
	R Shift	更改颜色	切换当前背光颜色
	PgUp	返回上一个背光效果	
	PgDn	主灯开关	打开/关闭键帽背光
	↓	亮度 -	0%-20%-40%-60%-80%-100%, 当设置为极端时, “CAPS LOCK” 指示灯闪烁3次
	↑	亮度+	0%-20%-40%-60%-80%-100%, 当设置为极端时, “CAPS LOCK” 指示灯闪烁3次
	←	背光速度-	共有3个级别, 当设置为最大时, “大写锁定” 指示灯闪烁三次
	→	背光速度+	共有3个级别, 当设置为最大时, “大写锁定” 指示灯闪烁三次
	WIN_L	Windows L	

警告

- 请勿拆卸产品或尝试自行维修。
- 如果产品所处环境温度超出允许范围, 请关闭设备并等待工作温度稳定在规定范围内。
- 请勿将产品弄湿。

不遵守操作说明可能导致产品故障并使保修失效。

شكراً لاختيارك Proove! يرجى قراءة دليل المستخدم بعناية قبل استخدام المنتج.

معلومات المنتج

المادة: ABS

التصميم: 68

نوع المفتاح: Outemu Red

عمر المفتاح: 50 مليون ضغط مفتاح

جهد التشغيل: 5V

المنفذ: Type-C

سعة البطارية: 1500mAh

وقت العمل (الوضع اللاسلكي):

إضاءة خلفية: ~20 ساعة

بدون إضاءة خلفية: ~100 ساعة

وقت الشحن: ~2 ساعة

نوع التوصيل: 2.4GHz+BT+USB

طول الكابل: 1.5 متر

أنظمة التشغيل المتوافقة: Windows, Linux, MacOS

حجم المنتج: 28×110×318 مم

الوزن: 420 جرام

علية

- لوحة مفاتيح x1

- دليل المستخدم x1

- ملصقات x1

تفاصيل المنتج

1. منفذ Type-C

2. محول لاسلكي

3. قدم الحامل

تشغيل المنتج

1. إذا كنت تستخدم الجهاز لاسلكياً للمرة الأولى، تأكد من شحن البطارية. لتتأكد من ذلك، قم بتوصيل لوحة المفاتيح بجهاز كمبيوتر أو

مصدر طاقة منزلي باستخدام محول شحن الهاتف الذكي. للحصول على أداء مثالي للبطارية، يوصى بشدة إكمال الشحن الكامل (100%) قبل الاستخدام الأول.

اتصال لاسلكي بسرعة 2.4 جيجا هرتز

قم بتوصيل الدونجل بمنفذ USB المناسب على الكمبيوتر المحمول/الكمبيوتر الشخصي.
حرك شريط تمرير الوضع إلى وضع التشغيل.

التوصيل السلكي

قم بتوصيل لوحة المفاتيح بمنفذ USB الخاص بالكمبيوتر عبر كابل.
يكتشف الكمبيوتر لوحة المفاتيح تلقائياً.

اتصال BT

اضغط مطولاً على مفتاح FN+S لمدة 3 ثوانٍ، ثم يومض المؤشر الأزرق بسرعة في حالة البحث.
ثم قم بتشغيل بحث Bluetooth في الجهاز المراد توصيله، وابحث عن اسم الجهاز المتاح.
ثم انقر فوق لإقران الاتصال، سيستمر الضوء الأزرق في العمل بعد نجاح اتصال Bluetooth.
إعادة الاتصال بالبلوتوث: إعادة اتصال Bluetooth 1، إذا تم توصيل لوحة المفاتيح بجهاز Bluetooth من قبل، اضغط على FN+S.
سيومض المؤشر الأزرق ببطء، وسيبدأ البلوتوث في حالة الاتصال.

إعادة الاتصال

إذا كانت لوحة المفاتيح متصلة بجهاز الاستقبال من قبل، اضغط على FN+A، في هذا الوقت، سيومض المؤشر الأخضر ببطء، وسيبدأ جهاز الاستقبال في حالة الاتصال.

التحكم FN

FN+A=2.4G - مؤشر ضوئي أخضر، سيومض المؤشر الأخضر أثناء البحث، وسيستمر المؤشر الأخضر في العمل بمجرد نجاح الاتصال.
FN+S=Bluetooth 1 - مؤشر الضوء الأزرق، يومض المؤشر أثناء البحث، وسيستمر المؤشر الأزرق في العمل بمجرد نجاح الاتصال.
FN+D=بلوتوث 2 - مؤشر ضوئي أزرق، يومض المؤشر أثناء البحث، سيستمر المؤشر في العمل بمجرد نجاح الاتصال.
FN+F=بلوتوث 3 - مؤشر ضوئي أرجواني، المؤشر يومض أثناء البحث، سيستمر المؤشر في العمل بمجرد نجاح الاتصال.
FN+Y=سلكي - مؤشر ضوئي أحمر.

مفاتيح التشغيل السريع FN +

الوصف	الوظيفة	مفتاح الجمع	FN+
	2.4G	A	
	Bluetooth 1	S	
	Bluetooth 2	D	
	Bluetooth 3	F	
	Cableado	G	
	`~	ESC	
	F1	1 !	
	F2	2 @	
	F3	3 #	
	F4	4 \$	
	F5	5 %	
	F6	6 ^	
	F7	7 &	
	F8	8 *	
	F9	9 (	
	F10	0)	
	F11	-	
	F12	= +	
	جهاز الكمبيوتر الخاص بي	Q	
	الصفحة الرئيسية	W	
	البريد الإلكتروني	E	
	مشغل الموسيقى	R	
	المسار السابق	T	
	المسار التالي	Y	
	إيقاف مؤقت/تشغيل	U	
	إيقاف	I	
	رفع الصوت	O	
	خفض الصوت	P	
	كتم الصوت	[{	
	الالة الخاسية	] }	
	الزر "HOME"	: :	
	الزر "END"	' "	
	الزر "PRINT SCREEN"	, <	
	الزر "SCROLL LOCK"	. >	
	الزر "PAUSE BREAK"	/ ?	

ضغظ مع الاستمرار لمدة ثانية واحدة لاستعادة تأثير الإضاءة الخلفية الافتراضي للمصنع	إعادة ضبط الإضاءة	BACK	FN+
يشمل 21 نوعاً من الإضاءة الخلفية	تبديل تأثيرات الإضاءة الخلفية الرئيسية	INS	
تبديل لون الإضاءة الخلفية الحالية	تغيير اللون	R Shift	
	العودة إلى آخر تأثير إضاءة خلفية	PgUp	
تشغيل/إيقاف إضاءة أغطية المفاتيح	مفتاح الإضاءة الرئيسي	PgDn	
0%-20%-40%-60%-80%-100% يومض مؤشر "CAPS LOCK" ثلاث مرات عند التعيين إلى الحد الأقصى.	تقليل السطوع	↓	
0%-20%-40%-60%-80%-100% يومض مؤشر "CAPS LOCK" ثلاث مرات عند التعيين إلى الحد الأقصى.	زيادة السطوع	↑	
إجمالي 3 مستويات، يومض مؤشر "CAPS LOCK" ثلاث مرات عند التعيين إلى الحد الأقصى.	تقليل سرعة الإضاءة الخلفية	←	
إجمالي 3 مستويات، يومض مؤشر "CAPS LOCK" ثلاث مرات عند التعيين إلى الحد الأقصى.	زيادة سرعة الإضاءة الخلفية	→	
	Windows L	WIN_L	

تحذير

- لا تقم بتفكيك المنتج أو محاولة صيانته بنفسك.
- إذا كان المنتج في بيئة درجة حرارتها خارج النطاق المسموح به، أوقف تشغيل الجهاز وانتظر حتى تستقر درجة حرارة التشغيل ضمن النطاق المحدد.
- لا تسمح بتعرض المنتج للبلل.
- والإلكترونية لإعادة تدويرها. خذ الجهاز إلى مركز متخصص لجمع النفايات وإعادة تدويرها أو اتصل بتاجر التجزئة الذي اشترت منه الجهاز. ستقوم المنظمات المختصة

القد يؤدي عدم اتباع تعليمات الاستخدام إلى حدوث خلل في المنتج وإبطال الضمان.

Dziękujemy za wybranie Proove Gaming! Przed rozpoczęciem korzystania z produktu należy uważnie przeczytać instrukcję obsługi.

Parametry produktu

Materiał: ABS
 Liczba klawiszy: 68
 Typ przełącznika: Outemu Red
 Żywotność klawiszy: 50 milionów naciśnień
 Napięcie robocze: 5V
 Port: Type-C
 Pojemność baterii: 1500 mAh
 Czas pracy (tryb bezprzewodowy):
 Podświetlenie: ~ 20 godz
 Bez podświetlenia: ~ 100 godz
 Czas ładowania: ~ 2 godz
 Typ połączenia: 2.4GHz+BT+USB
 Długość kabla: 1.5m
 Kompatybilne SO: Windows, Linux, MacOS
 Rozmiar produktu: 318x110x28mm
 Waga: 420g




Pakiet

- Klawiatura x1
- Instrukcja obsługi x1
- Naklejki x1

Szczegóły produktu

1. Port Type-C
2. Klucze sprzętowe
3. Nóżki-podstawki



Działanie produktu

1. Jeśli korzystasz z urządzenia bezprzewodowo po raz pierwszy, pamiętaj o naładowaniu baterii. W tym celu należy podłączyć klawiaturę do komputera lub domowego źródła zasilania za pomocą adaptera do ładowania smartfona. Aby uzyskać optymalną wydajność baterii, zaleca się pełne naładowanie (100%) przed pierwszym użyciem.

Połączenie bezprzewodowe 2,4 GHz

1. Podłącz klucz sprzętowy do odpowiedniego portu USB w laptopie/komputerze PC.
2. Przesuń suwak trybu do pozycji ON.

Połączenie przewodowe

1. Podłącz klawiaturę do portu USB komputera za pomocą kabla.
2. Komputer automatycznie wykryje klawiaturę.

Połączenie BT

1. Naciśnij i przytrzymaj przez 3 sekundy klawisze FN+S, po czym niebieski wskaźnik zacznie szybko migać w trybie wyszukiwania.
2. Następnie włącz wyszukiwanie Bluetooth w urządzeniu, które ma zostać podłączone i znajdź dostępną nazwę urządzenia.
3. Następnie kliknij, aby sparować połączenie, niebieskie światło będzie się świecić po pomyślnym nawiązaniu połączenia Bluetooth.
4. Ponowne połączenie Bluetooth: Ponowne połączenie Bluetooth 1, Jeśli klawiatura była wcześniej połączona z urządzeniem Bluetooth, naciśnij FN+S.
5. Niebieski wskaźnik będzie migać powoli, a Bluetooth wejdzie w stan połączenia.

Ponowne połączenie

1. Jeśli klawiatura była wcześniej połączona z odbiornikiem, naciśnij FN+A. W tym momencie zielony wskaźnik zacznie powoli migać, a odbiornik przejdzie w stan połączenia.

Sterowanie FN

1. FN+A=2.4G – Zielony wskaźnik, wskaźnik miga podczas wyszukiwania, zielony wskaźnik będzie świecił po pomyślnym nawiązaniu połączenia.
2. FN+S=Bluetooth 1 – Niebieski wskaźnik świetlny, wskaźnik miga podczas wyszukiwania, niebieski wskaźnik zaświeci się po pomyślnym nawiązaniu połączenia.
3. FN+D=Bluetooth 2 – Cyjanowy wskaźnik świetlny, wskaźnik miga podczas wyszukiwania, wskaźnik zaświeci się po pomyślnym nawiązaniu połączenia.
4. FN+F=Bluetooth 3 – Fioletowy wskaźnik świetlny, wskaźnik miga podczas wyszukiwania, wskaźnik będzie się świecił po pomyślnym nawiązaniu połączenia.
5. FN+Y=przewodowy – czerwony wskaźnik świetlny.

Klawisze skrótu+FN

	Combination key	Function	Description
	A	2.4G	
	S	Bluetooth 1	
	D	Bluetooth 2	
	F	Bluetooth 3	
	G	Przewody	
	ESC	`~	
	1 !	F1	
	2 @	F2	
	3 #	F3	
	4 \$	F4	
	5 %	F5	
	6 ^	F6	
	7 &	F7	
	8 *	F8	
	9 (	F9	
	0)	F10	
	-	F11	
	= +	F12	
FN+	Q	Mój komputer	
	W	Na główną	
	E	Poczta elektroniczna	
	R	Odtwarzanie muzyki	
	T	Poprzedni utwór	
	Y	Następny utwór	
	U	Pauza/Odtwarzanie	
	I	Stop	
	O	Głośniej	
	P	Ciszej	
	[{	Wycisz	
	] }	Kalkulator	
	; :	"HOME" key	
	' "	Przycisk "END"	
	, <	Przycisk "PRINT SCREEN"	
	. >	Przycisk "SCROLL LOCK"	
	/ ?	Przycisk "PAUSE BREAK"	

FN+	BACK	Reset podświetlenia	Przytrzymaj przez 1 sekundę, aby przywrócić domyślny efekt podświetlenia fabrycznego
	INS	Zmień główne efekty podświetlenia	Zawiera 21 rodzajów podświetlenia
	R Shift	Zmień kolor	Zmień kolor aktualnego podświetlenia
	PgUp	Powrót do ostatniego efektu podświetlenia	
	PgDn	Główny włącznik światła	Włącz/wyłącz podświetlenie klawiszy
	↓	Jasność -	0%-20%-40%-60%-80%-100%, wskaźnik "CAPS LOCK" miga trzy razy przy ustawieniu na wartość ekstremalną
	↑	Jasność +	0%-20%-40%-60%-80%-100%, wskaźnik "CAPS LOCK" miga trzy razy przy ustawieniu na wartość ekstremalną
	←	Prędkość podświetlenia -	Łącznie 3 poziomy, wskaźnik "CAPS LOCK" miga trzy razy przy ustawieniu na wartość ekstremalną
	→	Prędkość podświetlenia +	Łącznie 3 poziomy, wskaźnik "CAPS LOCK" miga trzy razy przy ustawieniu na wartość ekstremalną
	WIN_L	Windows L	

Ostrzeżenie

- Nie należy demontować produktu ani podejmować prób jego samodzielnej naprawy.
- Jeśli produkt znajduje się w środowisku, którego temperatura wykracza poza dopuszczalny zakres, należy wyłączyć urządzenie i poczekać, aż temperatura robocza ustabilizuje się w określonym zakresie.
- Nie wolno dopuścić do zamoczenia produktu.

Nieprzestrzeganie instrukcji obsługi może spowodować nieprawidłowe działanie produktu i unieważnienie gwarancji.

Дякуємо, що обрали Proove Gaming! Будь ласка, уважно прочитайте посібник користувача перед використанням продукту.

Параметри продукту

Матеріал: ABS
 Кількість клавіш: 68
 Тип перемикачів: Outemu Red
 Термін служби клавіш: 50 мільйонів натискань
 Робоча напруга: 5V
 Порт: Type-C
 Ємність акумулятора: 1500mAh
 Час роботи (бездротовий режим):
 З підсвічуванням: ~ 20 год
 Без підсвічування: ~ 100 год
 Час заряджання: ~ 2 год
 Тип з'єднання: 2.4ГГц+BT+USB
 Довжина кабелю: 1,5м
 Сумісні ОС: Windows, Linux, MacOS
 Розмір продукту: 318x110x28мм
 Вага: 420г




Комплектація

- Клавіатура x1
- Посібник користувача x1
- Наклейки x1

Деталі продукту

1. Порт Type-C
2. Донгл
3. Ніжки-підставки



Експлуатація пристрою

1. Якщо ви вперше використовуєте пристрій бездротовим способом, обов'язково зарядіть акумулятор. Для цього підключіть клавіатуру до комп'ютера або побутової електромережі за допомогою адаптера для зарядки смартфонів. Для оптимальної роботи акумулятора настійно рекомендується повністю зарядити його (на 100%) перед першим використанням.

Бездротове з'єднання 2,4ГГц

1. Підключіть догнл до відповідного USB-порту на вашому ноутбучі/ПК.
2. Перемістіть перемикач режимів у положення ON.

Дротове підключення

1. Підключіть клавіатуру до USB-порту комп'ютера за допомогою кабелю.
2. Комп'ютер визначить клавіатуру автоматично.

Підключення по Bluetooth

1. Натисніть і утримуйте клавіші FN+S протягом 3 секунд, після чого синій індикатор швидко перейде в режим пошуку.
2. Потім увімкніть пошук Bluetooth на пристрої, який потрібно підключити, і знайдіть ім'я доступного пристрою.
3. Потім натисніть для встановлення з'єднання, синій індикатор продовжить світитися після успішного з'єднання Bluetooth.
4. Повторне з'єднання Bluetooth: Повторне з'єднання Bluetooth 1, якщо клавіатура вже була підключена до пристрою Bluetooth, натисніть FN+S.
5. Синій індикатор почне повільно блимати, і Bluetooth перейде в стан з'єднання.

Повторне підключення

1. Якщо клавіатура вже була підключена до приймача, натисніть FN+A. При цьому зелений індикатор почне повільно блимати, а приймач перейде в стан з'єднання.

Керування за допомогою FN

1. FN+A=2.4G – Зелений світловий індикатор, індикатор блимає під час пошуку, після успішного з'єднання зелений індикатор не згасне.
2. FN+S=Bluetooth 1 – синій світловий індикатор, індикатор блимає під час пошуку, синій індикатор зарогориться після успішного з'єднання.
3. FN+D=Bluetooth 2 – Індикатор блакитного кольору, індикатор блимає під час пошуку, індикатор не згасне після успішного з'єднання/
4. FN+F=Bluetooth 3 – Фіолетовий світловий індикатор, індикатор блимає під час пошуку, індикатор не згасне після успішного з'єднання.
5. FN+Y= дротовий зв'язок – Червоний світловий індикатор.

Гарячі клавіші+FN

	Combination ke	Function	Description
	A	2.4G	
FN+	S	Bluetooth 1	
	D	Bluetooth 2	
	F	Bluetooth 3	
	G	Дротове підключення	
	ESC	`~	
	1 !	F1	
	2 @	F2	
	3 #	F3	
	4 \$	F4	
	5 %	F5	
	6 ^	F6	
	7 &	F7	
	8 *	F8	
	9 (	F9	
	0)	F10	
	-	F11	
	= +	F12	
	Q	Мій комп'ютер	
	W	На голову	
	E	Пошта	
	R	Музикальний плеєр	
	T	Попередній трек	
	Y	Наступний трек	
	U	Пауза/Відтворення	
	I	Стоп	
	O	Гучність +	
	P	Гучність -	
	[{	Без звуку	
	] }	Калькулятор	
	; :	Кнопка "HOME"	
	' "	Кнопка "END"	
	, <	Кнопка "PRINT SCREEN"	
	. >	Кнопка "SCROLL LOCK"	
	/ ?	Кнопка "PAUSE BREAK"	

FN+	BACK	Скидання налаштувань підсвітки	Тримайте кнопки 1 секунду, щоб скинути налаштування підсвічування до заводських
	INS	Перемкнути режим підсвітки	Число ефектів підсвітки: 21
	R Shift	Змінити колір	Змінює колір підсвітки
	PgUp	Повернутися до минулого режиму підсвітки	
	PgDn	Перемикач	Увімкнути/вимкнути підсвічування клавіш
	↓	Яскравість -	0%-20%-40%-60%-80%-100%, індикатор «CAPS LOCK» блимає тричі після досягнення мінімального значення
	↑	Яскравість +	0%-20%-40%-60%-80%-100%, індикатор «CAPS LOCK» блимає три рази після досягнення максимального значення
	←	Швидкість підсвітки -	Усього 3 рівні, індикатор «CAPS LOCK» блимає тричі під час встановлення мінімального рівня
	→	Швидкість підсвітки +	Усього 3 рівні, індикатор «CAPS LOCK» блимає три рази під час встановлення максимального рівня
	WIN_L	Windows L	

Застереження

- Не розбирайте виріб і не намагайтеся самостійно його обслуговувати.
- Якщо виріб знаходиться в середовищі, температура якого виходить за межі допустимого діапазону, вимкніть пристрій і зачекайте, поки робоча температура стабілізується в межах зазначеного діапазону.
- Не допускайте намокання виробу.

Порушення правил експлуатації може призвести до втрати працездатності продукту та втрати гарантії.

Спасибо, что выбрали Proove Gaming! Пожалуйста, внимательно прочитайте руководство пользователя перед использованием продукта.

Параметры продукта

Материал: ABS

Количество клавиш: 68

Тип переключателей: Outemu Red

Срок службы клавиш: 50 миллионов нажатий

Рабочее напряжение: 5V

Порт: Type-C

Емкость аккумулятора: 1500мАч

Время работы (беспроводной режим):

С подсветкой: ~ 20 ч

Без подсветки: ~ 100 ч

Время зарядки: ~ 2 ч

Тип подключения: 2.4ГГц+BT+USB

Длина кабеля: 1.5м

Совместимые ОС: Windows, Linux, MacOS

Размер продукта: 318x110x28мм

Вес: 420г




Комплектация

- Клавиатура x1
- Руководство пользователя x1
- Наклейки x1

Детали продукта

1. Порт Type-C
2. Донгл
3. Ножки-подставки



Эксплуатация продукта

1. Если вы впервые используете устройство в беспроводном режиме, обязательно зарядите аккумулятор. Для этого подключите клавиатуру к компьютеру или бытовому источнику питания с помощью адаптера для зарядки смартфона. Для оптимальной работы аккумулятора настоятельно рекомендуется полностью зарядить его (на 100 %) перед первым использованием.

Беспроводное соединение 2,4ГГц

1. Подключите донгл к соответствующему порту USB на ноутбуке/ПК.
2. Переведите ползунок режима в положение ON.

Проводное подключение

1. Подключите клавиатуру к USB-порту компьютера с помощью кабеля.
2. Компьютер обнаружит клавиатуру автоматически.

BT-подключение

1. Длительно нажмите клавиши FN+S в течение 3 секунд, после чего синий индикатор быстро замигает, переходя в режим поиска.
2. Затем включите поиск Bluetooth на подключаемом устройстве и найдите имя доступного устройства.
3. Затем нажмите кнопку для сопряжения, синий индикатор будет гореть после успешного подключения Bluetooth.
4. Повторное подключение Bluetooth: Повторное подключение Bluetooth 1. Если клавиатура уже была подключена к Bluetooth-устройству, нажмите FN+S.
5. Синий индикатор начнет медленно мигать, и Bluetooth перейдет в состояние соединения.

Повторное подключение

1. Если клавиатура уже была подключена к приемнику, нажмите FN+A. При этом зеленый индикатор будет медленно мигать, а приемник перейдет в состояние соединения.

Управление FN

1. FN+A=2.4G — зеленый световой индикатор, индикатор мигает во время поиска, зеленый индикатор будет гореть после успешного подключения.
2. FN+S=Bluetooth 1 — синий световой индикатор, индикатор мигает во время поиска, синий индикатор будет гореть после успешного соединения.
3. FN+D=Bluetooth 2 — голубой световой индикатор, индикатор мигает во время поиска, индикатор будет гореть после успешного подключения.
4. FN+F=Bluetooth 3 — фиолетовый световой индикатор, индикатор мигает во время поиска, индикатор включится после успешного подключения.
5. FN+Y= проводной — красный световой индикатор.

Горячие клавиши+FN

	Combination ke	Function	Description
	A	2,4G	
	S	Bluetooth 1	
	D	Bluetooth 2	
	F	Bluetooth 3	
	G	Проводной режим	
	ESC	`~	
	1 !	F1	
	2 @	F2	
	3 #	F3	
	4 \$	F4	
	5 %	F5	
	6 ^	F6	
	7 &	F7	
	8 *	F8	
	9 (	F9	
	0)	F10	
	-	F11	
	= +	F12	
FN+	Q	Мой компьютер	
	W	На главную	
	E	Почта	
	R	Музыкальный плеер	
	T	Пред. трек	
	Y	След. трек	
	U	Пауза/ Воспроизведение	
	I	Стоп	
	O	Громкость+	
	P	Громкость-	
	[{	Без звука	
	] }	Калькулятор	
	; :	Кнопка "HOME"	
	' "	Кнопка "END"	
	, <	Кнопка "PRINT SCREEN"	
	. >	Кнопка "SCROLL LOCK"	
	/ ?	Кнопка "PAUSE BREAK"	

FN+	BACK	Сброс настроек подсветки	Держите кнопки 1 секунду, чтобы сбросить настройки подсветки до заводских
	INS	Переключить эффект подсветки	Число эффектов подсветки: 21
	R Shift	Поменять цвет	Меняет цвет подсветки
	PgUp	Вернуться к прошлому эффекту	
	PgDn	Выключатель	Вкл./выкл. подсветку клавиш
	↓	Яркость -	0%-20%-40%-60%-80%-100%, индикатор «CAPS LOCK» мигает три раза по достижению минимального значения
	↑	Яркость+	0%-20%-40%-60%-80%-100%, индикатор «CAPS LOCK» мигает три раза по достижению максимального значения
	←	Скорость подсветки -	Всего 3 уровня, индикатор «CAPS LOCK» мигает три раза при установке минимального уровня
	→	Скорость подсветки+	Всего 3 уровня, индикатор «CAPS LOCK» мигает три раза при установке максимального уровня
	WIN_L	Windows L	

Застереження

- Не розбирайте виріб і не намагайтеся самостійно його обслуговувати.
- Якщо виріб знаходиться в середовищі, температура якого виходить за межі допустимого діапазону, вимкніть пристрій і зачекайте, поки робоча температура стабілізується в межах зазначеного діапазону.
- Не допускайте намокання виробу.

Порушення правил експлуатації може призвести до втрати працездатності продукту та втрати гарантії.

WARNING



Please follow the above safety instructions otherwise it will cause fire, electric shock, damage or other damage.



Shenzhen Anyway Technology Co., Ltd.

6005# SEG Plaza, Huaqiang North, Futian District, Shenzhen, China

Designed by Proove Gaming. Made in China



Join Proove on
social media!