



RAMPAGE

Wireless Gaming Keyboard

EN ENGLISH	01
ES ESPAÑOL	04
DE DEUTSCH	07
FR FRANÇAIS	10
CH 中文	13
AR العربية	16
PL POLSKI	19
UA УКРАЇНСЬКА	22
RU РУССКИЙ	25

Thank you for choosing Proove Gaming! Please read the user manual carefully before using the product.

Product Parameters


Material: ABS
Keycaps material: ABS
Number of keys: 87
Switches type: KTT Mint V2
Key life: 50 million keystrokes
Response time: 1000Hz/s
Operating voltage: 5V
Port: Type-C
Battery capacity: 8000mAh
Operating time (wireless mode):
With backlight: ~48 h
Without backlight: ~700 h
Charging time: ~ 4 h
Connection type: 2.4GHz+BT+USB
Cable length: 2m
Compatible OS: Windows, Linux, MacOS
Product size: 365x144x46mm
Weight: 1146±20g

Package

- Keyboard x1
- Key puller x1
- Braided cable 2m x1
- Switches x3
- Warranty card x1
- User manual x1
- Stickers x1

Product details

1. Type-C
2. Operating mode switch
3. Stands
4. 2.4GHz dongle



Product operation

Wired connection:

1. Set the switch to USB mode.
2. Connect the keyboard to the computer's USB port using the included cable.

Bluetooth connection:

1. Set the switch to BT mode.
2. Press and hold FN+1/2/3 for ~3 seconds until the key starts flashing.
3. Find the desired device by name in the Bluetooth options.

2.4 GHz connection:

1. Set the switch to 2.4 mode.
2. Connect the dongle to the USB port on your computer.

FN control

Function	Windows compatibility	MacOS compatibility
FN+↑	Increase backlight brightness	Increase backlight brightness
FN+↓	Decrease backlight brightness	Decrease backlight brightness
FN+→	Change backlight color	Change backlight color
FN+←	Change backlight direction	Change backlight direction
FN+\ \	Change backlight mode	Change backlight mode
FN+Backspace	Turn off backlight	Turn off backlight
FN+F1	"My Computer"	Remove brightness
FN+F2	Home page/browser	Add brightness
FN+F3	Calculator	Functional controller
FN+F4	Video player	List of programs
FN+F5	Previous track	F5 function
FN+F6	Next track	F6 function
FN+F7	Play/Pause	Previous track

FN+F8	Pause	Play/pause
FN+F9	Mute	Next track
FN+F10	Volume +	Mute
FN+F11	Volume -	Volume -
FN+F12	Mail	Volume +
FN+Win	Win button lock	Win button lock
FN+ESC	Restart (hold for 3 seconds)	Restart (hold for 3 seconds)
FN+A	Compatibility with Windows	Compatibility with Windows
FN+S	Compatibility with MacOS	Compatibility with MacOS
FN+Alt(Right)	Battery charge	Battery charge
FN+1	Bluetooth connection (1)	Bluetooth connection (1)
FN+2	Bluetooth connection (2)	Bluetooth connection (2)
FN+3	Bluetooth connection (3)	Bluetooth connection (3)
FN+4	Bluetooth connection (4)	Bluetooth connection (4)

The F1-F12 functions in MAC correspond to the FN+1-FN+12 functions on Windows.

Keyboard software

Use the keyboard software to configure.
Scan the QR code

Note: Compatible with Windows 10/11



Download
PC Software

Warning

- Do not disassemble the device or attempt to service it yourself.
- Avoid overheating and do not use the device in high-temperature environments.
- Do not allow liquids to come into contact with the product.

Failure to observe the operating instructions may result in malfunctioning of the product and void the warranty.

Gracias por elegir Proove Gaming! Lea atentamente el manual de usuario antes de utilizar el producto.

Parámetros del producto


Material: ABS
Material de la tapa: ABS
Número de teclas: 87
Tipo de interruptor: KTT Mint V2
Duración de las teclas: 50 millones de pulsaciones
Tiempo de respuesta: 1000Hz/s
Tensión de funcionamiento: 5V
Puerto: Type-C
Capacidad de la batería: 8000mAh
Tiempo de funcionamiento (modo inalámbrico):
Con retroiluminación: ~48 h
Sin retroiluminación: ~700 h
Tiempo de carga: ~4 h
Tipo de conexión: 2.4GHz+BT+USB
Longitud del cable: 2m
Compatible OS: Windows, Linux, MacOS
Tamaño del producto: 365x144x46mm
Peso: 1146±20g

Paquete

- Teclado x1
- Extractor de teclas x1
- Cable trenzado de 2m x1
- Interruptores x3
- Tarjeta de garantía x1
- Manual del usuario x1
- Pegatinas x1

Detalles del producto

1. Type-C
2. Interruptor de modos de funcionamiento
3. Soportes
4. Dongle de 2.4GHz



Funcionamiento del producto

Conexión por cable:

1. Ponga el interruptor en modo USB.
2. Conecte el teclado al puerto USB del ordenador con el cable incluido.

Conexión por Bluetooth:

1. Ponga el interruptor en modo BT.
2. Mantenga pulsadas las teclas FN+1/2/3 durante unos 3 segundos hasta que la tecla empiece a parpadear.
3. Busque el dispositivo deseado por su nombre en las opciones de Bluetooth.

Conexión a una frecuencia de 2.4GHz:

1. Coloque el interruptor en modo 2.4.
2. Conecte el dongle al puerto USB del ordenador.

Control FN

Función	Compatibilidad con Windows	Compatibilidad con MacOS
FN+↑	Aumentar el brillo de la retroiluminación	Aumentar el brillo de la retroiluminación
FN+↓	Disminuir el brillo de la retroiluminación	Disminuir el brillo de la retroiluminación
FN+→	Cambiar el color de la retroiluminación	Cambiar el color de la retroiluminación
FN+←	Cambiar la dirección de la retroiluminación	Cambiar la dirección de la retroiluminación
FN+\	Cambiar el modo de retroiluminación	Cambiar el modo de retroiluminación
FN+Backspace	Desactivar la retroiluminación	Desactivar la retroiluminación
FN+F1	«Mi PC»	Eliminar brillo
FN+F2	Página de inicio/navegador	Añadir brillo
FN+F3	Calculadora	Controlador funcional
FN+F4	Reproductor de vídeo	Lista de programas
FN+F5	Pista anterior	Funcionalidad F5
FN+F6	Pista siguiente	Funcionalidad F6
FN+F7	Reproducir/pausar	Pista anterior

FN+F8	Pausar	Reproducir/pausar
FN+F9	Silenciar	Pista siguiente
FN+F10	Volumen +	Eliminar sonido
FN+F11	Volumen -	Volumen -
FN+F12	Correo	Volumen +
FN+Win	Bloqueo del botón WinWin	Bloqueo del botón WinWin
FN+ESC	Reiniciar (mantener pulsado 3 segundos)	Reiniciar (mantener pulsado 3 segundos)
FN+A	Compatibilidad con Windows	Compatibilidad con Windows
FN+S	Compatibilidad con MacOS	Compatibilidad con MacOS
FN+Alt(Right)	Carga de la batería	Carga de la batería
FN+1	Conexión Bluetooth (1)	Conexión Bluetooth (1)
FN+2	Conexión Bluetooth (2)	Conexión Bluetooth (2)
FN+3	Conexión Bluetooth (3)	Conexión Bluetooth (3)
FN+4	Conexión Bluetooth (4)	Conexión Bluetooth (4)

Las funciones F1-F12 en MAC corresponden a las funciones FN+1-FN+12 en Windows

Software del teclado

Utilice el software del teclado para realizar la configuración.
Escanee el código QR.

Nota: Compatible con Windows 10/11



Download
PC Software

Warning

- No desmonte el dispositivo ni intente repararlo por su cuenta.
- Evite el sobrecalentamiento y no utilice el dispositivo en entornos con temperaturas elevadas.
- No permita que el producto entre en contacto con líquidos.

El incumplimiento de las instrucciones de uso puede provocar el mal funcionamiento del producto y anular la garantía.

Vielen Dank, dass Sie sich für Proove Gaming entschieden haben! Bitte lesen Sie das Benutzerhandbuch sorgfältig durch, bevor Sie das Produkt verwenden.

Produkt-Parameter


Material: ABS
 Kappenmaterial: ABS
 Anzahl der Tasten: 87
 Schaltertyp: KTT Mint V2
 Tastenlebensdauer: 50 Millionen Anschläge
 Reaktionszeit: 1000Hz/s
 Betriebsspannung: 5V
 Anschluss: Type-C
 Akkukapazität: 8000mAh
 Betriebsdauer (kabelloser Modus):
 Mit Hintergrundbeleuchtung: ~48 Std
 Ohne Hintergrundbeleuchtung: ~700 Std
 Aufladezeit: ~4 Std
 Verbindungstyp: 2,4GHz+BT+USB
 Kabellänge: 2m
 Kompatible OS: Windows, Linux, MacOS
 Produktgröße: 365x144x46mm
 Gewicht: 1146±20g

Paket

- Tastatur x1
- Tastenentferner x1
- Geflochtenes Kabel 2m x1
- Schalter x3
- Garantiekarte x1
- Benutzerhandbuch x1
- Aufkleber x1

Einzelheiten zum Produkt

1. Type-C
2. Betriebsmodus-Umschalter
3. Ständer
4. 2,4GHz-Dongle



Betrieb des Produkts

Kabelverbindung:

1. Stellen Sie den Schalter auf USB-Modus.
2. Schließen Sie die Tastatur mit dem mitgelieferten Kabel an den USB-Anschluss Ihres Computers an.

Bluetooth-Verbindung:

1. Stellen Sie den Schalter auf BT-Modus.
2. Halten Sie FN+1/2/3 etwa 3 Sekunden lang gedrückt, bis die Taste zu blinken beginnt.
3. Suchen Sie das gewünschte Gerät anhand seines Namens in den Bluetooth-Optionen.

Verbindung mit einer Frequenz von 2.4GHz:

1. Stellen Sie den Schalter auf den Modus 2.4.
2. Schließen Sie den Dongle an den USB-Anschluss Ihres Computers an.

FN-Steuerung

Funktion	Kompatibilität mit Windows	Kompatibilität mit MacOS
FN+↑	Helligkeit der Hintergrundbeleuchtung erhöhen	Helligkeit der Hintergrundbeleuchtung erhöhen
FN+↓	Helligkeit der Hintergrundbeleuchtung verringern	Helligkeit der Hintergrundbeleuchtung verringern
FN+→	Farbe der Hintergrundbeleuchtung ändern	Farbe der Hintergrundbeleuchtung ändern
FN+←	Richtung der Hintergrundbeleuchtung ändern	Richtung der Hintergrundbeleuchtung ändern
FN+\	Modus der Hintergrundbeleuchtung ändern	Modus der Hintergrundbeleuchtung ändern
FN+Backspace	Hintergrundbeleuchtung ausschalten	Hintergrundbeleuchtung ausschalten
FN+F1	"Mein Computer"	Helligkeit verringern
FN+F2	Startseite/Browser	Helligkeit erhöhen
FN+F3	Rechner	Funktionssteuerung
FN+F4	Videoplayer	Programmliste
FN+F5	Vorheriger Titel	Funktion F5
FN+F6	Nächster Titel	Funktion F6
FN+F7	Wiedergabe/Pause	Vorheriger Titel

FN+F8	Pause	Wiedergabe/Pause
FN+F9	Ton ausschalten	Wiedergabe/Pause
FN+F10	Lautstärke +	Ton ausschalten
FN+F11	Lautstärke -	Lautstärke +
FN+F12	E-Mail	Lautstärke -
FN+Win	Win-Taste sperren	Win-Taste sperren
FN+ESC	Neustart (3 Sekunden gedrückt halten)	Neustart (3 Sekunden gedrückt halten)
FN+A	Kompatibilität mit Windows	Kompatibilität mit Windows
FN+S	Kompatibilität mit MacOS	Kompatibilität mit MacOS
FN+Alt(Right)	Batterieladestand	Batterieladestand
FN+1	Bluetooth-Verbindung (1)	Bluetooth-Verbindung (1)
FN+2	Bluetooth-Verbindung (2)	Bluetooth-Verbindung (2)
FN+3	Bluetooth-Verbindung (3)	Bluetooth-Verbindung (3)
FN+4	Bluetooth-Verbindung (4)	Bluetooth-Verbindung (4)

Die Funktionen F1-F12 in MAC entsprechen den Funktionen FN+1-FN+12 in Windows.

Tastatur-Software

Verwenden Sie die Tastatur-Software zur Konfiguration.
Scannen Sie den QR-Code

Hinweis: Kompatibel mit Windows 10/11



Download
PC Software

Warning

- Zerlegen Sie das Gerät nicht und versuchen Sie nicht, es selbst zu warten.
- Vermeiden Sie Überhitzung und verwenden Sie das Gerät nicht in Umgebungen mit erhöhten Temperaturen.
- Vermeiden Sie, dass Flüssigkeiten auf das Produkt gelangen.

Die Nichtbeachtung der Bedienungsanleitung kann zu Fehlfunktionen des Produkts und zum Erlöschen der Garantie führen.

Merci d'avoir choisi Proove Gaming! Veuillez lire attentivement le manuel d'utilisation avant d'utiliser le produit.

Paramètres du produit


Matériau: ABS
Matériau du capuchon: ABS
Nombre de touches: 87
Type de switches: KTT Mint V2
Durée de vie des touches: 50 millions de frappes
Temps de réponse: 1000Hz/s
Tension de fonctionnement: 5V
Port: Type-C
Capacité de la batterie: 8000mAh
Durée de fonctionnement (mode sans fil):
Rétroéclairé: ~48 h
Sans rétroéclairage: ~700 h
Temps de charge: ~4 h
Type de connexion: 2,4GHz+BT+USB
Longueur du câble: 2m
Systèmes compatibles: Windows, Linux, MacOS
Taille du produit: 365x144x46mm
Poids: 1146±20g

Paquet

- Clavier x1
- Outil pour retirer les touches x1
- Câble tressé de 2m x1
- Commutateurs x3
- Carte de garantie x1
- Mode d'emploi x1
- Autocollants x1

Détails du produit

1. Type-C
2. Commutateur de mode de fonctionnement
3. Supports
4. Dongle 2.4GHz



Fonctionnement du produit

Connexion filaire :

1. Placez le commutateur en mode USB.
2. Connectez le clavier au port USB de l'ordinateur à l'aide du câble fourni.

Connexion via Bluetooth :

1. Placez le commutateur en mode BT.
2. Appuyez sur FN+1/2/3 et maintenez-le enfoncé pendant environ 3 secondes jusqu'à ce que la touche commence à clignoter.
3. Recherchez l'appareil souhaité par son nom dans les options Bluetooth.

Connexion à la fréquence 2.4GHz :

1. Placez le commutateur en mode 2.4.
2. Connectez le dongle au port USB de l'ordinateur.

Commande FN

Fonctionnalité	Compatibilité Windows	Compatibilité MacOS
FN+↑	Augmenter la luminosité du rétroéclairage	Augmenter la luminosité du rétroéclairage
FN+↓	Réduire la luminosité du rétroéclairage	Réduire la luminosité du rétroéclairage
FN+→	Changer la couleur du rétroéclairage	Changer la couleur du rétroéclairage
FN+←	Changer la direction du rétroéclairage	Changer la direction du rétroéclairage
FN+\ /	Changer le mode de rétroéclairage	Changer le mode de rétroéclairage
FN+Backspace	Désactiver le rétroéclairage	Désactiver le rétroéclairage
FN+F1	«Mon ordinateur»	Réduire la luminosité
FN+F2	Page d'accueil/navigateur	Augmenter la luminosité
FN+F3	Calculatrice	Contrôleur fonctionnel
FN+F4	Lecteur vidéo	Liste des programmes
FN+F5	Piste précédente	Fonctionnalité F5
FN+F6	Piste suivante	Fonctionnalité F6
FN+F7	Lecture/pause	Piste précédente

FN+F8	Pause	Lecture/pause
FN+F9	Couper le son	Piste suivante
FN+F10	Volume +	Couper le son
FN+F11	Volume -	Volume +
FN+F12	Messagerie	Volume -
FN+Win	Verrouillage du bouton Win	Verrouillage du bouton Win
FN+ESC	Redémarrer (maintenir enfoncé pendant 3 secondes)	Redémarrer (maintenir enfoncé pendant 3 secondes)
FN+A	Compatibilité avec Windows	Compatibilité avec Windows
FN+S	Compatibilité avec MacOS	Compatibilité avec MacOS
FN+Alt(Right)	Charge de la batterie	Charge de la batterie
FN+1	Connexion Bluetooth (1)	Connexion Bluetooth (1)
FN+2	Connexion Bluetooth (2)	Connexion Bluetooth (2)
FN+3	Connexion Bluetooth (3)	Connexion Bluetooth (3)
FN+4	Connexion Bluetooth (4)	Connexion Bluetooth (4)

Les fonctions F1-F12 sous MAC correspondent aux fonctions FN+1-FN+12 sous Windows.

Logiciel pour clavier

Utilisez le logiciel du clavier pour effectuer les réglages.
Scannez le code QR.

Remarque: Compatible avec Windows 10/11



Download
PC Software

Avertissement

- Ne démontez pas l'appareil et n'essayez pas de le réparer vous-même.
- Évitez toute surchauffe et n'utilisez pas l'appareil dans un environnement où la température est élevée.
- Ne laissez pas de liquide entrer en contact avec l'appareil.

Le non-respect des instructions d'utilisation peut entraîner un dysfonctionnement du produit et annuler la garantie.

感谢您选择 Proove Gaming! 请在使用前仔细阅读用户手册。

产品参数


材质: ABS
 盖子材质: ABS
 按键数: 87
 开关类型: KTT Mint V2
 按键寿命: 5000万次按键
 响应时间: 1000Hz/s
 操作电压: 5V
 连接端口: Type-C
 电池容量: 8000mAh
 操作时间 (无线模式):
 背光: ~48 小时
 无背光: ~700 小时
 充电时间: ~4 小时
 连接类型: 2.4GHz+BT+USB
 连接线长度: 2m
 兼容操作系统: Windows, Linux, MacOS
 产品尺寸: 365x144x46mm
 重量: 1146±20g

配件

- 键盘 x1
- 键帽拆卸工具 x1
- 编织线缆 2米 x1
- 开关 x3
- 保修卡 x1
- 说明书 x1
- 贴纸 x1

产品详情

1. Type-C
2. 工作模式切换开关
3. 底座
4. 2.4GHz硬件密钥



设备操作

有线连接:

1. 将开关切换至USB模式。
2. 使用随附的线缆将键盘连接至电脑的USB端口。

蓝牙连接:

1. 将开关切换至BT模式。
2. 按住FN+1/2/3键约3秒, 直至按键开始闪烁。
3. 在蓝牙选项中根据名称找到相应的设备。

2.4GHz频率连接:

1. 将开关切换至2.4模式。
2. 将接收器插入计算机的USB端口。

FN控制

功能	与Windows系统的兼容性	与MacOS系统的兼容性
FN+↑	增加背光亮度	增加背光亮度
FN+↓	降低背光亮度	降低背光亮度
FN+→	更改背光颜色	更改背光颜色
FN+←	更改背光方向	更改背光方向
FN+	更改背光模式	更改背光模式
FN+Backspace	关闭背光	关闭背光
FN+F1	«我的电脑»	删除亮度
FN+F2	主页/浏览器	添加亮度
FN+F3	计算器	功能控制器
FN+F4	视频播放器	程序列表
FN+F5	上一首	F5功能
FN+F6	下一首	F6功能
FN+F7	播放/暂停	上一曲
FN+F8	暂停	播放/暂停

FN+F9	静音	下一曲
FN+F10	音量 +	静音
FN+F11	音量 -	音量 +
FN+F12	邮件	音量 -
FN+Win	Win键锁定	Win键锁定
FN+ESC	重启 (长按3秒)	重启 (长按3秒)
FN+A	Windows兼容性	Windows兼容性
FN+S	MacOS兼容性	MacOS兼容性
FN+Alt(Right)	电池电量	电池电量
FN+1	蓝牙连接 (1)	蓝牙连接 (1)
FN+2	蓝牙连接 (2)	蓝牙连接 (2)
FN+3	蓝牙连接 (3)	蓝牙连接 (3)
FN+4	蓝牙连接 (4)	蓝牙连接 (4)

MAC 中的 F1-F12 功能对应于 Windows 中的 FN+1-FN+12 功能。

键盘软件

使用键盘软件进行设置。

扫描二维码

注意：兼容 Windows 10/11

警告

- 请勿拆卸设备，也请勿尝试自行维修。
- 避免过热。请勿在高温环境下使用设备。
- 请勿让液体溅到产品上。



Download
PC Software

不遵守操作说明可能导致产品故障并使保修失效。

شكراً لاختيارك Proove Gaming! يرجى قراءة دليل المستخدم بعناية قبل استخدام المنتج.

معلومات المنتج

المادة: ABS

مادة الغطاء: ABS

عدد المفاتيح: 87

نوع المفاتيح: KTT Mint V2

عصر المفاتيح: 50 مليون ضغطة مفاتيح

زمن الاستجابة: 1000Hz/s

جهد التشغيل: 5V

المنفذ: Type-C

سعة البطارية: 8000mAh

وقت التشغيل (الوضع اللاسلكي):

الإضاءة الخلفية: ~48 ساعة

بدون إضاءة خلفية: ~700 ساعة

وقت الشحن: ~4 ساعة

نوع التوصيل: 2.4GHz+BT+USB

طول الكابل: 2m

أنظمة التشغيل المتوافقة: Windows, Linux, MacOS

حجم المنتج: 365x144x46mm


الوزن: 20g±1146

علبة

- لوحة مفاتيح 1x
- أداة إزالة المفاتيح 1x
- كابل مضفر 2 م 1x
- مفاتيح 3x
- بطاقة الضمان 1x
- دليل المستخدم 1x
- ملصقات 1x

تفاصيل المنتج

1. Type-C
2. مفاتيح تبديل أوضاع التشغيل
3. الحوامل
4. دونجل 2.4 جيجاهرتز



تشغيل المنتج

الاتصال السلكي:

1. حول المفاتيح إلى وضع USB.
2. قم بتوصيل لوحة المفاتيح بمنفذ USB في الكمبيوتر باستخدام الكابل المرفق.

الاتصال عبر Bluetooth:

1. حول المفاتيح إلى وضع BT.
2. اضغط مع الاستمرار على FN+1/2/3 لمدة 3 ثوانٍ حتى تبدأ المفاتيح في الوميض.
3. ابحث عن الجهاز المطلوب بالاسم في خيارات Bluetooth.

الاتصال بتردد 2,4 جيجاهرتز:

1. اضغط المفاتيح على الوضع 2,4.
2. قم بتوصيل الدونجل بمنفذ USB في الكمبيوتر.

تحكم FN

الوظيفة	التوافق مع Windows	التوافق مع MacOS
FN+↑	زيادة سطوع الإضاءة	زيادة سطوع الإضاءة
FN+↓	تقليل سطوع الإضاءة	تقليل سطوع الإضاءة
FN+→	تغيير لون الإضاءة	تغيير لون الإضاءة
FN+←	تغيير اتجاه الإضاءة	تغيير اتجاه الإضاءة
FN+\	تغيير وضع الإضاءة	تغيير وضع الإضاءة
FN+Backspace	إيقاف الإضاءة	إيقاف الإضاءة
FN+F1	"جهاز الكمبيوتر"	إزالة السطوع
FN+F2	الصفحة الرئيسية/المتصفح	إضافة السطوع
FN+F3	الحاسبة	وحدة التحكم الوظيفية
FN+F4	مشغل الفيديو	قائمة البرامج
FN+F5	المسار السابق	وظيفة F5
FN+F6	المسار التالي	وظيفة F6
FN+F7	تشغيل/إيقاف مؤقت	المسار السابق
FN+F8	إيقاف مؤقت	تشغيل/إيقاف مؤقت
FN+F9	إيقاف الصوت	المسار التالي

إزالة الصوت	رفع الصوت	FN+F10
الصوت -	خفض الصوت	FN+F11
الصوت +	البريد	FN+F12
فقل زر Win	فقل زر Win	FN+Win
إعادة التشغيل (اضغط لمدة 3 ثوان)	إعادة التشغيل (اضغط لمدة 3 ثوان)	FN+ESC
التوافق مع Windows	التوافق مع Windows	FN+A
التوافق مع MacOS	التوافق مع MacOS	FN+S
شحن البطارية	شحن البطارية	FN+Alt(Right)
اتصال (1) Bluetooth	اتصال (1) Bluetooth	FN+1
اتصال (2) Bluetooth	اتصال (2) Bluetooth	FN+2
اتصال (3) Bluetooth	اتصال (3) Bluetooth	FN+3
اتصال (4) Bluetooth	اتصال (4) Bluetooth	FN+4

تتوافق وظائف F1-F12 في MAC مع وظائف FN+1-FN+12 في Windows.

برنامج لوحة المفاتيح

استخدم برنامج لوحة المفاتيح لإجراء الإعدادات.
امسح رمز الاستجابة السريعة

ملاحظة: متوافق مع Windows 10/11

تحذير

- لا تقم بتفكيك الجهاز أو محاولة صيقلته بنفسك.
- تجلب ارتفاع درجة الحرارة ولا تستخدم الجهاز في بيئات ذات درجات حرارة عالية.
- لا تسمح للسوائل بالاتصال بالمنفذ.

الفقد يؤدي عدم اتباع تعليمات الاستخدام إلى حدوث خلل في المنتج وإبطال الضمان.



Download
PC Software

Điękujemy za wybranie Proove Gaming! Przed rozpoczęciem korzystania z produktu należy uważnie przeczytać instrukcję obsługi.

Parametry produktu


Materiał: ABS
 Materiał nasadki: ABS
 Liczba klawiszy: 87
 Typ przełączników: KTT Mint V2
 Żywotność klawiszy: 50 milionów naciśnień
 Czas reakcji: 1000Hz/s
 Napięcie robocze: 5V
 Port: Type-C
 Pojemność baterii: 8000mAh
 Czas pracy (tryb bezprzewodowy):
 Podświetlenie: ~48 godz
 Bez podświetlenia: ~700 godz
 Czas ładowania: ~4 godz
 Typ połączenia: 2,4GHz+BT+USB
 Długość kabla: 2m
 Kompatybilne SO: Windows, Linux, MacOS
 Rozmiar produktu: 365x144x46mm
 Waga: 1146±20g

Pakiet

- Klawiatura x1
- Narzędzie do zdejmowania klawiszy x1
- Pleciony kabel 2m x1
- Przełączniki x3
- Karta gwarancyjna x1
- Podręcznik użytkownika x1
- Naklejki x1

Szczegóły produktu

1. Type-C
2. Przełącznik trybów pracy
3. Podstawki
4. Klucz sprzętowy 2.4GHz



Działanie produktu

Podłączenie przewodowe:

1. Przełącz przełącznik w tryb USB.
2. Podłącz klawiaturę do portu USB komputera za pomocą dołączonego kabla.

Podłączenie przez Bluetooth:

1. Przełącz przełącznik w tryb BT.
2. Naciśnij i przytrzymaj FN+1/2/3 przez około 3 sekundy, aż klawisz zacznie migać.
3. Znajdź odpowiednie urządzenie według nazwy w opcjach Bluetooth.

Połączenie na częstotliwości 2.4GHz:

1. Przełącz przełącznik w tryb 2.4.
2. Podłącz dongle do portu USB komputera.

Sterowanie FN

Funkcja	Kompatybilność z systemem Windows	Kompatybilność z systemem MacOS
FN+↑	Zwiększ jasność podświetlenia	Zwiększ jasność podświetlenia
FN+↓	Zmniejsz jasność podświetlenia	Zmniejsz jasność podświetlenia
FN+→	Zmień kolor podświetlenia	Zmień kolor podświetlenia
FN+←	Zmień kierunek podświetlenia	Zmień kierunek podświetlenia
FN+\	Zmień tryb podświetlenia	Zmień tryb podświetlenia
FN+Backspace	Wyłącz podświetlenie	Wyłącz podświetlenie
FN+F1	„Mój komputer”	Usuń jasność
FN+F2	Strona główna/przeglądarka	Dodaj jasność
FN+F3	Kalkulator	Kontroler funkcyjny
FN+F4	Odtwarzacz wideo	Lista programów
FN+F5	Poprzedni utwór	Funkcja F5
FN+F6	Następny utwór	Funkcja F6
FN+F7	Odtwarzanie/pauza	Poprzedni utwór

FN+F8	Pauza	Odtwarzanie/pauza
FN+F9	Wycisz dźwięk	Następny utwór
FN+F10	Głośność +	Wycisz dźwięk
FN+F11	Głośność -	Głośność +
FN+F12	Poczta	Głośność -
FN+Win	Blokada przycisku Win	Blokada przycisku Win
FN+ESC	Restart (przytrzymaj przez 3 sekundy)	Restart (przytrzymaj przez 3 sekundy)
FN+A	Kompatybilność z Windows	Kompatybilność z Windows
FN+S	Kompatybilność z MacOS	Kompatybilność z MacOS
FN+Alt(Right)	Poziom naładowania baterii	Poziom naładowania baterii
FN+1	Połączenie Bluetooth (1)	Połączenie Bluetooth (1)
FN+2	Połączenie Bluetooth (2)	Połączenie Bluetooth (2)
FN+3	Połączenie Bluetooth (3)	Połączenie Bluetooth (3)
FN+4	Połączenie Bluetooth (4)	Połączenie Bluetooth (4)

Funkcje F1-F12 w systemie MAC odpowiadają funkcjom FN+1-FN+12 w systemie Windows.

Oprogramowanie klawiatury

Użyj oprogramowania klawiatury, aby dokonać ustawień.
Zeskanuj kod QR

Uwaga: Kompatybilne z systemem Windows 10/11



Download
PC Software

Ostrzeżenie

- Nie należy demontować urządzenia ani próbować samodzielnie go naprawiać.
- Należy unikać przegrzania i nie używać urządzenia w środowiskach o wysokiej temperaturze.
- Nie należy dopuścić do kontaktu produktu z płynami.

Nieprzestrzeganie instrukcji obsługi może spowodować nieprawidłowe działanie produktu i unieważnienie gwarancji.

Дякуємо, що обрали Proove Gaming! Будь ласка, уважно прочитайте посібник користувача перед використанням продукту.

Параметри продукту


Матеріал: ABS
 Матеріал кейкапів: ABS
 Кількість клавіш: 87
 Тип перемикачів: KTT Mint V2
 Термін служби клавіш: 50 мільйонів натискань
 Час відгуку: 1000Гц/с
 Робоча напруга: 5V
 Порт: Type-C
 Ємність акумулятора: 8000mAh
 Час роботи (бездротовий режим):
 З підсвічуванням: ~48 год
 Без підсвічування: ~700 год
 Час заряджання: ~4 год
 Тип підключення: 2.4Гц+BT+USB
 Довжина кабелю: 2м
 Сумісні ОС: Windows, Linux, MacOS
 Розмір продукту: 365x144x46мм
 Вага: 1146±20г

Комплектація

- Клавіатура x1
- Пулер для зняття клавіш x1
- Плетений кабель 2м x1
- Перемикачі x3
- Гарантійний талон x1
- Посібник користувача x1
- Наліпки x1

Деталі продукту

1. Type-C
2. Перемикач режимів роботи
3. Підставка
4. Донгл 2.4Гц



Експлуатація пристрою

Дротове підключення:

1. Переведіть перемикач у режим USB.
2. Підключіть клавіатуру до USB-порту комп'ютера за допомогою кабелю в комплекті.

Підключення через Bluetooth:

1. Переведіть перемикач у режим BT.
2. Натисніть та утримуйте FN+1/2/3 протягом ~3 секунд, поки клавіша не почне мерехтіти.
3. Знайдіть необхідний пристрій по назві в опціях Bluetooth.

Підключення на частоті 2.4ГГц:

1. Переведіть перемикач у режим 2.4.
2. Підключіть донгл до USB-порту комп'ютера.

FN-керування

Функція	Сумісність Windows	Сумісність MacOS
FN+↑	Збільшити яскравість підсвітки	Збільшити яскравість підсвітки
FN+↓	Зменшити яскравість підсвітки	Зменшити яскравість підсвітки
FN+→	Змінити колір підсвітки	Змінити колір підсвітки
FN+←	Змінити напрям підсвітки	Змінити напрям підсвітки
FN+\	Змінити режим підсвітки	Змінити режим підсвітки
FN+Backspace	Вимкнути підсвітку	Вимкнути підсвітку
FN+F1	"Мій комп'ютер"	Прибрати яскравість
FN+F2	Домашня сторінка/браузер	Додати яскравість
FN+F3	Калькулятор	Функціональний контролер
FN+F4	Відео плеєр	Список програм
FN+F5	Попередній трек	Функціонал F5
FN+F6	Наступний трек	Функціонал F6
FN+F7	Відтворення/пауза	Попередній трек

FN+F8	Пауза	Відтворення/пауза
FN+F9	Прибрати звук	Наступний трек
FN+F10	Гучність +	Прибрати звук
FN+F11	Гучність -	Гучність -
FN+F12	Пошта	Гучність +
FN+Win	Блокування кнопки Win	Блокування кнопки Win
FN+ESC	Перезавантаження (утримувати 3 сек.)	Перезавантаження (утримувати 3 сек.)
FN+A	Сумісність з Windows	Сумісність з Windows
FN+S	Сумісність з MacOS	Сумісність з MacOS
FN+Alt(Right)	Заряд батареї	Заряд батареї
FN+1	Підключення Bluetooth (1)	Підключення Bluetooth (1)
FN+2	Підключення Bluetooth (2)	Підключення Bluetooth (2)
FN+3	Підключення Bluetooth (3)	Підключення Bluetooth (3)
FN+4	Підключення Bluetooth (4)	Підключення Bluetooth (4)

Функції F1-F12 в системі MAC відповідають функціям FN+1-FN+12 в системі Windows.

Програмне забезпечення клавіатури

Використовуйте програмне забезпечення клавіатури для налаштування. Відскануйте QR-код

Примітка: Сумісність із Windows 10/11



Download
PC Software

Застереження

- Не розбирайте пристрій та не намагайтеся виконати його обслуговування самостійно.
- Уникайте перегріву і не використовуйте пристрій у середовищі з підвищеною температурою.
- Не допускайте потрапляння на виріб рідини.

Порушення правил експлуатації може призвести до втрати працездатності продукту та втрати гарантії.

Спасибо, что выбрали Proove Gaming! Пожалуйста, внимательно прочитайте руководство пользователя перед использованием продукта.

Параметры продукта


Материал: ABS
 Материал кейкапов: ABS
 Количество клавиш: 87
 Тип переключателей: KTT Mint V2
 Срок службы клавиш: 50 миллионов нажатий
 Время отклика: 1000Гц/с
 Рабочее напряжение: 5V
 Порт: Type-C
 Емкость аккумулятора: 8000мАч
 Время работы (беспроводной режим):
 С подсветкой: ~48 ч
 Без подсветки: ~700 ч
 Время зарядки: ~4 ч
 Тип подключения: 2.4ГГц+BT+USB
 Длина кабеля: 2м
 Совместимые ОС: Windows, Linux, MacOS
 Размер продукта: 365x144x46мм
 Вес: 1146±20г

Комплектация

- Клавиатура x1
- Пулер для снятия клавиш x1
- Плетеный кабель 2м x1
- Переключатели x3
- Гарантийный талон x1
- Руководство пользователя x1
- Стикеры x1

Детали продукта

1. Type-C
2. Переключатель режимов работы
3. Подставки
4. Донгл 2.4ГГц



Эксплуатация устройства

Проводное подключение:

1. Переведите переключатель в режим USB.
2. Подключите клавиатуру к USB-порту компьютера с помощью кабеля из комплекта.

Подключение через Bluetooth:

1. Переведите переключатель в режим BT.
2. Нажмите и удерживайте FN+1/2/3 в течение ~3 секунд, пока клавиша не начнет мигать.
3. Найдите необходимое устройство по названию в опциях Bluetooth.

Подключение на частоте 2.4ГГц:

1. Переведите переключатель в режим 2.4.
2. Подключите донгл к USB-порту компьютера.

FN-управление

Функция	Совместимость с Windows	Совместимость с MacOS
FN+↑	Увеличить яркость подсветки	Увеличить яркость подсветки
FN+↓	Уменьшить яркость подсветки	Уменьшить яркость подсветки
FN+→	Изменить цвет подсветки	Изменить цвет подсветки
FN+←	Изменить направление подсветки	Изменить направление подсветки
FN+\	Изменить режим подсветки	Изменить режим подсветки
FN+Backspace	Отключить подсветку	Отключить подсветку
FN+F1	«Мой компьютер»	Убрать яркость
FN+F2	Домашняя страница/браузер	Добавить яркость
FN+F3	Калькулятор	Функциональный контроллер
FN+F4	Видеоплеер	Список программ
FN+F5	Предыдущий трек	Функционал F5
FN+F6	Следующий трек	Функционал F6
FN+F7	Воспроизведение/пауза	Предыдущий трек

FN+F8	Пауза	Воспроизведение/пауза
FN+F9	Убрать звук	Следующий трек
FN+F10	Громкость +	Убрать звук
FN+F11	Громкость -	Громкость -
FN+F12	Почта	Громкость +
FN+Win	Блокировка кнопки Win	Блокировка кнопки Win
FN+ESC	Перезагрузка (удерживать 3 сек.)	Перезагрузка (удерживать 3 сек.)
FN+A	Совместимость с Windows	Совместимость с Windows
FN+S	Совместимость с MacOS	Совместимость с MacOS
FN+Alt(Right)	Заряд батареи	Заряд батареи
FN+1	Подключение Bluetooth (1)	Подключение Bluetooth (1)
FN+2	Подключение Bluetooth (2)	Подключение Bluetooth (2)
FN+3	Подключение Bluetooth (3)	Подключение Bluetooth (3)
FN+4	Подключение Bluetooth (4)	Подключение Bluetooth (4)

Функции F1-F12 в MAC соответствуют функциям FN+1-FN+12 в Windows.

Программное обеспечение клавиатуры

Используйте программное обеспечение клавиатуры для настройки. Отсканируйте QR-код

Примечание: Совместимо с Windows 10/11



Download
PC Software

Предостережение

- Не разбирайте устройство и не пытайтесь ремонтировать его самостоятельно.
- Избегайте перегрева и не используйте устройство в условиях высокой температуры.
- Не допускайте попадания жидкостей на изделие.

Нарушение правил эксплуатации может привести к потере работоспособности продукта и потере гарантии.

WARNING Please follow the above safety instructions otherwise it will cause fire, electric shock, damage or other damage.



Shenzhen Anyway Technology Co., Ltd.
27th Floor, Building 1, Huaqiang Kechuang Plaza,
Futian District, Shenzhen, China
Designed by Proove Gaming. Made in China



Join Proove on
social media!