



RATE PRO

Wireless Gaming Mouse

EN ENGLISH	01
ES ESPAÑOL	05
DE DEUTSCH	09
FR FRANÇAIS	13
CH 中文	17
AR العربية	21
PL POLSKI	25
UA УКРАЇНСЬКА	29
RU РУССКИЙ	33
TUR TÜRKÇE	37


Thank you for choosing Proove Gaming! Please read the user manual carefully before using the product.

Product parameters

Material: ABS
Number of buttons: 7
Type of buttons: Omron
Button life: 100 million clicks
Button operating force: 60g±10g
Sensor: PAW3395
Sensitivity: 800-26000 DPI
Acceleration: 50G
Response time: 1000Hz/s
Encoder: TTC Gold Dustproof
Operating voltage: 3.7V
Port: Type-C
Battery type: polymer
Battery capacity: 500mAh
Operating time (wireless mode): ~140 h
Charging time: ~2 h
Connection type: 2.4GHz+BT+USB
Connection distance: up to 10m
Cable: Type-C
Cable length: 1.5m
Compatible OS: Windows, Linux, MacOS
Product size: 120x61x38.5mm
Weight: 63±2g

Package

- Mouse x1
- Dongle 2.4GHz x1
- Glides(4) x1
- Instruction x1
- Paracord cable 1.5 m x1
- Stickers x1



Product details

1. Left button
2. Right button
3. Scroll wheel/Middle button
4. DPI button
5. LED-indicator
6. Side front button
7. Side back button
8. Mode switch
9. Refresh rate change button

Product operation



Mode switch

BT – Bluetooth mode

USB – Wired mode

2.4GHz – Low latency wireless mode

The mouse enters the stand-by mode after 1 minute of inactivity. To wake up, please move the mouse or click the button.

Refresh rate change

Use to switch between refresh rate:

125Hz – Red

250Hz – Green

500Hz – Blue

1000Hz – Purple



DPI change button

Use to switch between predefined DPI profiles.

800 – Red

1600 – Emerald green

3200 – Sky blue

5000 – Cyan green

8200 – Lake blue

26000 – Purple.

Product operation

Wired connection:

1. Move the switch to the USB mode.
2. Connect your mouse to the USB port of your PC.
3. PC will detect the mouse automatically.

Bluetooth connection:

1. Move the switch to the BT mode.
2. Search the device "PG Rate Pro" in the Bluetooth options.

Note: Press and hold the left, middle, and right buttons at the same time for 3 seconds. The LED on the front of the mouse will flash rapidly in blue, indicating that the mouse is in Bluetooth pairing mode.

2.4GHz connection:

1. Move the switch to the 2.4 mode.
2. Plug the dongle in USB port of your PC.

How to change glides

1. Remove the old glides using any flat tool.
2. Clean the surface with alcohol or a soft cloth.
3. Peel off the backing of the new glides.
4. Stick the new glides firmly in place.

Mouse software

Use mouse software to customize your mouse. Scan QR-code or follow the link:

Note: compatible with Windows 10/11

Warning

- Do not open or modify the product
- Do not disassemble the product or attempt to service it yourself
- If the product is used in an environment whose temperature is outside the permissible range, turn off the device and wait until the operating temperature stabilizes within the specified range.
- Do not allow liquids to get on the product

Failure to observe the operating instructions may result in malfunctioning of the product and void the warranty.


¡Gracias por elegir Proove Gaming! Por favor, lea atentamente el manual de usuario antes de utilizar el producto.

Parámetros del producto

Material: ABS
Número de botones: 7
Tipo de botón: Omron
Duración de los botones: 100 millones de pulsaciones
Fuerza de trabajo de los botones: 60g±10g
Sensor: PAW3395
Sensibilidad: 800-26000 DPI
Aceleración: 50G
Tiempo de respuesta: 1000Hz/s
Encoder: TTC Gold Dustproof
Voltaje de funcionamiento: 3.7V
Puerto: Type-C
Tipo de batería: polímero
Capacidad de la batería: 500mAh
Tiempo de funcionamiento (modo inalámbrico): ~140 h
Tiempo de carga: ~2 h
Tipo de conexión: 2.4GHz+BT+USB
Distancia de conexión: hasta 10m
Cable: Type-C
Longitud del cable: 1.5m
Sistema operativo compatible: Windows, Linux, MacOS
Tamaño del producto: 120x61x38.5mm
Peso: 63±2g

Paquete

- Ratón x1
- Dongle 2.4GHz x1
- Deslizadores (4) x1
- Instrucciones x1
- Cable paracord 1,5 m x1
- Pegatinas x1



Detalles del producto

1. Botón izquierdo
2. Botón derecho
3. Rueda de desplazamiento/Botón central
4. Botón DPI
5. Indicador LED
6. Botón frontal lateral
7. Botón lateral trasero
8. Interruptor de modo
9. Botón de cambio de frecuencia de actualización

Funcionamiento del producto



Interruptor de modo

BT – Modo Bluetooth

USB – Modo cableado

2.4GHz – Modo inalámbrico de baja latencia

El ratón entra en modo de espera tras 1 minuto de inactividad. Para activarlo, mueva el ratón o haga clic en el botón.

Cambio de frecuencia de actualización

Permite cambiar la frecuencia de actualización:

125Hz – Rojo

250Hz – Verde

500Hz – Azul

1000Hz – Morado



Botón de cambio de DPI

Permite cambiar entre los perfiles de PPP predefinidos.

800 – Rojo

1600 – Verde esmeralda

3200 – Azul cielo

5000 – Verde cian

8200 – Azul lago

26000 – Morado

Funcionamiento del producto

Conexión por cable:

1. Coloque el interruptor en el modo USB.
2. Conecte el ratón al puerto USB de su PC.
3. El PC detectará el ratón automáticamente.

Conexión Bluetooth:

1. Mueva el interruptor al modo BT.
2. Busque el dispositivo «PG Rate Pro» en las opciones Bluetooth.

Nota: Mantenga pulsados los botones izquierdo, central y derecho al mismo tiempo durante 3 segundos. El LED de la parte frontal del ratón parpadeará rápidamente en azul, indicando que el ratón está en modo de emparejamiento Bluetooth.

Conexión a 2,4 GHz:

1. Mueva el interruptor al modo 2.4.
2. Conecte el dongle en el puerto USB de su PC.

Cómo cambiar las deslizaderas

1. Retire las antiguas deslizaderas utilizando cualquier herramienta plana.
2. Limpia la superficie con alcohol o un paño suave.
3. Retira la parte posterior de las nuevas guías.
4. Pega las nuevas en su sitio.

Software del ratón

Utiliza el software del ratón para personalizarlo. Escanee el código QR o siga el enlace:

Nota: compatible con Windows 10/11

Advertencia

- No abra ni modifique el producto
- No desmonte el producto ni intente repararlo usted mismo.
- Si el producto se utiliza en un entorno cuya temperatura está fuera del rango permitido, apague el dispositivo y espere hasta que la temperatura de funcionamiento se estabilice dentro del rango especificado.
- No permita que entren líquidos en el producto

El incumplimiento de las instrucciones de funcionamiento puede provocar el mal funcionamiento del producto y anular la garantía.

Vielen Dank, dass Sie sich für Proove Gaming entschieden haben! Bitte lesen Sie das Benutzerhandbuch sorgfältig durch, bevor Sie das Produkt verwenden.

Produktparameter

Werkstoff: ABS

Anzahl der Tasten: 7

Tastenart: Omron

Lebensdauer der Tasten: 100 Millionen Betätigungen

Arbeitskraft der Taste: 60g±10g

Sensor: PAW3395

Empfindlichkeit: 800-26000 DPI

Beschleunigung: 50G

Reaktionszeit: 1000Hz/s

Encoder: TTC Gold Dustproof

Betriebsspannung: 3.7V

Anschluss: Type-C

Batterietyp: Polymer

Batteriekapazität: 500mAh

Betriebszeit (kabelloser Modus): ~140 Std

Aufladezeit: ~2 Std

Verbindungsart: 2.4GHz+BT+USB

Verbindungsentfernung: bis zu 10m

Kabel: Type-C

Kabellänge: 1.5m


Kompatibles Betriebssystem: Windows, Linux, MacOS

Produktgröße: 120x61x38.5mm

Gewicht: 63±2g

Lieferumfang

- Maus x1
- Dongle 2,4 GHz x1
- Gleiter (4) x1
- Anleitung x1
- Paracord-Kabel 1,5 m x1
- Aufkleber x1



Produktdetails

1. Linke Taste
2. Rechte Taste
3. Scrollrad/Mittlere Taste
4. DPI-Taste
5. LED-Anzeige
6. Seitliche Taste vorne
7. Seitliche Taste hinten
8. Modusschalter
9. Taste zum Ändern der Bildwiederholrate

Produktbedienung



Modusschalter

BT – Bluetooth-Modus

USB – Kabelgebundener Modus

2,4 GHz – Kabelloser Modus mit geringer Latenz

Die Maus wechselt nach 1 Minute Inaktivität in den Standby-Modus. Um sie wieder zu aktivieren, bewegen Sie die Maus oder klicken Sie auf die Taste.

Bildwiederholfrequenz ändern

Verwenden Sie diese Taste, um zwischen den Bildwiederholfrequenzen zu wechseln:

- 125 Hz – Rot
- 250 Hz – Grün
- 500 Hz – Blau
- 1000 Hz – Violett



DPI-Änderungstaste

Verwenden Sie diese Taste, um zwischen den vordefinierten DPI-Profilen zu wechseln.

- 800 – Rot
- 1600 – Smaragdgrün
- 3200 – Himmelblau
- 5000 – Cyan-Grün
- 8200 – Seeblau
- 26000 – Violett

Produktbedienung

Kabelverbindung:

1. Schalten Sie den Schalter in den USB-Modus.
2. Schließen Sie Ihre Maus an den USB-Anschluss Ihres PCs an.
3. Der PC erkennt die Maus automatisch.

Bluetooth-Verbindung:

1. Schieben Sie den Schalter in den BT-Modus.
2. Suchen Sie in den Bluetooth-Optionen nach dem Gerät „PG Rate Pro“.

Hinweis: Halten Sie die linke, mittlere und rechte Taste gleichzeitig 3 Sekunden lang gedrückt. Die LED an der Vorderseite der Maus blinkt schnell blau und zeigt damit an, dass sich die Maus im Bluetooth-Kopplungsmodus befindet.

2,4-GHz-Verbindung:

1. Schieben Sie den Schalter in den 2,4-Modus.
2. Stecken Sie den Dongle in den USB-Anschluss Ihres PCs.

So wechseln Sie die Gleiter

1. Entfernen Sie die alten Gleiter mit einem flachen Werkzeug.
2. Reinigen Sie die Oberfläche mit Alkohol oder einem weichen Tuch.
3. Ziehen Sie die Schutzfolie von den neuen Gleitern ab.
4. Kleben Sie die neuen Gleiter fest auf.

Maussoftware

Verwenden Sie die Maussoftware, um Ihre Maus anzupassen. QR-Code scannen oder Link folgen:

Hinweis: kompatibel mit Windows 10/11

Warnung

- Öffnen oder modifizieren Sie das Produkt nicht
- Zerlegen Sie das Produkt nicht und versuchen Sie nicht, es selbst zu warten
- Wenn das Produkt in einer Umgebung verwendet wird, deren Temperatur außerhalb des zulässigen Bereichs liegt, schalten Sie das Gerät aus und warten Sie, bis sich die Betriebstemperatur innerhalb des angegebenen Bereichs stabilisiert hat.
- Lassen Sie keine Flüssigkeiten auf das Produkt gelangen

Die Nichtbeachtung der Bedienungsanleitung kann zu Fehlfunktionen des Produkts führen und zum Erlöschen der Garantie.

Merci d'avoir choisi Proove Gaming ! Veuillez lire attentivement le manuel d'utilisation avant d'utiliser le produit.

Paramètres du produit

Matériau: ABS

Nombre de boutons: 7

Type de bouton: Omron

Durée de vie des boutons: 100 millions de pressions

Force de travail des boutons: 60g±10g

Capteur: PAW3395

Sensibilité: 800-26000 DPI

Accélération: 50G

Temps de réponse: 1000Hz/s

Encoder: TTC Gold Dustproof

Tension de fonctionnement: 3.7V

Port: Type-C

Type de batterie: Polymère

Capacité de la batterie: 500mAh

Durée de fonctionnement (mode sans fil): ~140 h

Temps de charge: ~2 h

Type de connexion: 2.4GHz+BT+USB

Distance de connexion: jusqu'à 10m

Câble: Type-C

Longueur du câble: 1.5m


Système d'exploitation compatible: Windows, Linux, MacOS

Taille du produit: 120x61x38.5mm

Poids: 63±2g

Paquet

- Souris x1
- Dongle 2.4GHz x1
- Patins (4) x1
- Mode d'emploi x1
- Câble paracorde 1,5 m x1
- Autocollants x



Détails du produit

1. Bouton gauche
2. Bouton droit
3. Molette de défilement/bouton central
4. Bouton DPI
5. Indicateur LED
6. Bouton latéral avant
7. Bouton latéral arrière
8. Commutateur de mode
9. Bouton de changement du taux de rafraîchissement

Fonctionnement du produit



Changement de mode

BT – Mode Bluetooth

USB – Mode filaire

2.4GHz – Mode sans fil à faible latence

La souris passe en mode veille après 1 minute d'inactivité. Pour la réveiller, déplacez la souris ou cliquez sur le bouton..

Changement du taux de rafraîchissement

Permet de passer d'un taux de rafraîchissement à l'autre:

125Hz – Rouge

250 Hz – Vert

500 Hz – Bleu

1000 Hz – violet



Bouton de changement de DPI

Permet de passer d'un profil DPI prédéfini à un autre.

800 – Rouge

1600 – Vert émeraude

3200 – Bleu ciel

5000 – Vert cyan

8200 – Bleu lac

26000 – Pourpre

Fonctionnement du produit

Connexion filaire:

1. Placez le commutateur en mode USB.
2. Connectez votre souris au port USB de votre PC.
3. Le PC détectera automatiquement la souris.

Connexion Bluetooth:

1. Placez le commutateur en mode BT.
2. Recherchez l'appareil « PG Rate Pro » dans les options Bluetooth.

Note: Appuyez sur les boutons de gauche, du milieu et de droite en même temps et maintenez-les enfoncés pendant 3 secondes. Le voyant situé à l'avant de la souris clignote rapidement en bleu, indiquant que la souris est en mode d'appairage Bluetooth.

Connexion 2,4 GHz:

1. Placez le commutateur en mode 2.4.
2. Branchez le dongle sur le port USB de votre PC.

Comment changer les patins

1. Retirez les anciens patins à l'aide d'un outil plat.
2. Nettoyez la surface avec de l'alcool ou un chiffon doux.
3. Décollez le dos des nouvelles patins.
4. Collez les nouveaux patins fermement en place.

Logiciel de la souris

Utilisez un logiciel pour personnaliser votre souris. Scannez le code QR ou suivez le lien:
Remarque: compatible avec Windows 10/11

Avertissement

- Ne pas ouvrir ou modifier le produit
- Ne démontez pas le produit et n'essayez pas de le réparer vous-même.
- Si le produit est utilisé dans un environnement dont la température est en dehors de la plage autorisée, éteignez l'appareil et attendez que la température de fonctionnement se stabilise dans la plage spécifiée.
- Ne laissez pas de liquides pénétrer dans l'appareil.

Le non-respect des instructions d'utilisation peut entraîner un dysfonctionnement du produit et annuler la garantie.

感谢您选择 Proove Gaming! 请在使用产品前仔细阅读用户手册。

产品参数

材料: ABS

按钮数量: 7

按钮类型: Omron

按钮寿命: 1 亿次点击

按钮操作力: 60g±10g

传感器: PAW3395

灵敏度: 800-26000 DPI

加速度: 50G

响应时间: 1000Hz/s

编码器: TTC Gold Dustproof

工作电压: 3.7V

端口: Type-C

电池类型: 聚合物

电池容量: 500mAh

工作时间 (无线模式): ~140 h

充电时间: ~2 小时

连接类型: 2.4GHz+BT+USB

连接距离: 最远 10 米

线缆: Type-C

线缆长度: 1.5米


兼容操作系统: Windows、Linux、MacOS

产品尺寸: 120x61x38.5毫米

重量: 63±2克

装备

- 鼠标 x1
- 2.4 千兆赫发射器 x1
- 滑轨 (4) x1
- 使用手册 x1
- 伞绳电缆 1.5 米 x1
- 贴纸 x1



产品详细信息

1. 左按钮
2. 右按钮
3. 滚轮/中间按钮
4. DPI 按钮
5. LED 指示灯
6. 前侧按钮
7. 侧后方按钮
8. 模式切换器
9. 用于改变刷新率的按钮

产品操作



模式切换器

- BT – 蓝牙模式
 USB – 有线模式
 2.4GHz – 低延迟无线模式

鼠标闲置 1 分钟后会进入待机模式。要退出待机模式，请移动鼠标或按下 按钮。

更改刷新率

用于在刷新率之间切换：

125Hz – 红色

250Hz – 绿色

500Hz – 蓝色

1000Hz – 紫色



DPI更改按钮

用于在预定义的 DPI 配置文件之间切换。

800 – 红色

1600 – 翠绿

3200 – 天蓝色

5000 – 青绿色

8200 – 湖蓝

26000 – 紫色

设备操作

有线连接：

1. 将开关切换到 USB 模式。
2. 将鼠标连接到电脑的 USB 端口。
3. 电脑会自动检测到鼠标。

蓝牙连接：

1. 将开关切换到 BT 模式。
2. 在蓝牙选项中找到“PG Rate Pro”设备。

注意：同时按住左、中、右键 3 秒钟。鼠标正面的 LED 灯将开始快速闪烁蓝光，表明鼠标已进入蓝牙配对模式。

连接频率为 2.4 GHz:

1. 将开关转到 2.4 模式。
2. 将发射器连接到电脑的 USB 端口。

如何更换滑轨

1. 用任何平整的工具取下旧的滑轨。
2. 用酒精或软布清洁表面。
3. 从新滑轨上撕下背胶。
4. 将新滑轨固定到位。

鼠标软件

使用鼠标软件配置鼠标。扫描二维码或点击链接:

注意: 与 Windows 10/11 兼容

警告: 请勿打开或修改产品。

- 请勿打开或修改本产品。
- 请勿拆卸产品或尝试自行维修。
- 如果在温度超出允许范围的环境中使用本产品, 请关闭设备并等待操作温度稳定在规定的范围内。
- 不要让液体沾到产品上。

不遵守操作说明可能导致设备故障, 并可能使保修失效。


شكرًا لاختياركم Proove Gaming! يرجى قراءة دليل المستخدم بعناية قبل استخدام المنتج.

معلومات المنتج

- المادة: ABS
- عدد الأزرار: 7
- نوع الزر: Omron
- عمر الزر: 100 مليون ضغط
- قوة عمل الزر: 60جم±10جم
- المستشعر: PAW3395
- الحساسية: DPI 26000-800
- التسارع: 50G
- زمن الاستجابة: 1000Hz/s
- مُشَفِّر: TTC Gold Dustproof
- جهد التشغيل: 3.7V
- المنفذ: Type-C
- نوع البطارية: بوليمر
- سعة البطارية: 500mAh
- زمن العمل (الوضع اللاسلكي): 140 ساعة تقريبًا
- وقت الشحن: ~2 ساعة
- نوع التوصيل: 2.4GHz+BT+USB
- مسافة الاتصال: حتى 10 أمتار
- الكابل: Type-C
- طول الكابل: 1.5م
- نظام التشغيل المتوافق: Windows, Linux, MacOS
- حجم المنتج: 120×61×38.5مم
- الوزن: 63±2 جرام

محتويات العبوة

- ماوس x1
- دونجل 2.4 جيجا هرتز x1
- شرائح (4) x1
- دليل x1
- كابل بازاكورد 1.5 متر x1
- ملصقات x1



تفاصيل المنتج

1. الزر الأيسر
2. الزر الأيمن
3. عجلة التمرير / الزر الأوسط
4. زر DPI
5. مؤشر LED
6. الزر الأمامي الجانبي
7. زر خلفي جانبي
8. مفتاح الوضع
9. زر معدل التحديث

تشغيل المنتج



مفتاح الوضع

- BT - وضع البلوتوث
 - USB - الوضع السلكي
 - 2.4 جيجا هرتز - الوضع اللاسلكي منخفض الكمون
- يدخل الماوس في وضع الاستعداد بعد دقيقة واحدة من عدم النشاط. للخروج منه، حرك الماوس أو اضغط على الزر.

تغيير معدل التحديث

استخدم للتبديل بين معدلات التحديث:

- 125 هرتز - أحمر
- 250 هرتز - أخضر
- 500 هرتز - أزرق
- 1000 هرتز - أرجواني



زر تغيير DPI

يُستخدم للتبديل بين ملفات تعريف DPI المحددة مسبقًا.

- 800 - أحمر
- 1600 - أخضر زمرد
- 3200 - أزرق سماوي
- 5000 - أخضر سماوي مزرق
- 8200 - أزرق بحيرة
- 26000 - أرجواني

تشغيل المنتج

توصيل سلكي:

1. ضبط المفتاح على وضع USB.
2. قم بتوصيل الماوس بمنفذ USB على جهاز الكمبيوتر الخاص بك.
3. سيكتشف الكمبيوتر الماوس تلقائيًا.

اتصال بلوتوث:

1. قم بتبديل المفتاح إلى وضع BT.
2. ابحث عن جهاز "PG Rate Pro" في خيارات البلوتوث.

ملاحظة: اضغظ مع الاستمرار على الأزرار الأيسر والأوسط والأيمن في نفس الوقت لمدة 3 ثوانٍ. سيبدأ مؤشر LED الموجود في الجزء الأمامي من الماوس بالوميض بسرعة باللون الأزرق للإشارة إلى أن الماوس في وضع الاقتران بالبلوتوث.

الاتصال على 2.4 جيجا هرتز:

1. قم بتبديل المفتاح إلى وضع 2.4.
2. قم بتوصيل الدونجل بمنفذ USB على جهاز الكمبيوتر الخاص بك.

كيفية استبدال البطاريات

1. قم بإزالة البطاريات القديمة بأي أداة مسطحة.
2. نظف السطح بالكحول أو بقطعة قماش ناعمة.
3. انزع الغطاء عن المزالجات الجديدة.
4. قم ب تثبيت الشرائح الجديدة في مكانها بإحكام.

برنامج الماوس

استخدم برنامج الماوس لتهيئة الماوس. امسح رمز الاستجابة السريعة أو انقر على الرابط:
ملاحظة: متوافق مع ويندوز 11/10

تحذير.

- لا تقم بفتح المنتج أو تعديله.
- لا تقم بفك المنتج أو محاولة صيانته بنفسك.
- إذا تم استخدام المنتج في بيئة درجة حرارتها خارج النطاق المسموح به، أوقف تشغيل الجهاز وانتظر حتى تستقر درجة حرارة التشغيل ضمن النطاق المحدد.
- لا تسمح بوصول السوائل إلى المنتج.

قد يؤدي عدم مراعاة تعليمات التشغيل إلى حدوث خلل في الجهاز وقد يؤدي إلى إبطال الضمان.


Dziękujemy za wybranie Proove Gaming! Prosimy o uważne przeczytanie instrukcji obsługi przed rozpoczęciem korzystania z produktu.

Parametry produktu

Materiał: ABS
Liczba przycisków: 7
Typ przycisku: Omron
Żywotność przycisku: 100 milionów naciśnień
Siła nacisku przycisku: 60g±10g
Czujnik: PAW3395
Czułość: 800-26000 DPI
Przyspieszenie: 50G
Czas reakcji: 1000Hz/s
Encoder: TTC Gold Dustproof
Napięcie robocze: 3.7V
Port: Type-C
Typ baterii: Polimerowa
Pojemność baterii: 500mAh
Czas pracy (tryb bezprzewodowy): ~140 godz
Czas ładowania: ~2 godz
Typ połączenia: 2.4GHz+BT+USB
Odległość połączenia: do 10m
Kabel: Type-C
Długość kabla: 1.5m
Kompatybilny system operacyjny: Windows, Linux, MacOS
Rozmiar produktu: 120x61x38.5mm
Waga: 63±2g

Opakowanie

- Mysz x1
- Klucz sprzętowy 2,4 GHz x1
- Ślizgacze (4) x1
- Instrukcja obsługi x1
- Kabel paracord 1,5 m x1
- Naklejki x1



Szczegóły produktu

1. Lewy przycisk
2. Prawy przycisk
3. Kółko przewijania / środkowy przycisk
4. Przycisk DPI
5. Wskaźnik LED
6. Boczny przycisk przedni
7. Boczny przycisk tylny
8. Przełącznik trybu
9. Przycisk częstotliwości odświeżania

Działanie produktu



Przełącznik trybu

BT – tryb Bluetooth

USB – tryb przewodowy

2,4 GHz – tryb bezprzewodowy o niskim opóźnieniu

Mysz przechodzi w tryb czuwania po 1 minucie bezczynności. Aby z niego wyjść, należy poruszyć myszą lub nacisnąć przycisk .

Zmiana częstotliwości odświeżania

Służy do przełączania między częstotliwościami odświeżania:

- 125 Hz – czerwony
- 250 Hz – zielony
- 500 Hz – niebieski
- 1000 Hz – fioletowy



Przycisk zmiany DPI

Służy do przełączania między predefiniowanymi profilami DPI.

- 800 – czerwony
- 1600 – Szmaragdowa zieleń
- 3200 – błękitny
- 5000 – Cyjan-zielony
- 8200 – błękit jeziora
- 26000 – fioletowy

Działanie produktu

Połączenie przewodowe:

1. Ustaw przełącznik w tryb USB.
2. Podłącz mysz do portu USB w komputerze.
3. Komputer wykryje mysz automatycznie.

Połączenie Bluetooth:

1. Przełącz przełącznik w tryb BT.
2. Znajdź urządzenie „PG Rate Pro” w opcjach Bluetooth.

Uwaga: Naciśnij i przytrzymaj jednocześnie lewy, środkowy i prawy przycisk przez 3 sekundy. Dioda LED z przodu myszy zacznie szybko migać na niebiesko, wskazując, że mysz jest w trybie parowania Bluetooth.

Połączenie odbywa się na częstotliwości 2,4 GHz:

1. Przełącz przełącznik na tryb 2,4.
2. Podłącz klucz sprzętowy do portu USB w komputerze.

Jak wymienić ślizgacze

1. Usuń stare ślizgacze za pomocą dowolnego płaskiego narzędzia.
2. Wyczyść powierzchnię alkoholem lub miękką szmatką.
3. Odklej podkładkę od nowych ślizgaczy.
4. Bezpiecznie zamocuj nowe ślizgacze na miejscu.

Oprogramowanie myszy

Użyj oprogramowania myszy, aby skonfigurować mysz. Zeskanuj kod QR lub kliknij łącze:
Uwaga: Kompatybilne z Windows 10/11

Ostrzeżenie

- Nie należy otwierać ani modyfikować produktu.
- Nie należy demontować produktu ani podejmować prób jego samodzielnej naprawy.
- Jeśli produkt jest używany w środowisku, którego temperatura wykracza poza dopuszczalny zakres, należy wyłączyć urządzenie i poczekać, aż temperatura pracy ustabilizuje się w określonym zakresie.
- Nie wolno dopuścić do przedostania się płynów na produkt.

Nieprzestrzeganie instrukcji obsługi może spowodować nieprawidłowe działanie urządzenia i utratę gwarancji.


Дякуємо, що обрали Proove Gaming! Будь ласка, уважно прочитайте посібник користувача перед використанням продукту.

Параметри продукту

Матеріал: ABS
Кількість кнопок: 7
Тип кнопок: Omron
Термін служби кнопок: 100 мільйонів натискань
Робоче зусилля кнопки: $60g \pm 10g$
Сенсор: PAW3395
Чутливість: 800-26000DPI
Прискорення: 50G
Час відгуку: 1000Гц/с
Енкодер: TTC Gold Dustproof
Робоча напруга: 3.7V
Порт: Type-C
Тип акумулятора: полімер
Ємність акумулятора: 500mAh
Час роботи (бездротовий режим): ~140 год
Час заряджання: ~2 год
Тип з'єднання: 2.4ГГц+BT+USB
Відстань підключення: до 10м
Кабель: Type-C
Довжина кабелю: 1.5м
Сумісні ОС: Windows, Linux, MacOS
Розмір продукту: 120x61x38.5мм
Вага: $63 \pm 2g$

Комплектація

- Миша x1
- Трансмітер 2.4 ГГц x1
- Глайди (4) x1
- Інструкція x1
- Паракордовий кабель 1.5 м x1
- Наклейки x1



Деталі продукту

1. Ліва кнопка
2. Права кнопка
3. Коліщатко прокрутки / середня кнопка
4. Кнопка DPI
5. LED-індикатор
6. Бічна передня кнопка
7. Бічна задня кнопка
8. Перемикач режимів
9. Кнопка зміни частоти оновлення

Робота виробу

BT
USB
2.4G



Перемикач режимів

BT – режим Bluetooth

USB – дротовий режим

2.4 ГГц – бездротовий режим з низькою затримкою

Миша переходить у режим очікування через 1 хвилину бездіяльності. Щоб вийти з нього, перемістіть мишу або натисніть кнопку.

Зміна частоти оновлення

Використовуйте для перемикання між частотою оновлення:

- 125 Гц - червоний
- 250 Гц - зелений
- 500 Гц - синій
- 1000 Гц - фіолетовий



Кнопка зміни DPI

Використовується для перемикання між попередньо визначеними профілями DPI.

- 800 - Червоний
- 1600 - Смарагдово-зелений
- 3200 - Небесно-блакитний
- 5000 - блакитно-зелений
- 8200 - озерно-блакитний
- 26000 - фіолетовий

Експлуатація пристрою

Дротове підключення:

1. Переведіть перемикач у режим USB.
2. Підключіть мишу до USB-порту комп'ютера.
3. Комп'ютер виявить мишу автоматично.

Підключення через Bluetooth:

1. Переведіть перемикач у режим BT.
2. Знайдіть пристрій «PG Rate Pro» в опціях Bluetooth.

Примітка: Натисніть і утримуйте ліву, середню і праву кнопки одночасно протягом 3 секунд. Світлодіод на передній панелі миші почне швидко блимати синім кольором, вказуючи на те, що миша знаходиться в режимі сполучення Bluetooth.

Підключення на частоті 2.4 ГГц:

1. Переведіть перемикач у режим 2.4.
2. Підключіть трансмітер до USB-порту комп'ютера.

Як замінити глайди

1. Зніміть старі глайди будь-яким плоским інструментом.
2. Очистіть поверхню спиртом або м'якою тканиною.
3. Зніміть підкладку з нових глайдів.
4. Надійно закріпіть нові глайди на місці.

Програмне забезпечення для миші

Використовуйте програмне забезпечення для миші, щоб налаштувати мишу.

Відскануйте QR-код або перейдіть за посиланням:

Примітка: сумісно з Windows 10/11

Попередження

- Не відкривайте та не модифікуйте виріб.
- Не розбирайте виріб і не намагайтеся самостійно його обслуговувати.
- Якщо виріб використовується в середовищі, температура якого виходить за межі допустимого діапазону, вимкніть пристрій і зачекайте, поки робоча температура стабілізується в межах зазначеного діапазону.
- Не допускайте потрапляння рідини на виріб.

Недотримання інструкції з експлуатації може призвести до неправильної роботи пристрою та анулювання гарантії.


Спасибо, что выбрали Proove Gaming! Пожалуйста, внимательно прочитайте руководство пользователя перед использованием продукта.

Параметры продукта

Материал: ABS
Количество кнопок: 7
Тип кнопок: Omron
Срок службы кнопок: 100 миллионов нажатий
Рабочее усилие кнопки: $60g \pm 10g$
Сенсор: PAW3395
Чувствительность: 800-26000DPI
Ускорение: 50G
Время отклика: 1000Гц/с
Энкодер: TTC Gold Dustproof
Рабочее напряжение: 3.7V
Порт: Type-C
Тип аккумулятора: полимер
Емкость аккумулятора: 500мАч
Время работы (беспроводной режим): ~140 h
Время зарядки: ~2 ч
Тип соединения: 2.4Гц+BT+USB
Расстояние подключения: до 10м
Кабель: Type-C
Длина кабеля: 1.5м
Совместимые ОС: Windows, Linux, MacOS
Размер продукта: 120x61x38.5мм
Вес: $63 \pm 2g$

Комплектация

- Мышь x1
- Трансмиттер 2.4 ГГц x1
- Глайды(4) x1
- Инструкция x1
- Паракордовый кабель 1.5 м x1
- Наклейки x1



Детали продукта

1. Левая кнопка
2. Правая кнопка
3. Колесико прокрутки / средняя кнопка
4. Кнопка DPI
5. LED-индикатор
6. Боковая передняя кнопка
7. Боковая задняя кнопка
8. Переключатель режимов
9. Кнопка изменения частоты обновления

Эксплуатация устройства

BT
USB
2.4G



Переключатель режимов

BT - режим Bluetooth

USB - проводной режим

2.4 ГГц - беспроводной режим с низкой задержкой

Мышь переходит в режим ожидания через 1 минуту бездействия. Чтобы выйти из него, переместите мышь или нажмите кнопку.

Изменение частоты обновления

Используйте для переключения между частотой обновления:

- 125 Гц - красный
- 250 Гц - зеленый
- 500 Гц - синий
- 1000 Гц - фиолетовый



Кнопка изменения DPI

Используется для переключения между предварительно определенными профилями DPI.

- 800 - Красный
- 1600 - Изумрудно-зеленый
- 3200 - Небесно-голубой
- 5000 - голубовато-зеленый
- 8200 - озерно-голубой
- 26000 - фиолетовый

Эксплуатация изделия

Проводное подключение по проводу:

1. Переведите переключатель в режим USB.
2. Подключите мышь к USB-порту компьютера.
3. Компьютер обнаружит мышь автоматически.

Подключение через Bluetooth:

1. Переведите переключатель в режим BT.
2. Найдите устройство «PG Rate Pro» в опциях Bluetooth.

Примечание Нажмите и удерживайте левую, среднюю и правую кнопки одновременно в течение 3 секунд. Светодиод на передней панели мыши начнет быстро мигать синим цветом, указывая на то, что мышь находится в режиме сопряжения Bluetooth.

Подключение на частоте 2.4 ГГц:

1. Переведите переключатель в режим 2.4.
2. Подключите трансмиттер к USB-порту компьютера.

Как заменить глайды

1. Снимите старые глайды любым плоским инструментом.
2. Очистите поверхность спиртом или мягкой тканью.
3. Снимите подложку с новых глайдов.
4. Надежно закрепите новые глайды на месте.

Программное обеспечение для мыши

Используйте программное обеспечение для мыши, чтобы настроить мышь.

Отсканируйте QR-код или перейдите по ссылке:

Примечание: совместимо с Windows 10/11

Предупреждения

- Не открывайте и не модифицируйте изделие.
- Не разбирайте изделие и не пытайтесь самостоятельно его обслуживать.
- Если изделие используется в среде, температура которой выходит за пределы допустимого диапазона, выключите устройство и подождите, пока рабочая температура стабилизируется в пределах указанного диапазона.
- Не допускайте попадания жидкости на изделие.

Несоблюдение инструкции по эксплуатации может привести к неправильной работе устройства и аннулированию гарантии.


Proove Gaming'i seçtiğiniz için teşekkür ederiz! Ürünü kullanmadan önce lütfen kullanım kılavuzunu dikkatlice okuyun.

Ürün parametreleri

Malzeme: ABS
Tuş sayısı: 7
Tuş tipi: Omron
Tuş ömrü: 100 milyon tıklama
Tuş çalışma kuvveti: 60g±10g
Sensör: PAW3395
Hassasiyet: 800-26000 DPI
İvmelenme: 50G
Tepki süresi: 1000Hz/s
Kodlayıcı: TTC Gold Toz Geçirmez
Çalışma voltajı: 3,7V
Port: Type-C
Pil tipi: polimer
Pil kapasitesi: 500mAh
Çalışma süresi (kablolu mod): ~140 saat
Şarj süresi: ~2 saat
Bağlantı tipi: 2,4GHz+BT+USB
Bağlantı mesafesi: 10 metreye kadar
Kablo: Type-C
Kablo uzunluğu: 1,5 m
Uyumlu işletim sistemleri: Windows, Linux, MacOS
Ürün boyutu: 120x61x38,5 mm
Ağırlık: 63±2 g

Paket

- Fare x1
- Dongle x1 2,4 GHz
- Kaydıraklar (4) x1
- Talimat x1
- Paracord kablosu x1 1,5 m
- Çıkartmalar x1



Ürün detayları

1. Sol düğme
2. Sağ düğme
3. Kaydırma tekerleği/Orta düğme
4. DPI düğmesi
5. LED göstergesi
6. Yan ön düğme
7. Yan arka düğme
8. Mod anahtarı
9. Yenileme hızı değiştirme düğmesi

Ürün operasyonu



Mod değiştirme

BT – Bluetooth modu

USB – Kablolu mod

2.4GHz – Düşük gecikmeli kablosuz mod

Fare, 1 dakika hareketsiz kaldıktan sonra bekleme moduna girer. Uyandırmak için lütfen fareyi hareket ettirin veya düğmeye tıklayın.

Yenileme hızı deęiřimi

Yenileme hızları arasında geiř yapmak için kullanın:

125Hz – Kırmızı

250Hz – Yeřil

500Hz – Mavi

1000Hz – Mor



DPI deęiřirme düğmesi

Önceden tanımlanmış DPI profilleri arasında geiř yapmak için kullanılır:

800 – Kırmızı

1600 – Zümrüt yeřili

3200 – Gök mavisi

5000 – Camgöbeęi yeřili

8200 – Göl mavisi

26000 – Mor

Ürün kullanımı

Kablolu bağlantı:

1. Düğmeyi USB moduna getirin.
2. Farenizi bilgisayarınızın USB portuna bağlayın.
3. Bilgisayarınız fareyi otomatik olarak algılayacaktır.

Bluetooth bağlantısı:

1. Düğmeyi BT moduna getirin.
2. Bluetooth seçeneklerinde "PG Rate Pro" cihazını arayın.

Not: Sol, orta ve saę düğmeleri aynı anda 3 saniye basılı tutun. Farenin ön tarafındaki LED, farenin Bluetooth eşleřtirme modunda olduęunu gösteren mavi renkte hızla yanıp söner.

2.4 GHz bağlantı:

1. Anahtarı 2.4 moduna getirin.
2. Dongle'ı bilgisayarınızın USB portuna takın.

Kaydırıcılar nasıl değiştirilir

1. Eski kaydırıcıları düz bir alet kullanarak çıkarın.
2. Yüzeyi alkol veya yumuşak bir bezle temizleyin.
3. Yeni kaydırıcıların arkasını soyun.
4. Yeni kaydırıcıları sıkıca yerine yapıştırın.

Fare yazılımı

Farenizi özelleştirmek için fare yazılımını kullanın. QR kodunu tarayın veya bağlantıyı takip edin:
Not: Windows 10/11 ile uyumludur.

Uyarı

- Ürünü açmayın veya üzerinde değişiklik yapmayın.
- Ürünü sökmeyin veya kendiniz bakım yapmaya çalışmayın.
- Ürün, sıcaklığı izin verilen aralığın dışında olan bir ortamda kullanılıyorsa, cihazı kapatın ve çalışma sıcaklığı belirtilen aralıkta sabitlenene kadar bekleyin.
- Ürünün üzerine sıvı temas etmesine izin vermeyin.

Kullanım talimatlarına uyulmaması, ürünün arızalanmasına veya garantinin geçersiz olmasına neden olabilir.

WARNING



Please follow the above safety instructions otherwise it will cause fire, electric shock, damage or other damage.



Shenzhen Anyway Technology Co., Ltd.

6005# SEG Plaza, Huaqiang North, Futian District, Shenzhen, China

Designed by Proove Gaming. Made in China



Join Proove on
social media!