

# MEGASTICK

Selfie Stick Tripod

1530<sub>MM</sub>



User Manual

prove





Thank you for choosing Proove! Please read the user manual carefully before using the product.

## PRODUCT PARAMETERS

Material: ABS+aluminum alloy  
Smartphone mount: mechanical clip  
Length when folded: 336mm  
Unfolded length: 1530mm  
Product size: 336x75x37.5mm  
Weight: 426g

## PACKAGE

- Tripod x1
- Manual x1
- Stickers x1

## PRODUCT DETAILS


1. Mechanical clamp
2. Remote control panel
3. Balancing handle
4. Telescopic stand
5. Tripod



## PRODUCT OPERATION

1. Attach your smartphone with the mechanical clamp and adjust the desired angle for shooting.


*Note: The balancing handle rotates 360° horizontally, and the mechanical stabilization system ensures reliable shooting and minimizes vibrations.*



2. The telescopic tripod stand is used to adjust the height of the device.



3. Open and secure the legs of the tripod to steadily place the device on a flat surface.




4. The 1/4" interface is a standard mount for cameras and other photographic equipment - they are used in most tripods. This mount provides ease and versatility in mounting equipment on a tripod.



## REMOTE CONTROL

1. Slide the power button up to turn the remote on or down to turn it off.
2. When the remote control is turned on, the connection light starts blinking. Use the Bluetooth function of your smartphone to find and connect to the remote control (The name of the remote control is MegaStick). After successful connection, the indicator goes off.
3. When the device is connected to your smartphone, press the photo or video button to take a picture or start recording.
4. If the device is not used for 5 minutes, it automatically turns off.
5. After turning on the remote control, if the selfie stick has already been connected to a smartphone, the connection will be restored automatically.



## WARNING

- Do not disassemble or attempt to repair or modify this device yourself, as tampering with the structure may compromise its integrity and result in damage or reduced performance.
- Check the tripod mounts and legs before use to ensure that they are secure and free of defects.
- Do not overload the tripod to avoid damage.
- Proceed with caution when adjusting the height and angles of the tripod to avoid accidentally damaging or dropping the device.
- Never leave the tripod with the device installed unattended, especially in windy conditions.
- Avoid using the tripod in high humidity or rain conditions unless it is designed for such conditions to prevent corrosion and damage.

Failure to observe the operating instructions may result in malfunctioning of the product and void the warranty.

Gracias por elegir Proove. Lea atentamente el manual de usuario antes de utilizar el producto.

## PARÁMETROS DEL PRODUCTO

Material: ABS+aleación de aluminio

Soporte para smartphone: abrazadera mecánica

Longitud plegada: 336mm

Longitud sin plegar: 1530mm

Tamaño del producto: 336x75x37.5mm

Peso: 426g

## PAQUETE

- Trípode x1
- Manual de instrucciones x1
- Pegatinas x1

## DETALLE DEL PRODUCTO

1. Abrazadera mecánica
2. Panel de control remoto
3. Empuñadura de equilibrado
4. Soporte telescópico
5. Trípode




## FUNCIONAMIENTO DEL PRODUCTO

1. Sujeta tu smartphone con la abrazadera mecánica y ajusta el ángulo deseado para disparar.


*Nota: La empuñadura de equilibrado gira 360° horizontalmente, y el sistema de estabilización mecánica garantiza un disparo fiable y minimiza las vibraciones.*



2. El trípode telescópico sirve para ajustar la altura del aparato.



3. Abra y fije las patas del trípode para colocar el dispositivo de forma estable sobre una superficie plana.



4. La interfaz de 1/4» es una montura estándar para cámaras y otros equipos fotográficos; se utilizan en la mayoría de los trípodes. Esta montura proporciona un montaje fácil y versátil del equipo en un trípode.



## MANDO A DISTANCIA

1. Deslice el botón de encendido hacia arriba para encender el mando a distancia o hacia abajo para apagarlo.
2. Cuando el mando a distancia está encendido, la luz de conexión empieza a parpadear. Utilice la función Bluetooth de su smartphone para buscar el mando a distancia y conectarse a él (el nombre del mando a distancia es MegaStick). Cuando la conexión se realiza correctamente, el indicador se apaga.
3. Cuando el dispositivo esté conectado a tu smartphone, pulsa el botón de foto o vídeo para hacer una foto o empezar a grabar.
4. Si el dispositivo no se utiliza durante 5 minutos, se apagará automáticamente.
5. Tras encender el mando, si el palo selfie ya ha estado conectado a un smartphone, la conexión se restablecerá automáticamente.



## ADVERTENCIA

- No desmonte ni intente reparar o modificar este dispositivo usted mismo, ya que la manipulación de la estructura puede comprometer su integridad y provocar daños o reducir su rendimiento.
- Compruebe los soportes y las patas del trípode antes de utilizarlo para asegurarse de que están bien sujetos y no presentan defectos.
- No sobrecargue el trípode para evitar daños.
- Proceda con precaución al ajustar la altura y los ángulos del trípode para evitar dañar o dejar caer accidentalmente el aparato.
- No deje nunca desatendido el trípode con el aparato instalado, especialmente en condiciones de viento.
- Evite utilizar el trípode en condiciones de alta humedad o lluvia, a menos que esté diseñado para tales condiciones, a fin de evitar la corrosión y los daños.

El incumplimiento de las instrucciones de uso puede provocar el mal funcionamiento del producto y anular la garantía.

Vielen Dank, dass Sie sich für Proove entschieden haben! Bitte lesen Sie das Benutzerhandbuch sorgfältig durch, bevor Sie das Produkt verwenden.

## PRODUKT-PARAMETER

Material: ABS+Aluminiumlegierung  
 Smartphonehalterung: mechanische Klemme  
 Länge zusammengeklappt: 336mm  
 Länge ausgeklappt: 1530mm  
 Produktgröße: 336x75x37.5mm  
 Gewicht: 426g

## PAKET

- Stativ x1
- Gebrauchsanweisung x1
- Aufkleber x1

## ANGABEN ZUM PRODUKT

1. Mechanische Klemme
2. Fernbedienungspanel
3. Ausgleichsgriff
4. Teleskopstativ
5. Stativ




## BETRIEB DES PRODUKTS

1. Sichern Sie Ihr Smartphone mit der mechanischen Klemme und stellen Sie den Aufnahmewinkel ein.


*Hinweis: Der Ausgleichsgriff lässt sich horizontal um 360° drehen, und das mechanische Stabilisierungssystem sorgt für zuverlässige Aufnahmen und minimiert Vibrationen.*



2. Das Teleskopstativ dient zum Einstellen der Höhe des Geräts.



3. Öffnen und sichern Sie die Stativbeine, um das Gerät stabil auf einer ebenen Fläche zu platzieren.



4. Die 1/4"-Schnittstelle ist eine Standardhalterung für Kameras und andere Fotoausrüstungen - sie wird bei den meisten Stativen verwendet. Diese Halterung ermöglicht eine einfache und vielseitige Befestigung der Ausrüstung auf einem Stativ.





## FERNBEDIENUNG

1. Schieben Sie die Einschalttaste nach oben, um die Fernbedienung einzuschalten, oder nach unten, um sie auszuschalten.
2. Wenn die Fernbedienung eingeschaltet ist, beginnt die Verbindungsleuchte zu blinken. Verwenden Sie die Bluetooth-Funktion Ihres Smartphones, um nach der Fernbedienung zu suchen und sich mit ihr zu verbinden (der Name der Fernbedienung ist MegaStick). Wenn die Verbindung erfolgreich hergestellt wurde, erlischt die Anzeige.
3. Wenn das Gerät mit Ihrem Smartphone verbunden ist, drücken Sie die Foto- oder Videotaste, um ein Foto zu machen oder eine Aufnahme zu starten.
4. Wenn das Gerät 5 Minuten lang nicht benutzt wird, schaltet es sich automatisch aus.
5. Wenn der Selfie-Stick nach dem Einschalten der Fernbedienung bereits mit einem Smartphone verbunden war, wird die Verbindung automatisch wiederhergestellt.



## WARNUNG

- Nehmen Sie das Gerät nicht auseinander und versuchen Sie nicht, es selbst zu reparieren oder zu modifizieren, da Eingriffe in die Konstruktion die Integrität des Geräts beeinträchtigen und zu Schäden oder Leistungseinbußen führen können.
- Überprüfen Sie die Stativhalterungen und -beine vor der Verwendung, um sicherzustellen, dass sie sicher und frei von Mängeln sind.
- Überlasten Sie das Stativ nicht, um Schäden zu vermeiden.
- Gehen Sie beim Einstellen der Höhe und des Winkels des Stativs vorsichtig vor, um eine versehentliche Beschädigung oder ein Herunterfallen des Geräts zu vermeiden.
- Lassen Sie das Stativ mit installiertem Gerät niemals unbeaufsichtigt, insbesondere bei Wind.
- Verwenden Sie das Stativ nicht bei hoher Luftfeuchtigkeit oder Regen, es sei denn, es ist für solche Bedingungen ausgelegt, um Korrosion und Schäden zu vermeiden.

Die Nichtbeachtung der Bedienungsanleitung kann zu Fehlfunktionen des Produkts und zum Erlöschen der Garantie führen.

Merci d'avoir choisi Proove! Veuillez lire attentivement le manuel d'utilisation avant d'utiliser le produit.

## PARAMÈTRES DU PRODUIT

Matériau: ABS+alliage d'aluminium  
 Support pour smartphone: pince mécanique  
 Longueur pliée: 336mm  
 Longueur dépliée: 1530mm  
 Taille du produit: 336x75x37.5mm  
 Poids: 426g

## PAQUET

- Trépied x1
- Manuel d'instruction x1
- Autocollants x1

## DÉTAIL DU PRODUIT


1. Pince mécanique
2. Panneau de commande à distance
3. Poignée d'équilibrage
4. Support télescopique
5. Trépied




## FONCTIONNEMENT DU PRODUIT

1. Fixez votre smartphone à l'aide de la pince mécanique et réglez l'angle souhaité pour la prise de vue.


*Remarque: La poignée d'équilibrage pivote horizontalement sur 360° et le système de stabilisation mécanique assure une prise de vue fiable et minimise les vibrations.*



2. Le trépied télescopique permet de régler la hauteur de l'appareil.



3. Ouvrez et fixez les pieds du trépied pour placer l'appareil de manière stable sur une surface plane.



4. L'interface 1/4 » est une fixation standard pour les appareils photo et autres équipements photographiques - elle est utilisée dans la plupart des trépieds. Cette monture permet un montage facile et polyvalent de l'équipement sur un trépied.



## TÉLÉCOMMANDE

1. Faites glisser le bouton d'alimentation vers le haut pour allumer la télécommande ou vers le bas pour l'éteindre.
2. Lorsque la télécommande est allumée, le voyant de connexion commence à clignoter. Utilisez la fonction Bluetooth de votre smartphone pour rechercher la télécommande et vous y connecter (le nom de la télécommande est MegaStick). Lorsque la connexion est réussie, le voyant s'éteint.
3. Lorsque l'appareil est connecté à votre smartphone, appuyez sur le bouton photo ou vidéo pour prendre une photo ou commencer l'enregistrement.
4. Si l'appareil n'est pas utilisé pendant 5 minutes, il s'éteint automatiquement.
5. Après avoir allumé la télécommande, si la canne à selfie a déjà été connectée à un smartphone, la connexion sera rétablie automatiquement.



## AVERTISSEMENT

- Ne démontez pas cet appareil et n'essayez pas de le réparer ou de le modifier vous-même, car l'altération de la structure peut compromettre son intégrité et entraîner des dommages ou des performances réduites.
- Vérifiez les supports et les pieds du trépied avant de l'utiliser pour vous assurer qu'ils sont bien fixés et qu'ils ne présentent pas de défauts.
- Ne surchargez pas le trépied pour éviter de l'endommager.
- Soyez prudent lorsque vous réglez la hauteur et les angles du trépied afin d'éviter d'endommager ou de faire tomber accidentellement l'appareil.
- Ne laissez jamais le trépied avec l'appareil installé sans surveillance, surtout en cas de vent.
- Évitez d'utiliser le trépied dans des conditions de forte humidité ou de pluie, à moins qu'il ne soit conçu pour de telles conditions, afin d'éviter la corrosion et les dommages.

Le non-respect des instructions d'utilisation peut entraîner un dysfonctionnement du produit et annuler la garantie.

感谢您选择 Proove! 请在使用产品前仔细阅读用户手册。

## 产品参数

材质: ABS+铝合金

智能手机支架: 机械夹

折叠长度: 336mm

展开长度: 1530mm

产品尺寸: 336x75x37.5mm

重量: 426g

## 包装内容

- 三脚架 x1
- 使用手册 x1
- 贴纸 x1


## 产品详细信息

1. 机械式夹钳
2. 遙控面板
3. 平衡手柄
4. 伸縮腳架
5. 三腳架



## 產品操作


1. 使用機械夾具固定您的智慧型手機，並調整所需角度進行拍攝。  
注意：平衡手柄可 360° 水平旋轉，機械式穩定系統可確保可靠的拍攝，並將震動減至最低。



2. 伸縮式三腳架用來調整裝置的高度。



3. 打開並固定三腳架腳管，即可將裝置穩固地放置在平面上。



4. 1/4" 介面是相機和其他攝影器材的標準固定座 - 大多數的三腳架都使用它們。此固定座可輕鬆且多樣化地將設備安裝在三腳架上。



## 遙控器

1. Sc 向上滑動電源按鈕開啟或向下滑動關閉遙控器。
2. 當遙控器開啟時，連線指示燈開始閃爍。使用智慧型手機上的藍牙功能搜尋遙控器並連線（遙控器名稱為 MegaStick）。連線成功後，指示燈會熄滅。
3. 裝置與智慧型手機連線後，按下拍照或錄影鍵即可拍照或開始錄影。
4. 如果 5 分鐘未使用裝置，裝置會自動關閉。
5. 開啟遙控器後，如果自拍桿已經與智慧型手機連線，則會自動恢復連線。



## 警告

- 請勿自行拆解或嘗試維修或改裝本裝置，因為篡改結構可能會損害其完整性，並導致損壞或性能降低。
- 使用前請檢查三腳架的固定座和支腳，以確保其穩固且無瑕疵。
- 請勿使三腳架超載，以免造成損壞。
- 調整三腳架的高度和角度時，請小心操作，以免意外損壞或掉落裝置。
- 切勿讓已安裝裝置的三腳架無人看管，尤其是在有風的情況下。
- 避免在高濕度或下雨的環境下使用三腳架，除非三腳架是專為此類環境所設計，以防止腐蝕和損壞。

不遵守操作说明可能会导致产品故障并使保修失效。

شكراً لاختيارك IProove! يُرجى قراءة دليل المستخدم بعناية قبل استخدام المنتج.

## معلومات المنتج

الخامة: ABS+سبائك الألومنيوم  
حامل الهاتف الذكي: مشبك ميكانيكي  
الطول المطوي: 336mm  
الطول غير المطوي: 1530mm  
حجم المنتج: 336x75x37.5mm  
الوزن: 426 جم

## علية


- حامل ثلاثي القوائم x1
- دليل التعليمات 1x
- ملصقات 1x

## تفاصيل المنتج

1. مشبك ميكانيكي
2. لوحة تحكم عن بعد
3. مقبض موازنة
4. حامل تلسكوبي
5. حامل ثلاثي القوائم


## تشغيل المنتج

1. تثبت هاتفك الذكي باستخدام المشبك الميكانيكي واضبط الزاوية على زاوية التصوير المطلوبة. ملاحظة: يدور المقبض المتوازن 360 درجة أفقيًا، ويضمن نظام التثبيت الميكانيكي ثبات التصوير وتقليل الاهتزازات.






2. يُستخدم الحامل ثلاثي القوائم التلسكوبي لضبط ارتفاع الجهاز.



3. افتح أرجل الحامل ثلاثي القوائم وثبتها لوضع الجهاز بثبات على سطح مستو.




4. تُعد الواجهة 4/1 بوصة حاملاً قياسياً للكاميرات ومعدات التصوير الأخرى - يتم استخدامها في معظم الحوامل ثلاثية القوائم. يوفر هذا الحامل تركيباً سهلاً ومتعدد الاستخدامات للمعدات على حامل ثلاثي القوائم.



## جهاز التحكم عن بُعد

1. مرر زر الطاقة لأعلى لتشغيل جهاز التحكم عن بُعد أو لأسفل لإيقاف تشغيله.
2. عند تشغيل جهاز التحكم عن بُعد، يبدأ مؤشر الاتصال بالوميض. استخدم وظيفة Bluetooth على هاتفك الذكي للبحث عن جهاز التحكم عن بُعد والاتصال به (اسم جهاز التحكم عن بُعد هو MegaStick). عند نجاح الاتصال، ينطفئ المؤشر.
3. عند توصيل الجهاز بهاتفك الذكي، اضغط على زر الصورة أو الفيديو لالتقاط صورة أو بدء التسجيل.
4. إذا لم يتم استخدام الجهاز لمدة 5 دقائق، فسيتم إيقاف تشغيله تلقائيًا.
5. بعد تشغيل جهاز التحكم عن بُعد، إذا كانت عصا السيليكي متصلة بالفعل بهاتف ذكي، فسيتم استعادة الاتصال تلقائيًا.



## تحذير

- لا تقم بفك هذا الجهاز أو محاولة إصلاحه أو تعديله بنفسك، حيث أن العبث بالهيكل قد يضر بسلامته ويؤدي إلى تلفه أو انخفاض أدائه.
- افحص حوامل الحامل ثلاثي القوائم والأرجل قبل الاستخدام للتأكد من سلامتها وخلوها من العيوب.
- لا تفرط في تحميل الحامل ثلاثي القوائم لتجنب التلف.
- توخ الحذر عند ضبط ارتفاع الحامل ثلاثي القوائم وزواياه لتجنب تلف الجهاز أو سقوطه عن طريق الخطأ.
- لا تترك الحامل ثلاثي القوائم والجهاز مثبت دون مراقبة، خاصة في ظروف الرياح.
- تجنب استخدام الحامل ثلاثي القوائم في ظروف الرطوبة العالية أو المطر إلا إذا كان مصممًا لمثل هذه الظروف لمنع التآكل والتلف.

القد يؤدي عدم اتباع تعليمات الاستخدام إلى حدوث خلل في المنتج وإبطال الضمان.

Dziękujemy za wybranie Proove! Przed rozpoczęciem korzystania z produktu należy uważnie przeczytać instrukcję obsługi.

## PARAMETRY PRODUKTU

Materiał: ABS+stop aluminium

Mocowanie smartfona: zacisk mechaniczny

Długość po złożeniu: 336mm

Długość po rozłożeniu: 1530mm

Rozmiar produktu: 336x75x37.5mm

Waga: 426g

## PAKIET

- Statyw x1
- Instrukcja obsługi x1
- Naklejki x1

## SZCZEGÓŁY PRODUKTU


1. Zacisk mechaniczny
2. Panel zdalnego sterowania
3. Uchwyt do wyważania
4. Statyw teleskopowy
5. Statyw




## DZIAŁANIE PRODUKTU

1. Zamocuj smartfon za pomocą mechanicznego zacisku i ustaw żądany kąt fotografowania.


*Uwaga: Uchwyt balansujący obraca się o 360° w poziomie, a mechaniczny system stabilizacji zapewnia niezawodne fotografowanie i minimalizuje wibracje.*



2. Teleskopowy statyw służy do regulacji wysokości urządzenia.



3. Otwórz i zabezpiecz nogi statywu, aby stabilnie umieścić urządzenie na płaskiej powierzchni.



4. Złącze 1/4" jest standardowym mocowaniem dla aparatów i innego sprzętu fotograficznego - jest używane w większości statywów. Mocowanie to sprawia, że montaż sprzętu na statywie jest łatwy i wszechstronny.



## PILOT ZDALNEGO STEROWANIA

1. Przesuń przycisk zasilania w górę, aby włączyć pilota lub w dół, aby go wyłączyć.
2. Po włączeniu pilota wskaźnik połączenia zacznie migać. Użyj funkcji Bluetooth w smartfonie, aby wyszukać pilota i połączyć się z nim (nazwa pilota to MegaStick). Po pomyślnym nawiązaniu połączenia wskaźnik zgaśnie.
3. Gdy urządzenie jest połączone ze smartfonem, naciśnij przycisk robienia zdjęć lub nagrywania wideo, aby zrobić zdjęcie lub rozpocząć nagrywanie.
4. Jeśli urządzenie nie będzie używane przez 5 minut, wyłączy się automatycznie.
5. Po włączeniu pilota, jeśli selfie stick był już połączony ze smartfonem, połączenie zostanie przywrócone automatycznie.



## OSTRZEŻENIE

- Nie demontuj ani nie próbuj samodzielnie naprawiać lub modyfikować tego urządzenia, ponieważ ingerencja w konstrukcję może naruszyć jej integralność i spowodować uszkodzenie lub obniżenie wydajności.
- Przed użyciem należy sprawdzić mocowania i nogi statywu, aby upewnić się, że są bezpieczne i wolne od wad.
- Nie należy przeciążać statywu, aby uniknąć jego uszkodzenia.
- Podczas regulacji wysokości i kątów statywu należy postępować ostrożnie, aby uniknąć przypadkowego uszkodzenia lub upuszczenia urządzenia.
- Nigdy nie pozostawiaj statywu z zainstalowanym urządzeniem bez nadzoru, zwłaszcza w wietrznych warunkach.
- Należy unikać używania statywu w warunkach wysokiej wilgotności lub deszczu, chyba że został on zaprojektowany do takich warunków, aby zapobiec korozji i uszkodzeniom.

Nieprzestrzeganie instrukcji obsługi może spowodować nieprawidłowe działanie produktu i unieważnienie gwarancji.

Дякуємо, що обрали Proove! Будь ласка, уважно прочитайте посібник користувача перед використанням продукту.

## ПАРАМЕТРИ ПРОДУКТУ

Матеріал: ABS+алюмінієвий сплав  
Кріплення смартфона: механічний затискач  
Довжина в складеному вигляді: 336мм  
Довжина в розкладеному вигляді: 1530мм  
Розмір продукту: 336x75x37.5мм  
Вага: 426г

## КОМПЛЕКТАЦІЯ

- Трипод x1
- Інструкція x1
- Наліпки x1

## ДЕТАЛІ ПРОДУКТУ


1. Механічний затискач
2. Пульт дистанційного контролю
3. Балансувальна ручка
4. Телескопічна стійка
5. Трипод




## ЕКСПЛУАТАЦІЯ ПРИСТРОЮ

1. Закріпіть смартфон механічним затискачем та відрегулюйте потрібний кут для зйомки.


*Примітка: Балансувальна ручка обертається на 360° по горизонталі, а система механічної стабілізації забезпечує надійну зйомку та мінімізує вібрації.*



2. Телескопічна стійка трипода використовується для регулювання висоти встановлення пристрою.



3. Розкрийте і закріпіть ніжки трипода для стійкого встановлення пристрою на рівній поверхні.



4. Інтерфейс 1/4" та є стандартним кріпленням для камер та іншої фототехніки — вони використовуються в більшості триподів. Таке кріплення забезпечує простоту та універсальність у встановленні обладнання на штатив.



## ПУЛЬТ ДИСТАНЦІЙНОГО КЕРУВАННЯ

1. Перемістіть кнопку живлення вгору, щоб увімкнути пульт, або донизу, щоб вимкнути його.
2. Після увімкнення пульта дистанційного керування індикатор підключення починає блимати. Використовуйте функцію Bluetooth на смартфоні, щоб знайти та під'єднатися до пульта (Найменування пульта – MegaStick). Після успішного підключення індикатор погасне.
3. Коли пристрій під'єднано до смартфона, натисніть кнопку для фото або відео, щоб зробити знімок або почати запис.
4. Якщо пристрій не використовується протягом 5 хвилин, він автоматично вимикається.
5. Після увімкнення пульта, якщо селфі палка вже була підключена до смартфона, з'єднання відновиться автоматично.



## ЗАСТЕРЕЖЕННЯ

- Не розбирайте і не намагайтеся самостійно відремонтувати або модифікувати цей пристрій, оскільки втручання в конструкцію може порушити його цілісність та призвести до пошкодження або зниження продуктивності.
- Перевіряйте кріплення і ніжки трипода перед використанням, щоб переконатися, що вони надійно зафіксовані та не мають дефектів.
- Не перевантажуйте трипод, щоб уникнути його пошкодження.
- Під час регулювання висоти та кутів трипода дійте обережно, щоб уникнути випадкового пошкодження або падіння пристрою.
- Ніколи не залишайте трипод зі встановленим пристроєм без нагляду, особливо у вітряну погоду.
- Уникайте використання трипода в умовах підвищеної вологості або дощу, якщо він не призначений для таких умов, щоб запобігти корозії та пошкодженню.

Порушення правил експлуатації може призвести до втрати працездатності продукту та втрати гарантії.



Спасибо, что выбрали Proove! Пожалуйста, внимательно прочитайте руководство пользователя перед использованием продукта.

## ПАРАМЕТРЫ ПРОДУКТА

Материал: ABS+алюминиевый сплав  
 Крепление смартфона: механический зажим  
 Длина в сложенном виде: 336мм  
 Длина в разложенном виде: 1530мм  
 Размер продукта: 336x75x37.5мм  
 Вес: 426г

## КОМПЛЕКТАЦИЯ

- Трипод x1
- Инструкция x1
- Наклейки x1

## ДЕТАЛИ ПРОДУКТА


1. Механический зажим
2. Пульт дистанционного контроля
3. Балансировочная ручка
4. Телескопическая стойка
5. Трипод



## ЭКСПЛУАТАЦИЯ УСТРОЙСТВА

1. Закрепите смартфон механическим зажимом и отрегулируйте нужный угол для съемки.


*Примечание: Балансировочная ручка вращается на 360° по горизонтали, а система механической стабилизации обеспечивает надежную съемку и минимизирует вибрации.*



2. Телескопическая стойка трипода используется для регулировки высоты установки устройства.



3. Раскройте и закрепите ножки трипода для устойчивой установки устройства на ровной поверхности.



4. Интерфейс 1/4» является стандартным креплением для камер и другой фототехники - они используются в большинстве триподов. Такое крепление обеспечивает простоту и универсальность в установке оборудования на штатив.



## ПУЛЬТ ДИСТАНЦИОННОГО УПРАВЛЕНИЯ

1. Переместите кнопку питания вверх, чтобы включить пульт, или вниз, чтобы выключить его.
2. После включения пульта дистанционного управления индикатор подключения начинает мигать. Используйте функцию Bluetooth на смартфоне, чтобы найти и подключиться к пульту (Наименование пульта - MegaStick). После успешного подключения индикатор погаснет.
3. Когда устройство подключено к смартфону, нажмите кнопку для фото или видео, чтобы сделать снимок или начать запись.
4. Если устройство не используется в течение 5 минут, оно автоматически выключается.
5. После включения пульта, если селфи палка уже была подключена к смартфону, соединение восстановится автоматически.



## ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ

- Не разбирайте и не пытайтесь самостоятельно отремонтировать или модифицировать данное устройство, поскольку вмешательство в конструкцию может нарушить его целостность и привести к повреждению или снижению производительности.
- Проверяйте крепления и ножки трипода перед использованием, чтобы убедиться, что они надежно зафиксированы и не имеют дефектов.
- Не перегружайте трипод, чтобы избежать его повреждения.
- При регулировке высоты и углов трипода действуйте осторожно, чтобы избежать случайного повреждения или падения устройства.
- Никогда не оставляйте трипод с установленным устройством без присмотра, особенно в ветреную погоду.
- Избегайте использования трипода в условиях повышенной влажности или дождя, если он не предназначен для таких условий, чтобы предотвратить коррозию и повреждение.

Нарушение правил эксплуатации может привести к потере работоспособности продукта и потере гарантии.



WARNING



Please follow the above safety instructions  
otherwise it will cause fire, electric shock,  
damage or other damage.



Shenzhen Anyway Technology Co., Ltd.

6005# SEG Plaza, Huaqiang North, Futian District, Shenzhen, China

Designed by Proove. Made in China

**PROD**  
UCT  
WITH  
**LOVE**



Join Prove on  
social media!