

SELFIE LUME

Selfie Stick Tripod

1110_{MM}



User Manual

prove

EN ENGLISH	01
ES ESPAÑOL	05
DE DEUTSCH	09
FR FRANÇAIS	13
CH 中文	17
AR العربية	21
PL POLSKI	25
UA УКРАЇНСЬКА	29
RU РУССКИЙ	33

Thank you for choosing Proove! Please read the user manual carefully before using the product.


PRODUCT PARAMETERS

Material: ABS+stainless steel
Smartphone mount: mechanical clip
Length when folded: 210 mm
Unfolded length: 1110mm
Battery capacity: 600mAh
Charging time: 41 min
Working time: ~3h
Port: Type-C
Product size: 210x59x35mm
Weight: 235g

PACKAGE

- Tripod x1
- Instruction manual x1
- Stickers x1

PRODUCT DETAILS



1. Mechanical clamp
2. Telescopic stand
3. Remote control
4. Tripod

PRODUCT OPERATION

1. Secure your smartphone with the mechanical clamp and adjust the angle you need for shooting.



2. Open the tripod legs to place the device stably on a flat surface.



3. Open the tripod legs to place the device stably on a flat surface.



4. To remove the remote control, first pull out the telescopic stand, and then slide it upward to remove the remote control.



REMOTE CONTROL


1. Slide the power button up to turn the remote on or down to turn it off.
2. When the remote control is turned on, the connection light starts blinking. Use the Bluetooth function on your smartphone to search for and connect to the remote control (Remote name: Selfie Lume). When the connection is successful, the indicator light turns off.
3. When the device is connected to your smartphone, press the photo or video button to take a picture or start recording.
4. If the device is not used for 5 minutes, it automatically turns off.
5. After turning on the remote control, if the selfie stick has already been connected to a smartphone, the connection will be restored automatically.

LED FLASHLIGHT

Long press on the power button of the LED flashlight: turns the light on/off.
A short press changes the brightness or color temperature of the light (neutral, cool, and warm light).
Two short presses on the LED power button activate the SOS mode.



Long press on the power button of the LED flashlight: turns the light on/off.
A short press changes the brightness or color temperature of the light (neutral, cool, and warm light).
Two short presses on the LED power button activate the SOS mode.



WARNING

- Do not disassemble or attempt to repair or modify this device yourself, as tampering with the structure may compromise its integrity and result in damage or reduced performance.
- Check the tripod mounts and legs before use to ensure that they are secure and free of defects.
- Do not overload the tripod to avoid damage.
- Proceed with caution when adjusting the height and angles of the tripod to avoid accidentally damaging or dropping the device.
- Never leave the tripod with the device installed unattended, especially in windy conditions.
- Avoid using the tripod in high humidity or rain conditions unless it is designed for such conditions to prevent corrosion and damage.

Failure to observe the operating instructions may result in malfunctioning of the product and void the warranty.

Gracias por elegir Proove. Lea atentamente el manual de usuario antes de utilizar el producto.

PARÁMETROS DEL PRODUCTO

Material: ABS+acero inoxidable

Soporte para smartphone: abrazadera mecánica

Longitud plegada: 210mm

Longitud sin plegar: 1110mm

Capacidad de la batería: 600mAh

Tiempo de carga: 41 min

Tiempo de funcionamiento: 3 h

Puerto: Type-C


Tamaño del producto: 210x59x35mm

Peso: 235g

PAQUETE

- Trípode x1
- Manual de instrucciones x1
- Pegatinas x1

DETALLE DEL PRODUCTO



1. Pinza mecánica
2. Soporte telescópico
3. Mando a distancia
4. Tripode

FUNCIONAMIENTO DEL PRODUCTO

1. Sujeta tu smartphone con la abrazadera mecánica y ajusta el ángulo que necesites para disparar.



2. El soporte telescópico del trípode sirve para ajustar la altura del dispositivo.



3. Abre las patas del trípode para colocar el dispositivo sobre una superficie plana.



4. Para extraer el mando a distancia, tire primero del soporte telescópico y luego deslícelo hacia arriba para extraer el mando a distancia.



MANDO A DISTANCIA

1. Deslice el botón de encendido hacia arriba para encender el mando a distancia o hacia abajo para apagarlo.
2. Cuando el mando a distancia está encendido, la luz de conexión empieza a parpadear. Utiliza la función Bluetooth de tu smartphone para buscar el mando a distancia y conectarte a él (Nombre del mando: Selfie Lume). Cuando la conexión se realice correctamente, el indicador se apagará.
3. Cuando el dispositivo esté conectado a tu smartphone, pulsa el botón de foto o vídeo para hacer una foto o empezar a grabar.
4. Si el dispositivo no se utiliza durante 5 minutos, se apagará automáticamente.
5. Después de encender el mando, si el palo selfie ya ha estado conectado a un smartphone, la conexión se restablecerá automáticamente.

LINTERNA LED

Pulsación larga del botón de encendido de la linterna LED: enciende y apaga la luz.


Una pulsación corta cambia el brillo o la temperatura de color de la luz (luz neutra, fría y cálida).

Dos pulsaciones cortas en el botón de encendido de la linterna LED activan el modo SOS.



Conecta un extremo del cable al puerto USB del adaptador de corriente y el otro al puerto Type-C del dispositivo. El indicador se ilumina en rojo mientras se carga y se apaga cuando la carga está completa.

La linterna LED es portátil, puedes cambiarla de posición según tus necesidades.



ADVERTENCIA

- No desmonte ni intente reparar o modificar este dispositivo usted mismo, ya que la manipulación de la estructura puede comprometer su integridad y provocar daños o reducir su rendimiento.
- No sobrecargue el trípode para evitar daños.
- Proceda con precaución al ajustar la altura y los ángulos del trípode para evitar dañar o dejar caer accidentalmente el dispositivo.
- No deje nunca desatendido el trípode con el aparato instalado, especialmente en condiciones de viento.
- Evite utilizar el trípode en condiciones de alta humedad o lluvia a menos que esté diseñado para tales condiciones para evitar la corrosión y daños.
- El producto lleva incorporada una batería recargable de iones de litio. No contamine el medio ambiente cuando se deshaga de ella. Procure desecharla por separado y de forma respetuosa con el medio ambiente.

El incumplimiento de las instrucciones de uso puede provocar el mal funcionamiento del producto y anular la garantía.

Vielen Dank, dass Sie sich für Proove entschieden haben! Bitte lesen Sie das Benutzerhandbuch sorgfältig durch, bevor Sie das Produkt verwenden.


PRODUKT-PARAMETER

Material: ABS+Edelstahl
Smartphonehalterung: mechanische Klemme
Länge zusammengeklappt: 210mm
Länge ausgeklappt: 1110mm
Batteriekapazität: 600mAh
Aufladezeit: 41 min
Betriebszeit: 3 Std
Anschluss: Type-C
Produktgröße: 210x59x35mm
Gewicht: 235g

PAKET

- Stativ x1
- Gebrauchsanweisung x1
- Aufkleber x1

ANGABEN ZUM PRODUKT



1. Mechanische Klemme
2. Teleskopischer Ständer
3. Fernsteuerung
4. Stativ

FUNCIONAMIENTO DEL PRODUCTO

1. Sichern Sie Ihr Smartphone mit der mechanischen Klemme und stellen Sie den Winkel ein, den Sie für die Aufnahme benötigen.



2. Das Teleskopstativ wird verwendet, um die Höhe des Geräts einzustellen.



3. Öffnen Sie die Stativbeine, um das Gerät auf eine ebene Fläche zu stellen.



4. Um die Fernbedienung zu entfernen, ziehen Sie zuerst den Teleskopständer heraus und schieben ihn dann nach oben, um die Fernbedienung zu entfernen.



FERNBEDIENUNG

1. Schieben Sie die Einschalttaste nach oben, um die Fernbedienung einzuschalten, oder nach unten, um sie auszuschalten.
2. Wenn die Fernbedienung eingeschaltet ist, beginnt die Verbindungsleuchte zu blinken. Verwenden Sie die Bluetooth-Funktion Ihres Smartphones, um nach der Fernbedienung zu suchen und sich mit ihr zu verbinden (Name der Fernbedienung: Selfie Lume). Wenn die Verbindung erfolgreich hergestellt wurde, schaltet sich die Anzeige aus.
3. Wenn das Gerät mit Ihrem Smartphone verbunden ist, drücken Sie die Foto- oder Videotaste, um ein Bild aufzunehmen oder die Aufnahme zu starten.
4. Wenn das Gerät 5 Minuten lang nicht benutzt wird, schaltet es sich automatisch aus.
5. Wenn der Selfie-Stick nach dem Einschalten der Fernbedienung bereits mit einem Smartphone verbunden war, wird die Verbindung automatisch wiederhergestellt.


LED-TASCHENLAMPE

Langer Druck auf die Einschalttaste der LED-Taschenlampe: schaltet das Licht ein/aus. Kurzes Drücken ändert die Helligkeit oder Farbtemperatur des Lichts (neutrales, kühles und warmes Licht).

Zweimaliges kurzes Drücken der LED-Einschalttaste aktiviert den SOS-Modus.



Schließen Sie ein Ende des Kabels an den USB-Anschluss des Netzteils und das andere Ende an den Typ-C-Anschluss des Geräts an. Die Anzeige leuchtet während des Ladevorgangs rot auf und erlischt, wenn der Ladevorgang abgeschlossen ist. Die LED-Taschenlampe ist tragbar, Sie können ihre Position je nach Bedarf ändern.



WARNUNG

- Nehmen Sie das Gerät nicht auseinander und versuchen Sie nicht, es selbst zu reparieren oder zu modifizieren, da Eingriffe in die Konstruktion die Integrität des Geräts beeinträchtigen und zu Schäden oder Leistungseinbußen führen können.
- Überlasten Sie das Stativ nicht, um Schäden zu vermeiden.
- Gehen Sie beim Einstellen der Höhe und des Winkels des Stativs vorsichtig vor, um eine versehentliche Beschädigung oder ein Fallenlassen des Geräts zu vermeiden.
- Lassen Sie das Stativ mit installiertem Gerät niemals unbeaufsichtigt, insbesondere bei Wind.
- Verwenden Sie das Stativ nicht bei hoher Luftfeuchtigkeit oder Regen, es sei denn, es ist für solche Bedingungen ausgelegt, um Korrosion und Schäden zu vermeiden.
- Das Produkt ist mit einem eingebauten wiederaufladbaren Lithium-Ionen-Akku ausgestattet. Bitte achten Sie bei der Entsorgung darauf, die Umwelt nicht zu belasten. Versuchen Sie, den Akku separat und umweltfreundlich zu entsorgen.

Die Nichtbeachtung der Bedienungsanleitung kann zu Fehlfunktionen des Produkts und zum Erlöschen der Garantie führen.

Merci d'avoir choisi Proove! Veuillez lire attentivement le manuel d'utilisation avant d'utiliser le produit.


PARAMÈTRES DU PRODUIT

Matériau: ABS+acier inoxydable
Support pour smartphone: pince mécanique
Longueur pliée: 210mm
Longueur dépliée: 1110mm
Capacité de la batterie: 600mAh
Temps de charge: 41 min
Durée de fonctionnement: 3 h
Port: Type-C
Taille du produit: 210x59x35mm
Poids: 235g

PAQUET

- Trépied x1
- Manuel d'instruction x1
- Autocollants x1

DÉTAIL DU PRODUIT



1. Pince mécanique
2. Support télescopique
3. Télécommande
4. Trépied

FONCTIONNEMENT DU PRODUIT

1. Fixez le smartphone à l'aide de la pince mécanique et réglez l'angle sur l'angle de prise de vue souhaité.



2. Utilisez le trépied télescopique pour régler la hauteur de l'appareil.



3. Ouvrez les pieds du trépied pour placer l'appareil sur une surface plane.



4. Pour retirer la télécommande, déployez d'abord le pied télescopique, puis faites-le glisser vers le haut pour retirer la télécommande.



TÉLÉCOMMANDE

1. Faites glisser le bouton d'alimentation vers le haut pour allumer la télécommande ou vers le bas pour l'éteindre.
2. Lorsque la télécommande est allumée, le voyant de connexion commence à clignoter. Utilisez la fonction Bluetooth de votre smartphone pour rechercher la télécommande et vous y connecter (nom de la télécommande : Selfie Lume). Lorsque la connexion est réussie, le voyant s'éteint.
3. Lorsque l'appareil est connecté à votre smartphone, appuyez sur le bouton photo ou vidéo pour prendre une photo ou commencer l'enregistrement.
4. Si l'appareil n'est pas utilisé pendant 5 minutes, il s'éteint automatiquement.
5. Après avoir allumé la télécommande, si la perche à selfie a déjà été connectée à un smartphone, la connexion sera rétablie automatiquement.

LAMPE DE POCHE LED

Une pression longue sur le bouton d'alimentation de la lampe de poche LED permet d'allumer/éteindre la lumière.


Une brève pression permet de modifier la luminosité ou la température de couleur de la lumière (lumière neutre, froide et chaude).

Deux pressions brèves sur le bouton d'alimentation de la lampe LED activent le mode SOS.



Connectez une extrémité du câble au port USB de l'adaptateur d'alimentation et l'autre extrémité au port Type-C de l'appareil. Le voyant s'allume en rouge pendant la charge et s'éteint lorsque la charge est terminée.

La lampe de poche LED est portable, vous pouvez changer sa position en fonction de vos besoins.



AVERTISSEMENT

- Ne démontez pas cet appareil et n'essayez pas de le réparer ou de le modifier vous-même, car l'altération de la structure peut compromettre son intégrité et entraîner des dommages ou des performances réduites.
- Ne surchargez pas le trépied pour éviter de l'endommager.
- Soyez prudent lorsque vous réglez la hauteur et les angles du trépied afin d'éviter d'endommager ou de faire tomber accidentellement l'appareil.
- Ne laissez jamais le trépied avec l'appareil installé sans surveillance, surtout en cas de vent.
- Évitez d'utiliser le trépied dans des conditions de forte humidité ou de pluie, à moins qu'il ne soit conçu pour de telles conditions, afin d'éviter la corrosion et les dommages.
- Le produit est équipé d'une batterie lithium-ion rechargeable intégrée. Ne polluez pas l'environnement lorsque vous vous en débarrassez. Essayez de vous en débarrasser séparément et d'une manière respectueuse de l'environnement.

Le non-respect des instructions d'utilisation peut entraîner un dysfonctionnement du produit et annuler la garantie.

感谢您选择 Proove! 请在使用产品前仔细阅读用户手册。

产品参数

材质: ABS+不锈钢

智能手机支架: 机械夹

折叠长度: 210mm

展开长度: 1110mm

电池容量: 600mAh

充电时间: 41 分钟

操作时间: 3 小时

充电线: Type-C


产品尺寸: 210x59x35mm

重量: 235克

包装内容

- 三脚架 x1
- 使用手册 x1
- 贴纸 x1

产品详细信息



1. 機械式夾具
2. 伸縮腳架
3. 遙控器
4. 三腳架

产品操作

1. 使用機械夾具固定您的智慧型手機，並調整拍攝時所需的角度。



2. 伸縮式三腳架用來調整裝置的高度。



3. 打開三腳架腳管，將裝置放置在平坦的表面上。



4. 若要取出遙控器，請先拉出伸縮腳架，再向上滑動，即可取出遙控器。



遙控器

1. 向上滑動電源按鈕開啟或向下滑動關閉遙控器。
2. 當遙控器開啟時，連線指示燈開始閃爍。使用智慧型手機上的藍牙功能搜尋並連線至遙控器（遙控器名稱：Selfie Lume）。連線成功後，指示燈會熄滅。
3. 裝置與智慧型手機連線後，按下拍照或錄影鍵即可拍照或開始錄影。
4. 若 5 分鐘未使用裝置，裝置會自動關閉。
5. 開啟遙控器後，如果自拍桿已經與智慧型手機連線，則會自動恢復連線。

LED 手電筒

長按 LED 手電筒的電源按鈕：開啟/關閉燈光。


短按可改變燈光的亮度或色溫（中性光、冷光和暖光）。

短按兩下 LED 電源按鈕可啟動 SOS 模式。



將連接線的一端連接至電源轉接器的 USB 連接埠，另一端連接至裝置的 Type-C 連接埠。充電時指示燈會亮起紅色，充電完成後指示燈會熄滅。

LED 手電筒可隨身攜帶，您可以根據需要改變它的位置。



警告

- 請請勿自行拆解或嘗試維修或修改本裝置，因為篡改結構可能會損害其完整性，導致損壞或性能降低。
- 請勿使三腳架超載，以免造成損壞。
- 調整三腳架的高度和角度時請小心操作，以免意外損壞或掉落裝置。
- 切勿將安裝有裝置的三腳架放置無人看管，尤其是在有風的情況下。
- 避免在高濕度或下雨的環境下使用三腳架，除非三腳架是專為此類環境所設計，以防止腐蝕和損壞。
- 本產品內建可充電鋰離子電池。丟棄時請勿污染環境。請儘量以環保的方式將其分開處理。

不遵守操作说明可能会导致产品故障并使保修失效。

شكراً لاختيارك Proove! يُرجى قراءة دليل المستخدم بعناية قبل استخدام المنتج.


معلومات المنتج

الخامة: ABS + فولاذ مقاوم للصدأ
 حامل الهاتف الذكي: مشبك ميكانيكي
 الطول المَطْوِي: 210مم
 الطول غير المَطْوِي: 1110مم
 سعة البطارية: 600mAh
 وقت الشحن: 41 دقيقة
 وقت التشغيل: حوالي 3 ساعات
 المنفذ: النوع C
 حجم المنتج: 35×59×210مم
 الوزن: 235 جم

علبة

- حامل ثلاثي القوائم x1
- دليل التعليمات x1
- ملصقات x1

تفاصيل المنتج



1. مشبك ميكانيكي
2. حامل تلسكوبي
3. جهاز تحكم عن بعد
4. حامل ثلاثي القوائم

تشغيل المنتج

1. تُثبت الهاتف الذكي بالمشبك الميكانيكي واضبط الزاوية على زاوية التصوير المطلوبة.



2. يُستخدم الحامل ثلاثي القوائم التلسكوبي لضبط ارتفاع الجهاز. افتح أرجل الحامل ثلاثي القوائم وثبتها لضمان ثبات الجهاز على سطح مستوٍ.



3. افتح أرجل الحامل ثلاثي القوائم لوضع الجهاز على سطح مستوٍ.



4. لإزالة جهاز التحكم عن بُعد، اسحب أولاً الحامل التلسكوبي ثم حركه لأعلى لإزالة جهاز التحكم عن بُعد.



جهاز التحكم عن بعد

1. مرور زر الطاقة لأعلى لتشغيل جهاز التحكم عن بُعد أو لأسفل لإيقاف تشغيله.
2. عند تشغيل جهاز التحكم عن بُعد، يبدأ ضوء الاتصال بالوميض. استخدم وظيفة Bluetooth على هاتفك الذكي للبحث عن جهاز التحكم عن بُعد والاتصال به (اسم جهاز التحكم عن بُعد: Selfie Lume). عند نجاح الاتصال، سينطفئ المؤشر.
3. عند توصيل الجهاز بهاتفك الذكي، اضغط على زر الصورة أو الفيديو لالتقاط صورة أو بدء التسجيل.
4. إذا لم يتم استخدام الجهاز لمدة 5 دقائق، فسيتم إيقاف تشغيله تلقائيًا.
5. بعد تشغيل جهاز التحكم عن بُعد، إذا كانت عصا السيفلي متصلة بالفعل بهاتف ذكي، فستتم استعادة الاتصال تلقائيًا.


مصباح يدوي LED

الضغط لفترة طويلة على زر الطاقة الخاص بمصباح LED اليدوي: تشغيل/إيقاف تشغيل الضوء.
يؤدي الضغط القصير إلى تغيير درجة السطوع أو درجة حرارة لون الضوء (الضوء المحايد والبارد والدافئ).
ضغطتان قصيرتان على زر الطاقة LED لتفعيل وضع SOS.



قم بتوصيل أحد طرفي الكبل بمنفذ USB في محوّل الطاقة والطرف الآخر بمنفذ Type-C في الجهاز. يضيء المؤشر باللون

الأحمر أثناء الشحن وينطفئ عند اكتمال الشحن.
مصباح LED محمول، يمكنك تغيير موضعه وفقًا لاحتياجاتك.



تحذير

- لا تقم بتفكيك هذا الجهاز أو محاولة إصلاحه أو تعديله بنفسك، حيث قد يؤدي التغيير الهيكلي إلى الإضرار بسلامته ويؤدي إلى تلفه أو انخفاض أدائه.
- لا تفرط في تحميل الحامل ثلاثي القوائم لتجنب التلف.
- توخ الحذر عند ضبط ارتفاع الحامل ثلاثي الأرجل وزواياه لتجنب إتلاف الجهاز أو سقوطه عن طريق الخطأ.
- لا تترك الحامل ثلاثي الأرجل مطلقاً أثناء تركيب الجهاز دون مراقبة، خاصة في الظروف العاصفة.
- تجنب استخدام الحامل ثلاثي القوائم في ظروف الرطوبة العالية أو المطر، إلا إذا كان مصمماً لمثل هذه الظروف، لتجنب التآكل والتلف.
- المنتج مزود ببطارية ليثيوم أيون مدمجة قابلة لإعادة الشحن. عدم تلويث البيئة عند التخلص منها. حاول التخلص منها بشكل منفصل وبطريقة صديقة للبيئة.

قد يؤدي عدم اتباع تعليمات التشغيل إلى حدوث خلل في المنتج وإبطال الضمان.

Dziękujemy za wybranie Proove! Przed rozpoczęciem korzystania z produktu należy uważnie przeczytać instrukcję obsługi.

PARAMETRY PRODUKTU

Materiał: ABS+stal nierdzewna

Mocowanie smartfona: zacisk mechaniczny

Długość po złożeniu: 210mm

Długość po rozłożeniu: 1110mm

Pojemność baterii: 600mAh

Czas ładowania: 41 min

Czas pracy: 3 godz

Port: Type-C


Rozmiar produktu: 210x59x35mm

Waga: 235g

PAKIET

- Statyw x1
- Instrukcja obsługi x1
- Naklejki x1

SZCZEGÓŁY PRODUKTU



1. Zacisk mechaniczny
2. Stojak teleskopowy
3. Pilot zdalnego sterowania
4. Statyw

DZIAŁANIE PRODUKTU

1. Zamocuj smartfon za pomocą mechanicznego zacisku i dostosuj kąt potrzebny do robienia zdjęć.



2. Teleskopowa podstawa statywu służy do regulacji wysokości urządzenia.



3. Otwórz nogi statywu, aby umieścić urządzenie na płaskiej powierzchni.



4. Aby wyjąć pilota zdalnego sterowania, należy najpierw wyciągnąć teleskopową podstawę, a następnie przesunąć ją w górę, aby wyjąć pilota zdalnego sterowania.



PILOT ZDALNEGO STEROWANIA

1. Przesuń przycisk zasilania w górę, aby włączyć pilota lub w dół, aby go wyłączyć.
2. Gdy pilot jest włączony, kontrolka połączenia zaczyna migać. Użyj funkcji Bluetooth na smartfonie, aby wyszukać i połączyć się z pilotem (nazwa pilota: Selfie Lume). Po pomyślnym nawiązaniu połączenia wskaźnik zgaśnie.
3. Gdy urządzenie jest połączone ze smartfonem, naciśnij przycisk robienia zdjęć lub nagrywania wideo, aby zrobić zdjęcie lub rozpocząć nagrywanie.
4. Jeśli urządzenie nie będzie używane przez 5 minut, wyłączy się automatycznie.
5. Po włączeniu pilota, jeśli selfie stick był już połączony ze smartfonem, połączenie zostanie przywrócone automatycznie.


LATARKA LED

Długie naciśnięcie przycisku zasilania latarki LED: włącza/wyłącza światło.
Krótkie naciśnięcie zmienia jasność lub temperaturę barwową światła (światło neutralne, chłodne i ciepłe).
Dwa krótkie naciśnięcia przycisku zasilania latarki LED aktywują tryb SOS.



Podłącz jeden koniec kabla do portu USB zasilacza, a drugi koniec do portu Type-C urządzenia. Wskaźnik świeci się na czerwono podczas ładowania i gaśnie po zakończeniu ładowania.

Latarka LED jest przenośna, można zmieniać jej położenie w zależności od potrzeb.



OSTRZEŻENIE

- Nie demontuj ani nie próbuj samodzielnie naprawiać lub modyfikować tego urządzenia, ponieważ ingerencja w konstrukcję może naruszyć jej integralność i spowodować uszkodzenie lub zmniejszenie wydajności.
- Nie należy przeciążać statywu, aby uniknąć jego uszkodzenia.
- Należy zachować ostrożność podczas regulacji wysokości i kątów statywu, aby uniknąć przypadkowego uszkodzenia lub upuszczenia urządzenia.
- Nigdy nie pozostawiaj statywu z zainstalowanym urządzeniem bez nadzoru, zwłaszcza w wiejących warunkach.
- Unikaj używania statywu w warunkach wysokiej wilgotności lub deszczu, chyba że jest on przeznaczony do takich warunków, aby zapobiec korozji i uszkodzeniom.
- Produkt jest wyposażony we wbudowany akumulator litowo-jonowy. Podczas jego utylizacji nie należy zanieczyszczać środowiska. Akumulator należy utylizować oddzielnie i w sposób przyjazny dla środowiska.

Nieprzestrzeganie instrukcji obsługi może spowodować nieprawidłowe działanie produktu i unieważnienie gwarancji.

Дякуємо, що обрали Proove! Будь ласка, уважно прочитайте посібник користувача перед використанням продукту.


ПАРАМЕТРИ ПРОДУКТУ

Матеріал: ABS+нержавіюча сталь
Кріплення смартфона: механічний затискач
Довжина в складеному вигляді: 210 мм
Довжина в розкладеному вигляді: 1110мм
Ємність акумулятора: 600mAh
Час зарядки: 41 хв
Час роботи: ~3 год
Порт: Type-C
Розмір продукту: 210x59x35мм
Вага: 235г

КОМПЛЕКТАЦІЯ

- Трипод x1
- Інструкція x1
- Наліпки x1

ДЕТАЛІ ПРОДУКТУ



1. Механічний затискач
2. Телескопічна стійка
3. Пульт дистанційного керування
4. Трипод

ЕКСПЛУАТАЦІЯ ПРИСТРОЮ

1. Закріпіть смартфон механічним затискачем та відрегулюйте необхідний вам кут для зйомки.



2. Телескопічна стійка трипода використовується для регулювання висоти встановлення пристрою.



3. Розкрийте ніжки трипода для стійкого встановлення пристрою на рівній поверхні.



- Щоб вийняти пульт, спочатку витягніть телескопічна стійку, а потім, посунувши вгору, вийміть пульт.



ПУЛЬТ ДИСТАНЦІЙНОГО КЕРУВАННЯ

- Перемістіть кнопку живлення вгору, щоб увімкнути пульт, або донизу, щоб вимкнути його.
- Після увімкнення пульта дистанційного керування індикатор підключення починає блимати. Використовуйте функцію Bluetooth на смартфоні, щоб знайти та під'єднатися до пульта (Найменування пульта - Selfie Lume) . Після успішного підключення індикатор погасне.
- Коли пристрій під'єднано до смартфона, натисніть кнопку для фото або відео, щоб зробити знімок або почати запис.
- Якщо пристрій не використовується протягом 5 хвилин, він автоматично вимикається.
- Після увімкнення пульта, якщо селфі палка вже була підключена до смартфона, з'єднання відновиться автоматично.

LED ЛІХТАР

Тривале натискання на кнопку живлення LED ліхтаря: увімкнення/вимкнення світла.
Коротке натискання змінює яскравість або колірну температуру світла (нейтральне, холодне і тепле світло).

Два коротких натискання кнопки живлення LED ліхтаря активує режим SOS.



Підключіть один кінець кабелю до USB-порту адаптера живлення, а інший – до порту Type-C пристрою. Індикатор горить червоним кольором під час заряджання і гасне коли заряджання завершено.

LED ліхтар портативний, ви можете змінювати його положення відповідно до ваших потреб.



ЗАСТЕРЕЖЕННЯ

- Не розбирайте і не намагайтеся самостійно відремонтувати або модифікувати цей пристрій, оскільки втручання в конструкцію може порушити його цілісність та призвести до пошкодження або зниження продуктивності.
- Не перевантажуйте трипод, щоб уникнути його пошкодження.
- Під час регулювання висоти та кутів трипода дійте обережно, щоб уникнути випадкового пошкодження або падіння пристрою.
- Ніколи не залишайте трипод зі встановленим пристроєм без нагляду, особливо у вітряну погоду.
- Уникайте використання трипода в умовах підвищеної вологості або дощу, якщо він не призначений для таких умов, щоб запобігти корозії та пошкодженню.
- Продукт оснащений вбудованим літій-іонним акумулятором. Будь ласка, не забруднюйте довкілля під час його утилізації. Намагайтеся утилізувати його роздільно та екологічно.

Порушення правил експлуатації може призвести до втрати працездатності продукту та втрати гарантії.

Спасибо, что выбрали Proove! Пожалуйста, внимательно прочитайте руководство пользователя перед использованием продукта.

ПАРАМЕТРЫ ПРОДУКТА

Материал: ABS+нержавеющая сталь

Крепление смартфона: механический зажим

Сложенная длина: 210мм

Длина в разложенном виде: 1110мм

Емкость аккумулятора: 600мАч

Время зарядки: 41 мин

Время работы: ~3 ч

Порт: Type-C


Размер продукта: 210x59x35мм

Вес: 235г

КОМПЛЕКТАЦИЯ

- Трипод x1
- Инструкция x1
- Наклейки x1

ДЕТАЛИ ПРОДУКТА



1. Механический зажим
2. Телескопическая стойка
3. Пульт дистанционного управления
4. Трипод

ЭКСПЛУАТАЦИЯ УСТРОЙСТВА

1. Закрепите смартфон механическим зажимом и отрегулируйте необходимый вам угол для съемки.



2. Телескопическая стойка трипода используется для регулировки высоты установки устройства.



3. Раскройте ножки трипода для устойчивой установки устройства на ровной поверхности.



4. Чтобы вынуть пульт, сначала вытяните телескопическую стойку, а затем, подвинув вверх, выньте пульт.



ПУЛЬТ ДИСТАНЦИОННОГО УПРАВЛЕНИЯ

1. Переместите кнопку питания вверх, чтобы включить пульт, или вниз, чтобы выключить его.
2. После включения пульта дистанционного управления индикатор подключения начинает мигать. Используйте функцию Bluetooth на смартфоне, чтобы найти и подключиться к пульту (Наименование пульта - Selfie Lume) . После успешного подключения индикатор погаснет.
3. Когда устройство подключено к смартфону, нажмите кнопку для фото или видео, чтобы сделать снимок или начать запись.
4. Если устройство не используется в течение 5 минут, оно автоматически выключается.
5. После включения пульта, если селфи палка уже была подключена к смартфону, соединение восстановится автоматически.

LED ФОНАРЬ

Длительное нажатие на кнопку питания LED фонаря: включение/выключение света.
Короткое нажатие меняет яркость или цветовую температуру света (нейтральный, холодный и теплый свет).

Два коротких нажатия кнопки питания LED фонаря активирует режим SOS.



Подключите один конец кабеля к USB-порту адаптера питания, а другой - к порту Type-C устройства. Индикатор горит красным цветом во время зарядки и гаснет когда зарядка завершена.

LED фонарь портативный, вы можете менять его положение в соответствии с вашими потребностями.



ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ

- Не разбирайте и не пытайтесь самостоятельно отремонтировать или модифицировать это устройство, поскольку вмешательство в конструкцию может нарушить его целостность и привести к повреждению или снижению производительности.
- Не перегружайте трипод, чтобы избежать его повреждения.
- При регулировке высоты и углов трипода действуйте осторожно, чтобы избежать случайного повреждения или падения устройства.
- Никогда не оставляйте трипод с установленным устройством без присмотра, особенно в ветреную погоду.
- Избегайте использования трипода в условиях повышенной влажности или дождя, если он не предназначен для таких условий, чтобы предотвратить коррозию и повреждение.
- Продукт оснащен встроенным литий-ионным аккумулятором. Пожалуйста, не загрязняйте окружающую среду при его утилизации. Старайтесь утилизировать его раздельно и экологично.

Нарушение правил эксплуатации может привести к потере работоспособности продукта и потере гарантии.

WARNING



Please follow the above safety instructions otherwise it will cause fire, electric shock, damage or other damage.



Shenzhen Anyway Technology Co., Ltd.

6005# SEG Plaza, Huaqiang North, Futian District, Shenzhen, China

Designed by Proove. Made in China

PROD
UCT
WITH
LOVE



Join Proove on
social media!