

MEGNET STICK PLUS

Selfie Stick Tripod

1045_{MM}



User Manual

prove

EN ENGLISH	01
ES ESPAÑOL	05
DE DEUTSCH	09
FR FRANÇAIS	13
CH 中文	17
AR العربية	21
PL POLSKI	25
UA УКРАЇНСЬКА	29
RU РУССКИЙ	33

Thank you for choosing Proove! Please read the user manual carefully before using the product.

PRODUCT PARAMETERS

Material: ABS+aluminum alloy

Smartphone mount: Magnetic Ring+clamp

Folded length: 210mm

Unfolded length: 1045mm

Product size: 210x58x54mm

Weight: 180g

PACKAGE

- Tripod x1
- Magnetic ring x1
- User manual x1
- Stickers x1

PRODUCT DETAILS

1. Mechanical clamp / Magnetic Ring
2. Telescopic stand
3. Remote control
4. Tripod



PRODUCT OPERATION

1. Fix your smartphone with a mechanical clamp or magnetic ring and adjust the angle you need for shooting.



2. The telescopic tripod stand is used to adjust the height of the device.



3. Open the legs of the tripod to place the device on a flat surface.



4. To remove the remote control, first pull out the telescopic stand, and then slide it upward to remove the remote control.



REMOTE CONTROL

1. Slide the power button up to turn the remote control on or down to turn it off.
2. When the remote control is turned on, the connection light starts flashing. Use the Bluetooth function on your smartphone to find the remote control and connect to it (remote name: Magnet Stick Plus). When the connection is successful, the indicator turns off.
3. When the device is connected to your smartphone, press the photo or video button to take a picture or start recording.
4. If the device is not used for 5 minutes, it will

automatically turn off.

After turning on the remote control, if the selfie stick has already been connected to a smartphone, the connection will be restored automatically.

WARNING

- Do not disassemble or attempt to repair or modify this device yourself, as tampering with the design may compromise its integrity and result in damage or reduced performance.
- Do not overload the tripod to avoid damage.
- Proceed with caution when adjusting the height and angles of the tripod to avoid accidentally damaging or dropping the device.
- Never leave the tripod with the device installed unattended, especially in windy conditions.
- Avoid using the tripod in high humidity or rain conditions unless it is designed for such conditions to prevent corrosion and damage.
- The product is equipped with a built-in rechargeable lithium-ion battery. Please do not pollute the environment when disposing of it. Try to dispose of it separately and in an environmentally friendly manner.

Failure to observe the operating instructions may result in malfunctioning of the product and void the warranty.

Gracias por elegir Proove. Lea atentamente el manual de usuario antes de utilizar el producto.

PARÁMETROS DEL PRODUCTO

Material: ABS+aleación de aluminio

Soporte para smartphone: Magnetic Ring+abrazadera

Longitud plegada: 210mm

Longitud desplegado: 1045mm

Tamaño del producto: 210x58x54mm

Peso: 180g

PAQUETE

- Trípode x1
- Anillo magnético x1
- Manual de usuario x1
- Pegatinas x1

DETALLE DEL PRODUCTO

1. Pinza mecánica/Anillo magnético
2. Soporte telescópico
3. Mando a distancia
4. Trípode



FUNCIONAMIENTO DEL PRODUCTO

1. Fija tu smartphone con una abrazadera mecánica o un anillo magnético y ajusta el ángulo que necesites para fotografiar.



2. El soporte telescópico para trípode sirve para ajustar la altura del dispositivo.



3. Abre las patas del trípode para colocar el dispositivo sobre una superficie plana.



4. Para extraer el mando a distancia, tire primero del soporte telescópico y luego deslícelo hacia arriba para extraer el mando a distancia.



MANDO A DISTANCIA

1. Deslice el botón de encendido hacia arriba para encender el mando a distancia o hacia abajo para apagarlo.
2. Cuando el mando a distancia está encendido, la luz de conexión empieza a parpadear. Utilizando la función Bluetooth de su smartphone, busque el mando a distancia y conéctese a él (nombre del mando: Magnet Stick Plus). Cuando la conexión se realiza correctamente, el indicador se apaga.
3. Cuando el dispositivo esté conectado a tu smartphone, pulsa el botón de foto o vídeo para hacer una foto o empezar a grabar.

4. Si el dispositivo no se utiliza durante 5 minutos, se apagará automáticamente.

Tras encender el mando a distancia, si el palo selfie ya ha estado conectado a un smartphone, la conexión se restablecerá automáticamente.

ADVERTENCIA

- No desmonte ni intente reparar o modificar este dispositivo usted mismo, ya que la manipulación de la estructura puede comprometer su integridad y provocar daños o reducir su rendimiento.
- No sobrecargue el trípode para evitar daños.
- Proceda con precaución al ajustar la altura y los ángulos del trípode para evitar dañar o dejar caer accidentalmente el dispositivo.
- No deje nunca desatendido el trípode con el aparato instalado, especialmente en condiciones de viento.
- Evite utilizar el trípode en condiciones de alta humedad o lluvia a menos que esté diseñado para tales condiciones para evitar la corrosión y daños.
- El producto lleva incorporada una batería recargable de iones de litio. No contamine el medio ambiente cuando se deshaga de ella. Procure desecharla por separado y de forma respetuosa con el medio ambiente.

El incumplimiento de las instrucciones de uso puede provocar el mal funcionamiento del producto y anular la garantía.

Vielen Dank, dass Sie sich für Proove entschieden haben! Bitte lesen Sie das Benutzerhandbuch sorgfältig durch, bevor Sie das Produkt verwenden.

PRODUKT-PARAMETER

Material: ABS+Aluminiumlegierung

Smartphonehalterung: Magnetic Ring+Klemme

Länge zusammengeklappt: 210mm

Länge ausgeklappt: 1045mm

Produktgröße: 210x58x54mm

Gewicht: 180g

PAKET

- Stativ x1
- Magnetischer Ring x1
- Benutzerhandbuch x1
- Aufkleber x1

EINZELHEITEN ZUM PRODUKT

1. Mechanische Schelle/
Magnetischer Ring
2. Teleskopischer Ständer
3. Fernsteuerung
4. Stativ



BETRIEB DES PRODUKTS

1. Befestigen Sie Ihr Smartphone mit einer mechanischen Klemme oder einem Magnetring und stellen Sie den Winkel ein, den Sie für die Aufnahme benötigen.



2. Das Teleskopstativ wird verwendet, um die Höhe des Geräts einzustellen.



3. Öffnen Sie die Stativbeine, um das Gerät auf eine ebene Fläche zu stellen.



4. Um die Fernbedienung zu entfernen, ziehen Sie zuerst das Teleskopstativ heraus und schieben es dann nach oben, um die Fernbedienung zu entfernen.



FERNBEDIENUNG

1. Schieben Sie die Einschalttaste nach oben, um die Fernbedienung einzuschalten, oder nach unten, um sie auszuschalten.
2. Wenn die Fernbedienung eingeschaltet ist, beginnt die Verbindungsleuchte zu blinken. Suchen Sie mit der Bluetooth-Funktion Ihres Smartphones nach der Fernbedienung und verbinden Sie sich mit ihr (Name der Fernbedienung: Magnet Stick Plus). Wenn die Verbindung erfolgreich hergestellt wurde, erlischt die Anzeige.
3. Wenn das Gerät mit Ihrem Smartphone verbunden ist, drücken Sie die Foto- oder Videotaste, um ein Foto zu machen oder eine Aufnahme zu starten.
4. Wenn das Gerät 5 Minuten lang nicht benutzt wird, schaltet es sich automatisch aus.

Wenn der Selfie-Stick nach dem Einschalten der Fernbedienung bereits mit einem Smartphone verbunden war, wird die Verbindung automatisch wiederhergestellt.

WARNUNG

- Nehmen Sie das Gerät nicht auseinander und versuchen Sie nicht, es selbst zu reparieren oder zu modifizieren, da Eingriffe in die Konstruktion die Integrität des Geräts beeinträchtigen und zu Schäden oder Leistungseinbußen führen können.
- Überlasten Sie das Stativ nicht, um Schäden zu vermeiden.
- Gehen Sie beim Einstellen der Höhe und des Winkels des Stativs vorsichtig vor, um eine versehentliche Beschädigung oder ein Fallenlassen des Geräts zu vermeiden.
- Lassen Sie das Stativ mit installiertem Gerät niemals unbeaufsichtigt, insbesondere bei Wind.
- Verwenden Sie das Stativ nicht bei hoher Luftfeuchtigkeit oder Regen, es sei denn, es ist für solche Bedingungen ausgelegt, um Korrosion und Schäden zu vermeiden.
- Das Produkt ist mit einem eingebauten wiederaufladbaren Lithium-Ionen-Akku ausgestattet. Bitte achten Sie bei der Entsorgung darauf, die Umwelt nicht zu belasten. Versuchen Sie, den Akku separat und umweltfreundlich zu entsorgen.

Die Nichtbeachtung der Bedienungsanleitung kann zu Fehlfunktionen des Produkts und zum Erlöschen der Garantie führen.

Merci d'avoir choisi Proove! Veuillez lire attentivement le manuel d'utilisation avant d'utiliser le produit.

PARAMÈTRES DU PRODUIT

Matériau: ABS+alliage d'aluminium

Support pour smartphone: Magnetic Ring+pince

Longueur pliée: 210mm

Longueur dépliée: 1045mm

Taille du produit: 210x58x54mm

Poids: 180g

PAQUET

- Trépied x1
- Anneau magnétique x1
- Instructions x1
- Autocollants x1

DÉTAILS DU PRODUIT

1. Pince mécanique/anneau magnétique
2. Support télescopique
3. Télécommande
4. Trépied



FONCTIONNEMENT DU PRODUIT

1. Fixez votre smartphone à l'aide d'une pince mécanique ou d'un anneau magnétique et réglez l'angle dont vous avez besoin pour la prise de vue.



2. Le trépied télescopique permet de régler la hauteur de l'appareil.



3. Ouvrez les pieds du trépied pour placer l'appareil sur une surface plane.



4. Pour retirer la télécommande, tirez d'abord sur le support télescopique, puis faites-le glisser vers le haut pour retirer la télécommande.



TÉLÉCOMMANDE

1. Faites glisser le bouton d'alimentation vers le haut pour allumer la télécommande ou vers le bas pour l'éteindre.
2. Lorsque la télécommande est allumée, le voyant de connexion commence à clignoter. À l'aide de la fonction Bluetooth de votre smartphone, recherchez la télécommande et connectez-vous à elle (nom de la télécommande : Magnet Stick Plus). Lorsque la connexion est réussie, le voyant s'éteint.
3. Lorsque l'appareil est connecté à votre smartphone, appuyez sur le bouton photo ou vidéo pour prendre une photo ou commencer l'enregistrement.
4. Si l'appareil n'est pas utilisé pendant 5 minutes, il s'éteint automatiquement.

Après avoir allumé la télécommande, si la canne à selfie a déjà été connectée à un smartphone, la connexion sera rétablie automatiquement.

AVERTISSEMENT

- Ne démontez pas cet appareil et n'essayez pas de le réparer ou de le modifier vous-même, car l'altération de la structure peut compromettre son intégrité et entraîner des dommages ou des performances réduites.
- Ne surchargez pas le trépied pour éviter de l'endommager.
- Soyez prudent lorsque vous réglez la hauteur et les angles du trépied afin d'éviter d'endommager ou de faire tomber accidentellement l'appareil.
- Ne laissez jamais le trépied avec l'appareil installé sans surveillance, surtout en cas de vent.
- Évitez d'utiliser le trépied dans des conditions de forte humidité ou de pluie, sauf s'il est conçu pour de telles conditions, afin d'éviter la corrosion et les dommages.
- Le produit est équipé d'une batterie lithium-ion rechargeable intégrée. Ne polluez pas l'environnement lorsque vous vous en débarrassez. Essayez de vous en débarrasser séparément et dans le respect de l'environnement.

Le non-respect des instructions d'utilisation peut entraîner un dysfonctionnement du produit et annuler la garantie.

感谢您选择 Proove! 请在使用前仔细阅读用户手册.

产品参数

材质: ABS+铝合金

智能手机固定支架:Magnetic Ring+机械夹

折叠长度: 210mm

展开长度: 1045mm

产品尺寸: 210x58x54mm

重量: 180克

配件

- 三脚架 x1
- 磁环 x1
- 用户手册 x1
- 贴纸 x1

产品详情

- 1.机械夹钳/磁环
- 2.伸缩支架
- 3.遥控器
- 4.三脚架




设备操作

1. 用机械夹具或磁环固定智能手机，并调整拍摄所需的角
度。



2. 伸缩式三脚架用于调节设备的高度。
3. 打开三脚架脚管，将设备放置在平坦的地面上。



4. 要取下遥控器，首先拉出伸缩脚架，然后向上滑动，即可取下遥控器。



遥控器

1. 向上滑动电源按钮打开遥控器，向下滑动电源按钮关闭遥控器。
2. 打开遥控器后，连接指示灯开始闪烁。使用智能手机上的蓝牙功能搜索遥控器并与其连接（遥控器名称：Magnet Stick Plus）。连接成功后，指示灯熄灭。
3. 设备与智能手机连接后，按拍照或录像按钮拍照或开始录像。
4. 如果 5 分钟未使用设备，它将自动关闭。

打开遥控器后，如果自拍杆已经与智能手机连接，则会自动恢复连接。

警告

- 请勿自行拆卸或试图修理或改装本装置，因为篡改结构可能会损害其完整性，导致损坏或性能降低。
- 请勿使三脚架超载，以免造成损坏。
- 调整三脚架的高度和角度时要小心，以免意外损坏或掉落设备。
- 切勿将安装有设备的三脚架置于无人看管的状态，尤其是在有风的情况下。
- 避免在高湿度或雨天条件下使用三脚架，除非其设计适用于此类条件，以防止腐蚀和损坏。
- 本产品配有内置可充电锂离子电池。废弃时请不要污染环境。请尽量以环保方式单独处理。

不遵守操作说明可能导致产品故障并使保修失效。

أ لاختبارك IProove! يُرجى قراءة دليل المستخدم بعناية قبل استخدام المنتج.

معلومات المنتج

الخامة: ABS+سبائك الألومنيوم

حامل الهاتف الذكي: Magnetic Ring+مشبك ميكانيكي

الطول المطوي: 210مم

الطول غير المطوي: 1045مم

حجم المنتج: 54×58×210مم

الوزن: 180جم

علبة

- حامل ثلاثي القوائم x1
- حلقة مغناطيسية x1
- دليل المستخدم x1
- ملصقات x1

تفاصيل المنتج

1. مشبك ميكانيكي/حلقة مغناطيسية
2. حامل تلسكوبي
3. جهاز تحكم عن بعد
4. حامل ثلاثي القوائم



تشغيل المنتج

1. ثبت هاتفك الذكي باستخدام مشبك ميكانيكي أو حلقة مغناطيسية واضبط الزاوية التي تحتاج إليها للتصوير.



2. يُستخدم الحامل ثلاثي القوائم التلسكوبي لضبط ارتفاع الجهاز.
3. افتح أرجل الحامل ثلاثي القوائم لوضع الجهاز على سطح مستو.



4. لإزالة جهاز التحكم عن بُعد، اسحب أولاً الحامل التلسكوبي ثم حركه لأعلى لإزالة جهاز التحكم عن بُعد.



جهاز التحكم عن بعد

1. مرر زر الطاقة لأعلى لتشغيل جهاز التحكم عن بُعد أو لأسفل لإيقاف تشغيله.
2. عند تشغيل جهاز التحكم عن بُعد، يبدأ ضوء الاتصال بالوميض. باستخدام وظيفة Bluetooth على هاتفك الذكي، ابحث عن جهاز التحكم عن بُعد وقم بالاتصال به (اسم جهاز التحكم عن بُعد: Magnet Stick Plus). عند نجاح الاتصال، ينطفئ المؤشر.
3. عند توصيل الجهاز بهاتفك الذكي، اضغط على زر الصورة أو الفيديو لالتقاط صورة أو بدء التسجيل.
4. إذا لم يتم استخدام الجهاز لمدة 5 دقائق، فسيتم إيقاف تشغيله تلقائيًا. بعد تشغيل جهاز التحكم عن بُعد، إذا كانت عصا السيليكون متصلة بالفعل بهاتف ذكي، فسيتم استعادة الاتصال تلقائيًا.

حجز

- لا تقم بفك هذا الجهاز أو محاولة إصلاحه أو تعديله بنفسك، حيث أن العبث بالهيكل قد يضر بسلامته ويؤدي إلى تلفه أو انخفاض أدائه.
- لا تقرب في تحميل الحامل ثلاثي القوائم لتجنب التلف.
- توضع الحنر عند ضبط ارتفاع الحامل ثلاثي القوائم وزواياه لتجنب تلف الجهاز أو سقوطه عن طريق الخطأ.
- لا تترك الحامل ثلاثي القوائم مع تثبيت الجهاز دون مراقبة، خاصة في ظروف الرياح.
- تجنب استخدام الحامل ثلاثي القوائم في ظروف الرطوبة العالية أو المطر إلا إذا كان مصممًا لمثل هذه الظروف لمنع التآكل والتلف.
- المنتج مزود ببطارية ليثيوم أيون مدمجة قابلة لإعادة الشحن. يُرجى عدم تلويث البيئة عند التخلص منها. حاول التخلص منها بشكل منفصل وبطريقة صديقة للبيئة.

القد يؤدي عدم اتباع تعليمات الاستخدام إلى حدوث خلل في المنتج وإبطال الضمان.

Dziękujemy za wybranie Proove! Przed rozpoczęciem korzystania z produktu należy uważnie przeczytać instrukcję obsługi.

PARAMETRY PRODUKTU

Materiał: ABS+stop aluminium

Mocowanie smartfona: Magnetic Ring+zacisk

Długość po złożeniu: 210mm

Długość po rozłożeniu: 1045mm

Rozmiar produktu: 210x58x54mm

Waga: 180g

PAKIET

- Statyw x1
- Pierścień magnetyczny x1
- Instrukcja obsługi x1
- Naklejki x1

SZCZEGÓŁY PRODUKTU

1. Zacisk mechaniczny/
pierścień magnetyczny
2. Stojak teleskopowy
3. Pilot zdalnego sterowania
4. Statyw



DZIAŁANIE PRODUKTU

1. Przymocuj smartfon za pomocą mechanicznego zacisku lub pierścienia magnetycznego i dostosuj kąt, pod którym chcesz robić zdjęcia.



2. Teleskopowy statyw służy do regulacji wysokości urządzenia.



3. Otwórz nogi statywu, aby umieścić urządzenie na płaskiej powierzchni.



4. Aby wyjąć pilota zdalnego sterowania, najpierw wyciągnij teleskopową podstawę, a następnie przesun ją w górę, aby wyjąć pilota zdalnego sterowania.



PILOT ZDALNEGO STEROWANIA

1. Przesuń przycisk zasilania w górę, aby włączyć pilota, lub w dół, aby go wyłączyć.
2. Gdy pilot jest włączony, kontrolka połączenia zaczyna migać. Korzystając z funkcji Bluetooth w smartfonie, wyszukaj pilota i połącz się z nim (nazwa pilota: Magnet Stick Plus). Po pomyślnym nawiązaniu połączenia wskaźnik zgaśnie.
3. Gdy urządzenie jest połączone ze smartfonem, naciśnij przycisk robienia zdjęć lub nagrywania wideo, aby zrobić zdjęcie lub rozpocząć nagrywanie.
4. Jeśli urządzenie nie będzie używane przez 5 minut, wyłączy się automatycznie.

Po włączeniu pilota, jeśli selfie stick był już połączony ze smartfonem, połączenie zostanie przywrócone automatycznie.

OSTRZEŻENIE

- Nie demontuj ani nie próbuj samodzielnie naprawiać lub modyfikować tego urządzenia, ponieważ ingerencja w konstrukcję może naruszyć jej integralność i spowodować uszkodzenie lub zmniejszenie wydajności.
- Nie należy przeciążać statywu, aby uniknąć jego uszkodzenia.
- Należy zachować ostrożność podczas regulacji wysokości i kątów statywu, aby uniknąć przypadkowego uszkodzenia lub upuszczenia urządzenia.
- Nigdy nie pozostawiaj statywu z zainstalowanym urządzeniem bez nadzoru, zwłaszcza w wietrznych warunkach.
- Unikaj używania statywu w warunkach wysokiej wilgotności lub deszczu, chyba że jest on przeznaczony do takich warunków, aby zapobiec korozji i uszkodzeniom.
- Produkt jest wyposażony we wbudowany akumulator litowo-jonowy. Podczas jego utylizacji nie należy zanieczyszczać środowiska. Akumulator należy utylizować oddzielnie i w sposób przyjazny dla środowiska.

Nieprzestrzeganie instrukcji obsługi może spowodować nieprawidłowe działanie produktu i unieważnienie gwarancji.

Дякуємо, що обрали Proove! Будь ласка, уважно прочитайте посібник користувача перед використанням продукту.

ПАРАМЕТРИ ПРОДУКТУ

Матеріал: ABS+алюмінієвий сплав

Кріплення смартфона: Magnetic Ring+затискач

Довжина в складеному вигляді: 210мм

Довжина в розкладеному вигляді: 1045мм

Розмір продукту: 210x58x54мм

Вага: 180г

КОМПЛЕКТАЦІЯ

- Трипод x1
- Магнітне кільце x1
- Інструкція x1
- Наліпки x1

ДЕТАЛІ ПРОДУКТУ

1. Механічний затискач/
Magnetic Ring
2. Телескопічна стійка
3. Пульт дистанційного керування
4. Трипод



ЕКСПЛУАТАЦІЯ ПРИСТРОЮ

1. Закріпіть смартфон механічним затискачем , або магнітним кільцем та відрегулюйте необхідний вам кут для зйомки.



2. Телескопічна стійка трипода використовується для регулювання висоти встановлення пристрою.



3. Розкрийте ніжки трипода для стійкого встановлення пристрою на рівній поверхні.



4. Щоб вийняти пульт, спочатку витягніть телескопічна стійку, а потім, посунувши вгору, вийміть пульт.



ПУЛЬТ ДИСТАНЦІЙНОГО КЕРУВАННЯ

1. Посуньте кнопку живлення вгору, щоб увімкнути пульт дистанційного керування, або вниз, щоб вимкнути його.
2. Коли пульт дистанційного керування увімкнено, індикатор з'єднання починає блимати. За допомогою функції Bluetooth на смартфоні знайдіть пульт дистанційного керування та підключіться до нього (назва пульта: Magnet Stick Plus). Після успішного з'єднання індикатор вимкнеться.
3. Коли пристрій підключено до смартфона, натисніть кнопку фото або відео, щоб зробити знімок або почати запис.
4. Якщо пристрій не використовується протягом 5

хвилин, він автоматично вимикається.
Після ввімкнення пульта дистанційного керування, якщо селфі-стік вже був підключений до смартфона, з'єднання буде відновлено автоматично.

ЗАСТЕРЕЖЕННЯ

- Не розбирайте і не намагайтеся самостійно відремонтувати або модифікувати цей пристрій, оскільки втручання в конструкцію може порушити його цілісність та призвести до пошкодження або зниження продуктивності.
- Не перевантажуйте трипод, щоб уникнути його пошкодження.
- Під час регулювання висоти та кутів трипода дійте обережно, щоб уникнути випадкового пошкодження або падіння пристрою.
- Ніколи не залишайте трипод зі встановленим пристроєм без нагляду, особливо у вітряну погоду.
- Уникайте використання трипода в умовах підвищеної вологості або дощу, якщо він не призначений для таких умов, щоб запобігти корозії та пошкодженню.
- Продукт оснащений вбудованим літій-іонним акумулятором. Будь ласка, не забруднюйте довкілля під час його утилізації. Намагайтеся утилізувати його роздільно та екологічно.

Порушення правил експлуатації може призвести до втрати працездатності продукту та втрати гарантії.

Спасибо, что выбрали Proove! Пожалуйста, внимательно прочитайте руководство пользователя перед использованием продукта.

ПАРАМЕТРЫ ПРОДУКТА

Материал: ABS+алюминиевый сплав

Крепление смартфона: Magnetic Ring+зажим

Длина в сложенном виде: 210мм

Длина в разложенном виде: 1045мм

Размер продукта: 210x58x54мм

Вес: 180г

КОМПЛЕКТАЦИЯ

- Трипод x1
- Магнитное кольцо x1
- Инструкция x1
- Наклейки x1

ДЕТАЛИ ПРОДУКТА

1. Механический зажим/
Magnetic Ring
2. Телескопическая стойка
3. Пульт дистанционного управления
4. Трипод



ЭКСПЛУАТАЦИЯ УСТРОЙСТВА

1. Закрепите смартфон механическим зажимом, или магнитным кольцом и отрегулируйте необходимый вам угол для съемки.



2. Телескопическая стойка трипода используется для регулировки высоты установки устройства.



3. Раскройте ножки трипода для устойчивой установки устройства на ровной поверхности.



4. Чтобы вынуть пульт, сначала вытяните телескопическую стойку, а затем, подвинув вверх, выньте пульт.



ПУЛЬТ ДИСТАНЦИОННОГО УПРАВЛЕНИЯ

1. Сдвиньте кнопку питания вверх, чтобы включить пульт дистанционного управления, или вниз, чтобы выключить его.
2. Когда пульт дистанционного управления включен, индикатор соединения начинает мигать. С помощью функции Bluetooth на смартфоне найдите пульт дистанционного управления и подключитесь к нему (название пульта: Magnet Stick Plus). После успешного соединения индикатор выключится.
3. Когда устройство подключено к смартфону, нажмите кнопку фото или видео, чтобы сделать снимок или начать запись.
4. Если устройство не используется в течение 5 минут, оно автоматически выключается.

После включения пульта дистанционного управления, если селфи-стик уже был подключен к смартфону, соединение будет восстановлено автоматически.

ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ

- Не разбирайте и не пытайтесь самостоятельно отремонтировать или модифицировать данное устройство, поскольку вмешательство в конструкцию может нарушить его целостность и привести к повреждению или снижению производительности.
- Не перегружайте трипод, чтобы избежать его повреждения.
- При регулировке высоты и углов трипода действуйте осторожно, чтобы избежать случайного повреждения или падения устройства.
- Никогда не оставляйте трипод с установленным устройством без присмотра, особенно в ветреную погоду.
- Избегайте использования трипода в условиях повышенной влажности или дождя, если он не предназначен для таких условий, чтобы предотвратить коррозию и повреждение.
- Продукт оснащен встроенным литий-ионным аккумулятором. Пожалуйста, не загрязняйте окружающую среду при его утилизации. Старайтесь утилизировать его отдельно и экологично.

Нарушение правил эксплуатации может привести к потере работоспособности продукта и потере гарантии.

WARNING:



Please follow the above safety instructions otherwise it will cause fire, electric shock, damage or other damage.



Shenzhen Anyway Technology Co., Ltd.

6005# SEG Plaza, Huaqiang North, Futian District, Shenzhen, China

Designed by Proove. Made in China

PROD
UCT
WITH
LOVE



Join Proove on
social media!