


КЕРІВНИЦТВО КОРИСТУВАЧА


Параметри




Знімний та змінний наконечник

Функції


1. Стилус запускається подвійним дотиком до сенсорного вмикача (загориться світловий індикатор). Повторне торкання вимикає стилус (індикатор погасне). Після 5-ти хвилин у режимі очікування девайс вимикається автоматично.



2. Стилус розширює можливості використання iPad у різноманітних операціях, особливо у письмі та малюванні. Зверніть увагу: девайс не сумісний з моделями, які не були вказані в списку сумісних (розділ технічних параметрів).




3. Наконечник стилуса можна легко зняти та замінити. Для цього треба обережно прокрутити деталь вліво.




Зарядка

Стилус можна заряджати через комп'ютер, мережевий зарядний пристрій або портативний акумулятор. Для цього підключіть роз'єм Type-C до стилуса, а роз'єм USB до USB-порту вашого комп'ютера, зарядного пристрою або павербанка. Під час зарядки світловий індикатор замиготить синім.


Час заряджання: ~80 хвилин.




Індикатори зарядки



Три синіх індикатора позначають повну зарядку.



Миготіння діоду позначає процес зарядки.



Під час роботи сині індикатори горять.

Світлові індикатори

Статус світлового індикатора		
Працює	горить діод А	заряд батареї 5% - 30%
	горять діоди А+В	заряд батареї 30% - 70%
	горять діоди А+В+С	заряд батареї 70% - 100%
Низький заряд	діод А миготить	менше ніж 5%
Заряджається	діод А миготить	заряд батареї 5% - 30%
	діод А світиться, діод В миготить	заряд батареї 30% - 70%
	діод А світиться, діоди В+С миготять	заряд батареї 30% - 99%
Заряджено	горять діоди А+В+С	заряд батареї більше 99%

Технічні параметри

Назва продукту	Стилус для iPad
Матеріали	Корпус з алюмінієвого сплаву та наконечник з ПВХ
Розмір	Діаметр корпусу: 9 мм, діаметр наконечника: 1.5 мм
Час роботи без підзарядки	9 годин
Стандартні аксесуари	Кабель Type-C
Сумісні моделі	iPad випуску 2018-го року та пізніше
Комплектація	Зарядний кабель, керівництво користувача

Сумісні моделі iPad

Назва/Розмір	Модель
iPad mini 6/8.3 - inch (2021)	A2567/A2568/A2569
iPad mini 5/7.9 - inch (2019)	A2133/A2124/A2126/A2125
iPad Pro 5/12 .9 - inch (2021)	A2378/A2461/A2379/A2462
iPad Pro 4/12.9 - inch (2020)	A2229/A2233/A2069/A2232
iPad Pro 3/12 .9 - inch (2018)	A1876/A2014/A1895/A1983
iPad Pro 3/11 - inch (2021)	A2377/A2459/A2301/A2460
iPad Pro 2/11 - inch (2020)	A2228/A2231/A2068/A2030
iPad Pro 1/11 - inch (2018)	A1980/A2013/A1934/A1979
iPad Air 4/10.9 - inch (2020)	A2316/A2324/A2325/A2072
iPad Air 3/10.5 - inch (2019)	A2152/A2123/A2153/A2154
iPad 9/10.2 - inch (2021)	A2602/A2603/A2604/A2605
iPad 8/10.2 - inch (2020)	A2270/A2428/A2429/A2430
iPad 7/10.2 - inch (2019)	A2197/A2198/A2200
iPad 6/9.7 - inch (2018)	A1893/A1954

Моделі з підтримкою магнітного тяжіння


Назва/Розмір	Модель
iPad mini 6/8.3 - inch (2021)	A2567/A2568/A2569
iPad Air 4/10.9 - inch (2020)	A2316/A2324/A2325/A2072
iPad Pro 3/11 - inch (2021)	A2377/A2459/A2301/A2460
iPad Pro 2/11 - inch (2020)	A2228/A2231/A2068/A2030
iPad Pro 1/11 - inch (2018)	A1980/A2013/A1934/A1979
iPad Pro 5/12 .9 - inch (2021)	A2378/A2461/A2379/A2462
iPad Pro 4/12.9 - inch (2020)	A2229/A2233/A2069/A2232
iPad Pro 3/12 .9 - inch (2018)	A1876/A2104/A1895/A1983

Примітка: НЕ підходить для ранніх версій iPad, для iPhone, пристроїв Android та Microsoft.



РУКОВОДСТВО ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

Параметры




Съемный и сменный наконечник


Функции

Работа стилуса запускается двойным касанием сенсорного выключателя. (Загорится световой индикатор). Повторное касание отключает девайс (индикатор гаснет).


После нахождения в режиме ожидания более 5-ти минут стилус отключается автоматически.



2. Стилус расширяет возможности использования iPad в различных операциях, особенно — в письме и рисовании. Обратите внимание: девайс несовместим с моделями, которые не указаны в списке совместимых (раздел технических параметров).




3. Наконечник стилуса можно снять и заменить. Для этого необходимо осторожно прокрутить деталь влево.




Зарядка


Стилус заряжается через компьютер, сетевое зарядное устройство или портативный аккумулятор. Для этого подключите разъём Type-C к стилусу, а USB-разъём к USB-порту вашего компьютера, зарядного устройства или павербанка. Во время зарядки световой индикатор мигает синим цветом. Время зарядки: ~80 минут.



Индикаторы зарядки



Три синих индикатора
оповещают о полной батарее.



Мигающий диод оповещает
о процессе зарядки.



Во время работы
синие индикаторы горят.

Световые индикаторы

Статус светового индикатора		
Работает	горит диод А	заряд батареи 5% - 30%
	горят диоды A+B	заряд батареи 30% - 70%
	горят диоды A+B+C	заряд батареи 70% - 100%
Низкий заряд	диод А мигает	меньше 5%
Заряжается	диод А мигает	заряд батареи 5% - 30%
	диод А светится, диод В мигает	заряд батареи 30% - 70%
	диод А светится, диоды В+С мигают	заряд батареи 30% - 99%
Заряжена	горят диоды A+B+C	заряд батареи больше 99%

Технические параметры

Название продукта	Стилус для iPad
Материалы	Корпус из алюминиевого сплава и наконечник из ПВХ
Размер	Диаметр корпуса: 9 мм, диаметр наконечника: 1.5 мм
Время работы без подзарядки	9 часов
Стандартные аксессуары	Кабель Type-C
Совместимые модели	iPad 2018 года выпуска и более поздние модели
Комплектация	Зарядный кабель, руководство пользователя

Совместимые модели iPad

Название/Размер	Модель
iPad mini 6/8.3 - inch (2021)	A 2567/A 2568/A 2569
iPad mini 5/7.9 - inch (2019)	A 2133/A 2124/A 2126/A 2125
iPad Pro 5/12 .9 - inch (2021)	A 2378/A 2461/A 2379/A 2462
iPad Pro 4/12.9 - inch (2020)	A 2229/A 2233/A 2069/A 2232
iPad Pro 3/12 .9 - inch (2018)	A 1876/A 2014/A 1895/A 1983
iPad Pro 3/11 - inch (2021)	A 2377/A 2459/A 2301/A 2460
iPad Pro 2/11 - inch (2020)	A 2228/A 2231/A 2068/A 2030
iPad Pro 1/11 - inch (2018)	A 1980/A 2013/A 1934/A 1979
iPad Air 4/10.9 - inch (2020)	A 2316/A 2324/A 2325/A 2072
iPad Air 3/10.5 - inch (2019)	A 2152/A 2123/A 2153/A 2154
iPad 9/10.2 - inch (2021)	A 2602/A 2603/A 2604/A 2605
iPad 8/10.2 - inch (2020)	A 2270/A 2428/A 2429/A 2430
iPad 7/10.2 - inch (2019)	A 2197/A 2198/A 2200
iPad 6/9.7 - inch (2018)	A 1893/A 1954

Модели с поддержкой магнитного тяготения

Название/Размер	Модель
iPad mini 6/8.3 - inch (2021)	A 2567/A 2568/A 2569
iPad Air 4/10.9 - inch (2020)	A 2316/A 2324/A 2325/A 2072
iPad Pro 3/11 - inch (2021)	A 2377/A 2459/A 2301/A 2460
iPad Pro 2/11 - inch (2020)	A 2228/A 2231/A 2068/A 2030
iPad Pro 1/11 - inch (2018)	A 1980/A 2013/A 1934/A 1979
iPad Pro 5/12 .9 - inch (2021)	A 2378/A 2461/A 2379/A 2462
iPad Pro 4/12.9 - inch (2020)	A 2229/A 2323/A 2069/A 2232
iPad Pro 3/12 .9 - inch (2018)	A 1876/A 2104/A 1895/A 1983

Примечание: НЕ подходит для ранних версий iPad, для iPhone, устройств Android и Microsoft.

