

DEMO

Wireless Microphone System



User Manual

proove

Thank you for choosing Proove! Please read the user manual carefully before using the product.

PRODUCT PARAMETERS


Material: ABS
 Microphone type: digital
 Type-C input: 5V/2A
 Case battery capacity: 600mAh
 Microphone battery capacity: 70mAh
 Operating time (microphone): 6 h
 Signal to noise ratio: 64dB
 Delay time: 30ms
 Sensitivity: ± 42 dB
 Frequency range: 20Hz-20kHz
 Connection distance: up to 20m
 Connector: Type-C
 Product size: 83x63x29mm
 Weight: 95g

PACKAGE

- Microphone x2
- Receiver with Lightning connector x1
- Charging box x1
- Charging cable x1
- Instruction manual x1
- Stickers x1

PRODUCT DETAILS

1. Microphone
2. Microphone connection indicator
3. Type-C port for charging the microphone



4. Microphone clip
5. Microphone power button
6. ANC button
7. Type-C port for connecting a phone
8. Microphone connection indicator 1
9. Microphone connection indicator 2
10. Type-C port for charging a smartphone through the receiver
11. Type-C port for charging the case
12. Charge indicators

OPERATION OF THE DEVICE

Step 1: Connect the receiver to your phone via the Type-C port.

Step 2: Press the microphone power button, the indicator light will flash green, and the microphone will turn on.

Step 3: The receiver's indicator light is always on. If the microphone's connection light is blinking, it means that it is not connected to the receiver. If the light is solid, the microphone is connected to the receiver and ready to record sound.

Note: the receiver does not have a battery, it is powered by your smartphone. The receiver also has a port to charge your smartphone in case it runs out of power.

MICROPHONE

Function/State	Operation	Indicator State
Power On	Press and hold the microphone power button for a 1 second	Blinks green
Power Off	Press and hold the microphone power button for 3 seconds	Indicator turns off
Not Connected		Blinks green

Connected	Automatic connection	Steady green
Noise Cancellation Mode	Press the noise cancellation mode button	Steady blue
Echo Cancellation Mode	Press and hold the noise cancellation mode button for a few seconds to toggle echo cancellation mode	No change
Pause Microphone Recording	Press the microphone power button	Steady red
Charging		Blinks red. When fully charged, indicator turns off
Low Battery	Automatic shutdown	Red light blinks twice and then turns off

RECEIVER

Function/State	Operation	Indicator State
Power On	Connect the receiver to the smartphone	Two microphone connection indicators blinks green
Power Off	Disconnect the receiver from the smartphone	All indicators turn off
One Receiver Connected		One microphone connection indicator is steady green
Two Receivers Connected		Two microphone connection indicators are steady green
Receiver Disconnection		Two microphone connection indicators blinks green

CHARGING CASE

Battery Indicator Display	Four indicators from left to right show 25%, 50%, 75%, and 100% of the case charge. Four active indicators represent 100% charge, with each 25% decrease turning off one indicator.
Discharge State	When microphones are placed in the charging case, they automatically charge. During charging, the light indicator on the charging case blinks continuously. When the case is empty, the indicators turn off.
Charge State	When the charging cable is connected to the Type-C port, the indicators blink. Once the battery is fully charged, the indicators remain on.

OPERATING INSTRUCTIONS

- Do not disassemble or modify this product as this may result in damage to the product, reduced performance, or even danger to the user.
- Do not disassemble or attempt to repair this product yourself, as tampering with the design may compromise the integrity of the product.
- If the product is in an environment with high or low temperatures, turn off the product to avoid possible damage or malfunction. Wait until the temperature stabilizes to a safe level for continued use of the product.
- The product is equipped with a built-in lithium-ion rechargeable battery. Please do not pollute the environment when disposing of it. Try to dispose of it separately and in a friendly manner for environment.

Failure to observe the operating instructions may result in malfunctioning of the device and void the warranty.

Gracias por elegir Proove. Lea atentamente el manual de usuario antes de utilizar el producto.

PARÁMETROS DEL PRODUCTO

Material: ABS

Tipo de micrófono: digital

Entrada Type-C: 5V/2A

Funda capacidad de la batería: 600mAh

Micrófono capacidad de la batería: 70mAh

Tiempo de funcionamiento (micrófono): 6 h

Relación señal/ruido: 64dB

Tiempo de retardo: 30ms

Sensibilidad: ± 42 dB

Gama de frecuencias: 20Hz-20kHz

Alcance de conexión: hasta 20m

Conector: Type-C

Tamaño del producto: 83x63x29mm


Peso: 95g

PAQUETE

- Micrófono x2
- Receptor con conector Lightning x1
- Caja de carga x1
- Cable de carga x1
- Manual de instrucciones x1
- Pegatinas x1

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

1. Micrófono
2. Indicador de conexión del micrófono
3. Port Type-C para cargar el micrófono



4. Pinza de micrófono
5. Botón de encendido del micrófono
6. Botón ANC
7. Port Type-C para conectar un teléfono
8. Indicador de conexión del micrófono 1
9. Indicador de conexión del micrófono 2
10. Port Type-C para cargar un smartphone a través del receptor.
11. Port Type-C para cargar la funda
12. Indicadores de carga

FUNCIONAMIENTO DEL DISPOSITIVO

Paso 1: Conecta el receptor a tu teléfono a través del port Type-C.

Paso 2: Pulsa el botón de encendido del micrófono, la luz indicadora parpadeará en verde y el micrófono se encenderá.

Paso 3: La luz indicadora del receptor está siempre encendida. Si la luz de conexión del micrófono parpadea, significa que no está conectado al receptor. Si la luz está fija, el micrófono está conectado al receptor y listo para grabar sonido.

Nota: el receptor no tiene batería, se alimenta de tu smartphone. El receptor también tiene un port para cargar tu smartphone en caso de que se quede sin batería.

MICRÓFONO

Función/Estado	Operación	Indicador Estado
Encendido	Mantén pulsado el botón de encendido del micrófono durante 1 segundo	Parpadea en verde
Apagado	Mantén pulsado el botón de encendido del micrófono durante 3 segundos	El indicador se apaga
No conectado		Parpadea en verde

Conectado	Conexión automática	Verde fijo
Modo de cancelación de ruido	Pulsa el botón de modo de cancelación de ruido	Azul fijo
Modo de cancelación de eco	Mantenga pulsado el botón de modo de cancelación de ruido durante unos segundos para alternar el modo de cancelación de eco	Sin cambios
Pausar grabación con micrófono	Pulse el botón de encendido del micrófono	Rojo fijo
Cargando		Parpadea en rojo. Cuando está completamente cargado, el indicador se apaga
Batería baja	Apagado automático	La luz roja parpadea dos veces y luego se apaga

RECEPTOR

Función/Estado	Operation	Indicator State
Encendido	Conectar el receptor al smartphone	Los dos indicadores de conexión del micrófono parpadean en verde
Apagado	Desconectar el receptor del smartphone	Todos los indicadores se apagan
Un receptor conectado		El indicador de conexión de un micrófono está fijo en verde
Dos receptores conectados		Los dos indicadores de conexión del micrófono se iluminan en verde
Desconexión del receptor		Los dos indicadores de conexión del micrófono parpadean en verde

CHARGING CASE

Indicador de batería	Cuatro indicadores de izquierda a derecha muestran el 25%, 50%, 75% y 100% de la carga de la caja. Los cuatro indicadores activos representan el 100% de carga, y cada disminución del 25% apaga un indicador.
Estado de alta	Cuando los micrófonos se colocan en el estuche de carga, se cargan automáticamente. Durante la carga, el indicador luminoso del estuche de carga parpadea continuamente. Cuando el estuche está vacío, los indicadores se apagan.
Estado de carga	Cuando el cable de carga está conectado al port Type-C, los indicadores parpadean. Una vez que la batería está completamente cargada, los indicadores permanecen encendidos.

INSTRUCCIONES DE USO

- No desmonte ni modifique este producto, ya que podría dañarlo, reducir sus prestaciones o incluso poner en peligro al usuario.
- No desmonte ni intente reparar este producto usted mismo, ya que la manipulación del diseño puede comprometer la integridad del producto.
- Si el producto se encuentra en un entorno con temperaturas altas o bajas, apáguelo para evitar posibles daños o fallos de funcionamiento. Espere a que la temperatura se estabilice a un nivel seguro para seguir utilizando el producto.
- El producto lleva incorporada una batería recargable de iones de litio. No contamine el medio ambiente cuando se deshaga de ella. Procure desecharla por separado y de forma respetuosa con el medio ambiente.

El incumplimiento de las instrucciones de uso puede provocar el mal funcionamiento del aparato y anular la garantía.

Vielen Dank, dass Sie sich für Proove entschieden haben! Bitte lesen Sie das Benutzerhandbuch sorgfältig durch, bevor Sie das Produkt verwenden.

PRODUKTPARAMETER


Material: ABS
 Mikrofontyp: digital
 Type-C Eingang: 5V/2A
 Batteriekapazität des Gehäuses: 600mAh
 Mikrofon-Batteriekapazität: 70mAh
 Betriebsdauer (Mikrofon): 6 Std
 Signal-Rausch-Verhältnis: 64dB
 Verzögerungszeit: 30ms
 Empfindlichkeit: ± 42 dB
 Frequenzbereich: 20Hz-20kHz
 Anschlussbereich: bis zu 20m
 Anschluss: Type-C
 Produktgröße: 83x63x29mm
 Gewicht: 95g

PAKET

- Mikrofon x2
- Empfänger mit Lightning-Anschluss x1
- Ladebox x1
- Ladekabel x1
- Gebrauchsanweisung x1
- Aufkleber x1

BESCHREIBUNG DES PRODUKTS

1. Mikrofon
2. Anzeige der Mikrofonverbindung
3. Type-C-Anschluss zum Aufladen des Mikrofons
4. Mikrofonklammer



5. Einschalttaste Mikrofon
6. ANC-Taste
7. Type-C-Anschluss für den Anschluss eines Telefons
8. Mikrofonanschlussanzeige 1
9. Mikrofonanschlussanzeige 2
10. Type-C-Anschluss zum Laden eines Smartphones über den Empfänger
11. Type-C-Anschluss zum Aufladen des Gehäuses
12. Ladungsanzeigen

BETRIEB DES GERÄTS

Schritt 1: Schließen Sie den Empfänger über den Type-C-Anschluss an Ihr Telefon an.

Schritt 2: Drücken Sie die Einschalttaste des Mikrofons, die Anzeigeleuchte blinkt grün und das Mikrofon schaltet sich ein.

Schritt 3: Die Kontrollleuchte des Empfängers leuchtet immer. Wenn die Anschlussleuchte des Mikrofons blinkt, bedeutet dies, dass es nicht mit dem Empfänger verbunden ist. Wenn die Leuchte leuchtet, ist das Mikrofon mit dem Empfänger verbunden und bereit für die Tonaufnahme.

Hinweis: Der Empfänger verfügt nicht über eine Batterie, sondern wird von Ihrem Smartphone mit Strom versorgt. Der Empfänger verfügt auch über einen Anschluss zum Aufladen Ihres Smartphones, falls es keinen Strom mehr hat.

MIKROFON

Funktion/Status	Betrieb	Indikator Zustand
Einschalten	Halten Sie die Einschalttaste des Mikrofons 1 Sekunde lang gedrückt	Blinkt grün
Ausschalten	Halten Sie die Einschalttaste des Mikrofons 3 Sekunden lang gedrückt	Indikator schaltet sich aus
Nicht verbunden		Blinkt grün

Verbunden	Automatische Verbindung	Stetig grün
Rauschunterdrückungsmodus	Drücken Sie die Taste für den Geräuschunterdrückungsmodus	Stetig blau
Echounterdrückungsmodus	Halten Sie die Taste für den Rauschunterdrückungsmodus einige Sekunden lang gedrückt, um den Echounterdrückungsmodus umzuschalten.	Keine Änderung
Mikrofonaufnahme anhalten	Drücken Sie die Einschalttaste des Mikrofons	Dauerhaft rot
Aufladen		Blinkt rot. Bei voller Ladung schaltet sich die Anzeige aus.
Schwache Batterie	Automatische Abschaltung	Rotes Licht blinkt zweimal und geht dann aus

EMPFÄNGER

Funktion/Status	Betrieb	Indikator Zustand
Einschalten	Verbinden Sie den Empfänger mit dem Smartphone	Zwei Mikrofonanschlussanzeigen blinken grün
Ausschalten	Trennen Sie den Empfänger vom Smartphone	Alle Anzeigen erlöschen
Ein angeschlossener Empfänger		Eine Mikrofonanschlussanzeige leuchtet konstant grün
Zwei angeschlossene Empfänger		Zwei Mikrofonverbindungsanzeigen leuchten konstant grün

Abtrennung des Empfängers	Zwei Mikrofonanschlüsse blinken grün
---------------------------	--------------------------------------

LADEKOFFER

Batterieanzeige Display	Vier Anzeigen von links nach rechts zeigen 25 %, 50 %, 75 % und 100 % der Ladung des Gehäuses an. Vier aktive Anzeigen stehen für 100 % Ladung, wobei jede Verringerung um 25 % eine Anzeige ausschaltet.
Entladungszustand	Wenn die Mikrofone in die Ladeschale gelegt werden, werden sie automatisch aufgeladen. Während des Ladevorgangs blinkt die Leuchtanzeige an der Ladeschale kontinuierlich. Wenn der Koffer leer ist, erlöschen die Anzeigen.
Ladungszustand	Wenn das Ladekabel mit dem Type-C-Anschluss verbunden ist, blinken die Anzeigen. Sobald der Akku vollständig geladen ist, leuchten die Anzeigen weiter.

BETRIEBSANLEITUNG

- Nehmen Sie dieses Produkt nicht auseinander und modifizieren Sie es nicht, da dies zu Schäden am Produkt, verminderter Leistung oder sogar zu Gefahren für den Benutzer führen kann.
- Nehmen Sie das Gerät nicht auseinander und versuchen Sie nicht, es selbst zu reparieren, da Eingriffe in die Konstruktion die Integrität des Geräts beeinträchtigen können.
- Wenn sich das Produkt in einer Umgebung mit hohen oder niedrigen Temperaturen befindet, schalten Sie das Produkt aus, um mögliche Schäden oder Fehlfunktionen zu vermeiden. Warten Sie, bis sich die Temperatur auf ein sicheres Niveau stabilisiert hat, um das Gerät weiterzuverwenden.
- Das Produkt ist mit einem eingebauten Lithium-Ionen-Akku ausgestattet. Bitte achten Sie bei der Entsorgung darauf, die Umwelt nicht zu belasten. Versuchen Sie, den Akku separat und umweltfreundlich zu entsorgen.

Die Nichtbeachtung der Bedienungsanleitung kann zu Fehlfunktionen des Gerätes und zum Erlöschen der Garantie führen.

Merci d'avoir choisi Proove! Veuillez lire attentivement le manuel d'utilisation avant d'utiliser le produit.

PARAMÈTRES DU PRODUIT

Matériau: ABS

Type de microphone: numérique

Entrée Type-C: 5V/2A

Capacité de la batterie du boîtier: 600mAh

Capacité de la batterie du microphone: 70mAh

Durée de fonctionnement (microphone): 6 h

Rapport signal/bruit: 64dB

Temps de retard: 30ms

Sensibilité: ± 42 dB

Gamme de fréquences: 20Hz-20kHz

Portée de connexion: jusqu'à 20m


Connecteur: Type-C

Taille du produit: 83x63x29mm

Poids: 95g

PAQUET

- Microphone x2
- Récepteur avec connecteur Lightning x1
- Boîtier de chargement x1
- Câble de chargement x1
- Manuel d'instruction x1
- Autocollants x1



DESCRIPTION DU PRODUIT

1. Microphone
2. Indicateur de connexion du microphone
3. Port de Type-C pour charger le microphone
4. Clip de microphone

5. Bouton d'alimentation du microphone
6. Bouton ANC
7. Port Type-C pour connecter un téléphone
8. Indicateur de connexion du microphone 1
9. Indicateur de connexion du microphone 2
10. Port Type-C pour charger un smartphone via le récepteur
11. Port de Type-C pour le chargement de l'étui
12. Indicateurs de charge

FONCTIONNEMENT DE L'APPAREIL

Étape 1 : Connectez le récepteur à votre téléphone via le port Type-C.

Étape 2 : Appuyez sur le bouton d'alimentation du microphone, le voyant lumineux clignote en vert et le microphone s'allume.

Étape 3 : Le témoin lumineux du récepteur est toujours allumé. Si le voyant de connexion du microphone clignote, cela signifie qu'il n'est pas connecté au récepteur. Si le voyant est fixe, le microphone est connecté au récepteur et prêt à enregistrer du son.

Remarque : le récepteur n'a pas de batterie, il est alimenté par votre smartphone. Le récepteur dispose également d'un port pour recharger votre smartphone au cas où il serait à court d'énergie.

MICROPHONE

Fonction/État	Opération	État de l'indicateur
Mise sous tension	Appuyez sur le bouton d'alimentation du microphone et maintenez-le enfoncé pendant 1 seconde	Clignote en vert
Mise hors tension	Appuyez sur le bouton d'alimentation du microphone et maintenez-le enfoncé pendant 3 secondes	L'indicateur s'éteint
Non connecté		Clignote en vert

Connecté	Connexion automatique	Vert fixe
Mode d'annulation du bruit	Appuyez sur le bouton du mode d'annulation du bruit	Bleu fixe
Mode d'annulation de l'écho	Appuyez sur le bouton du mode d'annulation du bruit et maintenez-le enfoncé pendant quelques secondes pour basculer vers le mode d'annulation de l'écho.	Pas de changement
Pause de l'enregistrement au microphone	Appuyez sur le bouton d'alimentation du microphone	Rouge fixe
Chargement		Clignote en rouge. Lorsqu'il est complètement chargé, l'indicateur s'éteint
Pile faible	Arrêt automatique	Le voyant rouge clignote deux fois puis s'éteint

RÉCEPTEUR

Fonction/État	Opération	État de l'indicateur
Mise sous tension	Connecter le récepteur au smartphone	Les deux indicateurs de connexion du microphone clignotent en vert
Mise hors tension	Déconnecter le récepteur du smartphone	Tous les indicateurs s'éteignent
Un récepteur connecté		L'indicateur de connexion d'un microphone est fixe vert
Deux récepteurs connectés		Les deux indicateurs de connexion du microphone sont fixes verts

Déconnexion du récepteur	Les deux indicateurs de connexion du microphone clignotent en vert
--------------------------	--

ÉTUI DE CHARGEMENT

Affichage de l'indicateur de batterie	Quatre indicateurs, de gauche à droite, indiquent 25 %, 50 %, 75 % et 100 % de la charge de la valise. Quatre indicateurs actifs représentent une charge de 100 %, chaque diminution de 25 % éteignant un indicateur.
État de décharge	Lorsque les microphones sont placés dans l'étui de chargement, ils se chargent automatiquement. Pendant la charge, le voyant lumineux de l'étui de charge clignote en continu. Lorsque l'étui est vide, les indicateurs s'éteignent.
État de charge	Lorsque le câble de chargement est connecté au port Type-C, les indicateurs clignotent. Une fois la batterie entièrement chargée, les indicateurs restent allumés.

MODE D'EMPLOI

- Ne démontez pas et ne modifiez pas ce produit, car cela pourrait l'endommager, réduire ses performances ou même mettre l'utilisateur en danger.
- Ne démontez pas ce produit et n'essayez pas de le réparer vous-même, car toute modification de la conception peut compromettre l'intégrité du produit.
- Si le produit se trouve dans un environnement où les températures sont élevées ou basses, éteignez-le pour éviter tout dommage ou dysfonctionnement. Attendez que la température se stabilise à un niveau sûr pour continuer à utiliser le produit.
- Le produit est équipé d'une batterie rechargeable lithium-ion intégrée. Ne polluez pas l'environnement lorsque vous vous en débarrassez. Essayez de vous en débarrasser séparément et d'une manière respectueuse de l'environnement.

Le non-respect des instructions d'utilisation peut entraîner un dysfonctionnement de l'appareil et annuler la garantie.

感谢您选择Proove! 使用产品前请仔细阅读用户手册。

产品参数

材料: ABS

麦克风类型: 数字

Type-C 输入: 5V/2A

外壳电池容量: 600mAh

麦克风电池容量: 70mAh

工作时间 (麦克风): 6 小时

信噪比: 64dB

延迟时间: 30毫秒

灵敏度: $\pm 42\text{dB}$

频率范围: 20赫兹-20千赫

连接范围: 最远 20米

连接器: Type-C

产品尺寸: 83x63x29公尺


重量: 95克

包裹

- 麦克风 x2
- 带 Lightning 接口的接收器 x1
- 充电盒 x1
- 充电线 x1
- 说明书 x1
- 贴纸 x1

产品描述

1. 麦克风
2. 麦克风连接指示灯
3. Type-C 接口, 用于给麦克风充电
4. 麦克风夹



5. 麦克风电源按钮
6. ANC 按钮
7. 用于连接手机的 Type-C 端口
8. 麦克风连接指示灯1
9. 麦克风连接指示灯2
10. Type-C 端口，可通过接收器为智能手机充电
11. 1Type-C 端口，用于为外壳充电
12. 充电指示灯

设备的操作

步骤 1：通过 Type-C 端口将接收器连接到您的手机。

第2步：按下麦克风电源按钮，指示灯闪烁绿灯，麦克风开机。

步骤3：接收器的指示灯常亮。如果麦克风的连接指示灯闪烁，则表示未连接到接收器。如果指示灯常亮，则表示麦克风已连接到接收器并准备录制声音。

注意：接收器没有电池，由智能手机供电。接收器还配有一个端口，可在智能手机电量耗尽时为其充电。

用户界面

功能/状态	操作	指示器状态
开启电源	按住麦克风电源按钮1秒	闪烁绿灯
关闭电源	按住麦克风电源按钮3秒	指示灯熄灭
未连接		闪烁绿灯
已连接	自动连接	常亮绿灯
降噪模式	按下降噪模式按钮	常亮蓝灯

回音消除模式	按住噪音消除模式按钮几秒钟可切换回声消除模式	没有变化
暂停麦克风录音	按下麦克风电源按钮	显示红色灯
充电		闪烁红灯。充满电后，指示灯熄灭
电池电量低	自动关机	红灯闪烁两次然后熄灭

接收者

功能/状态	操作	指示器状态
开启电源	将接收器连接到智能手机	两个麦克风连接时示灯闪烁绿灯
关闭电源	断开接收器与智能手机的连接	所有指示灯熄灭
已连接一个接收器		一个麦克风连接指示灯呈绿色常亮
连接两个接收器		两个麦克风连接指示灯均呈绿色常亮
接收器断开连接		两个麦克风连接指示灯闪烁绿色

电池指示灯显示	从左到右的四个指示器分别显示外壳电量的 25%、50%、75% 和 100%。四个活动指示器代表 100% 电量，每减少 25% 就会关闭一个指示器。
放电状态	将麦克风放入充电盒后，它们会自动充电。充电期间，充电盒上的指示灯会持续闪烁。当充电盒电量不足时，指示灯会熄灭。
电荷状态	当充电线连接到Type-C接口时，指示灯闪烁，充满电后指示灯常亮。

操作说明

- 请勿拆卸或改装本产品，否则可能会导致产品损坏、性能下降，甚至对用户造成危险。
- 请勿拆卸或尝试自行修理本产品，因为篡改设计可能会损害产品的完整性。
- 如果产品处于高温或低温环境中，请关闭产品以避免可能的损坏或故障。等到温度稳定到安全水平后再继续使用产品。
- 本产品内置锂离子充电电池，处理时请勿污染环境，请尽量单独处理，并以环保的方式处理。

不遵守操作说明可能会导致设备故障并使保修失效。

شكراً لاختيارك بروف! Proove! قراءة دليل المستخدم بعناية قبل استخدام المنتج.

معلومات المنتج

الخامة: ABS

نوع الميكروفون: رقمي

تسجيل الدخول Type-C: 5V/2A

سعة البطارية: 600mAh

سعة بطارية الميكروفون: 70mAh

وقت التشغيل (ميكروفون): 6 ساعات

نسبة الإشارة إلى الضوضاء: 64dB

زمن التأخير: 30 مللي ثانية

الحساسية: $\pm 42\text{dB}$

نطاق التردد: 20Hz-20kHz

نطاق التوصيل: حتى 20 م

الموصل: Type-C

حجم المنتج: 83x63x29 ملم


الوزن: 95 جم

علبة

- ميكروفون 2x
- جهاز استقبال مزود بموصل Lightning x1
- علبة شحن 1x
- كابل شحن 1x
- دليل التعليمات 1x
- ملصقات 1x

وصف المنتج

1. الميكروفون
2. مؤشر اتصال الميكروفون
3. منفذ Type-C لشحن الميكروفون
4. مشبك الميكروفون



5. زر تشغيل الميكروفون
6. زر إلغاء الضوضاء النشطة
7. منفذ Type-C لتوصيل الهاتف
8. مؤشر اتصال الميكروفون 1
9. مؤشر اتصال الميكروفون 2
10. منفذ Type-C لشحن الهاتف الذكي عبر الرسيفر
11. منفذ Type-C لشحن العلبة
12. مؤشرات الشحن

تشغيل الجهاز

الخطوة 1: قم بتوصيل جهاز الاستقبال بهاتفك عبر منفذ Type-C.

الخطوة 2: اضغط على زر تشغيل الميكروفون، ويومض ضوء المؤشر باللون الأخضر ويتم تشغيل الميكروفون.

الخطوة 3: ضوء مؤشر جهاز الاستقبال قيد التشغيل دائمًا إذا كان ضوء اتصال الميكروفون يومض، فهو غير متصل بجهاز الاستقبال. إذا كان الضوء ثابتًا، فهذا يعني أن الميكروفون متصل بجهاز الاستقبال وجاهز لتسجيل الصوت.

ملاحظة: لا يحتوي جهاز الاستقبال على بطارية، بل يتم تشغيله بواسطة هاتفك الذكي. يحتوي جهاز الاستقبال أيضًا على منفذ لشحن هاتفك الذكي في حالة نفاد الطاقة.

ميكروفون

حالة المؤشر	عملية	الوظيفة/الحالة
يومض باللون الأخضر	اضغط مع الاستمرار على زر الطاقة	تشغيل الطاقة
ينطفئ المؤشر	الموجود في الميكروفون لمدة 1 ثانية.	خارج السلطة
يومض باللون الأخضر	اضغط مع الاستمرار على زر الطاقة	غير متصل
أخضر متين	الموجود في الميكروفون لمدة 3 ثوانٍ.	متصل
أزرق متين	اضغط على زر وضع إلغاء الضوضاء	وضع إلغاء الضوضاء

لا تغيير	اضغط مع الاستمرار على زر وضع إلغاء الضوضاء ليضع ثوان للتبديل إلى وضع إلغاء الصدى.	وضع إلغاء الصدى
احمر صلب	اضغط على زر تشغيل الميكروفون	إيقاف تسجيل الميكروفون مؤقتًا
يومض باللون الأحمر. عند شحنه بالكامل، سينطفئ المؤشر		تحميل
يومض الضوء الأحمر مرتين ثم ينطفئ	الاغلاق التلقائي	بطارية منخفضة

المتلقي

حالة المؤشر	عملية	الوظيفة/الحالة
يومض كلا مؤشري اتصال الميكروفون باللون الأخضر	قم بتوصيل جهاز الاستقبال بالهاتف الذكي	تشغيل الطاقة
جميع المؤشرات تخرج	افصل جهاز الاستقبال عن الهاتف الذكي	خارج السلطة
مؤشر اتصال الميكروفون باللون الأخضر الثابت		جهاز استقبال متصل
كلا مؤشري اتصال الميكروفون باللون الأخضر الثابت		جهاز استقبال متصلان
يومض كلا مؤشري اتصال الميكروفون باللون الأخضر		فصل جهاز الاستقبال

حالة الشحن

عرض مؤشر البطارية	تشير أربعة مؤشرات، من اليسار إلى اليمين، إلى 25% و 50% و 75% و 100% من شحن الحقيبة. تمثل أربعة مؤشرات نشطة حملاً بنسبة 100%، مع كل انخفاض بنسبة 25% يؤدي إلى إيقاف تشغيل المؤشر.
حالة التفريغ	عندما يتم وضع الميكروفونات في علبة الشحن، سيتم شحنها تلقائياً. أثناء الشحن، سيومض ضوء المؤشر الموجود على علبة الشحن بشكل مستمر. عندما تكون الحالة فارغة، تنطفئ المؤشرات.
حالة الشحن	عند توصيل كابل الشحن بمنفذ Type-C، ستومض المؤشرات. بمجرد شحن البطارية بالكامل، ستظل المؤشرات مضاءة.

تعليمات الاستخدام

- لا تقم بتفكيك هذا المنتج أو تعديله، لأن ذلك قد يؤدي إلى تلفه أو تقليل أدائه أو حتى تعريض المستخدم للخطر.
- لا تقم بتفكيك هذا المنتج أو محاولة إصلاحه بنفسك، لأن أي تغييرات في التصميم قد تؤثر على سلامة المنتج.
- إذا كان المنتج في بيئة ذات درجات حرارة مرتفعة أو منخفضة، فقم بإيقاف تشغيله لتجنب تلفه أو عطله. انتظر حتى تسفر درجة الحرارة عن مستوى آمن لمواصلة استخدام المنتج.
- المنتج مزود ببطارية ليثيوم أيون مدمجة قابلة لإعادة الشحن. عدم تلويث البيئة عند التخلص منها. حاول التخلص منها بشكل منفصل وبطريقة صديقة للبيئة.

قد يؤدي عدم اتباع تعليمات الاستخدام إلى حدوث خلل في الجهاز وإبطال الضمان.

Dziękujemy za wybranie Proove! Prosimy o uważne przeczytanie instrukcji obsługi przed rozpoczęciem korzystania z produktu.

PARAMETRY PRODUKTU

Materiał: ABS

Typ mikrofonu: cyfrowy

Wejście Type-C: 5V/2A

Pojemność baterii obudowy: 600mAh

Pojemność baterii mikrofonu: 70mAh

Czas pracy (mikrofon): 6 godz

Stosunek sygnału do szumu: 64dB

Czas opóźnienia: 30ms

Czułość: ± 42 dB

Zakres częstotliwości: 20Hz-20kHz

Zasięg połączenia: do 20m

Złącze: Type-C

Rozmiar produktu: 83x63x29mm


Waga: 95g

PAKIET

- Mikrofon x2
- Odbiornnik ze złączem Lightning x1
- Ładowarka x1
- Kabel do ładowania x1
- Instrukcja obsługi x1
- Naklejki x1

OPIS PRODUKTU

1. Mikrofon
2. Wskaźnik podłączenia mikrofonu
3. Port Type-C do ładowania mikrofonu
4. Klips do mikrofonu
5. Przycisk
6. Przycisk
7. Przycisk
8. Przycisk
9. Przycisk
10. Przycisk
11. Przycisk
12. Przycisk



5. Przycisk zasilania mikrofonu
6. Przycisk ANC
7. Port Type-C do podłączenia telefonu
8. Wskaźnik podłączenia mikrofonu 1
9. Wskaźnik podłączenia mikrofonu 2
10. Port Type-C do ładowania smartfona przez odbiornik
11. Port Type-C do ładowania obudowy
12. Wskaźniki ładowania

DZIAŁANIE URZĄDZENIA

Krok 1: Podłącz odbiornik do telefonu za pomocą portu Type-C.

Krok 2: Naciśnij przycisk zasilania mikrofonu, wskaźnik zacznie migać na zielono, a mikrofon włączy się.

Krok 3: Kontrolka odbiornika jest zawsze włączona. Jeśli kontrolka potęczenia mikrofonu miga, oznacza to, że nie jest on podłączony do odbiornika. Jeśli kontrolka świeci światłem ciągłym, mikrofon jest podłączony do odbiornika i gotowy do nagrywania dźwięku.

Uwaga: odbiornik nie posiada baterii, jest zasilany przez smartfon. Odbiornik posiada również port do ładowania smartfona w przypadku wyczerpania energii.

MIKROFON

Funkcja/stan	Działanie	ÉStan wskaźnika
Włączanie zasilania	Naciśnij i przytrzymaj przycisk zasilania mikrofonu przez 1 sekunda	Miga na zielono
Wyłączone zasilanie	Naciśnij i przytrzymaj przycisk zasilania mikrofonu przez 3 sekundy	Wskaźnik wyłącza się
Brak potęczenia		Miga na zielono

Połączony	Automatyczne połączenie	Stały zielony
Tryb redukcji szumów	Naciśnij przycisk trybu redukcji szumów	Stały niebieski
Tryb eliminacji echa	Naciśnij i przytrzymaj przycisk trybu redukcji szumów przez kilka sekund, aby przełączyć tryb redukcji echa	Bez zmian
Wstrzymywanie nagrywania z mikrofonu	Naciśnij przycisk zasilania mikrofonu	Stale czerwony
Ładowanie		Miga na czerwono. Po pełnym naładowaniu wskaźnik gaśnie
Niski poziom naładowania baterii	Automatyczne wyłączenie	Czerwone światło mignie dwa razy, a następnie zgaśnie

ODBIORNIK

Funkcja/stan	Działanie	Stan wskaźnika
Włączanie zasilania	Podłącz odbiornik do smartfona	Dwa wskaźniki połączenia mikrofonu migają na zielono
Wyłączone zasilanie	Odłącz odbiornik od smartfona	Wszystkie wskaźniki wyłączają się
Podłączony jeden odbiornik		Wskaźnik połączenia jednego mikrofonu świeci na zielono
Dwa podłączone odbiorniki		Dwa wskaźniki połączenia mikrofonu świecą na zielono

Odtączenie odbiornika	Dwa wskaźniki połączenia mikrofonu migają na zielono
-----------------------	--

ETUI ŁADUJĄCE

Wskaźnik naładowania akumulatora	Cztery wskaźniki od lewej do prawej pokazują 25%, 50%, 75% i 100% naładowania obudowy. Cztery aktywne wskaźniki oznaczają 100% naładowania, a każde zmniejszenie o 25% wyłącza jeden wskaźnik.
Stan rozładowania	Gdy mikrofony są umieszczone w etui ładującym, ładują się automatycznie. Podczas ładowania wskaźnik świetlny na etui ładującym miga w sposób ciągły. Gdy etui jest puste, wskaźniki wyłącza się.
Stan naładowania	Gdy kabel do ładowania jest podłączony do portu Type-C, wskaźniki migają. Po pełnym naładowaniu baterii wskaźniki pozostają włączone.

INSTRUKCJA OBSŁUGI

- Nie należy demontować ani modyfikować tego produktu, ponieważ może to spowodować jego uszkodzenie, zmniejszenie wydajności, a nawet zagrożenie dla użytkownika.
- Nie należy demontować ani podejmować prób samodzielnej naprawy tego produktu, ponieważ ingerencja w jego konstrukcję może zagrozić jego integralności.
- Jeśli produkt znajduje się w środowisku o wysokiej lub niskiej temperaturze, należy go wyjąć, aby uniknąć uszkodzenia lub nieprawidłowego działania. Poczekać, aż temperatura ustabilizuje się na bezpiecznym poziomie, aby móc kontynuować korzystanie z produktu.
- Produkt jest wyposażony we wbudowany akumulator litowo-jonowy. Podczas jego użycia nie należy zanieczyszczać środowiska. Staraj się użytkować go oddzielnie i w sposób przyjazny dla środowiska.

Nieprzestrzeganie instrukcji obsługi może spowodować nieprawidłowe działanie urządzenia i unieważnienie gwarancji.

Дякуємо, що обрали Proove! Будь ласка, уважно прочитайте посібник користувача перед використанням продукту.

ПАРАМЕТРИ ПРОДУКТУ

Матеріал: ABS

Тип мікрофона: цифровий

Вхід Type-C: 5V/2A

Ємність акумулятора кейса: 600mAh

Ємність акумулятора мікрофона: 70mAh

Час роботи (мікрофон): 6 год

Відношення сигнал/шум: 64дБ

Час затримки: 30мс

Чутливість: ± 42 дБ

Діапазон частот: 20Гц-20кГц

Радіус підключення: до 20м

Конектор: Type-C

Розмір продукту: 83x63x29мм


Вага: 95г

КОМПЛЕКТАЦІЯ

- Мікрофон x2
- Приймач із роз'ємом Lightning x1
- Зарядний бокс x1
- Зарядний кабель x1
- Інструкція x1
- Наліпки x1

ДЕТАЛІ ПРОДУКТУ

1. Мікрофон
2. Індикатор підключення мікрофона
3. Порт Type-C для заряджання мікрофона
4. Затискач мікрофона



5. Кнопка живлення мікрофона
6. Кнопка режиму шумозаглушення
7. Порт Type-C для підключення телефону
8. Індикатор підключення мікрофона 1
9. Індикатор підключення мікрофона 2
10. Порт Type-C для заряджання смартфона через приймач
11. Порт Type-C для заряджання кейса
12. Індикатори заряду

ЕКСПЛУАТАЦІЯ ПРИСТРОЮ

Крок 1: Приєднайте приймач до телефона через порт Type-C.

Крок 2: Натисніть кнопку живлення мікрофона, індикатор заблимає зеленим кольором, після чого мікрофон увімкнеться.

Крок 3: Індикаторне світло приймача завжди ввімкнене. Якщо індикатор підключення мікрофона блимає, це означає, що він не під'єднаний до приймача. Якщо індикатор просто горить, тоді мікрофон під'єднався до приймача і готовий записувати звук.

Примітка: у приймачі немає акумулятора, він живиться від смартфона. Також у приймачі є порт для заряджання смартфона у випадку, якщо той розряджається.

МІКРОФОН

Функція/Стан	Операція	Стан індикатора
Увімкнення	Натисніть і утримуйте кнопку живлення мікрофона 1 секунду	Блимає зеленим кольором
Вимкнення	Натисніть і утримуйте кнопку живлення мікрофона 3 секунди	Індикатор погасне
Не підключений		Блимає зеленим кольором

Підключений	Автоматичне з'єднання	Горить зеленим кольором
Режим шумозаглушення	Натисніть кнопку режиму шумозаглушення	Горить синім кольором
Режим ехозаглушення	Натисніть і утримуйте кнопку шумозаглушення декілька секунд, щоб вимкнути/увімкнути режим ехозаглушення	Ніяк не зміниться
Призупинення запису мікрофона	Натисніть кнопку живлення мікрофона	Горить червоним кольором
Заряджання	Автоматичне відключення	Блимає червоним кольором. При повній зарядці — індикатор погасне
Низький заряд		Червоне світло двічі заблимає та погасне

ПРИЙМАЧ

Функція/Стан	Операція	Стан індикатора
Увімкнення	Під'єднайте приймач до смартфона	Два індикатори підключення мікрофона блимають зеленим кольором
Вимкнення	Відключіть приймач від смартфона	Усі індикатори погаснуть
Підключення одного приймача		Один індикатор підключення мікрофона світиться зеленим кольором
Підключення двох приймачів		Два індикатори підключення мікрофонів світяться зеленим кольором

Відключення	Два індикатори підключення мікрофона блимають зеленим кольором
-------------	--

ЗАРЯДНИЙ КЕЙС

Дисплей-індикатор заряду	Чотири індикатори зліва направо вказують на 25%, 50%, 75% і 100% заряду кейса. Чотири ввімкнені індикатори відповідають 100% заряду кейса, кожне зменшення заряду на 25% вимикатиме один індикатор.
Стан розряду	Коли мікрофони розміщено в зарядному боксі, вони автоматично заряджаються. Під час заряджання світловий індикатор на зарядному боксі блиматиме весь час. Коли кейс розряджений, індикатори зарядного боксу погаснуть.
Стан заряду	Коли зарядний кабель адаптера під'єднано до порту Type-C, індикатори заблимають, а коли батарея повністю зарядиться, індикатори будуть світитися весь час.

ВКАЗІВКИ З ЕКСПЛУАТАЦІЇ

- Не можна розбирати та модифікувати цей виріб, оскільки це може призвести до його пошкодження, зниження продуктивності або навіть небезпеки для користувача.
- Не розбирайте і не намагайтеся самостійно відремонтувати цей виріб, оскільки втручання в конструкцію може порушити цілісність пристрою.
- Якщо виріб перебуває в середовищі з високими чи низькими температурними показниками, вимкніть пристрій, щоб уникнути можливих пошкоджень або збоїв у роботі. Зачекайте, поки температура не стабілізується до безпечного рівня для подальшого використання пристрою.
- Продукт оснащений вбудованим літій-іонним акумулятором. Будь ласка, не забруднюйте навколишнє середовище при його утилізації. Намагайтеся утилізувати його роздільно та екологічно.

Порушення правил експлуатації може призвести до втрати працездатності продукту та втрати гарантії.

Спасибо, что выбрали Proove! Пожалуйста, внимательно прочитайте руководство пользователя перед использованием продукта.

ПАРАМЕТРЫ ПРОДУКТА

Материал: ABS

Тип микрофона: цифровой

Вход Type-C: 5V/2A

Емкость аккумулятора кейса: 600мАч

Емкость аккумулятора микрофона: 70мАч

Время работы (микрофон): 6 ч

Соотношение сигнал/шум: 64дБ

Время задержки: 30мс

Чувствительность: ± 42 дБ

Диапазон частот: 20Гц-20кГц

Радиус подключения: до 20м

Коннектор: Type-C

Размер продукта: 83х63х29мм


Вес: 95г

КОМПЛЕКТАЦИЯ

- Микрофон x2
- Приемник с разъемом Lightning x1
- Зарядный бокс x1
- Зарядный кабель x1
- Инструкция x1
- Наклейки x1

ОПИСАНИЕ ПРОДУКТА

1. Микрофон
2. Индикатор подключения микрофона
3. Порт Type-C для зарядки микрофона
4. Зажим микрофона



5. Кнопка питания микрофона
6. Кнопка режима шумоподавления
7. Порт Type-C для подключения телефона
8. Индикатор подключения микрофона 1
9. Индикатор подключения микрофона 2
10. Порт Type-C для зарядки смартфона через приемник
11. Порт Type-C для зарядки кейса
12. Индикаторы заряда

ЭКСПЛУАТАЦИЯ УСТРОЙСТВА

Шаг 1: Подключите приемник к телефону через порт Type-C.

Шаг 2: Нажмите кнопку питания микрофона, индикатор замигает зеленым цветом, после чего микрофон включится.

Шаг 3: Индикаторный свет приемника всегда включен. Если индикатор подключения микрофона мигает, это означает, что он не подключен к приемнику. Если индикатор просто горит, тогда микрофон подключился к приемнику и готов записывать звук.

Примечание: в приемнике нет аккумулятора, он питается от смартфона. Также в приемнике есть порт для зарядки смартфона в случае, если тот разряжается.

МИКРОФОН

Функция/ Состояние	Операция	Состояние индикатора
Включение	Нажмите и удерживайте кнопку питания микрофона 1 секунду	Мигает зеленым цветом
Выключение	Нажмите и удерживайте кнопку питания микрофона 3 секунды	Индикатор погаснет
Не подключен		Мигает зеленым цветом

Подключен	Автоматическое соединение	Горит зеленым цветом
Режим шумоподавления	Нажмите кнопку режима шумоподавления	Горит синим цветом
Режим эхоподавления	Нажмите и удерживайте кнопку режима шумоподавления несколько секунд, чтобы включить/ выключить режим эхоподавления	Никак не изменится
Установка записи микрофона	Нажмите кнопку питания микрофона	Горит красным цветом
Зарядка		Мигает красным цветом. При полной зарядке — индикатор погаснет
Низкий заряд	Автоматическое отключение	Красный цвет дважды мигает и погаснет

ПРИЕМНИК

Функция/Состояние	Операция	Состояние индикатора
Включение	Подключите приемник к смартфону	Два индикатора подключения микрофона мигают зеленым цветом
Выключение	Отключите приемник от смартфона	Все индикаторы погаснут
Подключение одного приемника		Один индикатор подключения микрофона горит зеленым цветом

Подключение двух приемников	Два индикатора подключения микрофонов горят зеленым цветом
Отключение	Два индикатора подключения микрофона мигают зеленым цветом

ЗАРЯДНЫЙ КЕЙС

Дисплей-индикатор заряда	Четыре включенных индикатора соответствуют 100% заряда кейса. Каждое уменьшение заряда на 25% выключает один индикатор.
Состояние разряда	Во время зарядки световой индикатор на зарядном боксе мигает постоянно. Когда кейс разряжен, индикаторы погаснут.
Состояние заряда	Когда батарея полностью зарядится, индикаторы будут светиться постоянно.

УКАЗАНИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

- Нельзя разбирать и модифицировать данное изделие, поскольку это может привести к его повреждению, снижению производительности или даже опасности для пользователя.
- Не разбирайте и не пытайтесь самостоятельно отремонтировать данное изделие, поскольку вмешательство в конструкцию может нарушить целостность устройства.
- Если изделие находится в среде с высокими или низкими температурными показателями, выключите устройство, чтобы избежать возможных повреждений или сбоев в работе. Подождите, пока температура не стабилизируется до безопасного уровня для дальнейшего использования устройства.
- Продукт оснащен встроенным литий-ионным аккумулятором. Пожалуйста, не загрязняйте окружающую среду при его утилизации. Старайтесь утилизировать его раздельно и экологично.

Нарушение правил эксплуатации может привести к потере работоспособности устройства и потере гарантии.

WARNING Please follow the above safety instructions
otherwise it will cause fire, electric shock,
damage or other damage.



Shenzhen Anyway Technology Co., Ltd.
6005# SEG Plaza, Huaqiang North, Futian District, Shenzhen, China
Designed by Proove. Made in China

PROD
UCT
WITH
LOVE



Join Proove on
social media!