

RECORD

Wireless Microphone System



User Manual

proove

EN ENGLISH	01
ES ESPAÑOL	06
DE DEUTSCH	11
FR FRANÇAIS	16
CH 中文	21
AR العربية	26
PL POLSKI	31
UA УКРАЇНСЬКА	36
RU РУССКИЙ	41

Thank you for choosing Proove! Please read the user manual carefully before using the product.

PRODUCT PARAMETERS

Material: ABS

Microphone type: digital

Type-C input: 5V/2A

Case battery capacity: 600mAh

Microphone battery capacity: 70mAh

Operating time (microphone): 4 h

Signal to noise ratio: 64dB

Delay time: 30ms

Sensitivity: ± 42 dB

Frequency range: 20Hz-20kHz

Connection distance: up to 20m


Connector: Lightning

Product size: 82x57x29mm

Weight: 88.3g

PACKAGE

- Microphone x2
- Lightning receiver x1
- Charging box x1
- Charging cable x1
- Instruction manual x1
- Stickers x1



PRODUCT DETAILS

1. Microphone
2. Microphone connection indicator
3. Indicator of stopping sound recording

4. ANC indicator
5. Microphone battery charge indicator
6. Type-C port for charging the microphone
7. Microphone clip
8. ANC button
9. Microphone power button
10. Lightning port for charging a smartphone through the receiver
11. Microphone connection indicator 1
12. Microphone connection indicator 2
13. Lightning port for connecting a phone
14. Type-C port for charging the case
15. Charge indicator display

PRODUCT OPERATION

Step 1: Connect the receiver to your phone via the Lightning port.

Step 2: Press and hold the microphone button for up to 3 seconds. The connection, noise-canceling, and battery indicators should light up, indicating a successful connection.

Step 3: The receiver's indicator light is always on. If the microphone's connection light is blinking, it means that it is not connected to the receiver. If the light is solid, the microphone is connected to the receiver and ready to record sound.

Note: the receiver does not have a battery, it is powered by your smartphone. The receiver also has a port to charge your smartphone in case it runs out of power.

MICROPHONE

Function/State	Operation	Indicator State
Power On	Hold the microphone power button for 3 seconds	Microphone connection indicator blinks blue
Power Off	Hold the microphone power button for 3 seconds	All indicators will turn off

Not Connected		Microphone connection indicator blinks blue
Connected	Automatic connection	Microphone connection indicator stays blue
Noise Cancellation Mode	Press the noise cancellation button to toggle the mode	Off: Noise cancellation indicator is off On: Noise cancellation indicator is on
Echo Cancellation Mode	Double press the noise cancellation button to toggle the mode	Off: Noise cancellation indicator blinks blue slowly once On: Noise cancellation indicator blinks blue slowly three times
Pause/Resume Microphone Recording	Double press the microphone power button to pause/resume audio recording	Off: Recording stop indicator is off On: Recording stop indicator stays blue
Microphone Low Battery		40%-100% battery: Battery indicator is green 20%-40% battery: Battery indicator is yellow 10%-20% battery: Battery indicator is red Below 10% battery: Battery indicator blinks red every 10 seconds
Microphone Charging	Automatic shutdown	10%-20% battery: Battery indicator is red 20%-99% battery: Battery indicator is yellow 100% battery: All indicators turn off

NOTE:

- The device will start automatically when it is removed from the charger.
- If there is no connection for more than three minutes, the device will automatically turn off.
- Echo cancellation and noise reduction modes are enabled by default..

RECEIVER

Function/State	Operation	Indicator Status
Power On	Connect the receiver to the smartphone	One microphone connection indicator blinks blue
Power Off	Disconnect the receiver from the smartphone	Indicators are off
Single Receiver Connection		One microphone connection indicator stays blue
Dual Receiver Connection		Two microphone connection indicators stay blue

RECEIVER

Function/State	Operation
Charge Indicator Display	LED display allows easy monitoring of the charging status through numerical display.
Discharge Status	LED display in the charging case stays on continuously; it turns off when the transmitter is fully discharged.
Charge Status	Insert the adapter charging cable into the Type-C port; the LED display of the current battery charge blinks – it will turn off when the battery reaches 100% charge.

OPERATING INSTRUCTIONS

- Do not disassemble or modify this product as this may result in damage to the product, reduced performance, or even danger to the user.
- Do not disassemble or attempt to repair this product yourself, as tampering with the design may compromise the integrity of the product.
- If the product is in an environment with high or low temperatures, turn off the product to avoid possible damage or malfunction. Wait until the temperature stabilizes to a safe level for continued use of the product.
- The product is equipped with a built-in lithium-ion rechargeable battery. Please do not pollute the environment when disposing of it. Try to dispose of it separately and in a friendly manner for environment.

Failure to observe the operating instructions may result in malfunctioning of the device and void the warranty.

Gracias por elegir Proove. Lea atentamente el manual de usuario antes de utilizar el producto.

PARÁMETROS DEL PRODUCTO

Material: ABS

Tipo de micrófono: digital

Entrada Type-C: 5V/2A

Funda capacidad de la batería: 600mAh

Micrófono capacidad de la batería: 70mAh

Tiempo de funcionamiento (micrófono): 4 h

Relación señal/ruido: 64dB

Tiempo de retardo: 30ms

Sensibilidad: ± 42 dB

Gama de frecuencias: 20Hz-20kHz

Alcance de conexión: hasta 20m

Conector: Lightning

Tamaño del producto: 82x57x29mm


Peso: 88.3g

PAQUETE

- Micrófono x2
- Receptor de Lightning x1
- Caja de carga x1
- Cable de carga x1
- Manual de instrucciones x1
- Pegatinas x1

DETALLES DEL PRODUCTO

1. Micrófono
2. Indicador de conexión del micrófono
3. Indicador de parada de la grabación de sonido



4. Indicador ANC
5. Indicador de carga de la batería del micrófono
6. Port Type-C para cargar el micrófono
7. Pinza de micrófono
8. Botón ANC
9. Botón de encendido del micrófono
10. Port Lightning para cargar un smartphone a través del receptor.
11. Indicador de conexión del micrófono 1
12. Indicador de conexión del micrófono 2
13. Port Lightning para conectar un teléfono
14. Port Type-C para cargar la carcasa
15. Indicador de carga

FUNCIONAMIENTO DEL PRODUCTO

Paso 1: Conecta el receptor a tu teléfono a través del port Lightning.

Paso 2: Mantenga pulsado el botón del micrófono durante un máximo de 3 segundos. Los indicadores de conexión, supresión de ruido y batería se iluminarán para indicar que la conexión se ha realizado correctamente.

Paso 3: La luz indicadora del receptor está siempre encendida. Si la luz de conexión del micrófono parpadea, significa que no está conectado al receptor. Si la luz está fija, el micrófono está conectado al receptor y listo para grabar sonido.

Nota: el receptor no tiene batería, se alimenta de tu smartphone. El receptor también tiene un port para cargar tu smartphone en caso de que se quede sin batería.

MICRÓFONO

Función/Estado	Operación	Estado del indicador
Encendido	Mantén pulsado el botón de encendido del micrófono durante 3 segundos	El indicador de conexión del micrófono parpadea en azul
Apagado	Mantén pulsado el botón de encendido del micrófono durante 3 segundos	Todos los indicadores se apagarán

No conectado		El indicador de conexión del micrófono parpadea en azul
Conectado	Conexión automática	El indicador de conexión del micrófono permanece azul
Modo de cancelación de ruido	Pulsa el botón de cancelación de ruido para cambiar el modo	Apagado: el indicador de cancelación de ruido está apagado Encendido: El indicador de cancelación de ruido está encendido
Modo de cancelación de eco	Pulsa dos veces el botón de cancelación de ruido para cambiar de modo	Apagado: el indicador de cancelación de ruido parpadea lentamente en azul una vez Encendido: El indicador de cancelación de ruido parpadea en azul lentamente tres veces
Pausar/Reanudar grabación con micrófono	Pulsa dos veces el botón de encendido del micrófono para pausar/reanudar la grabación de audio	Apagado: el indicador de parada de grabación está apagado Encendido: El indicador de parada de grabación permanece azul
Batería baja del micrófono		40%-100% de batería: el indicador de batería está en verde 20%-40% de batería: el indicador de batería está en amarillo 10%-20% de batería: el indicador de batería está en rojo

		Por debajo del 10% de batería: el indicador de batería parpadea en rojo cada 10 segundos
Carga del micrófono		10%-20% de batería: el indicador de batería está en rojo 20%-99% de batería: el indicador de batería es amarillo Batería al 100%: Todos los indicadores se apagan

NOTA:

- El aparato se pondrá en marcha automáticamente al sacarlo del cargador.
- Si no hay conexión durante más de tres minutos, el aparato se apagará automáticamente.
- Los modos de cancelación de eco y reducción de ruido están activados por defecto.

RECEPTOR

Función/Estado	Operación	Estado del indicador
Encendido	Conectar el receptor al smartphone	El indicador de conexión de un micrófono parpadea en azul
Apagado	Desconectar el receptor del smartphone	Indicadores apagados
Conexión de receptor único		El indicador de conexión de un micrófono permanece azul
Conexión de doble receptor		Los dos indicadores de conexión del micrófono permanecen en azul

MALETÍN DE CARGA

Función/Estado	Operación
Indicador de carga	La pantalla LED permite controlar fácilmente el estado de carga mediante una indicación numérica.
Estado de alta	La pantalla LED del estuche de carga permanece encendida de forma continua; se apaga cuando el transmisor está totalmente descargado.
Estado de la carga	Inserta el cable de carga del adaptador en el port Type-C; el indicador LED de la carga actual de la batería parpadea; se apagará cuando la batería alcance el 100% de carga.

INSTRUCCIONES DE USO


- No desmonte ni modifique este producto, ya que podría dañarlo, reducir sus prestaciones o incluso poner en peligro al usuario.
- No desmonte ni intente reparar este producto usted mismo, ya que la manipulación del diseño puede comprometer la integridad del producto.
- Si el producto se encuentra en un entorno con temperaturas altas o bajas, apáguelo para evitar posibles daños o fallos de funcionamiento. Espere a que la temperatura se establezca a un nivel seguro para seguir utilizando el producto.
- El producto lleva incorporada una batería recargable de iones de litio. No contamine el medio ambiente cuando se deshaga de ella. Procure desecharla por separado y de forma respetuosa con el medio ambiente.

El incumplimiento de las instrucciones de uso puede provocar el mal funcionamiento del aparato y anular la garantía.

Vielen Dank, dass Sie sich für Proove entschieden haben! Bitte lesen Sie das Benutzerhandbuch sorgfältig durch, bevor Sie das Produkt verwenden.

PRODUKTPARAMETER

Material: ABS
 Mikrofontyp: digital
 Type-C Eingang: 5V/2A
 Batteriekapazität des Gehäuses: 600mAh
 Mikrofon-Akkukapazität: 70mAh
 Betriebsdauer (Mikrofon): 4 Std
 Signal-Rausch-Verhältnis: 64dB
 Verzögerungszeit: 30ms
 Empfindlichkeit: ± 42 dB
 Frequenzbereich: 20Hz-20kHz
 Anschlussbereich: bis zu 20m
 Anschluss: Lightning
 Produktgröße: 82x57x29mm
 Gewicht: 88.3g



PAKET

- Mikrofon x2
- Blitz-Empfänger x1
- Ladebox x1
- Ladekabel x1
- Gebrauchsanweisung x1
- Aufkleber x1

EINZELHEITEN ZUM PRODUKT

1. Mikrofon
2. Anzeige der Mikrofonverbindung
3. Indikator für das Beenden der Tonaufnahme
4. ANC-Indikator

5. Ladeanzeige für Mikrofonbatterie
6. Type-C-Anschluss zum Laden des Mikrofons
7. Mikrofonklammer
8. ANC-Taste
9. Einschalttaste Mikrofon
10. Lightning-Anschluss zum Laden eines Smartphones über den Empfänger
11. Mikrofonanschlussanzeige 1
12. Mikrofonanschlussanzeige 2
13. Lightning-Anschluss für den Anschluss eines Telefons
14. Type-C-Anschluss zum Aufladen des Gehäuses
15. Anzeige der Ladung

BETRIEB DES PRODUKTS

Schritt 1: Schließen Sie den Empfänger über den Lightning-Anschluss an Ihr Telefon an.

Schritt 2: Halten Sie die Mikrofontaste bis zu 3 Sekunden lang gedrückt. Die Anzeigen für die Verbindung, die Rauschunterdrückung und den Akku sollten aufleuchten, um eine erfolgreiche Verbindung anzuzeigen.

Schritt 3: Die Kontrollleuchte des Empfängers leuchtet immer. Wenn die Anschlussleuchte des Mikrofons blinkt, bedeutet dies, dass es nicht mit dem Empfänger verbunden ist. Wenn die Leuchte leuchtet, ist das Mikrofon mit dem Empfänger verbunden und bereit für die Tonaufnahme.

Hinweis: Der Empfänger verfügt nicht über eine Batterie, sondern wird von Ihrem Smartphone mit Strom versorgt. Der Empfänger verfügt auch über einen Anschluss zum Aufladen Ihres Smartphones, falls es keinen Strom mehr hat.

MICROPHONE

Funktion/Status	Betrieb	Indikator Status
Einschalten	Halten Sie die Einschalttaste des Mikrofons 3 Sekunden lang gedrückt	Mikrofonverbindungsanzeige blinkt blau
Ausschalten	Halten Sie die Einschalttaste des Mikrofons 3 Sekunden lang gedrückt	Alle Anzeigen werden ausgeschaltet

Nicht verbunden		Mikrofonverbindungsanzeige blinkt blau
Verbunden	Automatische Verbindung	Mikrofonverbindungsanzeige bleibt blau
Rauschunterdrückungsmodus	Drücken Sie die Taste für die Geräuschunterdrückung, um den Modus umzuschalten	Aus: Rauschunterdrückungsanzeige ist ausgeschaltet Ein: Anzeige für Geräuschunterdrückung ist eingeschaltet
Echounterdrückungsmodus	Drücken Sie zweimal die Taste für die Geräuschunterdrückung, um den Modus umzuschalten.	Aus: Die Geräuschunterdrückungsanzeige blinkt einmal langsam blau. Ein: Die Anzeige für die Geräuschunterdrückung blinkt drei Mal langsam blau.
Mikrofonaufnahme anhalten/fortsetzen	Drücken Sie zweimal die Einschalttaste des Mikrofons, um die Audioaufnahme anzuhalten/fortzusetzen.	Aus: Aufnahmestoppanzeige ist aus Ein: Aufnahmestoppanzeige bleibt blau
Mikrofon schwache Batterie	Automatische Abschaltung	40%-100% Batterie: Batterieanzeige ist grün 20%-40% Batterie: Batterieanzeige ist gelb 10%-20% Batterie: Batterieanzeige ist rot Weniger als 10 % Batterie: Die Batterieanzeige blinkt alle 10 Sekunden rot.
Mikrofon aufladen		10%-20% Batterie: Batterieanzeige ist rot 20%-99% Batterie: Batterieanzeige ist gelb 100% Batterie: Alle Anzeigen erlöschen

ANMERKUNG:

- Das Gerät startet automatisch, wenn es aus dem Ladegerät genommen wird.
- Wenn mehr als drei Minuten lang keine Verbindung besteht, schaltet sich das Gerät automatisch aus.
- Die Modi Echounterdrückung und Rauschunterdrückung sind standardmäßig aktiviert.

EMPFÄNGER

Funktion/Status	Betrieb	Indikator Status
Einschalten	Verbinden Sie den Empfänger mit dem Smartphone	Eine Mikrofonanschlussanzeige blinkt blau
Ausschalten	Trennen Sie den Empfänger vom Smartphone	Indikatoren sind ausgeschaltet
Anschluss eines einzelnen Empfängers		Eine Mikrofonanschlussanzeige bleibt blau
Anschluss von zwei Empfängern		Zwei Mikrofonanschlussanzeigen bleiben blau

LADEKOFFER

Funktion/Status	Betrieb
Ladestandsanzeige Display	Die LED-Anzeige ermöglicht eine einfache Überwachung des Ladestatus durch eine numerische Anzeige.
Entlassungsstatus	Die LED-Anzeige im Ladekoffer leuchtet kontinuierlich; sie schaltet sich aus, wenn der Sender vollständig entladen ist.
Status der Ladung	Stecken Sie das Adapter-Ladekabel in den Type-C-Anschluss; die LED-Anzeige für den aktuellen Ladezustand des Akkus blinkt - sie schaltet sich aus, wenn der Akku 100 % Ladung erreicht.

BETRIEBSANLEITUNG

- Nehmen Sie dieses Produkt nicht auseinander und modifizieren Sie es nicht, da dies zu Schäden am Produkt, verminderter Leistung oder sogar zu Gefahren für den Benutzer führen kann.
- Nehmen Sie das Gerät nicht auseinander und versuchen Sie nicht, es selbst zu reparieren, da Eingriffe in die Konstruktion die Integrität des Geräts beeinträchtigen können.
- Wenn sich das Produkt in einer Umgebung mit hohen oder niedrigen Temperaturen befindet, schalten Sie das Produkt aus, um mögliche Schäden oder Fehlfunktionen zu vermeiden. Warten Sie, bis sich die Temperatur auf ein sicheres Niveau stabilisiert hat, um das Gerät weiter zu verwenden.
- Das Produkt ist mit einem eingebauten Lithium-Ionen-Akku ausgestattet. Bitte achten Sie bei der Entsorgung darauf, die Umwelt nicht zu belasten. Versuchen Sie, den Akku separat und umweltfreundlich zu entsorgen.

Die Nichtbeachtung der Bedienungsanleitung kann zu Fehlfunktionen des Gerätes und zum Erlöschen der Garantie führen.

Merci d'avoir choisi Proove! Veuillez lire attentivement le manuel d'utilisation avant d'utiliser le produit.

PARAMÈTRES DU PRODUIT

Matériau: ABS

Type de microphone: numérique

Entrée Type-C: 5V/2A

Capacité de la batterie du boîtier: 600mAh

Capacité de la batterie du microphone: 70mAh

Durée de fonctionnement (microphone): 6 h

Rapport signal/bruit: 64dB

Temps de retard: 30ms

Sensibilité: ± 42 dB

Gamme de fréquences: 20Hz-20kHz

Portée de connexion: jusqu'à 20m

Connecteur: Lightning

Taille du produit: 82x57x29mm


Poids: 88.3g

PAQUET

- Microphone x2
- Récepteur de foudre x1
- Boîtier de chargement x1
- Câble de chargement x1
- Manuel d'instruction x1
- Autocollants x1

DÉTAILS DU PRODUIT

1. Microphone
2. Indicateur de connexion du microphone
3. Indicateur d'arrêt de l'enregistrement sonore



4. Indicateur ANC
5. Indicateur de charge de la batterie du microphone
6. Port de Type-C pour le chargement du microphone
7. Clip de microphone
8. Bouton ANC
9. Bouton d'alimentation du microphone
10. Port Lightning pour charger un smartphone via le récepteur
11. Indicateur de connexion du microphone 1
12. Indicateur de connexion du microphone 2
13. Port Lightning pour connecter un téléphone
14. Port de Type-C pour le chargement de l'étui
15. Affichage de l'indicateur de charge

FONCTIONNEMENT DU PRODUIT

Étape 1 : Connectez le récepteur à votre téléphone via le port Lightning.

Étape 2 : Appuyez sur le bouton du microphone et maintenez-le enfoncé pendant 3 secondes. Les indicateurs de connexion, de réduction du bruit et de batterie doivent s'allumer pour indiquer que la connexion est réussie.

Étape 3 : Le témoin lumineux du récepteur est toujours allumé. Si le voyant de connexion du microphone clignote, cela signifie qu'il n'est pas connecté au récepteur. Si le voyant est fixe, le microphone est connecté au récepteur et prêt à enregistrer du son.

Remarque : le récepteur n'a pas de batterie, il est alimenté par votre smartphone. Le récepteur dispose également d'un port pour recharger votre smartphone au cas où il serait à court d'énergie.

MICROPHONE

Fonction/État	Opération	Statut de l'indicateur
Mise sous tension	Maintenir le bouton d'alimentation du microphone pendant 3 secondes	L'indicateur de connexion du microphone clignote en bleu

Mise hors tension	Maintenir le bouton d'alimentation du microphone pendant 3 secondes	Tous les indicateurs s'éteignent
Non connecté	Connexion automatique	L'indicateur de connexion du microphone clignote en bleu
Connecté	Appuyez sur le bouton d'annulation du bruit pour basculer le mode	L'indicateur de connexion du microphone reste bleu
Mode d'annulation du bruit	Appuyez deux fois sur le bouton d'annulation du bruit pour changer de mode.	Éteint : l'indicateur d'annulation du bruit est éteint Allumé : L'indicateur d'annulation du bruit est allumé
Mode d'annulation de l'écho	Appuyez deux fois sur le bouton d'alimentation du microphone pour mettre en pause/reprendre l'enregistrement audio.	Éteint : l'indicateur d'annulation du bruit clignote lentement en bleu une fois. Activé : Le voyant d'annulation du bruit clignote lentement en bleu trois fois.
Pause/reprise de l'enregistrement au microphone	Arrêt automatique	Éteint : l'indicateur d'arrêt d'enregistrement est éteint Activé : L'indicateur d'arrêt d'enregistrement reste bleu
Microphone Pile faible		40%-100% de la batterie : le voyant de la batterie est vert 20 %-40 % de batterie : l'indicateur de batterie est jaune

		10 %-20 % de batterie : l'indicateur de batterie est rouge En dessous de 10 % de batterie : l'indicateur de batterie clignote en rouge toutes les 10 secondes.
Carga del micrófono		10 %-20 % de batterie : l'indicateur de batterie est rouge 20 %-99 % de la batterie : l'indicateur de batterie est jaune 100% de la batterie : Tous les indicateurs s'éteignent

REMARQUE :

- L'appareil démarre automatiquement lorsqu'il est retiré du chargeur.
- Si aucune connexion n'est établie pendant plus de trois minutes, l'appareil s'éteint automatiquement.
- Les modes d'annulation de l'écho et de réduction du bruit sont activés par défaut.

RECEIVER

Fonction/État	Opération	Statut de l'indicateur
Mise sous tension	Connecter le récepteur au smartphone	L'indicateur de connexion d'un microphone clignote en bleu
Mise hors tension	Déconnecter le récepteur du smartphone	Les indicateurs sont éteints

Connexion d'un seul récepteur	L'indicateur de connexion d'un microphone reste bleu
Connexion de deux récepteurs	Les deux indicateurs de connexion du microphone restent bleus

ÉTUI DE CHARGEMENT

Fonction/État	Opération
Affichage de l'indicateur de charge	L'affichage LED permet de contrôler facilement l'état de charge grâce à un affichage numérique.
Statut de décharge	L'affichage LED dans le boîtier de charge reste allumé en permanence ; il s'éteint lorsque l'émetteur est complètement déchargé.
État de la charge	Insérez le câble de charge de l'adaptateur dans le port Type-C ; l'affichage LED de la charge actuelle de la batterie clignote - il s'éteint lorsque la batterie atteint 100 % de charge.

MODE D'EMPLOI

- Ne démontez pas et ne modifiez pas ce produit, car cela pourrait l'endommager, réduire ses performances ou même mettre l'utilisateur en danger.
- Ne démontez pas ce produit et n'essayez pas de le réparer vous-même, car toute modification de la conception peut compromettre l'intégrité du produit.
- Si le produit se trouve dans un environnement où les températures sont élevées ou basses, éteignez-le pour éviter tout dommage ou dysfonctionnement. Attendez que la température se stabilise à un niveau sûr pour continuer à utiliser le produit.
- Le produit est équipé d'une batterie rechargeable lithium-ion intégrée. Ne polluez pas l'environnement lorsque vous vous en débarrassez. Essayez de vous en débarrasser séparément et d'une manière respectueuse de l'environnement.

Le non-respect des instructions d'utilisation peut entraîner un dysfonctionnement de l'appareil et annuler la garantie.

感谢您选择Proove! 使用产品前请仔细阅读用户手册。

产品参数

材质: ABS

麦克风类型: 数字

Type-C 输入: DC 5V/2A

外壳电池容量: 600mAh

麦克风电池容量: 70mAh

工作时间 (麦g风): 4 小时

信噪比: 64dB

延迟时间: 30ms

灵敏度: ± 42 dB

频率范围: 20Hz-20kHz

连接范围: 最远 20m


连接器: Lightning

产品尺寸: 82x57x29mm

重量: 88.3g

包裹

- 麦克风 x2
- Lightning 接收器 x1
- 充电盒x1
- 充电线x1
- 说明书 x1
- 贴纸x1
-



商品详情

1. 麦克风
2. 麦克风连接指示灯
3. 录音停止提示
4. ANC 指示灯

5. 麦克风电池电量指示灯
6. Type-C 接口，用于给麦克风充电
7. 麦克风夹
8. ANC 按钮
9. 麦克风电源按钮
10. Lightning 端口，可通过接收器为智能手机充电
11. 麦克风连接指示灯1
12. 麦克风连接指示灯2
13. 用于连接手机的 Lightning 端口
14. Type-C 端口，用于为外壳充电
15. 充电指示显示

产品操作

步骤 1: 通过 Lightning 端口将接收器连接到您的手机。

步骤 2: 按住麦克风按钮最多 3 秒钟。连接、降噪和电池指示灯应亮起，表示连接成功。

步骤 3: 接收器的指示灯常亮。如果麦克风的连接指示灯闪烁，则表示未连接到接收器。如果指示灯常亮，则表示麦克风已连接到接收器并准备录制声音。

注意：接收器没有电池，由智能手机供电。接收器还配有一个端口，可在智能手机电量耗尽时为其充电。

麦克风

功能/状态	操作	指示灯状态
开启电源	按住麦克风电源按钮3秒	麦克风连接指示灯闪烁蓝光
关闭电源	按住麦克风电源按钮3秒	所有指示灯将熄灭
未连接		麦克风连接指示灯闪烁蓝光
已连接	自动连接	麦克风连接指示灯亮蓝色

降噪模式	按下降噪按钮切换模式	熄灭：降噪指示灯关闭 亮起：降噪指示灯亮起
回音消除模式	双击降噪按钮切换模式	熄灭：降噪指示灯蓝色慢闪一次 开启：降噪指示灯缓慢闪烁蓝灯三次
暂停/恢复麦克风录音	双击麦克风电源按钮可暂停/恢复录音	熄灭：录制停止指示灯熄灭 亮起：录制停止指示灯亮蓝色
麦克风电池电量低	自动关机	40%-100% 电量：电池指示灯呈绿色 20%-40% 电量：电池指示灯为黄色 10%-20% 电量：电池指示灯为红色 电池电量低于 10%：电池指示灯每 10 秒闪烁一次红色
麦克风充电		10%-20% 电量：电池指示灯为红色 20%-99% 电量：电池指示灯为黄色 电池电量 100%：所有指示灯熄灭

笔记：

- 当设备从充电器上取下时，它将自动启动。
- 如果超过三分钟没有连接，设备将自动关闭。
- 默认情况下启用回声消除和降噪模式。

接收者

功能/状态	操作	指示灯状态
开启电源	将接收器连接到智能手机	一个麦克风连接指示灯闪烁蓝光
关闭电源	断开接收器与智能手机的连接	指示灯熄灭
单接收器连接		一个麦克风连接指示灯保持蓝色
双接收器连接		两个麦克风连接指示灯常亮蓝色

充电盒

功能/状态	操作
充电指示器显示	LED 显示屏可通过数字显示轻松监控充电状态。
排放状态	充电盒内的 LED 显示屏持续亮起；当发射器完全放电时，显示屏会关闭。
充电状态	将适配器充电线插入Type-C端口；当前电池电量的LED显示屏闪烁——当电池充电达到100%时它将关闭。

操作说明

- 请勿拆卸或改装本产品，否则可能会导致产品损坏、性能下降，甚至对用户造成危险。
- 请勿拆卸或尝试自行修理本产品，因为篡改设计可能会损害产品的完整性。
- 如果产品处于高温或低温环境中，请关闭产品以避免可能的损坏或故障。等到温度稳定到安全水平后再继续使用产品。
- 本产品内置锂离子充电电池，处理时请勿污染环境，请尽量单独处理，并以环保的方式处理。

不遵守操作说明可能会导致设备故障并使保修失效。

شكراً لاختيارك برووف. يرجى قراءة دليل المستخدم بعناية قبل استخدام المنتج.

معلومات المنتج

الخامة: ABS

نوع الميكروفون: رقمي

تسجيل الدخول: DC 5V/2A Type-C

سعة البطارية: 600mAh

سعة بطارية الميكروفون: 70mAh

وقت التشغيل (ميكروفون): 4 ساعات

نسبة الإشارة إلى الضوضاء: 64dB

زمن التأخير: 30ms

الحساسية: $42\text{dB}\pm$

نطاق التردد: 20Hz-20kHz

نطاق التوصيل: حتى 20m

الموصل: Lightning

حجم المنتج: 82x57x29mm


الوزن: 88.3g

طرد

- ميكروفون 2x
- جهاز استقبال راي x1
- صندوق شحن 1x
- كابل شحن 1x
- دليل التعليمات 1x
- ملصقات 1x

تفاصيل المنتج

1. الميكروفون
2. مؤشر اتصال الميكروفون
3. مؤشر توقف التسجيل الصوتي
4. مؤشر إلغاء الضوضاء النشطة
5. مؤشر شحن بطارية الميكروفون



6. منفذ Type-C لشحن الميكروفون
7. مشبك الميكروفون
8. زر إلغاء الضوضاء النشطة
9. زر تشغيل الميكروفون
10. منفذ Lightning لشحن الهاتف الذكي من خلال الرسيفر.
11. مؤشر اتصال الميكروفون 1
12. مؤشر اتصال الميكروفون 2
13. منفذ Lightning لتوصيل الهاتف
14. منفذ Type-C لشحن اللعبة
15. مؤشر الشحن

تشغيل المنتج

الخطوة 1: قم بتوصيل جهاز الاستقبال بهاتفك من خلال منفذ Lightning.

الخطوة 2: اضغط مع الاستمرار على زر الميكروفون لمدة تصل إلى 3 ثوانٍ. ستضيء مؤشرات الاتصال وقمع الضوضاء والبطارية للإشارة إلى نجاح الاتصال.

الخطوة 3: ضوء مؤشر جهاز الاستقبال قيد التشغيل دائمًا. إذا كان ضوء اتصال الميكروفون يومض، فهذا يعني أنه غير متصل بجهاز الاستقبال. إذا كان الضوء ثابتًا، فهذا يعني أن الميكروفون متصل بجهاز الاستقبال وجاهز لتسجيل الصوت.

ملاحظة: لا يحتوي جهاز الاستقبال على بطارية، بل يتم تشغيله بواسطة هاتفك الذكي. يحتوي جهاز الاستقبال أيضًا على منفذ لشحن هاتفك الذكي في حالة نفاد البطارية.

ميكروفون

حالة المؤشر	عملية	الوظيفة/الحالة
يومض مؤشر اتصال الميكروفون باللون الأزرق	اضغط مع الاستمرار على زر تشغيل الميكروفون لمدة 3 ثوانٍ	على
سيتم إيقاف جميع المؤشرات	اضغط مع الاستمرار على زر تشغيل الميكروفون لمدة 3 ثوانٍ	عن
يومض مؤشر اتصال الميكروفون باللون الأزرق		غير متصل

متصل	اتصال تلقائي	يظل مؤشر اتصال الميكروفون باللون الأزرق
وضع إلغاء الضوضاء	اضغط على زر إلغاء الضوضاء لتغيير الوضع	مطفأ: مؤشر إلغاء الضوضاء مطفأ تشغيل: مؤشر إلغاء الضوضاء قيد التشغيل
وضع إلغاء الصدى	اضغط مرتين على زر إلغاء الضوضاء لتغيير الأوضاع	مطفأ: يومض مؤشر إلغاء الضوضاء باللون الأزرق ببطء مرة واحدة تشغيل: يومض مؤشر إلغاء الضوضاء باللون الأزرق ببطء ثلاث مرات
إيقاف مؤقت/استئناف تسجيل الميكروفون	اضغط مرتين على زر تشغيل الميكروفون لإيقاف/استئناف التسجيل الصوتي	مطفأ: مؤشر إيقاف التسجيل مطفأ تشغيل: يظل مؤشر إيقاف التسجيل باللون الأزرق
بطارية الميكروفون منخفضة	إيقاف التشغيل التلقائي	بطارية 40%-100%: مؤشر البطارية أخضر بطارية 20%-40%: مؤشر البطارية أصفر بطارية 10%-20%: مؤشر البطارية أحمر بطارية أقل من 10%: يومض مؤشر البطارية باللون الأحمر كل 10 ثوانٍ
شحن الميكروفون		بطارية 10%-20%: مؤشر البطارية أحمر بطارية 20%-99%: مؤشر البطارية أصفر البطارية عند 100%: تنطفئ جميع المؤشرات

ملحوظة:

- سيبدأ تشغيل الجهاز تلقائياً عند إزالته من الشاحن.
- إذا لم يكن هناك اتصال لأكثر من ثلاث دقائق، فسيتم إيقاف تشغيل الجهاز تلقائياً.
- يتم تنشيط أوضاع إلغاء الصدى وتقليل الضوضاء بشكل افتراضي.

المتلقي

حالة المؤشر	عملية	الوظيفة/الحالة
يوميض مؤشر اتصال الميكروفون باللون الأزرق	قم بتوصيل جهاز الاستقبال بالهاتف الذكي	على
المؤشرات معطلة	افصل جهاز الاستقبال عن الهاتف الذكي	عن
يظل مؤشر اتصال الميكروفون باللون الأزرق		اتصال جهاز استقبال واحد
يظل كلا مؤشري اتصال الميكروفون باللون الأزرق		اتصال استقبال مزدوج

حالة الشحن

عملية	الوظيفة/الحالة
تتيح لك شاشة LED مراقبة حالة الشحن بسهولة باستخدام مؤشر رقمي.	مؤشر الشحن
تظل شاشة LED الموجودة على علبة الشحن قيد التشغيل بشكل مستمر؛ يتم إيقاف تشغيله عندما يتم تفريغ جهاز الإرسال بالكامل.	حالة التفريغ
أدخل كابل شحن المحول في منفذ Type-C؛ يوميض مؤشر LED الخاص بشحن البطارية الحالي؛ سيتم إيقاف تشغيله عندما تصل البطارية إلى 100٪.	حالة التحميل

تعليمات الاستخدام

- لا تقم بتفكيك هذا المنتج أو تعديله، لأن ذلك قد يؤدي إلى تلفه أو تقليل أدائه أو حتى تعريض المستخدم للخطر.
- لا تقم بتفكيك هذا المنتج أو محاولة إصلاحه بنفسك، لأن التعاطي بالتصميم قد يضر بسلامة المنتج.
- إذا كان المنتج في بيئة ذات درجة حرارة مرتفعة أو منخفضة، قم بإيقاف تشغيله لتجنب احتمال حدوث تلف أو خلل. انتظر حتى تستقر درجة الحرارة عند مستوى آمن قبل الاستمرار في استخدام المنتج.
- يحتوي المنتج على بطارية ليثيوم أيون مدمجة قابلة لإعادة الشحن. لا تلوث البيئة عند التخلص منها. حاول التخلص منها بشكل منفصل وبطريقة صديقة للبيئة.

قد يؤدي عدم اتباع تعليمات الاستخدام إلى حدوث خلل في الجهاز وإبطال الضمان.

Dziękujemy za wybranie Proove! Przed rozpoczęciem korzystania z produktu należy uważnie przeczytać instrukcję obsługi.

PARAMETRY PRODUKTU

Materiał: ABS

Typ mikrofonu: cyfrowy

Wejście Type-C: 5V/2A

Pojemność baterii obudowy: 600mAh

Pojemność baterii mikrofonu: 70mAh

Czas pracy (mikrofon): 4 godz

Stosunek sygnału do szumu: 64dB

Czas opóźnienia: 30ms

Czułość: ± 42 dB

Zakres częstotliwości: 20Hz-20kHz

Zasięg połączenia: do 20m


Złącze: Lightning

Rozmiar produktu: 82x57x29mm

Waga: 88.3g

PAKIET

- Mikrofon x2
- Odbiornik błyskawic x1
- Ładowarka x1
- Kabel do ładowania x1
- Instrukcja obsługi x1
- Naklejki x1



SZCZEGÓŁY PRODUKTU

1. Mikrofon
2. Wskaźnik podłączenia mikrofonu
3. Wskaźnik zatrzymania nagrywania dźwięku
4. Wskaźnik ANC

5. Wskaźnik naładowania baterii mikrofonu
6. Port Type-C do ładowania mikrofonu
7. Klips do mikrofonu
8. Przycisk ANC
9. Przycisk zasilania mikrofonu
10. Port Lightning do ładowania smartfona przez odbiornik
11. Wskaźnik podłączenia mikrofonu 1
12. Wskaźnik podłączenia mikrofonu 2
13. Port Lightning do podłączenia telefonu
14. Port Type-C do ładowania obudowy
15. Wskaźnik naładowania

DZIAŁANIE PRODUKTU

Krok 1: Podłącz odbiornik do telefonu za pomocą portu Lightning.

Krok 2: Naciśnij i przytrzymaj przycisk mikrofonu przez maksymalnie 3 sekundy.

Wskaźniki połączenia, redukcji szumów i baterii powinny się zaświecić, wskazując udane połączenie.

Krok 3: Kontrolka odbiornika jest zawsze włączona. Jeśli kontrolka połączenia mikrofonu miga, oznacza to, że nie jest on podłączony do odbiornika. Jeśli kontrolka świeci światłem ciągłym, mikrofon jest podłączony do odbiornika i gotowy do nagrywania dźwięku.

Uwaga: odbiornik nie posiada baterii, jest zasilany przez smartfon. Odbiornik posiada również port do ładowania smartfona w przypadku wyczerpania energii.

MIKROFON

Funkcja/stan	Działanie	Status wskaźnika
Włączanie zasilania	Przytrzymaj przycisk zasilania mikrofonu przez 3 sekundy	Wskaźnik połączenia mikrofonu miga na niebiesko
Wyłączone zasilanie	Przytrzymaj przycisk zasilania mikrofonu przez 3 sekundy	Wszystkie wskaźniki zostaną wyłączone

Brak połączenia		Wskaźnik połączenia mikrofonu miga na niebiesko
Połączony	Automatyczne połączenie	Wskaźnik połączenia mikrofonu pozostaje niebieski
Tryb redukcji szumów	Naciśnij przycisk redukcji szumów, aby przełączyć tryb	Wyłączony: Wskaźnik redukcji szumów jest wyłączony. Włączony: Wskaźnik redukcji szumów jest włączony
Tryb eliminacji echa	Naciśnij dwukrotnie przycisk redukcji szumów, aby przełączyć tryb	Wyłączona: Wskaźnik redukcji szumów miga powoli raz na niebiesko. Wł: Wskaźnik redukcji szumów miga powoli na niebiesko trzy razy
Wstrzymywanie/wznawianie nagrywania z mikrofonu	Naciśnij dwukrotnie przycisk zasilania mikrofonu, aby wstrzymać/wznowić nagrywanie dźwięku.	Wyt: Wskaźnik zatrzymania nagrywania jest wyłączony Wł: Wskaźnik zatrzymania nagrywania pozostaje niebieski
Niski poziom naładowania baterii mikrofonu	Automatyczne wyłączenie	40%-100% baterii: Wskaźnik baterii świeci na zielono 20%-40% baterii: Wskaźnik baterii jest żółty 10%-20% baterii: Wskaźnik baterii jest czerwony Poniżej 10% baterii: Wskaźnik baterii miga na czerwono co 10 sekund.
Ładowanie mikrofonu		10%-20% baterii: Wskaźnik baterii jest czerwony 20%-99% baterii: wskaźnik baterii jest żółty 100% baterii: Wszystkie wskaźniki wyłączają się

UWAGA:

- Urządzenie uruchomi się automatycznie po odłączeniu od ładowarki.
- W przypadku braku połączenia przez ponad trzy minuty urządzenie wyłączy się automatycznie.
- Tryby usuwania echa i redukcji szumów są domyślnie włączone.

ODBIORNIK

Funkcja/stan	Działanie	Status wskaźnika
Włączanie zasilania	Podłącz odbiornik do smartfona	Wskaźnik podłączenia jednego mikrofonu miga na niebiesko
Wyłączone zasilanie	Odtłącz odbiornik od smartfona	Wskaźniki są wyłączone
Podłączenie pojedynczego odbiornika		Jeden wskaźnik połączenia mikrofonu pozostaje niebieski
Podwójne połączenie odbiornika		Dwa wskaźniki połączenia mikrofonu pozostają niebieskie

ETUI ŁADUJĄCE

Funkcja/stan	Działanie
Wskaźnik naładowania	Wyświetlacz LED umożliwia łatwe monitorowanie stanu ładowania za pomocą wyświetlacza numerycznego.
Status rozładowania	Wskaźnik LED w etui ładującym pozostaje włączony przez cały czas; wyłącza się, gdy nadajnik jest całkowicie rozładowany.
Status ładowania	Podłącz kabel ładujący adaptera do portu Type-C; wskaźnik LED bieżącego naładowania baterii zacznie migać - wyłączy się, gdy bateria osiągnie 100% naładowania.

INSTRUKCJA OBSŁUGI

- Nie należy demontować ani modyfikować tego produktu, ponieważ może to spowodować jego uszkodzenie, zmniejszenie wydajności, a nawet zagrożenie dla użytkownika.
- Nie należy demontować ani podejmować prób samodzielnej naprawy tego produktu, ponieważ ingerencja w jego konstrukcję może zagrozić jego integralności.
- Jeśli produkt znajduje się w środowisku o wysokiej lub niskiej temperaturze, należy go wyłączyć, aby uniknąć uszkodzenia lub nieprawidłowego działania. Poczekaj, aż temperatura ustabilizuje się na bezpiecznym poziomie, aby móc kontynuować korzystanie z produktu.
- Produkt jest wyposażony we wbudowany akumulator litowo-jonowy. Podczas jego utylizacji nie należy zanieczyszczać środowiska. Staraj się utylizować go oddzielnie i w sposób przyjazny dla środowiska.

Nieprzestrzeganie instrukcji obsługi może spowodować nieprawidłowe działanie urządzenia i unieważnienie gwarancji.

Дякуємо, що обрали Proove! Будь ласка, уважно прочитайте посібник користувача перед використанням продукту

ПАРАМЕТРИ ПРОДУКТУ

Матеріал: ABS

Тип мікрофона: цифровий

Вхід Type-C: 5V/2A

Ємність акумулятора кейса: 600мАг

Ємність акумулятора мікрофона: 70мАг

Час роботи (мікрофон): 4 год

Відношення сигнал/шум: 64дБ

Час затримки: 30мс

Чутливість: ± 42 дБ

Частотний діапазон: 20Гц-20кГц

Радіус підключення: до 20м


Конектор: Lightning

Розмір продукту: 82x57x29мм

Вага: 88.3г

КОМПЛЕКТАЦІЯ

- Мікрофон x2
- Приймач Lightning x1
- Зарядний бокс x1
- Зарядний кабель x1
- Інструкція x1
- Наліпки x1



ДЕТАЛІ ПРОДУКТУ

1. Мікрофон
2. Індикатор підключення мікрофона
3. Індикатор припинення запису звуку

4. Індикатор шумозаглушення
5. Індикатор заряду батареї мікрофона
6. Порт Type-C для заряджання мікрофона
7. Затискач мікрофона
8. Кнопка режиму шумозаглушення
9. Кнопка живлення мікрофона
10. Порт Lightning для заряджання смартфона через приймач
11. Індикатор підключення мікрофона 1
12. Індикатор підключення мікрофона 2
13. Порт Lightning для під'єднання телефону
14. Порт Type-C для заряджання кейса
15. Дисплей-індикатор заряду

ЕКСПЛУАТАЦІЯ ПРИСТРОЮ

Крок 1: Приєднайте приймач до телефона через порт Lightning.

Крок 2: Натисніть і утримуйте кнопку мікрофона до 3 секунд. Індикатори підключення, шумозаглушення та батареї повинні загорітися, що вказує на успішне з'єднання.

Крок 3: Індикаторне світло приймача завжди ввімкнене. Якщо індикатор підключення мікрофона блимає, це означає, що він не під'єднаний до приймача. Якщо індикатор просто горить, тоді мікрофон приєднаний до приймача і готовий записувати звук.

Примітка: у приймачі немає акумулятора, він живиться від смартфона. Також у приймачі є порт для заряджання смартфона у випадку, якщо той розряджається.

МІКРОФОН

Функція/Стан	Операція	Стан індикатора
Увімкнення	Утримуйте кнопку живлення мікрофона 3 секунди	Індикатор підключення мікрофона блимає синім

Вимкнення	Утримуйте кнопку живлення мікрофона 3 секунди	Усі індикатори погаснуть
Не під'єднано		Індикатор підключення мікрофона блимає синім
Під'єднано	Автоматичне з'єднання	Індикатор підключення мікрофона горить синім
Режим шумозаглушення	Натисніть кнопку режиму шумозаглушення, щоб вимкнути/увімкнути режим шумозаглушення	Вимкнений: індикатор шумозаглушення не світиться Увімкнений: індикатор шумозаглушення світиться
Режим ехозаглушення	Двічі натисніть кнопку режиму шумозаглушення, щоб увімкнути/вимкнути режим ехозаглушення	Вимкнений: індикатор шумозаглушення один раз повільно блимає синім Увімкнений: індикатор шумозаглушення тричі повільно блимає синім
Призупинення / відновлення запису мікрофона	Двічі натисніть кнопку живлення мікрофона, щоб призупинити/відновити запис звуку	Вимкнено: індикатор припинення запису звуку вимкнено Увімкнено: індикатор припинення запису звуку горить синім
Розряджання мікрофона	Автоматичне відключення	40% - 100% заряду батареї мікрофона — індикатор заряду батареї світиться зеленим світлом; 20% -40% заряду батареї мікрофона — індикатор батареї світиться жовтим світлом;

		10% -20% заряду батареї мікрофона — індикатор заряду батареї світиться червоним світлом; нижче 10% заряду батареї мікрофона — індикатор заряду батареї блимає червоним світлом кожні 10 секунд.
Зарядка мікрофона		10%-20% заряду батареї мікрофона — індикатор заряду батареї світиться червоним; 20%-99% заряду батареї мікрофона — індикатор заряду батареї світиться жовтим; 100% заряду батареї мікрофона — усі індикатори погаснуть.

ПРИМІТКА:

- Пристрій запуститься автоматично, коли його вийняти із зарядного пристрою.
- Якщо з'єднання немає понад три хвилини, пристрій автоматично вимкнеться.
- Режими ехо та шумозаглушення увімкнені за замовчуванням.

ПРИЙМАЧ

Функція/Стан	Операція	Стан індикатора
Увімкнення	Під'єднайте приймач до смартфона	Один індикатор підключення мікрофона блимає синім кольором
Вимкнення	Відключіть приймач від смартфона	Індикатори вимкнено

Підключення приймача	Один індикатор підключення мікрофона світиться синім кольором
Підключення двох приймачів	Два індикатори підключення мікрофонів світяться синім кольором

ЗАРЯДНИЙ КЕЙС

Функція/Стан	Операція
Дисплей-індикатор заряду	LED-дисплей дозволяє без зайвих проблем слідкувати за станом зарядки у вигляді цифр.
Стан розряду	LED-дисплей в зарядному кейсі світиться весь час, а коли передавач буде повністю розряджено, він погасне.
Стан заряду	Зарядний кабель адаптера вставляється в порт Type-C, LED-дисплей поточного заряду батареї блимає – після досягнення 100% заряду індикатор згасне.

ВКАЗІВКИ З ЕКСПЛУАТАЦІЇ

- Не можна розбирати та модифікувати цей виріб, оскільки це може призвести до його пошкодження, зниження продуктивності або навіть небезпеки для користувача.
- Не розбирайте і не намагайтеся самостійно відремонтувати цей виріб, оскільки втручання в конструкцію може порушити цілісність пристрою.
- Якщо виріб перебуває в середовищі з високими чи низькими температурними показниками, вимкніть пристрій, щоб уникнути можливих пошкоджень або збоїв у роботі. Зачекайте, поки температура не стабілізується до безпечного рівня для подальшого використання пристрою.
- Продукт оснащений вбудованим літій-іонним акумулятором. Будь ласка, не забруднюйте навколишнє середовище при його утилізації. Намагайтеся утилізувати його роздільно та екологічно.

Порушення правил експлуатації може призвести до втрати працездатності продукту та втрати гарантії.

Спасибо, что выбрали Proove! Пожалуйста, внимательно прочитайте руководство пользователя перед использованием продукта.

ПАРАМЕТРЫ ПРОДУКТА

Материал: ABS

Тип микрофона: цифровой

Вход Type-C: 5V/2A

Емкость аккумулятора кейса: 600мАч

Емкость аккумулятора микрофона: 70мАч

Время работы (микрофон): 4 ч

Соотношение сигнал/шум: 64дБ

Время задержки: 30мс

Чувствительность: ± 42 дБ

Частотный диапазон: 20Гц-20кГц

Радиус подключения: до 20м


Коннектор: Lightning

Размер продукта: 82x57x29мм

Вес: 88.3г

КОМПЛЕКТАЦИЯ

- Микрофон x2
- Приемник Lightning x1
- Зарядный бокс x1
- Зарядный кабель x1
- Инструкция x1
- Наклейки x1



ДЕТАЛИ ПРОДУКТА

1. Микрофон
2. Индикатор подключения микрофона
3. Индикатор прекращения записи звука
4. Индикатор шумоподавления

5. Индикатор заряда батареи микрофона
6. Порт Type-C для зарядки микрофона
7. Зажим микрофона
8. Кнопка режима шумоподавления
9. Кнопка питания микрофона
10. Порт Lightning для зарядки смартфона через приемник
11. Индикатор подключения микрофона 1
12. Индикатор подключения микрофона 2
13. Порт Lightning для подключения телефона
14. Порт Type-C для зарядки кейса
15. Дисплей-индикатор заряда

ЭКСПЛУАТАЦИЯ УСТРОЙСТВА

Шаг 1: Подключите приемник к телефону через порт Lightning.

Шаг 2: Нажмите и удерживайте кнопку микрофона до 3 секунд. Индикаторы подключения, шумоподавления и батареи должны загореться, что указывает на успешное соединение.

Шаг 3: Индикаторный свет приемника всегда включен. Если индикатор подключения микрофона мигает, это означает, что он не подключен к приемнику. Если индикатор просто горит, тогда микрофон подключился к приемнику и готов записывать звук.

Примечание: в приемнике нет аккумулятора, он питается от смартфона. Также в приемнике есть порт для зарядки смартфона в случае, если тот разряжается.

МИКРОФОН

Функция/Состояние	Операция	Состояние индикатора
Включение	Удерживайте кнопку питания микрофона 3 секунды	Индикатор подключения микрофона мигает синим

Выключение	Удерживайте кнопку питания микрофона 3 секунды	Все индикаторы погаснут
Не подключено		Индикатор подключения микрофона мигает синим
Подключено	Автоматическое соединение	Индикатор подключения микрофона горит синим
Режим шумоподавления	Нажмите кнопку режима шумоподавления для включения/выключения режима шумоподавления	Выключен: индикатор шумоподавления не светится Включен: индикатор шумоподавления светится
Режим эхоподавления	Дважды нажмите кнопку режима шумоподавления для включения/выключения режима эхоподавления	Выключен: индикатор шумоподавления мигает синим один раз медленно Включен: индикатор шумоподавления мигает синим три раза медленно
Приостановка/в озобновление записи	Дважды нажмите кнопку питания микрофона для приостановки/возобновления записи звука	Выключено: индикатор остановки записи звука не светится Включено: индикатор остановки записи звука горит синим
Разряд микрофона	Автоматическое отключение	40% - 100% заряда батареи микрофона: индикатор заряда батареи горит зеленым 20% - 40% заряда батареи

		микрофона: индикатор заряда батареи горит желтым 10% - 20% заряда батареи микрофона: индикатор заряда батареи горит красным Ниже 10% заряда батареи микрофона: индикатор заряда батареи мигает красным каждые 10 секунд
Зарядка микрофона		10% - 20% заряда батареи микрофона: индикатор заряда батареи горит красным 20% - 99% заряда батареи микрофона: индикатор заряда батареи горит желтым 100% заряда батареи микрофона: все индикаторы погаснут

ПРИМЕЧАНИЕ:

- Устройство запустится автоматически, когда его вынуть из зарядного устройства.
- Если соединение отсутствует более трех минут, устройство автоматически выключится.
- Режимы эхо- и шумоподавления включены по умолчанию.

ПРИЕМНИК

Функция/ Состояние	Операция	Состояние индикатора
Включение	Подключите приемник к смартфону	Один индикатор подключения микрофона мигает синим цветом
Выключение	Отключите приемник от смартфона	Индикаторы выключены
Подключение одного приемника		Один индикатор подключения микрофона горит синим цветом
Подключение двух приемников		Два индикатора подключения микрофонов горят синим цветом

ЗАРЯДНЫЙ КЕЙС

Функция/Состояние	Операция
Состояние дисплей-индикатор а заряда	LED-дисплей позволяет без проблем следить за состоянием зарядки в виде цифр.
Состояние разряда	LED-дисплей в зарядном кейсе светится все время, а когда передатчик полностью разряжен, он погаснет.
Состояние заряда	Подключите зарядный кабель адаптера в порт Type-C; LED-дисплей текущего заряда батареи мигает – после достижения 100% заряда индикатор погаснет.

УКАЗАНИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

- Нельзя разбирать и модифицировать данное изделие, поскольку это может привести к его повреждению, снижению производительности или даже опасности для пользователя.
- Не разбирайте и не пытайтесь самостоятельно отремонтировать данное изделие, поскольку вмешательство в конструкцию может нарушить целостность устройства.
- Если изделие находится в среде с высокими или низкими температурными показателями, выключите устройство, чтобы избежать возможных повреждений или сбоев в работе. Подождите, пока температура не стабилизируется до безопасного уровня для дальнейшего использования устройства.
- Продукт оснащен встроенным литий-ионным аккумулятором. Пожалуйста, не загрязняйте окружающую среду при его утилизации. Старайтесь утилизировать его раздельно и экологично.

Нарушение правил эксплуатации может привести к потере работоспособности устройства и потере гарантии.

WARNING Please follow the above safety instructions
otherwise it will cause fire, electric shock,
damage or other damage.



Shenzhen Anyway Technology Co., Ltd.
6005# SEG Plaza, Huaqiang North, Futian District, Shenzhen, China
Designed by Proove. Made in China

PROD
UCT
WITH
LOVE



Join Proove on
social media!