

ECHO

Wired Earbuds



User Manual

prove

EN ENGLISH	01
ES ESPAÑOL	03
DE DEUTSCH	05
FR FRANÇAIS	07
CH 中文	09
AR العربية	11
PL POLSKI	13
UA УКРАЇНСЬКА	15
RU РУССКИЙ	17
TUR TÜRKÇE	19

Thank you for choosing Proove! Please read the user manual carefully before using the product.

PRODUCT PARAMETERS

Material: ABS

Speaker size: Ø14.2mm

Microphone and volume control

Frequency range: 20Hz-20kHz

Sensitivity: 42dB $\pm$ 3dB

Impedance: 32 Ω

Connector: Type-C


Length: 1.25m

PACKAGE

- Wired earbuds x1
- Warranty card x1
- User manual x1
- Stickers x1

PRODUCT DETAILS

1. Volume +
2. Pause/Play/Answer/Hang up/Reject
3. Volume -



PRODUCT OPERATION

Plug the earbuds to the necessary output on smartphone/laptop/tablet etc. Device will detect earbuds automatically.

1. Press + to turn up the volume
2. Press - to turn down the volume
3. Press O
 - ones to Pause/Play/Answer/Hang up
 - fast twice to play next track
 - fast three times to play previous track
 - long 2s to reject a call

WARNING

- Avoid storing earbuds in damp or hot environments to prevent damage.
- Handle cables carefully to avoid tangling, fraying, or breakage.
- Do not use earbuds with exposed or damaged wires; replace them if necessary.
- Keep the volume moderate to protect your hearing from long-term damage.

Failure to observe the operating instructions may result in malfunctioning of the product and void the warranty

Gracias por elegir Proove. Lea atentamente el manual de usuario antes de utilizar el producto.

PARÁMETROS DEL PRODUCTO

Material: ABS

Tamaño del altavoz: Ø14.2mm

Micrófono y control de volumen

Gama de frecuencias: 20Hz-20kHz

Sensibilidad: 42dB±3dB

Resistencia: 32Ω

Conector: Type-C


Longitud: 1.25m

PAQUETE

- Auriculares con cable x1
- Tarjeta de garantía x1
- Manual del usuario x1
- Pegatinas x1

DETALLES DEL PRODUCTO

1. Volumen +
2. Pausa/Reproducir/Responder/
Colgar/Rechazar
3. Volumen -



FUNCIONAMIENTO DEL PRODUCTO

Conecta los auriculares a la salida deseada de tu smartphone/portátil/tableta, etc. El dispositivo detectará los auriculares automáticamente.

1. Pulsa «+» para subir el volumen.
2. Pulsa - para bajar el volumen.
3. Pulse O
 - para pausar/reproducir/responder/posicionar los auriculares
 - rápido dos veces para reproducir la pista siguiente
 - tres veces rápido para reproducir la pista anterior
 - larga 2s para rechazar la llamada

ADVERTENCIAS

- Para evitar daños, no guarde los auriculares en un ambiente húmedo o caluroso.
- Manipule los cables con cuidado para evitar que se enreden, deshíllchen o rompan.
- No utilice auriculares con cables pelados o dañados; sustitúyalos si es necesario.
- Baje el volumen para proteger su oído de daños a largo plazo.

El incumplimiento de las instrucciones de uso puede provocar el mal funcionamiento del producto y anular la garantía

Vielen Dank, dass Sie sich für Proove entschieden haben! Bitte lesen Sie das Benutzerhandbuch sorgfältig durch, bevor Sie das Produkt verwenden.

PRODUKT-PARAMETER

Material: ABS

Lautsprechergröße: Ø14.2mm

Mikrofon und Lautstärkeregler

Frequenzbereich: 20Hz-20kHz

Empfindlichkeit: 42dB $\pm$ 3dB

Impedanz: 32 Ω

Anschluss: Type-C


Länge: 1.25m

PAKET

- Kabelgebundene Kopfhörer x1
- Garantiekarte x1
- Benutzerhandbuch x1
- Aufkleber x1

EINZELHEITEN ZUM PRODUKT

1. Lautstärke +
2. Pause/Wiedergabe/Annehmen/
Auflegen/Ablehnen
3. Lautstärke -



BETRIEB DES PRODUKTS

Schließen Sie den Kopfhörer an den gewünschten Ausgang Ihres Smartphones/Laptops/Tablets usw. an. Das Gerät erkennt die Kopfhörer automatisch.

1. Drücken Sie „+“, um die Lautstärke zu erhöhen.
2. Drücken Sie „-“, um die Lautstärke zu verringern.
3. Drücken Sie O
 - zum Pausieren/Wiedergeben/Antworten/Handreglerposition
 - zwei Mal schnell, um den nächsten Titel abzuspielen
 - dreimal schnell, um den vorherigen Titel abzuspielen
 - lang 2s zum Abweisen des Anrufs

VORSICHT

- Um Schäden zu vermeiden, sollten Sie den Kopfhörer nicht in einer feuchten oder heißen Umgebung aufbewahren.
- Behandeln Sie die Kabel vorsichtig, damit sie sich nicht verwickeln, ausfransen oder brechen.
- Verwenden Sie keine Kopfhörer mit kahlen oder beschädigten Kabeln; tauschen Sie sie gegebenenfalls aus.
- Stellen Sie die Lautstärke leiser, um Ihr Gehör vor langfristigen Schäden zu schützen.

Die Nichtbeachtung der Bedienungsanleitung kann zu Fehlfunktionen des Produkts und zum Erlöschen der Garantie führen.

Merci d'avoir choisi Proove ! Veuillez lire attentivement le manuel d'utilisation avant d'utiliser le produit.

PARAMÈTRES DU PRODUIT

Matériau: ABS

Taille du haut-parleur: Ø14.2mm

Microphone et contrôle du volume

Gamme de fréquences: 20Hz-20kHz

Sensibilité: 42dB $\pm$ 3dB

Résistance: 32 Ω

Connecteur: Type-C


Longueur: 1.25m

PAQUET

- Écouteurs filaires x1
- Carte de garantie x1
- Mode d'emploi x1
- Autocollants x1

DÉTAILS DU PRODUIT

1. Volume +
2. Pause/Lecture/Répondre/
Raccrocher/Refuser
3. Volume -



FONCTIONNEMENT DU PRODUIT

Connectez le casque à la sortie souhaitée de votre smartphone/ordinateur portable/tablette, etc. L'appareil détectera automatiquement le casque.

1. Appuyez sur + pour augmenter le volume
2. Appuyez sur « - » pour diminuer le volume.
3. Appuyez sur O
 - pour mettre en pause/jouer/répondre/réglage de la position de la télécommande
 - deux accélérations pour lire la piste suivante
 - accélérer trois fois pour lire la piste précédente
 - longue 2s pour rejeter l'appel

AVERTISSEMENT

- Pour éviter tout dommage, ne rangez pas le casque dans un environnement humide ou chaud.
- Manipulez les câbles avec précaution pour éviter de les emmêler, de les effiloche ou de les casser.
- N'utilisez pas de casque dont les câbles sont dénudés ou endommagés ; remplacez-les si nécessaire.
- Baissez le volume pour protéger votre audition contre les dommages à long terme.

Le non-respect des instructions d'utilisation peut entraîner un dysfonctionnement du produit et annuler la garantie.

感谢您选择 Proove! 请在使用前仔细阅读用户手册。

产品参数

材料: ABS

扬声器尺寸: $\varnothing 14.2\text{mm}$

麦克风和音量控制

频率范围: 20Hz-20kHz

灵敏度: $42\text{dB} \pm 3\text{dB}$

电阻: 32Ω

连接器: Type-C


长度: 1.25m

配件

- 有线耳机 x1
- 保修卡 x1
- 说明书 x1
- 贴纸 x1

产品详情

1. 音量 +
2. 暂停/播放/接听/挂断/拒绝
3. 音量 -



设备操作

将耳机连接到智能手机/笔记本电脑/平板电脑等设备上所需的输出端。设备将自动检测耳机。

1. 按 “+” 键增大音量
2. 按 “-” 降低音量
3. 按 **O**
 - 暂停/播放/接听/手置位置
 - 快两下播放下一曲
 - 快三下播放上一曲
 - 长按 2 秒拒接来电

警告

- 为避免损坏，请勿将耳机存放在潮湿或高温环境中。
- 小心处理线缆，避免缠结、磨损或折断。
- 请勿使用线缆裸露或损坏的耳机；必要时更换线缆。
- 调低音量以保护您的听力免受长期损害。

不遵守操作说明可能导致产品故障并使保修失效

لسبق ةي ان عجب مدخست مل ليلد ةءارق يجرُي **Proove!** كرايت خال اركش
جتن مل مادختسا

معلومات المنتج

المادة: ABS

حجم مكبر الصوت: Ø14.2mm

ميكروفون وتحكم في مستوى الصوت

نطاق التردد: 20KHz-20Hz

الحساسية: 42dB±3dB

المعاوقة: 32Ω

الموصل: Type-C


الطول: 1.25m

علية

- سماعات رأس 1x
- بطاقة الضمان 1x
- دليل المستخدم 1x
- ملصقات 1x

تفاصيل المنتج

1. رفع الصوت +
2. إيقاف مؤقت/تشغيل/الرد/إنهاء المكالمه/رفض
3. رفع الصوت -



تشغيل المنتج

قم بتوصيل سماعات الرأس بالمخرج المطلوب على هاتفك الذكي/حاسوبك المحمول/حاسوبك اللوحي، إلخ. سيكتشف الجهاز سماعات الرأس تلقائيًا.

1. اضغط على "+" لزيادة مستوى الصوت.
2. اضغط على "-" لخفض مستوى الصوت.
3. اضغط على "O".
 - للإيقاف المؤقت/التشغيل/التشغيل/الإجابة/وضع اليدين
 - سريع مرتين لتشغيل المسار التالي
 - سريع ثلاث مرات لتشغيل المسار السابق
 - طويل 2 ثانية لرفض المكالمة

تحذير

- لتجنب التلف، لا تخزن سماعات الرأس في بيئة رطبة أو ساخنة.
 - تعامل مع الكابلات بعناية لتجنب تشابكها أو اهترائها أو تلفها.
 - لا تستخدم سماعات الرأس بكابلات عالية أو تالفة؛ استبدلها إذا لزم الأمر.
 - اخفض مستوى الصوت لحماية سمعك من التلف على المدى الطويل.
- القد يؤدي عدم اتباع تعليمات الاستخدام إلى حدوث خلل في المنتج وإبطال الضمان.

Dziękujemy za wybranie Proove! Przed rozpoczęciem korzystania z produktu należy uważnie przeczytać instrukcję obsługi

PARAMETRY PRODUKTU

Materiał: ABS

Rozmiar głośnika: Ø14.2mm

Mikrofon i regulacja głośności

Zakres częstotliwości: 20Hz-20kHz

Czułość: 42dB±3dB

Impedancja: 32Ω

Złącze: Type-C


Długość: 1.25m

PAKIET

- Słuchawki x1
- Karta gwarancyjna x1
- Podręcznik użytkownika x1
- Naklejki x1

SZCZEGÓŁY PRODUKTU

1. Głośność +
2. Pauza/Odtwarzanie/Odpowiedź/
Rozłączenie/Odrzucenie
3. Głośność -



DZIAŁANIE PRODUKTU

Podłącz słuchawki do odpowiedniego wyjścia w smartfonie/laptopie/tablecie itp. Urządzenie automatycznie wykryje słuchawki.

1. Naciśnij +, aby zwiększyć głośność
2. Naciśnij -, aby zmniejszyć głośność
3. Naciśnij O
 - aby wstrzymać/odtworzyć/odebrać/rozłączyć
 - szybko dwa razy, aby odtworzyć następny utwór
 - szybko trzy razy aby odtworzyć poprzedni utwór
 - długie 2s aby odrzucić połączenie

OSTRZEŻENIE

- Unikaj przechowywania słuchawek w wilgotnym lub gorącym otoczeniu, aby zapobiec ich uszkodzeniu.
- Należy ostrożnie obchodzić się z przewodami, aby uniknąć ich splątania, postrzępienia lub złamania.
- Nie używaj słuchawek z odstąpionymi lub uszkodzonymi przewodami; w razie potrzeby wymień je.
- Głośność powinna być umiarkowana, aby chronić słuch przed długotrwałym uszkodzeniem.

Nieprzestrzeganie instrukcji obsługi może spowodować nieprawidłowe działanie produktu i unieważnienie gwarancji.

Дякуємо, що обрали Proove! Будь ласка, уважно прочитайте посібник користувача перед використанням продукту.

ПАРАМЕТРИ ПРОДУКТУ

Матеріал: ABS

Розмір динаміка: Ø14.2мм

Мікрофон і регулятор гучності

Діапазон частот: 20Гц-20кГц

Чутливість: 42дБ±3дБ

Опір: 32Ω

Конектор: Type-C


Довжина: 1.25м

КОМПЛЕКТАЦІЯ

- Дротові навушники x1
- Гарантійний талон x1
- Посібник користувача x1
- Наліпки x1

ДЕТАЛІ ПРОДУКТУ

1. Гучність +
2. Пауза/Відтворення/Відповідь/
Покласти трубку/Відхилити
3. Гучність -



ЕКСПЛУАТАЦІЯ ПРОДУКТУ

Підключіть навушники до потрібного виходу на смартфоні/ноутбучі/планшеті тощо. Пристрій визначить навушники автоматично.

1. Натисніть +, щоб збільшити гучність
2. Натисніть -, щоб зменшити гучність
3. Натисніть O
 - один раз, щоб призупинити/відтворити/відповісти/покласти слухавку
 - двічі швидко, щоб відтворити наступний трек
 - тричі швидко, щоб відтворити попередню доріжку
 - тривало 2с, щоб відхилити виклик

ЗАСТЕРЕЖЕННЯ

- Не зберігайте навушники у вологому або гарячому середовищі, щоб запобігти їх пошкодженню.
- Обережно поводьтеся з кабелями, щоб уникнути заплутування, перетирання або ламання.
- Не використовуйте навушники з оголеними або пошкодженими проводами; за потреби замініть їх.
- Тримайте гучність на помірному рівні, щоб захистити слух від довготривалого пошкодження.

Порушення правил експлуатації може призвести до втрати працездатності продукту та втрати гарантії.

Спасибо, что выбрали Proove! Пожалуйста, внимательно прочитайте руководство пользователя перед использованием продукта.

ПАРАМЕТРЫ ПРОДУКТА

Материал: ABS

Размер динамика: Ø14.2мм

Микрофон и регулятор громкости

Диапазон частот: 20Гц-20кГц

Чувствительность: 42дБ±3дБ

Сопротивление: 32Ω

Коннектор: Type-C


Длина: 1.25м

КОМПЛЕКТАЦИЯ

- Проводные наушники x1
- Гарантийный талон x1
- Руководство пользователя x1
- Стикеры x1

ДЕТАЛИ ПРОДУКТА

1. Громкость +
2. Пауза/Воспроизведение/
Ответ/Положить трубку/Отклонить
3. Громкость -



ЭКСПЛУАТАЦИЯ ПРОДУКТА

Подключите наушники к нужному выходу на смартфоне/ноутбуке/планшете и т.д. Устройство обнаружит наушники автоматически

1. Нажмите +, чтобы увеличить громкость
2. Нажмите «-», чтобы уменьшить громкость.
3. Нажмите кнопку O
 - для паузы/воспроизведения/ответа/отклонения звонка
 - дважды быстро - для воспроизведения следующей дорожки
 - быстро три раза для воспроизведения предыдущей дорожки
 - длинные 2с для отклонения вызова

ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ

- Во избежание повреждения не храните наушники во влажной или горячей среде.
- Осторожно обращайтесь с кабелями, чтобы избежать их запутывания, перетирания или поломки.
- Не используйте наушники с оголенными или поврежденными проводами; при необходимости замените их.
- Уменьшите громкость, чтобы защитить слух от длительного повреждения.

Нарушение правил эксплуатации может привести к потере работоспособности продукта и потере гарантии.

Proove'u tercih ettiğiniz için teşekkür ederiz! Ürünü kullanmadan önce lütfen kullanım kılavuzunu dikkatlice okuyun.

ÜRÜN PARAMETRELERİ

Malzeme: ABS

Hoparlör boyutu: Ø14,2 mm

Mikrofon ve ses kontrolü

Frekans aralığı: 20 Hz-20 kHz

Hassasiyet: 42 dB $\pm$ 3 dB

Empedans: 32 dB

Konnektör: Type-C


Uzunluk: 1,25 m

PAKET

- 1 adet kablolu kulaklık
- 1 adet garanti belgesi
- 1 adet kullanım kılavuzu
- 1 adet çıkartma

ÜRÜN DETAYLARI

1. Ses +
2. Duraklat/Oynat/Cevapla/Kapat/Reddet
3. Ses -



ÜRÜNÜN ÇALIŞTIRILMASI

Kulaklıkları akıllı telefon/dizüstü bilgisayar/tablet vb. cihazlardaki gerekli çıkışa takın. Cihaz kulaklıkları otomatik olarak algılayacaktır.

1. Sesi açmak için + tuşuna basın.
2. Sesi kırmak için - tuşuna basın.
3. O tuşuna basın.
 - Duraklatma/Oynatma/Cevapla/Kapat için 1'e basın.
 - Sonraki parçayı çalmak için iki kez hızlı basın.
 - Önceki parçayı çalmak için üç kez hızlı basın.
 - Aramayı reddetmek için 2 saniyelik uzun bir süre basın.

UYARI

- Hasarı önlemek için kulaklıkları nemli veya sıcak ortamlarda saklamaktan kaçının.
- Dolaşmayı, yıpranmayı veya kırılmayı önlemek için kabloları dikkatlice tutun.
- Açıkta veya hasarlı telleri olan kulaklıkları kullanmayın; gerekirse değiştirin.
- İşitme duyunuzu uzun vadeli hasarlardan korumak için ses seviyesini orta seviyede tutun.

Kullanım talimatlarına uyulmaması, ürünün arızalanmasına ve garantinin geçersiz kalmasına neden olabilir.

WARNING



Please follow the above safety instructions otherwise it will cause fire, electric shock, damage or other damage.



Shenzhen Anyway Technology Co., Ltd.

6005# SEG Plaza, Huaqiang North, Futian District, Shenzhen, China

Designed by Proove. Made in China

PROD
UCT
WITH
LOVE



Join Proove on
social media!