

BLACK ROCK

Bluetooth Speakers



User Manual

prove

EN ENGLISH	01
ES ESPAÑOL	03
DE DEUTSCH	05
FR FRANÇAIS	07
CH 中文	09
AR العربية	11
PL POLSKI	13
UA УКРАЇНСЬКА	15
RU РУССКИЙ	17

Thank you for choosing Prove! Please read the user manual carefully before using the product.

PRODUCT PARAMETERS

Material: ABS+TPU

Bluetooth version: 5.3

Decode: SBC

Input power: 5V/1A

Speaker size: Ø40mm

Speaker power: 10W

Maximum power: 10W

Frequency range: 20Hz-20kHz

Connecting distance: up to 10m

Audio range: 82±3dB

Battery capacity: 2000mAh

Charging time: 3 h

Operating time:

Lights on: up to 50% volume ~5 h

Light off: up to 80% volume ~8 h

Protection type: IPX7



Product size: 129x41x66mm

PACKAGE

- Speaker x1
- Charging cable x1
- User manual x1
- Stickers x1

PRODUCT DETAILS

1. Connect/Disconnect TWS/Bluetooth button
2. Volume up/Next track
3. Play/Pause
4. Volume down/Previous track
5. Backlight mode button
6. Power on/off button
7. Charge indicator
8. Type-C port



POWER BUTTON

Press and hold the Power button to turn the device on.

SETTING UP BLUETOOTH

1. Press the TWS connection button for 1 second to connect/disconnect the device.
2. Press the TWS button for 5 seconds to clear the Bluetooth memory.
3. Volume level is controlled via Bluetooth.

COMPATIBILITY MODE

1. Double-click the TWS connection button on one speaker, then you will hear a corresponding sound and the host will connect with your device in Bluetooth mode.
2. Press the TWS button for 1 second to turn the device on/off.

COMPATIBILITY BETWEEN SPEAKERS

1. Double-click the Bluetooth button on one speaker and you will hear the corresponding sound.
2. Wait for 5-10 seconds. Both speakers will switch to pairing mode.
3. The controls will be active on both speakers.

BACKLIGHT MODE

1. Press the Backlight Mode button once to turn on/off the lighting modes.
 2. Press and hold the backlight modes button to turn off the backlight.
- Note: There are 8 kinds of backlight modes.

WARNING

- Do not disassemble or modify the device.
- Do not attempt to repair the device on your own.
- If the device is in an environment with a temperature that exceeds the permissible range, turn it off and wait until the temperature stabilizes.
- Be sure to disconnect the power before cleaning the device.
- Avoid physical damage and/or applying significant pressure to the product.

Failure to observe the operating instructions may result in malfunctioning of the product and void the warranty.

Gracias por elegir Proove. Lea atentamente el manual de usuario antes de utilizar el producto..

PARÁMETROS DEL PRODUCTO

Material: ABS+TPU

Versión Bluetooth: 5.3

Decodificador: SBC

Potencia de entrada: 5V/1A

Tamaño del altavoz: Ø40mm

Potencia del altavoz: 10W

Potencia máxima: 10W

Rango de frecuencia: 20Hz-20kHz

Distancia de conexión: hasta 10m

Rango de audio: 82±3dB

Capacidad de la batería: 2000mAh

Tiempo de carga: 3 h

Tiempo de funcionamiento:

Luces encendidas: hasta 50% volumen ~5 h


Luces apagadas: hasta 80% volumen ~8 h

Tipo de protección: IPX7

Tamaño del producto: 129x41x66mm


PAQUETE

- Altavoz x1
- Cable de carga x1
- Manual de usuario x1
- Pegatinas x1



DETALLES DEL PRODUCTO

1. Botón Conectar/Desconectar TWS/Bluetooth
2. Subir volumen/Pista siguiente
3. Reproducir/Pausa
4. Bajar volumen/Pista anterior
5. Botón de modos de retroiluminación
6. Botón de encendido/apagado
7. Indicador de carga
8. Puerto Tipo-C



BOTÓN DE ENCENDIDO

Mantén pulsado el botón de encendido para encender el dispositivo.

CONFIGURACIÓN DE BLUETOOTH

1. Pulse el botón de conexión TWS durante 1 segundo para conectar/desconectar el dispositivo.
2. Pulse el botón TWS durante 5 segundos para borrar la memoria Bluetooth.
3. El volumen del aparato se sincroniza con el volumen del dispositivo Bluetooth.

MODO DE COMPATIBILIDAD

1. Pulse dos veces el botón de conexión TWS en un altavoz, oirá el sonido correspondiente y el host se conectará con su dispositivo en modo Bluetooth.
2. Mantenga pulsado el botón TWS durante 1 segundo para encender/apagar el dispositivo.

COMPATIBILIDAD ENTRE ALTAVOCES

1. Haz doble clic en el botón Bluetooth de un altavoz y oírás el sonido correspondiente.
2. Espera entre 5 y 10 segundos. Ambos altavoces entrarán en el modo de emparejamiento.
3. Los controles estarán activos en ambos altavoces.

MODO DE RETROILUMINACIÓN

1. Pulsa el botón de modo de retroiluminación una vez para activar o desactivar los modos de iluminación.
 2. Mantén pulsado el botón de modo de retroiluminación para apagar la retroiluminación.
- Nota: Hay 8 tipos de modos de retroiluminación.

ADVERTENCIA.

- No desmonte ni modifique el aparato.
- No intente repararlo usted mismo.
- Si el aparato se encuentra en un entorno con una temperatura fuera del rango permitido, apáguelo y espere hasta que la temperatura se estabilice.
- Asegúrese de desconectar la alimentación antes de limpiar el aparato.
- Evite las caídas, los impactos fuertes o la aplicación de una presión significativa sobre el producto.

El incumplimiento de las instrucciones de uso puede provocar el mal funcionamiento del producto y anular la garantía.

Vielen Dank, dass Sie sich für Proove entschieden haben! Bitte lesen Sie das Benutzerhandbuch sorgfältig durch, bevor Sie das Produkt verwenden.

PRODUKT-PARAMETER

Material: ABS+TPU

Bluetooth-Version: 5.3

Decoder: SBC

Eingangsleistung: 5V/1A

Lautsprechergröße: Ø40mm

Lautsprecherleistung: 10W

Maximale Leistung: 10W

Frequenzbereich: 20Hz-20kHz

Anschlussabstand: bis zu 10m

Audiobereich: 82±3dB

Batteriekapazität: 2000mAh

Aufladezeit: 3 h

Betriebsdauer:

Licht an: bis zu 50% Lautstärke ~5 h


Licht aus: bis zu 80% Lautstärke ~8 h

Schutzart: IPX7

Produktgröße: 129x41x66mm


PAKET

- Lautsprecher x1
- Ladekabel x1
- Benutzerhandbuch x1
- Aufkleber x1



EINZELHEITEN ZUM PRODUKT

1. Taste zum Verbinden/Trennen von TWS/Bluetooth
2. Lauter/Nächster Titel
3. Wiedergabe/Pause
4. Lautstärke verringern/Vorheriger Titel
5. Taste für Hintergrundbeleuchtung
6. Ein/Aus-Taste
7. Ladeanzeige
8. Type-C-Anschluss



EINSCHALTTASTE

Halten Sie die Einschalttaste gedrückt, um das Gerät einzuschalten.

EINRICHTEN VON BLUETOOTH

1. Drücken Sie die TWS-Verbindungstaste 1 Sekunde lang, um das Gerät zu verbinden bzw. zu trennen.
2. Drücken Sie die TWS-Taste 5 Sekunden lang, um den Bluetooth-Speicher zu löschen.
3. Die Lautstärke des Geräts wird mit der Lautstärke des Bluetooth-Geräts synchronisiert.

KOMPATIBILITÄTSMODUS

1. Doppelklicken Sie auf die TWS-Verbindungstaste auf einem Lautsprecher. Sie hören einen entsprechenden Ton und der Host verbindet sich mit Ihrem Gerät im Bluetooth-Modus.
2. Halten Sie die TWS-Taste 1 Sekunde lang gedrückt, um das Gerät ein-/auszuschalten.

KOMPATIBILITÄT ZWISCHEN LAUTSPRECHERN

1. Doppelklicken Sie auf die Bluetooth-Taste eines Lautsprechers und Sie hören den entsprechenden Ton.
2. Warten Sie 5-10 Sekunden lang. Beide Lautsprecher wechseln in den Kopplungsmodus.
3. Die Bedienelemente sind auf beiden Lautsprechern aktiv..

HINTERGRUNDBELEUCHTUNG

1. Drücken Sie die Taste für den Hintergrundbeleuchtungsmodus einmal, um die Beleuchtungsmodi ein- und auszuschalten.
2. Halten Sie die Taste für den Hintergrundbeleuchtungsmodus gedrückt, um die Hintergrundbeleuchtung auszuschalten.

Anmerkung: Es gibt 8 Arten von Beleuchtungsmodi.

WARNUNG

- Nehmen Sie das Gerät nicht auseinander und verändern Sie es nicht.
- Versuchen Sie nicht, das Gerät selbst zu reparieren.
- Wenn sich das Gerät in einer Umgebung befindet, in der die Temperatur außerhalb des zulässigen Bereichs liegt, schalten Sie es aus und warten Sie, bis sich die Temperatur stabilisiert hat.
- Trennen Sie das Gerät von der Stromversorgung, bevor Sie es reinigen.
- Vermeiden Sie es, das Gerät fallen zu lassen, starken Stößen auszusetzen oder erheblichen Druck auf das Gerät auszuüben.

Die Nichtbeachtung der Bedienungsanleitung kann zu Fehlfunktionen des Produkts und zum Erlöschen der Garantie führen.

Merci d'avoir choisi Proove ! Veuillez lire attentivement le manuel d'utilisation avant d'utiliser le produit.

PARAMÈTRES DU PRODUIT

Matériau: ABS+TPU

Version Bluetooth: 5.3

Décodage de l'information: SBC

Puissance d'entrée: 5V/1A

Taille des enceintes: Ø40mm

Puissance des enceintes: 10W

Puissance maximale: 10W

Gamme de fréquences: 20Hz-20kHz

Distance de connexion: jusqu'à 10m

Plage audio: 82±3dB

Capacité de la batterie: 2000mAh

Temps de recharge: 3 h

Autonomie de fonctionnement:

Lumière allumée: jusqu'à 50% du volume ~5 h


Lumière éteinte: jusqu'à 80% du volume ~8 h

Type de protection: IPX7

Taille du produit: 129x41x66mm


PAQUET

- Haut-parleur x1
- Câble de chargement x1
- Manuel de l'utilisateur x1
- Autocollants x1



DÉTAILS DU PRODUIT

1. Bouton de connexion/déconnexion TWS/Bluetooth
2. Augmentation du volume/Piste suivante
3. Lecture/Pause
4. Diminution du volume/Piste précédente
5. Bouton pour les modes de rétroéclairage
6. Bouton marche/arrêt
7. Indicateur de charge
8. Port Type-C



BOUTON D'ALIMENTATION

Appuyez sur le bouton d'alimentation et maintenez-le enfoncé pour allumer l'appareil.

CONFIGURATION DE BLUETOOTH

1. Appuyez sur le bouton de connexion TWS pendant 1 seconde pour connecter/déconnecter l'appareil.
2. Appuyez sur le bouton TWS pendant 5 secondes pour effacer la mémoire Bluetooth.
3. Le volume de l'appareil est synchronisé avec celui du périphérique Bluetooth.

MODE COMPATIBILITÉ

1. Double-cliquez sur le bouton de connexion TWS d'un haut-parleur, vous entendrez un son correspondant et l'hôte se connectera à votre appareil en mode Bluetooth.
2. Maintenez le bouton TWS enfoncé pendant 1 seconde pour allumer/éteindre l'appareil.

COMPATIBILITÉ ENTRE ENCEINTES

1. Double-cliquez sur le bouton Bluetooth d'un haut-parleur et vous entendrez le son correspondant.
2. Attendez 5 à 10 secondes. Les deux enceintes passent en mode d'appairage.
3. Les commandes seront actives sur les deux enceintes.

MODE RÉTROÉCLAIRAGE

1. Appuyez une fois sur le bouton du mode rétroéclairage pour activer/désactiver les modes d'éclairage.
2. Appuyez et maintenez enfoncé le bouton du mode rétroéclairage pour éteindre le rétroéclairage.

Remarque: Il existe 8 types de modes de rétroéclairage.

AVERTISSEMENT

- Ne pas démonter ou modifier l'appareil.
- N'essayez pas de le réparer vous-même.
- Si l'appareil se trouve dans un environnement dont la température se situe en dehors de la plage autorisée, éteignez-le et attendez que la température se stabilise.
- Veillez à débrancher l'appareil avant de le nettoyer.
- Évitez de laisser tomber l'appareil, de lui faire subir des chocs violents ou d'exercer une pression importante sur lui.

Le non-respect des instructions d'utilisation peut entraîner un dysfonctionnement du produit et annuler la garantie.

感谢您选择 Proove! 请在使用产品前仔细阅读用户手册。

产品参数

材質: ABS+TPU

藍牙 Bluetooth 5.3

解碼: SBC

輸入電源: 5V/1A

喇叭尺寸: Ø40mm

揚聲器功率: 10W

最大功率: 10W

頻率範圍: 20Hz-20kHz

連接距離: 最遠 10公尺

音量範圍: 82±3dB

電池容量: 2000mAh

充電時間: 3 小時

操作時間:

開燈: 音量達 50% ~5 小時

關燈: 音量達 80% ~8 小時

防護等級: IPX7



產品尺寸: 129x41x66公釐

包裝

- 揚聲器 x1
- 充電線 x1
- 使用手冊 x1
- 貼紙 x1

产品详细信息

1. 連接/中斷 TWS/藍牙按鈕
2. 增大音量/下一首曲目
3. 播放/暫停
4. 降低音量/上一首曲目
5. 背光模式按鈕
6. 電源開啟/關閉按鈕
7. 充電指示燈
8. Type-C 連接埠



電源按鈕

長按電源按鈕開啟裝置。

設定藍牙

1. 按下 TWS 連線按鈕 1 秒鐘，可連接/ 斷開裝置。
2. 按下 TWS 按鈕 5 秒鐘可清除藍牙記憶體。
3. 裝置的音量會與藍牙裝置的音量同步。

相容模式

1. 在一個喇叭上按兩下 TWS 連線按鈕，您會聽到相對應的聲音，主機會以藍牙模式與您的裝置連線。
2. 按住 TWS 按鈕 1 秒鐘，即可開啟/關閉裝置。

揚聲器之間的相容性

1. 在一個喇叭上按兩下藍牙按鈕，您會聽到相對應的聲音。
2. 等待 5-10 秒。兩個揚聲器都會進入配對模式。
3. 兩個揚聲器上的控制鈕都會啟動。

背光模式

1. 按一次背光模式按鈕可切換照明模式的開啟/關閉。
 2. 按住背光模式按鈕可關閉背光。
- 請注意 背光模式共有 8 種。

警告

- 請勿拆解或改裝本裝置。
- 請勿嘗試自行維修。
- 如果裝置處於溫度超出允許範圍的環境中，請關閉裝置並待溫度穩定後再使用。
- 清潔裝置前，請務必先斷開電源。
- 避免掉落、強烈撞擊或對產品施加重大壓力。

不遵守操作說明可能導致產品故障，并使保修失效。

شكرا لاختيارك بروفنا! يرجى قراءة دليل المستخدم بعناية قبل استخدام المنتج.

معلومات المنتج

المادة: ABS+TPU

إصدار Bluetooth: 5.3

فك التشفير SBC

طاقة الإدخال: 5V/1A

حجم مكبر الصوت: 40مم

طاقة مكبر الصوت: 10W

الطاقة القصوى: 10W

نطاق التردد: 20Hz-20kHz

مسافة التوصيل: حتى 10 م

نطاق الصوت: 82±3dB

سعة البطارية: 2000mAh

وقت الشحن: 3 ساعات

وقت التشغيل:

تشغيل الضوء: حتى 50% من مستوى الصوت ~5 ساعات

إطفاء الضوء: حتى 80% من مستوى الصوت ~8 ساعات

فئة الحماية: IPX7

حجم المنتج: 129 × 41 × 66مم

علبة

مكبر صوت 1×

كابل شحن 1×

دليل المستخدم 1×

ملصقات 1×

تفاصيل المنتج

1. ر توصيل/فصل TWS/بلوتوث

2. رفع الصوت/المسار التالي

3. تشغيل/إيقاف مؤقت



4. خفض الصوت/المسار السابق

5. زر أوضاع الإضاءة الخلفية

6. زر تشغيل/إيقاف التشغيل

7. مؤشر الشحن

8. منفذ من Type-C



زر التشغيل

اضغط مع الاستمرار على زر التشغيل لتشغيل الجهاز.

إعداد البلوتوث

1. اضغط على زر الاتصال TWS لمدة ثانية واحدة لتوصيل/فصل الجهاز.
2. اضغط على زر TWS لمدة 5 ثوانٍ لمسح ذاكرة البلوتوث.
3. تتم مزامنة مستوى صوت الجهاز مع مستوى صوت جهاز Bluetooth.

وضع التوافق

1. انقر مرتين على زر الاتصال TWS على أحد مكبرات الصوت، وستسمع صوتاً مطابقاً وستتصل المضيف بجهازك في وضع Bluetooth.
2. اضغط مع الاستمرار على زر TWS لمدة ثانية واحدة لتشغيل/إيقاف تشغيل الجهاز.

التوافق بين مكبرات الصوت

1. انقر نقرًا مزدوجًا على زر Bluetooth في مكبر صوت واحد وستسمع الصوت المقابل.
2. انتظر لمدة 5-10 ثوانٍ. سيدخل كلا مكبري الصوت في وضع الاقتران.
3. ستكون عناصر التحكم نشطة على كلا مكبري الصوت.

وضع الإضاءة الخلفية

1. اضغط على زر وضع الإضاءة الخلفية مرة واحدة لتشغيل/إيقاف تشغيل أوضاع الإضاءة.
2. اضغط مع الاستمرار على زر وضع الإضاءة الخلفية لإيقاف تشغيل الإضاءة الخلفية. ملاحظة: هناك 8 أنواع من أوضاع الإضاءة الخلفية.

تحذير

- افكك الجهاز أو تعطل عليه.
- لا تحاول إجراء أي إصلاحات بنفسك.
- إذا كان الجهاز في بيئة ذات درجة حرارة خارج النطاق المسموح به، قم بإيقاف تشغيله وانتظر حتى تستقر درجة الحرارة.
- تأكد من فصل الطاقة قبل تنظيف الجهاز.
- تجنب السقوط أو الصدمات القوية أو الضغط الشديد على المنتج.

القد يؤدي عدم اتباع تعليمات الاستخدام إلى حدوث خلل في المنتج وإبطال الضمان

Dziękujemy za wybranie Proove! Przed rozpoczęciem korzystania z produktu należy uważnie przeczytać instrukcję obsługi.

PARAMETRY PRODUKTU

Materiał: ABS+TPU

Wersja Bluetooth: 5.3

Dekoder: SBC

Moc wejściowa: 5V/1A

Rozmiar głośnika: Ø40mm

Moc głośnika: 10W

Moc maksymalna: 10W

Zakres częstotliwości: 20Hz-20kHz

Odległość połączenia: do 10m

Zakres dźwięku: 82±3dB

Pojemność baterii: 2000mAh

Czas ładowania: 3h

Czas pracy:

Światło włączone: do 50% głośności ~5 h


Światło wyłączone: do 80% głośności ~8 h

Stopień ochrony: IPX7

Rozmiar produktu: 129x41x66mm


PAKIET

- Głośnik x1
- Kabel do ładowania x1
- Instrukcja obsługi x1
- Nalejki x1



SZCZEGÓŁY PRODUKTU

1. Przycisk łączenia/rozłączenia TWS/Bluetooth
2. Zwiększanie głośności/Następny utwór
3. Odtwarzanie/Pauza
4. Zmniejszanie głośności/Poprzedni utwór
5. Przycisk trybów podświetlenia
6. Przycisk włączania/wyłączania zasilania
7. Wskaźnik ładowania
8. Port Type-C



PRZYCISK ZASILANIA

Naciśnij i przytrzymaj przycisk zasilania, aby włączyć urządzenie.

KONFIGUROWANIE BLUETOOTH

1. Naciśnij przycisk połączenia TWS przez 1 sekundę, aby podłączyć/odłączyć urządzenie.
2. Naciśnij przycisk TWS przez 5 sekund, aby wyczyścić pamięć Bluetooth.
3. Głośność urządzenia jest zsynchronizowana z głośnością urządzenia Bluetooth.

TRYB ZGODNOŚCI

1. Kliknij dwukrotnie przycisk połączenia TWS na jednym głośniku, a usłyszysz odpowiedni dźwięk i host połączy się z urządzeniem w trybie Bluetooth.
2. Przytrzymaj przycisk TWS przez 1 sekundę, aby włączyć/wyłączyć urządzenie.

KOMPATYBILNOŚĆ MIĘDZY GŁOŚNIKAMI

1. Kliknij dwukrotnie przycisk Bluetooth na jednym głośniku, a usłyszysz odpowiedni dźwięk.
2. Odczekaj 5-10 sekund. Oba głośniki przejdą w tryb parowania.
3. Elementy sterujące będą aktywne na obu głośnikach.

TRYB PODŚWIETLENIA

1. Naciśnij raz przycisk trybu podświetlenia, aby włączyć/wyłączyć tryby podświetlenia.
 2. Naciśnij i przytrzymaj przycisk trybu podświetlenia, aby wyłączyć podświetlenie.
- Uwaga: Dostępnych jest 8 rodzajów trybów podświetlenia.

OSTRZEŻENIE

- Nie należy demontować ani modyfikować urządzenia.
- Nie podejmuj samodzielnych prób naprawy.
- Jeśli urządzenie znajduje się w środowisku o temperaturze wykraczającej poza dopuszczalny zakres, należy je wyłączyć i poczekać na ustabilizowanie się temperatury.
- Przed przystąpieniem do czyszczenia urządzenia należy odłączyć zasilanie.
- Należy unikać upuszczania, silnych uderzeń lub wywierania znacznego nacisku na produkt.

Nieprzestrzeganie instrukcji obsługi może spowodować nieprawidłowe działanie produktu i unieważnienie gwarancji.

Дякуємо, що обрали Proove! Будь ласка, уважно прочитайте посібник користувача перед використанням продукту.

ПАРАМЕТРИ ПРОДУКТУ

Матеріал: ABS+TPU

Версія Bluetooth: 5.3

Декодек: SBC

Вхідна потужність: 5V/1A

Розмір динаміка: Ø40мм

Потужність динаміка: 10W

Максимальна потужність: 10W

Діапазон частот: 20Гц-20кГц

Радіус підключення: до 10м

Діапазон звуку: 82±3дБ

Ємність акумулятора: 2000mAh

Час зарядки: 3 год

Час роботи:

Увімкнене світло: до 50% гучності ~5 год


Вимкнене світло: до 80% гучності ~8 год

Тип захисту: IPX7

Розмір продукту: 129x41x66мм


КОМПЛЕКТАЦІЯ

- Колонка x1
- Кабель для зарядання x1
- Інструкція x1
- Наліпки x1



ДЕТАЛІ ПРОДУКТУ

1. Кнопка підключення/Відключення TWS/Bluetooth
2. Збільшення гучності/Наступний трек
3. Відтворення/Пауза
4. Зменшення гучності/Попередній трек
5. Кнопка режимів підсвічування
6. Увімкнення/вимкнення живлення
7. Індикатор заряду
8. Порт Type-C



КНОПКА ЖИВЛЕННЯ

Натисніть і утримуйте кнопку живлення, щоб увімкнути пристрій.

НАЛАШТУВАННЯ BLUETOOTH

1. Затисніть кнопку підключення TWS протягом 1 секунди, щоб підключити/відключити пристрій.
2. Затисніть кнопку TWS протягом 5 секунд, щоб очистити пам'ять Bluetooth.
3. Гучність пристрою синхронізується з гучністю пристрою Bluetooth.

РЕЖИМ СУМІСНОСТІ

1. Двічі натисніть кнопку підключення TWS на одній колонці, після чого ви почуєте відповідний звук, і хост з'єднається з вашим пристроєм у режимі Bluetooth.
2. Затисніть кнопку TWS протягом 1 секунди, щоб включити/виключити пристрій.

СУМІСНІСТЬ МІЖ КОЛОНКАМИ

1. Двічі натисніть кнопку Bluetooth на одному динаміку, після чого ви почуєте відповідний звук.
2. Зачекайте 5-10 секунд. Обидві колонки перейдуть у режим сполучення.
3. Елементи керування будуть активні на обох динаміках.

РЕЖИМ ПІДСВІЧУВАННЯ

1. Одноразово натисніть кнопку режимів підсвічування, щоб увімкнути/перемкнути режими освітлення.
 2. Натисніть і утримуйте кнопку режимів підсвічування, щоб вимкнути підсвічування.
- Примітка: Існує 8 видів режимів підсвічування.

ЗАСТЕРЕЖЕННЯ

- Не розбирайте і не модифікуйте пристрій.
- Не намагайтеся виконувати ремонт самостійно.
- Якщо пристрій перебуває в умовах з температурою, що перевищує допустимий діапазон, вимкніть його та дочекайтеся, поки температура стабілізується.
- Перед очищенням пристрою обов'язково відключіть живлення.
- Уникайте падіння, сильних ударів або значного тиску на продукт.

Порушення правил експлуатації може призвести до втрати працездатності продукту та втрати гарантії.

Спасибо, что выбрали Proove! Пожалуйста, внимательно прочитайте руководство пользователя перед использованием продукта.

ПАРАМЕТРЫ ПРОДУКТА

Материал: ABS+TPU

Версия Bluetooth: 5.3

Декодек: SBC

Входная мощность: 5V/1A

Размер динамика: Ø40мм

Мощность динамика: 10W

Максимальная мощность: 10W

Диапазон частот: 20Гц-20кГц

Радиус подключения: до 10м

Диапазон звука: 82±3дБ

Емкость аккумулятора: 2000мАч

Время зарядки: 3 ч

Время работы:

Включенный свет: до 50% громкости ~5 ч


Выключенный свет: до 80% громкости ~8 ч

Класс защиты: IPX7

Размер продукта: 129x41x66мм


КОМПЛЕКТАЦИЯ

- Колонка x1
- Кабель для зарядки x1
- Инструкция x1
- Наклейки x1



ДЕТАЛИ ПРОДУКТА

1. Кнопка подключения/Отключения TWS/Bluetooth
2. Увеличение громкости/Следующий трек
3. Воспроизведение/Пауза
4. Уменьшение громкости/Предыдущий трек
5. Кнопка режимов подсветки
6. Включение/выключение питания
7. Индикатор заряда
8. Порт Type-C



КНОПКА ПИТАНИЯ

Нажмите и удерживайте кнопку питания, чтобы включить устройство.

НАСТРОЙКА BLUETOOTH

1. Зажмите кнопку подключения TWS в течение 1 секунды, чтобы подключить/отключить устройство.
2. Зажмите кнопку TWS в течение 5 секунд, чтобы очистить память Bluetooth.
3. Громкость устройства синхронизируется с громкостью устройства Bluetooth.

РЕЖИМ СОВМЕСТИМОСТИ

1. Дважды нажмите кнопку подключения TWS на одной колонке, после чего вы услышите соответствующий звук, и хост соединится с вашим устройством в режиме Bluetooth.
2. Зажмите кнопку TWS в течение 1 секунды, чтобы включить/выключить устройство

СОВМЕСТИМОСТЬ МЕЖДУ КОЛОНКАМИ

1. Дважды нажмите кнопку Bluetooth на одном динамике, после чего вы услышите соответствующий звук.
2. Подождите 5-10 секунд. Обе колонки перейдут в режим сопряжения.
3. Элементы управления будут активны на обоих динамиках.

РЕЖИМ ПОДСВЕТКИ

1. Однократно нажмите кнопку режимов подсветки, чтобы включить/переключить режимы освещения.
 2. Нажмите и удерживайте кнопку режимов подсветки, чтобы выключить подсветку.
- Примечание: Существует 8 видов режимов подсветки.

ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ

- Не разбирайте и не модифицируйте устройство.
- Не пытайтесь выполнять ремонт самостоятельно.
- Если устройство находится в условиях с температурой, превышающей допустимый диапазон, выключите его и дождитесь, пока температура стабилизируется.
- Перед очисткой устройства обязательно отключите питание.
- Избегайте падений, сильных ударов или значительного давления на продукт.

Нарушение правил эксплуатации может привести к потере работоспособности продукта и потере гарантии.

WARNING



Please follow the above safety instructions otherwise it will cause fire, electric shock, damage or other damage.



Shenzhen Anyway Technology Co., Ltd.
6005# SEG Plaza, Huaqiang North, Futian District, Shenzhen, China
Designed by Proove. Made in China

PROD
UCT
WITH
LOVE



Join Proove on
social media!