

DIGITAL

TWS Earbuds



User Manual

prove

EN ENGLISH	01
ES ESPAÑOL	05
DE DEUTSCH	09
FR FRANÇAIS	13
CH 中文	17
AR العربية	20
PL POLSKI	23
UA УКРАЇНСЬКА	27
RU РУССКИЙ	31

Thank you for choosing Proove! Please read the user manual carefully before using the product.

PRODUCT PARAMETERS

Material: ABS

Bluetooth version: 5.4

Speaker size: Ø13mm

Input: Type-C

Supported BT profiles: A2DP, AVRCP, HFP, SPP

Audio Codec: AAC, SBC

Case battery capacity: 300mAh

Headphone battery capacity: 30mAh

Battery type: lithium

Operating time (calls): ANC OFF: 3.5 h (100% voice)

Operating time (music) ANC OFF: 6 h (50% voice)

Battery charging time: 1.5 h

Frequency range: 20Hz-20kHz

Impedance: $32\Omega \pm 15\%$

Product size: 55x50x25mm

Weight: 35g

PACKAGE

- Case x1
- Wireless headphones x1
- Type-C charging cable x1
- User manual x1
- Stickers x1

PRODUCT DETAILS

1. Indication of charging
2. Type-C charging port
3. Indicator LED
4. Touch area
5. Microphone



PRODUCT OPERATION

1. Use the original charging cable for charging. Fast charging is not allowed.
2. The indicator light glows red while charging and goes out when fully charged.
3. The charging indicator blinks while the case is charging and goes out when fully charged.

TURNING ON

The headphones turn on automatically when you open the case.

BLUETOOTH CONNECTION

Take out both earbuds and search for the device on your smartphone to pair.

TO TURN OFF

Place the earbuds in the case and they will automatically turn off.

HEADPHONE FUNCTIONS

Left Earphone	Action	Right Earphone
Pause/Play	One tap	Pause/Play
Previous song	Two taps	Next song
Game/Music mode	Three taps	Game/Music mode
Google Assistant	Four taps	Google Assistant
Volume down (Auto) – hold to decrease sound gradually	Long press	Volume up (Auto) – hold to increase sound gradually

CHARGING THE EARBUDS

Place the earbuds in the charging case for charging when the indicator light shows low power.

WARNING

- Store the earbuds in a dry and ventilated place, avoiding contact with water, high temperature, dust, and other corrosive environments to avoid degradation of sound quality.
- Use the headphones according to the recommendations, paying attention to the effects of the environment.
- To ensure a stable connection, it is recommended that you keep a distance of no more than 10 meters between your phone and the headphones.
- If the earbuds cannot connect or function properly, do not disassemble them without authorization.
- The warranty for the device and accessories is not covered in case of unauthorized disassembly.
- For charging, use a standard charger or one specified by the manufacturer.
- To ensure proper use of the earbuds, make sure they have sufficient charge.

Failure to observe the operating instructions may result in malfunctioning of the product and void the warranty.

Gracias por elegir Proove. Lea atentamente el manual de usuario antes de utilizar el producto.

PARÁMETROS DEL PRODUCTO

Material: ABS

Versión Bluetooth: 5.4

Tamaño del altavoz: Ø13mm

Puerto: Type-C

Perfiles BT compatibles: A2DP, AVRCP, HFP, SPP

Códec de audio: AAC, SBC

Capacidad de la batería de la funda: 300mAh

Capacidad de la batería de los auriculares: 30mAh

Tipo de batería: litio

Tiempo de funcionamiento (llamadas): ANC OFF: 3.5 h (100% voz)

Tiempo de funcionamiento (música): ANC OFF: 6 h (50% voz)

Tiempo de carga de la batería: ~1.5 h

Gama de frecuencias: 20 Hz-20kHz

Impedancia: $32\Omega \pm 15\%$

Tipo de protección: IPX4

Tamaño del producto: 55x50x25mm

Peso: 35g

PAQUETE

- Funda x1
- Auriculares inalámbricos x1
- Cable de carga tipo C x1
- Manual de usuario x1
- Pegatinas x1

DETALLE DEL PRODUCTO

1. Indicación de carga
2. Puerto de carga Type-C
3. Indicador LED
4. Zona táctil
5. Micrófono



FUNCIONAMIENTO DEL PRODUCTO

1. Utilice el cable de carga original para la carga. No está permitida la carga rápida.
2. El indicador se ilumina en rojo durante la carga y se apaga cuando está completamente cargado.
3. El indicador de carga parpadea mientras el estuche se está cargando y se apaga cuando está completamente cargado.

ENCENDIDO

Al abrir el estuche, los auriculares se encienden automáticamente.

CONEXIÓN BLUETOOTH

Saca los dos auriculares y busca el dispositivo en tu smartphone para emparejarlo.

APAGADO

Coloque los auriculares en el estuche y se apagarán automáticamente.

FUNCIONES DE LOS AURICULARES

Auricular izquierdo	Acción	Auricular derecho
Pausa/Reproducir	Un toque	Pausa/Reproducir
Canción anterior	Dos toques	Siguiente canción
Modo Juego/Música	Tres toques	Modo Juego/Música
Asistente de Google	Cuatro toques	Asistente de Google
Bajar volumen (Auto): manténgalo pulsado para reducir el sonido gradualmente	Pulsación larga	Subir volumen (Auto) – manténgalo pulsado para aumentar el sonido gradualmente

CARGA DE LOS AURICULARES

Coloca los auriculares en el estuche de carga cuando el indicador muestre carga baja.

ADVERTENCIA

- Guarde los auriculares en un lugar seco y ventilado, evitando el contacto con el agua, las altas temperaturas, el polvo y otros ambientes corrosivos para evitar la degradación de la calidad del sonido.
- Utiliza los auriculares según las recomendaciones, prestando atención a los efectos del entorno.
- Para garantizar una conexión estable, se recomienda mantener una distancia no superior a 10 metros entre el teléfono y los auriculares.
- Si los auriculares no se conectan o no funcionan correctamente, no los desmontes sin permiso.
- La garantía del dispositivo y los accesorios no está cubierta en caso de desmontaje no autorizado.
- Para la carga, utilice un cargador estándar o uno especificado por el fabricante.
- Para garantizar un uso adecuado de los auriculares, asegúrate de que tienen carga suficiente.

El incumplimiento de las instrucciones de uso puede provocar el mal funcionamiento del producto y anular la garantía.

Vielen Dank, dass Sie sich für Proove entschieden haben! Bitte lesen Sie das Benutzerhandbuch sorgfältig durch, bevor Sie das Produkt verwenden.

PRODUKT-PARAMETER

Material: ABS

Bluetooth-Version: 5.4

Lautsprechergröße: Ø13mm

Anschluss: Type-C

Unterstützte BT-Profile: A2DP, AVRCP, HFP, SPP

Audio-Codec: AAC, SBC

Batteriekapazität des Gehäuses: 300mAh

Batteriekapazität der Kopfhörer: 30mAh

Batterietyp: Lithium

Betriebszeit (Anrufe): ANC OFF: 3,5 Std (100% Sprache)

Betriebszeit (Musik) ANC OFF: 6 Std (50% Sprache)

Ladezeit: ~1.5 Std

Frequenzbereich: 20Hz–20kHz

Impedanz: $32\Omega \pm 15\%$

Schutzart: IPX4

Produktgröße: 55x50x25mm

Gewicht: 35g

PAKET

- Tasche x1
- Kabellose Kopfhörer x1
- Typ-C-Ladekabel (1)
- Benutzerhandbuch x1
- Aufkleber x1

ANGABEN ZUM PRODUKT

1. Indication of charging
2. Anzeige des Ladevorgangs
3. Type-C-Ladeanschluss
4. LED-Anzeige
5. Touch-Bereich
6. Mikrofon



BEDIENUNG DES PRODUKTS

1. Verwenden Sie zum Aufladen das Original-Ladekabel. Schnelles Aufladen ist nicht zulässig.
2. Die Anzeige leuchtet während des Ladevorgangs rot und erlischt, wenn das Gerät vollständig geladen ist.
3. Die Ladeanzeige blinkt, während das Gehäuse geladen wird, und erlischt, wenn es vollständig geladen ist.

EINSCHALTEN

Wenn Sie das Etui öffnen, schaltet sich der Kopfhörer automatisch ein.

BLUETOOTH-VERBINDUNG

Nehmen Sie beide Ohrhörer heraus und suchen Sie das Gerät auf Ihrem Smartphone, um es zu koppeln.

AUSSCHALTEN

Legen Sie die Ohrstöpsel in das Etui und sie schalten sich automatisch aus.

FUNKTIONEN DES KOPFHÖRERS

Linker Kopfhörer	Aktion	Rechter Kopfhörer
Pause/Wiedergabe	Ein Tippen	Pause/Wiedergabe
Vorheriger Song	Zwei Antippen	Nächster Song
Spiel-/Musikmodus	Drei Antippen	Spiel-/Musikmodus
Google-Assistent	Viermal tippen	Google-Assistent
Lautstärke verringern (Auto) – gedrückt halten, um die Lautstärke schrittweise zu verringern	Langes Drücken	Lauter (Auto) – Halten Sie die Taste gedrückt, um die Lautstärke schrittweise zu erhöhen.

AUFLADEN DER OHRSTÖPSEL

Legen Sie die Ohrstöpsel zum Aufladen in die Ladeschale, wenn die Anzeige einen niedrigen Ladezustand anzeigt.

WARNUNG

- Bewahren Sie den Kopfhörer an einem trockenen und belüfteten Ort auf und vermeiden Sie den Kontakt mit Wasser, hohen Temperaturen, Staub und anderen korrosiven Umgebungen, um eine Beeinträchtigung der Klangqualität zu vermeiden.
- Verwenden Sie den Kopfhörer gemäß den Empfehlungen und achten Sie dabei auf die Auswirkungen der Umgebung.
- Um eine stabile Verbindung zu gewährleisten, empfiehlt es sich, einen Abstand von höchstens 10 Metern zwischen Ihrem Telefon und den Kopfhörern einzuhalten.
- Wenn die Kopfhörer nicht angeschlossen werden können oder nicht richtig funktionieren, nehmen Sie sie nicht ohne Genehmigung auseinander.
- Bei unbefugter Demontage erlischt die Garantie für das Gerät und das Zubehör.
- Verwenden Sie zum Aufladen ein Standardladegerät oder ein vom Hersteller angegebene Ladegerät.
- Um eine ordnungsgemäße Nutzung der Ohrhörer zu gewährleisten, stellen Sie sicher, dass sie ausreichend aufgeladen sind.

Die Nichtbeachtung der Bedienungsanleitung kann zu Fehlfunktionen des Produkts und zum Erlöschen der Garantie führen.

Merci d'avoir choisi Proove! Veuillez lire attentivement le manuel d'utilisation avant d'utiliser le produit.

PARAMÈTRES DU PRODUIT

Matériau: ABS

Version Bluetooth: 5.4

Taille du haut-parleur: Ø13mm

Port: Type-C

Profils BT pris en charge: A2DP, AVRCP, HFP, SPP

Codec audio: AAC, SBC

Capacité de la batterie du boîtier: 300mAh

Capacité de la batterie du casque: 30mAh

Type de batterie: lithium

Durée de fonctionnement(appels): ANC OFF: 3.5 h (100 % voix)

Durée de fonctionnement(musique): ANC OFF: 6 h (50% voix)

Temps de charge de la batterie: ~1.5 h

Gamme de fréquences: 20Hz-20kHz

Impédance: $32\Omega \pm 15\%$

Type de protection: IPX4

Taille du produit: 55x50x25mm

Poids: 35g

PAQUET

- Étui x1
- Casque sans fil x1
- Câble de charge de type C x1
- Manuel de l'utilisateur x1
- Autocollants x1

DÉTAIL DU PRODUIT

1. Indication de charge
2. Port de charge de type C
3. LED d'indication
4. Zone tactile
5. Microphone



FONCTIONNEMENT DU PRODUIT

1. Utilisez le câble de charge d'origine pour la charge. La charge rapide n'est pas autorisée.
2. Le voyant s'allume en rouge pendant la charge et s'éteint lorsque la charge est terminée.
3. Le témoin de charge clignote lorsque l'étui est en charge et s'éteint lorsqu'il est complètement chargé.

MISE EN MARCHÉ

Lorsque vous ouvrez l'étui, les écouteurs s'allument automatiquement.

CONNEXION BLUETOOTH

Retirez les deux écouteurs et recherchez l'appareil sur votre smartphone pour l'appairer.

MISE HORS TENSION

Placez les écouteurs dans l'étui et ils s'éteindront automatiquement.

FONCTIONS DE L'ÉCOUTEUR

Écouteur gauche	Action	Écouteur droit
Pause/Lecture	Une tape	Pause/Lecture
Chanson précédente	Deux robinets	Morceau suivant
Mode jeu/musique	Trois robinets	Mode jeu/musique
Assistant Google	Quatre pressions	Assistant Google
Diminution du volume (Auto) – maintenez la touche enfoncée pour diminuer progressivement le son	Appui long	Augmentation du volume (Auto) – maintenir pour augmenter progressivement le son

CHARGEMENT DES ÉCOUTEURS

Placez les écouteurs dans l'étui de charge pour les recharger lorsque l'indicateur affiche une faible puissance.

AVERTISSEMENT

- Les écouteurs doivent être stockés dans un endroit sec et ventilé, en évitant tout contact avec l'eau, les températures élevées, la poussière et d'autres environnements corrosifs afin d'éviter toute dégradation de la qualité sonore.
- Utilisez les écouteurs conformément aux recommandations, en tenant compte des effets de l'environnement.
- Pour garantir une connexion stable, il est recommandé de ne pas dépasser une distance de 10 mètres entre votre téléphone et les écouteurs.
- Si les écouteurs ne se connectent pas ou ne fonctionnent pas correctement, ne les démontez pas sans autorisation.
- La garantie de l'appareil et des accessoires n'est pas couverte en cas de démontage non autorisé.
- Pour le chargement, utilisez un chargeur standard ou un chargeur spécifié par le fabricant.
- Pour garantir une utilisation correcte des écouteurs, assurez-vous qu'ils sont suffisamment chargés.

Le non-respect des instructions d'utilisation peut entraîner un dysfonctionnement du produit et annuler la garantie.

感谢您选择 Proove! 请在使用产品前仔细阅读用户手册。

产品参数

材質: ABS

藍牙版本: 5.4

揚聲器尺寸: Ø13mm

連接埠: Type-C

支持的藍牙配置文件: A2DP, AVRCP, HFP, SPP

音頻編解碼器: AAC, SBC

外殼電池容量: 300mAh

耳機電池容量: 30mAh

電池類型: 鋰電池

通話時間: ANC關閉: 3.5小時 (100%語音)

音樂時間: ANC關閉: 6小時 (50%語音)

電池充電時間: ~1.5 小時

頻率範圍: 20Hz-20kHz

阻抗: $32\Omega \pm 15\%$

保護類型: IPX4

產品尺寸: 55x50x25公尺


重量: 35克

包裝內容:

- 保護套 x1
- 無線耳機 x1
- Type-C 充電線 x1
- 使用手冊 x1
- 貼紙 x1

产品详细信息

1. 充電指示
2. Type-C 充電埠
3. LED 指示燈
4. 觸控區
5. 麥克風



產品操作

1. 請使用原廠充電線充電。不允許快速充電。
2. 充電時指示燈會亮起紅色，完全充電後會熄滅。
3. 充電指示燈在充電時閃爍，完全充電時熄滅。

開啟

打開外殼時，耳機會自動開啟。

藍牙連接

取出兩個耳塞，在智慧型手機上搜尋裝置進行配對。

關機

將耳機置於耳塞盒中，耳機會自動關機。

耳塞功能

左邊耳機	動作	右耳機
暫停/播放	單次點擊	暫停/播放
上一首歌曲	點兩下	下一首歌
遊戲/音樂模式	三下	遊戲/音樂模式
Google Assistant	點按四下	Google Assistant
降低音量 (自動) - 長按可逐漸降低音量	長按	增大音量 (自動) - 長按可逐漸增大音量

為耳塞充電

當指示燈顯示電量不足時，請將耳塞放入充電盒中進行充電。

警告

- 耳機應存放於乾燥通風處，避免接觸水、高溫、灰塵及其他腐蝕性環境，以免音質下降。
- 請依照建議使用耳機，並注意環境的影響。
- 為確保連線穩定，建議您在手機與耳機之間保持不超過 10 公尺的距離。
- 如果耳機無法連線或正常運作，請勿擅自拆解。
- 未經許可的拆卸不在裝置和配件的保固範圍內。
- 充電時，請使用標準充電器或製造商指定的充電器。
- 為了確保耳機的正常使用，請確保耳機有足夠的電量。

不遵守操作說明可能會導致產品故障並使保修失效。

شكراً لاختيارك IProove! يُرجى قراءة دليل المستخدم بعناية قبل استخدام المنتج.

معلومات المنتج

الخامة: ABS

إصدار البلوتوث: 5.4

حجم مكبر الصوت: قطر 13Ø

المنفذ: Type-C

ملفات تعريف BT المدعومة: A2DP, AVRCP, HFP, SPP

برنامج ترميز الصوت: AAC, SBC

سعة بطارية العلبه: 300mAh

سعة بطارية سماعات الرأس: 30mAh

نوع البطارية: ليثيوم

وقت التشغيل (المكالمات): إيقاف تشغيل 3.5 ساعات (صوت 100%)

وقت التشغيل (الموسيقى): 6 ساعات ANC OFF (صوت بنسبة 50%)

وقت شحن البطارية: ~1.5 ساعة

نطاق التردد: 20Hz-20kHz

المعاوقة: $32\Omega \pm 15\%$

نوع الحماية: IPX4

حجم المنتج: 55x50x25م

الوزن: 35جم

علية

- حافظه 1 ×
- سماعات رأس لاسلكية 1 ×
- كابل شحن من النوع C × 1
- دليل المستخدم 1 ×
- ملصقات 1 ×

تفاصيل المنتج

1. مؤشر الشحن
2. منفذ الشحن من النوع C
3. مؤشر LED للمؤشر
4. منطقة للمس
5. ميكروفون

تشغيل المنتج

1. استخدم كابل الشحن الأصلي للشحن. الشحن السريع غير مسموح به.
2. يضيء ضوء المؤشر باللون الأحمر أثناء الشحن وينطفئ عند الشحن الكامل.
3. يومض مؤشر الشحن أثناء شحن العلبة وينطفئ عند الشحن الكامل.

التشغيل

عند فتح العلبة، يتم تشغيل سماعات الرأس تلقائياً.

توصيل البلوتوث

أخرج سماعتك الأذن وابحث عن الجهاز على هاتفك الذكي لإقرانه.

إيقاف التشغيل

ضع سماعات الأذن في العلبة وسيتم إيقاف تشغيلها تلقائياً.



وظائف سماعة الرأس

سماعة الأذن اليمنى	الإجراء	سماعة الأذن اليسرى
إيقاف مؤقت/تشغيل	نقرة واحدة	إيقاف مؤقت/تشغيل
الأغنية التالية	نقرتان	الأغنية السابقة
وضع اللعبة/الموسيقى	ثلاث نقرات	وضع اللعبة/الموسيقى
مساعد جوجل	أربع نقرات	مساعد جوجل
رفع الصوت (تلقائي) - اضغط باستمرار لزيادة الصوت تدريجيًا	ضغطة طويلة	خفض مستوى الصوت (تلقائي) - اضغط مع الاستمرار لخفض الصوت تدريجيًا

شحن سماعات الأذن

ضع سماعات الأذن في علبة الشحن للشحن عندما يظهر المؤشر انخفاض الشحن.

تحذير

- قم بتخزين سماعات الرأس في مكان جاف وجيد التهوية، وتجنب ملامستها للماء ودرجات الحرارة المرتفعة والغبار والبيئات الأخرى المسببة للتآكل لتجنب تدهور جودة الصوت.
- استخدم سماعات الرأس وفقاً للتوصيات، مع الانتباه إلى تأثيرات البيئة المحيطة.
- لضمان اتصال مستقر، يوصى بأن تحافظ على مسافة لا تزيد عن 10 أمتار بين هاتفك وسماعات الرأس.
- إذا لم تتمكن سماعات الأذن من التوصيل أو العمل بشكل صحيح، لا تقم بفكها دون إذن.
- لا يتم تغطية ضمان الجهاز والملحقات في حالة التفكير غير المصرح به.
- للشحن، استخدم شاحنًا قياسيًا أو شاحنًا محددًا من قبل الشركة المصنعة.
- لضمان الاستخدام السليم لسماعات الأذن، تأكد من شحنها بشكل كافٍ.

القد يؤدي عدم اتباع تعليمات الاستخدام إلى حدوث خلل في المنتج وإبطال الضمان.

Dziękujemy za wybranie Proove! Przed rozpoczęciem korzystania z produktu należy uważnie przeczytać instrukcję obsługi.

PARAMETRY PRODUKTU

Materiał: ABS

Wersja Bluetooth: 5.4

Rozmiar głośnika: Ø13mm

Port: Type-C

Obsługiwane profile BT: A2DP, AVRCP, HFP, SPP

Kodek audio: AAC, SBC

Pojemność baterii etui: 300 mAh

Pojemność baterii słuchawek: 30mAh

Typ baterii: litowa

Czas pracy (połączenia): ANC OFF: 3.5 godz (100% głośu)

Czas pracy (muzyka): ANC OFF: 6 godz (50% głośu)

Czas ładowania baterii: ~1.5 godz

Zakres częstotliwości: 20Hz-20kHz

Impedancja: 32Ω±15%

Rodzaj ochrony: IPX4

Rozmiar produktu: 55x50x25mm


Waga: 35g

PAKIET

- Etui x1
- Słuchawki bezprzewodowe x1
- Kabel do ładowania typu C x1
- Instrukcja obsługi x1
- Naklejki x1

SZCZEGÓŁY PRODUKTU

1. Wskazanie ładowania
2. Port ładowania typu C
3. Wskaźnik LED
4. Obszar dotykowy
5. Mikrofon



OBSŁUGA URZĄDZENIA

1. Do ładowania należy używać oryginalnego kabla ładującego. Szybkie ładowanie jest niedozwolone.
2. Podczas ładowania wskaźnik świeci się na czerwono i gaśnie po pełnym naładowaniu.
3. Wskaźnik ładowania miga podczas ładowania obudowy i gaśnie po pełnym naładowaniu.

WŁĄCZANIE

Po otwarciu etui słuchawki włączają się automatycznie.

POŁĄCZENIE BLUETOOTH

Wymij obie słuchawki i wyszukaj urządzenie w smartfonie, aby je sparować.

WYŁĄCZANIE

Umieść słuchawki w etui, a wyłączą się one automatycznie.

FUNKCJE SŁUCHAWEK

Lewa słuchawka	Działanie	Prawa słuchawka
Pauza/odtworzenie	Jedno dotknięcie	Pauza/Odtwarzanie
Poprzedni utwór	Dwa stuknięcia	Następny utwór
Tryb gry/muzyki	Trzy stuknięcia	Tryb gry/muzyki
Asystent Google	Cztery dotknięcia	Asystent Google
Zmniejszenie głośności (automatyczne) - przytrzymaj, aby stopniowo zmniejszać dźwięk	Długie naciśnięcie	Zwiększenie głośności (Auto) - przytrzymaj, aby stopniowo zwiększać głośność

ŁADOWANIE ELEMENTÓW DOUSZNYCH

Umieść wkładki douszne w etui ładującym w celu naładowania, gdy wskaźnik pokazuje niski poziom naładowania.

OSTRZEŻENIE

- Aby uniknąć pogorszenia jakości dźwięku, słuchawki douszne należy przechowywać w suchym i przewiewnym miejscu, unikając kontaktu z wodą, wysoką temperaturą, kurzem i innymi czynnikami powodującymi korozję.
- Używaj słuchawek zgodnie z zaleceniami, zwracając uwagę na wpływ środowiska.
- Aby zapewnić stabilne połączenie, zaleca się zachowanie odległości nie większej niż 10 metrów między telefonem a słuchawkami.
- Jeśli słuchawki nie mogą się połączyć lub działają prawidłowo, nie należy ich demontować bez pozwolenia.
- W przypadku nieautoryzowanego demontażu gwarancja na urządzenie i akcesoria nie jest objęta.
- Do ładowania należy używać standardowej ładowarki lub ładowarki określonej przez producenta.
- Aby zapewnić prawidłowe korzystanie ze słuchawek, należy upewnić się, że są one wystarczająco naładowane.

Nieprzestrzeganie instrukcji obsługi może spowodować nieprawidłowe działanie produktu i unieważnienie gwarancji.

Дякуємо, що обрали Proove! Будь ласка, уважно прочитайте посібник користувача перед використанням продукту.

ПАРАМЕТРИ ПРОДУКТУ

Матеріал: ABS

Версія Bluetooth: 5.4

Розмір динаміка: Ø13мм

Порт: Type-C

Підтримувані профілі BT: A2DP, AVRCP, HFP, SPP

Аудіокодек: AAC, SBC

Ємність акумулятора кейса: 300mAh

Ємність акумулятора навушників: 30mAh

Тип батареї: літієва

Час роботи (дзвінки): ANC OFF: 3.5 год (100% гучність)

Час роботи (музика): ANC OFF: 6 год (50% гучність)

Час заряджання акумулятора: ~1.5 год

Діапазон частот: 20Гц-20кГц

Опір: 32Ω±15%

Тип захисту: IPX4

Розмір продукту: 55x50x25мм

Вага: 35г

КОМПЛЕКТАЦІЯ

- Кейс x1
- Бездротові навушники x1
- Зарядний кабель Type-C x1
- Інструкція x1
- Наліпки x1

ДЕТАЛІ ПРОДУКТУ

1. Індикація заряджання
2. Порт зарядки Type-C
3. Індикаторний світлодіод
4. Сенсорна область
5. Мікрофон



ЕКСПЛУАТАЦІЯ ПРОДУКТУ

1. Використовуйте оригінальний зарядний кабель для зарядки. Швидка зарядка заборонена.
2. Під час зарядки індикатор світить червоним і гасне після повного заряджання.
3. Під час заряджання футляра індикатор заряджання блимає, а після повної зарядки гасне.

УВІМКНЕННЯ

При відкритті футляра навушники автоматично вмикаються.

ПІДКЛЮЧЕННЯ BLUETOOTH

Дістаньте обидва навушники і знайдіть пристрій на вашому смартфоні для підключення.

ВИМКНЕННЯ

Помістіть навушники в футляр, і вони автоматично вимкнуться.

ФУНКЦІЇ НАВУШНИКІВ

Лівий навушник	Дія	Правий навушник
Пауза/Відтворення	Один дотик	Пауза/Відтворення
Попередня пісня	Два натискання	Наступна пісня
Режим Гри/Музики	Три натискання	Режим Гри/Музики
Google Асистент	Чотири натискання	Google Асистент
Зменшення гучності (Авто) – утримуйте, щоб поступово зменшити звук	Тривале натискання	Збільшення гучності (Авто) – утримуйте, щоб поступово збільшити звук

ЗАРЯДЖАННЯ НАВУШНИКІВ

Помістіть навушники в зарядний кейс для заряджання, коли індикатор показує низький заряд.

ЗАСТЕРЕЖЕННЯ

- Навушники слід зберігати в сухому і провітрюваному місці, уникаючи контакту з водою, високою температурою, пилом та іншими агресивними середовищами, щоб уникнути зниження якості звуку.
- Використовуйте навушники відповідно до рекомендацій, звертаючи увагу на вплив навколишнього середовища.
- Щоб забезпечити стабільне з'єднання, рекомендується дотримуватись дистанції не більше 10 метрів між телефоном і навушниками.
- Якщо навушники не можуть підключитися або належно працювати, не розбирайте їх без дозволу.
- Гарантія на пристрій і аксесуари не поширюється на випадки самостійного розбирання.
- Для зарядки використовуйте стандартний зарядний пристрій або той, що вказаний виробником.
- Щоб забезпечити нормальне використання навушників, переконайтеся, що їхній заряд достатній.

Порушення правил експлуатації може призвести до втрати працездатності продукту та гарантії на нього.

Спасибо, что выбрали Proove! Пожалуйста, внимательно прочитайте руководство пользователя перед использованием продукта.

ПАРАМЕТРЫ ПРОДУКТА

Материал: ABS

Версия Bluetooth: 5.4

Размер динамика: Ø13мм

Порт: Type-C

Поддерживаемые профили BT: A2DP, AVRCP, HFP, SPP

Аудиокодек: AAC, SBC

Емкость аккумулятора кейса: 300 мАч

Емкость аккумулятора наушников: 30 мАч

Тип аккумулятора: литиевый

Время работы (звонки): ANC OFF: 3.5 ч (100% громкость)

Время работы (музыка): ANC OFF: 6 ч (50% громкость)

Время зарядки аккумулятора: ~1.5 ч

Частотный диапазон: 20Гц-20кГц

Диапазон частот: 32Ω±15%

Тип защиты: IPX4

Размер продукта: 55x50x25мм

Вес: 35г

КОМПЛЕКТАЦИЯ

- Кейс x1
- Беспроводные наушники x1
- Зарядный кабель Type-C x1
- Инструкция x1
- Наклейки x1

ДЕТАЛИ ПРОДУКТА

1. Индикация подзарядки
2. Порт зарядки Type-C
3. Индикаторный светодиод индикатора
4. Сенсорная область
5. Микрофон



ЭКСПЛУАТАЦИЯ УСТРОЙСТВА

1. Используйте оригинальный зарядный кабель для зарядки. Быстрая зарядка запрещена.
2. Во время зарядки индикатор светится красным и гаснет после полной зарядки.
3. Во время зарядки футляра индикатор зарядки мигает, а после полной зарядки гаснет.

ВКЛЮЧЕНИЕ

При открытии футляра наушники автоматически включаются.

ПОДКЛЮЧЕНИЕ BLUETOOTH

Достаньте оба наушника и найдите устройство на вашем смартфоне для подключения.

ОТКЛЮЧЕНИЕ

Поместите наушники в футляр, и они автоматически выключатся.

ФУНКЦИИ НАУШНИКОВ

Левый наушник	Действие	Правый наушник
Пауза/воспроизведение	Одно нажатие	Пауза/воспроизведение
Предыдущая песня	Два касания	Следующая песня
Режим игры/музыки	Три касания	Режим игры/музыки
Google Ассистент	Четыре касания	Google Ассистент
Уменьшение громкости (авто) – удерживайте для постепенного уменьшения звука	Длительное нажатие	Увеличение громкости (авто) – удерживайте для постепенного увеличения звука

ЗАРЯДКА НАУШНИКОВ

Поместите наушники в зарядный кейс для зарядки, когда индикатор показывает низкий заряд.

ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ

- Наушники следует хранить в сухом и проветриваемом месте, избегая контакта с водой, высокой температурой, пылью и другими агрессивными средами, чтобы избежать снижения качества звука.
- Используйте наушники в соответствии с рекомендациями, обращая внимание на воздействие окружающей среды.
- Чтобы обеспечить стабильное соединение, рекомендуется соблюдать дистанцию не более 10 метров между телефоном и наушниками.
- Если наушники не могут подключиться или должным образом работать, не разбирайте их без разрешения.
- Гарантия на устройство и аксессуары не распространяется на случаи самостоятельной разборки.
- Для зарядки используйте стандартное зарядное устройство или то, что указано производителем.
- Чтобы обеспечить нормальное использование наушников, убедитесь, что их заряд достаточен.

Нарушение правил эксплуатации может привести к потере работоспособности продукта и потере гарантии.

WARNING Please follow the above safety instructions otherwise it will cause fire, electric shock, damage or other damage.



Shenzhen Anyway Technology Co., Ltd.
6005# SEG Plaza, Huaqiang North, Futian District, Shenzhen, China
Designed by Proove. Made in China

PROD
UCT
WITH
LOVE



Join Prove on
social media!