MAGNET STICK PRO

Selfie Stick Tripod

1540MM



User Manual

proove

EN | ENGLISH 01

ES | ESPAÑOL 05

DE | DEUTSCH 09

FR | FRANÇAIS 13

CH | 中文 17

AR | العربية 21

PL | POLSKI 25

UA | УКРАЇНСЬКА 29

RU | РУССКИЙ 33

EN

Thank you for choosing Proove! Please read the user manual carefully before using the product.

PRODUCT PARAMETERS

Material: ABS+aluminum alloy
Smartphone mount:
Magnetic Ring+clamp
Folded length: 250mm
Unfolded length: 1540mm
Product size: 250x64x54mm
Weight: 266g



PACKAGE

- Tripod x1
- Cable x1
- Magnetic ring x1
- Warranty card x1
- User manual x1
- Stickers x1

PRODUCT DETAILS

1. Mechanical clamp / Magnetic Ring
2. Telescopic stand
3. Remote control
4. Tripod

PRODUCT OPERATION

1. Fix your smartphone with the mechanical clamp or magnetic ring and adjust the angle you need for shooting.





2. The telescopic tripod stand is used to adjust the height of the device.
3. Press the “Push” button and open the tripod legs to place the device stably on a flat surface.





4. To remove the remote control, first pull out the telescopic stand, and then slide it upward to remove the remote control.

REMOTE CONTROL

1. Remove the remote control from the tripod.
2. Long press the power button to turn the remote control on or off.
3. When the remote control is turned on, the connection indicator starts blinking. Use the Bluetooth function on your smartphone to find and connect to the remote control (The name of the remote control is Magnet Stick Pro). When the connection is successful, the indicator goes off.
4. When the device is connected to your smartphone, shortly press the power button to take a picture or start recording.
5. After turning on the remote control, if the selfie stick has already been connected to a smartphone, the connection will be restored automatically.
6. Connect one end of the cable to the USB port of the power adapter and the other end to the Type-C port of the device. The indicator lights up red while charging and goes out when charging is complete.



WARNING

- Do not disassemble or attempt to repair or modify this device yourself, as tampering with the structure may compromise its integrity and result in damage or reduced performance.
- Do not overload the tripod to avoid damage.
- Proceed with caution when adjusting the height and angles of the tripod to avoid accidentally damaging or dropping the device.
- Never leave the tripod with the device installed unattended, especially in windy conditions.
- Avoid using the tripod in high humidity or rain conditions unless it is designed for such conditions to prevent corrosion and damage.
- The product is equipped with a built-in rechargeable lithium-ion battery. Please do not pollute the environment when disposing of it. Try to dispose of it separately and in an environmentally friendly manner.

Failure to do so may result in the product becoming inoperable and void the warranty.

ES

Gracias por elegir Proove. Lea atentamente el manual de usuario antes de utilizar el producto.

PARÁMETROS DEL PRODUCTO

Material: ABS+aleación de aluminio
Soporte para smartphone:
Magnetic Ring+abrazadera
Longitud plegada: 250mm
Longitud desplegado: 1540mm
Tamaño del producto: 250x64x54mm
Peso: 266g



PAQUETE

- Trípode x1
- Cable x1
- Anillo magnético x1
- Tarjeta de garantía x1
- Manual del usuario x1
- Pegatinas x1

DETALLE DEL PRODUCTO

1. Abrazadera mecánica/ anillo magnético
2. soporte telescópico
3. Mando a distancia
4. Trípode

FUNCIONAMIENTO DEL PRODUCTO

1. Fije el teléfono inteligente con una abrazadera mecánica o un anillo magnético y ajuste el ángulo que necesita para disparar.





2. El trípode telescópico se utiliza para ajustar la altura de instalación del dispositivo.
3. Presione el botón "Push" y abra las patas del trípode para una instalación estable del dispositivo sobre una superficie plana.






4. Para quitar el control remoto, primero extraiga el soporte telescópico, luego deslícelo hacia arriba y retire el control remoto.

MANDO A DISTANCIA
RETIRE EL CONTROL REMOTO DEL TRÍPODE.

1. Mantenga presionado el botón de encendido para encender el control remoto o apagarlo.
2. Después de encender el control remoto, el indicador de conexión comienza a parpadear. Utilice la función Bluetooth de su teléfono inteligente para buscar y conectarse al control remoto (el nombre del control remoto es Magnet Stick Pro). Después de una conexión exitosa, el indicador se apagará.
3. Cuando el dispositivo esté conectado al teléfono inteligente, presione brevemente el botón de encendido para tomar una fotografía o comenzar a grabar.
4. Después de encender el control remoto, si el palo selfie ya se ha conectado al teléfono inteligente, la conexión se restablecerá automáticamente.
5. Conecte un extremo del cable al puerto USB del adaptador de corriente y el otro extremo al puerto Tipo-C del dispositivo. El indicador se ilumina en rojo durante la carga y se apaga cuando se completa la carga.



ADVERTENCIA

- No desmonte ni intente reparar o modificar este dispositivo usted mismo, ya que alterar el diseño puede comprometer su integridad y provocar daños o una reducción del rendimiento.
- No sobrecargue el trípode para evitar daños.
- Tenga cuidado al ajustar la altura y los ángulos del trípode para evitar daños accidentales o dejar caer el dispositivo.
- Nunca deje el trípode sin vigilancia con el dispositivo montado, especialmente en climas ventosos.
- Evite utilizar el trípode en condiciones de alta humedad o lluvia, a menos que esté diseñado para tales condiciones para evitar la corrosión y daños.
- El producto está equipado con una batería de iones de litio incorporada. No contamine el medio ambiente al desecharlo. Intenta eliminarlo por separado y de forma ecológica.

La violación de las reglas de operación puede resultar en la pérdida del rendimiento del producto y la pérdida de la garantía.

DE

Vielen Dank, dass Sie sich für Proove entschieden haben! Bitte lesen Sie das Benutzerhandbuch sorgfältig durch, bevor Sie das Produkt verwenden.

PRODUKT-PARAMETER

Material: ABS+Aluminiumlegierung
Smartphonehalterung:
Magnetic Ring+Klemme
Länge zusammengeklappt: 250mm
Länge ausgeklappt 1540mm
Produktgröße: 250x64x54mm
Gewicht: 266g

PAKET

- Stativ x1
- Kabel x1
- Magnetring x1
- Garantiekarte x1
- Benutzerhandbuch x1
- Aufkleber x1

EINZELHEITEN ZUM PRODUKT

1. Mechanische Klemme/ Magnetring
2. Teleskopständer
3. Fernbedienung
4. Stativ



BETRIEB DES PRODUKTS

1. Befestigen Sie das Smartphone mit einer mechanischen Klemme oder einem Magnetring und stellen Sie den für die Aufnahme erforderlichen Winkel ein.





2. Der Teleskop-Stativständer dient zur Einstellung der Montagehöhe des Gerätes.
3. Drücken Sie die „Push"-Taste und öffnen Sie die Beine des Stativs, um das Gerät stabil auf einer ebenen Fläche zu installieren.





4. Um die Fernbedienung zu entfernen, ziehen Sie zuerst den Teleskopständer heraus, schieben Sie ihn dann nach oben und entfernen Sie die Fernbedienung.

FERNBEDIENUNG

1. Entfernen Sie die Fernbedienung vom Stativ.
2. Drücken Sie lange auf den Netzschalter, um die Fernbedienung ein- oder auszuschalten.
3. Nach dem Einschalten der Fernbedienung beginnt die Verbindungsanzeige zu blinken. Verwenden Sie die Bluetooth-Funktion Ihres Smartphones, um die Fernbedienung zu finden und sich mit ihr zu verbinden (Name der Fernbedienung ist Magnet Stick Pro). Nach erfolgreicher Verbindung erlischt die Anzeige.
4. Wenn das Gerät mit dem Smartphone verbunden ist, drücken Sie kurz die Ein-/Aus-Taste, um ein Bild aufzunehmen oder die Aufnahme zu starten.
5. Wenn der Selfie-Stick nach dem Einschalten der Fernbedienung bereits mit dem Smartphone verbunden war, wird die Verbindung automatisch wiederhergestellt.
6. Verbinden Sie ein Ende des Kabels mit dem USB-Anschluss des Netzteils und das andere Ende mit dem Typ-C-Anschluss des Geräts. Die Anzeige leuchtet während des Ladevorgangs rot und erlischt, wenn der Ladevorgang abgeschlossen ist.



WARNUNG

- Zerlegen Sie dieses Gerät nicht und versuchen Sie nicht, es selbst zu reparieren oder zu modifizieren, da Manipulationen am Design seine Integrität beeinträchtigen und zu Schäden oder Leistungseinbußen führen können.
- Überlasten Sie das Stativ nicht, um Schäden zu vermeiden.
- Seien Sie beim Einstellen der Höhe und des Winkels des Stativs vorsichtig, um eine versehentliche Beschädigung oder ein Herunterfallen des Geräts zu vermeiden.
- Lassen Sie das Stativ mit montiertem Gerät niemals unbeaufsichtigt, insbesondere bei windigem Wetter.
- Vermeiden Sie die Verwendung des Stativs bei hoher Luftfeuchtigkeit oder Regen, es sei denn, es ist für solche Bedingungen ausgelegt, um Korrosion und Schäden zu vermeiden.
- Das Produkt ist mit einem eingebauten Lithium-Ionen-Akku ausgestattet. Bitte belasten Sie bei der Entsorgung nicht die Umwelt. Versuchen Sie, es getrennt und ökologisch zu entsorgen.

Ein Verstoß gegen die Betriebsvorschriften kann zum Verlust der Produktleistung und zum Verlust der Garantie führen.

FR

Merci d'avoir choisi Proove ! Veuillez lire attentivement le manuel d'utilisation avant d'utiliser le produit.

PARAMÈTRES DU PRODUIT

Matériau: ABS+alliage d'aluminium
Support pour smartphone:
Magnetic Ring+pince
Longueur pliée: 250mm
Longueur dépliée: 1540mm
Taille du produit: 250x64x54mm
Poids: 266g



PAQUET

- Trépied x1
- Câble x1
- Anneau magnétique x1
- Carte de garantie x1
- Mode d'emploi x1
- Autocollants x1

DÉTAILS DU PRODUIT

1. Pince mécanique/ anneau magnétique
2. Support télescopique
3. Télécommande
4. Trépied

FONCTIONNEMENT DU PRODUIT

1. Fixez le smartphone avec une pince mécanique ou un anneau magnétique et ajustez l'angle dont vous avez besoin pour la prise de vue.





2. Le trépied télescopique est utilisé pour régler la hauteur d'installation de l'appareil.
3. Appuyez sur le bouton « Push » et ouvrez les pieds du trépied pour une installation stable de l'appareil sur une surface plane.






4. Pour retirer la télécommande, retirez d'abord le support télescopique, puis faites-le glisser vers le haut et retirez la télécommande.

TÉLÉCOMMANDE

1. Retirez la télécommande du trépied.
2. Appuyez longuement sur le bouton d'alimentation pour allumer ou éteindre la télécommande.
3. Une fois la télécommande allumée, l'indicateur de connexion commence à clignoter. Utilisez la fonction Bluetooth de votre smartphone pour rechercher et vous connecter à la télécommande (le nom de la télécommande est Magnet Stick Pro). Après une connexion réussie, l'indicateur s'éteindra.
4. Lorsque l'appareil est connecté au smartphone, appuyez brièvement sur le bouton d'alimentation pour prendre une photo ou démarrer l'enregistrement.
5. Après avoir allumé la télécommande, si la perche à selfie est déjà connectée au smartphone, la connexion sera rétablie automatiquement.
6. Connectez une extrémité du câble au port USB de l'adaptateur secteur et l'autre extrémité au port Type-C de l'appareil. Le voyant s'allume en rouge pendant la charge et s'éteint une fois la charge terminée.



AVERTISSEMENT

- Ne démontez pas et n'essayez pas de réparer ou de modifier cet appareil vous-même, car une altération de la conception pourrait compromettre son intégrité et entraîner des dommages ou une réduction des performances.
- Ne surchargez pas le trépied pour éviter tout dommage.
- Soyez prudent lorsque vous réglez la hauteur et les angles du trépied pour éviter tout dommage accidentel ou toute chute de l'appareil.
- Ne laissez jamais le trépied avec l'appareil monté sans surveillance, surtout par temps venteux.
- Évitez d'utiliser le trépied dans un environnement très humide ou sous la pluie, à moins qu'il ne soit conçu pour de telles conditions afin d'éviter la corrosion et les dommages.
- Le produit est équipé d'une batterie lithium-ion intégrée. Veuillez ne pas polluer l'environnement lorsque vous vous en débarrassez. Essayez de vous en débarrasser séparément et de manière écologique.

La violation des règles de fonctionnement peut entraîner une perte des performances du produit et une perte de garantie.

CH

感谢您选择 Proove！在使用产品之前, 请仔细阅读用户手册.

产品参数

材质: ABS+铝合金
智能手机支架:Magnetic Ring
折叠长度: 250mm
展开长度: 1540mm
产品尺寸: 250x64x54mm
重量: 266g



包装

- 三脚架 x1
- 连接线 x1
- 磁环 x1
- 保修卡 x1
- 说明书 x1
- 贴纸 x1

产品详细信息

1.機械夾具/磁環
2.伸縮支架
3.遙控
4.三腳架

产品操作

1. 用機械夾或磁環固定智慧型手機, 並調整拍攝所需的角度.



2.伸縮三腳架用於調整設備的安裝高度.
3. 按下「Push」按鈕並開啟三腳架支撐腳, 以便將設備穩定地安裝在平坦的表面上.



4. 若要卸下遙控器, 請先拉出伸縮支架, 然後將其向上滑動並卸下遙控器.

遙控

1.從三腳架上取下遙控器.
2.長按電源按鈕可開啟或關閉遙控器.
3.遙控器開啟後, 連接指示燈開始閃爍. 使用智慧型手機上的藍牙

功能尋找並連接遙控器（遙控器名稱為 Magnet Stick Pro). 連接成功後, 指示燈熄滅.

4.當裝置與智慧型手機連接時, 短按電源鍵即可拍照或開始錄音.
5.打開遙控器後, 如果自拍棒已與智慧型手機連接, 則會自動恢復連接.
6.將連接線的一端連接到電源轉接器的 USB 端口, 另一端連接到裝置的 Type-C 連接埠. 充電時指示燈紅色亮起, 充電完成後熄滅.



警告

- 請勿自行拆卸或嘗試修理或修改此設備, 因為篡改設計可能會損害其完整性並導致損壞或性能下降.
- 請勿使三腳架超載, 以免損壞.
- 調整三腳架的高度和角度時請務必小心, 以免設備意外損壞或掉落.
- 切勿將安裝有設備的三腳架置於無人看管的情況下, 尤其是在強風天氣下.
- 避免在高濕度或雨中使用三腳架, 除非三腳架專為此類條件而設計, 以防止腐蝕和損壞.
- 該產品配備內建鋰離子電池. 廢棄時請不要污染環境. 嘗試以生態方式單獨處理它.

不遵守操作说明可能会导致产品故障并使保修失效.

AR

شكرا لاختيارك-Proove! يرجى قراءة دليل المستخدم بعناية قبل استخدام المنتج.

معلمات المنتج

الخامة: ABS+سبائك الألومنيوم
التوافق: Magnetic Ring+المشبك
الطول المطوي: 250mm
الطول غير المطوي: 1540mm
حجم المنتج: 250x64x54mm
الوزن: 266g

علية

- ترايبود ×1
- كابل x1
- حلقة مغناطيسية ×1
- بطاقة الضمان ×1
- دليل المستخدم ×1
- ملصقات ×1



تفاصيل المنتج

1. المشبك الميكانيكي/الحلقة المغناطيسية
2. موقف تلسكوبي
3. التحكم عن بعد
4. ترايبود

تشغيل الجهاز

1 . قم بتثبيت الهاتف الذكي بمشبك ميكانيكي أو حلقة مغناطيسية واضبط الزاوية التي تحتاجها للتصوير.



2. يتم استخدام حامل ثلاثي القوائم التلسكوبي لضبط ارتفاع تركيب الجهاز.
3. اضغط على زر "الضغط" وافتح أرجل الحامل ثلاثي القوائم لتثبيت الجهاز بشكل ثابت على سطح مستو.



4. لإزالة جهاز التحكم عن بعد، قم أولاً بسحب الحامل التلسكوبي، ثم قم بتحريكه لأعلى وقم
بإزالة جهاز التحكم عن بعد.

التحكم عن بعد

1.قم بإزالة جهاز التحكم عن بعد من الحامل ثلاثي الأرجل.
2.اضغط لفترة طويلة على زر الطاقة لتشغيل جهاز التحكم عن بعد أو إيقاف تشغيله.
3.بعد تشغيل جهاز التحكم عن بعد، يبدأ مؤشر الاتصال في الوميض. استخدم وظيفة Bluetooth على هاتفك الذكي للعثور على جهاز التحكم عن بعد والاتصال به (اسم

جهاز التحكم عن بعد هو Magnet Stick Pro). بعد الاتصال الناجح، سينطفئ المؤشر.

4. عندما يكون الجهاز متصلاً بالهاتف الذكي، اضغط لفترة قصيرة على زر الطاقة لالتقاط صورة أو بدء التسجيل.
5. بعد تشغيل جهاز التحكم عن بعد، إذا كانت عصا السيلفي متصلة بالفعل بالهاتف الذكي، فسيتم استعادة الاتصال تلقائيًا.
6. قم بتوصيل أحد طرفي الكابل بمنفذ USB الخاص بمحول الطاقة والطرف الآخر بمنفذ Type-C الخاص بالجهاز. يضيء المؤشر باللون الأحمر أثناء الشحن وينطفئ عند اكتمال الشحن.



حجز

- لا تقم بتفكيك هذا الجهاز أو محاولة إصلاحه أو تعديله بنفسك، حيث قد يؤدي التلاعب بالتصميم إلى الإضرار بسلامته ويؤدي إلى تلفه أو انخفاض أدائه.
- لا تفرط في تحميل الحامل ثلاثي القوائم لتجنب التلف.
- كن حذرًا عند ضبط ارتفاع الحامل ثلاثي الأرجل وزواياه لتجنب حدوث تلف عرضي أو سقوط الجهاز.
- لا تترك الحامل ثلاثي الأرجل مطلقًا أثناء تركيب الجهاز دون مراقبة، خاصة في الطقس العاصف.
- تجنب استخدام الحامل ثلاثي الأرجل في الرطوبة العالية أو المطر ما لم يكن مصممًا لمثل هذه الظروف لمنع التآكل والتلف.
- المنتج مزود ببطارية ليثيوم أيون مدمجة. يرجى عدم تلويث البيئة عند التخلص منها. حاول التخلص منها بشكل منفصل وبيئيًا.

قد يؤدي انتهاك قواعد التشغيل إلى فقدان أداء المنتج وفقدان الضمان.

PL

Dziękujemy za wybranie Proove! Przed rozpoczęciem korzystania z produktu należy uważnie przeczytać instrukcję obsługi.

PARAMETRY PRODUKTU

Materiał: ABS+stop aluminium
Mocowanie smartfona:
Magnetic Ring+zacisk
Długość po złożeniu: 250mm
Długość po rozłożeniu: 1540mm
Rozmiar produktu: 250x64x54mm
Waga: 266g



PAQUET

- Statyw x1
- Kabel x1
- Pierścień magnetyczny x1
- Karta gwarancyjna x1
- Podręcznik użytkownika x1
- Naklejki x1

SZCZEGÓŁY PRODUKTU

1. Zacisk mechaniczny/ pierścień magnetyczny
2. Stojak teleskopowy
3. Zdalne sterowanie
4. Statyw

DZIAŁANIE PRODUKTU

1. Zamocuj smartfon za pomocą mechanicznego zacisku lub pierścienia magnetycznego i dostosuj kąt potrzebny do fotografowania.





2. Teleskopowy statyw trójnożny służy do regulacji wysokości montażu urządzenia.
3. Naciśnij przycisk „Push" i rozsuń nogi statywu, aby zapewnić tabilną instalację urządzenia na płaskiej powierzchni.





4. Aby wyjąć pilota, najpierw wyciągnij stojak teleskopowy, a następnie przesuń go do góry i wyjmij pilota.

ZDALNE STEROWANIE

1. Zdejmij pilota ze statywu.
2. Naciśnij i przytrzymaj przycisk zasilania, aby włączyć lub wyłączyć pilota.
3. Po włączeniu pilota wskaźnik połączenia zaczyna migać. Użyj funkcji Bluetooth w swoim smartfonie, aby znaleźć pilota i połączyć się z nim (nazwa pilota to Magnet Stick Pro). Po udanym połączeniu wskaźnik zgaśnie.
4. Gdy urządzenie jest połączone ze smartfonem, naciśnij krótko przycisk zasilania, aby zrobić zdjęcie lub rozpocząć nagrywanie.
5. Po włączeniu pilota, jeżeli selfie stick był już podłączony do smartfona, połączenie zostanie automatycznie przywrócone.
6. Podłącz jeden koniec kabla do portu USB zasilacza, a drugi koniec do portu Type-C urządzenia. Wskaźnik świeci się na czerwono podczas ładowania i gaśnie po zakończeniu ładowania.



OSTRZEŻENIE

- Nie demontuj ani nie próbuj naprawiać ani modyfikować tego urządzenia samodzielnie, ponieważ ingerencja w konstrukcję może naruszyć jego integralność i spowodować uszkodzenie lub zmniejszenie wydajności.
- Nie przeciążaj statywu, aby uniknąć uszkodzenia.
- Zachowaj ostrożność podczas regulacji wysokości i kąta statywu, aby uniknąć przypadkowego uszkodzenia lub upuszczenia urządzenia.
- Nigdy nie zostawiaj statywu z zamontowanym urządzeniem bez nadzoru, zwłaszcza przy wietrznej pogodzie.
- Unikaj używania statywu w warunkach dużej wilgotności lub deszczu, chyba że jest on przeznaczony do takich warunków, aby zapobiec korozji i uszkodzeniom.
- Produkt wyposażony jest we wbudowany akumulator litowo-jonowy. Podczas utylizacji nie zanieczyszczaj środowiska. Staraj się utylizować go oddzielnie i ekologicznie.

Naruszenie zasad użytkowania może skutkować utratą wydajności produktu i utratą gwarancji.

UA

Дякуємо, що обрали Proove! Будь ласка, уважно прочитайте посібник користувача перед використанням продукту.

ПАРАМЕТРИ ПРОДУКТУ

Матеріал: ABS+алюмінієвий сплав
Кріплення для смартфона:
Magnetic Ring+затискач
Довжина в складеному вигляді: 250мм
Довжина в розкладеному вигляді: 1540мм
Розмір продукту: 250x64x54мм
Вага: 266г

КОМПЛЕКТАЦІЯ

- Трипод x1
- Кабель x1
- Магнітне кільце x1
- Гарантійний талон x1
- Посібник користувача x1
- Наліпки x1

ДЕТАЛІ ПРОДУКТУ

1. Механічний затискач/ Magnetic Ring
2. Телескопічна стійка
3. Пульт дистанційного керування
4. Трипод



ЕКСПЛУАТАЦІЯ ПРИСТРОЮ

1. Закріпіть смартфон механічним затискачем , або магнітним кільцем та відрегулюйте необхідний вам кут для зйомки.





2. Телескопічна стійка трипода використовується для регулювання висоти встановлення пристрою.
3. Натисніть на кнопку “Push” , та розкрийте ніжки трипода для стійкого встановлення пристрою на рівній поверхні.





4. Щоб вийняти пульт, спочатку витягніть телескопічну стійку, а потім, посунувши вгору, вийміть пульт.

ПУЛЬТ ДИСТАНЦІЙНОГО КЕРУВАННЯ

1. Вийміть пульт дистанційного керування з трипода.
2. Тривале натискання на кнопку живлення щоб увімкнути пульт, або вимкнути його.
3. Після увімкнення пульта дистанційного керування індикатор підключення починає блимати. Використовуйте функцію Bluetooth на смартфоні, щоб знайти та під’єднатися до пульта (Найменування пульта - Magnet Stick Pro) . Після успішного підключення індикатор погасне.
4. Коли пристрій під'єднано до смартфона, коротке натискання на кнопку живлення, щоб зробити знімок або почати запис.
5. Після увімкнення пульта, якщо селфі палка вже була підключена до смартфона, з’єднання відновиться автоматично.
6. Підключіть один кінець кабелю до USB-порту адаптера живлення, а інший - до порту Type-C пристрою. Індикатор горить червоним кольором під час заряджання і гасне коли заряджання завершено.



ЗАСТЕРЕЖЕННЯ

- Не розбирайте і не намагайтеся самостійно відремонтувати або модифікувати цей пристрій, оскільки втручання в конструкцію може порушити його цілісність та призвести до пошкодження або зниження продуктивності.
- Не перевантажуйте трипод, щоб уникнути його пошкодження.
- Під час регулювання висоти та кутів трипода дійте обережно, щоб уникнути випадкового пошкодження або падіння пристрою.
- Ніколи не залишайте трипод зі встановленим пристроєм без нагляду, особливо у вітряну погоду.
- Уникайте використання трипода в умовах підвищеної вологості або дощу, якщо він не призначений для таких умов, щоб запобігти корозії та пошкодженню.
- Продукт оснащений вбудованим літій-іонним акумулятором. Будь ласка, не забруднюйте довкілля під час його утилізації. Намагайтеся утилізувати його роздільно та екологічно.

Порушення правил експлуатації може призвести до втрати працездатності продукту та втрати гарантії.

RU

Спасибо, что выбрали Proove! Перед использованием продукта внимательно прочитайте руководство пользователя.

ПАРАМЕТРЫ ПРОДУКТА

Материал: ABS+алюминиевый сплав
Крепление смартфона:
Magnetic Ring+зажим
Длина в сложенном виде: 250мм
Длина в разложенном виде: 1540мм
Размер продукта: 250x64x54мм
Вес: 266г



КОМПЛЕКТАЦИЯ

- Трипод x1
- Кабель x1
- Магнитное кольцо x1
- Гарантийный талон x1
- Руководство пользователя x1
- Стикеры x1

ДЕТАЛИ ПРОДУКТА

1. Механический зажим/ Magnetic Ring
2. Телескопическая стойка
3. Пульт дистанционного управления
4. Трипод

ЭКСПЛУАТАЦИЯ УСТРОЙСТВА

1. Закрепите смартфон механическим зажимом или магнитным кольцом и отрегулируйте необходимый угол для съемки.





2. Телескопическая стойка трипода используется для регулировки высоты установки устройства.
3. Нажмите кнопку “Push” и откройте ножки трипода для устойчивой установки устройства на ровной поверхности.





4. Чтобы извлечь пульт, сначала вытяните телескопическую стойку, а затем, сдвинув вверх, извлеките пульт.

ПУЛЬТ ДИСТАНЦИОННОГО УПРАВЛЕНИЯ

1. Извлеките пульт дистанционного управления из трипода.
2. Длительное нажатие на кнопку питания для включения или отключения пульта.
3. После включения пульта дистанционного управления индикатор подключения начинает мигать. Используйте функцию Bluetooth на смартфоне, чтобы найти и подключиться к пульту (Наименование пульта - Magnet Stick Pro) . После успешного подключения индикатор погаснет.
4. Когда устройство подключено к смартфону, нажмите кнопку питания, чтобы сделать снимок или начать запись.
5. После включения пульта, если селфи палка уже подключена к смартфону, соединение возобновится автоматически.
6. Подключите один конец кабеля к USB-порту адаптера питания, а другой – к порту Type-C устройства. Во время зарядки индикатор горит красным цветом и гаснет, когда зарядка завершена.



ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ

- Не разбирайте и не пытайтесь самостоятельно отремонтировать или модифицировать устройство, поскольку вмешательство в конструкцию может нарушить его целостность и привести к повреждению или снижению производительности.
- Не перегружайте трипод, чтобы избежать повреждения.
- Во время регулировки высоты и углов трипода действуйте осторожно во избежание случайного повреждения или падения устройства.
- Никогда не оставляйте трипод с установленным устройством без присмотра, особенно в ветреную погоду.
- Избегайте использования трипода в условиях повышенной влажности или дождя, если он не предназначен для таких условий, чтобы предотвратить коррозию и повреждение.
- Продукт оснащен встроенным литий-ионным аккумулятором. Пожалуйста, не загрязняйте окружающую среду во время его утилизации. Старайтесь утилизировать его раздельно и экологично.

Нарушение правил эксплуатации может привести к потере работоспособности продукта и потере гарантии.

WARNING



Please follow the above safety instructions otherwise it will cause fire, electric shock, damage or other damage.



Shenzhen Anyway Technology Co., Ltd.
6005# SEG Plaza, Huaqiang North, Futian District, Shenzhen, China
Designed by Proove. Made in China

PROD
UCT
WITH
LOVE

Join Proove on social media!